Kurzanleitung / *Quick reference guide*

Klang lebt

ELAC Wireless Set

◄ 1.) **Lieferumfang**
Bitte beachten: Sender und Empfänger sind mit eindeutigen Aufklebern gekennzeichnet.
Scope of delivery
Please note: Transmitter and receiver are marked by explicit stickers.

2.) Anschließen des Senders / ►
How to connect the transmitter:
Verwenden Sie eines der kurzen USB-Kabel, um den ELAC Wireless Empfänger mit der entsprechenden Buchse des dafür vorgesehenen ELAC Produktes zu verbinden.
Use one of the short USB cables to connect the ELAC wireless receiver to the ELAC product which is suitable for it.

◄ 3.) **Anschließen des Empfängers /**
How to connect the receiver:
Für den Einsatz in einem Stereo-System, verbinden Sie die Cinch-Kabel, den Adapter und das Stecker-netzteil mit dem Sender, wie im Bild dargestellt.
For use in a stereo system, connect the RCA cable, the adaptor and the power supply adaptor as shown.

4.) Für eine reine Subwoofer Anwendung (mono), ► verwenden Sie bitte diese Anschluss-Variante. Den offen liegenden Stecker ggf. bitte isolieren.
For subwoofer use (mono), please follow this connection scheme. The plug which is not in use has possibly to be insulated.

◄ 5.)Sie können den Sender auch direkt mit einem PC verbinden. Der Sender meldet sich im System als USB-Soundkarte an. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Systemsteuerung die Ausgangslautstärke hochdrehen.
You can also connect the transmitter directly to a PC. The transmitter will log-in to the PC as USB soundboard. Make sure to turn up the volume within the PC's system control.

6.) Sofern Sender und Empfänger an Ihre ► Versorgungsspannungen angeschlossen werden, blinken ihre Betriebs-LEDs. Während der Musikwiedergabe leuchten sie permanent.
If transmitter and receiver are connected to their power supplies, their power-LEDs will flash. During the reproduction of music, they will glow permanently.

◄ 7.) Sollten sich Sender und Empfänger nicht aufeinander einloggen, so ist ein Paaren durch gleichzeitiges Drücken (**5 Sek.**) beider Paarungstaster (z.B. mit einer Büroklammer) notwendig.
*If transmitter and receiver won't log-in, a pairing is necessary by pressing both pairing keys for **5 sec.** simultaneously (e.g. by using a paper clip).*

◄ 8.) Sofern der Sender nicht mit einem PC verbunden ist, lassen sich diverse Funktionen mit Hilfe der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Die Taste „RESET" stellt die Werkseinstellungen wieder her.
If the transmitter is not connected to a PC, several functions are remote controllable by means of the remote control. The RESET key will recall the factory default settings.

Hinweis: Aufgrund der großen Anzahl von auf dem 2.4 GHz Band operierenden Geräten, kann eine gegenseitige Beeinflussung (Interferenz) nicht ausgeschlossen werden. Abhilfe kann hier ein gleichzeitiges kurzes Drücken (**1 Sek.**) beider Paarungstaster (s. auch 7.) schaffen. Andernfalls kontaktieren Sie bei Problemen die Hersteller Hotline.
*Note: Because of the high quantity of devices which operate on the 2.4 GHz band, interference can not be excluded. A short pressing (**1 sec.**) of both pairing keys (see also 7.) simultaneously might help. In case the problem still exists, please call the hotline.*

ELAC ELECTROACUSTIC GMBH
Rendsburger Landstraße 215
24113 Kiel
Tel.:0431-64774-0, www.elac.com
02 1005 5234, 633641