

# DALI KATCH

ERGÄNZUNG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

## AUSTAUSCH DER GUMMIABDECKUNG

**ACHTUNG:** Verwenden Sie ein Kunststoff-Werkzeug, damit Sie den Aluminiumrahmen nicht verkratzen und die IO-Abdeckung nicht beschädigen.  
Als erstes die Wiedergabe beenden und den DALI KATCH ausschalten.



IN ADMIRATION OF MUSIC

# AUSTAUSCH DER GUMMIABDECKUNG

1

Entfernen Sie die Gummiabdeckung durch kräftiges Ziehen.



2

Legen Sie die neue Gummiabdeckung wie unten gezeigt bereit und drücken Sie den Nippel mit dem Kunststoff-Werkzeug in vollem Umfang in die Öffnung.



3

Drücken Sie die Gummiabdeckung an ihren Platz.

