

DALI KATCH

ERGÄNZUNG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

AKTUALISIEREN DER FIRMWARE



IN ADMIRATION OF MUSIC

AKTUALISIEREN DER FIRMWARE

1

Laden Sie sich die neue Firmware für den DALI KATCH auf Ihren Computer (hier klicken)

2

Entpacken Sie die ZIP-Datei und speichern Sie die Firmware-Datei auf einem USB-Stick (Formatierung FAT; die Datei muss auf der obersten Ebene liegen – nicht in einem Ordner – und Katch.hex heißen).

3

Beenden Sie die Wiedergabe über den DALI KATCH.

4


Schalten Sie den DALI KATCH aus.

5

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des DALI KATCH.

6

Drücken und halten Sie die Sound Mode-Taste und drücken Sie dazu die Ein/Aus-Taste, bis die vier Leuchtsegmente weiß leuchten.



7

Nach etwa 10 Sekunden ertönt ein Quittungston und der DALI KATCH schaltet sich aus.

8

Die Firmware des Geräts wurde aktualisiert und Sie können wie gewohnt Ihre Musik über den DALI KATCH genießen.

