

Bedienungsanleitung



AV Receiver

ACHTUNG

UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES AUSZUSETZEN, DÜRFEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST. D3-4-2-1-1 B1 De

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen. D3-4-2-1-3 A1 De

WARNUNG

Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

VORSICHTSHINWEIS ZUR BELÜFTUNG

Bei der Aufstellung dieses Gerätes muss für einen ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine einwandfreie Wärmeabfuhr zu gewährleisten (mindestens 20 cm oberhalb des Gerätes, 10 cm hinter dem Gerät und jeweils 20 cm an der Seite des Gerätes).

WARNUNG

Im Gerätegehäuse sind Ventilationsschlitze und andere Öffnungen vorgesehen, die dazu dienen, eine Überhitzung des Gerätes zu verhindern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Um Brandgefahr auszuschließen, dürfen diese Öffnungen auf keinen Fall blockiert oder mit Gegenständen (z.B. Zeitungen, Tischdecken und Gardinen) abgedeckt werden, und das Gerät darf beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt sein.

D3-4-2-1-7b* A1 De



Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: +5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max. (Ventilationsschlitze nicht blockiert) Eine Aufstellung dieses Gerät an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtguellen ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c* A1 De

ACHTUNG

Der & STANDBY/ON-Schalter dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielsweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden. D3-4-2-2-2a*_A1_De

Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen. Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B. Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

K041_A1_De

WARNUNG

Kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem Verschlucken ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. D41-6-4 A1 De

Informationen für Anwender zur Sammlung und Entsorgung von Altgeräten und gebrauchten Batterien

nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Gesetzgebung dafür zuständigen Sammelstellen.







Mit der korrekten Entsorgung dieser Produkte und Batterien helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schonen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Abfalls entstehen könnten.

Diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder Begleitdokumenten

bedeuten, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte und Batterien

und gebrauchten Batterien bringen Sie diese bitte zu den gemäß der nationalen

Zur richtigen Handhabung, Rückgewinnung und Wiederverwertung von Altprodukten

Weitere Informationen zur Sammlung und Wiederverwertung von Altprodukten und Batterien erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorger oder dem Verkaufsort, an dem Sie die Waren erworben haben.

Diese Symbole gelten ausschließlich in der Europäischen Union.

Für Länder außerhalb der Europäischen Union:

Wenn Sie diese Gegenstände entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Behörden oder Händler und fragen Sie dort nach der korrekten Entsorungsweise.

K058a A1 De

Warnhinweis Funkwellen

Diese Einheit nutzt eine 2.4 GHz-Funkwellenfrequenz, ein Band, welches auch von anderen kabellosen Systemen aenutzt wird (Mikrowellenherde und Schnurlostelefone usw.). Falls das Fernsehbild durch Rauschen gestört wird, besteht die Möglichkeit, dass dieses Gerät (einschließlich von Produkten, die von diesem Gerät unterstützt werden) Signalinterferenzen mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes, Videogerätes, Satellitentuners usw. verursacht.

In diesem Fall vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Antenneneingangsanschluss und dieser Einheit (einschließlich von dieser Einheit unterstützte Produkte).

- Pioneer übernimmt keine Verantwortung für jegliche Fehlfunktionen am kompatiblen Pioneer-Produkt aufgrund von Fehlern/Fehlfunktionen, die mit der Netzwerkverbindung und/oder Ihren anderen angeschlossenen Geräten zusammenhängen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Internetprovider oder den Hersteller des Netzwerkgeräts.
- Ein separater Vertrag mit/Bezahlung für einen Internetanbieter ist zur Verwendung des Internets erforderlich

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Pioneer-Produkts. Lesen Sie sich diese Bedienungshinweise sorgfältig durch, um sich mit der Bedienung Ihres Geräts vertraut zu machen.

Inhaltsverzeichnis

01 Vor der Inbetriebnahme

Unsere Philosophie	7
Merkmale	7
Überprüfung des Verpackungsinhalts	
Aufstellen des Receivers	
Einlegen der Batterien	
Betriebsreichweite der Fernbedienung	11

02 Bedienelemente und Displays

Fernbedienung13
Display15
Vorderes Bedienfeld

03 Anschluss der Geräte

Anschluss der Geräte	
Anschlussbereich auf der Rückseite	19
Bestimmen der Lautsprecheranwendung	
Aufstellen der Lautsprecher	
Anschluss der Lautsprecher	
Anschluss Ihres Lautsprechersystems	
Über die Audio-Verbindung	
Der Videoumwandler	
Wissenswertes über HDMI	
Anschluss Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Wiedergabe-Komponenten	
Anschluss eines HDD-/DVD-Recorders, BD-Recorders und weiterer Videoquellen	
Anschluss eines Satelliten- bzw. Kabelreceivers oder einer anderen Set-Top-Box	
Anschluss anderer Audiokomponenten	
Anschließen zusätzlicher Verstärker	
Anschluss von MW/UKW-Antennen	40
MULTI-ZONE-Einrichtung	41
Herstellen der Verbindung zum Netzwerk über die LAN-Schnittstelle	
Anschließen eines iPod	
Anschluss eines USB-Geräts	45
Anschließen eines MHL-kompatiblen Geräts	45
Anschluss einer mit HDMI ausgestatteten Komponente an den Eingang des vorderen Bedier	nfelds45
Anschluss an ein WLAN	
Anschließen eines IR-Receivers	
Ein- und Ausschalten der Komponenten mit dem 12-Volt-Trigger	47
Anschluss des Receivers an das Stromnetz	47

04 Grundlegende Einrichtung

Verwenden des integrierten AVNavigators	
Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)	50
Das Input Setup-Menü	
Betriebsmodus-Setup	
Ändern der Anzeigesprache der Bildschirmanzeige (OSD Language)	
Über das Home-Menü	55

05 Grundlegende Wiedergabe

Wiedergabe einer Quelle	57
Abspielen eines iPod	58
Abspielen eines USB-Geräts	
Abspielen eines MHL-kompatiblen Geräts	60
Radio hören	61
Musikwiedergabe über die Bluetooth-Drahtlostechnologie	63

06 Wiedergabe des Systems

Genießen verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi	66
Auswählen der MCACC-Voreinstellungen	68
Auswahl des Eingangssignals	68
Besserer Klang mit Phasenkorrektur	68
Besserer Klang mit Phasenkorrektur und Vollbereich-Phasenkorrektur	69

07 Wiedergabe mit NETWORK-Merkmalen

Einführung71
Wiedergabe mit Netzwerk-Funktionen
Über Netzwerk-Wiedergabe
Über abspielbare Dateiformate

08 Control mit HDMI-Funktion

Hinweise zur Steuerung mit HDMI-Funktion	
Verbindungen für die Control mit HDMI-Funktion	
HDMI Setup	77
Vor Verwendung der Synchronisierung	
Über synchronisierte Vorgänge	
Einstellen der PQLS-Funktion	
Über Sound Retriever Link und Stream Smoother Link	
Vorsichtsmaßregeln für die Control mit HDMI-Funktion	

09 Verwenden weiterer Funktionen

Einstellen der Audio-Optionen	.81
Einstellen der Video-Optionen	.83
Wechseln der Ausgabe (OUTPUT PARAMETER)	.86
HDMI-4K/60p-Signalausgangseinstellung	.87
Ändern der Kanalpegeleinstellungen beim Hören	.87
Verwenden der MULTI-ZONE-Regler	.87
Durchführen einer Audio- oder Videoaufnahme	.88
Netzwerk-Einstellungen von einem Webbrowser	.89
Verwendung des Sleep-Timers	.89
Dimmen des Displays	.89
Überprüfung der Systemeinstellungen	.89
Zurücksetzen des Systems	.90

10 Steuerung Ihrer übrigen Systemgeräte

Über den Gebrauch des Remote Setup-Menüs	92
Bedienung mehrerer Receiver	92
Einstellung der Fernbedienung zur Steuerung anderer Komponenten	92
Direktauswahl der Voreinstellungscodes	93
Programmierung von Signalen anderer Fernbedienungen	93
Löschen der Einstellung einer Fernbedienungstaste	94
Löschen aller programmierten Einstellungen für eine Eingangsfunktion	94
Einstellen des Rückbeleuchtungsmodus	94
Verwendung von Alle Zonen Bereitschaft	95
Einstellen der Umschaltzeit auf den AV-Verstärkerbetriebsmodus	95
Zurücksetzen der Einstellungen für die Fernbedienung	
Bedienung anderer Komponenten	

11 Das MCACC PRO-Menü

Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des MCACC PRO-Menüs	99
Automatische MCACC-Einstellung (für Experten)	
Manuelle MCACC-Einstellung	101
Überprüfen von MCACC-Daten	104
Data Management	105

12 Das System-Setup-Menü und andere Setup-Menüs

Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des System Setup-Menüs	107
Manuelle Lautsprechereinstellung	107
Netzwerk-Setup-Menü	110
Prüfen der Netzwerkinformation	111
MHL-Setup	111
Das Other Setup-Menü	112
Vornehmen von Netzwerkeinstellungen mit Safari	115
Verwenden Sie Safari, um einen freundlichen Namen einzustellen	116
Verwenden Sie Safari zum Aktualisieren der Firmware	116

13 Häufig gestellte Fragen

Fehlersuche	118
Stromversorgung	118
Es wird kein Ton ausgegeben	119
Weitere Audioprobleme	120
BT AUDIO-Anschluss	121
Video	
Einstellungen	
Professional Calibration EQ - grafische Darstellung	
Display	
Fernbedienung	123
HDMI	
MHL	
Integrierter AVNavigator	
USB-Schnittstelle	
iPod	
Network	
Wireless LAN	

14 Zusätzliche Informationen

Surroundklang-Formate	130
SABRE DAC [™]	130
Wissenswertes über HDMI	
HTC Connect	
Wissenswertes über iPod	
Windows 8	
MHL	
Über aptX	
Über die <i>Bluetooth-</i> Drahtlostechnologie	
Hinweis zur Software-Lizenz	
Auto-Surround, ALC und Direktklang mit unterschiedlichen Eingangssignal-Formaten	133
Anleitung zur Lautsprechereinstellung	
Über angezeigte Meldungen bei Verwendung von Netzwerk-Funktionen	
Wichtige Informationen zur HDMI-Verbindung	
Reinigung des Geräts	
Konformitätserklärung im Hinblick auf die R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC	136
Glossar	
Index der Merkmale	140
Technische Daten	141
Liste der Vorwahlcodes	

Ablauf der Einstellungen auf dem Receiver

Ablauf von Anschluss und Einrichtung des Receivers

Dieses Gerät ist ein komplette AV-Receiver mit einer Vielfalt von Funktionen und Anschlüssen. Die Bedienung ist leicht, nachdem alle Verbindungen und Einstellungen wie folgt vorgenommen sind.

Erforderliche Einstellpunkte: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

Einstellungen nach Bedarf: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Wichtia

Mithilfe von Wiring Navi in AVNavigator dieses Receivers können die Grundeinstellungen des Receivers auf Ihrem Computer oder Mobilgerät vorgenommen werden. In diesem Fall können mit Wiring Navi die gleichen Verbindungen oder Einstellungen vorgenommen werden, wie unter den Schritten 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9. Einzelheiten zur Verwendung von AVNavigator finden Sie unter Verwenden des integrierten AVNavigators auf Seite 49.

1 Vor der Inbetriebnahme

- <u>Überprüfung des Verpackungsinhalts auf Seite 10</u>
- Einlegen der Batterien auf Seite 10

L

2 Bestimmen der Lautsprecheranwendung (Seite 20)

- [A] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Middle/Front-Wide) Anschluss
- [B] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Middle/Front-Height) Anschluss
- [C] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Forward/Top-Backward) Anschluss
- [D] 7.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B-Verbindung
- [E] 7.2-Kanal-Surround-System und Front Bi-Amping-Verbindung (gualitativ hochwertiger Surround)
- [F] 7.2-Kanal-Surround-System und HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)
- [G] 5.2-Kanal-Surround-System und Front Bi-Amping-Verbindung (gualitativ hochwertiger Surround) und HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)
- [G-1] 5.2-Kanal-Surround-System & ZONE 2/ZONE 3-Verbindung (Multi-Zone)
- [H-2] 5.2-Kanal-Surround-System und ZONE 2/HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)
- [H-3] Multi-ZONE-Musik-Verbindung
- [I] 5.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B Bi-Amping-Verbindung
- [J] 5.2-Kanal-Surround-System und Front- und Surround Bi-Amping-Verbindung (gualitativ hochwertiger Surround)
- [K] 5.2-Kanal-Surround-System und Front- und Center Bi-Amping-Verbindung (gualitativ hochwertiger Surround)
- [L] 5.2-Kanal-Surround-System und Center- und Surround Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

3 Anschluss der Lautsprecher

- Aufstellen der Lautsprecher auf Seite 24
- Anschluss der Lautsprecher auf Seite 26
- Anschluss Ihres Lautsprechersystems auf Seite 27
- Bi-Amping Ihrer Lautsprecher auf Seite 26

L

Anschließen der Komponenten 4

• Über die Audio-Verbindung auf Seite 33

Ŧ

- Der Videoumwandler auf Seite 34
- Anschluss Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Wiedergabe-Komponenten auf Seite 35
- Anschluss von MW/UKW-Antennen auf Seite 40
- Anschluss des Receivers an das Stromnetz auf Seite 47

- 5 Eingeschaltet
- 6 Ändern der Anzeigesprache der Bildschirmanzeige (OSD Language) (Seite 54)
- Verwenden der AVNavigator-Funktion (Seite 49) 7

- MCACC-Lautsprechereinstellungen 8
- Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50
- 9 Das Input Setup-Menü (Seite 52)

(Bei Verwendung anderer als der empfohlenen Verbindungen)

10 Grundlegende Wiedergabe (Seite 56)

11 Umschalten zum HDMI-Ausgang (Seite 86)

12 Einstellen von Ton- und Bildgualität nach Wunsch

- Verwenden der verschiedenen H
 örmodi (Seite 65)
- Besserer Klang mit Phasenkorrektur (Seite 68)
- Messen des EQ-Typs (SYMMETRY/ALL CH ADJ/FRONT ALIGN) (Seite 99)
- Ändern der Kanalpegeleinstellungen beim Hören (Seite 109)
- Ein-/Ausschalten der akustischen Entzerrung und Kalibrierung, Auto Sound Retriever oder Dialogoptimierung (Seite 81)
- Einstellen der PQLS-Funktion (Seite 79)
- Einstellen der Audio-Optionen (Seite 81)
- Einstellen der Video-Optionen (Seite 83)

13 Andere optionale Anpassungen und Einstellungen

- Control mit HDMI-Funktion (Seite 76)
- Das MCACC PRO-Menü (Seite 98)

• Das System-Setup-Menü und andere Setup-Menüs (Seite 106)

14 Maximale Ausnutzung der Fernbedienung

- Bedienung mehrerer Receiver (Seite 92)
- Einstellung der Fernbedienung zur Steuerung anderer Komponenten (Seite 92)

Vor der Inbetriebnahme

Unsere Philosophie	
Merkmale	
Überprüfung des Verpackungsinhalts	
Aufstellen des Receivers	
Einlegen der Batterien	
Betriebsreichweite der Fernbedienung	



Unsere Philosophie

Pioneer ist bestrebt, Ihre Heimkinoerfahrung so nah wie möglich an die Vision der Filmemacher und der Mastering-Techniker beim Erstellen des ursprünglichen Soundtracks heranzubringen. Dabei folgen wir drei wichtigen Schritten:

- 1 Design mit sorgfältig ausgewählten Komponenten, um die Originalton akkurat zu übertragen
- 2 Ermöglichen benutzerdefinierter akustischer Kalibrierung je nach Hörbereich
- 3 Tuning, das die Seele überträgt

Merkmale

Audio

• Verstärker Klasse D

Dieses Gerät ist ein AV-Receiver, entwickelt basierend auf dem neuesten Hochleistungs-Verstärker der Klasse D und mit Einbindung der Essenz hochwertiger Sound-Designs von Pioneer. Dieser Referenzverstärker der neuesten Generation bietet überragende Leistung, höchste Klangqualität und unterstützt aktuelle digitale Mehrkanal-Inhalte.

• Ausgestattet mit ESS-32bit-DAC

Alle Kanäle sind mit ESS SABRE 32 Ultra Audio DACs ausgestattet. Die Jitter Eliminators erzielen klareren Ton.

Audio Scaler

Die kombinierte Wirkung von Hi-bit 32 Audio-Verarbeitung, dem digitalen Filter und der Up-Sampling-Funktion verwendet werden kann, um die Signale von Musikdateien oder CDs auf bis zu 192 kHz/32 Bit zu konvertieren, um klareren Ton mit höherer Definition zu erzielen.

Hi-Bit 32 Audio-Verarbeitung

Erzielt einen breiteren Dynamikumfang mit Digitalquellen wie CDs, DVDs oder BDs. 16-, 20- und 24-Bit PCM ebenso wie komprimierte Audiosignale werden auf 32 Bit umquantisiert, und die Hochfrequenzkomponente wird nach der Datenverarbeitung interpoliert, um glatteren, subtileren Musikausdruck zu erzielen.

• Einfacher Setup mit MCACC PRO

Die automatische MCACC-Einstellung bietet eine schnelle, aber genaue automatische Einrichtung des Surround-Klangs, die die erweiterten Funktionen der erweiterten akustischen Entzerrung und Kalibrierung umfasst.

Auto Phasenkorrektur Plus

Für Discs, die mit anderen Standards als der Phasenkorrektur erstellt sind, wird der LFE-Kanal zur Aufnahme zuerst verzögert. Diese Funktion korrigiert automatisch die Phasenverschiebung bei solchen Discs und Sendungen. Diese Funktion ist besonders bei der Wiedergabe von Mehrkanal-Musik mit Niederfrequenzeffekten (LFE) wirksam.

• Vollbereich-Phasenkorrektur

Die weiter entwickelte Vollbereich-Phasenkorrektur-Technologie konzentriert sich auf die Gruppenverzögerung im Lautsprechernetzwerk-Filter und kompensiert mit spezieller digitaler Signalverarbeitung (DSP), um die Phase jedes Geräts einzustellen, ebenso wie die Gruppenverzögerung für jeden Lautsprecher. Vollbereich-Phasenkorrektur gibt Mehrbereich-Lautsprechern die Klang-Kohärenz von Vollbereich-Lautsprechern, während sie den Vorteil des großen Frequenzbereichs bewahrt.

PQLS Bit-Stream

Eine Wiedergabe mit zitterfreier hoher Klangqualität ist möglich, indem Sie ein PQLS-kompatibles Abspielgerät mit HDMI-Anschlüssen anschließen. Dieses Merkmal steht nur zur Verfügung, wenn der angeschlossene Pioneer Blu-ray-Disc-Player die PQLS-Funktion unterstützt.

Unabhängiger Dual-Subwoofer-Ausgang

Der Ausgang für zwei Subwoofer kann unabhängig angepasst und eingestellt werden. Bei Verwendung von zwei Subwoofern lässt sich durch die ordnungsgemäße Anpassung des Ausgangs an jeden Subwoofer eine idealere Niederfrequenzwiedergabe erzielen.

• Subwoofer-Equalizer

Der Equalizer für den Subwoofer-Ausgang ist korrigierbar. Zusätzlich zu den Ergebnissen der automatischen MCACC-Anpassung kann der Subwoofer-Ausgang manuell an die Sichtumgebung oder Ihre persönlichen Wünsche angepasst werden.

Video

Ultra HD (mit 4K/60p-Videounterstützung) - Pass-Through und Upscaling -

Bilder mit 4K/60p-Auflösung können durchgeleitet und unverändert angezeigt werden, und die HD- (High Definition) oder Full-HD-Bilder von DVDs, Blu-ray-Discs und HD-Sendungen können auf eine Auflösung von 4K/60p aufskaliert und angezeigt werden. Ein separater Monitor, der Ultra HD (4K-Video) unterstützt, ist erforderlich.

• HDMI (3D, Audio Return Channel) - 9in/3out (Duale Ausgabe + HDZONE-Ausgang)

Eine kompatible Komponente ist zur Verwendung der oben aufgeführten Funktion erforderlich.







Network

Bereit f ür den digitalen Musikstreamingdienst Spotify

Spotify ist ein digitaler Musikstreamingdienst, der seinen Nutzern Zugang zu Millionen von Musikstücken gibt. Dieser Receiver ist bereit für "Spotify Connect" - mit dieser Funktion können Sie Musikstücke in Ihrer Spotify-App auswählen und auf Ihrem Audiosystem abspielen. Unter www.spotify.com erfahren Sie, ob dieser Dienst auch in Ihrem Land verfügbar ist.

Kompatibel mit Windows 8.1

Dieser Receiver ist mit Windows 8.1 kompatibel und erlaubt es Ihnen, problemlos Musik von kompatiblen PCs auf Ihrem Heim-Netzwerk zu streamen.

Apple AirPlay

Mit AirPlay können Sie Musik von iTunes auf diesen Receiver streamen und über Ihre Home-Theater-Anlage abspielen. Sie können den Receiver auch verwenden, um Metadaten wie Songtitel, Interpretennamen oder Album-Cover auf einem angeschlossenen Display zu sehen. Damit können Sie Ihre iTunes-Musik ganz einfach in jedem Raum in Ihrem Haus genießen.

DLNA-zertifiziert (1.5)

Dieser Receiver ist DLNA-zertifiziert (1.5) und funktioniert nicht nur als DMP (Digital Media Player) zur Wiedergabe von DMS-Audiodateien (Digital Media Server) sondern auch als DMR (Digital Media Renderer); wobei er sich aus der Ferne von Geräten wie einem Smartphone oder PC steuern lässt.

Internet Radio

Indem Sie diesen Receiver über die LAN-Buchse an das Netzwerk anschließen, können Sie Internet-Radiosender wiedergeben.

Verbindungsfähigkeit

Einfache Netzwerk-Verbindung mit Wireless LAN-Wandler

Mit dem Wireless LAN-Wandler AXF7031 können Sie für den AV-Receiver WLAN-Verbindungen nutzen. Der AXF7031 wird vom dedizierten USB-Anschluss des AV-Receivers mit Strom versorgt, so dass kein Netzteil erforderlich ist.

• Eingebaute Bluetooth-Drahtlostechnologie

Dieser Receiver ist mit der Bluetooth-Drahtlostechnologie ausgestattet, wodurch sich Musikdateien auf einem iPhone oder anderem Gerät mit Bluetooth-Drahtlostechnologie drahtlos abspielen lassen.

● MHLTM (Mobile High-definition Link)-kompatible Gerätewiedergabe

Ein MHL 2 enthaltendes Mobilgerät kann angeschlossen werden, um 3D-Videos, Full-HD-Videos, hochwertiges Mehrkanal-Audio und Fotos usw. zu genießen, während der Akku am Receiver geladen wird.

HTC Connect

HTC Connect macht es leicht, drahtlos Ihre Lieblingsmusik direkt von Ihrem HTC-Telefon zu streamen. Eine separate App ist nicht erforderlich; HTC Connect ist direkt in den Musikplayer Ihres Telefons eingebaut.

• iPod-Wiedergabe

Ihr iPod und iPhone kann an den USB-Anschluss des Receivers angeschlossen werden, um Musikdateien auf dem iPod oder iPhone abzuspielen. Außerdem wird der iPod oder das iPhone aufgeladen, wenn er/sie an den Receiver angeschlossen sind.



??

Wiedergabe/Verarbeitung

Dolby Atmos

Diese Funktion kann nach einer Softwareaktualisierung genutzt werden.

Dieser AV-Receiver unterstützt das neueste Dolby Atmos-Surround-Klangsystem. Dolby Atmos ist eine neue Technologie, mithilfe derer anhand der Echtzeitberechnung der im Audiosignal enthaltenen Audio- und Metadaten (Positions- und Zeitdaten) unabhängig von der Lautsprecheranordnung und Anzahl der Lautsprecher ein Surround-Klangraum erzielbar ist.

Zum Genuss von Dolby Atmos sind mit Dolby Atmos kompatible Inhalte erforderlich. Diese Inhalte auf mit Dolby Atmos kompatiblen Blu-ray-Discs können durch die Übertragung des Dolby Atmos-Bitstreams an den AV-Receiver mit der Mehrzahl der herkömmlichen Blu-ray-Player wiedergegeben werden.

Mehrkanal-Musikdateiwiedergabe

Dieser Receiver ermöglicht die Mehrkanal-Musikdateiwiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz/24 Bit. Die Wiedergabe von WAV- und FLAC-Dateien über den vorderen USB-Anschluss und das Netzwerk wird unterstützt.

DSD-Datei-Musikwiedergabe (über das Netzwerk, den vorderen USB-Anschluss und HDMI)

Wiedergabe von DSD-Musikdateien hoher Klangqualität (DSD-Dateien und DSD-Discs (SACDs)) wird unterstützt.

Musikwiedergabe mit hoher Auflösung

Musikdaten mit hohen Auflösungen von 96 kHz/24 Bit bis 192 kHz/24 Bit können abgespielt werden. Wiedergabe von Dateien des Typs AIFF, Apple Lossless, WAV und FLAC über den vorderen USB-Anschluss und Netzwerk ist unterstützt.

Gapless Playback

Der stille Abschnitt zwischen Tracks wird bei der Wiedergabe von Musikdateien übersprungen, wodurch die Unterbrechungen beseitigt werden, die normalerweise bei der Wiedergabe von Live- oder Konzertinhalten auftreten.

Dieser Receiver spielt AAC- oder MP3-Dateien mit einer minimalen Pause ab, obwohl es theoretisch unmöglich ist eine unterbrechungsfreie Wiedergabe zu erzielen.

• Virtuelle Lautsprecher

Durch Einschalten der Modi , Virtual Surround Back', , Virtual Height' und , Virtual Wide' werden maximal 11.1-Kanäle durch die Kombination der aktuell installierten Lautsprecher und der virtuellen Lautsprecher realisiert. Dies erlaubt eine glattere Verbindung zwischen den Klängen und ein verbessertes 3D-Gefühl.

dts Neo:X-kompatibel

Dieser Receiver unterstützt das neueste DTS-Verarbeitungsformat. Die Qualität von Neo:X, ursprünglich für 9 Kanäle oder mehr entworfen, kann in einer 7-Kanal-Umgebung genossen werden.

Installation

Integrierter AVNavigator

Wenn Sie auf den Receiver über den Browser Ihres Smartphones, Tablets, Windows-PCs oder Mac zugreifen: Unter Wiring Navi erhalten Sie Informationen zur Verbindungsherstellung und unter Interactive Operation Guide wird auf leicht verständliche und visuelle Weise die Bedienungsmethode erläutert.

iControlAV5-Remote-Anwendung

Diese Anwendung ermöglicht eine intuitive Bedienung vieler der Receiverfunktionen. Sie kann im App Store für iPhone, iPod touch und iPad heruntergeladen werden. Für Android-Smartphones steht diese App unter Google Play zum Download bereit. Die Anwendung kann kostenlos heruntergeladen werden.

HDZONE-Ausgang

Der Receiver unterstützt die HDMI-Ausgabe an einen Raum in der Nebenzone. Kräftige Bilder können angesehen werden, indem dieser Receiver einfach an ein Fernsehgerät, das 4K/Full-HD/3D unterstützt, angeschlossen wird. Außerdem kann eine Mehrkanal-Umgebung eingerichtet werden, indem dieser Receiver im Nebenzonen-Raum an einen anderen AV-Receiver angeschlossen wird.

ZONEN-bereit

Dieser Receiver ist mit HDZONE und ZONE 2 ausgestattet. HDZONE unterstützt HD-Audio/Video-Streaming an einen Nebenraum über HDMI. Mit Multi-Zone können Musik und Videos von unterschiedlichen Quellen gleichzeitig in drei Zonen wiedergegeben werden.

Mit HDZONE kann nicht nur eine HDMI-Eingabe, sondern auch INTERNET RADIO oder iPod/USB o. ä. ausgewählt werden.

Energiesparendes Design

Dieser AV-Receiver hat ein ökologisches Design. Neben der noch geringeren Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus ist der Receiver mit einem "Stromsparmodus" zur weiteren Verringerung der Leistungsaufnahme bei der Wiedergabe von Inhalten ausgestattet. Außerdem kann der Stromsparmodus leicht mit einer speziellen Taste an der Fernbedienung, die iControlAV5 steuert, eingestellt werden.





Überprüfung des Verpackungsinhalts

Überprüfen Sie bitte, ob Sie das folgende mitgelieferte Zubehör vollständig erhalten haben:

- Setup-Mikrofon (Kabel: 5 m)
- Fernbedienung
- Trockenzellen IEC R03/AAA (zur Funktionspr
 üfung) x2
- MW-Rahmenantenne
- UKW-Drahtantenne
- Wireless LAN-Wandler (AXF7031)
- —Kurzanleitung
- Verbindungskabel
- Netzkabel
- CD-ROM
- Kurzanleitung
- Sicherheitsbroschüre
- Garantieblatt

Handhabung der CD-ROM

Vorsichtshinweise für den Gebrauch

 Diese CD-ROM ist für die Verwendung mit einem Personalcomputer vorgesehen. Sie kann nicht mit einem DVD-Spieler oder Musik-CD-Spieler verwendet werden. Falls Sie versuchen, diese CD-ROM mit einem DVD-Spieler oder Musik-CD-Spieler zu verwenden, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Lautsprecher oder eines Gehörschadens infolge zu hoher Lautstärke.

Lizenz

• Bitte stimmen Sie den unten angeführten "Gebrauchsbedingungen" zu, bevor Sie diese CD-ROM verwenden. Verwenden Sie die CD-ROM bitte nicht, falls Sie mit den Gebrauchsbedingungen nicht einverstanden sind.

Gebrauchsbedingungen

 Das Urheberrecht der Daten, die auf dieser CD-ROM enthalten sind, gehört der PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION. Die unerlaubte Übertragung, Duplizierung, Versendung, öffentliche Übertragung, Übersetzung sowie der unerlaubte Verkauf, Verleih und dergleichen, die den Rahmen von "persönlichem Gebrauch" oder "Zitieren", wie im Urheberrechtsgesetz definiert, überschreiten, können strafrechtlich verfolgt werden. Die Erlaubnis zur Verwendung dieser CD-ROM erfolgt unter Lizenz der PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION.

Allgemeine Gegenerklärung

 Die PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION garantiert nicht, dass diese CD-ROM mit allen PCs und Betriebssystemen funktioniert. Außerdem haftet die PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION nicht für irgendwelche Schäden, die infolge des Gebrauchs dieser CD-ROM anfallen, und kann auch nicht für Entschädigungen irgendwelcher Art haftbar gemacht werden. Die Namen der Privatunternehmen, Produkte und anderer Entitäten, die in diesem Dokument angeführt sind, sind die eingetragenen Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Aufstellen des Receivers

- Achten Sie beim Aufstellen dieses Gerätes darauf, dass es auf eine ebene und stabile Fläche gestellt wird.
- Stellen Sie es nicht an folgenden Orten auf:
- —auf einem Fernsehgerät (der Bildschirm könnte verzerrt anzeigen)
- in der Nähe eines Kassettendecks (oder in der Nähe eines Geräts, das ein Magnetfeld erzeugt). Dies könnte den Klang stören.
- —in direktem Sonnenlicht
- —an feuchten oder nassen Orten
- —an extrem heißen oder kalten Orten
- -an Orten, an denen Vibrationen oder andere Bewegungen auftreten
- —an Orten, die sehr staubig sind
- —an Orten mit heißen Dämpfen oder Ölen (wie in einer Küche)
- Berühren Sie die Unterseite des Receivers nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder direkt nachdem es ausgeschaltet wurde. Die Unterseite wird bei eingeschaltetem Gerät (oder direkt nach dem Ausschalten) sehr heiß, sodass Verbrennungsgefahr besteht.



Einlegen der Batterien

Die mit dem Gerät mitgelieferten Batterien sind dazu gedacht, den anfänglichen Betrieb zu prüfen; sie halten nicht für längere Zeit. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien, da diese eine längere Lebensdauer haben.



 Verwenden oder lagern Sie Batterien nicht in direktem Sonnenlicht oder an sehr heißen Orten wie im Inneren eines Fahrzeugs oder in der N\u00e4he von Heizk\u00f6rpern. Dadurch k\u00f6nnen Batterien leck werden, sich \u00fcberhitzen oder in Brand geraten. Au\u00dferdem kann die Lebensdauer oder Leistung von Batterien beeintr\u00e4chtigt werden.



Ein falscher Gebrauch der Batterien kann zum Auslaufen oder Bersten führen. Beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise:

- Verwenden Sie niemals neue und alte Batterien zusammen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die ordnungsgemäße Orientierung von Plus- und Minuspolen (wie im Batteriefach angezeigt).
- Stellen Sie beim Einsetzen der Batterien sicher, dass nicht die Federn an den (–)-Batteriepolen beschädigt werden. Dadurch können die Batterien auslaufen oder sich überhitzen.
- Batterien mit der gleichen Form können trotzdem eine unterschiedliche Spannung aufweisen. Verwenden Sie auf keinen Fall unterschiedliche Batterien zusammen.
- Beachten Sie bei der Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkus die gesetzlichen und umweltrechtlichen Bestimmungen Ihres Wohnortes.

Betriebsreichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Folgendes der Fall ist:

- Zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor des Receivers befinden sich Hindernisse.
- Direktes Sonnenlicht oder das Licht einer Leuchtstoffröhre scheint auf den Fernbedienungssensor.
- Der Receiver befindet sich neben einem Gerät, das Infrarotstrahlen abgibt.
- Der Receiver wird gleichzeitig mit einer anderen Infrarot-Fernbedienung betrieben.









Bedienelemente und Displays

Fernbedienung	
Display	
Vorderes Bedienfeld	



R



Fernbedienung

Dieser Abschnitt erklärt, wie die Fernbedienung für den Receiver bedient wird.



Die Fernbedienung ist je nach zu steuernder Komponente folgendermaßen farblich gekennzeichnet:

- Weiß Receiver-Bedienung, Fernsehgerät-Bedienung
- Blau Bedienung anderer Geräte und jedes Eingangs (TUNER usw.) (Siehe Seiten <u>58, 59, 61, 63</u> und <u>96</u>.)

1 O STANDBY/ON

Mit dieser Taste kann der Receiver zwischen eingeschaltetem Modus und Bereitschaftsmodus umgeschaltet werden.

2 ALL ZONE STBY

Mit dieser Taste können Sie unverkennbare Vorgänge ausführen (Seite 95).

3 MAIN RECEIVER

Schaltet die Fernbedienung um, so dass der Receiver gesteuert werden kann (wird zum Auswählen der weißen Befehle verwendet).

Schalten Sie diesen Schalter um, um Bedienvorgänge in der Hauptzone auszuführen.

4 SOURCE CONTROL-Tasten

Wechselt den Eingang. Wechselt zudem den Fernbedienungsmodus zur Bedienung anderer Geräte oder Eingänge (**TUNER** usw.) (Seite 92).

Der Eingang für HDMIØ, NETØ und ALLØ wechselt mit jedem Tastendruck.

5 TV-Bedienungstasten

Mit diesen Tasten können Bedienungen an dem Fernsehgerät vorgenommen werden, zu dem die Taste **TV INPUT** zugewiesen ist. Das Fernsehgerät kann mit diesen Tasten ungeachtet des für den Bedienmodus der Fernbedienung (<u>Seite 92</u>) eingestellten Eingangs bedient werden.

6 Tasten zur Bedienung des Receivers

- **STATUS** Zeigt die IP-Adresse und Informationen wie die ausgewählten/eingestellten Funktionen und Eingangssignale auf dem Display an (<u>Seite 89</u>).
- OUT P. (OUTPUT PARAMETER) Wechselt den Ausgangsanschluss des HDMI-Signals oder des auszugebenden Lautsprechers (<u>Seite 86</u>).
- RETURN Drücken Sie diese Taste zum Bestätigen und Verlassen des aktuellen Menübildschirms.
- CH LV. (CHANNEL LEVEL) Drücken Sie diese Taste wiederholt, um einen Kanal auszuwählen, und verwenden Sie anschließend ←/→, um den Pegel einzustellen (Seiten <u>87</u> und <u>109</u>).

7 Tasten zur Einstellung des Receivers

Drücken Sie zunächst auf **MAIN RECEIVER**, um Zugriff auf folgende Bedienelemente zu erhalten:

- AUDIO P. (AUDIO PARAMETER) Damit können die Audiooptionen aufgerufen werden (Seite 81).
- VIDEO P. (VIDEO PARAMETER) Damit können die Videooptionen aufgerufen werden (Seite 83).
- HOME MENU Verwenden Sie diese Taste, um Zugriff auf das Home-Menü zu erhalten (Seiten 52, 54, <u>77, 99</u> und <u>107</u>).

8 **↑**/**↓**/←/→/ENTER

Verwenden Sie die Pfeiltasten bei der Einrichtung Ihres Surround-Klangsystems (siehe <u>Seite 99</u>) und der Audio- oder Video-Optionen (<u>Seite 81</u> oder <u>83</u>).

9 LISTENING MODE-Tasten

- AUTO (AUTO SURROUND/ALC/STREAM DIRECT) Schaltet zwischen Auto-Surround (<u>Seite 66</u>), der automatischen Pegelregelung und dem Direktklang-Modus um (<u>Seite 67</u>).
- **SURR** (STANDARD SURROUND) Durch Drücken dieser Taste wird die Standard-Codierung verwendet und zwischen verschiedenen Modi (Dolby, DTS usw.) gewechselt (<u>Seite 66</u>).
- ADV (ADVANCED SURROUND) Damit kann zwischen verschiedenen Surround-Modi gewechselt werden (Seite 67).

10 Quellgerät-Bedienungstasten

Damit können andere Geräte oder jeder Eingang (TUNER usw.) bedient werden.







11 DIMMER

Reduziert oder erhöht die Displayhelligkeit (Seite 89).

12 SLEEP

Verwenden Sie diese Taste, um den Receiver in den Sleep-Modus zu schalten und die Zeitdauer auszuwählen, bevor der Receiver in diesen Modus versetzt wird (<u>Seite 89</u>).

13 Fernbedienung-LED

Leuchtet auf, wenn eine Befehl von der Fernbedienung gesendet wird.

14 SUB ZONE CONTROL-Tasten

- **Z2** (ZONE 2) Es wird in den Betrieb für Zone 2 gewechselt, wenn diese Taste so lange gedrückt gehalten wird (1,5 Sekunden lang), bis die Fernbedienungs-LED ein Mal blinkt.
- **Z3** (ZONE 3) Es wird in den Betrieb für Zone 3 gewechselt, wenn diese Taste so lange gedrückt gehalten wird (1,5 Sekunden lang), bis die Fernbedienungs-LED ein Mal blinkt.
- HDZ (HDZONE) Es wird in den Betrieb für HDZONE gewechselt, wenn diese Taste so lange gedrückt gehalten wird (1,5 Sekunden lang), bis die Fernbedienungs-LED ein Mal blinkt.

15 VOLUME +/-

Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.

Um die Lautstärke der Hauptzone anzupassen, drücken Sie zuerst auf **MAIN RECEIVER** und dann auf diese Taste. Drücken Sie in der Nebenzone zuerst auf die **SUB ZONE CONTROL**-Taste und dann auf diese Taste.

16 MUTE

Schaltet den Ton stumm, oder stellt den Ton wieder her, wenn er zuvor stummgeschaltet wurde (auch die Einstellung der Lautstärke bei stummgeschaltetem Ton führt zur Wiederherstellung des Tons). Um die Lautstärke der Hauptzone stummzuschalten, drücken Sie zuerst **MAIN RECEIVER** und dann diese Taste. Drücken Sie in der Nebenzone zuerst die **SUB ZONE CONTROL**-Taste und dann diese Taste.

17 🌣 LIGHT/RCU SETUP

Schaltet die Tastenbeleuchtung ein/aus. Die weißen Tasten (außer **DIMMER**, **SLEEP** und **LIGHT**) leuchten. Für die Beleuchtung der Tasten stehen vier verschiedene Modi zur Auswahl (<u>Seite 94</u>). Dient zum Einstellen der Fernbedienung (<u>Seite 92</u>).







Display



Signal-Anzeigen 1

Leuchtet auf, um das aktuell gewählte Eingangssignal anzuzeigen. AUTO leuchtet, wenn der Receiver so eingestellt ist, dass er das Eingangssignal automatisch auswählt (Seite 68).

2 Programmformat-Anzeigen

Leuchten auf, um die Kanäle anzuzeigen, über die digitale Signale eingespeist werden.

- L/R Vorderer linker/Vorderer rechter Kanal
- C Center-Kanal
- SL/SR Linker Surround-/Rechter Surround-Kanal
- LFE Niederfrequenzeffekt-Kanal (die (())-Anzeigen leuchten beim Eingang von Niederfrequenzeffekt-Signalen)
- XL/XR Zwei andere Kanäle als die obigen
- XC Ein anderer Kanal als die obigen, der Mono-Surround-kanal oder Matrix-Encode-Flag

3 Digitalformat-Anzeigen

Leuchtet, wenn ein im entsprechenden Format codiertes Signal erkannt wird.

- DIGITAL Leuchtet bei Dolby-Digital-Decodierung auf.
- DIGITAL PLUS Leuchtet bei Dolby-Digital-Plus-Decodierung auf.
- D TrueHD Leuchtet bei Dolby TrueHD-Decodierung auf.
- DTS Leuchtet bei DTS-Decodierung auf.
- DTS HD Leuchtet bei DTS-HD-Decodierung auf.
- 96/24 Leuchtet bei DTS-96/24-Decodierung auf.
- DSD Leuchtet während der Wiedergabe von DSD-Signalen (Direct Stream Digital).
- DSD PCM Leuchtet während der Umwandlung von DSD (Direct Stream Digital) zu PCM.
- PCM Leuchtet während der Wiedergabe von PCM-Signalen.
- MSTR Leuchtet während der Wiedergabe von DTS-HD-Master-Audiosignalen auf.

4 MULTI-ZONE

Leuchtet, wenn die MULTI-ZONE-Funktion aktiviert ist (Seite 87).

5 FULL BAND

Leuchtet, wenn Vollbereich-Phasenkorrektur eingeschaltet ist (Seite 69).

6 Hörmodus-Anzeigen

- ALC Leuchtet, wenn der ALC (Auto-Pegelregelung)-Modus ausgewählt ist (Seite 66).
- AUTO SURROUND Leuchtet, wenn das Auto-Surround-Merkmal eingeschaltet ist (Seite 66).
- STREAM DIRECT Leuchtet, wenn Direkt/Reinklang ausgewählt ist (Seite 67).
- ADV.SURROUND Leuchtet, wenn einer der erweiterten Surround-Modi ausgewählt ist (Seite 67).
- STANDARD Leuchtet, wenn einer der Standard Surround-Modi eingeschaltet ist (Seite 66).

(PHASE CONTROL) 7

Leuchtet, wenn Phasenkorrektur (Seite 68) oder Vollbereich-Phasenkorrektur (Seite 69) eingeschaltet ist.

8 ATT

Leuchtet, wenn der Pegel des Eingangssignals gesenkt wird, um Störungen zu verringern (Seite 81).

9 POLS

Leuchtet, wenn die PQLS-Funktion aktiviert ist (Seite 79).

10 SOUND

Leuchtet, wenn eines der Merkmale DIALOG E (Dialog Enhancement) oder TONE (Klangsteuerung) gewählt ist(Seite 81).

11 Tuneranzeigen

- TUNED Leuchtet, wenn ein Sender empfangen wird.
- STEREO Leuchtet, wenn ein UKW-Stereosender im automatischen Stereomodus empfangen wird.
- MONO Leuchtet, wenn der Mono-Modus unter Verwendung von MPX eingestellt ist.
- RDS Leuchtet, wenn eine RDS-Sendung empfangen wird.

12 🕸

Leuchtet bei stummgeschaltetem Ton.

13 Hauptlautstärkepegel

Zeigt den Gesamt-Lautstärkepegel an.

"---" stellt den Mindestpegel dar, "+12dB" den Höchstpegel.

14 Eingangsfunktionsanzeigen

Zeigen die von Ihnen ausgewählte Eingangsfunktion an.

15 Scroll-Anzeigen

Leuchtet, wenn mehr wählbare Einträge vorhanden sind, wenn die verschiedenen Einstellungen vorgenommen werden.

16 Lautsprecher-Anzeigen

Leuchtet, um die aktuellen Einstellungen der Lautsprecherbuchse OUT P. anzuzeigen (Seite 86).

17 SLEEP

Leuchtet, wenn sich der Receiver im Sleep-Modus befindet (Seite 89).

18 S.RTRV

Leuchtet, wenn Auto-Sound-Retriever-Funktion aktiv ist (Seite 81).

19 Zeichenanzeige

Zeigt verschiedene Systeminformationen an.

20 Fernbedienungsmodus-Anzeige

Leuchtet auf, um die Fernbedienungsmodus-Einstellung des Receivers anzuzeigen. (Erscheint nicht, wenn auf 1 gestellt.) (Seite 112)











02



1 O STANDBY/ON

Mit dieser Taste kann der Receiver zwischen eingeschaltetem Modus und Bereitschaftsmodus umgeschaltet werden.

2 INPUT SELECTOR-Regler (Lautstärke)

Verwenden Sie diesen Regler, um eine Eingangsfunktion auszuwählen.

3 Anzeigen

- MCACC PRO Leuchtet, wenn EQ auf ON im AUDIO PARAMETER-Menü gestellt ist (Seite 81).
- FL OFF Leuchtet wenn "off" (keine Anzeige) mit der Abblendeinstellung des Displays gewählt ist (Seite 89
- HDMI Blinkt während des Anschlussvorgangs einer mit HDMI ausgestatteten Komponente; leuchtet, wenn die Komponente angeschlossen ist (Seite 35).
- iPod iPhone Leuchtet auf, um anzuzeigen, dass ein iPod/iPhone angeschlossen ist (Seite 44).

4 Zeichenanzeige

Siehe Display auf Seite 15.

5 Fernbedienungssignal-Sensor

Empfängt die Signale der Fernbedienung (Seite 11).

6 MASTER VOLUME-Regler (Lautstärke)

7 Regler am vorderen Bedienfeld

Zum Zugriff auf das vordere Bedienfeld greifen Sie die Seiten der Tür mit Ihren Fingern und ziehen sie nach vorne.





8 AUDIO PARAMETER

Verwenden Sie diese Taste, um Zugriff auf die Audio-Optionen zu erhalten (Seite 81).

9 **↑**/↓/←/→ (TUNE/PRESET) /ENTER

Verwenden Sie die Pfeiltasten bei der Einrichtung Ihres **HOME MENU**. Verwenden Sie **TUNE** \uparrow/\downarrow , um Radiofrequenzen zu suchen, und verwenden Sie **PRESET** \leftarrow/\rightarrow , um voreingestellte Sender aufzurufen (<u>Seite</u> <u>61</u>).

10 VIDEO PARAMETER

Verwenden Sie diese Taste, um Zugriff auf die Video-Optionen zu erhalten (Seite 83).

11 MULTI-ZONE-Bedienelemente

Verwenden Sie diese Bedienelemente bei MULTI-ZONE-Anschlüssen (<u>Seite 41</u>), um den Nebenzone von der Hauptzone aus zu steuern (<u>Seite 87</u>).

12 SPEAKERS

Verwenden Sie diese Taste, um die Einstellung des Lautsprecheranschlusses zu ändern (Seite 86).

13 iPod iPhone DIRECT CONTROL

Stellen Sie den Eingang des Receivers auf iPod um und aktivieren Sie die iPod-Bedienung am iPod (Seite 58).

14 AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT

Schaltet zwischen Auto-Surround (<u>Seite 66</u>), der automatischen Pegelregelung und dem Direktklang-Modus um (<u>Seite 67</u>).

15 STATUS

Zeigt die IP-Adresse und Informationen wie die ausgewählten/eingestellten Funktionen und das Eingangssignal auf dem Display (<u>Seite 89</u>) an.

16 TUNER-Bedienelemente

- BAND Schaltet zwischen MW- und UKW-Frequenzbereichen um (Seite 61).
- TUNER EDIT Verwenden Sie diese Taste zusammen mit TUNE ↑/↓, PRESET ←/→ und ENTER, um Sender für einen erneuten Aufruf zu speichern und zu benennen (<u>Seite 61</u>).

17 HOME MENU

Verwenden Sie diese Taste, um Zugriff auf das Home-Menü zu erhalten (Seiten 54, 52, 77, 99 und 107).

18 RETURN

Drücken Sie diese Taste zum Bestätigen und Verlassen des aktuellen Menübildschirms.

19 PHONES-Buchse

Verwenden Sie diese Buchse zum Anschluss von Kopfhörern. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, erfolgt keine Tonausgabe über die Lautsprecher.

20 MCACC SETUP MIC-Buchse

Schließen Sie das mitgelieferte Mikrofon an diese Buchse an (Seite 50).

21 iPod/iPhone-Buchsen

Stellt eine Verbindung mit Ihrem iPod/iPhone von Apple als Audioquelle (<u>Seite 44</u>) her oder verbindet ein USB-Gerät zum Abspielen von Audioinhalten oder Fotos (<u>Seite 45</u>).

22 HDMI 5 INPUT-Anschluss

Dient zum Anschluss an kompatible HDMI-Geräte (Videokamera usw.) (Seite 45).









Anschluss der Geräte

Anschluss der Geräte	19
Anschlussbereich auf der Rückseite	19
Bestimmen der Lautsprecheranwendung	20
Aufstellen der Lautsprecher	24
Anschluss der Lautsprecher	26
Anschluss Ihres Lautsprechersystems	27
Über die Audio-Verbindung	33
Der Videoumwandler	34
Wissenswertes über HDMI	34
Anschluss Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Wiedergabe-Komponenten	35
Anschluss eines HDD-/DVD-Recorders, BD-Recorders und weiterer Videoquellen	37
Anschluss eines Satelliten- bzw. Kabelreceivers oder einer anderen Set-Top-Box	38
Anschluss anderer Audiokomponenten	39
Anschließen zusätzlicher Verstärker	40
Anschluss von MW/UKW-Antennen	40
MULTI-ZONE-Einrichtung	41
Herstellen der Verbindung zum Netzwerk über die LAN-Schnittstelle	44
Anschließen eines iPod	44
Anschluss eines USB-Geräts	45
Anschließen eines MHL-kompatiblen Geräts	45
Anschluss einer mit HDMI ausgestatteten Komponente an den Eingang des vorderen	
Bedienfelds	45
Anschluss an ein WLAN	46
Anschließen eines IR-Receivers	46
Ein- und Ausschalten der Komponenten mit dem 12-Volt-Trigger	47
Anschluss des Receivers an das Stromnetz	47



P



Anschluss der Geräte

Der Receiver bietet Ihnen viele Anschlussmöglichkeiten, dies ist jedoch nicht unbedingt kompliziert. In diesem Kapitel werden die Arten von Komponenten erklärt, die Sie für Ihr Heimkinosystem anschließen können.

- Bevor Sie Geräte anschließen oder die Anschlüsse ändern, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Der letzte Schritt ist das Einstecken des Netzsteckers.
- Beim Herstellen von Verbindungen lassen Sie außerdem die Netzkabel der angeschlossenen Geräte von ihren Netzverbindungen abgetrennt.
- Je nach dem angeschlossenen Gerät (CD-, DVD- oder BD-Player usw.) können sich die Anschlussmethoden und Bezeichnungen der Anschlüsse von den Erklärungen in dieser Anleitung unterscheiden. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der betreffenden Geräte.

Anschlussbereich auf der Rückseite



Hinweise

- Das RS-232C-Terminal ist ausschließlich für das Installationsprogramm gedacht.

Firmennefinaldian		Eingangsanschlüsse		
Eingangsfunktion	HDMI	Audio	Component	
BD	(BD)			
DVD	IN 1	COAX-1	IN 1	
SAT/CBL	IN 2	COAX-2		
DVR/BDR	IN 3	OPT-2	IN 2	
HDMI 4	IN 4			
HDMI 5 (Vorderes Bedienfeld)	IN 5			
HDMI 6	IN 6			
HDMI 7/MHL	IN 7			
TV		OPT-1		
CD		ANALOG-1		



Bestimmen der Lautsprecheranwendung

Dieses Gerät ist mit Lautsprecheranschlüssen für 11 Kanäle ausgestattet, was es den Benutzern erlaubt, eine Reihe von Lautsprecher-Layouts/Verwendungsmustern nach Wunsch zu wählen. Die Anschlüsse, an die die Lautsprecher angeschlossen werden, unterscheiden sich je nach dem Lautsprecher-Layout/ Verwendungsmuster. Wählen Sie ein Lautsprecher-Layout/Verwendungsmuster vor dem Anschließen der Lautsprecher. Anweisungen zur Verbindung finden Sie im Abschnitt <u>Anschluss Ihres Lautsprechersystems</u> auf Seite 27.

Die Einstellungen **5.2 +ZONE 2+ZONE 3** und **Multi-ZONE Music** können allerdings je nach Situation separat verwendet werden. Stellen Sie dies normalerweise auf **5.2 +ZONE 2+ZONE 3** und verwenden Sie dies Multi-Zonen/Multi-Quellen-Wiedergabe, und wenn das System zum Beispiel für Heimpartys verwendet wird, stellen Sie dies auf **Multi-ZONE Music**, um alle Zonen mit der Hauptzone zu verknüpfen.

- Achten Sie darauf, Lautsprecher an die vorderen linken und rechten Kanäle anzuschließen (L und R).
- Sie können auch nur einen oder keinen der hinteren Surround-Lautsprecher (SB) anschließen.
- Wenn Sie zwei Subwoofer nutzen, kann der zweite Subwoofer an den **SUBWOOFER 2**-Anschluss angeschlossen werden. Durch Anschließen von zwei Subwoofern wird der Bassklang angehoben, um eine kraftvollere Klangwiedergabe zu erzielen.

Wichtig

- Die Einstellung **Speaker System** muss vorgenommen werden, wenn Sie eine der unten gezeigten Verbindungen ausgenommen [A] verwenden (siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf <u>Seite 107</u>).
- Die Lautsprecher, von denen Ton ausgegeben wird, können entsprechend dem Lautsprecher-Layout/ Verwendungsmuster umgeschaltet werden (Ton wird nicht unbedingt von allen angeschlossenen Lautsprechern ausgegeben). Verwenden Sie die Taste OUT P. zum Umschalten der Lautsprecher, von denen Ton ausgegeben wird. Einzelheiten siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u>.

[A] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Middle/Front-Wide) Anschluss

- *Standardeinstellung
- Speaker System-Einstellung: 7.2.2ch TMd/FW



ABC

Ein 9.2-Kanal-Surround-System verbindet die linken und rechten Lautsprecher (L/R), den Center-Lautsprecher (C), die linken und rechten Top-Middle-Lautsprecher (TMdL/TMdR), die linken und rechten Front-Wide-Lautsprecher (FWL/FWR), die linken und rechten Surround-Lautsprecher (SL/SR), die linken und rechten hinteren Surround-Lautsprecher (SBL/SBR) und die Subwoofer (SW 1/SW 2).

Der Klang kann nicht gleichzeitig aus den Top-Middle- und den Front-Wide-Lautsprechern ausgegeben werden. Dieses Surround-System erzeugt einen lebensechteren Klang von oben.

Die Lautsprecher, von denen Ton ausgegeben wird, können mit der Taste **OUT P.** umgeschaltet werden. Einzelheiten siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u>.

[B] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Middle/Front-Height) Anschluss

• Speaker System-Einstellung: 7.2.2ch TMd/FH



Ein 9.2-Kanal-Surround-System verbindet die linken und rechten Front-Lautsprecher (**L**/**R**), den Center-Lautsprecher (**C**), die linken und rechten Top-Middle-Lautsprecher (**TMdL/TMdR**), die linken und rechten Front-Height-Lautsprecher (**FHL/FHR**), die linken und rechten Surround-Lautsprecher (**SL/SR**), die linken und rechten hinteren Surround-Lautsprecher (**SBL/SBR**) und die Subwoofer (**SW 1/SW 2**).

Der Klang kann nicht gleichzeitig aus den Top-Middle- und den Front-Height-Lautsprechern ausgegeben werden. Dieses Surround-System erzeugt einen lebensechteren Klang von oben.

Die Lautsprecher, von denen Ton ausgegeben wird, können mit der Taste **OUT P.** umgeschaltet werden. Einzelheiten siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u>.

[C] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Forward/Top-Backward) Anschluss

• Speaker System-Einstellung: 5.2.4ch



Ein 9.2-Kanal-Surround-System verbindet die linken und rechten Front-Lautsprecher (**L**/**R**), den Center-Lautsprecher (**C**), die linken und rechten Top-Forward-Lautsprecher (**TFwL/TFwR**), die linken und rechten Top-Backward-Lautsprecher (**TBwL/TBwR**), die linken und rechten Surround-Lautsprecher (**SL/SR**) und die Subwoofer (**SW 1/SW 2**).

Statt der Top-Forward- und Top-Backward-Lautsprecher können Sie auch die Top-Middle-Lautsprecher anschließen. Mit **Speaker Setting** können Sie einstellen, welche Lautsprecher verwendet werden (<u>Seite 108</u>). Dieses Surround-System erzeugt einen lebensechteren Klang von oben.

[D] 7.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B-Verbindung

• Speaker System Einstellung: 7.2ch + Speaker B



Mit diesen Verbindungen können Sie gleichzeitig 7.2-Kanal-Surroundklang in der Hauptzone mit Stereo-Wiedergabe des gleichen Klangs auf den B-Lautsprechern genießen. Dieselben Verbindungen ermöglichen auch die Ausgabe von 9.2-Kanal-Surroundklang in der Hauptzone, wenn Sie die Lautsprecher B nicht verwenden. Die Lautsprecher, von denen Ton ausgegeben wird, können mit der Taste **OUT P.** umgeschaltet werden. Einzelheiten siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u>.

[E] 7.2-Kanal-Surround-System und Front Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

Speaker System Einstellung: 7.2ch + Front Bi-Amp

Bi-Amping-Verbindung der Front-Lautsprecher für hohe Klangqualität mit 7.2-Kanal-Surroundklang.



[F] 7.2-Kanal-Surround-System und HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)

• Speaker System-Einstellung: 7.2ch + HDZONE

03

Mit diesen Verbindungen können Sie gleichzeitig 7.2-Kanal-Surroundklang in der Hauptzone mit Stereo-Wiedergabe auf einer anderen Komponente in der HDZONE genießen. (Die Auswahl der Eingabegeräte ist begrenzt.)

Dieses Lautsprecher-Layout/Verwendungsmuster bietet 7.2-Kanal-Wiedergabe mit den hinteren Surround-Kanälen in der Hauptzone.



[G] 5.2-Kanal-Surround-System und Front Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround) und HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)

• Speaker System-Einstellung: 5.2 Bi-Amp+HDZONE

Mit diesen Verbindungen können Sie gleichzeitig Bi-Amping-Verbindung der vorderen Lautsprecher für hohe Klangqualität mit 5.2-Kanal-Surroundklang in der Hauptzone mit Stereo-Wiedergabe auf einer anderen Komponente in der HDZONE genießen. (Die Auswahl der Eingabegeräte ist begrenzt.)





[H-1] 5.2-Kanal-Surround-System und ZONE 2/ZONE 3-Verbindung (Multi-Zone)

[H-2] 5.2-Kanal-Surround-System und ZONE 2/HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)

[H-3] Multi-ZONE-Musik-Verbindung

- [H-1] Speaker System-Einstellung: 5.2 +ZONE 2+ZONE 3
- [H-2] Speaker System-Einstellung: 5.2 +ZONE 2+HDZONE
- [H-3] Speaker System-Einstellung: Multi-ZONE Music

Mit diesen Verbindungen können Sie gleichzeitig 5.2-Kanal-Surroundklang in der Hauptzone mit Stereo-Wiedergabe auf einer anderen Komponente in ZONE 2, ZONE 3 und HDZONE genießen. (Die Auswahl der Eingabegeräte ist begrenzt.)

Die Einstellungen **5.2 +ZONE 2+ZONE 3**, **5.2 +ZONE 2+HDZONE** und **Multi-ZONE Music** können allerdings je nach Situation separat verwendet werden. Stellen Sie dies normalerweise auf **5.2 +ZONE 2+ZONE 3** oder **5.2 +ZONE 2+HDZONE** und verwenden Sie dies für Multi-Zonen/Multi-Quellen-Wiedergabe, und wenn das System zum Beispiel für Heimpartys verwendet wird, stellen Sie dies auf **Multi-ZONE Music** um alle Zonen mit der Hauptzone zu verknüpfen.









??

Ģ

[I] 5.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B Bi-Amping-Verbindung

• Speaker System Einstellung: 5.2ch + SP-B Bi-Amp

Mit diesen Verbindungen können Sie gleichzeitig 5.2-Kanal-Surroundklang in der Hauptzone mit Stereo-Wiedergabe des gleichen Klangs auf den B-Lautsprechern genießen. Der B-Lautsprecher kann mit Bi-Amping betrieben werden, um hohe Klangqualität zu erzielen.

Die Lautsprecher, von denen Ton ausgegeben wird, können mit der Taste **OUT P.** umgeschaltet werden. Einzelheiten siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u>.



[J] 5.2-Kanal-Surround-System und Front- und Surround Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

• Speaker System Einstellung: 5.2ch F+Surr Bi-Amp

Bi-Amping-Verbindung der Front- und Surround-Lautsprecher für hohe Klangqualität mit 5.2-Kanal-Surroundklang.



[K] 5.2-Kanal-Surround-System und Front- und Center Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

Speaker System Einstellung: 5.2ch F+C Bi-Amp

Bi-Amping-Verbindung der Front- und Center-Lautsprecher für hohe Klangqualität mit 5.2-Kanal-Surroundklang.



[L] 5.2-Kanal-Surround-System und Center- und Surround Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

• Speaker System-Einstellung: 5.2ch C+Surr Bi-Amp

Bi-Amping-Verbindung der Center- und Surround-Lautsprecher für hohe Klangqualität mit 5.2-Kanal-Surroundklang.



Andere Lautsprecherverbindungen

- Ihre bevorzugten Lautsprecherverbindungen können gewählt werden, auch wenn Sie weniger als 5.2 Lautsprecher haben (außer vordere linke/rechte Lautsprecher).
- Wenn kein Subwoofer angeschlossen wird, schließen Sie Lautsprecher mit Niederfrequenz-Reproduktionsfäh igkeit am Front-Kanal an. (Die Niederfrequenzkomponente des Subwoofers wird von den Front-Lautsprechern ausgegeben, so dass die Lautsprecher beschädigt werden könnten.)
- Nach dem Anschließen führen Sie immer die Full Auto MCACC-Einstellung (Einstellung der Lautsprecherumgebung) aus. Siehe <u>Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u>.

Aufstellen der Lautsprecher

Beachten Sie bei der Platzierung der Lautsprecher, die Sie anschließen möchten, das folgende Schema.

Richtlinien für die Anordnung von Zuhörerlautsprechern

Zuhörerlautsprecher wie linker, rechter, linker und rechter Surround werden in Ohrhöhe des Zuhörers angeordnet.





Ģ



- Platzieren Sie die Surround-Lautsprecher in einem Winkel von 120° zur Mitte. Wenn Sie (1) den hinteren Surround-Lautsprecher und (2) die Front-Height/Front-Wide-Lautsprecher nicht verwenden, empfehlen wird, den Surround-Lautsprecher direkt neben sich zu platzieren.
- Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen möchten, platzieren Sie ihn direkt hinter sich.
- Platzieren Sie die linken und rechten Front-Height-Lautsprecher mindestens einen Meter direkt über den linken und rechten vorderen Lautsprecher.

Richtlinien für die Anordnung von Top-Lautsprechern

Top-Lautsprecher wie Top-Forward (**TFwL**, **TFwR**), Top-Middle (**TMdL**, **TMdR**) oder Top-Backward (**TBwL**, **TBwR**) werden oberhalb des Zuhörers an der Decke angeordnet.

Layoutansicht von oben



- Alle Top-Lautsprecherpaare werden bevorzugt entlang einer vertikalen Linie angebracht, die ±30° zum mittleren Front-Referenzpunkt liegt. Erforderlichenfalls können diese Lautsprecher aber auch so weit entfernt wie die Seitenwände sowie an beliebigen Stellen zwischen den Seitenwänden und der Raummitte angeordnet werden.
- Des Weiteren empfehlen wir, die Top-Forward- und Top-Backward-Lautsprecher jeweils mit einem symmetrischen vorderen und hinteren Abstand von der Position direkt über dem Kopf anzubringen.

Layoutansicht von der Seite



- Die Höhe der an der Decke montierten Top-Forward-, Top-Middle- und Top-Backward-Lautsprecher sollte vorzugsweise das Dreifache und nicht weniger als das Zweifache der Höhe der Front-Lautsprecher auf Zuhörerhöhe betragen.
- Die Top-Forward-, Top-Middle- und Top-Backward-Lautsprecher sollten direkt nach unten anstatt auf die zentrale Zuhörerposition gerichtet werden.
- Wir empfehlen, die Top-Middle-Lautsprecher ein wenig vor der Position direkt über dem Zuhörer anzubringen.

Einige Tipps zum Verbessern der Klangqualität

Die Position Ihrer Lautsprecher im Zimmer wirkt sich deutlich auf die Klangqualität aus. Mit den folgenden Richtlinien erreichen Sie eine optimale Klangqualität Ihres Systems.

- Der Subwoofer kann auf den Boden gestellt werden. Im Idealfall sollten sich die anderen Lautsprecher beim Zuhören etwa auf Ohrhöhe befinden. Es wird nicht empfohlen, die Lautsprecher (außer den Subwoofer) auf den Boden zu stellen oder sehr weit oben an einer Wand aufzuhängen.
- Stellen Sie die vorderen Lautsprecher für den optimalen Stereo-Effekt 2 m bis 3 m auseinander, wobei der Abstand zum Fernsehgerät gleich sein sollte.
- Wenn Sie Lautsprecher um ihr CRT-Fernseher herum platzieren, verwenden Sie geschirmte Lautsprecher oder platzieren Sie die Lautsprecher in einem ausreichenden Abstand zu Ihrem CRT-Fernseher.
- Falls Sie einen Center-Lautsprecher verwenden, stellen Sie die Front-Lautsprecher bitte in einem weiteren Winkel auf. Falls dies nicht der Fall ist, stellen Sie sie bitte in einem engeren Winkel auf.
- Stellen Sie den Center-Lautsprecher über oder unter dem Fernsehgerät auf, damit der Klang des Center-Kanals direkt vom Fernsehbildschirm kommt. Stellen Sie zudem sicher, dass der Center-Lautsprecher nicht die Linie kreuzt, die durch die vorderen Ränder der linken und rechten Front-Lautsprecher gebildet wird.
- Es ist am Besten, die Lautsprecher in Richtung der Hörposition anzuwinkeln. Der Winkel hängt von der Größe des Raumes ab. Verwenden Sie bei größeren Räumen einen kleineren Winkel.
- Die Surround- und hinteren Surround-Lautsprecher sollten 60 cm bis 90 cm über Ihrer Ohrenhöhe aufgestellt und leicht nach unten angewinkelt werden. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseiten der Lautsprecher nicht genau gegeneinander gerichtet sind. Bei DVD-Audio sollten die Lautsprecher etwas näher hinter dem Zuhörer aufgestellt werden als bei einer Wiedergabe für Heimkino.





Anschluss der Lautsprecher

Jeder Lautsprecheranschluss am Receiver ist unterteilt in positiv (+) und negativ (-). Stellen Sie sicher, dass diese Anschlüsse mit den Anschlüssen der Lautsprecher übereinstimmen. Dieses Gerät unterstützt Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 4 Ω bis 16 Ω .

<u>/!\</u> ACHTUNG

- Diese Lautsprecheranschlüsse führen LEBENSGEFÄHRLICHE Spannung. Um beim Anschließen oder Trennen der Lautsprecherkabel Stromschlaggefahr zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nicht isolierte Teile berühren.
- Stellen Sie sicher, dass der unisolierte Bereich der Lautsprecherdrähte verdrillt und vollständig in die Lautsprecher-Anschlüsse eingeschoben ist. Wenn ein unisolierter Lautsprecherdraht mit dem hinteren Bedienfeld in Berührung kommt, führt dies aus Sicherheitsgründen möglicherweise zu einer Abschaltung der Stromversorgung.

Kabel mit nicht isolierten Drahtenden

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Lautsprecher sicher aufgestellt und angebracht sind. Damit wird nicht nur die Klanggualität verbessert, sondern auch das Risiko von Schäden oder Verletzungen durch Lautsprecher reduziert, die bei Erschütterungen, z. B. bei Erdbeben, umgestoßen werden oder herunterfallen.

3

- Drehen Sie freiliegende Drahtstränge zusammen. 1
- Lösen Sie die Klemme und setzen Sie den freiliegenden Draht ein. 2
- Ziehen Sie die Klemme fest. 3



Hinweise

- Einzelheiten zum Anschließen des anderen Endes der Lautsprecherkabel an Ihre Lautsprecher entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang der Lautsprecher enthaltenen Bedienungsanleitung
- Verwenden Sie ein Cinch-Kabel zum Anschließen des Subwoofers. Es ist nicht möglich, den Anschluss mit Lautsprecherkabeln vorzunehmen.
- Wenn Sie zwei Subwoofer nutzen, kann der zweite Subwoofer an den SUBWOOFER 2-Anschluss angeschlossen werden. Durch Anschließen von zwei Subwoofern wird der Bassklang angehoben, um eine kraftvollere Klangwiedergabe zu erzielen.

Bi-Amping Ihrer Lautsprecher

Bi-Amping bedeutet, dass Sie den Hochfrequenztreiber und den Niedrigfrequenztreiber Ihrer Lautsprecher an verschiedene Verstärker anschließen, um eine bessere Crossover-Leistung zu erzielen. Um dies durchführen zu können, müssen Ihre Lautsprecher Bi-Amping unterstützen (sie müssen über getrennte Anschlüsse für hohe und niedrige Frequenzen verfügen); zudem hängt die Verbesserung des Klangs von der Art der von Ihnen verwendeten Lautsprecher ab.





ACHTUNG

- Die meisten Lautsprecher, die über High- und Low-Anschlüsse verfügen, sind mit zwei Metallplatten ausgestattet, über die die High-Anschlüsse mit den Low-Anschlüssen verbunden werden. Diese Metallplatten müssen entfernt werden, wenn Sie ein Bi-Amping der Lautsprecher durchführen möchten; andernfalls könnte der Verstärker ernsthaft beschädigt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher.
- Falls Ihre Lautsprecher über ein entfernbares Crossover-Netzwerk verfügen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dieses für das Bi-Amping nicht entfernen. Andernfalls könnten Ihre Lautsprecher beschädigt werden.







Bi-Wiring Ihrer Lautsprecher

Ihre Lautsprecher können auch doppelverdrahtet werden, wenn Sie Bi-Amping unterstützen.
Bei diesen Verbindungen macht die Einstellung Speaker System keinen Unterschied.

- Schließen Sie auf diese Art und Weise keine verschiedenen Lautsprecher am selben Anschluss an.
- Auch bei Bi-Wiring (Doppelverdrahtung) müssen Sie die oben gezeigten Vorsichtsmaßregeln beachten.
- Schließen Sie für das Bi-Wiring eines Lautsprechers zwei Lautsprecherkabel am Lautsprecheranschluss des Receivers an.

Anschluss Ihres Lautsprechersystems

Als Mindestvoraussetzung müssen der vordere linke und rechte Lautsprecher vorhanden sein. Beachten Sie, dass die Haupt-Surround-Lautsprecher stets als Paar angeschlossen werden müssen, es ist jedoch möglich, gegebenenfalls nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anzuschließen (dieser muss in diesem Fall an den linken hinteren Surround-Lautsprecheranschluss angeschlossen sein).

[A] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Middle/Front-Wide) Anschluss

- Wählen Sie bei Bedarf, 7.2.2ch TMd/FW⁺ aus dem Speaker System-Menü. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.
- Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die **SURROUND BACK L (Single)**-Anschlüsse an.







I

[B] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Middle/Front-Height) Anschluss

- Wählen Sie ,7.2.2ch TMd/FH' aus dem Speaker System-Menü. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.
- Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die **SURROUND BACK L (Single)**-Anschlüsse an.



[C] 9.2-Kanal-Surround-System (Top-Forward/Top-Backward) Anschluss

- Wählen Sie ,5.2.4ch' aus dem Speaker System-Menü. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.
- Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die **SURROUND BACK L (Single)**-Anschlüsse an.
- Bei Verwendung der Top-Forward- und Top-Backward-Lautsprecher erfolgt keine Tonausgabe über die Top-Middle-Lautsprecher. Bei Verwendung der Top-Middle-Lautsprecher erfolgt keine Tonausgabe über die Top-Forward- und Top-Backward-Lautsprecher. Mit Speaker Setting können Sie einstellen, welche Lautsprecher verwendet werden (Seite 108).



?

[D] 7.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B-Verbindung

- Wählen Sie ,7.2ch + Speaker B' aus dem Speaker System-Menü. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.
- Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die **SURROUND BACK L (Single)**-Anschlüsse an.



[E] 7.2-Kanal-Surround-System und Front Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

- Wählen Sie ,**7.2ch + Front Bi-Amp**⁺ aus dem **Speaker System**-Menü. Siehe <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> auf <u>Seite 107</u>.
- Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die **SURROUND BACK L (Single)**-Anschlüsse an.



03

[F] 7.2-Kanal-Surround-System und HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)

- Wählen Sie ,7.2ch + HDZONE' aus dem Speaker System-Menü. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.
- Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die **SURROUND BACK L (Single)**-Anschlüsse an.



[G] 5.2-Kanal-Surround-System und Front Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround) und HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)

• Wählen Sie ,**5.2 Bi-Amp+HDZONE**⁺ aus dem **Speaker System**-Menü. Siehe <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> auf <u>Seite 107</u>.



?

Ae

[H-1] 5.2-Kanal-Surround-System und ZONE 2/ZONE 3-Verbindung (Multi-Zone)

[H-2] 5.2-Kanal-Surround-System und ZONE 2/HDZONE-Verbindung (Multi-Zone)

[H-3] Multi-ZONE-Musik-Verbindung

Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.

- [H-1] Speaker System-Einstellung: 5.2 +ZONE 2+ZONE 3
- [H-2] Speaker System-Einstellung: 5.2 +ZONE 2+HDZONE
- [H-3] Speaker System-Einstellung: Multi-ZONE Music



[I] 5.2-Kanal-Surround-System und Lautsprecher B Bi-Amping-Verbindung

• Wählen Sie ,5.2ch + SP-B Bi-Amp⁺ aus dem Speaker System-Menü. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.











[J] 5.2-Kanal-Surround-System und Front- und Surround Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

• Wählen Sie ,**5.2ch F+Surr Bi-Amp**' aus dem **Speaker System**-Menü. Siehe <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> auf <u>Seite 107</u>.



[K] 5.2-Kanal-Surround-System und Front- und Center Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

• Wählen Sie **,5.2ch F+C Bi-Amp**⁺ aus dem **Speaker System**-Menü. Siehe <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> auf <u>Seite 107</u>.





?

ABC

03

[L] 5.2-Kanal-Surround-System und Center- und Surround Bi-Amping-Verbindung (qualitativ hochwertiger Surround)

• Wählen Sie ,**5.2ch C+Surr Bi-Amp**⁺ aus dem **Speaker System**-Menü. Siehe <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> auf <u>Seite 107</u>.







Ģ



- Mit einem HDMI-Kabel können Video- und Audiosignale in hoher Qualität über ein einzelnes Kabel übertragen werden.
- Für HD-Audio siehe <u>Wissenswertes über HDMI</u> auf <u>Seite 34</u>.

Der Videoumwandler

Mit dem Videowandler wird sichergestellt, dass alle Videoquellen über die HDMI OUT 1- und HDMI OUT 2-Buchsen ausgegeben werden.

Wenn dieses Fernsehgerät nur an die Composite VIDEO MONITOR OUT-Buchsen angeschlossen sind, müssen alle anderen Videogeräte über Composite-Verbindungen angeschlossen werden.

Falls mehrere Videokomponenten der gleichen Eingangsfunktion zugewiesen werden (siehe Das Input Setup-Menü auf Seite 52), setzt der Umwandler die Priorität auf HDMI, Component und danach Composite (in dieser Reihenfolae).



Hinweise

- Bei den standardmäßigen Werkseinstellungen wird kein Video über den HDMI-Anschluss ausgegeben, wenn die Verbindung über ein Video- oder Komponentenkabel erfolgt. Um ein Video ausgeben zu können, muss der Videoeingang zu dem Gerät umgeschaltet werden, an den das Video- oder Komponentenkabel angeschlossen ist, und V.CONV muss auf ON (Seite 83) gesetzt werden.
- Die einzige Ausnahme ist HDMI: Da diese Auflösung nicht heruntergemischt werden kann, müssen Sie beim Anschließen dieser Videoquelle Ihren Monitor/Ihr Fernsehgerät an den HDMI-Ausgang des Receivers anschließen.
- Wenn auf Ihrem Fernsehgerät das Videosignal nicht angezeigt wird, versuchen Sie, die Auflösungseinstellungen an Ihrem Gerät oder Display anzupassen. Beachten Sie, dass einige Komponenten (z. B. Videospielgeräte) mit Auflösungen arbeiten, die nicht konvertiert werden können. In diesem Fall versuchen Sie, auf Digital Video Conversion (in Einstellen der Video-Optionen auf Seite 83) umzuschalten OFF.
- Die Signal-Eingangsauflösungen, die vom Component-Videoeingang für den HDMI-Ausgang konvertiert werden können, sind 480i/576i, 480p/576p, 720p und 1080i. 1080p-Signale können nicht konvertiert werden.

Dieser Artikel enthält Urheberrechtsschutztechnologie, die durch US-Patente und andere Rechte der Rovi Corporation an geistigem Eigentum geschützt ist. Reverse Engineering und Zerlegung sind verboten.

Wissenswertes über HDMI

Über den HDMI-Anschluss werden nicht komprimierte digitale Videosignale sowie nahezu alle Typen von digitalen Audiosignalen übertragen.

Dieser Receiver verwendet die High-Definition Multimedia Interface-Technologie (HDMI®/TM). Dieser Receiver unterstützt die unten beschriebenen Funktionen über HDMI-Verbindungen.

- Digitale Übertragung von unkomprimiertem Video (mit HDCP geschützte Inhalte (1080p/24, 1080p/60 usw.))
- 3D-Signalübertragung
- Deep Color-Signalübertragung
- x.v.Color-Signalübertragung
- ARC (Audio Return Channel)
- 4K-Signalübertragung
- Diese Funktion arbeitet möglicherweise je nach dem angeschlossenen Gerät nicht richtig.
- -Folgende Signale werden unterstützt: 4K 24p, 4K 25p, 4K 30p, 4K 50p und 4K 60p.
- Eingabe von mehrkanaligen linearen PCM-Digital-Audiosignalen (192 kHz oder weniger) für bis zu 8 Kanäle
- Eingabe der folgenden digitalen Audioformate:
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, Audio mit hoher Bitrate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio), CD, SACD (DSD-Signal)
- Synchronisierter Betrieb mit Komponenten mit der Control mit HDMI-Funktion (siehe Control mit HDMI-Funktion auf Seite 76)

Ø Hinweise

- Ein HDMI-Anschluss kann nur für mit DVI ausgestattete Komponenten vorgenommen werden, die sowohl mit DVI als auch mit HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) kompatibel sind. Wenn Sie einen DVI-Anschluss anschließen möchten, benötigen Sie dazu einen separaten Adapter (DVI→HDMI), Ein DVI-Anschluss unterstützt allerdings keine Audiosignale. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Audio-Händler.
- Wenn Sie eine Komponente anschließen, die nicht mit HDCP kompatibel ist, erscheint eine HDCP ERROR-Meldung im vorderen Bedienfeld. Manche Komponenten, die mit HDCP kompatibel sind, bewirken Anzeige dieser Meldung, aber solange kein Problem mit der Videowiedergabe vorliegt, stellt dies keine Fehlfunktion dar.
- Je nach der angeschlossenen Komponente kann die Verwendung eines DVI-Anschlusses zu unzuverlässigen Signalübertragungen führen.
- Dieser Receiver unterstützt SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Um diese Formate auszunutzen, müssen Sie aber sicherstellen, dass die an diesen Receiver angeschlossene Komponente ebenfalls das entsprechende Format unterstützt.
- Verwenden Sie ein High-Speed-HDMI®/TM-Kabel. Wenn Sie ein anderes HDMI®/TM-Kabel als ein High-Speed-HDMI-Kabel verwenden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn ein HDMI-Kabel mit integriertem Equalizer angeschlossen ist, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Signalübertragung ist nur bei Anschluss an eine kompatible Komponente möglich.
- Digitale Audio-Übertragungen im HDMI-Format brauchen länger, um erkannt zu werden. Daher kann es zu einer Tonunterbrechung kommen, wenn zwischen Audioformaten umgeschaltet oder die Wiedergabe gestartet wird.
- Wenn Sie das Gerät, das an die HDMI OUT-Buchse dieses Geräts angeschlossen ist, während der Wiedergabe ein- oder ausschalten oder das HDMI-Kabel während der Wiedergabe abziehen oder anschließen, kann es zu Rauschen oder einer Tonunterbrechung kommen.

Die Ausdrücke HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC in den USA und anderen Ländern.

x.v.Color" und **x.v.Color** sind Warenzeichen der Sony Corporation.



Ģ







Anschluss Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Wiedergabe-Komponenten

Anschluss mit HDMI

Wenn Sie über eine mit HDMI oder DVI (mit HDCP) ausgestattete Komponente (Blu-ray Disc-Player (BD) usw.) verfügen, können Sie diese mit einem handelsüblichen HDMI-Kabel an diesen Receiver anschließen. Wenn die TV- und Wiedergabekomponenten die **Control** mit HDMI-Funktion unterstützen, kann die praktische **Control** mit HDMI-Funktionen verwendet werden (siehe <u>Control mit HDMI-Funktion</u> auf <u>Seite 76</u>).



 Wenn Sie einen HDMI/DVI-kompatiblen Monitor über den HDMI OUT 2-Anschluss anschließen, schalten Sie die HDMI-Ausgangseinstellung auf OUT 2 oder OUT 1+2. Siehe <u>Umschalten zum HDMI-Ausgang</u> auf <u>Seite</u> <u>86</u>.

Entsprechend schalten Sie, wenn ein HDMI/DVI-kompatibler Monitor an den **HDMI OUT 3**-Anschluss angeschlossen ist, die Einstellung von **HDMI OUT 3** auf **ON** (Seite 86) um. In diesem Fall muss **MAIN/HDZONE** bei **ZONE Setup** auf **MAIN** (Seite 114) gestellt sein.

- Für Eingabekomponenten sind auch andere als HDMI-Verbindungen möglich (siehe <u>Anschließen Ihres DVD-</u> <u>Players ohne HDMI-Ausgang auf Seite 36</u>).
- Wenn Sie den Klang von Ihrem Fernsehgerät über den Receiver hören wollen, verbinden Sie den Receiver und den Fernseher mit Audiokabeln.
- Wenn der Fernseher und der Receiver über eine HDMI-Verbindung verbunden sind, und wenn der Fernseher die HDMI ARC (Audio Return Channel)-Funktion unterstützt, wird der Ton des Fernsehers über den HDMI OUT-Anschluss eingespeist, sodass Sie kein Audiokabel anschließen müssen. Stellen Sie in diesem ARC im HDMI Setup auf ON (siehe HDMI Setup auf Seite 77).

Nach dem Einstellen von **ARC** kann es eine gewisse Zeit dauern, bis das angeschlossene Gerät erkannt und der Klang produziert wird.

- Wenn Sie ein Koaxial-Digital-Audiokabel oder RCA (analoges) Audiokabel verwenden, müssen Sie dem Receiver mitteilen, an welchem Digital- oder Analog-Audioeingang Sie den Fernseher angeschlossen haben (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).
- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts für Anweisungen zum Anschließen und Einrichten für das Fernsehgerät.
- Wenn der mit HDMI anzuschließende Fernseher 4K/60p unterstützt, können Sie die 4K/60p-Signalausgangseinstellung entsprechend der Fernseherleistung umschalten. Wenn die 4K/60p-Einstellung auf 4:4:4 geändert wird, erfolgt möglicherweise keine normale Videobildausgabe, es sei denn, das HDMI-Kabel unterstützt 4K/60p 4:4:4 24 Bit (18-Gbps-Übertragung). Wählen Sie in diesem Fall 4:2:0 (Seite 87).
- Eine 4K/60p-4:4:4-24-Bit-Videoeingabe von HDMI IN 3 zum IN 7-Anschluss ist nicht möglich. Verwenden Sie den Anschluss BD IN, HDMI IN 1 oder HDMI IN 2.
- Der HDMI OUT 3-Anschluss gibt 4K/60p-4:4:4-24-Bit-Video, wenn MAIN/HDZONE auf MAIN eingestellt ist. Wenn HDZONE eingestellt ist, erfolgt keine 4K/60p-4:4:4-24-Bit-Videoausgabe.



Anschließen Ihres DVD-Players ohne HDMI-Ausgang

Diese Darstellung zeigt die Verbindungen eines Fernsehers (mit HDMI-Eingang) und DVD-Player (oder andere Wiedergabekomponenten ohne HDMI-Ausgang) zum Receiver.



- Bei den standardmäßigen Werkseinstellungen wird kein Video über den HDMI-Anschluss ausgegeben, wenn die Verbindung über ein Video- oder Komponentenkabel erfolgt. Um ein Video ausgeben zu können, muss der Videoeingang zu dem Gerät umgeschaltet werden, an den das Video- oder Komponentenkabel angeschlossen ist, und V.CONV muss auf ON (Seite 83) gesetzt werden.
- Wenn Sie den Klang von Ihrem Fernsehgerät über den Receiver hören wollen, verbinden Sie den Receiver und den Fernseher mit Audiokabeln (Seite 35).
- Wenn der Fernseher und der Receiver über eine HDMI-Verbindung verbunden sind, und wenn der Fernseher die HDMI ARC (Audio Return Channel)-Funktion unterstützt, kann der Ton des Fernsehers über den HDMI OUT 1-Anschluss eingespeist werden, sodass Sie kein Audiokabel anschließen müssen. Stellen Sie in diesem ARC im HDMI Setup auf ON (siehe HDMI Setup auf Seite 77).
- Wenn Sie ein optisches Digital-Audiokabel oder RCA (analoges) Audiokabel verwenden, müssen Sie dem Receiver mitteilen, an welchem Digitaleingang Sie den Player angeschlossen haben (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).
- Wenn HDZONE eingeschaltet ist, dann werden über ein Video- oder Komponentenkabel übertragene Videobilder nicht über die HDMI-Buchse ausgegeben. Um Videobilder anzuzeigen, schalten Sie HDZONE aus (Seite 87).


Anschließen Ihres Fernsehgeräts ohne HDMI-Eingang

Diese Darstellung zeigt die Verbindungen eines Fernsehers (ohne HDMI-Eingang) und DVD-Player (oder andere Wiedergabekomponente) zum Receiver.

Wichtig

- Mit diesen Verbindungen wird das Bild nicht zum Fernsehgerät ausgegeben, auch wenn der DVD-Player mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist. Verbinden Sie den Receiver und das Fernsehgerät mit dem gleichen Typ von Videokabel wie zur Verbindung von Receiver und Player verwendet.
- Außerdem kann, wenn der Receiver und das Fernsehgerät über eine andere Verbindung als ein HDMI-Kabel verbunden sind, die OSD-Funktion, die Anzeige der Einstellungen, Bedienungen usw. des Receivers auf dem Fernsehbildschirm erlaubt, nicht verwendet werden. Beobachten Sie in diesem Fall die Anzeige am vorderen Bedienfeld des Receivers, während Sie die verschiedenen Bedienungen ausführen und Einstellungen vornehmen.



• Um HD-Audio mit diesem Receiver zu hören, schließen Sie ein HDMI-Kabel an und verwenden Analog-Videokabel für den Videosignaleingang.

Je nach dem Player kann es unmöglich sein, Signale zu sowohl HDMI als auch anderen Videoausgängen (Composite usw.) simultan auszugeben, und es kann erforderlich sein, Video-Ausgabeeinstellungen vorzunehmen. Siehe mit Ihrem Player mitgelieferte Bedienungsanleitung für weitere Information.

- Wenn Sie den Klang von Ihrem Fernsehgerät über den Receiver h
 ören wollen, verbinden Sie den Receiver und den Fernseher mit Audiokabeln (Seite 35).
- Wenn Sie ein optisches Digital-Audiokabel oder RCA (analoges) Audiokabel verwenden, müssen Sie dem Receiver mitteilen, an welchem Digitaleingang Sie den Player angeschlossen haben (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).

Anschluss eines HDD-/DVD-Recorders, BD-Recorders und weiterer Videoquellen

Dieser Receiver besitzt Audio-/Videoeingänge zum Anschließen von analogen und digitalen Videogeräten, einschließlich HDD-/DVD-Recordern und BD-Recordern.

Beim Einstellen Ihres Receivers müssen Sie angeben, an welchen Eingang Sie den Recorder angeschlossen haben (siehe auch <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).







II)

?

 Zum Aufnehmen müssen Sie die analogen Audiokabel anschließen (der digitale Anschluss dient nur der Wiedergabe) (Seite 88).

03

 Wenn Ihr HDD/DVD-Recorder, BD-Recorder usw. mit einem HDMI-Ausgang ausgestattet ist, empfehlen wir, ihn an den HDMI DVR/BDR IN-Anschluss des Receivers anzuschließen. Wenn Sie das tun, verbinden Sie auch den Receiver und das Fernsehgerät über HDMI (siehe <u>Anschluss mit HDMI</u> auf <u>Seite 35</u>).



Anschluss eines Satelliten- bzw. Kabelreceivers oder einer anderen Set-Top-Box

Satelliten- und Kabelreceiver sowie terrestrische digitale TV-Tuner sind Beispiele für Digitalempfänger (sogenannte ,Set-Top Boxen').

Beim Einstellen Ihres Receivers müssen Sie angeben, an welchen Eingang Sie den Digitalempfänger angeschlossen haben (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).



- Bei den standardmäßigen Werkseinstellungen wird kein Video über den HDMI-Anschluss ausgegeben, wenn die Verbindung über ein Video- oder Komponentenkabel erfolgt. Um ein Video ausgeben zu können, muss der Videoeingang zu dem Gerät umgeschaltet werden, an den das Video- oder Komponentenkabel angeschlossen ist, und V.CONV muss auf ON (Seite 83) gesetzt werden.
- Wenn HDZONE eingeschaltet ist, dann werden über ein Video- oder Komponentenkabel übertragene Videobilder nicht über die HDMI-Buchse ausgegeben. Um Videobilder anzuzeigen, schalten Sie HDZONE aus (Seite 87).

02

?

 Wenn Ihre Set-Top-Box mit einem HDMI-Ausgang ausgestattet ist, empfehlen wir, ihn an den HDMI SAT/ CBL IN-Anschluss des Receivers anzuschließen. Wenn Sie das tun, verbinden Sie auch den Receiver und das Fernsehgerät über HDMI (siehe <u>Anschluss mit HDMI</u> auf <u>Seite 35</u>).



 Auch wenn Ihre Set-Top-Box mit einem HDMI-Ausgang ausgestattet ist, wird in manchen Fällen der Ton vom digitalen Audioausgang (optisch oder koaxial) ausgegeben, und nur das Video wird vom HDMI-Ausgang ausgegeben. Stellen Sie in diesem Fall HDMI- und digitale Audioverbindungen her, wie in der Abbildung unten gezeigt.



— Wenn Sie ein Digital-Audiokabel oder RCA (analoges) Audiokabel verwenden, müssen Sie dem Receiver mitteilen, an welchem Digitaleingang Sie die Set-Top-Box angeschlossen haben (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).

Anschluss anderer Audiokomponenten

Dieser Receiver verfügt sowohl über digitale Eingänge als auch Ausgänge. Somit können Sie Audiokomponenten für die Wiedergabe anschließen.

Beim Einstellen des Receivers müssen Sie angeben, an welchen Eingang Sie die Komponente angeschlossen haben (siehe auch <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u>).



- Wenn Ihr Plattenspieler über Line-Pegel-Ausgänge verfügt (d. h. über einen integrierten Phono-Vorverstärker), schließen Sie ihn stattdessen an die **ANALOG IN 1 (CD)**-Eingänge an.
- Es ist nicht möglich, HDMI-Audiosignale über die digitalen Ausgangsbuchse dieses Receivers zu hören.

Anschließen zusätzlicher Verstärker

Dieser Receiver verfügt über weit mehr Leistung als für den Heimgebrauch erforderlich. Trotzdem ist es jedoch möglich, unter Verwendung der Vorausgangsanschlüsse jedem Kanal Ihres Systems zusätzliche Verstärker hinzuzufügen. Führen Sie die unten aufgeführten Verbindungen durch, um Verstärker zum Anschließen Ihrer Lautsprecher hinzuzufügen.



- Falls Sie keinen Subwoofer verwenden, ändern Sie bitte die Front-Lautsprechereinstellung (siehe <u>Speaker</u> <u>Setting</u> auf <u>Seite 104</u>) auf LARGE.
- Sie können den zusätzlichen Verstärker auch für nur einen einzigen Lautsprecher an den hinteren Surroundkanal-Vorausgängen verwenden. Stecken Sie den Verstärker in einem solchen Fall bitte nur in den linken (**SURROUND BACK L (Single)**)-Anschluss ein.
- Der Ton, der von den hinteren Surround-Anschlüssen ausgegeben wird, hängt von der Konfiguration unter Lautsprechersystem-Einstellungen auf <u>Seite 107</u> ab.
- Wenn Sie zwei Subwoofer nutzen, kann der zweite Subwoofer an den **SUBWOOFER 2**-Anschluss angeschlossen werden. Durch Anschließen von zwei Subwoofern wird der Bassklang angehoben, um eine kraftvollere Klangwiedergabe zu erzielen.
- Um den Ton ausschließlich über die Vorausgänge ausgeben zu lassen, schalten Sie die Lautsprecherbuchsen auf SP: OFF (Seite 86), oder trennen Sie einfach alle direkt an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher ab. Es ist auch möglich, den Ton ausschließlich über die Vorausgänge zu hören, indem die Einstellung AMP auf OFF gestellt und der Vorverstärkermodus so eingestellt wird, dass die Endstufenverstärker für alle Kanäle ausgeschaltet werden (siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>).

Anschluss von MW/UKW-Antennen

Schließen Sie die MW-Rahmenantenne und die UKW-Drahtantenne an, wie unten gezeigt. Zur Verbesserung von Empfangs- und Klangqualität schließen Sie externe Antennen an (siehe <u>Anschluss von Außenantennen</u> auf <u>Seite</u> <u>41</u>).



1 Ziehen Sie die Schutzhülle von beiden MW-Antennendrähten ab.

2 Drücken Sie die Zapfen auf, stecken Sie einen Draht ganz in jede Klemme, und lassen Sie die Zapfen los, um die MW-Antennendrähte festzuklemmen.

3 Bringen Sie die MW-Rahmenantenne am mitgelieferten Ständer an.

Zum Befestigen des Ständers an der Antenne biegen Sie in die mit Pfeil angezeigte Richtung (*Abb. a*), und klemmen den Rahmen auf den Ständer (*Abb. b*).

• Wenn Sie die MW-Antenne an einer Wand oder einer anderen Oberfläche anbringen wollen, sichern Sie den Ständer mit den Schrauben (*Abb. c*), bevor Sie den Rahmen am Ständer anbringen. Vergewissern Sie sich, dass das der Empfang deutlich ist.

4 Stellen Sie die MW-Antenne auf eine flache Oberfläche, und richten Sie sie in die Richtung mit dem besten Empfang.

5 Schließen Sie die UKW-Drahtantenne an die UKW-Antennenbuchse an.

Breiten Sie die UKW-Antenne für optimalen Empfang vollständig aus, und fixieren Sie sie an einer Wand oder an einem Türrahmen. Hängen Sie sie nicht lose auf, und lassen Sie sie nicht aufgewickelt.



Anschluss von Außenantennen

Schließen Sie zur Verbesserung des UKW-Empfangs eine UKW-Außenantenne an FM UNBAL 75 $\,\Omega$ an.



Schließen Sie zur Verbesserung des MW-Empfangs ein etwa 5 m bis 6 m langes, mit Vinyl beschichtetes Kabel an die **AM LOOP**-Anschlüsse an, ohne die mitgelieferte MW-Rahmenantenne zu entfernen. Der optimale Empfang ergibt sich bei einer horizontalen Aufhängung im Freien.



MULTI-ZONE-Einrichtung

Mit diesem Receiver können nach Herstellen der MULTI-ZONE-Anschlüsse bis zu vier unabhängige Systeme in getrennten Räumen betrieben werden.

Unterschiedliche Quellen können in vier Zonen gleichzeitig abgespielt werden, oder je nach Ihrem Bedarf kann auch die gleiche Quelle verwendet werden. Die Haupt- und Nebenzonen verfügen über unterschiedliche Stromquellen, d. h. die Stromversorgung der Hauptzone kann ausgeschaltet sein, während die Stromversorgung in einer (oder beiden) der Nebenzonen eingeschaltet ist. Die Nebenzonen können über die Regler auf der Fernbedienung oder am vorderen Bedienfeld gesteuert werden.

Durchführen von MULTI-ZONE-Anschlüssen

Sie können diese Anschlüsse vornehmen, wenn Sie über einen separaten Subwoofer und Lautsprecher für die erste Nebenzone (**ZONE 2**) und über einen separaten Verstärker (und Lautsprecher) für die zweite Nebenzone (**ZONE 3**) verfügen. Sie benötigen auch einen separaten Verstärker, wenn Sie die Lautsprecheranschlüsse für Ihre erste Nebenzone nicht nutzen (Einzelheiten siehe <u>MULTI-ZONE-Setup mit Lautsprecher-Anschlüssen (ZONE 2</u>) auf <u>Seite 42</u>).

Außerdem kann, wenn der separate Receiver in der Nebenzone eine HDMI-Eingangsbuchse hat, der HDMI-Eingang dieses Geräts als **HDZONE** wiedergegeben werden.

Mit diesem System sind drei Einstellungen für die erste Nebenzone möglich. Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse besser geeignete Einstellung aus.



- Die Einstellungen müssen bei **ZONE Setup** geändert werden, um die Multi-Zonen-Funktion (<u>Seite 114</u>) zu verwenden.
- MAIN/HDZONE bei ZONE Setup muss auf HDZONE gestellt werden, um die HDZONE-Funktion (Seite 114) zu verwenden.

MULTI-ZONE-Höroptionen

Die folgende Tabelle zeigt die Signale, die bei ZONE 2, ZONE 3 und HDZONE ausgegeben werden können:

Nebenzone	Verfügbare Eingangsfunktionen
ZONE 2 <a>	SAT/CBL, DVR/BDR, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, iPod/USB, TV, CD, TUNER, BT AUDIO (Ausgabe von Analog-Audio)
ZONE 3	SAT/CBL, DVR/BDR, TV, CD, TUNER, BT AUDIO
<a>	(Ausgabe von Analog-Audio)
HDZONE	BD, DVD, SAT/CBL, DVR/BDR, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, iPod/
(HDMI)	USB, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5, HDMI 6, HDMI 7/MHL
	(Gibt HDMI-Audio- und Videosignale aus)

 a • Es ist nicht möglich, das Audio-Eingangssignal von den HDMI-Eingangsanschlüssen oder den digitalen Eingangsanschlüssen sen (OPTICAL und COAXIAL) herunterzuwandeln und zu ZONE 2 auszugeben.

• Es ist nicht möglich, das Audio-Eingangssignal von den **HDMI**-Eingangsanschlüssen oder den digitalen Eingangsanschlüssen (**OPTICAL** und **COAXIAL**) herunterzuwandeln und zu ZONE 3 auszugeben.

bie Eingänge, zu denen umgeschaltet werden kann, unterscheiden sich je nach den Zuweisungen der Anschlüsse HDMI IN 1 bis IN 7. Werkseitig sind die Eingänge der Reihe nach DVD, SAT/CBL, DVR/BDR, HDMI 4, HDMI 5, HDMI 6 und HDMI 7/MHL, beginnend mit dem Anschluss HDMI IN 1, zugewiesen.

• Die Video/Audio-Signale der RCA-Analog-Eingangsbuchsen, der Digital-Eingangsbuchsen (**OPTICAL** und **COAXIAL**) und der **COMPONENT VIDEO**-Eingangsbuchsen können nicht hochkonvertiert und zu **HDZONE** ausgegeben werden.

 Wenn einer der Eingänge HDMI 3 bis HDMI 7/MHL in der Hauptzone gewählt ist, ist es nur möglich, den gleichen Eingang wie in der Hauptzone für die HDZONE zu wählen. (Andere als die hier aufgeführten Eingänge können gewählt werden.) Die gleichen Einschränkungen gelten, wenn einer der obigen Eingänge für die HDZONE gewählt ist.



Ē

۰ کې

Hinweis

Wenn einer der Eingänge **INTERNET RADIO**, **MEDIA SERVER**, **FAVORITES** oder **iPod/USB** in der Hauptzone gewählt ist, ist es nur möglich, den gleichen Eingang wie in der Hauptzone für die Nebenzone zu wählen. (Andere als die hier aufgeführten Eingänge können gewählt werden.)

Die gleichen Einschränkungen gelten, wenn einer der obigen Eingänge für die Nebenzone gewählt ist.

Grundlegende MULTI-ZONE-Einstellung (ZONE 2)

1 Schließen Sie an die Buchsen AUDIO ZONE 2 OUT auf diesem Receiver einen getrennten Verstärker an.

Schließen Sie ein Lautsprecherpaar wie in der nachfolgend aufgeführten Abbildung dargestellt an den Verstärker der Nebenzone an.

2 Schließen Sie an die Buchse SUBWOOFER ZONE 2 OUT auf diesem Receiver einen Subwoofer an.

Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist, empfehlen wir die Einstellung **HPF** (Hochpassfilter) bei **ZONE Setup** bis **ON** (Seite 114).



MULTI-ZONE-Setup mit Lautsprecher-Anschlüssen (ZONE 2)

Sie müssen unter <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> (<u>Seite 107</u>) die Option **ZONE 2** auswählen, um diese Einstellung verwenden zu können.

• Schließen Sie ein Lautsprecherpaar an die hinteren Surround-Lautsprecheranschlüsse an.

Sie sollten über ein Lautsprecherpaar verfügen, das wie unten dargestellt an die Anschlüsse der hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen ist.

Nebenzone (**ZONE 2**)

Θ



Sekundäre MULTI-ZONE-Einstellung (ZONE 3)

0

•

• Schließen Sie an die Buchsen AUDIO ZONE 3 OUT auf diesem Receiver einen getrennten Verstärker an.

Schließen Sie ein Lautsprecherpaar wie in der nachfolgend aufgeführten Abbildung dargestellt an den Verstärker der Nebenzone an.

Nebenzone (ZONE 3)

Hauptzone



1

??

Sekundäres MULTI-ZONE-Setup mit Lautsprecher-Anschlüssen (ZONE 3)

Sie müssen unter **5.2 +ZONE 2+ZONE 3** die Option <u>Lautsprechersystem-Einstellungen</u> auf <u>Seite 107</u> auswählen, um diese Einstellung verwenden zu können.

• Schließen Sie ein Lautsprecherpaar an die Front-Wide-Lautsprecheranschlüsse an.



MULTI-ZONE-Setup mit HDMI-Buchse (HDZONE)

Wichtig

03

- MAIN/HDZONE bei ZONE Setup muss auf HDZONE gestellt werden, um die HDZONE-Funktion (Seite 114) zu verwenden.
- Zur Verwendung der HDZONE-Funktionen stellen Sie Control oder Control Mode in HDMI Setup auf OFF. Einzelheiten siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.
- Schließen Sie an den Anschluss HDMI OUT 3 an diesem Receiver einen getrennten Receiver an. Schließen Sie Lautsprecher und ein Fernsehgerät an den HDZONE-Receiver, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Multi-Zonen-Verbindungen über den HDMI-Anschluss und die Lautsprecheranschlüsse (HDZONE)

Wichtig

- Die Einstellungen müssen bei **ZONE Setup** geändert werden, um die **HDZONE**-Funktion benutzen zu können (Seite 114).
- Zur Verwendung der HDZONE-Funktionen stellen Sie Control oder Control Mode in HDMI Setup auf OFF. Einzelheiten siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.
- Um diese Einstellung verwenden zu können, muss HDZONE unter Lautsprechersystem-Einstellungen (Seite 107) ausgewählt werden.

1 Schließen Sie ein Lautsprecherpaar an die hinteren Surround-Lautsprecheranschlüsse an. Sie sollten über ein Lautsprecherpaar verfügen, das wie unten dargestellt an die Anschlüsse der hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen ist.

2 Schließen Sie an den HDMI OUT 3 (HDZONE)-Anschluss dieses Receivers einen Fernsehbildschirm an.



Herstellen der Verbindung zum Netzwerk über die LAN-Schnittstelle

Indem Sie diesen Receiver über die LAN-Buchse an das Netzwerk anschließen, können Sie Internet-Radiosender wiedergeben. Zum Hören von Internet-Radiosendern müssen Sie einen Vertrag mit einem ISP (Internet-Provider) haben.

Durch dieses Anschlussverfahren können Sie Audiodateien abspielen, die auf Komponenten im lokalen Netzwerk (einschließlich Ihres PCs) gespeichert sind.



Verbinden Sie den LAN-Anschluss an diesem Receiver mit dem LAN-Anschluss an Ihrem Router (mit oder ohne eingebaute DHCP-Server-Funktion) mit einem direkten LAN-Kabel (CAT 5 oder höher).

Schalten Sie die DHCP-Server-Funktion Ihres Routers ein. Wenn Ihr Router keine eingebaute DHCP-Server-Funktion hat, müssen Sie das Netzwerk manuell einrichten. Einzelheiten siehe <u>Netzwerk-Setup-Menü</u> auf <u>Seite</u> 110.

Spezifikationen für den LAN-Anschluss

• LAN-Anschluss : Ethernet-Buchse (10BASE-T/100BASE-TX)

Hinweise

03

- Siehe Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts, da die Anschlussmethode sich je nach Ihrer Internetumgebung unterscheiden kann.
- Bei Verwendung einer Broadband-Internetverbindung müssen Sie einen Vertrag mit einem Internet-Provider haben. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich an Ihren Internet-Provider.

Anschließen eines iPod

Dieser Receiver verfügt über einen speziellen iPod-Anschluss, der es Ihnen ermöglicht, die Wiedergabe von Audioinhalt von einem iPod mit den Reglern des Receivers zu steuern.





Ģ

🚺 Tipp

• Ein iPod/iPhone kann an den Receiver angeschlossen werden. Weitere Details zu unterstützten Modellen und Versionen der jeweiligen Produkte siehe <u>Abspielen eines iPod</u> auf <u>Seite 58</u>.

• Schalten Sie den Receiver auf Bereitschaftsmodus und verwenden Sie dann das iPod-Kabel zum Anschließen Ihres iPod an den iPod/iPhone-Anschluss an der Frontplatte dieses Receivers.

- Zur Kabelverbindung siehe auch in der Bedienungsanleitung für Ihren iPod.
- Beim Anschließen eines iPhone an diese Einheit halten Sie das iPhone mindestens 20 cm von dieser Einheit entfernt. Wenn das iPhone näher an dieser Einheit gehalten wird und ein Telefonanruf vom iPhone empfangen wird, kann Rauschen von diesem Gerät ausgegeben werden.
- Auflade des iPod geschieht immer, wenn ein iPod an dieses Gerät angeschlossen ist. (Aufladen ist nur aktiviert, wenn die Stromversorgung des Geräts eingeschaltet ist.)
- Für Anweisungen zur Wiedergabe vom iPod siehe Abspielen eines iPod auf Seite 58.

Anschluss eines USB-Geräts

03

Es ist möglich, Audio- und Fotodateien abzuspielen, indem Sie USB-Geräte an diesen Receiver anschließen.



- Schalten Sie den Receiver auf Bereitschaftsmodus und schließen Sie dann Ihr USB-Gerät an den USB-Anschuss an der Frontplatte dieses Receivers an.
- Dieser Receiver unterstützt keine USB-Hubs.
- Für Anweisungen zur Wiedergabe von einem USB-Gerät siehe Abspielen eines USB-Geräts auf Seite 59.

Anschließen eines MHL-kompatiblen Geräts

Ein MHL-kompatibles Mobilgerät kann angeschlossen werden, um 3D/Voll-HD-Videos, hochwertiges Mehrkanal-Audio und Fotos usw. zu genießen, während der Akku am Receiver geladen wird. Verwenden Sie ein MHL-Kabel zum Anschließen des Geräts.



- Schalten Sie den Receiver in den Bereitschaftsmodus und verwenden Sie dann das mitgelieferte MHL-Kabel zum Anschließen Ihres MHL-fähigen Geräts an den MHL-Anschluss an der Rückseite dieses Receivers.
- Um automatisch auf die MHL-Eingabe umzuschalten, wenn ein MHL-kompatibles Gerät angeschlossen ist, siehe <u>MHL-Setup</u> auf <u>Seite 111</u>.
- Das MHL-kompatible Gerät wird immer aufgeladen, wenn es an diese Einheit angeschlossen ist. (Aufladen ist nur aktiviert, wenn die Stromversorgung des Geräts eingeschaltet ist.)
- Für Anweisungen zur Wiedergabe von einem MHL-f\u00e4higen Ger\u00e4t siehe <u>Abspielen eines MHL-kompatiblen</u> <u>Ger\u00e4ts</u> auf <u>Seite 60</u>.
- Stellen Sie kein eingeschaltetes MHL-Gerät auf dieses Gerät.

Anschluss einer mit HDMI ausgestatteten Komponente an den Eingang des vorderen Bedienfelds



Anschluss an ein WLAN

Der WLAN-Wandler kann angeschlossen werden, um dieses Gerät drahtlos mit einem Netzwerk zu verbinden. Verwenden Sie den mitgelieferten AXF7031 für die Verbindung.

- Verwenden Sie nur das als Zubehör mitgelieferte Verbindungskabel.
- Bestimmte Einstellungen sind zur Verwendung eines Wireless LAN-Wandlers (AXF7031) erforderlich. Für Anweisungen zum Vornehmen dieser Einstellungen siehe mit dem Wireless LAN-Wandler (AXF7031) mitgelieferte Bedienungsanleitung.



Anschließen eines IR-Receivers

Wenn Sie Ihre Stereokomponenten in einem geschlossenen Schrank oder einem Regal unterbringen, oder wenn Sie die Fernsteuerung der Nebenzone verwenden möchten, können Sie einen optionalen IR-Receiver (Infrarotempfänger) verwenden (beispielsweise ein Gerät von Niles oder Xantech), um Ihr System alternativ zum Fernbedienungssensor am vorderen Bedienfeld dieses Receivers zu steuern.

- Der Betrieb der Fernbedienung ist u. U. nicht möglich, wenn direktes Licht von einer starken Leuchtstofflampe auf das Sensorfenster des IR-Receivers fällt.
- Beachten Sie, dass andere Hersteller die IR-Terminologie eventuell nicht verwenden. Lesen Sie die im Lieferumfang der Komponente enthaltene Bedienungsanleitung, um die IR-Kompatibilität zu überprüfen.
- Wenn Sie zwei Fernbedienungen gleichzeitig verwenden, hat der Fernbedienungssensor des IR-Receivers Vorrang vor dem Fernbedienungssensor am vorderen Bedienfeld.

1 Schließen Sie den Sensor des IR-Receivers an die IR IN-Buchse an der Rückseite dieses Receivers an.



2 Verbinden Sie die Buchse IR IN einer anderen Komponente mit der Buchse IR OUT auf der Rückseite dieses Receivers, um diese mit dem IR-Receiver zu verbinden.

Den für den Anschluss erforderlichen Kabeltyp entnehmen Sie dem mit dem IR-Receiver mitgelieferten Handbuch.



Ģ





Ein- und Ausschalten der Komponenten mit dem 12-Volt-Trigger

Sie können in Ihrem System Komponenten (wie einen Bildschirm oder Projektor) so an diesen Receiver anschließen, dass diese beim Auswählen einer Eingangsfunktion mit 12-Volt-Triggern ein- oder ausgeschaltet werden können. Sie müssen jedoch entsprechend den Anweisungen unter <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u> festlegen, durch welche Eingangsfunktionen der Trigger eingeschaltet werden soll. Beachten Sie, dass dies nur bei Komponenten funktioniert, die über einen Bereitschaftsmodus verfügen.



• Verbinden Sie die 12 V TRIGGER-Buchse dieses Receiver mit dem 12 V Trigger-Anschluss einer anderen Komponente.

Verwenden Sie für den Anschluss ein Kabel mit Mono-Ministeckern an beiden Enden. Nachdem Sie die Eingangsfunktionen zum Einschalten des Triggers bestimmt haben, können Sie die Komponente durch Drücken der Eingangsfunktion(en) einschalten, die Sie anhand der Anweisungen auf <u>Seite</u> <u>52</u> eingestellt haben.

🖉 Hinweis

 Der 12-V-Trigger kann nicht nur zum Umschalten der Eingangsfunktion, sondern auch zum Umschalten des HDMI OUT-Anschlusses zugewiesen werden. Einzelheiten siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.

Anschluss des Receivers an das Stromnetz

Schließen Sie den Receiver erst an das Stromnetz an, nachdem Sie alle gewünschten Komponenten an diesen Receiver angeschlossen haben, einschließlich der Lautsprecher.

Fassen Sie das Netzkabel am Stecker an. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus, und berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder einen elektrischen Schlag verursachen könnte. Stellen Sie weder das Gerät, noch ein Möbelstück oder einen anderen Gegenstand auf das Netzkabel, und klemmen Sie das Netzkabel nicht ein. Machen Sie niemals einen Knoten in das Kabel, und befestigen Sie es auch nicht an anderen Kabeln. Netzkabel müssen möglichst so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen. Überprüfen Sie das Netzkabel hin und wieder. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, wenden Sie sich zwecks eines Austauschs an einen von Pioneer autorisierten, unabhängigen Kundendienst.
Verwenden Sie kein anderes als das im Lieferumfang dieses Gerätes enthaltene Netzkabel.



Ģ



- 9
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel nur für die unten beschriebenen Zwecke.
- Wenn dieser Receiver über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll (z. B. wenn Sie verreisen), sollte er vom Stromnetz getrennt werden, indem der Netzstecker aus der Wandsteckdose herausgezogen wird.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herausziehen des Netzsteckers, dass die blaue **O STANDBY/ON**-Lampe nicht mehr leuchtet.
- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an die AC IN-Buchse auf der Rückseite des Receivers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende an eine Steckdose an.



Grundlegende Einrichtung

Verwenden des integrierten AVNavigators	49
Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)	50
Das Input Setup-Menü	52
Betriebsmodus-Setup	53
Ändern der Anzeigesprache der Bildschirmanzeige (OSD Language)	54
Über das Home-Menü	55



E)

R

Verwenden des integrierten AVNavigators

Der integrierte AVNavigator ist mit **Wiring Navi** ausgestattet, einer Funktion mit deren Hilfe eine Verbindung mit dem Receiver hergestellt und Grundeinstellungen im interaktiven Modus vorgenommen werden können. Indem den Anweisungen zum Verbinden und Einrichten des Geräts auf dem Bildschirm gefolgt wird, lassen sich sehr präzise Grundeinstellungen auf einfache Weise vornehmen.

Zudem können zur einfachen Verwendung verschiedener Funktionen mit dem Receiver verknüpfte Inhalte genutzt werden.

Betriebsumgebung

- Der AVNavigator kann in den folgenden Umgebungen verwendet werden:
- Windows-PC: Microsoft[®] Windows[®] XP/Windows Vista[®]/Windows[®] 7/Windows[®] 8/Windows[®] 8.1 — Mac: Mac OS X (10.7, 10.8 oder 10.9)
- --- Mac: Mac US X (10.7, 10.8 oder 10.9
- iPad/iPhone/iPod touch: iOS 7
- AVNavigator verwendet einen Internetbrowser. Die folgenden Browser werden unterstützt:
- —Windows-PC: Internet Explorer® 8, 9, 10, 11
- -Mac/iPad/iPhone/iPod touch: Safari 6.0
- —Android-Gerät: Android-Browser
- AVNavigator funktioniert je nach den Computer-Netzwerkeinstellungen oder Sicherheitseinstellungen eventuell nicht.

Verwendung von AVNavigator



- Verbinden Sie den LAN-Anschluss mit dem Netzwerk (Seite 44).
- 1 Drücken Sie 🖰 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihren Computer einzuschalten.

2 Starten Sie AVNavigator.

Bedienen Sie AVNavigator, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Computers usw. folgen.

- Schließen Sie bei Verwendung eines Windows-PCs die unten stehenden Schritte ab, um diesen Vorgang zu starten.
- ① Starten Sie Internet Explorer auf Ihrem PC (öffnen Sie eine beliebige Internetseite).
- ② Drücken Sie auf der Fernbedienung auf STATUS und überprüfen Sie das vordere Bedienfeld des Receivers (die IP-Adresse des Receivers wird angezeigt).

(Beispiel für Textanzeige)



Wenn für die Adresse 0.0.0.0 oder 169.254.112.202 angezeigt wird, dann ist der Receiver nicht mit einem Netzwerk verbunden. Überprüfen Sie, ob der Receiver und Router ordnungsgemäß miteinander verbunden sind.

③ Geben Sie in den Internet Explorer, im unten angezeigten Feld, die Nummer von Schritt ② ein, und drücken Sie dann auf die ENTER-Taste.



 Verwenden Sie bei einem Windows-PC mit einem anderen Betriebssystem als Windows XP die folgende Methode, um AVNavigator zu starten.

Starten Sie den Explorer und klicken Sie im ,**Network**¹-Ordner mit der rechten Maustaste auf <SC-LX58> und dann auf ,**View device webpage**¹.





• Auf einem Mac: Starten Sie Safari und klicken Sie unter ,Bonjour' in der Lesezeichenleiste auf <SC-LX58>.



— Wenn 'Bonjour' nicht angezeigt wird, markieren Sie das 'Include Bonjour in the Favorites bar'-Kontrollkästchen in der 'Advanced'-Registerkarte im 'Preferences...'-Safarimenü.



 Bei der Verwendung eines iPad/iPhone/iPod touch: Laden Sie die kostenlose Anwendung iControlAV5 aus dem App Store herunter. Starten Sie iControlAV5 und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Tippen Sie anschließend auf dem Startbildschirm auf "AVNavigator" oder das entsprechende Symbol.



- Auf einem iPad kann AVNavigator for iPad genutzt werden. Laden Sie AVNavigator for iPad aus den App Store herunter. Starten Sie AVNavigator for iPad und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Bei der Verwendung eines Android-Geräts: Laden Sie die kostenlose Anwendung iControlAV5 aus dem Google Play Store herunter. Starten Sie iControlAV5 und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Tippen Sie anschließend auf dem Startbildschirm auf das entsprechende Symbol.



3 Wählen und verwenden Sie die gewünschte Funktion.

AVNavigator enthält die folgenden Funktionen:

- Wiring Navi Führt Sie mit Dialogen durch die Verbindungen und anfänglichen Einstellungen. Hochpräzise Anfangseinstellungen können leicht vorgenommen werden.
- Interactive Operation Guide Der Receiver wird auf dem Bildschirm mithilfe der Fernbedienung bedient. Zudem können Sie Erklärungen oder Videos zu den Funktionen ansehen. Es werden außerdem automatisch Erklärungen zu den mittels der Fernbedienung gesteuerten Funktionen angezeigt.
- Network Setup Damit lassen sich Einstellungen zum Netzwerk vornehmen.

Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)

Die vollständig automatische Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) misst die akustischen Eigenschaften Ihres Hörbereichs, wobei die Umgebungsgeräusche, die Lautsprecherverbindung und -größe berücksichtigt werden, und prüft darüber hinaus die Kanalverzögerung und den Kanalpegel. Wenn **Measurement Type** auf **Expert** eingestellt ist, werden zusätzlich Stehwelle, Equalizer und Vollbereich-Phasenkorrektur gemessen. Nachdem Sie das dem System beiliegende Mikrofon eingestellt haben, verwendet der Receiver die Informationen von mehreren Prüftönen, um die Lautsprechereinstellungen und den Ausgleich für Ihren Raum zu optimieren.

Wichtig

- Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon und die Lautsprecher während der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) nicht bewegt werden.
- Durch die Verwendung der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) werden alle vorhandenen Einstellungen für die ausgewählte MCACC-Voreinstellung überschrieben.
- Vor der Verwendung der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) sollten evtl. angeschlossene Kopfhörer vom Gerät getrennt werden.
- Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Bildschirmanzeige über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.

• Die bei der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) verwendeten Prüftöne werden laut ausgegeben.

1 Drücken Sie 🖰 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten.

Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang des Fernsehgeräts auf diesen Receiver eingestellt ist.



×ي «



2 Schließen Sie das Mikrofon an der MCACC SETUP MIC-Buchse des vorderen Bedienfelds an.



Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den Lautsprechern und dem Mikrofon befinden. Wenn ein Stativ zur Verfügung steht, stellen Sie das Mikrofon bitte in der Höhe auf, die Ihrer Hörposition entspricht, Wenn Sie kein Stativ haben, verwenden Sie einen anderen Gegenstand zum Anbringen des Mikrofons, Stellen Sie das Mikrofon auf stabilem Untergrund auf. Wenn Sie das Mikrofon auf eine der folgenden Oberflächen stellen, sind präzise Messungen nicht möglich:

- Sofas oder andere weiche Oberflächen.
- Erhöht wie auf Tischplatten oder Sofalehnen.

Die Anzeige Full Auto MCACC erscheint, wenn das Mikrofon angeschlossen ist.



 Wenn Sie die grafische Benutzerführung länger als fünf Minuten angezeigt lassen, schaltet sich der Bildschirmschoner ein.

3 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen.

4 Wählen Sie die einzustellenden Parameter aus.

Wenn die Lautsprecher mit in einer anderen Anordnung als dem 7.2.2ch TMd/FW angeschlossen sind, stellen Sie Speaker System vor der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) ein. Siehe Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107.

• Speaker System – Zeigt die aktuellen Einstellungen an. Wenn diese Option gewählt ist und ENTER gedrückt wird, erscheint der Lautsprechersystem- Auswahlbildschirm, Wählen Sie das richtige Lautsprechersystem aus, und drücken Sie dann RETURN zum Zurücksetzen.

Wenn Sie Ihre Frontlautsprecher über Bi-Amping betreiben oder ein separates Lautsprechersystem in einem anderen Zimmer aufstellen möchten. lesen Sie bitte den Abschnitt Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107, und schließen Sie Ihre Lautsprecher unbedingt an, bevor Sie mit Schritt 4 fortfahren.

- EQ Type Wenn Sie Expert für Measurement Type wählen, stellen Sie das Korrekturverfahren der Frequenzmerkmale der Sichtumgebung ein. Normalerweise wird SYMMETRY eingestellt. Siehe Automatische MCACC-Einstellung (für Experten) auf Seite 99.
- MCACC Die sechs MCACC-Voreinstellungen werden zum Speichern von Surround-Klangeinstellungen für unterschiedliche Hörpositionen verwendet. Wählen Sie zunächst eine nicht verwendete Voreinstellung aus (Sie können diese später im Abschnitt Data Management auf Seite 105 umbenennen).
- Measurement Type Bei der Wahl von Basic werden die notwendigen Grundmessungen in kurzer Zeit durchgeführt. Bei der Wahl von Expert werden sehr akkurate und präzise Messungen vorgenommen, die einige Zeit beanspruchen.
- 5 Wählen Sie 'START', und drücken Sie dann auf ENTER.

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Bildschirmanzeige.

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon angeschlossen ist, und wenn Sie einen Subwoofer verwenden, stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet und auf einen angenehmen Lautstärkepegel eingestellt ist.

7 Warten Sie auf das Ende der Prüftonausgabe, und bestätigen Sie dann die Lautsprecherkonfiguration auf der grafischen Benutzerführung.

Während der Receiver Prüftöne ausgibt, um die in Ihrer Einstellung vorhandenen Lautsprecher zu ermitteln, wird auf der Bildschirmanzeige ein Fortschrittsbericht angezeigt. Verhalten Sie sich während dieses Vorgangs so leise wie möglich.

Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung vorgenommen wird, während die Lautsprecher-Konfigurationsprüfung angezeigt wird, wird die vollständige automatische Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) automatisch fortgesetzt. In diesem Fall brauchen Sie in Schritt .OK' nicht ENTER zu wählen und 7 zu drücken.

• Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird (z. B. Too much ambient noise! oder Check microphone.), überprüfen Sie die Verbindung zum Mikrofon und ob Umgebungsgeräusche vorliegen (siehe Probleme bei der Verwendung der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) auf Seite 52). Wählen Sie dann RETRY. Wenn offenbar kein Problem vorliegt, wählen Sie einfach GO NEXT aus und fahren Sie fort.



Die auf der Bildschirmanzeige angezeigte Konfiguration gibt die tatsächlich vorhandenen Lautsprecher wieder.

- Falls eine Meldung ERR angezeigt wird (oder die angezeigte Lautsprecherkonfiguration nicht korrekt ist), liegt u. U. ein Problem beim Lautsprecheranschluss vor. Wenn das Problem durch die Auswahl von **RETRY** nicht behoben werden kann, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus, und überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse. Wenn offenbar kein Problem vorliegt, können Sie einfach mit 1/4 einen Lautsprecher auswählen und mit ←/→ die Einstellung ändern und anschließend fortfahren.
- · Wenn der Lautsprecher nicht auf das Mikrofon (Hörposition) gerichtet wird oder wenn Lautsprecher verwendet werden, die die Phase beeinflussen (Dipol-Lautsprecher, Reflexlautsprecher usw.), kann Reverse Phase angezeigt werden, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.

Wenn Reverse Phase angezeigt wird, kann die Verdrahtung (+ und -) des Lautsprechers invertiert sein. Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.

- Wenn die Verbindungen falsch sind, schalten Sie die Stromversorgung auf, trennen Sie das Netzkabel ab und nehmen Sie den Anschluss dann richtig vor. Anschließend führen Sie das vollständige Auto-MCACC-Verfahren erneut aus.
- Wenn die Verbindungen richtig waren, wählen Sie GO NEXT und fahren fort.





8 Wählen Sie ,OK' aus, und drücken Sie anschließend auf ENTER.

Während der Receiver Prüftöne ausgibt, um die optimalen Receivereinstellungen zu ermitteln, wird auf der Bildschirmanzeige ein Fortschrittsbericht angezeigt.

Verhalten Sie sich dabei wieder so leise wie möglich. Der Vorgang dauert etwa 3 bis 10 Minuten.

9 Das Full Auto-MCACC-Einstellungsverfahren wird fertiggestellt, und das Home Menu erscheint automatisch erneut.

Trennen Sie auf jeden Fall das Mikrofon nach Vornahme der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) von diesem Receiver ab.

Die in der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) vorgenommenen Einstellungen sollten einen exzellenten Surround-Klang des Systems ergeben; es ist jedoch auch möglich, diese Einstellungen mithilfe von <u>Das MCACC PRO-Menü</u> auf <u>Seite 98</u> oder <u>Das System-Setup-Menü und andere</u> <u>Setup-Menüs</u> auf <u>Seite 106</u> einzustellen.

- Je nach den Eigenschaften Ihres Raumes kann es passieren, dass identische Lautsprecher mit derselben Konusgröße von etwa 12 cm unterschiedliche Größeneinstellungen zugewiesen bekommen. Mithilfe des Abschnitts <u>Manuelle Lautsprechereinstellung</u> auf <u>Seite 107</u> können Sie die Einstellung manuell korrigieren.
- Die Entfernungseinstellung des Subwoofers ist u. U. größer als die eigentliche Entfernung von der Hörposition. Diese Einstellung sollte normalerweise richtig sein (wenn die Verzögerung und die Raumeigenschaften berücksichtigt werden) und muss für gewöhnlich nicht geändert werden.
- Wenn die Ergebnisse der vollständigen automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Full Auto MCACC) aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Lautsprechern und Sichtumgebung fehlerhaft sind, stellen Sie sie manuell ein.

Probleme bei der Verwendung der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC)

Wenn die Raumumgebung für die automatische Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) nicht optimal ist (zu laute Umgebungsgeräusche, Widerhall von den Wänden, Hindernisse zwischen Lautsprechern und Mikrofon), sind die endgültigen Einstellungen möglicherweise verfälscht. Überprüfen Sie, ob Haushaltsgeräte (Klimaanlage, Kühlschrank, Ventilator usw.) für eine Beeinträchtigung sorgen, und schalten Sie sie gegebenenfalls aus. Falls auf dem Display des vorderen Bedienfelds Anweisungen angezeigt werden, folgen Sie diesen.

 Einige ältere Fernsehgeräte stören möglicherweise die Funktionsweise des Mikrofons. Schalten Sie in diesem Fall das Fernsehgerät aus, wenn Sie die automatische Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) ausführen.

Das Input Setup-Menü

Die Einstellungen im **Input Setup**-Menü müssen nur geändert werden, wenn Sie Ihre digitalen Geräte nicht entsprechend den Standardeinstellungen angeschlossen haben (siehe <u>Standard-Eingangsfunktion und mögli-</u> <u>che Einstellungen</u> auf <u>Seite 53</u>). In dem Fall muss am Receiver angegeben werden, welche Geräte an welchem Anschluss angeschlossen sind, damit die Tasten auf der Fernbedienung die angeschlossenen Geräte ansteuern können.

 Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Bildschirmanzeige über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

2 Wählen Sie ,System Setup' unter HOME MENU.

3 Wählen Sie ,Input Setup' aus dem System Setup-Menü.



4 Wählen Sie die Eingangsfunktion aus, die Sie einstellen möchten.

Die Standardnamen entsprechen den Namen neben den Anschlüssen auf der Rückseite des Geräts (wie **DVD** oder **SAT/CBL**), die auch den Namen auf der Fernbedienung entsprechen.

5 Wählen Sie den Eingang bzw. die Eingänge aus, an die Sie das Gerät angeschlossen haben.

Wenn zum Beispiel Ihr DVD-Player nur einen optischen Ausgang hat, müssen Sie die **Audio In** Einstellung der **DVD**-Eingabefunktion von **COAX-1** (Vorgabe) auf den verwendete optischen Eingang umstellen.

6 Gehen Sie nach Beendigung zu den Einstellungen für andere Eingänge weiter.

Es gibt optionale Einstellungen zusätzlich zu der Zuweisung der Eingangsbuchsen:

- Input Name Sie können der Eingangsfunktion einen Namen zuweisen, um sie leichter identifizieren zu können. Wählen Sie dazu **Rename**, oder wählen Sie **Default**, um zur Standardeinstellung zurückzukehren.
- Input Skip Bei Einstellung auf ON wird dieser Eingang übersprungen, wenn der Eingang mit ALL gewählt wird. (DVD und andere Eingänge können immer noch direkt mit den Eingangsfunktionstaten gewählt werden.)
- 12V Trigger 1/2 Nachdem Sie eine Komponente mit einem der 12-Volt-Trigger verbunden haben (siehe <u>Ein- und Ausschalten der Komponenten mit dem 12-Volt-Trigger</u> auf <u>Seite 47</u>), wählen Sie MAIN, ZONE 2, ZONE 3, HDZONE oder OFF aus, damit bei der entsprechenden Trigger-Einstellung die Komponente automatisch mit der angegebenen Haupt- oder Nebenzone eingeschaltet wird.
- Geräte, die an 12-Volt-Trigger angeschlossen sind, können mit der HDMI OUT-Umschaltung verknüpft werden. Einzelheiten siehe HDMI Setup auf Seite 77.
- 7 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum System Setup-Menü zurück.



??

Ģ

Standard-Eingangsfunktion und mögliche Einstellungen

Die Anschlüsse auf dem Receiver entsprechen in der Regel dem Namen einer der Eingangsfunktionen. Wenn Sie Komponenten mit diesem Receiver anders als über die (oder zusätzlich zu den) unten beschriebenen Standardverbindungen verbunden haben, können Sie im Abschnitt <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u> oben nachlesen, wie Sie dem Receiver mitteilen, welche Verbindungen Sie vorgenommen haben. Die Punkte (•) zeigen die möglichen Zuweisungen an.

Fingangefunktion	Eingangsanschlüsse		
Eingangstunktion	HDMI	Audio	Component
BD	(BD)		
DVD	IN 1	COAX-1	IN 1
SAT/CBL	IN 2	COAX-2	•
DVR/BDR	IN 3	OPT-2	IN 2
HDMI 1	٠		
HDMI 2	•		
HDMI 3	•		
HDMI 4	IN 4		
HDMI 5 (Vorderes Bedienfeld)	IN 5		
HDMI 6	IN 6		
HDMI 7/MHL	IN 7		
INTERNET RADIO			
MEDIA SERVER			
FAVORITES			
iPod/USB			
TV		OPT-1	
		<a>	
CD		ANALOG-1 	
TUNER			
BT AUDIO			

a Wenn ARC unter HDMI Setup auf ON gestellt ist, können keine Zuweisungen zu den Audio In-Anschlüssen des TV Eingangs vorgenommen werden.

b Nur die Eingänge TV und CD können zu ANALOG-1 zugewiesen werden.

Betriebsmodus-Setup

Dieser Receiver ist mit einer großen Anzahl von Funktionen und Einstellungen ausgestattet. Das Merkmal Betriebsmodus wird für Benutzer geboten, die es schwierig finden, alle diese Funktionen und Einstellungen zu meistern.

Eine der beiden Einstellungen können für **Operation Mode** gewählt werden: **Expert** und **Basic**.

 Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Bildschirmanzeige über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.

Wichtig

• Viele der Einstellungen und Funktionen können nicht ausgewählt werden, wenn **Operation Mode** auf **Basic** eingestellt ist.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

2 Wählen Sie ,Operation Mode Setup' unter HOME MENU.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus.
- Expert (Standard) Benutzer können alle Funktionen selber einstellen.
- Basic Nur bestimmte grundlegende Einstellungen können bedient werden. Die bedienbaren Einstellungen sind unten gezeigt. Diese können nach Bedarf unter Bezug auf die Bedienungsanleitung eingestellt werden.

Bedienbare Einstellungen/ Einstellpunkte	Beschreibungen	Seite
HOME MENU		
Full Auto MCACC	Erleichtert hochpräzise Einstellungen für das Klangfeld.	<u>50</u>
Input Name	Eingegebene Namen können nach Wunsch für leichtere Verwendung geändert werden.	<u>52</u>
Input Skip	Nicht verwendete Eingaben werden übersprungen (nicht angezeigt).	<u>52</u>
Software Update	Aktualisiert auf die neueste Version der Software.	<u>113</u>
Network Information	Prüft die IP-Adresse des Receivers.	<u>111</u>
Audio-Parameter		
MCACC (MCACC-Voreinstellung)	Wählt Ihren bevorzugten MCACC-Voreinstellungsspeicher.	<u>81</u>
DELAY (Klang-verzögerung)	Justiert die Verzögerungszeit des Gesamtklangs.	<u>81</u>
S.RTRV (Auto Sound Retriever)	Spielt komprimierten Ton mit hoher Klangqualität ab.	<u>81</u>
DUAL (Dual Mono)	Duale Mono-Audio-Einstellung.	<u>81</u>
INPUT ATT (Eingabe-Dämpfung)	Senkt den Pegel des Eingangssignals, um Störungen zu verringern.	<u>81</u>
V.SPs (Virtuelle Lautsprecher)	Ergänzt automatisch die virtuellen Surround-Lautsprecher (Surround hinten, Front-Height und Front-Wide), um ein Klangfeld zu erzeugen.	<u>81</u>



Ģ



Bedienbare Einstellungen/ Einstellpunkte	Beschreibungen	Seite
V.SB (Virtual Surround Back)	Erzeugt einen virtuellen hinteren Surroundkanal-Klang zur Wieder- gabe.	<u>81</u>
V.HEIGHT (Virtual Height)	Erzeugt einen virtuellen Höhen-Surroundkanal-Klang zur Wiedergabe.	<u>81</u>
V.WIDE (Virtual Wide)	Erzeugt einen virtuellen Breiten-Kanal-Klang zur Wiedergabe.	<u>81</u>
V.DEPTH (Virtual Depth)	Spielt mit einem Klangfeld ab, das für 3D-Bilder geeignet ist.	<u>81</u>
Weitere Funktionen		
ALL (INPUT SELECTOR)	Schaltet den Eingang um.	<u>57</u>
VOLUME +/-, MUTE	Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.	<u>57</u>
LISTENING MODE	Wählen Sie Ihre bevorzugten Hörmodi.	<u>65</u>
PQLS	Wiedergabe mit der PQLS-Funktion.	<u>79</u>
PHASE (Phasenkorrektur)	Spielt mit korrigierter Phasenverschiebung im Tiefenbereich ab.	<u>68</u>
PHASE (Vollbereich-Phasenkor- rektur)	Das Vollbereich-Phasenkorrektur-Merkmal kalibriert die Fre- quenz-Phase-Eigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher.	<u>69</u>
SOUND RETRIEVER AIR	Schaltet den Eingang auf BT AUDIO um und spielt komprimierten Ton mit hoher Klangqualität ab.	<u>64</u>
iPod iPhone DIRECT CONTROL	Schaltet den Eingang auf iPod/USB um und stellt den Modus ein, der Bedienung vom iPod erlaubt.	<u>58</u>

4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zu HOME MENU zurück.

Ändern der Anzeigesprache der Bildschirmanzeige (OSD Language)

Die Sprache der grafischen Benutzerführung kann geändert werden.

- Die Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass Englisch im Bildschirm für die grafische Benutzerführung gewählt wurde.
- Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Bildschirmanzeige über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.

1 Drücken Sie 🖰 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten.

Stellen Sie sicher, dass der Videoeingang des Fernsehgeräts auf Receiver gestellt ist (zum Beispiel wenn Sie diesen Receiver an die Buchsen **VIDEO** am Fernseher anschließen, muss sichergestellt werden, dass dabei der **VIDEO**-Eingang gewählt ist).

2 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

- 3 Wählen Sie ,System Setup' aus dem Home Menu.
- 4 Wählen Sie ,OSD Language' aus dem System Setup-Menü.
- 5 Wählt die gewünschte Sprache.
- 6 Wählen Sie ,OK', um die Sprache zu ändern.

Die Einstellung ist fertiggestellt, und das System Setup-Menü erscheint automatisch neu.



Ģ

Über das Home-Menü

Das Home-Menü (**HOME MENU**) dieses Receivers kann verwendet werden, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen und Einstellpunkte zu prüfen und anzupassen.

- Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Anzeige des Startmenübildschirms über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.
- 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen.

2 Drücken Sie zur Anzeige des Startmenübildschirms auf HOME MENU auf der Fernbedienung.



Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie

↑↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

Die Top-Ebene im Home-Menü ist wie unten dargestellt. Siehe entsprechende Erläuterungen zur Einstellung, Prüfung und Anpassung.

- MCACC PRO Verwenden Sie dies, um automatische Einstellungen und detaillierte manuelle Einstellungen für den Surroundklang vorzunehmen. Einzelheiten siehe <u>Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe</u> <u>des MCACC PRO-Menüs</u> auf <u>Seite 99</u>.
- MCACC Data Check Zeigt die MCACC PRO-Messergebnisse an. Verwenden Sie diese Funktion zum Überprüfen des MCACC-Speichers. Siehe <u>Überprüfen von MCACC-Daten</u> auf <u>Seite 104</u>.
- Data Management Verwenden Sie dies zum Verwalten der Daten im MCACC-Speicher. Einzelheiten siehe Data Management auf <u>Seite 105</u>.
- System Setup Verwenden Sie dies, um verschiedene systembezogene Einstellungen vorzunehmen. Einzelheiten siehe <u>Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des System Setup-Menüs</u> auf <u>Seite</u> <u>107</u>.
- Network Information Der Einstellstatus der Netzwerk-bezogenen Elemente kann geprüft werden. Einzelheiten siehe <u>Prüfen der Netzwerkinformation</u> auf <u>Seite 111</u>.
- Operation Mode Setup Verwenden Sie dies zum Wählen des Betriebsmodus des Receivers. Einzelheiten siehe <u>Betriebsmodus-Setup</u> auf <u>Seite 53</u>.







R

57

Grundlegende Wiedergabe

Wiedergabe einer Quelle	. 57
Abspielen eines iPod	. 58
Abspielen eines USB-Geräts	. 59
Abspielen eines MHL-kompatiblen Geräts	. 60
Radio hören	. 61
Musikwiedergabe über die <i>Bluetooth</i> -Drahtlostechnologie	. 63



Wiedergabe einer Quelle

Hier finden Sie die wichtigsten Anweisungen für die Wiedergabe einer Quelle (z. B. einer DVD-Disc) mit Ihrem Heimkinosystem.



1 Schalten Sie die Systemkomponenten und den Receiver ein.

Schalten Sie zunächst die Wiedergabekomponente (z. B. einen DVD-Player), Ihr Fernsehgerät und den Subwoofer (falls vorhanden) ein und dann den Receiver (drücken Sie O STANDBY/ON).

Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang des Fernsehgeräts auf diesen Receiver eingestellt ist.

2 Wählen Sie die Eingangsfunktion aus, die wiedergegeben werden soll.

Sie können die Tasten für die Eingangsfunktion auf der Fernbedienung oder den INPUT SELECTOR-Regler auf dem vorderen Bedienfeld verwenden.

• Wählen Sie bei Bedarf den Typ des Audioeingangssignals aus (Seite 68).

3 Drücken Sie AUTO (AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT), um ,AUTO SURROUND' auszuwählen, und beginnen Sie mit der Wiedergabe der Quelle.

Für Klangquellen wie Dolby TrueHD und DTS-HD wird der Surround-Klang abgespielt. Mit Stereoton wird Ton von den linken und rechten Frontlautsprechern im Grundhörmodus abgespielt.

Um eine Mehrkanal-Stereotonquelle abzuspielen, drücken Sie auf SURR oder ADV, um den gewünschten Hörmodus auszuwählen. (Beispiel: Drücken Sie mehrmals auf ADV. um EXT.STEREO auszuwählen.)

- Möglicherweise müssen Sie die Einstellungen des digitalen Audioausgangs an Ihrem DVD-Player oder digitalen Satellitenreceiver überprüfen. Diese sollten für die Ausgabe von Dolby Digital, DTS und 88,2 kHz/96 kHz PCM (2-Kanal)-Audio eingestellt sein, und wenn eine MPEG-Audiooption vorhanden ist, stellen Sie sie für die Konvertierung von MPEG-Audio in PCM ein.
- Informationen über die verschiedenen Quellenwiedergabemodi siehe auch Wiedergabe des Systems auf Seite 65.

Im Display des vorderen Bedienfelds können Sie prüfen, ob die Mehrkanalwiedergabe richtig erfolgt. Einzelheiten siehe Auto-Surround, ALC und Direktklang mit unterschiedlichen Eingangssignal-Formaten auf Seite 133. Wenn Mehrkanal-Lautsprecher (mehr als zwei vordere linke und rechte Kanäle) angeschlossen sind, wird direkte Decodierung ausgeführt, so dass der Formatname des Eingangssignals (zum Beispiel 🗖 TrueHD, DTS-HD MSTR oder DTS-HD HI RES) angezeigt wird.

Wenn die Anzeige nicht dem Eingangssignal und Hörmodus entspricht, prüfen Sie die Ansc0hlüsse und Einstellungen.

4 Mit dem VOLUME +/– können Sie die Lautstärke einstellen.

Drehen Sie die Lautstärke Ihres Fernsehgeräts herunter, damit der gesamte Ton von den Lautsprechern wieder gegeben wird, die an den Receiver angeschlossen sind.

Hinweis

Je nach dem zu verwendenden Eingang kann die Wiedergabe in manchen Fällen über Bildschirmanzeige ausgeführt werden.

Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Bildschirmanzeige über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.

Ausschalten des Tons

Schaltet den Ton stumm, oder stellt den Ton wieder her, wenn er zuvor stummgeschaltet wurde (auch die Einstellung der Lautstärke bei stummgeschaltetem Ton führt zur Wiederherstellung des Tons).

Drücken Sie MUTE.

Wiedergabe einer Quelle mit HDMI-Verbindung

Verwenden Sie ALL, um die Eingangsfunktion, die an die HDMI-Eingangsbuchsen des Receivers angeschlossen ist, auszuwählen.

Sie können auch den gleichen Vorgang ausführen, indem Sie den Regler INPUT SELECTOR am vorderen Bedienfeld verwenden oder durch wiederholtes Drücken von HDMI an der Fernbedienung.

- Stellen Sie die HDMI-Parameter wie unter Einstellen der Audio-Optionen auf Seite 81 beschrieben auf THROUGH ein, wenn Sie HDMI-Audioausgangssignale Ihres Fernsehgeräts hören möchten (über diesen Receiver ist kein Ton hörbar).
- · Wenn auf Ihrem Fernsehgerät das Videosignal nicht angezeigt wird, versuchen Sie, die Auflösungseinstellungen an Ihrem Gerät oder Display anzupassen. Beachten Sie, dass einige Komponenten (z. B. Videospielgeräte) mit Auflösungen arbeiten, die nicht konvertiert werden können. In diesem Fall verwenden Sie einen analogen Video-Anschluss.





Abspielen eines iPod

Dieser Receiver verfügt über den iPod/iPhone-Anschluss, der es Ihnen ermöglicht, die Wiedergabe von Audioinhalt von einem iPod mit den Reglern des Receivers zu steuern.

Hier wird das Verfahren zur Wiedergabe auf einem iPod beschrieben. Für Wiedergabe auf einem USB-Gerät siehe Abspielen eines USB-Geräts auf Seite 59.

Ð Wichtia

• USB funktioniert mit iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1, bis 5, Generation) und iPod nano (3, bis 7, Generation). Einige der Funktionen sind jedoch für einige Modelle beschränkt.

 Dieser Receiver wurde für die Software-Version von iPod/iPhone wie auf der Website von Pioneer angegeben entwickelt und getestet.

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/ (für Europa)

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/ao/ (für Australien und Neuseeland)

- Installieren anderer Software-Versionen als der auf der Website von Pioneer angegebenen auf Ihrem iPod/ iPhone kann zu Inkompatibilität mit diesem Receiver führen.
- iPod und iPhone sind für die Reproduktion von nicht urheberrechtlich geschütztem Material lizensiert, das der Benutzer legal reprodzieren darf.
- Funktionen wie der Equalizer können mit diesem Receiver nicht gesteuert werden. Daher wird empfohlen, den Equalizer vor dem Anschließen auszuschalten.
- Unter keinen Umständen übernimmt Pioneer die Verantwortung für direkten oder indirekten Verlust, der aus irgendeiner Unannehmlichkeit oder dem Verlust von Aufnahmematerial aufgrund eines iPod-Ausfalls entsteht.
- Beim Hören eines Tracks auf dem iPod in der Hauptzone ist es möglich, die Nebenzone zu steuern, aber nicht einen anderen Track in der Nebenzone als den in der Hauptzone spielenden zu hören.

1 Drücken Sie 🕁 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten.

Siehe Anschließen eines iPod auf Seite 44.

Etwa eine Minute ist zwischen Einschalten und Fertigstellen der Einrichtung erforderlich.

• Es ist auch möglich, den iPod auf dem iPod selber zu bedienen, ohne den Fernsehbildschirm zu verwenden. Einzelheiten siehe Umschalten der Bedienelemente für iPod auf Seite 58.

2 Drücken Sie iPod USB, um den Receiver auf iPod/USB umzuschalten.

Sobald auf dem Display die Namen der Ordner und Dateien angezeigt werden, können Sie über den iPod Musik abspielen.

Wiedergabe von Audiodateien, die auf einem iPod gespeichert sind

Zum Navigieren durch Songs auf Ihrem iPod können Sie grafische Benutzerführung Ihres an diesen Receiver angeschlossenen Fernsehers einsetzen. Sie können auch alle Bedienvorgänge für Musik im vorderen Bedienfeld dieses Receivers steuern.

- Beachten Sie, dass nicht auf diesem Receiver darstellbare Zeichen als # angezeigt werden.
- Diese Funktion steht nicht f
 ür Fotos auf Ihrem iPod zur Verf
 ügung.

Finden von abzuspielenden Titeln

Wenn der iPod an diesen Receiver angeschlossen ist, können Sie die auf dem iPod gespeicherten Songs Musik genau wie mit dem iPod selbst nach Playlist, Künstlername, Namen des Albums, Songnamen, Genres oder Komponist durchsuchen.

1 Mit ↑/↓ können Sie eine Kategorie auswählen. Drücken Sie anschließend ENTER, um diese Kategorie zu durchsuchen.

- Wenn Idd oder Di im Listen-Bildschirm gedrückt wird, schaltet die Seite um.
- Durch Drücken von **RETURN** können Sie jederzeit zur vorhergehenden Ebene gelangen.
- 2 Mit ↑/↓ können Sie die ausgewählte Kategorie durchsuchen (z. B. Alben).
- Mit ←/→ gelangen Sie zu den vorhergehenden/nächsten Ebenen.

3 Fahren Sie mit dem Durchsuchen fort, bis Sie die gewünschte Musik gefunden haben, und drücken Sie zum Wiedergeben ►.

• Wenn im Wiedergabebildschirm auf RETURN gedrückt wird, wird der Listenbildschirm angezeigt. Drücken Sie auf DISP, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

Hinweis

Durch Auswählen des Elements All oben in einer Kategorieliste können Sie alle Titel dieser Kategorie abspielen. Sie können beispielsweise alle Titel eines bestimmten Künstlers abspielen.

Steuerungen für die Wiedergabe

Die Fernbedienungstasten dieses Receivers können zur Wiedergabe von Dateien verwendet werden, die auf einem iPod gespeichert sind.



Umschalten der Bedienelemente für iPod

Sie können die iPod-Steuerung zwischen dem iPod und dem Receiver umschalten.

1 Drücken Sie HOME MENU, um auf Steuerung über die Bedienelemente des iPod umzuschalten.

Dies erlaubt Betrieb und Anzeige auf Ihrem iPod, und die Fernbedienung des Receivers sowie die grafische Benutzerführung werden inaktiv.

2 Drücken Sie HOME MENU erneut, um auf die Receiver-Bedienungselemente zurückzuschalten.



Schalten Sie den Eingang des Receivers in einem Schritt auf den iPod um, indem Sie die Taste iPod iPhone DIRECT CONTROL am vorderen Bedienfeld drücken, um iPod-Bedienvorgänge auf dem iPod zu ermöglichen.







Abspielen eines USB-Geräts

Sie können Dateien über die USB-Schnittstelle auf der Vorderseite dieses Receivers wiedergeben.

- Kompatible USB-Geräte schließen externe magnetische Festplatten, portable Flash-Speicher (insbesondere Key-Drives) und digitale Audio-Player (MP3-Player) im Format FAT16/32 ein.
- Pioneer kann nicht Kompatibilität (Funktion und/oder Bus-Stromversorgung) mit allen USB-Massenspeichergeräten garantieren und übernimmt keine Verantwortung für jeglichen Datenverlust, der bei Anschluss an diesen Receiver auftreten kann.

1 Drücken Sie 🕁 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten. Siehe <u>Anschluss eines USB-Geräts</u> auf <u>Seite 45</u>.

Etwa eine Minute ist zwischen Einschalten und Fertigstellen der Einrichtung erforderlich.

• Vergewissern Sie sich, dass der Receicer im Bereitschaftsbetrieb ist, wenn das USB-Gerät abgetrennt wird.

2 Drücken Sie iPod USB, um den Receiver auf iPod/USB umzuschalten.

Sobald auf dem Display die Namen der Ordner und Dateien angezeigt werden, können Sie über das USB-Gerät abspielen.

💋 Hinweis

Wenn eine **Over Current**-Meldung im Display aufleuchtet, sind die Betriebsstromanforderungen des USB-Geräts zu hoch für diesen Receiver. Versuchen Sie, die nachfolgend aufgeführten Punkte auszuführen:

- Schalten Sie den Receiver aus und dann erneut ein.
- Schließen Sie das USB-Gerät bei ausgeschaltetem Receiver erneut an.
- Verwenden Sie ein dediziertes Netzteil (mit dem Gerät mitgeliefert) für USB-Stromversorgung. Wenn das Problem damit nicht behoben wird, ist Ihr USB-Gerät wahrscheinlich inkompatibel.

Wiedergabe von Audiodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind

Die Maximalzahl von Ebenen, die Sie in Schritt 2 (unten) wählen können, ist 9.

• Beachten Sie, dass nicht-lateinische Zeichen in der Playlist als # angezeigt werden.

1 Verwenden Sie ↑/↓, um einen Ordner zu wählen, und drücken Sie anschließend ENTER, um diesen Ordner zu durchsuchen.

• Durch Drücken von **RETURN** können Sie jederzeit zur vorhergehenden Ebene gelangen.

2 Fahren Sie mit dem Durchsuchen fort, bis Sie die gewünschte Musik gefunden haben, und drücken Sie zum Wiedergeben ►.

- Durch Copyright geschützte Audiodateien können nicht auf diesem Receiver abgespielt werden.
- Mit DRM geschützte Audiodateien können nicht auf diesem Receiver abgespielt werden.
- Wenn im Wiedergabebildschirm auf **RETURN** gedrückt wird, wird der Listenbildschirm angezeigt. Drücken Sie auf **DISP**, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

Steuerungen für die Wiedergabe

Die Fernbedienungstasten dieses Receivers können zur Wiedergabe von Dateien verwendet werden, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

• Drücken Sie **iPod USB**, um die Fernbedienunng auf den iPod/USB-Betriebsmodus umzuschalten.



	-			
1	····			
1		57	\cap	N
2	<u> </u>	5	Ϋ.	
2	10	77	/-	1

Hinweis

◄◄ und ►► sind deaktiviert, wenn eine DSD-Datei abgespielt wird.

Wiedergabe von Fotodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind

- Fotodateien können nicht in der Nebenzone abgespielt werden.
- 1 Verwenden Sie **↑**/**↓**, um einen Ordner zu wählen, und drücken Sie anschließend ENTER, um diesen Ordner zu durchsuchen.
- Für Dateien mit hoher Auflösung kann eine gewisse Zeit erforderlich sein, bevor das Foto erscheint.
- Durch Drücken von **RETURN** können Sie jederzeit zur vorhergehenden Ebene gelangen.

2 Fahren Sie mit dem Durchsuchen fort, bis Sie die gewünschte Musik gefunden haben, und drücken Sie zum Wiedergeben ENTER.

Der ausgewählte Inhalt wird als Vollbild angezeigt, und eine Diashow beginnt.

Steuerungen für die Wiedergabe

Taste(n)	Funktion
ENTER, ►	Startet die Anzeige eines Fotos und die Wiedergabe einer Diashow.
	Stoppt den Player und kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Tipp

Diashows von Fotodateien können abgespielt werden, während Musikdateien gehört werden, indem auf die Ordner/Datei-Listenanzeige zurückgeschaltet wird, während eine Musikdatei auf einem USB-Geräte abgespielt wird, und dann die Fotodateien abgespielt werden. Wählen Sie zu diesem Zeitpunkt Musikdateien mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz oder weniger.



Über abspielbare Dateiformate

Die USB-Funktion dieses Receivers unterstützt die folgenden Dateiformate. Beachten Sie, dass einige Dateiformate nicht zur Wiedergabe zur Verfügung stehen, obwohl sie als abspielbare Dateiformate aufgeführt sind.

- Wenn Musik-Dateien des Typs MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF und Apple Lossless im gleichen Format und mit gleicher Abtastfrequenz, Quantisierungsbit-Zahl und Anzahl Kanäle nacheinander abgespielt werden, werden diese ohne Pausen abgespielt.
- Beim Format AAC oder MP3 wird der Ton mit einer minimalen Pause abgespielt. Für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe wird die Verwendung von WAV- oder FLAC-Dateien nahegelegt.

Musikdateien

Kategorie	Erweiterung		Stream	
			Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
			Quantisierung-Bitrate	16 Bit
MP3	.mp3	MPEG-1 Audio Layer-3	Kanal	2 ch
<α>		_	Bitrate	8 kbps bis 320 kbps
		_	VBR/CBR	Unterstützt/Unterstützt
			Abtastfrequenz 	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV	.wav	LPCM	Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2-Kanal, 5.0-Kanal, 5.1-Kanal <c></c>
		_	Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
			Quantisierung-Bitrate	16 Bit
WMA	.wma		Kanal	2 ch
			Bitrate	5 kbps bis 320 kbps
			VBR/CBR	Unterstützt/Unterstützt
		MPEG-4 AAC LC - MPEG-4 HE AAC -	Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2		Quantisierung-Bitrate	16 Bit
			Kanal	2 ch
			Bitrate	16 kbps bis 320 kbps
			VBR/CBR	Unterstützt/Unterstützt
	.m4a		Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Apple Lossless	.mp4	Apple Lossless	Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2 ch
FLAC			Abtastfrequenz 	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
<e></e>	.tlac	FLAC	Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
		-	Kanal	2-Kanal, 5.0-Kanal, 5.1-Kanal <c></c>

Kategorie	Erweiterung		Stream	
AIFF	.aiff	AIFF	Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
	.aif		Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2 ch
DSD	.dff .dsf		Abtastfrequenz	2,8224 MHz, 5,6448 MHz
		.dff DSDIFF .dsf DSF	Quantisierung-Bitrate	1 Bit
~!>			Kanal	2 ch

a "MPEG Layer-3 Audio-Decodierungstechnologie, unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson multimedia."

b 32 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz unterstützen ausschließlich 2-Kanal-Audioquellen.

c Eine lückenlose Wiedergabe ist bei einer 5.0-Kanal- oder 5.1-Kanal-Audioquelle nicht möglich.

d Mit Windows Media Codec 9 codierte Dateien können abspielbar sein, aber einige Teile der Spezifikation werden nicht unterstützt; insbesondere Pro, Lossless, Voice.

e Nicht komprimierte FLAC-Dateien werden nicht unterstützt. Pioneer garantiert nicht die Wiedergabe.

f DSD-Dateien können nicht in der Nebenzone abgespielt werden.

Fotodateien

Kategorie	Erweiterung	Format
JPEG	.jpg	Erfüllen der folgenden Bedingungen: • Baseline-JPEG-Format • Y:Cb:Cr – 4:2:2

Abspielen eines MHL-kompatiblen Geräts

MHL (Mobile High-definition Link) ist ein Schnittstellenstandard zum Übertragen digitaler Signale mit mobilen Geräten.

MHL kann hochwertige mehrkanalige Audiodaten und 3D/Voll-HD-Videoformate tragen.

Die Videosignale des MHL-kompatiblen Geräts werden von dem am Receiver angeschlossenen Fernsehgerät ausgegeben, die Audiosignale werden von den am Receiver oder Fernsehgerät angeschlossenen Lautsprechern ausgegeben.

1 Drücken Sie & STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten. Siehe Anschließen eines <u>MHL-kompatiblen Geräts</u> auf <u>Seite 45</u>.

2 Drücken Sie MHL, um den Receiver auf MHL umzuschalten.

3 Wählen Sie die gewünschten Inhalte auf dem MHL-kompatiblen Gerät und spielen Sie sie ab.

Binweise

- MHL-kompatible Geräte können mit der Fernbedienung des Receivers bedient werden, indem die Taste MHL an der Fernbedienung betätigt wird, aber je nach dem verwendeten MHL-kompatiblen Gerät können bestimmte Tasten inaktiv sein.
- Zur Wiedergabe von einem MHL-kompatibles Gerät, dasam Receiver angeschlossen ist auf einem ebenfalls am Receiver angeschlossenen Fernsehgerät muss der Receiver eingeschaltet sein.





Radio hören

Die folgenden Schritte beschreiben die Einstellung von UKW- und MW-Radiosendern mithilfe der automatischen oder der manuellen Einstellfunktion (Suchlauf bzw. Rasterschritt). Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders bereits kennen, lesen Sie bitte den Abschnitt Direkte Senderabstimmung unten. Wenn Sie einen Sender eingestellt haben, können Sie die Frequenz für einen späteren Aufruf speichern. Weitere Informationen hierzu siehe <u>Speichern der Sender-Voreinstellung</u> auf <u>Seite 61</u>.

- 1 Drücken Sie TUNER, um den Tuner auszuwählen.
- 2 Verwenden Sie BAND, um bei Bedarf den Frequenzbereich (FM oder AM) zu wechseln.

3 Stellen Sie einen Sender ein.

Es gibt drei Wege, um dies durchzuführen:

- Automatische Sendereinstellung (Suchlauf) Halten Sie TUNE +/– für etwa eine Sekunde gedrückt, um im eingestellten Frequenzbereich nach Sendern zu suchen. Der Receiver startet die Suche nach dem nächsten Sender und stoppt, wenn er einen gefunden hat. Wiederholen Sie den Vorgang für die Suche nach weiteren Sendern.
- Manuelle Sendereinstellung Drücken Sie zum Ändern der Frequenz um jeweils einen Rasterschritt
 TUNE +/-.
- Schnelle Sendereinstellung Für die schnelle Sendereinstellung halten Sie TUNE +/– gedrückt. Lassen Sie die Taste bei der von Ihnen gewünschten Frequenz los.

Verbesserung des UKW-Klangs

Wenn beim Einstellen eines UKW-Senders die Anzeige **TUNED** oder **STEREO** nicht aufleuchtet, weil das Signal zu schwach ist, drücken Sie **MPX**, um den Receiver in den Mono-Empfangsmodus zu schalten. Dies sollte die Tonqualität verbessern, damit Sie die Sendung ungestört genießen können.

Verwendung der Rauschminderungs-Betriebsart

Zwei Rauschminderung-Betriebsarten können verwendet werden, wenn MW-Sendungen empfangen werden. Drücken Sie **MPX** zur Wahl der Rauschminderung-Betriebsart (1 bis 2).

Direkte Senderabstimmung

- 1 Drücken Sie TUNER, um den Tuner auszuwählen.
- 2 Verwenden Sie BAND, um bei Bedarf den Frequenzbereich (FM oder AM) zu wechseln.
- 3 Drücken Sie D.ACCESS (Direkter Zugriff).
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten die Frequenz des Radiosenders ein.

Um beispielsweise 106.00 (UKW) einzustellen, drücken Sie 1, 0, 6, 0, 0.

Falls Sie dabei einen Fehler machen sollten, drücken Sie zweimal **D.ACCESS**, um die Frequenzeinstellung abzubrechen und neu anzufangen.

Speichern der Sender-Voreinstellung

1 Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten. Siehe Radio hören auf Seite 61 für weitere Informationen hierzu.

Sie können eine Sender-Voreinstellung auch mit den Zifferntasten auswählen.

Wenn Sie einen bestimmten Radiosender oft hören, ist es praktisch, die Frequenz zu speichern, um den Sender später immer dann einfach aufrufen zu können, wenn Sie ihn hören möchten. Er muss dann nicht immer wieder manuell eingestellt werden. Dieser Receiver kann bis zu 63 Sender speichern, und zwar in sieben Gruppen oder Klassen (A bis G) mit je 9 Sendern.

Auf dem Display wird erst **PRESET MEMORY** und anschließend eine blinkende Speicherklasse angezeigt.

3 Drücken Sie CLASS, um eine der sieben Klassen auszuwählen, und drücken Sie





Nachdem Sie **ENTER** gedrückt haben, hören die Voreinstellungsklasse und die Nummer auf zu blinken, und der Receiver speichert den Sender.

anschließend PRESET +/-, um die von Ihnen gewünschte Sender-Voreinstellung auszuwählen.

Hören voreingestellter Sender

4 Drücken Sie ENTER.

2 Drücken Sie TOOLS (TUNER EDIT).

- 1 Drücken Sie TUNER, um den Tuner auszuwählen.
- 2 Drücken Sie CLASS, um die Klasse auszuwählen, in der der Sender gespeichert ist.

Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den Klassen A bis G umzuschalten.

3 Drücken Sie PRESET +/-, um den von Ihnen gewünschten voreingestellten Sender auszuwählen.

• Sie können zum Aufrufen des voreingestellten Senders auch die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwenden.

Benennung der voreingestellten Sender

Für eine einfachere Identifizierung können Sie Ihre voreingestellten Sender benennen.

1 Wählen Sie den zu benennenden voreingestellten Sender aus.

Näheres hierzu siehe <u>Hören voreingestellter Sender</u> auf <u>Seite 61</u>.

2 Drücken Sie TOOLS (TUNER EDIT).

Im Display wird **PRESET NAME** angezeigt, und anschließend ein blinkender Cursor an der ersten Zeichenposition.

3 Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Wählen Sie mit ↑/↓ (oder **TUNE** ↑/↓ am vorderen Bedienfeld) ein Zeichen, mit ←/→ (oder **PRESET** ←/→ am vorderen Bedienfeld) dessen Position, und bestätigen Sie die Auswahl mit **ENTER**.

Hinweise

- Um einen Sendernamen zu löschen, wiederholen Sie einfach die Schritte 1 bis 3, und geben Sie statt eines Namens acht Leerstellen ein.
- Wenn Sie einen voreingestellten Sender benannt haben, können Sie beim Hören des Senders **DISP** drücken, um auf dem Display zwischen der Anzeige des Namens und der Anzeige der Frequenz umzuschalten.

Einführung in das RDS-System (für Europa)

Radio Data System (RDS) ist ein System, das von den meisten UKW-Sendern genutzt wird, um Zuhörern die verschiedensten Informationen-beispielsweise den Sendernamen und die Art der Sendung - zu liefern. Eine Funktion des RDS-Systems ist, dass Sie nach der Art des Programms suchen können. Sie können zum Beispiel nach einem Sender suchen, der eine Sendung des Programmtyps JAZZ sendet. Sie können nach den folgenden Programmtypen suchen:

 Zusätzlich gibt es zwei weitere Programmtypen, TEST und NONE. Sie können nicht nach diesen Programmen suchen.

NEWS - Nachrichten

AFFAIRS - Aktuelle Themen INFO - Allgemeine Informationen SPORT - Sport EDUCATE - Bildungssendungen DRAMA - Hörspiele usw. CULTURE - Nationale oder regionale Kultur, Theater usw. SCIENCE - Wissenschaft und Technologie VARIED - Für gewöhnlich Gesprächssendungen wie beispiels- weise Quizshows oder Interviews. POP M - Popmusik ROCK M - Rockmusik EASY M - Leichte Unterhaltungsmusik LIGHT M - Leichte' klassische Musik OTHER M - Musik, die keiner der oben angegebenen Katego- rien entspricht WEATHER - Wetterberichte	FINANCE - Börsenberichte, Wirtschaft, Handel usw. CHILDREN - Programme für Kinder SOCIAL - Soziale Angelegenheiten RELIGION - Programme über Religion PHONE IN - Hörer-Anrufsendungen zur Äußerung der eigenen Meinung TRAVEL - Reiseberichte und urlaubsspezifische Verkehrsmel- dungen LEISURE - Freizeitbelange und Hobbysendungen JAZZ - Jazz COUNTRY - Country-Musik NATION M - Pop-Musik in einer anderen Sprache als Englisch OLDIES - Pop-Musik aus den 50ern und 60ern FOLK M - Folk-Musik DOCUMENT - Dokumentationen
---	--

Suche nach RDS-Programmen

Eine der nützlichsten Funktionen von RDS ist die Möglichkeit, nach einer bestimmten Art von Radioprogramm suchen zu können. Sie können alle oder oben aufgelisteten Programmtypen suchen lassen.

Drücken Sie TUNER, um den UKW-Wellenbereich auszuwählen. 1

RDS ist nur im UKW-Wellenbereich verfügbar.

2 Drücken Sie PTY.

PTY SEARCH wird auf dem Display angezeigt.

3 Drücken Sie PRESET +/-, um den gewünschten Programmtyp auszuwählen.

4 Drücken Sie ENTER, um nach einem Programmtyp zu suchen.

Das System beginnt mit der Suche nach einem passenden Sender über alle Frequenzen. Wenn es einen Sender gefunden hat, stoppt die Suche, und der Sender wird für fünf Sekunden übertragen.

5 Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden ENTER, wenn Sie sich den Sender anhören möchten.

Wenn Sie nicht ENTER drücken, wird die Suche fortgesetzt.

Falls NO PTY angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Tuner zum Zeitpunkt der Suche keine solche Programmart finden konnte.

• RDS sucht alle Frequenzen ab. Wenn der Programmtyp in allen Frequenzen nicht gefunden wurde, wird **NO PTY** angezeigt.

Anzeige der RDS-Informationen

Verwenden Sie die DISP-Taste, um die verschiedenen verfügbaren RDS-Informationen anzuzeigen.

- Falls während der Anzeige des RT-Scrollens irgendwelche Störungen aufgenommen werden, werden einige Zeichen u. U. nicht ordnungsgemäß angezeigt.
- Falls Sie NO RT DATA auf dem RT-Display sehen, bedeutet dies, dass vom Sender keinerlei RT-Daten übertraaen werden.
- Falls Sie **NO PS DATA** auf dem PS-Display sehen, bedeutet dies, dass keine PS-Daten empfangen werden.
- Falls Sie NO PTY DATA auf dem PTY-Display sehen, bedeutet dies, dass keine PTY-Daten empfangen werden.

• Drücken Sie DISP, um RDS-Informationen anzeigen zu lassen.

Durch jedes Drücken wird das Display wie folgt umgeschaltet:

- Radiotext (RT) Meldungen werden durch die Radiosender gesendet. Zum Beispiel ein Radiosender, der Talkshows anbietet, sendet u. U. eine Telefonnummer als RT.
- Programmdienstname (PS) Der Name des Radiosenders.
- Programmtyp (PTY) Zeigt die gegenwärtig gesendete Programmart an.
- Gegenwärtige Tuner-Frequenz.









Musikwiedergabe über die Bluetooth-Drahtlostechnologie



Dieses Gerät kann auf *Bluetooth*-fähigen Geräten (Mobiltelefone, digitale Musikplayer usw.) gespeicherte Musik drahtlos abspielen. Mithilfe eines *Bluetooth*-Audiosenders (separat erhältlich) lässt sich auch Musik von Geräten, die über keine *Bluetooth*-Funktion verfügen, abspielen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres *Bluetooth*-fähigen Geräts.

🖉 Hinweise

- Das Gerät mit Bluetooth-Wireless-Technologie muss A2DP-Profile unterstützen.
- Pioneer übernimmt keine Garantie dafür, dass dieses Gerät mit allen Geräten mit Drahtlostechnologie verbunden und bedient werden kann.

Auswahl über die Fernbedienung

Mit der Fernbedienung dieses Receivers können Sie Medien abspielen und die Wiedergabe stoppen sowie andere Bedienvorgänge ausführen.

Hinweise

- Das Gerät mit Bluetooth-Drahtlostechnologie muss AVRCP-Profile unterstützen.
- Es kann nicht garantiert werden, dass mit der Fernbedienung alle Geräte mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie bedient werden können.

Koppeln mit diesem Gerät (erstmalige Registrierung)

Um Musik eines *Bluetooth*-fähigen Geräts mit diesem Gerät abspielen zu können, muss zuerst eine Kopplung vorgenommen werden. Bei der erstmaligen Verwendung dieses Geräts mit dem *Bluetooth*-fähigen Gerät bzw. wenn die Kopplungsdaten auf dem Gerät aus irgendeinem Grund gelöscht wurden, ist eine Kopplung erforderlich. Die Kopplung ist ein notwendiger Schritt für die Kommunikation über *Bluetooth*-Drahtlostechnologie.

- Die Kopplung ist bei der erstmaligen Verwendung dieses Geräts mit dem *Bluetooth*-fähigen Gerät vorzunehmen.
- Um eine Kommunikation über die *Bluetooth*-Drahtlostechnologie zu ermöglichen, muss die Kopplung sowohl auf diesem Gerät als auch dem *Bluetooth*-fähigen Gerät vorgenommen werden.
- Drücken Sie auf BT ADPT, wechseln Sie zum BT AUDIO-Eingang, und führen Sie den Kopplungsvorgang auf dem *Bluetooth-*fähigen Gerät aus. Wenn die Kopplung ordnungsgemäß ausgeführt wurde, ist eine Kopplung des Receivers wie nachfolgend beschrieben, nicht erforderlich.

Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-fähigen Geräts.

1 Drücken Sie auf 🖰 STANDBY/ON, und schalten Sie den Receiver ein.

2 Drücken Sie auf BT ADPT.

Das Gerät wechselt zu **BT AUDIO** und die Anzeige **WAITING DEVICE** wird auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt.

3 Schalten Sie das zu koppelnde *Bluetooth*-fähige Gerät ein, und nehmen Sie darauf die notwendigen Kopplungsschritte vor.

Der Kopplungsvorgang beginnt.

- Stellen Sie das Bluetooth-fähige Gerät in der Nähe dieses Geräts auf.
- Weitere Details zum möglichen Kopplungszeitpunkt und zu den notwendigen Bedienschritten für die Kopplung finden Sie in der Bedienungsanleitung des *Bluetooth*-fähigen Geräts.
- Wenn Sie zur PIN-Code-Eingabe aufgefordert werden, geben Sie **0000** ein. (Dieses Gerät erlaubt keine andere PIN-Code-Einstellung als **0000**.)
- 4 Bestätigen Sie auf dem *Bluetooth*-fähigen Gerät, dass der Kopplungsvorgang abgeschlossen wurde.

Wenn die Kopplung mit dem *Bluetooth*-fähigen Gerät ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wird **CONNECTED** auf dem vorderen Bedienfeld dieses Geräts angezeigt.



27

Abspielen von Musik eines Bluetooth-fähigen Geräts auf diesem Gerät

1 Drücken Sie auf BT ADPT.

Dieses Gerät wechselt zum BT AUDIO-Eingang.

2 Zwischen dem *Bluetooth*-fähigen Gerät und diesem Gerät wird eine *Bluetooth*-Verbindung hergestellt.

Die notwendigen Bedienschritte für die Verbindungsherstellung sollten über das *Bluetooth*-fähige Gerät vorgenommen werden.

- Weitere Details zur Verbindungherstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres *Bluetooth-*fähigen Geräts.
- Dieses Gerät stellt automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen *Bluetooth*-fähigen Gerät her. Für eine Verbindung mit einem anderen *Bluetooth*-fähigen Gerät muss die automatische Verbindung mit dem zuvor verbundenen Gerät getrennt und eine Verbindung mit dem neuen Gerät hergestellt werden.

3 Spielen Sie Musik auf dem Bluetooth-fähigen Gerät ab.

Die Fernbedienungstasten dieses Receivers können zur Wiedergabe von Dateien verwendet werden, die auf einem Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie gespeichert sind.

• Je nach dem Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie, dass Sie verwenden, weicht die Bedienung möglicherweise von den Angaben auf den Fernbedienungstasten ab.



4 Während Sie eine Quelle hören, stellen Sie die Fernbedienung auf den Receiver-Modus und drücken dann ADV wiederholt, um SOUND RETRIEVER AIR zu wählen.

Warnhinweis Funkwellen

Dieses Gerät verwendet eine 2,4-GHz-Funkwellenfrequenz, ein Band, das auch von anderen Drahtlossystemen (siehe Liste unten) verwendet wird. Zur Verhinderung von Rauschen oder einer gestörten Kommunikation sollte dieses Gerät nicht in der Nähe solcher Geräte platziert werden. Anderenfalls sollten Sie sicherstellen, dass diese anderen Geräte während der Drahtloskommunikation ausgeschaltet sind.

- Drahtlose Telefone
- Drahtlose Faxgeräte
- Mikrowellenherde
- Wireless LAN-Geräte (IEEE802.11b/g)
- Drahtlose AV-Geräte
- Wireless Controller für Spielekonsolen
- Medizingeräte, die mit Mikrowellen arbeiten
- Einige Babyphone
- Andere, weniger verbreitete, Geräte, die auf der gleichen Frequenz arbeiten können:
- Diebstahlsicherungssysteme
- Amateurfunkanlagen (HAM)
- Management-Systeme für Lagerlogistik
- Identifizierungssysteme für Züge oder Rettungsfahrzeuge

Hinweise

 Sollte in Ihrem Fernsehbild Rauschen auftreten, besteht die Möglichkeit, dass ein Gerät mit eingeschalteter Bluetooth-Drahtlostechnologie oder dieses Gerät (einschließlich von diesem Gerät unterstützte Produkte) Signalstörungen des Antenneneingangs Ihres Fernsehgeräts, Videogeräts, Satellitenempfängers usw. ver- ursachen. Erhöhen Sie in diesem Fall den Abstand zwischen dem Antenneneingang und dem Gerät mit ein- geschalteter Bluetooth-Drahtlostechnologie oder diesem Gerät (einschließlich von diesem Gerät unterstützte Produkte).

 Sollten sich etwaige Hindernisse zwischen diesem Gerät (einschlie
ßlich von diesem Gerät unterstützte Produkte) und dem Gerät mit *Bluetooth*-Drahtlostechnologie befinden (wie Metallt
üren, Betonw
ände, Isolierungen mit Aluminiumfolie), muss eventuell der Standort Ihres Systems gewechselt werden, um Signalrauschen und St
örungen zu verhindern.

Einsatzbereich

Dieses Gerät ist nur für Privatzwecke vorgesehen. (Die Übertragungsentfernung kann je nach Kommunikationsumgebung reduziert sein.)

An folgenden Standorten kann es aufgrund von schlechten Bedingungen oder der Unmöglichkeit, Funkwellen zu empfangen, zu Unterbrechungen oder dem Abbruch der Audio-Verbindung kommen:

- In Stahlbetongebäuden, Stahlskelettbauwerken oder Gusseisen-Bauwerken.
- Neben großen Möbelstücken aus Metall.
- In einer Menschenmenge oder in der Nähe eines Gebäudes oder Hindernisses.
- An Orten, die einem Magnetfeld, statischer Elektrizität oder Funkwellenstörungen von Funkgeräten, die die gleiche Frequenz (2,4 GHz) wie dieses Gerät verwenden, ausgesetzt sind; dazu zählen beispielsweise 2,4-GHz-WLAN-Geräte (IEEE802.11b/g) oder Mikrowellenherde.
- Wenn Sie in einem dichtbesiedelten Wohngebiet (Appartement, Stadthaus usw.) wohnen und das Mikrowellengerät Ihres Nachbarn sich in der Nähe Ihrer Anlage befindet, kann es sein, dass dies zu Funkwellenstörungen führt. Sollte dies eintreten, stellen Sie die Anlage an einem anderen Ort auf. Ist das Mikrowellengerät nicht in Betrieb, gibt es keine Funkwellenstörung geben.

Funkwellenreflektionen

Die von diesem Gerät empfangenen Funkwellen umfassen die direkten Funkwellen des Geräts mit *Bluetooth*-Drahtlostechnologie (direkte Wellen) und Funkwellen, die aufgrund von Reflexionen an den Wänden, Möbeln und dem Gebäude (reflektierte Welle) aus verschiedenen Richtungen kommen. Die reflektierten Wellen produzieren weitere reflektierte Wellen (aufgrund von Hindernissen und reflektierenden Gegenständen) sowie je nach Umgebung Variationen in den Empfangsbedingungen. Falls die Klänge aufgrund dieses Phänomens nicht richtig empfangen werden können, ändern Sie den Standort Ihres Geräts mit *Bluetooth*-Drahtlostechnologie etwas. Beachten Sie zudem, dass Klänge eventuell aufgrund reflektierter Wellen unterbrochen werden könnten, wenn eine Person den Raum zwischen diesem Gerät und dem Gerät mit *Bluetooth*-Drahtlostechnologie durchquert oder sich diesem nähert.

Vorsichtsmaßnahmen für den Anschluss von Produkten, die von diesem Gerät unterstützt werden

- Nehmen Sie die Anschlüsse für alle von diesem Gerät unterstützten Geräte vor, einschließlich aller Audio- und Netzkabel, bevor Sie eine Verbindung mit diesem Gerät herstellen.
- Überprüfen Sie nach dem Vornehmen der Anschlüsse mit diesem Gerät, dass die Audio- und Netzkabel nicht miteinander verdreht sind.
- Stellen Sie sicher, dass beim Entfernen der Anschlüsse von diesem Gerät ausreichend Platz vorhanden ist.
- Wenn Sie Anschlüsse von Audio- oder anderen Kabeln für Geräte ändern, die von diesem Gerät unterstützt werden, vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend Platz haben.



Wiedergabe des Systems

Genießen verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi	66
Auswählen der MCACC-Voreinstellungen	68
Auswahl des Eingangssignals	68
Besserer Klang mit Phasenkorrektur	68
Besserer Klang mit Phasenkorrektur und Vollbereich-Phasenkorrektur	69



R

Genießen verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi

Mit diesem Receiver kann jede Quelle im Surround-Klang wiedergeben werden. Die verfügbaren Optionen hängen allerdings von der Einstellung Ihrer Lautsprecher und der wiedergegeben Quelle ab.

Zur Wiedergabe mit Surroundklang markieren Sie "Standard-Surround-Klang" oder "Verwendung der erweiterten Surround-Effekte" unten und wählen Sie den gewünschten Modus.

Zur Wiedergabe mit dem optimalen Modus für das Eingangssignal siehe "Automatische Wiedergabe" oder "Verwendung von Direktklang". (Der Klang wird in Stereo abgespielt, wenn 2-Kanal-Signale anliegen und in Surround, wenn Mehrkanal-Signale anliegen.)

E Wichtia

 Die Hörmodi und viele der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind je nach aktueller Quelle, nach Einstellungen und Status des Receivers möglicherweise nicht verfügbar.

Automatische Wiedergabe

Es gibt viele Möglichkeiten, Quellen mit diesem Receiver wiedergeben zu lassen; die einfachste und direkteste Höroption ist die Auto-Surround-Funktion. Mit dieser Funktion kann der Receiver automatisch feststellen, welche Art Quelle wiedergeben wird, und wählt gegebenenfalls Mehrkanal- oder Stereo-Wiedergabe aus.

Wenn Sie während des Hörens einer Quelle die Taste AUTO

(AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) drücken, wird diese Quelle automatisch wiedergegeben. Auf dem Display wird kurz AUTO SURROUND angezeigt, bevor das Decodier- oder Wiedergabeformat angezeigt wird. Prüfen Sie die Digitalformat-Anzeigen auf dem Display des vorderen Bedienfelds, um zu sehen, wie die Quelle verarbeitet wird.

- Falls es sich bei der Quelle um eine Dolby Digital-, DTS- oder Dolby: 2.0 Surround-codierte Quelle handelt, wird das entsprechende Decodierformat automatisch ausgewählt und auf dem Display angezeigt.
- Bei der Wiedergabe über den BT AUDIO-Eingang wird die Funktion SOUND RETRIEVER AIR automatisch gewählt.
- ALC Im Auto-Pegelmodus (ALC) entzerrt dieser Receiver die Wiedergabeklangpegel.

Außerdem werden sehr tiefe und hohe Klänge, Dialoge, Surroundeffekte usw., die bei niedriger Lautstärke schwer zu hören sind, optimal für den Lautstärkepegel justiert. Dieser Modus ist besonders beim Hören in der Nacht optimal geeignet.

OPTIMUM SURR - Im Optimum Surround-Modus optimiert dieser Receiver automatisch die Klangbalance in ieder Szene basierend auf der eingestellten Lautstärke. Der Sound Balancer steuert die drei wichtigen Kino-Soundelemente Dialog, Bass und Surround mit einem speziell entwickelten Algorithmus.

Ø Hinweis

Wenn ALC ausgewählt ist, kann der Effektpegel mithilfe des Parameters EFFECT eingestellt werden, der im Abschnitt Einstellen der Audio-Optionen auf Seite 81 erläutert wird.

Standard-Surround-Klang

Die folgenden Modi liefern einen grundlegenden Surround-Klang für Stereo- und Mehrkanalquellen.

Drücken Sie während der Wiedergabe einer Quelle die Taste SURR (STANDARD SURROUND).

Falls erforderlich, drücken Sie die Taste wiederholt, um einen Hörmodus auszuwählen.

- Falls es sich bei der Quelle um eine Dolby Digital-, DTS- oder Dolby: 2.0 Surround-codierte Quelle handelt, wird das entsprechende Decodierformat automatisch ausgewählt und auf dem Display angezeigt.
- WIDE SURROUND MOVIE und WIDE SURROUND MUSIC können nicht gewählt werden, wenn kein Front-Wide-Lautsprecher angeschlossen ist.

Bei Zweikanal-Quellen können Sie unter folgenden Optionen auswählen:

- EXT.STEREO Fügt Mehrkanal-Klang zu einer Stereoguelle hinzu, wobei alle Lautsprecher verwendeet werden
- WIDE SURROUND MOVIE Bis zu 7.1-Kanalton (Front-Wide), besonders für Filmquellen geeignet
- WIDE SURROUND MUSIC Bis zu 7.1-Kanalton (Front-Wide), besonders für Musikquellen geeignet
- Neo:X CINEMA Bis zu 9.1-Kanalton (hinterer Surround und Front-Height oder hinterer Surround und Front-Wide), besonders für Filmquellen geeignet
- Neo:X MUSIC Bis zu 9.1-Kanalton (hinterer Surround und Front-Height oder hinterer Surround und Front-Wide), besonders für Musikquellen geeignet
- Neo:X GAME Bis zu 9.1-Kanalton (hinterer Surround und Front-Height oder hinterer Surround und Front-Wide), besonders für Videospiele geeignet
- STEREO Der Ton wird mit Ihren Klang-Einstellungen wiedergegeben, und Sie können weiterhin die Audio-Optionen verwenden.

Bei Mehrkanalquellen können Sie, wenn hintere Surround-, Front-Height- oder Front-Wide-Lautsprecher angeschlossen sind, unter folgenden Optionen wählen:

- DTS-ES Matrix oder DTS-ES Discrete Ermöglicht die 6.1-Kanal-Wiedergabe von DTS-ES-codierten Quellen
- Neo:X CINEMA Siehe oben
- Neo:X MUSIC Siehe oben
- Neo:X GAME Siehe oben
- WIDE SURROUND MOVIE Siehe oben
- WIDE SURROUND MUSIC Siehe oben
- STEREO Siehe oben
- Direkt Decodieren Wiedergabe ohne einen der oben aufgeführten Effekte.

Hinweise

- Bei der Wiedergabe von 2-Kanal-Quellen im Modus Neo:X Cinema oder Neo:X Musik oder Neo:X Spiel können Sie auch den C.GAIN-Effekt einstellen (siehe Einstellen der Audio-Optionen auf Seite 81).
- Wenn über Kopfhörer gehört wird, können Sie nur den Modus STEREO wählen.







Verwendung der erweiterten Surround-Effekte

Die erweiterten Surround-Effekte können für eine ganze Reihe zusätzlicher Surround-Klangeffekte verwendet werden. Die meisten erweiterten Surround-Modi wurden für Film-Soundtracks entwickelt, aber einige Modi eignen sich auch für Musikquellen. Probieren Sie die verschiedenen Einstellungen mit verschiedenen Soundtracks aus, um die von Ihnen bevorzugte Einstellung zu finden.

• Drücken Sie wiederholt die Taste ADV (ADVANCED SURROUND), um einen Hörmodus auszuwählen.

- ACTION Geeignet für Action-Filme mit dynamischen Soundtracks
- DRAMA Geeignet für Filme mit vielen Dialogen
- ADVANCED GAME Geeignet für Videospiele
- SPORTS Geeignet für Sportprogramme
- CLASSICAL Erzeugt einen Klang wie in einer großen Konzerthalle
- ROCK/POP Erzeugt für Rock- und/oder Popmusik einen Klang wie in einem Live-Konzert
- EXT.STEREO Fügt Mehrkanal-Klang zu einer Stereoquelle hinzu, wobei alle Lautsprecher verwendeet werden
- F.S.SURROUND Verwenden Sie dies, um einen reichen Surroundklang-Effekt in Richtung der Mitte zu liefern, wo die Klangprojektionsbereich der vorderen linken und rechten Lautsprecher zusammentreffen.



- SOUND RETRIEVER AIR Geeignet zur Wiedergabe des Tons von einem Gerät mit Bluetooth-Wireless-Technologie. Der Hörmodus SOUND RETRIEVER AIR kann nur für den BT AUDIO-Eingang ausgewählt werden.
- **PHONES SURR** Beim Hören über Kopfhörer erhalten Sie hiermit einen Gesamt-Surround-Effekt.
- ECO MODE 1 Wählen Sie dies, um zum Beispiel Musik, die einen hohen Audiopegel hat, mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme als gewöhnlich abzuspielen.
- ECO MODE 2 Wählen Sie dies, um Spielfilme o.ä., die einen hohen Anteil von Szenen mit sehr niedriger und sehr hoher Lautstärke haben (einen großen Dynamikumfang), mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme als gewöhnlich abzuspielen. Dieser Modus bietet eine höhere Stromeinsparung als ECO MODE 1.

🖉 Hinweise

- Die Funktion Front Stage Surround Advance (**F.S.SURROUND**) erlaubt es Ihnen, natürliche Surround-Klang-Effekte mit nur den Front-Lautsprechern und dem Subwoofer zu erzeugen.
- Wenn ECO MODE 1 oder ECO MODE 2 gewählt ist, leuchtet die Anzeige an der Frontplatte mit der geringsten Helligkeit.
- Da ECO MODE 1 und ECO MODE 2 die Leistungsaufnahme verringern, werden die Lautsprecher in der Reihenfolge der Eingangskanäle umgeschaltet. Deshalb kann ein Lautsprecher-Umschaltton (Klickgeräusch) erzeugt werden, wenn die Anzahl der Eingangskanäle umgeschaltet wird. Wenn Sie das stärt, schalten Sie auf einen anderen Hörmodus um.
- Bei Verwendung von Kopfhörern kann SOUND RETRIEVER AIR (nur mit dem BT AUDIO-Eingang), PHONES SURR, ECO MODE 1 und ECO MODE 2 ausgewählt werden.

Verwendung von Direktklang

Mit den Direktklang-Modi kann eine Quelle so genau wie möglich wiedergegeben werden. Nicht erforderliche Signalverarbeitungen werden dabei umgangen. Übrig bleibt die reine analoge oder digitale Klangquelle. Die Verarbeitung hängt vom Eingangssignal und davon, ob hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen sind ab. Einzelheiten siehe <u>Auto-Surround, ALC und Direktklang mit unterschiedlichen Eingangssignal-Formaten</u> auf <u>Seite 133</u>.

Wenn Sie während der Wiedergabe einer Quelle die Taste AUTO

(AUTO SURR/ALC/STREAM DIRECT) drücken, können Sie den gewünschten Modus auswählen.

Prüfen Sie die Digitalformat-Anzeigen auf dem Display des vorderen Bedienfelds, um zu sehen, wie die Quelle verarbeitet wird.

- AUTO SURROUND Siehe Automatische Wiedergabe auf Seite 66.
- ALC Hören mit automatischer Pegelregelung (Seite 66)
- -Wenn **ALC** ausgewählt ist, kann der Effektpegel mithilfe des Parameters **EFFECT** eingestellt werden, der im Abschnitt <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u> erläutert wird.
- DIRECT Gibt den Ton von der Quelle mit der geringsten Veränderung neben PURE DIRECT wieder. Mit DIRECT sind die einzigen Änderungen, die gegenüber der PURE DIRECT-Wiedergabe vorgenommen werden, die Kalibrierung des Klangfeldes durch das MCACC-System und die Phasenkorrektur.
- PURE DIRECT Gibt den Ton von der Quelle unverändert mit minimaler digitaler Verarbeitung wieder.
- OPTIMUM SURR Hören im Optimum Surround-Modus (Seite 66).

Hinweis

67

Wenn über Kopfhörer gehört wird, können Sie nur den Modus ALC, OPTIMUM SURR oder PURE DIRECT wählen.









Auswählen der MCACC-Voreinstellungen

• Standardeinstellung: MEMORY 1

Wenn Sie Ihr System für unterschiedliche Hörpositionen kalibriert haben, können Sie je nach Art der wiedergegeben Quelle und je nach Ihrer eigenen Position im Raum zwischen den Einstellungen wechseln (beispielsweise Anschauen von Filmen vom Sofa aus oder Spielen von Videospielen nahe am Fernsehgerät).

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf AUDIO P..

2 Wählen Sie ,MCACC' mit ↑/↓ aus.

3 Verwenden Sie ←/→, um die Einstellung zu wählen.

Drücken Sie die Taste wiederholt, um eine der sechs MCACC-Voreinstellungen zu wählen. Weitere Informationen zum Überprüfen und Verwalten der aktuellen Einstellungen siehe <u>Data Management</u> auf <u>Seite 105</u>.

- Diese Einstellungen wirken sich nicht aus, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.
- Sie können auch ←/→ drücken, um die MCACC-Voreinstellung zu wählen.

Auswahl des Eingangssignals

Auf diesem Receiver können Sie die Eingangssignale für die verschiedenen Eingänge wie unten beschrieben umschalten.

- Dieser Receiver gibt nur digitale Dolby Digital-, PCM- (32 kHz bis 192 kHz) und DTS-Formate (einschließlich DTS 96/24) und Digital-Signalformate wieder. Die kompatiblen Signale über die HDMI-Anschlüsse sind: Dolby Digital, DTS, PCM (32 kHz bis 192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio und SACD.
- Bei Wiedergabe eines analogen Signals durch einen mit DTS kompatiblen LD-, CD-, DVD- oder BD-Player können möglicherweise digitale Störungen auftreten. Stellen Sie die ordnungsgemäßen digitalen Verbindungen her (Seite 33), und stellen Sie den Signaleingang auf DIGITAL, um diese Störungen zu vermeiden.
- Einige DVD-Player geben keine DTS-Signale aus. Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung Ihres DVD-Players.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf AUDIO P..

2 Wählen Sie ,SIGSEL' mit ↑/↓ aus.

3 Wählen Sie mit ←/→ das der Quellkomponente entsprechende Eingangssignal aus.

Durch wiederholtes Drücken dieser Taste werden die Optionen wie folgt durchlaufen:

- AUTO Das zuerst verfügbare Signal wird vom Receiver in der folgenden Reihenfolge ausgewählt: HDMI; DIGITAL; ANALOG.
- ANALOG Wählt ein analoges Signal aus.
- **DIGITAL** Wählt ein optisches oder koaxiales digitales Signal aus. ,**DIGITL**' wird auf dem vorderen Bedienfeld angezeigt.
- HDMI Wählt ein HDMI-Signal aus.
- Wenn der Audioausgangsparameter HDMI auf THROUGH eingestellt ist, wird der Ton über das Fernsehgerät und nicht über den Receiver wiedergegeben.

Bei Einstellung auf **DIGITAL**, **HDMI** oder **AUTO** (nur wenn **DIGITAL** oder **HDMI** gewählt ist), leuchten die Anzeigen entsprechend dem decodierten Signal auf (siehe <u>Display</u> auf <u>Seite 15</u>).

Besserer Klang mit Phasenkorrektur

Die Phasenkorrektur-Funktion dieses Receivers nutzt Möglichkeiten der Phasenabgleichs, damit die Klangquelle an der Hörposition phasengleich ankommt. Somit werden unbeabsichtigte Verzerrungen und/oder Färbungen des Klangs verhindert.

Die Phasenkorrektur-Technologie bietet eine kohärente Klangwiedergabe durch die Verwendung des Phasenabgleichs für ein optimales Klangbild. In der Standardeinstellung ist diese Funktion aktiv, und es wird empfohlen, Phasenkorrektur für alle Klangquellen eingeschaltet zu lassen.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf AUDIO P..

- 2 Wählen Sie ,PHASE' mit 1/4 aus.
- 3 Wechseln Sie mit ←/→ die Phasenkorrektur.

Die PHASE CONTROL-Anzeige am vorderen Bedienfeld leuchtet.

Hinweise

- Für eine optimale Klangwiedergabe spielt der Phasenabgleich eine wichtige Rolle. Wenn zwei Wellen ,in Phase' sind, haben sie zeitgleiche Maxima und Minima, wodurch eine größere Amplitude sowie größere Klarheit und Präsenz des Klangsignals erreicht werden. Wenn das Maximum einer Welle mit einem Minimum zusammenfällt, ist der Klang ,nicht in Phase', und es wird kein homogenes Klangbild erzeugt.
- Für Discs, die mit anderen Standards als Phasenkorrektur erstellt sind, wird der LFE-Kanal zur Aufnahme zuerst verzögert. Die Funktion Phasenkorrektur Plus korrigiert die Phasenverschiebung bei solchen Discs. Für Anweisungen zum Einstellen der Phasenkorrektur Plus siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.
- Wenn Ihr Subwoofer einen Phasenkorrekturschalter hat, stellen Sie diesen auf das Zeichen (+) (oder 0°). Der Effekt, den Sie spüren können, wenn PHASE CONTROL an diesem Receiver auf ON gestellt ist, hängt vom Subwoofer ab. Stellen Sie Ihren Subwoofer so ein, dass der Effekt maximiert wird. Wir empfehlen auch, die Ausrichtung oder den Aufstellungsort des Subwoofers zu ändern.
- Stellen Sie den eingebauten Tiefpassfilter Ihres Subwoofers auf Aus-Stellung. Wenn dies an Ihrem Subwoofer nicht möglich ist, stellen Sie die Übergangsfrequenz auf einen höheren Wert.
- Wenn der Lautsprecherabstand nicht richtig eingestellt ist, haben Sie u.U. keine maximierenden
 PHASE CONTROL-Effekt.
- Der PHASE CONTROL-Modus kann in den folgenden Fällen nicht auf ON gestellt werden:
- —Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind.
- ---Wenn der PURE DIRECT-Modus eingeschaltet ist.
- -Wenn der **HDMI**-Audioausgangsparameter under **THROUGH** auf <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite</u> <u>81</u> gestellt ist.

Ģ



Besserer Klang mit Phasenkorrektur und Vollbereich-Phasenkorrektur

Dieser Receiver ist mit zwei Arten von Funktionen zur Korrektur von Phasenverzerrung und Gruppenverzögerung ausgestattet: Phasenkorrektur und Vollbereich-Phasenkorrektur. Aktivierung der Vollbereich-Phasenkorrektur wird dringend empfohlen, weil dies auch die Effekte der Phasenkorrektur beinhaltet.

Das Vollbereich-Phasenkorrektur-Merkmal kalibriert die Frequenz-Phase-Eigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher.

Standardlautsprecher, die ausschließlich für die Audionutzung entworfen sind, reproduzieren generell Klang mit geteiltem Frequenzbereich-Ausgang von einem aus mehreren Lautsprechern bestehenden Lautsprechersystem (in Fall von typischen 3-Wege-Lautsprechern zum Beispiel Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner in den jeweils hohen, mittleren und tiefen Frequenzbereichen). Obwohl diese Lautsprecher darauf ausgelegt sind, die Frequenz-Amplitude-Eigenschaften über breite Bereiche zu glätten, gibt es Fälle, wo die Gruppenverzögerungseigenschaften nicht effektiv geglättet werden. Die Phasenverzerrung der Lautsprecher verursacht anschließend Gruppenverzögerung (die Verzögerung von Niederfrequenzklang gegen Hochfrequenzklang) bei Audiosignalwiedergabe.

Dieser Receiver analysiert die Frequenz-Phasen- Eigenschaften der Lautsprecher durch Messen von über die Lautsprecher ausgegebenen Testsignalen mit dem mitgelieferten Mikrofon und glättet dadurch die analysierten Frequenz-Phase-Eigenschaften bei der Audiosignalwiedergabe - die gleiche Korrektur wird für ein Paar linke und rechte Lautsprecher ausgeführt. Diese Korrektur minimiert die Gruppenverzögerung der Bereiche eines Lautsprechers und verbessert die Frequenz-Phase-Eigenschaften über alle Bereiche.

Desweiteren sichern die verbesserten Frequenz-Phase-Eigenschaften zwischen Kanälen bessere Surroundklang-Integration für Mehrkanal-Einstellung.

 Die Phasenkorrekturfunktion wird werksseitig eingeschaltet. Wenn Sie Full Auto MCACC (Seite 50) oder Full Band Phase Ctrl von Auto MCACC (Seite 99) durchführen, wird die Vollbereich-Phasenkorrektur nach der Messung automatisch eingeschaltet. Beim Einschalten der Vollbereich-Phasenkorrektur wird die Phasenkorrektur ebenfalls eingeschaltet. Wir empfehlen deshalb, die Funktion in der Regel bei eingeschalteter Vollbereich-Phasenkorrektur zu verwenden.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf AUDIO P..

2 Wählen Sie ,PHASE' mit ↑/↓ aus.

3 Wählen Sie ,FULLBND' mit ←/→ aus.

Sowohl die Phasenkorrektur als auch die Vollbereich-Phasenkorrektur sind eingeschaltet. Die **FULL BAND**-und Anzeige am vorderen Bedienfeld leuchtet.

Hinweise

- Die ursprünglichen Eigenschaften der Gruppenverzögerung der kalibrierten Lautsprecher und die Zieleigenschaften nach der Korrektur können grafisch in der Bildschirmanzeige dargestellt werden (siehe <u>Überprüfen von MCACC-Daten</u> auf <u>Seite 104</u>). Wenn Sie die Messdaten über CD-ROM auf Ihren Computer übertragen, können außerdem die ursprünglichen Eigenschaften der Gruppenverzögerung der kalibrierten Lautsprecher und die korrigierten Eigenschaften der Gruppenverzögerung dreidimensional auf Ihrem PC dargestellt werden. Für Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für die MCACC PRO PC Display-Anwendungssoftware, die auf der CD-ROM enthalten ist.
- Je nach Eingangssignal und Hörmodus kann es unmöglich sein, den Modus **Full Band Phase Ctrl** auf **ON** umzuschalten.
- Der **Full Band Phase Ctrl**-Modus kann in den folgenden Fällen nicht auf **ON** gestellt werden: —Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind.
- -Wenn der PURE DIRECT-Modus eingeschaltet ist.
- ---Wenn der **HDMI**-Audioausgangsparameter under **THROUGH** auf <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite</u> <u>81</u> gestellt ist.







Wiedergabe mit NETWORK-Merkmalen

Einführung	71
Wiedergabe mit Netzwerk-Funktionen	72
Über Netzwerk-Wiedergabe	74
Über abspielbare Dateiformate	75





Einführung

Dieser Receiver ist mit einem LAN-Anschluss ausgestattet, und Sie können die folgenden Merkmale durch Anschließen Ihrer Komponenten an diese Anschlüsse genießen.

Internet-Radiosender hören

Sie können Ihre bevorzugten Internet-Radiosender aus der vom vTuner-Datenbank-Dienst ausschließlich für Pioneer-Produkte erstellten, bearbeiteten und verwalteten Liste von Internet-Radiosendern auswählen und hören. → Siehe Wiedergabe mit Netzwerk-Funktionen auf Seite 72 und Internet-Radiosender hören auf Seite 73.

Wiedergabe von im PC gespeicherten Musikdateien

Sie können eine große Menge im PC gespeicherter Musikdaten mit diesem Gerät wiedergeben.

- Neben einem PC können Sie auch Audio- abspielen, die auf anderen Komponenten gespeichert sind, indem Sie die eingebaute Media-Server-Funktion basierend auf DLNA 1.0 oder DLNA 1.5 Framework und Protokollen verwenden (d.h. netzwerkfähige Festplatten und Audioanlagen).
- → Siehe <u>Wiedergabe mit Netzwerk-Funktionen</u> auf <u>Seite 72</u> und <u>Wiedergabe von Audiodateien, die auf</u> <u>Komponenten im Netzwerk gespeichert sind</u> auf <u>Seite 74</u>.

Anhören von Spotify-Audiostreaming

→Siehe Über die Spotify-Audiostreaming-Wiedergabefunktion auf Seite 73.

💋 Hinweise

- Zum Hören von Internet-Radiosendern müssen Sie einen Vertrag mit einem ISP (Internet-Provider) haben.
- Videodateien können nicht abgespielt werden.
- Mit Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 können DRM-geschützte Audiodateien nicht auf diesem Receiver abgespielt werden.

Über abspielbare DLNA-Netzwerkgeräte

Diese Einheit erlaubt es Ihnen, Musik auf Media-Servern abzuspielen, die an das gleiche LAN (Local Area Network) wie der Receiver angeschlossen sind. Dieses Gerät erlaubt Abspielen von Dateien, die auf den folgenden Geräten gespeichert sind:

- PCs, die mit Microsoft Windows 7 oder Windows 8 laufen, mit installiertem Windows Media Player 12
- DLNA-kompatible digitale Media-Server (auf PCs oder anderen Komponenten)

Dateien, die wie oben beschrieben auf einem PC oder DMS (Digital Media Server) gespeichert sind, können über einen externen Digital Media Controller (DMC) wiedergegeben werden. Geräte, die von diesem DMC zur Wiedergabe von Dateien gesteuert werden, bezeichnet man als DMRs (Digital Media Renderers). Dieser Receiver unterstützt diese DMR-Funktion. Im DMR-Modus können über das externe Steuergerät Bedienvorgänge wie die Wiedergabe und das Stoppen der Wiedergabe von Dateien ausgeführt werden. Die Einstellung und Stummschaltung der Lautstärke sind ebenfalls möglich. Der DMR-Modus wird beendet, wenn die Fernbedienung während des DMR-Modus betätigt wird (bis auf bestimmte Tasten wie **VOLUME +/–, MUTE** und **DISP**).

• Je nach dem verwendeten externen Steuerteil kann die Wiedergabe unterbrochen werden, wenn die Lautstärke vom Steuerteil aus eingestellt wird. In diesem Fall stellen Sie die Lautstärke vom Receiver oder der Fernbedienung ein.

Verwendung von AirPlay auf iPod touch, iPhone, iPad und iTunes

AirPlay funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder höher, Mac mit OS X Mountain Lion oder höher, und PC mit iTunes 10.2.2 oder höher.

Zur Verwendung von AirPlay wählen Sie Ihren Receiver auf Ihrem iPod touch, iPhone, iPad oder in iTunes. *****1 Der Eingang des Receivers schaltet automatisch auf AirPlay um, wenn AirPlay verwendet wird. *****2 Die folgenden Bedienungen können im AirPlay-Modus ausgeführt werden:

- Einstellung der Receiver-Lautstärke von iPod touch, iPhone, iPad oder iTunes.
- Pause/Fortfahren, nächster/vorheriger Track und Zufall/Wiederholung von der Fernbedienung des Receivers.
 *3
- Anzeige der aktuell spielenden Trackinformation im Display des Recievers, einschließlich Interpret, Song- und Albumname.
- *1: Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website (http://www.apple.com).
- *2: Der Receiver schaltet automatisch ein, wenn **Network Standby** bei **Network Setup** auf **ON** gestellt ist.
- ★3: Wenn Betrieb unmöglich ist, drücken Sie **NET** und wiederholen die Bedienung.

Hinweise

- Eine Netzwerkumgebung ist zur Verwendung von AirPlay erforderlich.
- Der Name des Receivers, der in der AirPlay Benutzeroberfläche am iPod touch, iPhone, iPad und iTunes erscheint, kann mit **Friendly Name** von **Network Setup** geändert werden.
- AirPlay wie auf diesem Receiver vorhanden, wurde basierend auf den Software-Versionen für iPod, iPhone, iPad und den Software-Versionen für iTunes entwickelt und getestet, wie auf der Pioneer-Webseite angegeben. AirPlay ist möglicherweise nicht mit anderen iPod, iPhone, iPad oder iTunes Software-Version kompatibel als den auf der Pioneer-Website angezeigten.

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/ (für Europa)

http://pioneer.jp/homeav/support/ios/ao/ (für Australien und Neuseeland)

Hinweise zur DHCP-Serverfunktion

Zur Wiedergabe von Audio- oder Fotodateien, die auf Komponenten im Netzwerk gespeichert sind oder Hören von Internet-Radiosendern müssen Sie die DHCP-Server-Funktion Ihres Routers einschalten. Wenn Ihr Router keine eingebaute DHCP-Server-Funktion hat, müssen Sie das Netzwerk manuell einrichten. Andernfalls können Sie nicht auf Komponenten im Netzwerk gespeicherte Audiodateien abspielen oder Internet-Radiosender hören. Siehe <u>Netzwerk-Setup-Menü</u> auf <u>Seite 110</u> für weitere Informationen hierzu.

Autorisieren dieses Receivers

Dieser Receiver muss autorisiert sein, um Wiedergabe zu erlauben. Dies geschieht automatisch, wenn der Receiver eine Verbindung über das Netzwerk zum PC herstellt. Wenn nicht, autorisieren Sie diesen Receiver manuell am PC. Die Methode der Autorisierung (oder Genehmigung) zum Zugriff ist je nach Typ des aktuell angeschlossenen Servers unterschiedlich. Für weitere Information zur Autorisierung dieses Receivers siehe Bedienungsanleitung Ihres Servers.



Ţ,





- verwenden Sie 1/1 und ENTER zum Wählen des gewünschten Ordners und der Audiodateien. • Wenn Idd oder DDI im Listen-Bildschirm gedrückt wird, schaltet die Seite um.
- Drücken Sie auf DISP, um vom Listenbildschirm zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

3 Wiederholen Sie Schritt 2 zur Wiedergabe des gewünschten Songs.

Für detaillierte Bedienungsanweisungen siehe Abschnitt unten.

Punkt. Zum Zurückschalten zur Listenansicht drücken Sie RETURN.

- Internet-Radiosender Siehe Internet-Radiosender hören auf Seite 73.
- Media Server Siehe Wiedergabe von Audiodateien, die auf Komponenten im Netzwerk gespeichert sind auf Seite 74.

2 Verwenden Sie 1/↓ zum Wählen von Ordner, Musik-/Fotodatei oder Internet-Radiosender

Verwenden Sie 1/4, um in der der Liste nach oben und unten zu scrollen und den gewünschten Punkt auszu-

wählen. Wenn Sie ENTER drücken, beginnt die Wiedergabe mit dem Wiedergabebildschirm für den gewählten

Wenn der Listenbildschirm vom Wiedergabebildschirm angezeigt wird, erscheint der Wiedergabebildschirm

automatisch, wenn drei Minuten lang keine Bedienung ausgeführt wird, während der Listenbildschirm erscheint.

Nur die Audiodateien mit der Markierung 🎝 können abgespielt werden. Bei den Ordnern mit der Markierung 🗀

Favoriten – Siehe Wiedergabe Ihrer bevorzugten Songs auf Seite 74.

Steuerungen für die Wiedergabe

zur Wiedergabe und drücken dann ENTER.

Sie können die folgenden Vorgänge mit der Fernbedienung dieses Receivers ausführen. Beachten Sie, dass einige Tasten nicht zur Bedienung zur Verfügung stehen, je nach der momentan abgespielten Kategorie.

Drücken Sie NET, um die Fernbedienung auf Netzwerkbetrieb umzuschalten.



Hinweise

- ◄ und ▶ sind deaktiviert, wenn eine DSD-Datei abgespielt wird.
- Wenn der Eingang MEDIA SERVER oder FAVORITES eingestellt ist, wird je nach Server oder Datei die folgende Aktion ausgeführt.

II funktioniert eventuell nicht.

- Wenn der Eingang MEDIA SERVER eingestellt ist, kann durch Drücken von TOOLS im Listenbildschirm zwischen einer alphabetischen Anzeigereihenfolge oder einer Titelnummern-Anzeigereihenfolge der Titel gewechselt werden.

Über HTC Connect

Dieser Receiver bietet "HTC Connect", eine einfache Weise, um Musikinhalte von Ihrem für HTC Connect zertifizierten Smartphone zu genießen.

- 1 HTC Connect Musik-Streaming auf diesem Produkt wurde basierend auf Kompatibiltätstests definiert nach dem HTC Connect Zertifikationsprogramm mit HTC Connect-kompatiblen Smartphones entwickelt.
- 2 Music Navigation über den Musik-Fortschrittsbalken wird zur Zeit nicht mit HTC Connect unterstützt.
- 3 Musikanwendungen Dritter (andere als die vorinstallierten "Music"-Apps von HTC) wurden nicht auf Kompatibilität getestet und funktionieren möglicherweise nicht. HTC Connect wurde mit den Codierungsformaten MP3, AAC, WMA und WAV getestet. Andere Formate sind möglicherweise nicht kompatibel.
- 4 Hohe Netzwerkbelastung kann die Funktion von HTC Connect beeinträchtigen.

HTC Connect zertifizierte Smartphones

Die HTC Connect-kompatiblen Smartphones. Bitte besuchen Sie die Pioneer-Website für aktuelle Informationen über kompatible Geräte und Support für Audioformate.

http://www.pioneer.eu/eur/content/products/htc-connect.html

IJ Hinweise

- Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.
- HTC, HTC Connect und das HTC Connect-Logo sind Marken der HTC Corporation.

Wiedergabe mit Netzwerk-Funktionen



- Wichtia Etwa eine Minute ist zwischen Einschalten und Fertigstellen der Einrichtung erforderlich.
- Bei der Wiedergabe von Audiodateien erscheint .Connecting... vor dem Wiedergabebeginn. Die Anzeige kann einige Sekunden lang erscheinen, je nach Dateityp.
- Falls eine Domain in der Windows-Netzwerkumgebung konfiguriert ist, können Sie nicht auf einen PC im Netzwerk zugreifen, während Sie in der Domain angemeldet sind. Anstelle sich in der Domain anzumelden. melden Sie sich im lokalen Rechner an.
- Es gibt Fälle, wo die verflossene Spielzeit möglicherweise nicht richtig angezeigt wird.

1 Drücken Sie wiederholt NET, um die Kategorie auszuwählen, die wiedergegeben werden soll.

Es kann einige Sekunden dauern, bevor dieser Receiver auf das Netzwerk zugreift. Wählen Sie eine Kategorie aus der folgenden Liste:

- INTERNET RADIO Internet-Radio
- Wenn INTERNET RADIO gewählt ist, wird der zuletzt spielende Sender eingestellt.
- MEDIA SERVER Server-Komponenten im Netzwerk
- FAVORITES Bevorzugte momentan registrierte Songs

Je nach der gewählten Kategorie werden Namen von Ordnern, Dateien und Internet-Radiosendern angezeigt.


Internet-Radiosender hören

Internet-Radio ist ein Audio-Sendedienst über das Internet. Es gibt eine große Anzahl von Internet-Radiosendern aus der ganzen Welt, die eine Reihe von Diensten senden. Manche werden von Privatpersonen gehostet, verwaltet und ins Internet gespeist, während andere zu den entsprechenden herkömmlichen terristrischen Radiosendern oder Radionetzwerken gehören. Während terrestrische oder OTA (,over-the-air') Radiosender geografisch durch die Reichweite der vom Sender ausgestrahlten Funkwellen begrenzt sind, sind Internet-Radiosender von überall in der Welt her erreichbar, solange eine Verbindung zum Internet besteht, da Dienste nicht durch die Luft sondern über das World Wide Web ausgeliefert werden. Auf diesem Receiver können Sie Internet-Radiosender nach Genre ebenso wie nach Region wählen.

Je nach den Bedingungen der Internetverbindung kann der Sound beim Abspielen von Internet-Radio nicht glatt sein.

Zur Liste von Internet-Radio

Die Liste von Internet-Radiosendern auf diesem Receiver wird von dem vTuner-Datenbankdienst ausschließlich für diesen Receiver erstellt, bearbeitet und verwaltet. Einzelheiten über vTuner finden Sie im Abschnitt <u>vTuner</u> auf <u>Seite 138</u>.

Internet-Radiosender speichern und aufrufen

Sie können leicht Internet-Radiosender speichern und wieder aufrufen. Siehe <u>Wiedergabe Ihrer bevorzugten</u> Songs auf <u>Seite 74</u> für weitere Informationen hierzu.

- Zum Hören von Internet-Radiosendern ist Highspeed-Broadband-Internetzugang erforderlich. Mit einem 56-Koder ISDN-Modem können Sie möglcherweise die Vorteile von Internet-Radio nicht voll nutzen.
- Die Portnummer ist je nach dem Internet-Radiosender unterschiedlich. Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen.
- Eine Liste von Internet-Radiosendern vom vTuner-Datenbankdienst kann aus verschiedenen Gründen jederzeit geändert oder gelöscht werden.
- Sendungen können je nach dem Internet-Radiosender gestoppt oder unterbrochen werden. In diesem Fall können Sie nicht einen Radiosender hören, der aus der Liste der Internet-Radiosender gewählt wurde.

Registrieren von Sendern, die nicht auf der vTuner-Liste sind, von der speziellen Pioneer-Site

Mit dem Receiver können Sender, die nicht in der von vTuner verteilten Senderliste enthalten sind, registriert und abgespielt werden. Prüfen Sie den Zugangscode zur Registrierung am Receiver, verwenden Sie den Zugriffscode zum Zugriff auf die spezielle Pioneer-Internetradio-Site und registrieren Sie die gewünschten Sender in Ihren Favoriten. Die Adresse der speziellen Pioneer-Internetradio-Site ist:

http://www.radio-pioneer.com

1 Zeigen Sie den Internetradio-Listen-Bildschirm an.

Zur Anzeige des Internetradio-Listen-Bildschirms führen Sie den Schritte 1 unter <u>Wiedergabe mit Netzwerk-</u> Funktionen auf <u>Seite 72</u> aus.

2 Wählen Sie mit 1/4 die Option ,Help' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.

3 Wählen Sie mit **†**/**↓** die Option ,Get access code' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.

Der Zugriffscode, der für Registrierung auf der speziellen Pioneer-Internetradio-Site erforderlich ist, wird angezeigt. Notieren Sie sich diese Adresse.

Folgendes kann im **Help**-Bildschirm geprüft werden:

- Get access code Der Zugriffscode, der f
 ür Registrierung auf der speziellen Pioneer-Internetradio-Site erforderlich ist, wird angezeigt.
- Show Your WebID/PW Nach der Registrierung auf der speziellen Pioneer-Internetradio-Site werden die registrierte ID und das Passwort angezeigt.

• Reset Your WebID/PW – Setzt alle Informationen zurück, die auf der speziellen Pioneer-Internetradio-Site registriert sind. Beim Rücksetzen werden alle registrierten Sender ebenfalls gelöscht. Wenn Sie sich die gleichen Sender anhören möchten, wiederholen Sie die Registrierung nach der Einstellung.

4 Greifen Sie auf die spezielle Pioneer Internetradio-Site von Ihrem PC zu und führen Sie den Registrierungsvorgang aus.

http://www.radio-pioneer.com

Greifen Sie auf die obige Site zu und verwenden Sie den Zugriffscode in Schritt 3 zur Ausführung der Benutzerregistrierung, wobei Sie den Bildschirmanweisungen führen.

5 Registrieren Sie die gewünschten Sender als Ihre Favoriten, entsprechend den Anweisungen im Computermonitor.

Sowohl Sender, die nicht in der vTuner-Liste sind und Sender, die in der vTuner-Liste sind, können registriert werden. In diesem Fall sind sie im Receiver als Favorit-Sender registriert und können wiedergegeben werden.

Über die Spotify-Audiostreaming-Wiedergabefunktion

Spotify ist ein Musikstreamingdienst, der von Spotify Ltd. verwaltet und betrieben wird und Musik über das Internet anbietet.

Spotify-Audiostreams können anhand dieses Geräts und Ihres Smartphones oder eines anderen mobilen Digitalgeräts angehört werden.

Vorbereitungen (1) Installieren der Spotify-Anwendung auf einem mobilen Digitalgerät und Registrieren eines Spotify-Premiumkontos



 Um die Spotify-Audiostreaming-Wiedergabefunktion auf diesem Gerät verwenden zu können, muss die Spotify-Anwendung auf mobilen Digitalgeräten installiert und ein (kostenpflichtiges) Spotify-Premiumkonto eingerichtet werden. Weitere Details zur Registrierung und zu anderen Spotify-Services finden Sie auf der Spotify-Website.

http://www.spotify.com/

http://www.spotify.com/connect/

• Informationen zu den Ländern und Regionen, in denen die Spotify-Services verfügbar sind, finden Sie auf der unten stehenden Website.

http://www.spotify.com/

Die Spotify-Funktionen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Um die Spotify-Anwendung auf einem mobilen Digitalgerät nutzen zu können, ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Nutzung des Mobilfunks für Internetverbindungen kann aufgrund großer Datenpakete zu hohen Kommunikationsgebühren führen. Wir empfehlen deshalb ein Flatrate-Abonnement abzuschließen. Wenden Sie sich für Details an Ihren Mobilfunkanbieter.

Vorbereitungen (2) Verbinden dieses Geräts mit dem Netzwerk

- Verbinden Sie dieses Gerät mit dem Netzwerk und Internet (Seite 44).
- Verbinden Sie das mobile Digitalgerät über Wi-Fi mit einem WLAN-Router des gleichen Netzwerks, mit dem auch dieses Gerät verbunden ist. Anleitungen zur Verbindungsherstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Digitalgeräts und WLAN-Routers.









Verwenden der Spotify-Audiostreaming-Wiedergabefunktion über die Spotify-Anwendung

Um die Spotify-Audiostreaming-Wiedergabefunktion verwenden zu können, wählen Sie dieses Gerät in der Spotify-Anwendung aus.

Wenn der Spotify-Audiostream startet, wechselt der Eingang des Geräts automatisch zu Spotify.

Selbst wenn Sie nicht zu Hause sind und der Spotify-Audiostream auf Ihrem mobilen Digitalgerät gestartet wird, während dieses Gerät ausgewählt ist, wird der Ton über dieses Gerät ausgegeben. Je nach den Lautstärkeeinstellungen kann die Musik sehr laut abgespielt werden. Überprüfen Sie deshalb vor dem Start des Audiostreams sorgfältig die Audioausgabe. Wenn Sie zudem aus Versehen dieses Gerät auswählen und Musik darüber wiedergeben, wechseln Sie die Audioausgabe zum mobilen Digitalgerät.

🖉 Hinweise

- Um die Spotify-Audiostreaming-Wiedergabefunktion verwenden zu können, ist ein separater Vertrag mit einem Internetanbieter erforderlich bzw. könnten zusätzliche Gebühren anfallen.
- Der Name dieses Geräts wird in der Spotify-Anwendung als Wiedergabegerät angezeigt. Der Name dieses Geräts kann ebenfalls unter **Friendly Name** in den Netzwerkeinstellungen geändert werden.
- Wenn dieses Gerät mit der Spotify-Anwendung ausgewählt ist, werden die Kontoinformationen ebenfalls in diesem Gerät gespeichert. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen, setzen Sie die Geräteeinstellungen zurück, um die auf diesem Gerät registrierten Kontoeinstellungen zu löschen. Weitere Anweisungen zum Zurücksetzen finden Sie in der Bedienungsanleitung dieses Geräts.

Wiedergabe von Audiodateien, die auf Komponenten im Netzwerk gespeichert sind

Diese Einheit erlaubt es Ihnen, Musik auf Media-Servern abzuspielen, die an das gleiche LAN (Local Area Network) wie der Receiver angeschlossen sind. Dieses Gerät erlaubt Abspielen von Dateien, die auf den folgenden Geräten gespeichert sind:

- PCs, die mit Microsoft Windows Vista oder XP laufen, mit installiertem Windows Media Player 11
- PCs, die mit Microsoft Windows 7 oder Windows 8 laufen, mit installiertem Windows Media Player 12
- DLNA-kompatible digitale Media-Server (auf PCs oder anderen Komponenten)

Wiedergabe Ihrer bevorzugten Songs

Bis zu 64 Ihrer bevorzugten Songs im Media Server und/oder Internet-Radiosender können in den Favoriten-Ordnern registriert werden. Beachten Sie, dass nur die Audiodateien, die auf Komponenten im Netzwerk gespeichert sind, registriert werden können.

Registrieren und Löschen von Audiodateien und Internet-Radiosendern im und vom Favoriten-Ordner

- 1 Wiederholt NET drücken, um INTERNET RADIO oder MEDIA SERVER zu wählen.
- 2 Wenn der Track oder der Internet-Radiosender gewählt ist, drücken Sie +Favorite. Der gewählte Song oder Internet-Radiosender wird dann unter den Favoriten registriert.

🖉 Hinweis

Um registrierte Tracks oder Internet-Radiosender zu löschen, stellen Sie den Eingang auf **FAVORITES**, wählen den zu löschenden Track bzw. Sender und drücken dann die Taste **CLR**.

Über Netzwerk-Wiedergabe

Die Netzwerk-Wiedergabefunktion dieses Geräts setzt die folgenden Technologien ein:

Windows Media Player

Siehe <u>Windows Media Player 11/Windows Media Player 12</u> auf <u>Seite 138</u> für weitere Informationen hierzu.

DLNA





DLNA CERTIFIED[™] Audio-Player

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine industrieweite Organisation von Herstellern der Unterhaltungselektronik, der Computerhersteller und Hersteller von Mobilgeräten. Digital Living bietet Anwendern leichten gemeinsamen Genuss von digitalen Medien über ein verkabeltes oder drahtloses Netzwerk zu Hause.

Das DLNA-Zertifikationslogo macht es leicht, Produkte zu finden, die mit den Richtlinien für DLNA-Interoperabilität konform sind. Dieses Gerät ist mit den Richtlinien für DLNA-Interoperabilität v1.5 konform. Wenn ein PC mit DLNA-Server-Software oder ein anderes mit DLNA kompatibles Gerät an diesen Player angeschlossen ist, können bestimmte Einstellungsänderungen der Software oder anderer Geräte erforderlich sein. Siehe Bedienungsanleitung für die Software oder das Gerät für weitere Information.

DLNA[™], das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED[™] sind Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Zertifikationsmarken von Digital Living Network Alliance.

Über ein Netzwerk abspielbarer Inhalt

- Auch bei Codierung in einem kompatiblen Format kann es sein, das manche Dateien nicht korrekt abgespielt werden.
- Movie- oder Foto-Dateien können nicht abgespielt werden.
- Es gibt Fälle, in denen Sie nicht Internet-Radiosender hören können, auch wenn der Sender aus einer Liste von Radiosendern gewählt werden kann.
- Manche Funktionen werden möglicherweise nicht unterstützt, je nach dem Servertyp oder der verwendeten Version.
- Unterstützte Dateiformate sind je nach Server unterschiedlich. Deshalb werden nicht-unterstützte Dateiformate von diesem Gerät nicht angezeigt. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Servers.

Ausschlussklausel für Inhalte von Drittanbietern

Dienste von Drittanbietern können eine High-Speed-Internet-Verbindung sowielhre Registrierung voraussetzen und ggfs. Gebühren nach sich ziehen.

Dienste von Drittanbietern können ohnelnkenntnissetzung verändert, ausgesetzt, gestört oder beendet werden. Pioneer schließt jede Haftung in Verbindung mit solchen Ereignissen aus.

Pioneer gibt keine Gewähr auf die Dauer der Aufrechterhaltung der Dienstleistungen von Drittanbietern und weist jede Art von Garantie hierauf von sich.

Zum Wiedergabeverhalten über ein Netzwerk

- Die Wiedergabe kann stoppen, wenn der PC ausgeschaltet wird oder darauf gespeicherte Media-Dateien während der Wiedergabe von Inhalten gelöscht werden.
- Wenn Probleme mit der Netzwerkumgebung auftreten (große Netzwerkbelastung usw.), kann Inhalt nicht angezeigt oder fehlerhaft abgespielt werden (Wiedergabeunterbrechungen oder Aussetzer). Für beste Leistung wird eine 100BASE-TX-Verbindung zwischen Player und PC empfohlen.
- Wenn mehrere Clients simultan abgespielt werden, wird die Wiedergabe unterbrochen oder gestoppt.
- Je nach auf dem angeschlossenen PC installierter Sicherheitssoftware und der Einstellung solcher Software kann die Netzwerkverbindung blockiert werden.

Pioneer übernimmt keine Verantwortung für jegliche Fehlfunktion am Player und/oder den NETWORK-Merkmalen aufgrund von Kommunikationsfehlern/Fehlfunktionen, die mit der Netzwerkverbindung und/ oder dem PC oder anderen angeschlossenen Geräten zusammenhängen. Bitte wenden Sie sich an Ihren PC-Hersteller oder Internet-Provider.

Dieses Produkt enthält Technologie, die im Besitz der Microsoft Corporation ist und nicht ohne eine Lizenz von Microsoft Licensing, Inc. verwendet oder vertrieben werden darf.

Microsoft, Windows, Windows Media und Windows Vista sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Über abspielbare Dateiformate

Das NETWORK-Merkmal dieses Receivers unterstützt die folgenden Dateiformate. Beachten Sie, dass einige Dateiformate nicht zur Wiedergabe zur Verfügung stehen, obwohl sie als abspielbare Dateiformate aufgeführt sind. Außerdem ist die Kompatibilität von Dateiformation je nach Server-Typ unterschiedlich. Prüfen Sie Ihren Server, um die Kompatibilität von vom Server unterstüthten Dateiformaten sicherzustellen.

- Internet-Radiowiedergabe kann von der Internet-Kommunikationsumgebung beeinflusst werden, und in diesem Fall kann die Wiedergabe auch mit den hier aufgeführten Dateiformaten unmöglich sein.
- Wenn Musik-Dateien des Typs MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF und Apple Lossless im gleichen Format und mit gleicher Abtastfrequenz, Quantisierungsbit-Zahl und Anzahl Kanäle nacheinander abgespielt werden, werden diese ohne Pausen abgespielt.
- -Lückenlose Wiedergabe ist nicht möglich, wenn das Format vom Server konvertiert (transcodiert) wird.
- -Lückenlose Wiedergabe ist im DMR-Modus nicht möglich.
- Beim Format AAC oder MP3 wird der Ton mit einer minimalen Pause abgespielt. F
 ür eine unterbrechungsfreie Wiedergabe wird die Verwendung von WAV- oder FLAC-Dateien nahegelegt.

Musikdateien

Kategorie	Erweiterung	Stream		
	.mp3	MPEG-1 Audio Layer-3	Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
			Quantisierung-Bitrate	16 Bit
MP3			Kanal	2 ch
~u>			Bitrate	8 kbps bis 320 kbps
			VBR/CBR	Unterstützt/Unterstützt
	.wav	LPCM	Abtastfrequenz 	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV			Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2-Kanal, 5.0-Kanal, 5.1-Kanal <c></c>

Kategorie	Erweiterung	Stream		
			Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
			Quantisierung-Bitrate	16 Bit
WMA	.wma	WMA2/7/8/9	Kanal	2 ch
		<u></u>	Bitrate	5 kbps bis 320 kbps
			VBR/CBR	Unterstützt/Unterstützt
			Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
	.m4a		Quantisierung-Bitrate	16 Bit
AAC	.aac 3an	MPEG-4 AAC LC MPEG-4 HE ΔΔC	Kanal	2 ch
	.3g2		Bitrate	16 kbps bis 320 kbps
	-		VBR/CBR	Unterstützt/Unterstützt
	.m4a .mp4	Apple Lossless	Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Apple Lossless			Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2 ch
FLAC	.flac	FLAC	Abtastfrequenz 	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
<e></e>			Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2-Kanal, 5.0-Kanal, 5.1-Kanal <c></c>
AIFF	.aiff	.aiff	Abtastfrequenz	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
	.aif	.aif	Quantisierung-Bitrate	16 Bit, 24 Bit
			Kanal	2 ch
		202155	Abtastfrequenz	2,8224 MHz, 5,6448 MHz
DSD <f></f>	.dff .dsf	DSDIFF	Quantisierung-Bitrate	1 Bit
		DOI	Kanal	2 ch

a "MPEG Layer-3 Audio-Decodierungstechnologie, unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson multimedia."

b 32 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz unterstützen ausschließlich 2-Kanal-Audioquellen.

c • Wenn eine 5.0- oder 5.1-Kanal-Datei in der Nebenzone gespielt wird, dann wird nur der vordere linke und rechte Ton ausgegeben. Die Mehrkanal-Wiedergabe ist nur in der Hauptzone möglich.

• Eine lückenlose Wiedergabe ist bei einer 5.0-Kanal- oder 5.1-Kanal-Audioquelle nicht möglich.

- d Mit Windows Media Codec 9 codierte Dateien können abspielbar sein, aber einige Teile der Spezifikation werden nicht unterstützt; insbesondere Pro, Lossless, Voice.
- e Nicht komprimierte FLAC-Dateien werden nicht unterstützt. Pioneer garantiert nicht die Wiedergabe.

f DSD-Dateien können nicht in der Nebenzone abgespielt werden.





Control mit HDMI-Funktion

Hinweise zur Steuerung mit HDMI-Funktion	77
Verbindungen für die Control mit HDMI-Funktion	77
HDMI Setup	77
Vor Verwendung der Synchronisierung	78
Über synchronisierte Vorgänge	78
Einstellen der PQLS-Funktion	79
Über Sound Retriever Link und Stream Smoother Link	79
Vorsichtsmaßregeln für die Control mit HDMI-Funktion	79





Hinweise zur Steuerung mit HDMI-Funktion

Synchronisierter Betrieb mit einem Control mit HDMI-kompatiblen Pioneer Fernseher oder Blu-ray Disc-Player ist möglich, wenn die Komponente mit einem HDMI-Kabel am Receiver angeschlossen ist.

- Die Lautstärke des Receivers kann eingestellt oder der Klang stummgeschaltet werden, indem die Fernbedienung des Fernsehers verwendet wird.
- Der Eingang des Receivers schaltet automatisch um, wenn der Eingang des Fernsehgeräts umgeschaltet wird oder eine mit der Control mit HDMI-Funktion kompatible Komponente wiedergegeben wird.
- Wenn das Fernsehgerät auf Bereitschaftsbetrieb gestellt ist, ist der Receiver ebenfalls auf Bereitschaftsbetrieb gestellt.

Ð Wichtia

- · Bei manchen Modellen wird die Control mit HDMI-Funktion als "KURO LINK" bezeichnet.
- So können nicht diese Funktion mit Komponenten verwenden, die die Control mit HDMI-Funktion nicht unterstützen.
- Wir können nur garantieren, dass dieser Receiver mit Pioneer Control mit HDMI-kompatiblen Komponenten ausgenommen funktioniert. Wir können dagegen nicht garantieren, dass alle synchronisierten Bedienungen mit Komponenten arbeiten, die Control mit HDMI-Funktion unterstützen.
- Verwenden Sie für die **Control** mit HDMI-Funktion ein High-Speed-HDMI[®]/[™]-Kabel. Die **Control** mit HDMI-Funktion arbeitet möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Sie andere Typen von HDMI-Kabeln verwenden.
- Für Einzelheiten über aktuelle Bedienungen, Einstellungen usw. siehe auch die Bedienungsanleitungen für jede Komponente.

Verbindungen für die Control mit HDMI-Funktion

Sie können die synchronisierte Bedienung für einen angeschlossenen Fernseher andere Komponenten verwenden.

• Schließen Sie das Audiokabel des Fernsehers immer an den Audioeingang dieses Geräts an. Wenn der Fernseher und der Receiver über eine HDMI-Verbindung verbunden sind, und wenn der Fernseher die HDMI ARC (Audio Return Channel)-Funktion unterstützt, wird der Ton des Fernsehers über den HDMI OUT 1-Anschluss eingespeist, sodass Sie kein Audiokabel anschließen müssen. Stellen Sie in diesem ARC im HDMI Setup auf ON (siehe HDMI Setup auf Seite 77).

Einzelheiten siehe Anschluss Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Wiedergabe-Komponenten auf Seite 35.

Wichtia

- Wenn Sie dieses System anschließen oder Anschlüsse ändern, schalten Sie immer die Stromversorgung aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Nach dem Herstellen aller Verbindungen schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
- Nachdem der Receiver an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, beginnt ein 2 bis 10 Sekunden langer HDMI-Initialisierungsvorgang. Sie können während dieses Vorgangs keine Bedienverfahren ausführen. Die HDMI-Anzeige im Display des vorderen Bedienfelds blinkt während dieses Vorgangs, und Sie können den Receiver einschalten, wenn sie nicht mehr blinkt. Wenn Sie die Control mit HDMI-Funktion auf OFF (AUS) stellen, können Sie diesen Vorgang überspringen. Einzelheiten zur Control mit HDMI-Funktion finden Sie unter Control mit HDMI-Funktion auf Seite 76.
- Um diese Funktion optimal auszunutzen, empfehlen wir den Anschluss Ihrer HDMI-Komponente nicht an einen Fernseher, sondern direkt an die HDMI-Buchse an diesem Receiver.
- Die Control mit HDMI-Funktion arbeitet auf dem an den HDMI OUT 1-Anschluss angeschlossenen Fernsehgerät. Dies arbeitet nicht bei Fernsehgeräten, die an die HDMI OUT 2- oder HDMI OUT 3-Anschlüsse angeschlossen sind.

HDMI Setup

Sie müssen die Einstellungen dieses Receivers sowie der angeschlossenen Control mit HDMI-kompatiblen Komponenten anpassen, um die Control mit HDMI-Funktion einzusetzen. Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitungen der einzelnen Komponenten.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

- 2 Wählen Sie die Option ,System Setup' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 3 Wählen Sie die Option ,HDMI Setup' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 4 Wählen Sie die gewünschte ,Control'-Einstellung aus.

Wählen Sie, ob Sie die Control mit HDMI-Funktion auf ON oder OFF stellen möchten. Die Einstellung muss auf ON gestellt sein, um die Control mit HDMI-Funktion verwenden zu können.

Bei Verwendung einer Komponente, die Control mit HDMI-Funktion nicht unterstützt, stellen Sie diese Einstellung auf OFF.

• ON - Aktiviert die Control mit HDMI-Funktion. Stellen Sie Control Mode, ARC und PQLS in den nachfolgenden Einstellpunkten auf die gewünschten Werte.

Indem Sie diese Einstellung auf ON setzen, können die Funktionen Sound Retriever Link und Stream Smoother Link automatisch bedient werden, indem ein Player, der die jeweiligen Funktionen unterstützt, angeschlossen wird. Siehe Einstellen der Audio-Optionen auf Seite 81 für Einzelheiten über Sound Retriever Link, Einstellen der Video-Optionen auf Seite 83 für Einzelheiten über Stream Smoother Link.

• OFF - Die Control mit HDMI-Funktion ist deaktiviert. Die Funktionen Control Mode, ARC und PQLS in den nachfolgenden Einstellpunkten können nicht verwendet werden.

5 Wählen Sie die gewünschte ,Control Mode'-Einstellung aus.

Wählen Sie, ob synchronisierter Betrieb aktiviert werden soll.

- ON Für die synchronisierten Bedienungen aktiviert.
- OFF Synchronisierte Vorgänge sind deaktiviert.

6 Wählen Sie die gewünschte ,ARC'-Einstellung aus.

Wenn ein Fernseher an diesen Receiver angeschlossen ist, der die HDMI ARC (Audio Return Channel)-Funktion unterstützt, kann der Ton des Fernsehers über die HDMI OUT 1-Buchse eingespeist werden.

Nach dem Einstellen von ARC kann es eine gewisse Zeit dauern, bis das angeschlossene Gerät erkannt und der Klang produziert wird.

- ON Der Ton des Fernsehers wird über die HDMI-Buchse eingespeist.
- OFF Der Ton des Fernsehers wird nicht über die HDMI-Eingänge, sondern über die Audio-Eingangsbuchsen eingespeist.

7 Wählen Sie die gewünschte ,PQLS'-Einstellung aus.

Wählen Sie, ob Sie die POLS-Funktion dieses Geräts auf AUTO oder OFF stellen möchten.

Einzelheiten über die POLS-Funktion siehe Einstellen der POLS-Funktion auf Seite 79.

- AUTO PQLS ist aktiviert. Eine Präzisionsguartz-Steuerung in diesem Receiver eliminiert durch Zeitfehler (Jitter) verursachte Störungen und liefert Ihnen die bestmögliche Digital-zu-Analog-Konvertierung bei Verwendung der HDMI-Schnittstelle. Dies ist gültig als eine HDMI-Funktion für mit PQLS kompatible Player.
- OFF POLS ist deaktiviert.



8 Wählen Sie die gewünschte ,Standby Through'-Einstellung aus.

Sie können Signale von einem über HDMI-angeschlossenen Player an den Fernseher übertragen, wenn dieser Receiver sich im Bereitschaftsmodus befindet.

Wählen Sie den HDMI-Eingang, dessen HDMI-Signal für Durchgang angelegt werden soll, wenn im Bereitschaftsmodus. Wenn **LAST** gewählt ist, wird das an den momentan gewählten HDMI-Eingang angelegte Signal übertragen. Wenn **OFF** gewählt ist, wird kein HDMI-Eingang durchgeführt, wenn im Bereitschaftsmodus. (Wenn dagegen **Control** auf **ON** gestellt ist, wird das HDMI-Signal mit **Control** mit HDMI-Funktion durchgeführt, auch wenn im Bereitschaftsmodus.)

- Wenn eine andere Option als **OFF** für diese Einstellung gewählt ist, kann der HDMI-Eingang des Receivers umgeschaltet werden, auch wenn der Receiver im Bereitschaftsmodus ist. (Schalten Sie um, indem Sie die Fernbedienung auf den Receiver richten, und die Taste **HDMI**, **BD**, **DVD** oder **SAT/CBL** drücken.)
- Einstellung auf einen anderen Wert als **OFF** steigert die Leistungsaufnahme im Standby-Modus.
- Diese Einstellung kann auch mit Geräten verwendet werden, die nicht mit dem **Control** mit HDMI-Funktion kompatibel sind.
- Die Funktion Bereitschafts-Durchgang kann nicht mit MHL-kompatiblen Geräten verwendet werden.

9 Wählen Sie die gewünschte ,12V Trigger'-Einstellung aus.

Die Komponente, die an die **12 V TRIGGER**-Buchse angeschlossen ist, kann ein- und ausgeschaltet werden, wenn **HDMI OUT** umgeschaltet wird. **OUT 1**, **OUT 2**, **OUT 3** oder **OFF** können ausgewählt werden. Wählen Sie **OFF**, wenn die Komponente beim Umschalten der Eingangsfunktion ein- oder ausgeschaltet werden soll.

10 Wählen Sie die gewünschte ,Speaker B Link'-Einstellung aus.

Wenn **ON** hier gewählt ist, können die aktiven Lautsprecheranschlüsse (die **OUT P.**-Tasteneinstellung) automatisch gewechselt werden, wenn **HDMI OUT 1** und **HDMI OUT 2** umgeschaltet werden. Dies funktioniert nur, wenn **7.2ch + Speaker B** oder **5.2ch + SP-B Bi-Amp** für die **Speaker System**-Einstellung gewählt ist.

- OFF Die Lautsprecheranschlüsse, über die wiedergegeben wird (die OUT P.-Tasteneinstellung) wechseln nicht automatisch, wenn HDMI OUT 1 und HDMI OUT 2 umgeschaltet werden.
- **ON** Die Lautsprecheranschlüsse, über die wiedergegeben wird (die **OUT P**.-Tasteneinstellung) wechseln automatisch, wenn **HDMI OUT 1** und **HDMI OUT 2** umgeschaltet werden. Einzelheiten siehe <u>Umschalten</u> <u>zum HDMI-Ausgang</u> auf <u>Seite 86</u>.
- 11 Drücken Sie nach Beendigung HOME MENU.

Vor Verwendung der Synchronisierung

Wenn Sie alle Anschlüssen und Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie Folgendes tun:

1 Stellen Sie alle Komponenten auf Bereitschaftsmodus.

2 Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte ein, wobei der Fernseher als letztes Gerät einzuschalten ist.

3 Wählen Sie den HDMI-Eingang, an dem das fernsehgerät an diesem Receiver angeschlossen ist, und sehen Sie, ob der Videoausgang von angeschlossenen Komponenten richtig auf dem Bildschirm erscheint oder nicht.

4 Prüfen Sie, ob die an die HDMI-Eingänge angeschlossenen Komponenten richtig angezeigt werden.

Über synchronisierte Vorgänge



 Synchronisierte Bedienungen sind aktiviert, wenn Control Mode auf ON gestellt wird, nachdem Control in HDMI Setup auf ON gestellt wurde. Einzelheiten siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.

Die am Receiver angeschlossene **Control** mit HDMI-kompatible Komponente arbeitet synchron, wie unten beschrieben.

- Stellen Sie auf dem Menübildschirm des **Control** mit HDMI-kompatiblen den Ton so ein, dass er über diesen Receiver wiedergegeben wird. Der Receiver schaltet daraufhin in den synchronisierten Verstärkermodus.
- Wenn Sie sich im synchronisierten Verstärkermodus befinden, können Sie die Lautstärke des Receivers einstellen oder den Klang mit der Fernbedienung des Fernsehers stummschalten.
- Wenn der synchronisierte Verstärkermodus eingeschaltet ist, kann er jederzeit aufgehoben werden, wenn die Stromversorgung des Receivers ausgeschaltet wird. Um den synchronisierten Verstärkermodus wieder einzuschalten, stellen Sie den Ton auf dem Menü-Bildschirm des Fernsehers so ein, das er über diesen Receiver wiedergeben wird usw. Daraufhin schaltet sich dieser Receiver ein und schaltet auf den synchronisierten Verstärkermodus um.



??

- Wenn der synchronisierte Verstärkermodus abgebrochen wird, schaltet die Stromversorgung des Receivers aus, wenn Sie einen HDMI-Eingang oder ein Fernsehprogram auf dem Fernseher betrachten.
- Wenn der synchronisierte Verstärkermodus eingeschaltet ist, kann er aufgehoben werden, wenn eine Bedienung ausgeführt wird, die Klang vom Fernseher produziert, vom Menübildschirm des Fernsehgeräts ausgeführt wird usw.
- Wenn das Fernsehgerät auf Bereitschaftsbetrieb gestellt ist, ist der Receiver ebenfalls auf Bereitschaftsbetrieb gestellt. (Nur wenn der Eingang für eine am Receiver über HDMI-Verbindung angeschlossene Komponente gewählt ist oder beim Fernsehen.)
- Der Eingang des Receivers schaltet automatisch um, wenn die Control mit HDMI-kompatible Komponente abgespielt wird.
- Der Eingang des Receivers schaltet automatisch um, wenn der Eingang des Fernsehgeräts umgeschaltet wird.
- Der synchronisierte Verstärkermodus bleibt aktiv, auch wenn der Eingang dieses Receivers auf eine andere Komponente als die mit HDMI angeschlossene eingestellt wird.

Die untenstehenden Bedienungen können auch bei mit **Control** mit HDMI-kompatiblen Fernsehern von Pioneer verwendet werden.

- Wenn die Lautstärke des Receivers eingestellt oder der Klang stummgeschaltet wird, erscheint der Lautstärkestatus auf dem Bildschirm des Fernsehers.
- Wenn die Anzeigesprache der Bildschirmanzeige auf dem Fernseher umgeschaltet wird, schaltet die Spracheinstellung des Receivers ebenfalls entsprechend um.

Einstellen der PQLS-Funktion

PQLS (Precision Quartz Lock System) ist eine digitale Audiosignalübertragungstechnologie, die mit der **Control** mit HDMI-Funktion arbeitet. Diese bietet Wiedergabe mit höherer Audioqualität durch Steuerung von Audiosignalen vom Receiver zu einem mit PQLS kompatiblen Player usw. Dies erlaubt Entfernung von Zittern (Zeitfehlern), die eine negative Auswirkung auf den Klang haben und bei der Übertragung erzeugt werden.

- Bei mit PQLS Bit-Stream kompatiblen Playern arbeitet PQLS für alle Quellen.
- Bei mit PQLS Multi Surround kompatiblen Playern arbeitet PQLS für alle Quellen. Stellen Sie den Audioausgang des Players auf Linear PCM ein.
- Bei mit PQLS 2-Kanal-Audio kompatiblen Playern arbeitet PQLS nur bei Wiedergabe von CDs.

Siehe mit Ihrem Player mitgelieferte Bedienungsanleitung für weitere Information. Diese Funktion ist aktiviert, wenn **Control** auf **ON** eingestellt ist.

🔅 тірр

• Die PQLS-Einstellung ist auf **PQLS** in **HDMI Setup** im **HOME MENU** gestellt, aber die Einstellung kann auch mit Fernbedienung umgeschaltet werden, wie unten beschrieben.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf AUDIO P..

2 Verwenden Sie ↑/↓, um ,PQLS' zu wählen.

3 Verwenden Sie ←/→ zur Wahl der PQLS-Einstellung.

Die Einstellung erscheint auf dem Frontplattendisplay.

- AUTO PQLS ist aktiviert. Eine Präzisionsquartz-Steuerung in diesem Receiver eliminiert durch Zeitfehler (Jitter) verursachte Störungen und liefert Ihnen die bestmögliche Digital-zu-Analog-Konvertierung bei Verwendung der HDMI-Schnittstelle. Dies ist gültig als eine HDMI-Funktion für mit PQLS kompatible Player.
- OFF PQLS ist deaktiviert.

Über Sound Retriever Link und Stream Smoother Link

Dies sind automatische Funktionen, die es Ihnen erlauben, optimale Audio- und Videosignale vom Receiver über **Control** mit der HDMI-Funktion auszugeben. Wenn ein Player, der die jeweilige Funktion unterstützt, an den Receiver über HDMI angeschlossen ist, wird der Ton/das Bild für die komprimierte Audio/Video-Datei optimiert, die auf dem Player abgespielt wird.

- Je nach dem komprimierten Audio/Video-Dateiformat kann diese Funktion nicht automatisch arbeiten.
- Siehe auch Bedienungsanleitung des Players.

Sound Retriever Link

Bei der Wiedergabe einer komprimierten Audiodatei auf dem Player wird die Bitraten-Information unter Verwendung von **Control** mit HDMI-Funktion übernommen, und der Ton wird auf dem Receiver basierend auf dieser Information optimiert.

Zum Aktivieren der Sound Retriever Link Funktion nehmen Sie die untenstehende Einstellung vor.

1 Stellen Sie die Control des HDMI Setup auf ON, und stellen Sie die Control Mode-Einstellung auf ON.

Siehe HDMI Setup auf Seite 77.

2 Stellen Sie die S.RTRV (Auto Sound Retriever) Einstellung auf ON.

Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Stream Smoother Link

Unter Verwendung der **Control** mit HDMI-Funktion erkennt der Receiver automatisch, ob eine komprimierte Videodatei auf dem Player abgespielt wird, und aktiviert in diesem Fall automatisch die Stream Smoother Funktion.

Zum Aktivieren der Stream Smoother Link Funktion nehmen Sie die untenstehende Einstellung vor.

1 Stellen Sie die Control des HDMI Setup auf ON, und stellen Sie die Control Mode-Einstellung auf ON.

Siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.

79

2 Stellen Sie die STREAM (Stream Smoother) Einstellung auf AUTO. Siehe <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u>.

Vorsichtsmaßregeln für die Control mit HDMI-Funktion

- Schließen Sie den Fernseher direkt an diesen Receiver an. Unterbrechen einer direkten Verbindung mit anderen Verstärkern oder einem AV-Konverter (wie ein HDMI-Switch) kann Funktionsfehler verursachen.
- Schließen Sie nur Komponenten an (Blu-ray Disc-Player usw.), die Sie als Quelle für den HDMI-Eingang dieses Receivers verwenden wollen. Unterbrechen einer direkten Verbindung mit anderen Verstärkern oder einem AV-Konverter (wie ein HDMI-Switch) kann Funktionsfehler verursachen.
- Wenn die **Control**-Funktion des Receivers auf **ON** gestellt ist, auch wenn der Receiver auf Bereitschaftsbetrieb gestellt ist, ist es möglich, die Audio- und Videosignale von einem Player über HDMI zum Fernseher auszugeben, ohne Klang vom Receiver zu produzieren, aber nur wenn eine **Control** mit HDMI-kompatible Komponente (Blu-ray Disc-Player usw.) und ein kompatibler Fernseher angeschlossen sind. In diesem Fall schaltet sich die Stromversorgung des Receivers ein, und die **HDMI**-Anzeigen leuchten auf.
- Wenn Control auf OFF gestellt ist, nimmt die Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb zu.



?

Verwenden weiterer Funktionen

Finatellen der Audie Ontionen	0.1
Einstellen der Audio-Optionen	81
Einstellen der Video-Optionen	83
Wechseln der Ausgabe (OUTPUT PARAMETER)	
HDMI-4K/60p-Signalausgangseinstellung	87
Ändern der Kanalpegeleinstellungen beim Hören	87
Verwenden der MULTI-ZONE-Regler	87
Durchführen einer Audio- oder Videoaufnahme	
Netzwerk-Einstellungen von einem Webbrowser	
Verwendung des Sleep-Timers	
Dimmen des Displays	
Überprüfung der Systemeinstellungen	
Zurücksetzen des Systems	90



I)

P

?

Einstellen der Audio-Optionen

Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Toneinstellungen, die Sie über das **AUDIO PARAMETER**-Menü vornehmen können. Wenn nicht gesondert angegeben, sind die Standardeinstellungen in Fettschrift dargestellt.

Wichtig

Wenn eine Einstellung nicht im AUDIO PARAMETER-Menü angezeigt wird, ist diese aufgrund der aktuell verwendeten Quelle, der Einstellungen oder des Status des Receivers nicht verfügbar.

1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf AUDIO P..

2 Verwenden Sie 1/4, um die Einstellung auszuwählen, die Sie anpassen möchten.

Abhängig vom aktuellen Status bzw. Modus des Receivers können möglicherweise bestimmte Optionen nicht ausgewählt werden. Entsprechende Hinweise finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

3 Verwenden Sie ←/→, um die Einstellung nach Bedarf vorzunehmen.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die für die jeweilige Einstellung verfügbaren Optionen.

4 Drücken Sie RETURN, um die Eingaben zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

Audio-Parameter-Menü

Einstellung	Funktion	Option(en)
MCACC (MCACC-Voreinstellung)	Wählt Ihren bevorzugten MCACC-Voreinstellungsspeicher, wenn mehrere Voreinstellungsspeicher gespeichert sind. Wenn ein MCACC-Voreinstellungsspeicher umbenannt wurde, wird der gege- bene Name angezeigt.	■ M1. MEMORY 1 bis M6. MEMORY 6 ► Standard: M1. MEMORY 1
EQ	Scholtet die Effekte von EO Dre ein/aug	ON
(Acoustic Calibration EQ)	Schalter die Ellekte von EQ Pro enlyads.	OFF
S-WAVE	Sabaltat dia Effekta dar Stabwallapatawarung ain/aun	ON
(Stehwellen)	Schalter die Energe der Stehwenenstederung en /aus.	OFF
	Schaltet die Effekte der Phasenkorrektur ein/aus (<u>Seite 68</u>).	FULLBND
PHASE	Sie wird bei der Durchführung von Vollbereich-Phasenkorrektur-	ON
(Phasenkorrektur)	messungen automatisch auf FULLBND eingestellt (<u>Seite 69</u>). Sie können FULLBND vor der Messung nicht wählen.	OFF
PHASE C+ (Phasenkorrektur Plus)	Für Discs, die mit anderen Standards als Phasenkorrektur erstellt sind, wird der LFE-Kanal zur Aufnahme zuerst verzögert. Diese Funk- tion korrigiert die Phasenverschiebung bei solchen Discs. Diese Funktion ist besonders bei der Wiedergabe von Mehrkanal-Mu- sik mit Niederfrequenzeffekten (LFE) wirksam. Wenn AUTO gewählt ist, werden nicht nur die Niederbereich-Verzö- gerung sondern auch die Polung und Korrelation erkannt, um den optimalen Effekt zu erzielen.	◀ AUTO/0 bis 16 (ms) ► Standard: AUTO
DELAY (Klang-verzögerung)	Einige Bildschirme weisen eine leichte Verzögerung bei der Wieder- gabe von Videos auf, sodass der Soundtrack nicht ganz synchron mit dem Bild wiedergegeben wird. Durch Hinzufügen einer Verzögerung können Sie den Soundtrack an die Videodarstellung anpassen.	◀ 0 bis 800 (ms) ► Standard: 0
TONE	Mit dieser Einstellung werden die Tonsteuerungen für Höhen und	BYPASS
(Klangsteuerung)	Bässe auf eine Quelle angewendet oder komplett umgangen.	ON
BASS <a>	Stellt die Basslautstärke ein.	◀ -6 bis +6 (dB) ► Standard: 0 (dB)

Einstellung Funktion		Option(en)
TREBLE <a>	Stellt die Lautstärke für die Höhen ein.	 −6 bis +6 (dB) ► Standard: 0 (dB)
	Mit der Auto-Sound-Retriever-Funktion wird DSP-Verarbeitung	OFF
S.RTRV (Auto Sound Retriever) 	verwendet, um den Verlust von Audiodaten bei Kompression auszu- gleichen, wobei das Gefühl von Dichte und Modulation des Klangs verbessert wird. Außerdem wird, wenn ein Player, der die Auto Sound Retriever Link Funktion unterstützt, am Receiver über HDMI angeschlossen ist durch Einstellung auf ON die Bitraten-Information der komprimierten Audiodatei, die auf dem Player spielt, mit Control mit HDMI-Funktion übernommen, und der Ton wird basierend auf dieser Information opti- miert (Sound Retriever Link).	ON
	Kann die Klangqualität einer rauschenden Quelle (z. B. Videos mit	OFF
DNR (Digitale Rauschunter-drü- ckung)	viel Hintergrundrauschen) verbessern. Dies hat nur einen Effekt bei 2-Kanal-Signaleingängen. Dieser Modus ist für Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz oder weniger wirksam.	ON
DIALOG E (Dialog Enhancement) <c></c>	Lokalisiert Dialoge im Center-Kanal, um sie in Fernseh- oder Spiel- film-Soundtracks vor den übrigen Hintergrundklängen hervorzuhe- ben. Indem Sie von UP1 über UP2 und UP3 bis zu UP4 wechseln, können Sie den Klang in den Vordergrund verschieben.	 ◆ OFF/FLAT/UP1/UP2/ UP3/UP4 ▶ Standard: OFF
	Wenn AUTO gewählt ist, werden Hi-bit32, UpSampling und DFIL-	MANUAL
AScale (Audio Scaler)	TER automatisch auf die optimalen Einstellungen entsprechend der Abtastfrequenz der 2-Kanal-Audioquelle und Bitrate eingestellt, um qualitativ hochwertigen Wiedergabeklang zu erzielen.	AUTO
	Erzielt einen breiteren Dynamikumfang mit Digitalquellen wie CDs,	ON
Hi-bit32 <d></d>	DVDs oder BDs. 16-, 20- und 24-Bit PCM ebenso wie komprimierte Audiosignale werden auf 32 Bit umquantisiert, und die Hochfre- quenzkomponente wird nach der Datenverarbeitung interpoliert, um glatteren, subtileren Musikausdruck zu erzielen.	OFF
UpSampling	Die Abtastfrequenz der 2-Kanal-Audioquelle wird auf den eingestell-	x1 (Aus)
(Up-Sampling)	ten Faktor gesteigert, um qualitativ hochwertigen Wiedergabeklang	x2
<d, e=""></d,>	zu erzielen.	x4
DFILTER	Schaltet den AUDIO DAC (Digital Audio Converter) Digital-Filtertyp	SLOW
(Digitaler Filter) <d></d>	um. Eine von zwei Einstellungen kann gewählt werden: SLOW (weich und warm), SHARP (massiv und fest).	SHARP
PQLS	Schaltet die POLS-Funktion zwischen ALITO und OFF (Finstellen der	AUTO
(Precision Quartz Lock Sys- tem)	POLS-Funktion auf Seite 79) um.	OFF
		CH1 – Nur Kanal 1 wir wiedergegeben
DUAL	Legt fest, wie Dual Mono-codierte Dolby Digital-Soundtracks wieder- gegeben werden sollen. Dual Mono wird nicht häufig verwendet, ist	CH2 – Nur Kanal 2 wird wiedergegeben
(Dual Mono)	aber manchmal erforderlich, wenn zwei Sprachen an separate Kanäle gesendet werden müssen.	CH1 CH2 – Beide Kanäle werden über die Front-Lautsprecher wiedergegeben

Einstellung	Funktion	Option(en)
		AUTO
		ANALOG
(Signalauswahl)	Damit wird der Eingangssignaltyp (analog/digital/HDMI) gewechselt (Seite 68)	DIGITAL
(olghaladowahi)	(<u>beite bb</u>).	<f></f>
		HDMI
	Dies ist nützlich, wenn Sie feststellen, dass eine leichte Verzögerung	OFF
Fixed PCM	eintritt, bevor beispielsweise das PCM-Signal auf einer CD von OFF erkannt wird. Wenn ON ausgewählt wurde, ist möglicherweise bei der Wiedergabe von Nicht-PCM-Quellen ein Rauschen zu hören. Wählen Sie ein ande- res Eingangssignal aus, wenn dies ein Problem darstellt.	ON
	Stellt den Pegel des Dynamikumfangs für Spielfilm-Soundtracks	AUTO
DRC	ein, die auf Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,	MAX
(Dynamikbereich-Steuerung)	DIS-HD und DIS-HD Master Audio optimiert sind (dieses Merkmal ist besonders beim Hören von Surroundklang bei niedriger Lautstärke	MID
-9-	nützlich).	OFF
	Dies ist eine Einstellung der Nachverarbeitungsfunktion des Dolby	ON
Loud Mgmt	TrueHD-Decoders. Durch die Wahl von OFF können Sie eine bessere	
(Loudness-Verwaltung)	Klangqualität genießen. Dies kann nur eingestellt werden, wenn DRC auf OFF gestellt ist und das Eingangssignal ein Dolby TrueHD-Signal ist.	OFF
LFE (LFE-Dämpfung)	Einige Audioquellen geben sehr tiefe Basstöne wieder. Stellen Sie die LFE-Dämpfung nach Bedarf ein, um zu verhindern, dass die extrem niedrigen Basstöne den Klang von den Lautsprechern verzerren. Wenn der empfohlene Wert von 0 dB eingestellt ist, ist die LFE-Funk- tion ist nicht begrenzt. Bei Einstellung auf einen anderen Wert als 0 dB ist die LFE-Funktion auf den eingestellten Wert begrenzt. Wenn OFF gewählt ist, wird der Ton nicht vom LFE-Kanal ausgegeben.	 OFF/ -20dB/ -15dB/ -10dB/ -5dB/ -4dB/ -3dB/ -2dB/ -1dB/ 0dB ► Standard: 0dB
INPUT ATT	Wann dar Tan varzarit ist, kann dias vanvandat wardan, um das	OFF
(Eingabe-Dämpfung) <h></h>	Eingangssignal zu senken und die Verzerrung zu reduzieren.	ON
HDMI	Legt die Ausgabe des HDMI-Audiosignals entweder aus diesem	AMP
(HDMI Audio) <i></i>	Receiver (amp) oder über (through) einen Fernseher fest. Wenn THROUGH gewählt ist, wird kein Ton von diesem Receiver ausgege- ben.	THROUGH
	Dieses Merkmal korrigiert automatisch die Audio-zu-Video-Verzöge-	OFF
A.DELAY (Auto-Verzögerung) <j></j>	rung zwischen Komponenten, die mit einem HDMI-Kabel verbunden sind. Die Auto-Delay-Zeit wird je nach Betriebsstatus des mit einem HDMI-Kabel angeschlossenen Displays eingestellt. Die Video-Delay- Zeit wird automatisch entsprechend der Audio-Delay-Zeit angepasst.	ON
C.GAIN (Center Verstärkung) (Nur verfügbar, wenn ein Center-Lautsprecher verwen- det wird) <k></k>	Stellt die Center-Verstärkung ein, um einen breiteren Stereoeffekt für die Wiedergabe von Stimmen zu erzeugen. Stellen Sie den Effekt zwischen 0 (das Center-Kanal-Signal wird zu den rechten und linken Front-Lautsprechern gesendet) und 1.0 (das Center-Kanal-Signal wird nur zum Center-Lautsprecher gesendet) ein.	 ♦ 0 bis 1.0 ► Standardwerte: Neo:X CINEMA: 1.0 Neo:X MUSIC: 0.3 Neo:X GAME: 1.0
EFFECT	Stellt den Effektpegel für den ALC-Modus ein.	◀ 10 bis 90 ► Standardwerte: 50

Einstellung	Funktion	Option(en)
	Wenn AUTO gewählt ist, wird das Klangfeld so erzeugt, dass die hin-	AUTO
V.SPs (Virtuelle Lautsprecher)	teren Surround, Front-Height und Front-Wide Kanäle, deren Speaker Setting auf NO gestellt ist, automatisch ergänzt werden. Zum einzelnen Einstellen der jeweiligen Kanäle wählen Sie MANUAL .	MANUAL
	Wenn Sie keine Lautsprecher für den hinteren Surround-Kanal	OFF
V.SB (Virtual Surround Back) < >	verwenden, ermöglicht Ihnen die Auswahl dieses Modus das Hören eines virtuellen hinteren Surround-Kanals über Ihre Surround-Laut- sprecher. Sie können wählen, nur Quellen ohne hintere Surroundka- nal-Information zu hören.	ON
V.HEIGHT	Wenn Sie keine Front-Height-Lautsprecher verwenden, können Sie	OFF
(Virtual Height) <m></m>	mit diesem Modus einen virtuellen Front-Height-Kanal über Ihre vorderen Lautsprecher ausgeben.	ON
	Wenn Sie keine Front-Wide-Lautsprecher verwenden, können Sie mit	OFF
V.WIDE (Virtual Wide) <n></n>	diesem Modus einen virtuellen Front-Wide-Kanal über Ihre vorderen Lautsprecher ausgeben. Dies verbessert die Kontinuität des Klangs vom Frontkanal zu den Surroundkanälen.	ON
		OFF
V.DEPTH	Wenn dieser Modus gewählt ist, erweitert sich das Klangfeld virtuell	MIN
(Virtual Depth)	bis hinter das Display und erzielt ein Klangfeld mit der gleichen Liefe wie das 3D-Bild um ein besseres Präsenzgefühl zu erzielen	MID
~~~		MAX
	Dies wird eingestellt, um Endstufenverstärkersektionen auszuschal-	ON
	ten und Kanäle ausschließlich im Vorverstärkermodus zu verwenden.	Front OFF
	wählen. Wählen Sie <b>Front OFF</b> um den Endstufenverstärker des	F&C OFF
<b>AMP</b>	Frontkanals auszuschalten und den Frontkanal ausschließlich im Vorverstärkermodus zu verwenden, <b>F&amp;C OFF</b> um die Endstufenver- stärker der Front- und Centerkanäle auszuschalten und die Front- und Centerkanäle ausschließlich im Vorverstärkermodus zu verwenden. Um die um Endstufenverstärker für alle Kanäle auszuschalten und sie ausschließlich im Vorverstärkermodus zu verwenden, wählen Sie <b>OFF</b> .	OFF

a Die Einstellung kann nur vorgenommen werden, wenn TONE auf ON gestellt ist.

b • Der Standardwert ändert sich je nach Eingangstyp (Seite 90).

• Wenn **ON** gewählt ist, wird der Sound-Retriever-Effekt basierend auf der Bitraten-Information der Inhalte im USB-Speicher Audio und **INTERNET RADIO**, **MEDIA SERVER**, **FAVORITES** (nur digitale Audio-Eingabe) optimiert, und hohe Klangqualität zu erzielen.

 Mit der Eingangsfunktion iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES oder BT AUDIO ist S.RTRV standardmäßig auf ON gestellt.

• Wenn **ON** gewählt ist, wird optimale Korrektur der über die Buchse **HDMI OUT** anliegenden Audiosignale mit der HDMI ARC (Audio Return Channel) Funktion ausgeführt, und der Ton digitaler Fernsehsendungen wird in HD-Qualität produziert. Dies ist gültig, wenn der Eingang auf **TV** gestellt ist und **ARC** in **HDMI Setup** auf **ON** gestellt ist. (Siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.)

c UP1 bis UP4 können nur ausgewählt werden, wenn der Front-Height-Lautsprecher angeschlossen ist. Ob Effekte angewendet werden, hängt vom Hörmodus ab.

- d Diese Option kann eingestellt werden, wenn **MANUAL** für **AScale** gewählt ist.
- Diese Funktion arbeitet nicht, wenn die Abtastfrequenz 32 kHz beträgt.
- e Diese Einstellung betrifft nur 2-Kanal-Audioquellen.
- f Auf dem vorderen Bedienfeld wird ,**DIGITL**' angezeigt.

- g AUTO steht nur für Dolby TrueHD-Signale zur Verfügung. Wählen Sie MAX oder MID für andere Signale als Dolby TrueHD.
- h Der Dämpfer ist nicht verfügbar, wenn Sie die Direktklang-Modi (ANALOG DIRECT) verwenden.
- Der Dämpfer arbeitet nicht, wenn der Hörmodus mit AirPlay auf PURE DIRECT gestellt ist.
- HDMI-Audio kann nicht umgeschaltet werden, während der synchronisierte Verstärker-Modus ausgeführt wird.
  Der synchronisierte Verstärker-Modus muss eingeschaltet sein, um die HDMI-Audio- und -Video-Eingangssignale des Receivers vom Fernseher abzuspielen, während der Receiver auf Bereitschaftsmodus gestellt ist. Siehe <u>Über synchronisierte Vorgänge</u> auf Seite 78.
- j Dieses Merkmal steht nur zur Verfügung, wenn das angeschlossene Display die automatische Audio/Video-Synchronisationsf\u00e4higkeit (Lippensynchronisation) f\u00fcr HDMI unterst\u00fctzt. Wenn Sie die automatisch eingestellte Delay-Zeit ungeeignet finden, stellen Sie A.DELAY auf OFF und passen die Delay-zeit manuell an. Weitere Einzelheiten \u00fcber das Lippensynchronisation-Merkmal Ihres Displays erhalten Sie direkt beim Hersteller.
- k Nur verfügbar, wenn Sie 2-Kanal-Quellen im Neo:X CINEMA/MUSIC/GAME-Modus verwenden.
- Diese Option kann ausgewählt werden, wenn MANUAL für V.SPs gewählt ist.

 Sie können den Modus für virtuellen hinteren Surround-Kanal nicht verwenden, wenn die Kopfhörer an diesen Receiver angeschlossen sind, oder wenn einer der Modi Stereo, Front Stage Surround Advance, Sound-Retriever-Air oder Direktklang gewählt ist.

- Sie können den Modus Virtual Surround Back nur verwenden, wenn die Surround-Lautsprecher eingeschaltet sind und SB auf NO eingestellt oder wenn 5.2.4ch, 5.2 Bi-Amp+HDZONE, 5.2 +ZONE 2+ZONE 3, 5.2 +ZONE 2+HDZONE, Multi-ZONE Music, 5.2ch + SP-B Bi-Amp, 5.2ch F+Surr Bi-Amp, 5.2ch F+C Bi-Amp oder 5.2ch C+Surr Bi-Amp unter Speaker System gewählt ist.
   Dieser Modus ist für Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz oder weniger wirksam.
- Dieser Wodus ist für Inhalte mit einer Ablastirequenz von 46 kmz oder Weniger wir
   Diese Option konn ausgewählt werden, wann MANUAL für V CDe gewählt ist
- m Diese Option kann ausgewählt werden, wenn **MANUAL** für **V.SPs** gewählt ist.
- Sie können Modus für Virtual Height nicht verwenden, wenn die wenn die Kopfhörer an diesen Receiver angeschlossen sind, oder wenn einer der Modi Stereo, Front Stage Surround Advance, Sound-Retriever-Air oder Direktklang gewählt ist.
  Der Modus für den Virtual Height Modus kann nur verwendet werden, wenn die Surround-Lautsprecher eingeschaltet sind
- und die im **FH**-Einstellung auf **NO** festgelegt ist. Er kann auch nicht verwendet werden, wenn Signale abgespielt werden, die tatsächliche Front Height-Kanalinformationen enthalten.
- Dieser Modus ist für Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz oder weniger wirksam.
- n  $\,$   $\bullet$  Diese Option kann ausgewählt werden, wenn MANUAL für V.SPs gewählt ist.
- Sie können Modus für Virtual Wide nicht verwenden, wenn die wenn die Kopfhörer an diesen Receiver angeschlossen sind, oder wenn einer der Modi Stereo, Front Stage Surround Advance, Sound-Retriever-Air oder Direktklang gewählt ist.

• Der Modus für den Virtual Wide Modus kann nur verwendet werden, wenn die Surround-Lautsprecher eingeschaltet sind und die im **FW**-Einstellung auf **NO** festgelegt ist. Er kann auch nicht verwendet werden, wenn Signale abgespielt werden, die tatsächliche Front Wide-Kanalinformationen enthalten.

- Dieser Modus ist für Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz oder weniger wirksam.
- Dieser Modus ist für Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz oder weniger wirksam.

• Der Modus für den virtuelle Tiefe-Modus kann nicht verwendet werden, wenn die Kopfhörer an diesen Receiver angeschlossen sind oder wenn Direktklang-Modi gewählt sind.

P • Wenn Speaker System auf 7.2ch + Front Bi-Amp, 5.2 Bi-Amp+HDZONE, 5.2ch F+Surr Bi-Amp oder 5.2ch F+C Bi-Amp eingestellt ist, ist die AMP-Einstellung auf ON festgelegt und kann nicht geändert werden.

Wenn Speaker System auf 5.2ch C+Surr Bi-Amp gestellt ist, können nur ON und Front OFF für die AMP-Einstellung gewählt werden.

## **Einstellen der Video-Optionen**

Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Bildeinstellungen, die Sie über das **VIDEO PARAMETER**-Menü vornehmen können. Wenn nicht gesondert angegeben, sind die Standardeinstellungen in Fettschrift dargestellt.

## Wichtig

 Wenn MAIN/HDZONE auf HDZONE eingestellt ist, wird die VIDEO PARAMETER-Menüeinstellung nur auf das Signal der HDMI OUT 1- und HDMI OUT 2-Anschlüsse angewandt.

Zudem gilt, dass die Option **VIDEO PARAMETER** nicht eingestellt (verwendet) werden kann, wenn **HDZONE** auf **ON** gesetzt ist.

- Wenn eine Option nicht im VIDEO PARAMETER-Menü ausgewählt werden kann, ist diese aufgrund der aktuell verwendeten Quelle, der Einstellung oder des Status des Receivers nicht verfügbar.
- Alle Einstellpunkte können für jede Eingangsfunktion eingestellt werden.
- -Zudem gilt, dass die Option VIDEO PARAMETER nicht eingestellt (verwendet) werden kann, wenn HDZONE auf ON gesetzt ist.
- Andere Einstellpunkte als **V.CONV** können nur ausgewählt werden, wenn **V.CONV** auf **ON** gesetzt ist.

## 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf VIDEO P..

#### 2 Verwenden Sie 1/4, um die Einstellung auszuwählen, die Sie anpassen möchten.

Abhängig vom aktuellen Status bzw. Modus des Receivers können möglicherweise bestimmte Optionen nicht ausgewählt werden. Entsprechende Hinweise finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

#### 3 Verwenden Sie ←/→, um die Einstellung nach Bedarf vorzunehmen.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die für die jeweilige Einstellung verfügbaren Optionen.

4 Drücken Sie RETURN, um die Eingaben zu bestätigen und das Menü zu verlassen.



Ĩ,



Video-Parameter-	Menü		Einstellung	Funktion	Option(en)	
Einstellung	Funktion	Option(en)		Verringert das Rauschen im Color (C)-Signal des Eingangs.		
V.CONV		ON		1		
(Digitaler Videowandler) <a></a>	Wandeit alle Video-Eingangssignale so um, dass sie von den HDMI OUT 1- und HDMI OUT 2-Buchsen ausgegeben werden können.	OFF	CNR		<ul> <li>4 0 bis +8 ►</li> <li>Standard: 0</li> </ul>	
		AUTO	<u, e=""></u,>			
		PURE				
		576p		(Die Abbildung dient nur als Beispiel zum Darstellen des Effekts.)		_
RES	gangssignale an den <b>HDMI OUT</b> -Anschlüssen ausgegeben werden.	720p		Verringert das Blockrauschen (Block-förmige Verzerrung, die bei der	Verringert das Blockrauschen (Block-förmige Verzerrung, die bei der MPEG-Komprimierung entsteht) im Bild.	
(Auflösung)	wählen Sie diese entsprechend der Auflösung Ihres Monitors und	1080i		MPEG-Komprimierung entsteht) im Bild.		
<b></b>	den zu betrachten gewünschten Bildern).	1080p				
	("576p" zeigt die 480p/576p Auflösungseinstellung an.)	1080/24p	BNR		◀ 0 bis +8 ►	
		4K	<d, e=""></d,>	Contraction of the second	Standard: 0	
		4K/24p		and the second		a
DCINEMA	Diese Einstellung optimiert die Progressivabtastung für die Wieder-	AUTO				RE
(PureCinema)	gabe von Filmmaterial. Normalerweise sollte die Einstellung AUTO	ON		(Die Abbildung dient nur als Beispiel zum Darstellen des Effekts.)		
<c, e=""></c,>	gewählt werden. Wenn das Bild unnatürlich wirkt, schalten Sie die Einstellung auf <b>ON</b> oder <b>OFF</b> um.	OFF		Verringert das Moskito-Rauschen (Verzerrung entlang der Bildränder die bei der MPEG-Komprimierung entsteht) im Bild.	1	
P.MOTION (Progressive Motion) <c, e=""></c,>	Dient zur Einstellung der Qualität von Bewegt- und Standbildern, wenn der Videoausgang auf Progressive geschaltet ist.	<ul> <li>-4 bis +4 ►</li> <li>Standard: 0</li> </ul>	MNR	MUSEF	<ul> <li>■ 0 bis +8 ►</li> </ul>	
	Diese Funktion verbessert Elemente, die die Bildqualität verringern	OFF			Standard: 0	
	können und hauptsächlich bei Netzwerkinhalten bemerkbar sind, wie	ON		MUSEE		
STREAM	Moskito-Rauschen und Blockrauschen. Wenn <b>AUTO</b> gewählt ist, schaltet die Stream Smoother Funktion dieses Geräts automatisch ein, wenn Netzwerk-Inhalte auf dem Plaver			(Die Abbildung dient nur als Beispiel zum Darstellen des Effekts.)		
<e></e>	abgespielt werden, der Stream Smoother Link unterstützt und an dieses Gerät über HDMI angeschlossen ist (unter der Annahme, dass integrierte Bedienung mit Steuerung über HDMI-Funktion eingestellt ist). (Stream Smoother Link)	AUTO	DETAIL	Dient zur Einstellung der Konturenschärfe.	◀ 0 bis +8 ►	
	Challe die onderste Dilderselftet für den Tur der einenschlanden	PDP	<d, e=""></d,>		Standard: 0	
	Monitors ein Wählen Sie PDP für Plasma-Displays ICD für Flüs-	LCD				
V.ADJ	sigkristallmonitore, <b>FPJ</b> für Frontprojektoren, <b>PRO</b> für professionelle	FPJ		(Dio Abbildung dignt pur ale Boispiel zum Darstellen des Effektel)		
(Advanced video Adjust)	Monitore. Wenn Sie die Bildqualität-Einstellungen nach persönli-	PRO		Stellt die Gesamthelligkeit ein		
	chem Geschmack einstellen wollen, wählen Sie <b>MEMORY</b> .	MEMORY				
	Verringert das Rauschen im Luminanzsignal (Y).					
<b>YNR</b> <d, e=""></d,>		<ul> <li>● 0 bis +8 ►</li> <li>Standard: 0</li> </ul>	BRIGHT (Helligkeit) <d, e=""></d,>	o	<ul> <li>d −6 bis +6 </li> <li>Standard: 0</li> </ul>	
	(Die Abbildung dient nur als Beispiel zum Darstellen des Effekts.)			(Die Abbildung dient nur als Beispiel zum Darstellen des Effekts.)		

Einstellung CONTRAST <d, e=""></d,>	Funktion Stellt den Kontrast zwischen hell und dunkel ein.	Option(en) ◀–6 bis +6 ► Standard: 0	<ul> <li>a • Der Standardwert ändert sich je nach Eingangstyp (Seite 90).</li> <li>Wenn sich die Qualität des Videobilds verschlechtert, wenn diese Einstellung auf ON geschaltet wird, schalten Sie sie wieder auf OFF.</li> <li>Beim Anschluss an ein Videogerät mit einem Component-Videoeingang stellen Sie diese Einstellung auf ON und betrachten Sie das Video vom HDMI OUT 1- oder HDMI OUT 2-Anschluss.</li> <li>Wenn eine Auflösung eingestellt ist, mit der das Fernsehgerät (bzw. der Monitor) nicht kompatibel ist, wird kein Bild ausgegeben. In bestimmten Fällen wird außerdem aufgrund von Kopierschutzsignalen kein Bild ausgegeben. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung.</li> <li>Wenn AUTO gewählt ist, wird die Auflösung automatisch gewählt, je nach der Fähigkeit des an diesen Verstärker über HDMI angeschlossenen Fernsehgeräts (Monitors). Bei Auswahl von PURE werden die Signale mit derselben Auflösung wie bei der Eingabe ausgegeben (siehe Der Videoumwandler auf Seite 34).</li> <li>Wenn 1080/24p oder 4K/24p gewählt ist, kann die Bewegung unnatürlich erscheinen oder das Bild unscharf sein, je nach</li> </ul>	
HUE <d, e=""></d,>	(Die Abbildung dient nur als Beispiel zum Darstellen des Effekts.) Stellt die Rot/Grün-Balance ein.	<ul> <li>d -6 bis +6 ►</li> <li>Standard: 0</li> </ul>	<ul> <li>dem eingespeisten Videosignal. Stellen Sie in diesem Fall die Auflosung auf eine andere Einstellung als 1080/24p oder 4K/24p.</li> <li>Bei der Wahl von PURE und des Eingangssignals von 480i kann die Bildschirmanzeige nicht angezeigt werden.</li> <li>c P.MOTION ist deaktiviert, wenn PCINEMA auf ON eingestellt ist.</li> <li>Diese Einstellung wirkt sich nur auf Bilder aus, die im Zeilensprung-Format (Interlaced Scan) aufgenommen wurden (480i/576i- oder 1080i-Signale).</li> <li>d Eg ist nicht möglich, wenn nicht V.ADJ (Advanced Video Adjust) auf MEMORY gestellt ist.</li> <li>e Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn die folgenden Videosignale eingespeist werden: <ul> <li>480i, 576i, 480p, 576p, 720p, analoge 1080i-Videosignale</li> <li>d480i, 576i, 480p, 576p, 720p, analoge 1080i-Videosignale</li> <li>Diese Einstellung ist nur möglich, wenn 480i-Signale Videosignale von den Composite-Videobuchsen eingespeist werden.</li> <li>g Falls das Bild nicht zu Ihrem Monitortyp passt, stellen Sie das Seitenverhältnis an der Quellkomponente oder am Monitor ein.</li> <li>Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn 480i/p oder 576i/p Videosignale eingespeist werden.</li> </ul> </li> </ul>	
CHROMA (Chroma Level) <d, e=""></d,>	Stellt die Sättigung von stumpf bis hell ein.	<ul> <li>d -6 bis +6 ►</li> <li>Standard: 0</li> </ul>		
BLK SETUP (Black Setup) <f></f>	Stellt den Schwarzpegel entsprechend dem Video-Eingangssignal ein. Sie Standardeinstellung ist <b>0</b> . Wenn der Schwarzpegel aufgrund der Kombination mit dem angeschlossenen Monitor zu hell erscheint, wählen Sie <b>7.5</b> .	<b>0</b> 7.5	_	
ASP (Seitenverhältnis) <g></g>	Legt das Seitenverhältnis fest, wenn Eingangssignale am HDMI-Aus- gang ausgegeben werden. Nehmen Sie Ihre gewünschten Einstel- lungen vor, während jede Einstellung im Display geprüft wird (wenn das Bild nicht zum Monitortyp passt, tritt Abschneiden oder schwarze Balken auf).	THROUGH NORMAL	_	

## Wechseln der Ausgabe (OUTPUT PARAMETER)

Durch Drücken von OUT P. kann die Ausgabe der Lautsprecheranschlüsse oder HDMI-Anschlüsse gewechselt werden.

### Umschalten der Lautsprecheranschlüsse

Wenn Sie 7.2.2ch TMd/FW, 7.2.2ch TMd/FH oder 7.2ch + Speaker B unter Lautsprechersystem-Einstellungen auf Seite 107 gewählt haben, können Sie mit der OUT P.-Taste zwischen den Lautsprechern umschalten. Wenn Sie 7.2ch + Front Bi-Amp, 7.2ch + HDZONE, 5.2.4ch, 5.2 Bi-Amp+HDZONE, 5.2ch + SP-B Bi-Amp, 5.2ch F+Surr Bi-Amp, 5.2ch F+C Bi-Amp, 5.2ch C+Surr Bi-Amp, Multi-ZONE Music, 5.2 +ZONE 2+HDZONE oder 5.2 +ZONE 2+ZONE 3 gewählt haben, schaltet die Taste einfach den Hauptlautsprecher ein oder aus.

#### 1 Drücken Sie auf OUT P...

- Sie können den gleichen Vorgang durch eine Bedienung der SPEAKERS-Taste auf dem vorderen Bedienfeld vornehmen.
- 2 Wählen Sie ,SP' mit ↑/↓ aus.

#### 3 Wechseln Sie mit ←/→ die zu verwendenden Lautsprecheranschlüsse.

Wie oben erwähnt, schaltet die Taste den Hauptlautsprecheranschluss (A) einfach ein oder aus (Pre-AMP-Modus), wenn Sie 7.2ch + Front Bi-Amp, 7.2ch + HDZONE, 5.2.4ch, 5.2 Bi-Amp+HDZONE, 5.2ch + SP-B Bi-Amp, 5.2ch F+Surr Bi-Amp, 5.2ch F+C Bi-Amp, 5.2ch C+Surr Bi-Amp, Multi-ZONE Music, 5.2 +ZONE 2+HDZONE oder 5.2 +ZONE 2+ZONE 3 gewählt haben.

Der Vorverstärkermodus ist ein Modus zum Verringern der Leistungsaufnahme, wenn Vorverstärker an die PRE OUT-Anschlüse angeschlossen sind, indem die Verstärker für diese Kanäle einzeln ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Taste wiederholt, um eine Lautsprecheranschluss-Option auszuwählen:

Wenn Sie 7.2.2ch TMd/FW auswählen, können Sie unter folgenden Optionen wählen:

- SP: TMd/FW ON Top-Middle- oder Front-Wide-Kanäle werden zu den vorderen, mittleren und hinteren Surround-Kanälen (maximal 7 Kanäle) hinzugefügt, und maximal 9 Kanäle werden ausgegeben. Die Top-Middle- und Front-Wide-Kanäle werden automatisch entsprechend dem Audio-Eingangssignal umgeschaltet.
- SP: TMd ON Top-Middle-Kanäle werden zu den vorderen, mittleren und hinteren Surround-Kanälen (maximal 7 Kanäle) hinzugefügt, und maximal 9 Kanäle werden ausgegeben.
- SP: FW ON Front-Wide-Kanäle werden zu den vorderen, mittleren und hinteren Surround-Kanälen (maximal 7 Kanäle) hinzugefügt, und maximal 9 Kanäle werden ausgegeben.
- SP: OFF Die Lautsprecher geben keinen Ton aus.

Wenn Sie 7.2.2ch TMd/FH auswählen, können Sie unter folgenden Optionen wählen:

- SP: TMd/FH ON Top-Middle- oder Front-Height-Kanäle werden zu den vorderen, mittleren und hinteren Surround-Kanälen (maximal 7 Kanäle) hinzugefügt, und maximal 9 Kanäle werden ausgegeben. Die Top-Middle- und Front-Height-Kanäle werden automatisch entsprechend dem Audio-Eingangssignal umgeschaltet.
- SP: TMd ON Top-Middle-Kanäle werden zu den vorderen, mittleren und hinteren Surround-Kanälen (maximal 7 Kanäle) hinzugefügt, und maximal 9 Kanäle werden ausgegeben.
- SP: FH ON Front-Height-Kanäle werden zu den vorderen, mittleren und hinteren Surround-Kanälen (maximal 7 Kanäle) hinzugefügt, und maximal 9 Kanäle werden ausgegeben.
- SP: OFF Die Lautsprecher geben keinen Ton aus.
- Wenn Sie 7.2ch + Speaker B auswählen, können Sie unter folgenden Optionen wählen:
- SP: A ON Der Ton wird über die Lautsprecheranschlüsse A ausgegeben (je nach Quelle bis zu 9 Kanäle (einschließlich der Front-Height-Kanäle)).
- SP: B ON Der Ton wird über die beiden Lautsprecher ausgegeben, die an den Lautsprecheranschlüssen B angeschlossen sind. Mehrkanalguellen sind nicht hörbar.

- SP: A+B ON Der Ton wird über die Lautsprecheranschlüsse A (ie nach Quelle bis zu 7 Kanäle), die beiden an den Lautsprecheranschlüssen Bangeschlossenen Lautsprecher und den Subwoofer ausgegeben. Der Ton von den Lautsprecheranschlüssen B ist derselbe wie der von den Lautsprecheranschlüssen A (Mehrkanalguellen werden auf 2 Kanäle heruntergemischt).
- SP: OFF Die Lautsprecher geben keinen Ton aus.

## Hinweise

- Wenn 7.2ch + Speaker B oder 5.2ch + SP-B Bi-Amp hier für die Einstellung von Speaker System (Seite 107) gewählt ist und Speaker B Link (HDMI Setup auf Seite 77) aktiviert ist, wechselt die Einstellung der Lautsprecheranschlüsse, die abgespielt werden, automatisch, wenn HDMI OUT 1 und HDMI OUT 2 umgeschaltet werden. Einzelheiten siehe Umschalten zum HDMI-Ausgang auf Seite 86.
- Die Subwoofer-Ausgabe hängt von der Einstellung ab, die Sie unter Manuelle Lautsprechereinstellung auf Seite 107 vorgenommen haben. Wenn oben allerdings SP: B ON ausgewählt wird, ist kein Ton vom Subwoofer hörbar (der LFE-Kanal wird nicht heruntergemischt).
- · Wenn Kopfhörer angeschlossen werden, werden alle Lautsprechersysteme (außer 7.2ch + Speaker B-Anschlüsse) ausgeschaltet.

### Umschalten zum HDMI-Ausgang

Legen Sie fest, welcher Anschluss verwendet werden soll, wenn Sie Video- und Audiosignale an den HDMI-Ausgangsanschlüssen ausgeben.

Der HDMI OUT 1-Anschluss ist mit der Control mit HDMI-Funktion kompatibel.

- 1 Drücken Sie auf OUT P..
- 2 Wählen Sie ,OUT 1/2' mit ↑/↓ aus.

### 3 Verwenden Sie ←/→ zur Auswahl der Ausgangseinstellungen für die Anschlüsse HDMI OUT 1 und HDMI OUT 2.

Bitte warten Sie ein wenig, wenn die Meldung Please wait ... erscheint.

Bei jedem Drücken der Taste wird der Modus zwischen OUT 1+2, OUT 1, OUT 2 und OFF umgeschaltet.

- Der synchronisierte Verstärkermodus wird aufgehoben, wenn zum HDMI-Ausgang umgeschaltet wird. Wenn Sie den synchronisierten Verstärker-Modus verwenden möchten, schalten Sie auf OUT 1 um und wählen Sie dann am Fernseher mit der Fernbedienung des Fernsehers den synchronisierten Verstärker-Modus.
- 4 Wählen Sie ,OUT 3' mit ↑/↓ aus.

#### 5 Verwenden Sie +/+ zur Auswahl der Ausgangseinstellungen für den Anschluss HDMI OUT 3.

Bitte warten Sie ein wenig, wenn die Meldung Please wait ... erscheint.

Die Einstellung wechselt bei iedem Drücken zwischen ON und OFF.

• Bei Einstellung von MAIN/HDZONE auf HDZONE kann der Ausgang vom HDMI OUT 3-Anschluss nicht umgeschaltet werden (Seite 114).

#### 6 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

86

#### **Hinweise zur Lautsprecher B Link-Funktion**

Wenn 7.2ch + Speaker B oder 5.2ch + SP-B Bi-Amp hier für die Einstellung von Speaker System (Seite 107) gewählt ist und Speaker B Link (HDMI Setup auf Seite 77) aktiviert ist, wechselt die Einstellung der Lautsprecheranschlüsse, die abgespielt werden, automatisch, wenn HDMI OUT 1 und HDMI OUT 2 umgeschaltet werden. Die Einstellung wechselt wie folgt.

- OUT 1+2 Schaltet auf SP: A+B ON um. Ton wird gleichzeitig in dem Raum ausgegeben, wo die Lautsprecher A sind und in dem Raum, wo die Lautsprecher B sind.
- OUT 1 Schaltet auf SP: A ON um. Ton wird nur in dem Raum ausgegeben, wo die Lautsprecher A sind.
- OUT 2 Schaltet auf SP: B ON um. Ton wird nur in dem Raum ausgegeben, wo die Lautsprecher B sind.



## HDMI-4K/60p-Signalausgangseinstellung

Wenn der mit HDMI anzuschließende Fernseher 4K/60p unterstützt, können Sie die 4K/60p-Signalausgangseinstellung entsprechend der Fernseherleistung umschalten. Die Bedienung erfolgt am vorderen Bedienfeld der Einheit. Sie können die Einstellung nicht vornehmen, wenn die Multi-Zonen-Funktion nicht auf **MULTI ZONE OFF** (Seite 87) eingestellt ist.

### 1 Schalten Sie den Receiver in den Bereitschaftsmodus.

2 Während Sie ENTER am vorderen Bedienfeld gedrückt halten, drücken Sie ♂ STANDBY/ON. Das Display zeigt RESET < NO ► an.

### 3 Wählen Sie ,4K/60p' mit ↑/↓ aus.

#### 4 Wählen Sie das einzustellende Signal mit , ←/→' aus.

- 4:4:4 Wählen Sie diese Einstellung beim Anschluss an einen mit 4K/60p 4:4:4 24 bit kompatiblen Fernseher mit HDMI. Hiermit lassen sich Videobilder höherer Qualität erzielen.
  - Wenn das HDMI-Kabel 4K/60p 4:4:4 24 bit (18-Gbps-Übertragung) nicht unterstützt, erfolgt möglicherweise keine ordnungsgemäße Videoausgabe. Wählen Sie in diesem Fall 4:2:0 zum Betrachten eines 4K/60p 4:2:0 24 bit-Videobildes.
  - Der HDMI OUT 3-Anschluss gibt kein 4K/60p-4:4:4-24Bit-Videobild aus, wenn MAIN/HDZONE auf HDZONE eingestellt ist.
- 4:2:0 W\u00e4hlen Sie diese Einstellung beim Anschluss an einen mit 4K/60p 4:2:0 24 bit kompatiblen Fernseher mit HDMI.
- 5 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

#### 6 Drücken Sie 🕁 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten.

Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang des Fernsehgeräts auf diesen Receiver eingestellt ist.

## Ändern der Kanalpegeleinstellungen beim Hören

Mit den Kanalpegel-Einstellungen können Sie die Gesamtbalance Ihres Lautsprechersystems einstellen, ein wichtiger Faktor bei der Einrichtung eines Heimkinosystems.

- 1 Drücken Sie CH LV..
- 2 Wählen Sie mit 1/4 den anzupassenden Kanal aus.

### 3 Stellen Sie die Lautstärke mit ←/→ ein.

Die Lautstärke kann im Bereich von **-12.0dB** bis **+12.0dB** in Schritten von 0,5 dB eingestellt werden.

4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

## Eingangslautstärke-Absorber

Dies kann verwendet werden, um den Unterschied in der Lautstärke verschiedener Eingangsquellen zu korrigieren.

- 1 Schalten Sie den Eingang um, dessen Lautstärke Sie anpassen möchten.
- 2 Drücken Sie CH LV..
- 3 Verwenden Sie ↑/↓, um ,ALL' zu wählen.
- 4 Stellen Sie die Lautstärke mit ←/→ ein.

Die Lautstärke kann im Bereich von -12.0dB bis +12.0dB in Schritten von 0,5 dB eingestellt werden.

5 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

## Verwenden der MULTI-ZONE-Regler

Bei den folgenden Schritten werden die Regler am vorderen Bedienfeld dazu verwendet, die Lautstärke für die Nebenzone einzustellen und die Quellen auszuwählen. Siehe <u>ZONE 2 Fernbedienungselemente</u> und <u>HDZONE-</u> Fernbedienungselemente auf <u>Seite 88</u>.



• Die Einstellungen müssen bei ZONE Setup geändert werden, um die Multi-Zonen-Funktion (Seite 114) zu verwenden.

## 1 Drücken Sie die Taste an der Vorderseite für die Zone, die Sie bedienen möchten (ZONE 2 ON/OFF, ZONE 3 ON/OFF oder HDZONE ON/OFF).

Die Zone schaltet bei jedem Drücken der Taste zwischen ein und aus um.

Wenn die MULTI-ZONE-Steuerung eingeschaltet wurde, leuchtet die Anzeige MULTI-ZONE.

## 2 Drücken Sie MULTI-ZONE CONTROL am vorderen Bedienfeld, um die gewünschten Nebenzone(n) auszuwählen.

 Stellen Sie bei eingeschaltetem Receiver sicher, dass die Vorgänge für die Nebenzone ausgeführt werden, während auf dem Display ZONE und die ausgewählte(n) Nebenzone(n) angezeigt werden. Falls dies nicht angezeigt wird, haben die Regler am vorderen Bedienfeld nur eine Auswirkung auf die Hauptzone.
 Wenn sich der Receiver im Bereitschaftsmodus befindet, ist das Display abgedunkelt, und ZONE sowie die ausgewählte(n) Nebenzone(n) werden dort weiterhin angezeigt.



Beispielsweise wird beim Auswählen von **ZONE 2 SAT/CBL** die an die Eingänge von **SAT/CBL** angeschlossene Quelle an den ersten Nebenraum (**ZONE 2**) gesendet.

 Wenn Sie TUNER ausgewählt haben, können Sie mit den Tuner Reglern einen voreingestellten Sender auswählen (wenn Sie weitere Informationen zur Durchführung benötigen, siehe <u>Speichern der Sender-</u> <u>Voreinstellung</u> auf <u>Seite 61</u>). Der Tuner lässt sich auf nicht mehr als einen Sender gleichzeitig abstimmen. Aus diesem Grund führt das Umschalten des Senders in einer Zone dazu, dass der Sender auch in der anderen Zone umgeschaltet wird. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Aufnahme einer Radiosendung auf keinen Fall den Sender umschalten.

4 Mit dem Regler MASTER VOLUME können Sie die Lautstärke für die Nebenzone einstellen. Wenn Speaker System auf eine andere Einstellung als 5.2 +ZONE 2+ZONE 3, 5.2 +ZONE 2+HDZONE oder Multi-ZONE Music gestellt ist, kann die Lautstärkeausgabe von den Buchsen AUDIO ZONE 2 OUT des Receivers fest auf –40 dB oder 0 dB gestellt werden, und die Lautstärke kann vom angeschlossenen Verstärker angepasst werden. Siehe <u>ZONE-Setup</u> auf <u>Seite 114</u> für Details zum Anpassen der Lautstärke vom angeschlossenen Verstärker.

## 5 Drücken Sie, nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben, erneut MULTI-ZONE CONTROL, um zur Steuerung der Hauptzone zurückzukehren.

Sie können auch **ZONE 2 ON/OFF**, **ZONE 3 ON/OFF** oder **HDZONE ON/OFF** am vorderen Bedienfeld drücken, um den gesamten Ausgang zu der Nebenzone auszuschalten.

- Zum vollständigen Ausschalten der Hauptzone müssen Sie zuerst die MULTI-ZONE-Steuerung ausgeschaltet haben.
- Wenn Sie die MULTI-ZONE-Funktion für einige Zeit nicht verwenden möchten, schalten Sie bitte sowohl für die Neben- als auch für die Haupträume die Stromversorgung aus. Der Receiver befindet sich nun im Bereitschaftsmodus.

## Hinweis

Wenn HDZONE eingeschaltet ist, ist der Videowandler deaktiviert. Aus diesem Grund wird die Videoverbindung über ein Video- oder Komponentenkabel nicht über den HDMI-Anschluss ausgegeben. Ein Upscaling des HDMI-Videoeingangssignals kann ebenfalls nicht vorgenommen werden. Um den Videowandler zu aktivieren, schalten Sie HDZONE aus.



Ģ



### **ZONE 2 Fernbedienungselemente**

Halten Sie vor der Bedienung Z2 auf der Fernbedienung (für 1,5 Sekunden) gedrückt, bis die Fernbedienungs-I FD ein Mal blinkt.

Die folgende Tabelle enthält die möglichen ZONE-2-Fernbedienungselemente:

Taste(n)	Funktion
Ċ	Schaltet die Stromversorgung in der Nebenzone ein/aus.
ALL	Verwenden Sie diese Taste, um die Eingangsfuktion für die Nebenzone auszuwählen.
Eingangsfunktion-Tasten	Verwenden Sie diese Taste, um die Eingangsfunktion für die Nebenzone direkt auszuwählen (dies ist u. U. für manche Funktionen nicht möglich).
VOLUME +/- <a></a>	Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke für die Nebenzone einzustellen.
MUTE <a></a>	Schaltet den Ton stumm, oder stellt den Ton wieder her, wenn er zuvor stummgeschaltet wurde (auch die Einstellung der Lautstärke bei stummgeschaltetem Ton führt zur Wieder- herstellung des Tons).

a • Die Lautstärke kann nicht am Receiver justiert werden, wenn Volume Level bei ZONE 2 Setup unter ZONE Setup auf –40 dB Fixed oder 0 dB Fixed eingestellt ist.

### **ZONE 3 Fernbedienungselemente**

Halten Sie vor der Bedienung Z3 auf der Fernbedienung (für 1,5 Sekunden) gedrückt, bis die Fernbedienungs-I FD ein Mal blinkt.

Die folgende Tabelle enthält die möglichen ZONE-3-Fernbedienungselemente:

Taste(n)	Funktion
<u>ර</u>	Schaltet die Stromversorgung in der Nebenzone ein/aus.
ALL	Verwenden Sie diese Taste, um die Eingangsfuktion für die Nebenzone auszuwählen.
Eingangsfunktion-Tasten	Verwenden Sie diese Taste, um die Eingangsfunktion für die Nebenzone direkt auszuwählen (dies ist u. U. für manche Funktionen nicht möglich).
<b>VOLUME +/-</b> <a></a>	Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke für die Nebenzone einzustellen.
MUTE <a></a>	Schaltet den Ton stumm, oder stellt den Ton wieder her, wenn er zuvor stummgeschaltet wurde (auch die Einstellung der Lautstärke bei stummgeschaltetem Ton führt zur Wieder- herstellung des Tons).

a • Die Lautstärke kann nicht am Receiver justiert werden, wenn Volume Level bei ZONE 3 Setup unter ZONE Setup auf -40 dB Fixed oder 0 dB Fixed eingestellt ist.

### **HDZONE-Fernbedienungselemente**

Halten Sie vor der Bedienung HDZ auf der Fernbedienung (für 1,5 Sekunden) gedrückt, bis die Fernbedienungs-LED ein Mal blinkt.

Die folgende Tabelle enthält die möglichen HDZONE-Fernbedienungselemente:

Taste(n)	Funktion
Ċ	Schaltet die Stromversorgung in der HDZONE ein/aus.
ALL	Verwenden Sie diese Taste, um die Eingangsfunktion für die HDZONE auszuwählen.
Eingangsfunktion-Tasten	Verwenden Sie diese Taste, um die Eingangsfunktion für die HDZONE direkt auszuwählen (dies ist u. U. für manche Funktionen nicht möglich).
<b>VOLUME +/-</b> <a></a>	Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke für HDZONE einzustellen.

Taste(n)	Funktion
MUTE <a></a>	Schaltet den Ton stumm, oder stellt den Ton wieder her, wenn er zuvor stummgeschaltet wurde (auch die Einstellung der Lautstärke bei stummgeschaltetem Ton führt zur Wieder- herstellung des Tons).

Dies kann nur bedient werden, wenn Speaker System auf 7.2ch + HDZONE, 5.2 Bi-Amp+HDZONE oder 5.2 +ZONE а 2+HDZONE eingestellt ist.

## Durchführen einer Audio- oder Videoaufnahme

Sie können über den integrierten Tuner oder über eine Audio- oder Videoquelle, die am Receiver angeschlossen ist (wie einem CD-Player oder Fernsehgerät), eine Audio- oder Videoaufnahme machen.

Denken Sie daran, dass Sie keine digitale Aufnahme von einer analogen Quelle oder umgekehrt machen können. Stellen Sie also sicher, dass die Komponenten, auf die/von denen Sie aufnehmen, auf die gleiche Weise angeschlossen werden (weitere Informationen zu Anschlüssen siehe Anschluss der Geräte auf Seite 19).

- Die Lautstärke des Receivers, die Audio-Parameter (z.B. die Klangregler) und die Surround-Effekte haben keinen Einfluss auf das aufgenommene Signal.
- Einige digitale Quellen sind kopiergeschützt und können nur analog aufgenommen werden.
- Einige Videoauellen sind kopiergeschützt. Diese können nicht aufgenommen werden.

Da der Bildumwandler nicht zur Verfügung steht, wenn Sie Aufnahmen durchführen (über die Video OUT-Buchsen), stellen Sie sicher, dass der Recorder mit dem gleichen Typ Videokabel an diesen Receiver angeschlossen wurde wie die Bildquelle (die Quelle, von der Sie die Aufnahme durchführen wollen). Sie müssen Ihren Recorder beispielsweise mit Component-Video anschließen, wenn Ihre Quelle ebenfalls mit Component-Video angeschlossen wurde.

#### 1 Wählen Sie die Quelle aus, die Sie aufnehmen möchten.

Sie können die Tasten für die Eingangsfunktion auf der Fernbedienung oder den INPUT SELECTOR-Regler auf dem vorderen Bedienfeld verwenden.

#### 2 Bereiten Sie die Ouelle vor, von der Sie aufnehmen möchten.

Stellen Sie einen Radiosender ein, legen Sie eine CD, ein Video, eine DVD usw. ein.

## 3 Stellen Sie das Eingangssignal entsprechend dem aufzunehmenden Signal ein.

Verwenden Sie die Taste AUDIO P. der Fernbedienung.

#### 4 Bereiten Sie den Recorder vor.

Legen Sie eine leere Kassette, MD, ein Video usw. in das Aufnahmegerät ein, und stellen Sie die Aufnahmepegel ein. Wenn Sie nicht wissen, wie das auszuführen ist, lesen Sie bitte die im Lieferumfang des Recorders enthaltenen Anweisungen. Die meisten Videorecorder stellen den Aufnahmepegel automatisch ein. Lesen Sie bei Bedarf in der Bedienungsanleitung der Komponente nach.

#### 5 Starten Sie die Aufnahme, und starten Sie anschließend die Wiedergabe der Quellkomponente.





## Netzwerk-Einstellungen von einem Webbrowser

Netzwerk-Einstellungen können mit den Browser auf einem Computer vorgenommen werden, der an das gleiche LAN wie der Receiver angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie 🖰 STANDBY/ON, um den Receiver einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Computer ein und starten Sie den Internet-Browser.

#### 3 Geben Sie die IP-Adresse des Receivers im Adresseingabe-Feld des Browsers ein.

Greifen Sie von einem Webbrowser auf die IP-Adresse "http://(IP-Adresse des Receivers)" zu. Sie können die IP-Adresse dieses Geräts auf seinem Bildschirm anzeigen, indem Sie auf die **STATUS**-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Bei Anschluss an den Receiver erscheint der AVNavigator-Menübildschirm im Browser.

- 4 Wählen Sie im AVNavigator-Menübildschirm Network Setup.
- 5 Wählen Sie die einzustellenden Elemente aus.

## **Verwendung des Sleep-Timers**

Mit dem Sleep-Timer wird der Receiver nach einer bestimmten Zeit in den Bereitschaftsmodus umgeschaltet. Sie können also beruhigt einschlafen, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, dass der Receiver die gesamte Nacht über eingeschaltet bleibt. Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Sleep-Timer einzustellen.

• Drücken Sie wiederholt auf SLEEP, um die entsprechende Zeit einzustellen.



- Sie können die verbleibende Zeit jederzeit überprüfen, indem Sie einmal **SLEEP** drücken. Durch wiederholtes Drücken werden die Sleep-Optionen erneut durchlaufen.
- Einschlaf-Timer ist für alle Zonen gültig. Wenn eine Zone eingescahltet ist, arbeitet die Einschlaftimer-Funktion weiter.

## **Dimmen des Displays**

Sie können zwischen vier Helligkeitsstufen für das Display des vorderen Bedienfelds auswählen. Beachten Sie, dass bei der Auswahl von Quellen das Display automatisch für ein paar Sekunden heller wird. Das Ausschalten des Displays unterdrückt das von ihm ausgehende Rauschen, welches sich auf die Klangqualität auswirkt.

## • Drücken Sie wiederholt auf DIMMER, um die Helligkeit des vorderen Bedienfelds zu ändern.

• Sie können auch wählen, das Display auszuschalten. In diesem Fall leuchten die FL OFF-Anzeigen auf.

## Überprüfung der Systemeinstellungen

Über die Statusanzeige des Displays können Sie die aktuellen Einstellungen für Funktionen wie die hintere Surround-Kanal-Verarbeitung und Ihre aktuelle MCACC-Voreinstellung überprüfen.

1 Drücken Sie auf STATUS.

### 2 Verwenden Sie 1/↓, um die Einstellung des Systems zu prüfen.

Die Information im Hauptgerät-Display schaltet bei jedem Tastendruck um, wie unten gezeigt. IP-Adresse ↔ Audioformat ↔ Abtastfrequenz ↔ MCACC-Speicher ↔ Auto Phasenkorrektur Plus-Korrekturwert ↔ Eingangsquelle zur Wiedergabe in **ZONE 2** ↔ Eingangsquelle zur Wiedergabe in **ZONE 3** ↔ Eingangsquelle zur Wiedergabe in **HDZONE** ↔ HDMI-Ausgangseinstellung ↔ Nebenzone, zu der die **HDZONE** ausgegeben wird

• Bei manchen Einstellungen werden einzelne Elemente nicht angezeigt.

3 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie erneut STATUS, um das Display auszuschalten.





,

?

## Zurücksetzen des Systems

Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Receiver-Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzustellen. Verwenden Sie dazu die Regler am vorderen Bedienfeld. Stellen Sie MULTI-ZONE auf **MULTI ZONE OFF**.

- Drennen Sie vorher den iPod und das USB-Speichergerät vom Receiver ab.
- Stellen Sie **Control** mit HDMI auf **OFF** (siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>).
- 1 Schalten Sie den Receiver in den Bereitschaftsmodus.

2 Während Sie ENTER am vorderen Bedienfeld gedrückt halten, drücken Sie ♂ STANDBY/ON. Das Display zeigt RESET < NO ► an.

## 3 Wählen Sie ,RESET' mit PRESET ←/→ und drücken Sie dann ENTER am vorderen Bedienfeld.

Das Display zeigt **RESET? OK** an.

#### 4 Drücken Sie zur Bestätigung ENTER.

Auf dem Display wird **OK** angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Receiver auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgestellt wurde.

 Beachten Sie bitte, dass alle Einstellungen gespeichert werden, auch wenn der Receiver von der Stromversorgung getrennt ist.

## Standard-Systemeinstellungen

Einstellung		Standardwert
Digitaler Videowandler		OFF
SPEAKERS		TMd/FW ON
Lautsprechersystem		7.2.2ch TMd/FW
	Vorne	SMALL
	Center	SMALL
	TMd/TFw/TBw	SMALL
Speaker Setting	FH/FW	SMALL
	Surr	SMALL
	SB	SMALLx2
	SW	SW1+2 YES
Surround Position		ON SIDE
Übernahme		80Hz
X-Kurve		OFF
DIMMER		Mittlere Helligkeit
Eingänge		
Siehe Standard-Eingangsfunktion und mögl	<u>iche Einstellungen</u> auf <u>Seite 53</u> .	
Eingangslautstärke-Absorber	Alle Eingänge	0dB
HDMI		
HDMI Audio		AMP
Steuerung		OFF
Steuerungsmodus		(OFF)
ARC (Audio Return Channel)		(OFF)
		(ALITO)

Einstellung		Standardwert
Bereitschafts-Durchgang		OFF
4K/60p		4:4:4
DSP		
Power On Level		LAST
Lautstärkebegrenzung		OFF
Stummschaltpegel		FULL
Phasenkorrektur		ON
Auto Sound Retriever	Eingabefunktion iPod/USB, INTERNET RADIO, MEDIA SERVER, FAVORITES, BT AUDIO	ON
	Andere Eingabefunktionen	OFF
Klangverzögerung		<b>0</b> ms
Dual Mono		CH1
DRC		AUTO
LFE-Dämpfung		0dB
Auto delay		OFF
Digitale Sicherheit		OFF
Effektpegel	ALC (Auto-Pegelregelung)	50
Neo:X Optionen	Center Verstärkung	Neo:X CINEMA: <b>1.0</b> Neo:X MUSIC: <b>0.3</b> Neo:X GAME: <b>1.0</b>
	Hörmodus (2 ch/multi ch)	AUTO SURROUND
Alle Eingange	Hörmodus (Kopfhörer)	STEREO
Hinsichtlich weiterer Standard-DSP-Eir	nstellungen siehe auch <u>Einstellen der Audio-Optio</u>	<u>nen</u> auf <u>Seite 81</u> .
MCACC		
Speicher der MCACC-Position		M1. MEMORY 1
Kanalpegel (M1 bis M6)		0.0 dB
Lautsprecherabstand (M1 bis M6)		3.00 m
Standing Wave (M1 bis M6)	ATT aller Kanäle/Filter	0.0 dB
Standing wave (with bis wid) SWch Entzerrung Abgleich		0.0 dB
	Alle Kanäle/Frequenzbereiche	0.0 dB
EQ-Dateri (IVI I DIS IVIO)	Entzerrung Abgleich	0.0 dB
Network		
Network Standby		OFF
DHCP		ON



# Steuerung Ihrer übrigen Systemgeräte

Über den Gebrauch des Remote Setup-Menüs	92
Bedienung mehrerer Receiver	92
Einstellung der Fernbedienung zur Steuerung anderer Komponenten	92
Direktauswahl der Voreinstellungscodes	93
Programmierung von Signalen anderer Fernbedienungen	93
Löschen der Einstellung einer Fernbedienungstaste	94
Löschen aller programmierten Einstellungen für eine Eingangsfunktion	94
Einstellen des Rückbeleuchtungsmodus	94
Verwendung von Alle Zonen Bereitschaft	95
Einstellen der Umschaltzeit auf den AV-Verstärkerbetriebsmodus	95
Zurücksetzen der Einstellungen für die Fernbedienung	95
Bedienung anderer Komponenten	96



5?

T

R

## Über den Gebrauch des Remote Setup-Menüs

Der Remote Setup-Modus wird durch Drücken der Zifferntaste, während **RCU SETUP** gedrückt gehalten wird, eingestellt. Die verschiedenen Punkte auf dem Remote Setup-Menü werden unten aufgeführt. Für ihre Einstellverfahren siehe Erklärungen der betreffenden Punkte.

Einstellung	Funktion
Fernbedie- nungsmodus wechseln	Wenn Sie mehrere Receiver, Verstärker usw. von Pioneer angeschlossen haben, kann diese Einstellung verwendet werden, um andere Geräte am simultanen Betrieb zu hindern, wenn die Fernbedienung verwendet wird. Siehe <u>Bedienung mehrerer Receiver</u> auf <u>Seite 92</u> .
Aufrufen von Voreinstel- lungscodes	Voreinstellungscodes können für die verschiedenen Eingabefunktionen eingestellt werden. Die Fernbedie- nungssteuercodes einer Reihe von Geräten (einschließlich Produkte anderer Hersteller) sind in der Fernbe- dienung bereits vorgespeichert, um Betrieb dieser Geräte zu erlauben. Siehe <u>Direktauswahl der Voreinstel-</u> lungscodes auf <u>Seite 93</u> .
Lernen von Codes	Wenn die gewünschten Bedienungen nicht ausgeführt werdenkönnen, obwohl Sie die Vorwahlcodes einge- stellt haben, können die Fernbedienungscodes anderer Geräte direkt gelernt werden. Siehe <u>Programmierung</u> von Signalen anderer Fernbedienungen auf <u>Seite 93</u> .
Löschen gelern- ter Codes	Diese Funktion dient zum Löschen von gelernten Fernbedienungscodes. Für die verschiedenen Eingangs- funktionen gelernte Codes können einzeln gelöscht werden. Siehe <u>Löschen der Einstellung einer Fernbedie-</u> nungstaste auf <u>Seite 94</u> .
Rückbeleuch- tung	Das Beleuchtungsmuster der Rückbeleuchtung kann je nach gewünschtem Komfort und der Batteriele- bensdauer aus vier Modi ausgewählt werden. Siehe <u>Einstellen des Rückbeleuchtungsmodus</u> auf <u>Seite 94</u> .
Reset-Funktion	Dies ist eine Funktion zum Rücksetzen von eingestellten Vorwahlcodes. Tastenrückstellung kann für einzelne Eingabefunktionen vorgenommen werden. Siehe <u>Löschen aller programmierten Einstellungen für eine</u> <u>Eingangsfunktion</u> auf <u>Seite 94</u> .
Betriebsmo- dus-Umschalt- zeit	Sie können festlegen, ob automatisch in den AV-Verstärkerbetriebsmodus gewechselt wird, wenn nach der Fernsteuerung jeder Eingangsfunktion eine gewisse Zeitdauer abgelaufen ist. Siehe <u>Einstellen der Umschaltzeit auf den AV-Verstärkerbetriebsmodus</u> auf <u>Seite 95</u> .
Alle Einstel- lungen zurück- setzen	Dies ist eine Funktion zum Rücksetzen aller Fernbedienungseinstellungen, die Sie für die werkseitigen Voreinstellungen vorgenommen haben. Siehe <u>Zurücksetzen der Einstellungen für die Fernbedienung</u> auf <u>Seite 95</u> .

## 🖉 Hinweise

- Sie können jetzt jeden der Schritte durch Drücken von **RCU SETUP** abbrechen oder beenden.
- Nach einer Minute der Inaktivität verlässt die Fernbedienung automatisch den momentanen Betrieb.

## **Bedienung mehrerer Receiver**

Mit der Fernbedienung dieses Receivers können bis zu vier verschiedene Receivers getrennt bedient werden, wenn es sich um Receiver desselben Modells handelt. Der zu bedienende Receiver wird durch Eingabe des Vorgabecodes zur Einstellung der Fernbedienungseinstellung umgeschaltet.

• Stellen Sie die Fernbedienungsmodi an den Receivern vor Verwendung dieser Funktion um (siehe <u>Fernsteuermodus-Einrichtung</u> auf <u>Seite 112</u>).

## 1 Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,4' für drei Sekunden.

Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.

• Um den Voreinstellungs-Setup-Modus abzubrechen, drücken Sie RCU SETUP.

## 2 Drücken Sie die Zifferntasten für den Receiver ("Receiver 1" bis "Receiver 4"), den Sie bedienen möchten.

Um z. B. "Receiver 2" zu bedienen, drücken Sie ,2'.

Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet, ist der Einstellung erfolgreich abgeschlossen. Wenn der Vorgabecode eingegeben ist, blinkt die LED dreimal, um anzuzeigen, dass die Einstellung fehlgeschlagen ist.

## Einstellung der Fernbedienung zur Steuerung anderer Komponenten

Die meisten Komponenten können unter Verwendung des in der Fernbedienung gespeicherten Komponentenhersteller-Voreinstellungscodes einer der Eingangsfunktion-Tasten (wie **DVD** oder **CD**) zugewiesen werden.

Beachten Sie jedoch, dass gelegentlich nach der Zuweisung des ordnungsgemäßen Voreinstellungscodes nur bestimmte Funktionen steuerbar sind oder dass der Herstellercode der Fernbedienung für Ihr betreffendes Modell nicht funktioniert.

Wenn Sie den zu der zu steuernden Komponente gehörigen Voreinstellungscode nicht finden, können Sie für die Fernbedienung immer noch einzelne Befehle einer anderen Fernbedienung programmieren (siehe Programmierung von Signalen anderer Fernbedienungen auf <u>Seite 93</u>).

- Mit den TV-Tasten kann das Fernsehgerät ungeachtet des für den Bedienmodus der Fernbedienung eingestellten Eingangs bedient werden. Wenn nur ein Fernsehgerät verwendet wird, empfehlen wir, dass die gleichen TV-Vorgabecodes zu den Tasten TV INPUT und TV zugewiesen werden. Wenn zwei Fernsehgeräte verwendet wird, weisen Sie für mehr Komfort das an die MONITOR OUT-Buchsen angeschlossene Fernsehgerät zu der Taste TV INPUT zu und das andere Fernsehgerät zu der Taste TV.
- Geräte können den folgenden Eingangsfunktion-Tasten zugewiesen werden.





?

## Direktauswahl der Voreinstellungscodes

#### 1 Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,1' für drei Sekunden.

Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.

• Um den Voreinstellungs-Setup-Modus abzubrechen, drücken Sie RCU SETUP.

#### 2 Drücken Sie die Eingangsfunktion-Taste für die zu steuernde Komponente.

Zum Zuweisen der Vorgabecodes Fernsehgerät zur Bedienung mit der **TV**-Funktion drücken Sie die Taste **TV** INPUT.

Die LED der Fernbedienung leuchtet.

#### 3 Geben Sie einen 4-stelligen Vorgabecode mit den Zifferntasten ein.

#### Siehe Liste der Vorwahlcodes auf Seite 142.

Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet und dann weiter blinkt, ist die Einstellung erfolgreich abgeschlossen. Wenn der Vorgabecode vollständig eingegeben ist, blinkt die LED dreimal, um anzuzeigen, dass die Einstellung fehlgeschlagen ist. Geben Sie in diesem Fall den vierstelligen Vorgabecode erneut ein.

## 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für die anderen zu steuern gewünschten Komponenten.

Schalten Sie zum Testen der Fernbedienung die Komponente ein oder aus (in den Bereitschaftsbetrieb), indem Sie **& SOURCE** drücken. Falls sie nicht zu funktionieren scheint, wählen Sie bitte den nächsten Code aus der Liste aus (falls vorhanden).

5 Drücken Sie RCU SETUP, um den Voreinstellungs-Setup-Modus zu verlassen.

## Programmierung von Signalen anderer Fernbedienungen

Wenn für Ihre Komponente keine vorprogrammierten Codes verfügbar sind oder die verfügbaren vorprogrammierten Codes nicht richtig funktionieren, können Sie Signale mit der Fernbedienung einer anderen Komponente einprogrammieren. Mithilfe dieser Schritte können Sie nach dem Zuweisen eines vorprogrammierten Codes auch zusätzliche Bedienvorgänge programmieren (in den Voreinstellungen nicht zugeordnete Tasten). In der Fernbedienung können ungefähr 120 Voreinstellungscodes von anderen Komponenten gespeichert werden (dies wurde nur für Codes im Pioneer-Format getestet).

Bestimmte Tasten stehen für Bedienschritte, die nicht mithilfe anderer Fernbedienungen programmiert werden



Ţ

**\$** 





### 1 Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,2' für drei Sekunden.

Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.

können. Die verfügbaren Tasten sind nachstehend aufgeführt:

- Zum "Lernen" der Codes unter den Tasten **TV** gehen Sie zu Schritt 3 weiter.
- Um den Voreinstellungs-Setup-Modus abzubrechen, drücken Sie RCU SETUP.

2 Drücken Sie die Eingangsfunktion-Taste für die zu steuernde Komponente. Die LED blinkt einmal und dann fortlaufend.



# 3 Richten Sie die beiden Fernbedienungen aufeinander, und drücken Sie die Taste, mit der die Programmierung der Fernbedienung des Receivers ausgeführt werden soll.

Die LED blinkt einmal, hört dann zu blinken auf und leuchtet weiter.

• Der Abstand zwischen den Fernbedienungen sollte 3 cm betragen.



## 4 Drücken Sie die entsprechende Taste auf der anderen Fernbedienung, die das Signal an die Fernbedienung dieses Receivers sendet.

Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet und dann weiter blinkt, ist die Einstellung erfolgreich abgeschlossen.

- Wenn die LED fünf Sekunden lang blinkt, weist dies darauf hin, dass der Speicher voll ist. Weitere Informationen über das Löschen einer nicht genutzten Taste zum Freigeben von Speicherplatz finden Sie unter Löschen aller programmierten Einstellungen für eine Eingangsfunktion auf <u>Seite 94</u> (beachten Sie, dass für einige Signale mehr Speicherplatz als für andere erforderlich sein kann).
- Beachten Sie, dass durch Interferenzen von Fernsehgeräten oder anderen Geräten in einigen Fällen die falschen Signale an die Fernbedienung vermittelt werden können.
- Einige Befehle von anderen Fernbedienungen können nicht programmiert werden. In den meisten Fällen muss jedoch nur der Abstand zwischen den beiden Fernbedienungen verkleinert bzw. vergrößert werden.

## 5 Um zusätzliche Signale für die aktuelle Komponente zu programmieren, wiederholen Sie bitte die Schritte 3 und 4.

Um Signale für eine andere Komponente zu programmieren, beenden Sie den Betrieb, und wiederholen Sie anschließend die Schritte 2 bis 4.

6 Drücken Sie RCU SETUP, um den Programmierungsmodus zu verlassen.

## Löschen der Einstellung einer Fernbedienungstaste

Durch diese Option wird eine programmierte Tasteneinstellung gelöscht, und die Taste wird auf die werkseitigen Einstellungen zurückgestellt.

- **1** Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,8' für drei Sekunden. Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.
- Zum Löschen von unter den Tasten **TV** registrierten Vorgängen gehen Sie zu Schritt 3 weiter.
- Um den Voreinstellungs-Setup-Modus abzubrechen, drücken Sie RCU SETUP.

#### 2 Drücken Sie die Eingangsquellen-Taste, die dem zu löschenden Befehl entspricht. Die LED blinkt einmal.

## 3 Halten Sie die Taste mit dem zu löschenden Inhalt für drei Sekunden gedrückt.

Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet, ist der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen.

- 4 Wiederholen Sie den Schritt 3, wenn Sie andere Tasten löschen möchten.
- 5 Drücken Sie RCU SETUP, um den Löschmodus zu verlassen.

## Löschen aller programmierten Einstellungen für eine Eingangsfunktion

Dieser Vorgang löscht alle Bedieneinstellungen für andere Geräte, die in einer Eingangsfunktion programmiert wurden und stellt die Werkseinstellung wieder her.

Diese Funktion ist praktisch zum Löschen aller Daten, die für nicht mehr verwendete Geräte programmiert wurden.

## 1 Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,9' für drei Sekunden.

Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.

• Um den Voreinstellungs-Setup-Modus abzubrechen, drücken Sie RCU SETUP.

#### 2 Drücken und halten Sie die Eingangsfunktion-Taste, die dem zu löschenden Befehl entspricht, drei Sekunden gedrückt.

Zum Löschen von unter den Tasten **TV** registrierten Vorgängen drücken Sie die Taste **TV INPUT** für 3 Sekunden. Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet, ist der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen.

## Einstellen des Rückbeleuchtungsmodus

• Standardeinstellung: 1 (normaler Modus)

94

Das Beleuchtungsmuster der Rückbeleuchtung kann je nach gewünschtem Komfort und der Batterielebensdauer aus vier Modi ausgewählt werden.

### 1 Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,6' für drei Sekunden.

Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.

- Um den Voreinstellungs-Setup-Modus abzubrechen, drücken Sie RCU SETUP.
- 2 Drücken Sie die Zifferntaste für den gewünschten Rückbeleuchtungsmodus.
- ,1' (normaler Modus) Die Rückbeleuchtung wird mit der Beleuchtungstaste ein- und ausgeschaltet. Nach dem Aufleuchten schaltet sie sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Sekunden kein Bedienungsvorgang stattfindet.
- ,2' (Modus f
  ür regelm
  ä
  ßige Beleuchtung) Die R
  ückbeleuchtung schaltet sich ein, wenn eine beliebige
  Taste auf der Fernbedienung gedr
  ückt wird. Sie wird mit der Beleuchtungstaste ausgeschaltet. Nach dem
  Aufleuchten schaltet sie sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Sekunden kein Bedienungsvorgang
  stattfindet.
- ,3' (Stromspar-Modus) Die Rückbeleuchtung wird mit der Beleuchtungstaste ein- und ausgeschaltet. Nach dem Aufleuchten schaltet sie sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Sekunden kein Bedienungsvorgang stattfindet.
- ,4' (Ausgeschaltet) Die R
  ückbeleuchtung schaltet sich nicht ein, auch wenn die Beleuchtungstaste gedr
  ückt wird.

Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet und dann weiter blinkt, ist die Einstellung erfolgreich abgeschlossen. Wenn die LED dreimal blinkt, ist die Einstellung fehlgeschlagen.

### 3 Drücken Sie RCU SETUP, um den Setup-Modus zu verlassen.





## Verwendung von Alle Zonen Bereitschaft

Die Funktion Alle Zonen Bereitschaft kann verwendet werden, um alle Zonen AUS zu schalten, wenn der Receiver auf Bereitschaft umgestellt wird.

Bei Verwendung separater Pioneer Verstärker/Receiver für die Nebenzonen können diese außerdem gleichzeitig auf Bereitschaft geschaltet werden.

- Um die an Nebenzonen angeschlossenen Verstärker/Receiver auf Bereitschaftsmodus zu schalten, müssen die angeschlossenen Verstärker/Receiver auf solche Weise installiert oder angeschlossen werden, dass sie Fernbedienungssignale empfangen können.
- Die Stromversorgung der Verstärker/Receiver kann mit diesem Vorgang auf Bereitschaft geschaltet werden, wenn mehrere Pioneer Verstärker/Receiver und ihre **Remote Control Mode** geändert wurden.

#### 1 Drücken Sie ALL ZONE STBY.

Die LED blinkt weiter.

#### 2 Drücken Sie 🕁 STANDBY/ON.

Die Stromversorgung des Receivers schaltet auf Bereitschaft, und alle Zonen werden ausgeschaltet.

## Einstellen der Umschaltzeit auf den AV-Verstärkerbetriebsmodus

• Standardeinstellung: Es wird nicht automatisch in den AV-Verstärkerbetriebsmodus gewechselt.

Um in den AV-Verstärkerbetriebsmodus zur Bedienung dieses Receivers zu wechseln, muss zuerst auf **SOURCE CONTROL** gedrückt werden, um ein anderes Gerät zu steuern, und anschließend auf **MAIN RECEIVER** gedrückt werden.

Sie können festlegen, ob automatisch in den AV-Verstärkerbetriebsmodus gewechselt wird, wenn nach der Fernsteuerung jeder Eingangsfunktion eine gewisse Zeitdauer abgelaufen ist. Siehe <u>Einstellen der Umschaltzeit</u> auf den AV-Verstärkerbetriebsmodus auf <u>Seite 95</u>.

#### **1** Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,5' für drei Sekunden. Die LED blinkt einmal.

#### 2 Drücken Sie die Zifferntaste für die gewünschte Zeitdauer.

- 1 Es wird nicht automatisch in den AV-Verstärkerbetriebsmodus gewechselt.
- 2 Der Wechsel erfolgt in fünf Minuten.
- 3 Der Wechsel erfolgt in drei Minuten.
- 4 Der Wechsel erfolgt in einer Minute.
- 5 Der Wechsel erfolgt in 30 Sekunden.

#### 3 Drücken Sie RCU SETUP, um den Setup-Modus zu verlassen.

## Zurücksetzen der Einstellungen für die Fernbedienung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Fernbedienung- Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzustellen.

• Wenn alle Voreinstellungscodes eingestellt sind, werden alle für die Eingangsfunktion-Tasten programmierten Signale gelöscht. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nur einige der Eingangsquellen-Tasten zurücksetzen möchten.

#### **1** Drücken und halten Sie RCU SETUP gedrückt und drücken Sie dann ,0' für drei Sekunden. Lassen Sie die Taste los, wenn die LED einmal blinkt. Die LED blinkt weiter.

#### 2 Halten Sie die ENTER-Taste für fünf Sekunden gedrückt.

Wenn die LED für eine Sekunde aufleuchtet, ist der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen.

### Standard-Vorgabecodes

<b>Eingangsfunktion-Taste</b>	Vorgabecode
BD	2255
DVD	2197
HDMI	2144
TV	0305
CD	5000
SAT/CBL	6329
TV (INPUT)	0305
ALLÛ	2034



## **Bedienung anderer Komponenten**

Diese Fernbedienung kann Komponenten ansteuern, nachdem die korrekten Codes eingegeben (weitere Informationen hierzu siehe <u>Einstellung der Fernbedienung zur Steuerung anderer Komponenten</u> auf <u>Seite 92</u>). Wählen Sie mit den Eingangsfunktion-Tasten die Komponente aus.



Taste(n)	тv	TV (Monitor)	BD/DVD	HDD/BDR/ DVR	Videorecorder	SAT/CATV
<del>ഗ</del> SOURCE	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF	POWER ON/ OFF
Zifferntasten	numerisch	numerisch	numerisch	numerisch	numerisch	numerisch
CLR	• (Punkt)	KURO LINK	CLEAR	+	_	*
ENTER (CLASS)	CH ENTER	CH ENTER	ENTER	ENTER	—	ENTER
*	EXIT/INFO	EXIT	TOP MENU	TOP MENU	_	LIST
£	TOOLS/GUIDE/ EPG	USER MENU	TOOLS <a></a>	GUIDE	_	GUIDE
<b>↑</b> /↓/←/→	<b>↑</b> /↓/←/→	<b>↑</b> /↓/←/→	<b>↑</b> /↓/←/→	<b>↑</b> /↓/←/→	_	<b>↑</b> /↓/←/→
ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	_	ENTER
<b>D</b>	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	HOME MENU	_	HOME MENU
◆	RETURN	RETURN	RETURN	RETURN	_	RETURN
•	_	_	•	•	•	•
11	_	AUTO SETUP	н	н	н	н
	—	FREEZE				
	—	—				
••	—	_	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	••	••
	TV/DTV	AV SELECTION			_	
	_	SCREEN SIZE			_	
AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
DISP	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	_	DISPLAY/INFO
СН +/-	CH +/-	CH +/-	Untertitel (CH +) Popup-Menü (CH –) <a></a>	Untertitel (CH +) oder CH +/–	CH +/-	CH +/-

a Bedienelemente für BD.









P

5?

ABC

## Audio/Video-Komponenten

Taste(n)	LD	CD/CD-R/SACD	MD/DAT	ΤΑΡΕ
ර SOURCE	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF	POWER ON/OFF
Zifferntasten	numerisch	numerisch	numerisch	_
CLR	+10	>10/CLEAR	CLEAR <a></a>	CLEAR
ENTER (CLASS)	ENTER	DISC/ENTER	OPEN/CLOSE <a></a>	ENTER
*	TOP MENU	_	_	MS←
£	_	LEGATO LINK <b></b>	_	MS→
<b>↑</b> /↓/←/→	<b>↑</b> /↓/←/→	_	-	<b>II/■/◀◀/►►</b>
ENTER	ENTER	—	_	_
•	_	SACD SETUP <b></b>	_	_
<	RETURN	_	_	_
•	•	•	•	•
н	п	н	н	П
				••
••	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>
H <b>4</b> 4				<b>I</b>
AUDIO	AUDIO	PURE AUDIO <b></b>	_	_
DISP	DISPLAY/INFO	TIME <b></b>	_	_

а	Bediene	lemente	für	MD

b Bedienelemente für SACD.

TV (Projektor)	
Taste(n)	TV (Projektor)
ዕ SOURCE	POWER ON
1	MOVIE
2	STANDARD
3	DYNAMIC
4	USER1
5	USER2
6	USER3
7	COLOR+
8	SHARP+
9	GAMMA
0	COLOR-
CLR	SHARP-
ENTER (CLASS)	COLOR TEMP
*	EXIT
£	INFO
<b>↑</b> /↓/←/→	<u>↑</u> /↓/←/→
ENTER	ENTER
<b>D</b>	TEST
€	HIDE
×	MENU
	HDMI1
•	HDMI2
<b>&gt;&gt;</b>	COMP.
	VIDEO
н	S-VIDEO
•	BRIGHT-
	BRIGHT+
AUDIO	POWER OFF
DISP	ASPECT
CH +/-	CONTRAST+/-

# Das MCACC PRO-Menü

Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des MCACC PRO-Menüs	99
Automatische MCACC-Einstellung (für Experten)	99
Manuelle MCACC-Einstellung	
Überprüfen von MCACC-Daten	104
Data Management	105



**?**?

## Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des MCACC PRO-Menüs

Das MCACC (Multi Channel ACoustic Calibration) PRO-System wurde in den Laboren von Pioneer mit dem Ziel entwickelt, es Heimanwendern zu erlauben, Einstellungen auf dem gleichen Niveau wie in einem Studio leicht und mit hoher Präzision vorzunehmen. Die akustischen Eigenschaften der Hörumgebung werden gemessen, und der Frequenzgang wird entsprechend kalibriert, um hohe Präzision, automatische Analyse und optimale Kalibrierung des Klangfelds zu ermöglichen und eine größere Annäherung an eine Studioumgebung zu erzielen als je zuvor. Während es früher schwierig war, Stehwellen zu eliminieren, ist dieser Receiver außerdem mit einer Stehwellenregelung ausgestattet, die einen neuartigen Prozess für die akustische Analyse und eine Verringerung ihres Einflusses einsetzt.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Klangfeld automatisch kalibriert wird und die Klangfelddaten manuell eingestallt werden.

#### 1 Drücken Sie 🕁 STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten.

Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang des Fernsehgeräts auf diesen Receiver eingestellt ist.

## 2 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

• Drücken Sie HOME MENU, wenn Sie HOME MENU beenden möchten.

## 3 Wählen Sie die Option ,MCACC PRO' aus HOME MENU aus, und drücken Sie anschließend ENTER.

#### 4 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.

- Full Auto MCACC Im Abschnitt Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50 finden Sie Informationen zur schnellen und wirksamen automatischen Surround-Einstellung.
- Auto MCACC Unter <u>Automatische MCACC-Einstellung (f
  ür Experten)</u> auf <u>Seite 99</u> finden Sie detailliertere Anweisungen f
  ür die MCACC-Einrichtung.
- Manual MCACC Stimmen Sie mit dieser Option Ihre Lautsprechereinstellung fein ab, und stellen Sie die Akustische Entzerrung und Kalibrierung-Funktion (siehe <u>Manuelle MCACC-Einstellung</u> auf <u>Seite 101</u>) entsprechend Ihren Wünschen ein.
- **Demo** Es werden keine Einstellungen gespeichert, und es treten keine Fehler auf. Wenn die Lautsprecher an diesen Receiver angeschlossen sind, wird der Testton wiederholt ausgegeben. Drücken Sie **RETURN**, um den Testton abzubrechen.

## Automatische MCACC-Einstellung (für Experten)

Wenn Sie Ihre Einstellungen detaillierter vornehmen möchten, als im Abschnitt <u>Automatische Durchführung</u> <u>der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u> angegeben, können Sie Ihre Einstellungsoptionen nachfolgend anpassen. Sie können Ihr System auf bis zu 6 verschiedene MCACC-Voreinstellungen kalibrieren, die sinnvoll sind, wenn Sie je nach Quelle unterschiedliche Hörpositionen verwenden (z. B. Anschauen von Filmen vom Sofa aus und Spielen von Videospielen nahe am Fernsehgerät).

## Wichtig

- Der Bildschirmschoner schaltet sich nach fünf Minuten ohne Bildschirmaktivität automatisch ein.

## 

• Die bei der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) verwendeten Prüftöne werden laut ausgegeben.

## 1 Wählen Sie die Option ,Auto MCACC' aus dem MCACC PRO-Menü aus, und drücken Sie anschließend ENTER.

Wenn das Bildschirmbild **MCACC PRO** nicht erscheint, siehe <u>Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe</u> <u>des MCACC PRO-Menüs</u> auf <u>Seite 99</u>.

### 2 Wählen Sie die einzustellenden Parameter aus.

Wählen Sie mithilfe von ↑/↓ das Element aus, und drücken Sie anschließend ←/→ zur Einstellung.

- Auto MCACC Die empfohlene Standardeinstellung ist ALL, allerdings können Sie die Systemkalibrierung bei Bedarf auf nur eine Einstellung begrenzen, um Zeit zu sparen.
- Bei Datenmessungen (nach Auswahl von ALL oder Keep SP System) werden die auf diesem Receiver gespeicherten Nachhalleigenschaftsdaten (vor und nach der Kalibrierung) überschrieben.
- Wenn Messung mit einer anderen Einstellung als SYMMETRY (nach Wahl von ALL oder
- Keep SP System) ausgeführt wird, können die Nachhalleigenschaften nach der Kalibrierung nicht vorhergesagt werden, so dass die Kurve für die Eigenschaften nach der Kalibrierung ("Nach") nicht angezeigt werden kann. Wenn Sie die Kurve für die Eigenschaften nach der Kalibrierung ("Nach") anzeigen müssen, nehmen Sie die Messung mit dem Menü **EQ Professional** im Setup **Manual MCACC** vor (<u>Seite</u> <u>101</u>).
- Die EQ Pro & S-Wave-Messung wird auch vorgenommen, wenn ALL oder Keep SP System gewählt ist. Siehe <u>Akustische Entzerrung und Kalibrierung Professionell</u> auf <u>Seite 103</u> für weitere Informationen hierzu.
- Sowohl der Effekt der erweiterten akustischen Entzerrung und Kalibrierung und Stehwelle kann in der jeweiligen MCACC-Voreinstellung ein- und ausgeschaltet werden. Einzelheiten siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.
- EQ Type (nur verfügbar, wenn das Auto MCACC-Menu oben EQ Pro & S-Wave ist) Dies legt fest, wie die Frequenzbalance eingestellt wird.

Nachdem eine einzige Kalibrierung ausgeführt wurde, kann jede der drei folgenden Korrekturkurven separat im MCACC-Speicher gespeichert werden.

- **SYMMETRY** implementiert symmetrische Korrektur für jedes Paar linke und rechte Lautsprecher zum Abflachen der Frequenz-Amplituden-Eigenschaften.
- ALL CH ADJ ist eine flache Einstellung, bei der alle Lautsprecher einzeln eingestellt werden, damit keinem einzelnen Kanal eine besondere Gewichtung zukommt.
- FRONT ALIGN stellt alle Lautsprecher entsprechend den Front-Lautsprechereinstellungen ein (auf die vorderen linken und rechten Kanäle wird kein Ausgleich angewendet).









Wenn Sie ALL oder Keep SP System als Ihr Auto MCACC-Menü ausgewählt haben, können Sie mit der MCACC-Voreinstellung festlegen, wo Sie die SYMMETRY-, ALL CH ADJ und FRONT ALIGN-Einstellungen speichern möchten.

Der Equalizer des Subwoofers wird im ALL CH ADJ-Modus automatisch eingestellt.

STAND.WAVE Multi-Point (nur verfügbar, wenn das Auto MCACC-Menu oben EQ Pro & S-Wave ist)

 Zusätzlich zu den Messungen der Hörposition können Sie zwei weitere Bezugspunkte verwenden, für
 die Prüftöne auf Stehwellen hin analysiert werden. Dies ist sinnvoll, wenn Sie eine ausgeglichene flache
 Kalibrierung für mehrere Sitzpositionen in Ihrem Hörbereich wünschen. Stellen Sie das Mikrofon am
 Bezugspunkt auf, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, und beachten Sie, dass der letzte Aufstellort des
 Mikrofons an der Haupthörposition sein sollte:



### 3 Schließen Sie das Mikrofon an der MCACC SETUP MIC-Buchse des vorderen Bedienfelds an.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den Lautsprechern und dem Mikrofon befinden.



Wenn ein Stativ zur Verfügung steht, stellen Sie das Mikrofon bitte in der Höhe auf, die Ihrer Hörposition entspricht. Wenn Sie kein Stativ haben, verwenden Sie einen anderen Gegenstand zum Anbringen des Mikrofons.

- Richtige Messung kann unmöglich sein, wenn das Mikrofon auf einem Tisch, Sofa o.ä. platziert ist.
- 4 Wählen Sie nach Beendigung der Optionseinstellung START, und drücken Sie dann ENTER.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Bildschirmanzeige.

## 6 Warten Sie bitte, bis die automatische Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) die Ausgabe der Prüftöne abgeschlossen hat.

Während der Receiver Prüftöne ausgibt, um die in Ihrer Einstellung vorhandenen Lautsprecher zu ermitteln, wird auf der Bildschirmanzeige ein Fortschrittsbericht angezeigt. Verhalten Sie sich während dieses Vorgangs so leise wie möglich.

- Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird (z. B. Too much ambient noise! oder Check microphone.), überprüfen Sie die Verbindung zum Mikrofon und ob Umgebungsgeräusche vorliegen (siehe <u>Probleme bei der</u> <u>Verwendung der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 52</u>). Wählen Sie dann RETRY. Wenn offenbar kein Problem vorliegt, wählen Sie einfach GO NEXT aus und fahren Sie fort.
- Ändern Sie während der Ausgabe der Pr
  üfföne nicht die Lautst
  ärke. Dadurch k
  önnten die Lautsprechereinstellungen verf
  älscht werden.

## 7 Bestätigen Sie ggf. die Lautsprecherkonfiguration in der grafischen Benutzerführung.

Die auf der Bildschirmanzeige angezeigte Konfiguration gibt die tatsächlich vorhandenen Lautsprecher wieder. Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung vorgenommen wird, während die Lautsprecher-Konfigurationsprüfung angezeigt wird, wird die automatische MCACC-Einstellung automatisch fortgesetzt. In diesem Fall brauchen Sie in Schritt **,OK**⁺ nicht **ENTER** zu wählen und 8 zu drücken.

 Falls eine Meldung ERR angezeigt wird (oder die angezeigte Lautsprecherkonfiguration nicht korrekt ist), liegt u. U. ein Problem beim Lautsprecheranschluss vor. Wenn das Problem durch die Auswahl von RETRY nicht behoben werden kann, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus, und überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse. Wenn offenbar kein Problem vorliegt, können Sie einfach mit ↑/↓ einen Lautsprecher auswählen und mit ←/→ die Einstellung ändern und anschließend fortfahren.



 Wenn der Lautsprecher nicht auf das Mikrofon (Hörposition) gerichtet wird oder wenn Lautsprecher verwendet werden, die die Phase beeinflussen (Dipol-Lautsprecher, Reflexlautsprecher usw.), kann Reverse Phase angezeigt werden, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.

Wenn **Reverse Phase** angezeigt wird, kann die Verdrahtung (+ und –) des Lautsprechers invertiert sein. Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.

- Wenn die Verbindungen falsch sind, schalten Sie die Stromversorgung auf, trennen Sie das Netzkabel ab und nehmen Sie den Anschluss dann richtig vor. Anschließend führen Sie das Auto-MCACC-Verfahren erneut aus.
- Wenn die Verbindungen richtig waren, wählen Sie **GO NEXT** und fahren fort.

### 8 Wählen Sie ,OK' aus, und drücken Sie anschließend auf ENTER.

Während der Receiver Prüftöne ausgibt, um die optimalen Receivereinstellungen zu ermitteln, wird auf der Bildschirmanzeige ein Fortschrittsbericht angezeigt.

Verhalten Sie sich dabei wieder so leise wie möglich. Der Vorgang dauert etwa 3 bis 7 Minuten.

 Wenn Sie das STAND.WAVE Multi-Point-Setup (in Schritt 2) ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Mikrofon am zweiten und dritten Bezugspunkt aufzustellen, bevor Sie es zuletzt an der Haupthörposition aufstellen.

## 9 Das Auto-MCACC-Einrichtungsverfahren wird fertiggestellt, und das MCACC PRO-Menü erscheint automatisch erneut.

Die in der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) durchgeführten Einstellungen sollten einen exzellenten Surround-Klang des Systems ergeben; es ist jedoch auch möglich, diese Einstellungen mithilfe des **Manual MCACC**-Setup-Menüs manuell einzustellen (weiteres dazu unten) oder mit dem **Manual SP Setup**-Menü (weiteres dazu ab <u>Seite 107</u>).

- Je nach den Eigenschaften Ihres Raumes kann es passieren, dass identische Lautsprecher mit derselben Konusgröße von etwa 12 cm unterschiedliche Größeneinstellungen zugewiesen bekommen. Mithilfe des Abschnitts <u>Manuelle Lautsprechereinstellung</u> auf <u>Seite 107</u> können Sie die Einstellung manuell korrigieren.
- Die Entfernungseinstellung des Subwoofers ist u. U. größer als die eigentliche Entfernung von der Hörposition. Diese Einstellung sollte normalerweise richtig sein (wenn die Verzögerung und die Raumeigenschaften berücksichtigt werden) und muss für gewöhnlich nicht geändert werden.
- Wenn die Ergebnisse der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Lautsprechern und Sichtumgebung fehlerhaft sind, stellen Sie sie manuell ein.

Sie können die Einstellungen auch anzeigen, indem Sie einzelne Parameter im **MCACC Data Check**-Bildschirm auswählen (siehe <u>Überprüfen von MCACC-Daten</u> auf <u>Seite 104</u>).

Drücken Sie nach dem Prüfen der einzelnen Bildschirmanzeigen auf **RETURN**. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **RETURN**, um zurück zu **HOME MENU** zu gehen.

Trennen Sie auf jeden Fall das Mikofon nach Vornahme der automatischen MCACC-Einstellung von diesem Receiver ab.

## Manuelle MCACC-Einstellung

Wenn Sie mit dem System vertrauter sind, können Sie im Manual MCACC-Setupmenü detaillierte Einstellungen vornehmen. Dazu sollten Sie bereits die Einstellungen unter Automatische Durchführung der optimalen. Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50 abgeschlossen haben.

Sie müssen diese Einstellungen nur einmal durchführen (es sei denn, Sie verändern die Aufstellung Ihres gegenwärtigen Laustprechersystems, oder Sie fügen neue Lautsprecher hinzu).

## ACHTUNG

Die beim Manual MCACC-Setup verwendeten Pr
üftöne werden laut ausgegeben.

#### $(\mathbf{e})$ Wichtia

- Drücken Sie die MCACC-Taste, während die Einstellungsbildschirme zur Auswahl von MCACC-Voreinstellungen angezeigt werden.
- Für einige der folgenden Einstellungen müssen Sie ein Einstellungsmikrofon am vorderen Bedienfeld anschließen und es etwa in Ohrhöhe Ihrer normalen Hörposition aufstellen. Drücken Sie HOME MENU zur Anzeige von HOME MENU, bevor Sie das Mikrofon an diesen Receiver anschließen.
- Hinweise hinsichtlich hoher Hintergrundgeräuschpegel und anderer möglicher Interferenzen siehe Probleme bei der Verwendung der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) auf Seite 52.
- Wenn Sie einen Subwoofer verwenden, schalten Sie ihn ein, und stellen Sie mittlere Lautstärke ein.

#### Wählen Sie , Manual MCACC' aus dem MCACC PRO-Menü. 1

Siehe Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des MCACC PRO-Menüs auf Seite 99, falls dieser Bildschirm nicht bereits angezeigt wird.

### 2 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.

- Wenn Sie dies zum ersten Mal durchführen, möchten Sie die Einstellungen u. U. der Reihe nach ausführen.
- Fine Channel Level Führen Sie hier Feineinstellungen für die Gesamtbalance Ihres Lautsprechersystems durch (siehe Fine Channel Level auf Seite 101).
- Fine SP Distance Führen Sie hier präzise Verzögerungseinstellungen für Ihr Lautsprechersystem durch (siehe Feineinstellung der Lautsprecherentfernung auf Seite 101).
- Standing Wave Steuerung stark resonanter tiefer Frequenzen in Ihrem Hörraum (siehe Standing Wave auf Seite 102).

Die letzten zwei Einstellungen sind für die benutzerdefinierte Einstellung der unter Akustische Einstellung von Entzerrung und Kalibrierung auf Seite 102 erklärten Parameter vorgesehen:

- EQ Adjust Manuelle Einstellung der Frequenzbalance Ihres Lautsprechersystems während des Anhörens von Prüftönen (siehe Akustische Einstellung von Entzerrung und Kalibrierung auf Seite 102).
- EQ Professional Kalibrieren des System aufgrund der direkt von den Lautsprechern kommenden Töne, und Vornehmen detaillierter Einstellungen entsprechend den Halleigenschaften in Ihrem Raum (siehe Akustische Entzerrung und Kalibrierung Professionell auf Seite 103).

## **Fine Channel Level**

Standardeinstellung: 0.0dB (alle Kanäle/Wellenbereiche)

Sie können einen besseren Surround-Klang erzielen, indem Sie die Gesamtbalance Ihres Lautsprechersystems ordnungsgemäß einstellen. Sie können den Kanalpegel jedes einzelnen Lautsprechers in 0,5-dB-Schritten einstellen. Die folgenden Optionen können Ihnen dabei helfen, detaillierte Einstellungen durchzuführen, die Sie bei Verwendung des in Manuelle Lautsprechereinstellung auf Seite 107 dargestellten Verfahrens u. U. nicht beeinflussen können.

### 1 Wählen Sie ,Fine Channel Level' aus dem Manual MCACC-Setup-Menü.

Die Lautstärke wird auf den Bezugspegel 0,0 dB angehoben.

#### 2 Stellen Sie den Pegel des linken Kanals ein.

Dieser Pegel dient als Bezugslautsprecherpegel; Sie sollten ihn deshalb bei etwa 0.0dB halten, damit Sie genügend Spielraum haben, um die übrigen Lautsprecherpegel einzustellen.

Nach dem Drücken von ENTER werden Prüftöne ausgegeben.

#### 3 Wählen Sie die einzelnen Kanäle aus, und stellen Sie die Pegel (+/-12,0 dB) wie erforderlich ein.

Verwenden Sie (+/+), um die Lautstärke des von Ihnen ausgewählten Lautsprechers so einzustellen, dass sie der Lautstärke des Bezugslautsprechers entspricht. Wenn Sie den Eindruck haben, dass beide Töne in etwa dieselbe Lautstärke haben, drücken Sie bitte 4, um die Einstellung zu bestätigen, und fahren Sie anschließend mit dem nächsten Kanal fort.

- Aus Vergleichsgründen schaltet sich der Bezugslautsprecher um, abhängig davon, welchen Lautsprecher Sie auswählen.
- Falls Sie noch einmal zurück gehen und einen Kanal erneut einstellen möchten, verwenden Sie einfach 1/4. um den Kanal auszuwählen.

### 4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual MCACC-Setup-Menü zurück.

## Feineinstellung der Lautsprecherentfernung

#### • Standardeinstellung: 3.00 m (alle Lautsprecher)

Zum Erzielen einer ordnungsgemäßen Klangtiefe und -trennung innerhalb Ihres Systems ist es erforderlich. dass für einige Lautsprecher eine leichte Verzögerung eingestellt wird, damit alle Klänge gleichzeitig an der Hörposition eintreffen. Sie können die Entfernung jedes einzelnen Lautsprechers in Stufen von 1 cm einstellen. Die folgenden Optionen können Ihnen dabei helfen, detaillierte Einstellungen durchzuführen, die Sie bei Verwendung des in Manuelle Lautsprechereinstellung auf Seite 107 dargestellten Verfahrens u. U. nicht beeinflussen können.

- 1 Wählen Sie "Fine SP Distance" aus dem Manual MCACC-Setup-Menü.
- 2 Stellen Sie die Entfernung des linken Kanals von der Hörposition ein.

### 3 Wählen Sie jeweils die einzelnen Kanäle aus, und stellen Sie die Entfernung wie erforderlich ein.

Verwenden Sie (+), um die Verzögerung des von Ihnen ausgewählten Lautsprechers so einzustellen, damit sie der des Bezugslautsprechers entspricht.

Hören Sie sich die Audiosignalausgabe des Bezugslautsprechers an, und verwenden Sie sie, um den Zielkanal zu messen. Wenden Sie sich an Ihrer Hörposition mit ausgestreckten Armen den beiden Lautsprechern zu, wobei Ihre Arme auf die einzelnen Lautsprecher zeigen. Versuchen Sie nun, die beiden Töne so klingen zu lassen, als würden sie gleichzeitig an einer Stelle kurz vor Ihnen und zwischen Ihren ausgebreiteten Armen ankommen.







- Wenn dies nicht durch Anpassen der Entfernungseinstellung erreicht werden kann, müssen Sie möglicherweise den Aufstellungswinkel Ihrer Lautsprecher leicht verändern.
- Der Subwoofer-Prüfton unterscheidet sich im Ton von anderen Kanälen. Stellen Sie so ein, dass der Klang vom Subwoofer klar gehört werden kann. Beachten Sie, dass es beim Einstellen des Subwoofers, je nach dem Tiefen-Frequenzgang Ihres Lautsprechers, schwierig sein kann, die Änderung zu hören, wenn die Einstellung gesteigert oder gesenkt wird, oder wenn die Position des Lautsprechers geändert wird. Beachten Sie, dass es evtl. schwierig ist, diesen Ton mit den anderen Lautsprechern in Ihrem System zu vergleichen (abhängig vom tiefen Frequenzgang des Bezugslautsprechers).



Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Verzögerungseinstellungen angeglichen sind, drücken Sie bitte 🎝, um die Einstellung zu bestätigen, und fahren Sie anschließend mit dem nächsten Kanal fort.

- Aus Vergleichsgründen schaltet sich der Bezugslautsprecher um, abhängig davon, welchen Lautsprecher Sie auswählen.
- Falls Sie noch einmal zurück gehen und einen Kanal erneut einstellen möchten, verwenden Sie einfach 1/1. um den Kanal auszuwählen.

### 4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual MCACC-Setup-Menü zurück.

## Standing Wave

• Standardeinstellung: ON/ATT 0.0dB (alle Filter)

Es treten akustische Stehwellen auf, wenn unter bestimmten Bedingungen die Klangwellen von Ihrem Lautsprechersystem mit den von den Wänden reflektierten Klangwellen resonieren. Dies kann negative Auswirkungen auf den Gesamtklang haben, besonders wenn dies bei bestimmten tiefen Frequenzen auftritt. Abhängig von der Lautsprecheraufstellung, Ihrer Hörposition und besonders der Form des Raumes, entsteht dadurch ein stark resonanter (,dröhnender') Klang. Stehwellensteuerung verwendet Filter, um den Effekt von stark resonantem Klang in Ihrem Hörbereich zu vermindern. Während des Abspielens einer Audiosignalquelle können Sie die Filter der Stehwellensteuerung für jede der MCACC-Voreinstellungen anpassen.

• Die Filtereinstellungen für Standing Wave Control können während der Wiedergabe einer Quelle mit HDMI-Verbindung nicht geändert werden.

### 1 Wählen Sie , Standing Wave' aus dem Manual MCACC-Setup-Menü.

- 2 Stellen Sie die Parameter für die Stehwellensteuerung ein.
- Filter Channel Auswählen des Kanals, für den Sie den/die Filter anwenden möchten: MAIN (alle außer Center-Kanal und Subwoofer), Center oder SW (Subwoofer).
- TRIM(nur verfügbar wenn der Filterkanal oben SW ist) Passen Sie den Pegel des Subwoofer-Kanals an (um den Unterschied zur Ausgabe nach der Filterung zu kompensieren).
- Freq / Q / ATT Dies sind die Filterparameter, wobei Freq die angesprochene Frequenz und Q die Bandbreite (je höher Q, desto schmaler die Bandbreite bzw. der Bandbereich) der Dämpfung darstellt (ATT ist das Maß der Abschwächung der angesprochenen Frequenz).

### 3 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual MCACC-Setup-Menü zurück.

## Akustische Einstellung von Entzerrung und Kalibrierung

#### Standardeinstellung: ON/0.0dB (alle Kanäle/Wellenbereiche)

Akustische Entzerrung und Kalibrierung ist eine Art von Raum-Equalizer für Ihre Lautsprecher (mit Ausnahme des Subwoofers). Die Funktion arbeitet mit der Messung der Akustikeigenschaften Ihres Raumes und neutralisiert die Umgebungseigenschaften, die das ursprüngliche Quellenmaterial beeinflussen können (was zu einer ,flachen' Ausgleichseinstellung führt). Falls Sie mit der Einstellung in den Abschnitten Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50 oder Automatische MCACC-Einstellung (für Experten) auf Seite 99 nicht zufrieden sind, können Sie diese Einstellungen auch manuell durchführen, um eine Frequenzbalance zu erzielen, die Ihrem Geschmack entspricht.

### 1 Wählen Sie , EQ Adjust' aus dem Manual MCACC-Setup-Menü.

### 2 Wählen Sie den bzw. die gewünschten Kanäle aus, und stellen Sie ihn entsprechend Ihren Vorlieben ein.

Verwenden Sie ↑/↓, um den Kanal auszuwählen.

Verwenden Sie ←/→, um die Frequenz auszuwählen, und verwenden Sie ↑/↓, um den EQ zu steigern oder einzuschränken. Wenn Sie damit fertig sind, gehen Sie bitte wieder zum Oberteil des Bildschirms zurück, drücken Sie ←, um zu **Ch** zurückzukehren und verwenden Sie ↑/↓, um den Kanal auszuwählen.

• Die **OVER!**-Anzeige zeigt auf dem Display an, ob die Frequenzeinstellung zu einschneidend ist und zu Störungen führen könnte. Falls dies der Falls sein sollte, vermindern Sie bitte die Einstellung, bis OVER! auf dem Display erlischt.

### 3 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual MCACC-Setup-Menü zurück.



- Eine zu einschneidende Veränderung der Frequenzkurve eines Kanals hat Auswirkungen auf die Gesamtbalance. Falls die Lautsprecherbalance ungleichmäßig erscheint, können Sie die Kanalpegel unter Verwendung der Prüftöne mit der **TRIM**-Funktion anheben oder senken. Verwenden Sie **(**), um die Option **TRIM** auszuwählen, und verwenden Sie anschließend  $\uparrow/\downarrow$ , um den Kanalpegel für den gegenwärtigen Lautsprecher anzuheben oder abzusenken.
- Für den Kanal, der mithilfe von Speaker Setting auf SMALL eingestellt ist, kann nicht 63Hz ausgewählt werden.
- Die folgenden Frequenzen können über den SW-Kanal angepasst werden: 31Hz, 63Hz, 125Hz und 250Hz.
- Je nach Crossover-Frequenz-Einstellung sind einige Frequenzen weniger wirksam.





### Akustische Entzerrung und Kalibrierung Professionell

Diese Einstellung reduziert ungewollte Raumhalleffekte, indem Sie Ihr System aufgrund der direkten Audiosignalausgabe Ihrer Lautsprecher kalibrieren können.

Ausführen der Akustischen Entzerrung und Kalibrierung Professionell ist wirksam, wenn die niedrigen Frequenzen in Ihrem Hörraum übermäßig hallen (,dröhnend' klingen) wie in Typ A unten gezeigt oder verschiedene Kanäle unterschiedliche Halleigenschaften aufweisen, wie bei Typ B gezeigt.

• Typ A: Nachhall von hohen und niedrigen Frequenzen



#### • Typ B: Nachhalleigenschaften von Kanälen



#### Verwenden der erweiterten akustischen Entzerrung und Kalibrierung

- 1 Wählen Sie die Option ,EQ Professional' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie ENTER.
- Reverb Measurement Verwenden Sie diese Einstellung zum Messen der Nachhalleigenschaften vor und nach der Kalibrierung.
- Reverb View Sie können die Hallmessungen überprüfen, die für bestimmte Frequenzbereiche jedes einzelnen Kanals vorgenommen wurden.
- Wenn das Reverb View-Verfahren nach dem Vorgang Reverb Measurement erfolgt, können je nach der Einstellung für die Stehwellensteuerung auf der Hallkurve Abweichungen auftreten. Mit der Funktion Auto MCACC für die automatische Einstellung des Surround-Klangs wird der Hall bei gesteuerten Stehwellen gemessen. Die Kurve für die Halleigenschaften zeigt daher die Eigenschaften mit bereinigtem Stehwelleneffekt. Mit der Reverb Measurement-Funktion hingegen wird der Hall ohne Steuerung der Stehwellen gemessen. Die Kurve für die Halleigenschaften zeigt daher die Eigenschaften einschließlich des Stehwelleneffekts. Wenn Sie die Halleigenschaften des Raums selbst prüfen möchten (mit den Stehwellen als solchen), wird die Verwendung der Reverb Measurement-Funktion empfohlen.
- Advanced EQ Setup Verwenden Sie diese Option, um den Zeitbereich auszuwählen, der für die Frequenzeinstellung und -kalibrierung verwendet wird, basierend auf der Hallmessung Ihres Hörbereichs. Beachten Sie, dass eine kundenspezifische Einstellung der Systemkalibrierung mithilfe dieses Setups die in Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50 oder Automatische MCACC-Einstellung (für Experten) auf Seite 99 gemachten Einstellungen ändert. Wenn Sie mit den bisherigen Einstellungen zufrieden sind, sind diese Einstellungsänderungen nicht nötig.

## 3 Wenn Sie ,Reverb Measurement' ausgewählt haben, wählen Sie EQ ON oder EQ OFF und dann START aus.

Die folgenden Optionen bestimmen, wie die Halleigenschaften Ihres Hörbereichs in **Reverb View** dargestellt werden:

- EQ OFF Zeigt die Halleigenschaften Ihres Hörbereichs ohne den von diesem Receiver durchgeführten Ausgleich an (vor der Kalibrierung).
- EQ ON Zeigt die Halleigenschaften Ihres Hörbereichs mit dem von diesem Receiver durchgeführten Ausgleich an (nach der Kalibrierung). Beachten Sie, dass das EQ-Ergebnis u. U. nicht ganz flach erscheint, dies hängt mit den für Ihren Hörbereich nötigen Anpassungen zusammen.
- Es wird die Kalibrierung verwendet, die der aktuellen MCACC-Voreinstellung entspricht, wenn EQ ON ausgewählt wird. Um eine andere MCACC-Voreinstellung zu verwenden, drücken Sie MCACC, um den zu speichernden MCACC-Speicher auszuwählen.
- Nach der Auto-Kalibrierung mit EQ Type : SYMMETRY (Auto MCACC usw.) kann die Kurve f
  ür gefolgerte Halleigenschaften durch Wahl von Reverb View angezeigt werden. Um die tats
  ächlich gemessenen Halleigenschaften nach der EQ-Kalibrierung anzuzeigen, nehmen Sie eine Messung mit EQ ON vor.

Wenn die Hallmessung abgeschlossen ist, können Sie **Reverb View** auswählen, um die Ergebnisse auf dem Bildschirm anzuzeigen. Informationen zur Problembehebung siehe <u>Professional Calibration EQ - grafische</u> <u>Darstellung</u> auf <u>Seite 122</u>.

## 4 Wenn Sie ,Reverb View' ausgewählt haben, können Sie die Halleigenschaften für jeden einzelnen Kanal überprüfen. Drücken Sie RETURN, wenn Sie fertig sind.

Die Halleigenschaften werden angezeigt, wenn die **Reverb Measurement**-Messungen ausgeführt werden. Verwenden Sie ←/→, um den von Ihnen zu überprüfenden Kanal, die Frequenz und die Kalibrierungseinstellung auszuwählen. Verwenden Sie ↑/↓, um zwischen den drei zu wechseln. Die Halleigenschaften-Kurve vor und nach der EQ-Kalibrierung kann durch Auswählen von **Calibration** : **Before / After** angezeigt werden. Beachten Sie bitte, das die Markierungen auf der vertikalen Achse Dezibelwerte in 2 dB-Schritten anzeigen.

## 5 Wenn ,Advanced EQ Setup' gewählt ist, wählen Sie den zu speichernden MCACC-Speicher aus und geben Sie die gewünschte Zeiteinstellung zur Kalibrierung ein und wählen START.

• Um den Speicherort für die MCACC-Voreinstellung festzulegen, drücken Sie **MCACC**, um den zu speichernden MCACC-Speicher auszuwählen.

Basierend auf dem oben ermittelten Hallmesswert können Sie den Zeitbereich auswählen, der für die endgültige Frequenzeinstellung und -kalibrierung verwendet wird. Obwohl Sie diese Einstellung ohne Hallmessung vornehmen können, ist es sinnvoll, die Messergebnisse als Referenzwert für Ihre Zeiteinstellung zu verwenden. Für eine optimale Systemkalibrierung basierend auf den direkt von den Lautsprechern kommenden Audiosignalen empfehlen wir Ihnen, die **30-50ms**-Einstellung vorzunehmen.

Verwenden Sie ←/→, um die Einstellung zu wählen. Verwenden Sie zum Wechseln zwischen diesen Elementen ↑/↓.

Wählen Sie die Einstellung der folgenden Zeitbereiche (in Millisekunden) aus: 0-20ms, 10-30ms, 20-40ms, 30-50ms, 40-60ms, 50-70ms und 60-80ms. Diese Einstellung wird während der Kalibrierung auf alle Kanäle angewendet.

Wählen Sie nach Beendigung **START**. Die Kalibrierung dauert ca. 2 bis 4 Minuten.

Nach der Einstellung der akustischen Entzerrung und Kalibrierung können Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm überprüfen.







## Überprüfen von MCACC-Daten

Nach dem Verfahren von <u>Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u>, dem Verfahren von <u>Automatische MCACC-Einstellung (für Experten)</u> auf <u>Seite 99</u> oder der Feineinstellung bei <u>Manuelle MCACC-Einstellung</u> auf <u>Seite 101</u> können Sie die kalibrierten Einstellungen im Bildschirm der grafischen Benutzerführung prüfen.

## 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑↓↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

- 2 Wählen Sie ,MCACC Data Check' unter HOME MENU.
- 3 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie überprüfen möchten.
- Speaker Setting Dient zum Überprüfen der Einstellungen der Lautsprechersysteme. Siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 104</u> für weitere Informationen hierzu.
- Channel Level Dient zum Überprüfen der Ausgangspegel der verschiedenen Lautsprecher. Siehe <u>Channel</u> Level auf <u>Seite 104</u> für weitere Informationen hierzu.
- Speaker Distance Dient zum Überprüfen des Abstands zu den verschiedenen Lautsprechern. Siehe Speaker Distance auf Seite 104 für weitere Informationen hierzu.
- Standing Wave Dient zum Überprüfen der Stehwellen-Kontrollfilter-Einstellungen. Siehe <u>Standing Wave</u> auf <u>Seite 104</u> für weitere Informationen hierzu.
- Acoustic Cal EQ Dient zum Überprüfen der Kalibrierungswerte der Frequenzeigenschaften der Hörumgebung. Siehe <u>Acoustic Cal EQ</u> auf <u>Seite 104</u> für weitere Informationen hierzu.
- Group Delay Dient zum Überprüfen der Lautsprecher-Gruppenverzögerungseigenschaften (vor und nach der Kalibrierung). Siehe <u>Gruppenverzögerung</u> auf <u>Seite 105</u> für weitere Informationen hierzu.

## 4 Drücken Sie RETURN, um zurück zum MCACC Data Check-Menü zu gelangen und die Schritte 2 und 3 zu wiederholen, um weitere Einstellungen zu überprüfen.

5 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zu HOME MENU zurück.

## **Speaker Setting**

Verwenden Sie diese Anzeige, um die Lautsprechergröße und Anzahl der Lautsprecher anzuzeigen. Siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> für weitere Informationen hierzu.

- 1 Wählen Sie ,Speaker Setting' aus dem MCACC Data Check-Menü.
- 2 Wählen Sie den Kanal aus, den Sie überprüfen möchten.

Verwenden Sie ↑/↓, um den Kanal auszuwählen. Der entsprechende Kanal im Layout-Diagramm wird hervorgehoben.

## **Channel Level**

Verwenden Sie diese Anzeige, um den Pegel der verschiedenen Kanäle anzuzeigen. Siehe <u>Channel Level</u> auf <u>Seite 109</u> für weitere Informationen hierzu.

- 1 Wählen Sie ,Channel Level' aus dem MCACC Data Check-Menü.
- 2 Wenn ,MCACC' unterlegt ist, verwenden Sie ←/→, um die zu prüfen gewünschte MCACC-Voreinstellung zu wählen.

Der Pegel der verschiedenen Kanäle bei der gewählten MCACC-Voreinstellung wird angezeigt. ,---' wird für Kanäle angezeigt, die nicht angeschlossen sind.

## **Speaker Distance**

Verwenden Sie dies zur Anzeige der Entfernung der verschiedenen Kanäle zu der Hörposition. Siehe <u>Speaker</u> <u>Distance</u> auf <u>Seite 109</u> für weitere Informationen hierzu.

1 Wählen Sie ,Speaker Distance' aus dem MCACC Data Check-Menü.

## 2 Wenn ,MCACC' unterlegt ist, verwenden Sie ←/→, um die zu prüfen gewünschte MCACC-Voreinstellung zu wählen.

Der Abstand von den verschiedenen Kanälen bei der gewählten MCACC-Voreinstellung wird angezeigt. ,---' wird für Kanäle angezeigt, die nicht angeschlossen sind.

## **Standing Wave**

Verwenden Sie dies zur Anzeige der auf Stehwellen bezogenen Einstellungen für die verschiedenen MCACC-Speicher. Siehe <u>Standing Wave</u> auf <u>Seite 102</u> für weitere Informationen hierzu.

- 1 Wählen Sie , Standing Wave' aus dem MCACC Data Check-Menü.
- 2 Wenn ,Filter Channel' unterlegt ist, verwenden Sie **†**/**↓** zum Wählen des Kanals für den Sie die Stehwellenregelung prüfen wollen.

Der auf Stehwellen bezogene Kalibrierungswert für den gewählten Kanal, der bei der gewählten MCACC-Voreinstellung gespeichert ist und die Kurve werden angezeigt.

## 3 Drücken Sie ← zum Unterlegen von ,MCACC', und verwenden Sie dann ↑/↓, um die zu prüfen gewünschte MCACC-Voreinstellung zu wählen.

## **Acoustic Cal EQ**

Verwenden Sie diese Anzeige der Kalibrierungswerte für den Frequenzgang der verschiedenen Kanäle, die in verschiedenen MCACC-Voreinstellungen angezeigt werden. Siehe <u>Akustische Einstellung von Entzerrung und Kalibrierung</u> auf <u>Seite 102</u> für weitere Informationen hierzu.

1 Wählen Sie , Acoustic Cal EQ' aus dem MCACC Data Check-Menü.

## 2 Wenn ,Ch' unterlegt ist, verwenden Sie 1/4, um den Kanal auszuwählen.

Der Kalibrierungswert für den Frequenzgang, der bei der gewählten MCACC-Voreinstellung gespeichert ist und die Kurve werden angezeigt.

## 3 Drücken Sie $\leftarrow$ zum Unterlegen von ,MCACC', und verwenden Sie dann $\uparrow/\downarrow$ , um die zu prüfen gewünschte MCACC-Voreinstellung zu wählen.







## Gruppenverzögerung

Verwenden Sie dies zur Anzeige der kalibrierten Gruppenverzögerungsergebnisse. Siehe <u>Besserer Klang mit</u> <u>Phasenkorrektur und Vollbereich-Phasenkorrektur</u> auf <u>Seite 69</u> für weitere Informationen hierzu.

1 Wählen Sie ,Group Delay' aus dem MCACC Data Check-Menü.

## 2 Wenn ,Channel' unterlegt ist, verwenden Sie ←/→, um den zu prüfen gewünschten Kanal zu wählen.

Das Ergebnis der Kalibrierung der Gruppenverzögerung für den gewählten Kanal wird angezeigt. Wenn Messungen mit **Full Auto MCACC** gewählt bei **MCACC PRO** oder mit **ALL** oder **Full Band Phase Ctrl** gewählt bei Wahl von **Auto MCACC** ausgeführt wurden, wird die Kurve vor der Gruppenverzögerung-Kalibrierung ebenfalls angezeigt.

Wenn **After** bei **Calibration** gewählt ist, wird die Gruppenverzögerung nach der Kalibrierung angezeigt. Im Vergleich zur Wahl von **Before** gibt es bei **After** weniger Unterschied in der Verzögerung zwischen Wellenbereichen und der Gruppenverzögerung zwischen den verschiedenen Kanälen ist gleichmäßig, wodurch Sie die Voollbereich-Phasenkorrektur prüfen können.

No Data wird angezeigt, wenn die gewählte Gruppenverzögerung nicht gemessen wurde.

## **Data Management**

Mit diesem System können Sie bis zu sechs MCACC-Voreinstellungen speichern, mit denen Sie Ihr System auf unterschiedliche Hörpositionen kalibrieren können (bzw. Frequenzeinstellungen für die gleiche Hörposition vornehmen können). Dies ist für den Wechsel zwischen Einstellungen sinnvoll, um der Art der Quelle zu entsprechen, der Sie zuhören, und dem Ort, an dem Sie sich befinden (z. B. Anschauen von Filmen vom Sofa aus oder Spielen von Videospielen nahe am Fernsehgerät).

In diesem Menü können Sie Einstellungen von einer Voreinstellung zu einer anderen kopieren, Namen-Voreinstellungen zur einfacheren Identifizierung benennen und Namen-Voreinstellungen löschen, die Sie nicht benötigen.

 Der Wechsel kann im Abschnitt <u>Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u> oder <u>Automatische MCACC-Einstellung (für Experten)</u> auf <u>Seite 99</u> vorgenommen werden, wobei Sie diese beiden Einstellungen bereits abgeschlossen haben sollten.

## 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

- 2 Wählen Sie ,Data Management' unter HOME MENU.
- 3 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.
- Memory Rename Benennen Ihrer MCACC-Voreinstellungen zur einfachen Identifizierung (siehe Umbenennen von MCACC-Voreinstellungen auf <u>Seite 105</u>).
- MCACC Memory Copy Kopieren der Einstellungen von einer MCACC-Voreinstellung zu einer anderen (siehe Kopieren von MCACC-Voreinstellungsdaten auf Seite 105).
- MCACC Memory Clear Löschen der nicht benötigten MCACC-Voreinstellungen (siehe Löschen von MCACC-Voreinstellungen auf Seite 105).

## Umbenennen von MCACC-Voreinstellungen

Wenn Sie mehrere unterschiedliche MCACC-Voreinstellungen verwenden, möchten Sie diese vielleicht zur einfacheren Identifizierung umbenennen.

- 1 Wählen Sie ,Memory Rename' aus dem Data Management-Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die MCACC-Voreinstellung aus, die Sie umbenennen möchten, und wählen Sie dann einen passenden Namen aus.

Verwenden Sie ↑/↓, um die Voreinstellung auszuwählen, und anschließend ←/→, um einen Voreinstellungsnamen auszuwählen.

3 Wiederholen Sie diesen Schritt für die gewünschte Anzahl von MCACC-Voreinstellungen, und drücken Sie RETURN, wenn Sie die Umbenennung abgeschlossen haben. Nun kehren Sie zum Data Management-Setup-Menü zurück.

## Kopieren von MCACC-Voreinstellungsdaten

Wenn Sie die akustische Entzerrung und Kalibrierung manuell einstellen möchten (siehe <u>Manuelle MCACC-Einstellung</u> auf <u>Seite 101</u>), empfehlen wir, dass Sie Ihre aktuellen Einstellungen in eine nicht verwendete MCACC-Voreinstellung kopieren. Statt einer einfachen flachen EQ-Kurve gibt Ihnen dies einen Bezugspunkt, von dem aus Sie beginnen können.

- Die in Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50 oder Automatische MCACC-Einstellung (für Experten) auf Seite 99 vorgenommenen Einstellungen.
- 1 Wählen Sie ,MCACC Memory Copy' aus dem Data Management-Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie kopieren möchten.
- All Data Kopiert alle Einstellungen des gewählten MCACC-Voreinstellungsspeichers.
- Level & Distance Kopiert nur den Kanalpegel und die Lautsprecherabstand-Einstellungen des gewählten MCACC-Voreinstellungsspeichers.

## 3 Wählen Sie die MCACC-Voreinstellung aus, von der Sie die Einstellungen kopieren möchten ,From', und legen Sie dann fest, wohin Sie diese kopieren möchten ,To'.

Stellen Sie sicher, dass Sie keine MCACC-Voreinstellung überschreiben, die Sie gerade verwenden (dies kann nicht rückgängig gemacht werden).

### 4 Wählen Sie ,OK' aus, um die Einstellungen zu bestätigen und zu kopieren.

Wenn **MCACC Memory Copy?** angezeigt wird, wählen Sie **YES**. Wenn **NO** gewählt ist, wird der Speicher nicht kopiert. In der grafischen Benutzerführung wird die Meldung **Completed!** angezeigt, um zu bestätigen, dass die MCACC-Voreinstellung kopiert wurde. Sie werden dann automatisch zum **Data Management**-Setupmenü zurückgeleitet.

## Löschen von MCACC-Voreinstellungen

Wenn Sie eine der im Speicher abgelegten MCACC-Voreinstellungen nicht mehr verwenden möchten, können Sie die Kalibrierungseinstellungen dieser Voreinstellung löschen.

### 1 Wählen Sie ,MCACC Memory Clear' aus dem Data Management-Setup-Menü.

### 2 Wählen Sie die MCACC-Voreinstellung aus, die Sie löschen möchten.

Stellen Sie sicher, dass Sie keine MCACC-Voreinstellung löschen, die Sie gerade verwenden (dies kann nicht rückgängig gemacht werden).

### 3 Wählen Sie ,OK' aus, um die Voreinstellung zu bestätigen und zu löschen.

Wenn **MCACC Memory Clear?** angezeigt wird, wählen Sie **YES**. Wenn **NO** gewählt ist, wird der Speicher nicht gelöscht. In der grafischen Benutzerführung wird die Meldung **Completed!** angezeigt, um zu bestätigen, dass die MCACC-Voreinstellung gelöscht wurde. Sie werden dann automatisch zum **Data Management**-Setupmenü zurückgeleitet.



# Das System-Setup-Menü und andere Setup-Menüs

Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des System Setup-Menüs	
Manuelle Lautsprechereinstellung	
Netzwerk-Setup-Menü	110
Prüfen der Netzwerkinformation	111
MHL-Setup	111
Das Other Setup-Menü	112
Vornehmen von Netzwerkeinstellungen mit Safari	115
Verwenden Sie Safari, um einen freundlichen Namen einzustellen	116
Verwenden Sie Safari zum Aktualisieren der Firmware	



J)



## Setup-Menüs Der folgende Abschnitt beschreibt, wie die lautsprecherbezogenen Einstellungen manuell vorgenommen werden, und wie verschiedene andere Einstellungen vorgenommen werden (Eingangswahl, Bildschirmanzeige-

Sprachenauswahl usw.). Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird die Bildschirmanzeige über alle HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und auf einem über ein HDMI-Kabel verbundenes Fernsehgerät angezeigt. Unter MAIN/HDZONE (Seite 114) und in den HDMI-Ausgabeeinstellungen (Seite 86) kann der Ort der Bildschirmausgabe geändert werden.

1 Drücken Sie () STANDBY/ON, um den Receiver und Ihr Fernsehgerät einzuschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang des Fernsehgeräts auf diesen Receiver eingestellt ist.

## 2 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

Drücken Sie HOME MENU, wenn Sie HOME MENU beenden möchten.

## 3 Wählen Sie die Option ,System Setup' aus HOME MENU aus, und drücken Sie anschließend ENTER.

## 4 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.

- Manual SP Setup Stellt die Art der Verbindung für hintere Surround-Anschlüsse und die Größe, die Anzahl, die Entfernung und die Gesamtbalance der angeschlossenen Lautsprecher ein (siehe Manuelle Lautsprechereinstellung auf Seite 107).
- Input Setup Gibt an, was Sie an die digitalen, HDMI- und Component-Video-Eingänge angeschlossen haben (siehe Das Input Setup-Menü auf Seite 52).
- OSD Language Die Anzeigesprache der grafischen Benutzerführung kann geändert werden (siehe Ändern der Anzeigesprache der Bildschirmanzeige (OSD Language) auf Seite 54).
- Network Setup Für das Setup aus, das zur Verbindung dieses Geräts mit dem Netzwerk erforderlich ist (siehe Netzwerk-Setup-Menü auf Seite 110).
- HDMI Setup Synchronisiert diesen Receiver Ihrer Pioneer-Komponente, die Control mit HDMI-Funktion unterstützt (Seite 76).
- MHL Setup Ändert die auf MHL bezogenen Einstellungen (siehe MHL-Setup auf Seite 111).
- Other Setup Führen Sie benutzerdefinierte Einstellungen anhand der Art und Weise durch, wie Sie Ihren Receiver verwenden (siehe Das Other Setup-Menü auf Seite 112).

## Manuelle Lautsprechereinstellung

Dieser Receiver ermöglicht Ihnen detaillierte Einstellungen zum Optimieren der Surround-Klang-Leistung. Sie müssen diese Einstellungen nur einmal durchführen (es sei denn. Sie verändern die Aufstellung Ihres gegenwärtigen Laustprechersystems, oder Sie fügen neue Lautsprecher hinzu).

Diese Einstellungen sind für die Feinabstimmung Ihres Systems bestimmt. Wenn Sie mit den in Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf Seite 50 vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, müssen Sie diese Einstellungen nicht durchführen.

## ACHTUNG

• Die beim Manual SP Setup verwendeten Prüftöne werden laut ausgegeben.

1 Wählen Sie die Option , Manual SP Setup' aus, und drücken Sie anschließend ENTER. Siehe Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des System Setup-Menüs auf Seite 107, falls dieser Bildschirm nicht bereits angezeigt wird.

## 2 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.

Wenn Sie die Einstellungen zum ersten Mal anpassen, empfehlen wir die folgende Reihenfolge:

- Speaker System Legt fest, wie Sie Ihre hinteren Surround-Lautsprecher- Anschlüsse und die B-Lautsprecheranschlüsse verwenden (Seite 107).
- Speaker Setting Bestimmt die Größe und Anzahl der von Ihnen angeschlossenen Lautsprecher (Seite 108
- Channel Level Stellt die Gesamtbalance Ihres Lautsprechersystems ein (Seite 109).
- X-Curve Stellt die tonale Balance Ihres Lautsprechersystems für Spielfilm-Soundtracks ein (Seite 109).

3 Führen Sie die für die einzelnen Einstellungen erforderlichen Anpassungen durch, und drücken Sie RETURN, um die Anpassungen jeweils zu bestätigen.

## Lautsprechersystem-Einstellungen

## Standardeinstellung: 7.2.2ch TMd/FW

Es gibt verschiedene Wege, die Lautsprecheranschlüsse mit diesem Receiver zu verwenden. Zusätzlich zu einer normalen Heimkino-Einstellung, in der sie als Top-Middle- oder Front-Wide-Lautsprecher verwendet werden, können sie zum Bi-Amping der Front-Lautsprecher oder als unabhängiges Lautsprechersystem in einem anderen Raum verwendet werden.

## 1 Wählen Sie , Speaker System' aus dem Manual SP Setup-Menü.

Siehe Durchführung von Receiver-Einstellungen mithilfe des System Setup-Menüs auf Seite 107, falls dieser Bildschirm nicht bereits angezeigt wird.

## 2 Wählen Sie die Lautsprechersystem-Einstellung aus.

- 7.2.2ch TMd/FW Geeignet für normale Heimkino-Verwendung mit Top-Middle- und Front-Wide-Lautsprechern in der Haupteinstellung (Lautsprechersystem A).
- 7.2.2ch TMd/FH Geeignet für normale Heimkino-Verwendung mit Top-Middle- und Front-Height-Lautsprechern in der Haupteinstellung (Lautsprechersystem A).
- 5.2.4ch Geeignet für normale Heimkino-Verwendung mit Top-Forward- und Top-Backward-Lautsprechern in der Haupteinstellung (Lautsprechersystem A).
- 7.2ch + Speaker B Geeignet zur Verwendung der B-Lautsprecheranschlüsse zur Stereo-Wiedergabe in einem anderen Raum (siehe Umschalten der Lautsprecheranschlüsse auf Seite 86).
- 7.2ch + Front Bi-Amp Geeignet zum Bi-Amping-Betrieb Ihrer Front-Lautsprecher (siehe Bi-Amping Ihrer Lautsprecher auf Seite 26).
- 7.2ch + HDZONE Geeignet zur Verwendung der Front-Wide-Lautsprecheranschlüsse als unabhängiges System in einer anderen Zone (siehe Verwenden der MULTI-ZONE-Regler auf Seite 87).
- 5.2 Bi-Amp+HDZONE Geeignet zur Verwendung der hinteren Surround-Lautsprecheranschlüsse als unabhängiges System in einer anderen Zone mit Bi-Amping der vorderen Lautsprecher (siehe Bi-Amping Ihrer Lautsprecher auf Seite 26).
- 5.2 +ZONE 2+ZONE 3 Geignet zur Verwendung der hinteren Surround-Lautsprecheranschlüsse (ZONE 2) und Front-Wide-Lautsprecheranschlüssen (ZONE 3) als unabhängiges System in einer anderen Zone (siehe Verwenden der MULTI-ZONE-Regler auf Seite 87).
- 5.2 +ZONE 2+HDZONE Geeignet zur Verwendung der hinteren Surround- (ZONE 2) und Front-Wide-Lautsprecheranschlüsse (HDZONE) als unabhängiges System in einer anderen Zone (siehe Verwenden der MULTI-ZONE-Regler auf Seite 87).
- 5.2ch + SP-B Bi-Amp Geeignet zum Bi-Amping-Betrieb Ihrer B-Lautsprecher (siehe Bi-Amping Ihrer Lautsprecher auf Seite 26).
- 5.2ch F+Surr Bi-Amp Geeignet zum Bi-Amping-Betrieb Ihrer Front- und Surround-Lautsprecher (siehe Bi-Amping Ihrer Lautsprecher auf Seite 26).









- 5.2ch F+C Bi-Amp Geeignet zum Bi-Amping-Betrieb Ihrer Front- und Center-Lautsprecher (siehe <u>Bi-Amping</u> <u>Ihrer Lautsprecher</u> auf <u>Seite 26</u>).
- 5.2ch C+Surr Bi-Amp Geeignet zum Bi-Amping-Betrieb Ihrer Center- und Surround-Lautsprecher (siehe Bi-Amping Ihrer Lautsprecher auf Seite 26).
- Multi-ZONE Music Siehe Verwendung von Multi-ZONE-Musik auf Seite 108.

#### 3 Wenn Sie in Schritt 2 7.2.2ch TMd/FW, 7.2.2ch TMd/FH, 7.2ch + Speaker B, 7.2ch + Front Bi-Amp oder 7.2ch + HDZONE ausgewählt haben, wählen Sie die Platzierung der Surround-Lautsprecher.

In einem 7.2-Kanal-Surround-System, in dem die Surround-Lautsprecher direkt neben der Hörposition angeordnet sind, wird der Surround-Klang der 5.1-Kanal-Quellen von der Seite gehört. Diese Funktion mischt den Klang von den Surround-Lautsprechern mit den hinteren Surround-Lautsprechern, so dass der Surround-Klang diagonal nach hinten gehört wird, wie er sollte.

Je nach den Positionen der Lautsprecher und der Klangquelle kann es in einzelnen Fällen nicht möglich sein, gute Ergebnisse zu erzielen. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung auf **ON SIDE** oder **IN REAR**.

- ON SIDE Wählen Sie diese Option, wenn die Surround-Lautsprecher sich rechts neben Ihnen befinden.
- IN REAR Wählen Sie diese Option, wenn die Surround-Lautsprecher sich schräg hinter Ihnen befinden.

### 4 Wenn ,Setting Change?' angezeigt wird, wählen Sie Yes.

Wenn No gewählt ist, wird die Einstellung nicht geändert.

Nun kehren Sie zum Manual SP Setup-Menü zurück.

#### Verwendung von Multi-ZONE-Musik

Multi-ZONE Music kann zur Wiedergabe des gleichen Klangs im MAIN ZONE, ZONE 2 und ZONE 3 verwendet werden, zum Beispiel bei Heim-Partys. Normalerweise sollte **Speaker System** für Multi-Zonen/Multi-Quellen-Wiedergabe auf **5.2 +ZONE 2+ZONE 3** gestellt und dann bei einer Heim-Party auf **Multi-ZONE Music** geschaltet werden. Wenn dies geschieht, wird der Klang der für MAIN ZONE gewählten Eingangsfunktion in allen Zonen abgespielt (der MAIN ZONE, ZONE 2 und ZONE 3).

- Es ist praktisch keine Verzögerung im Klang.
- Umschalten des Eingangs für nur ZONE 2 oder ZONE 3 ist deaktiviert, aber die Lautstärke kann für einzelne Zonen angepasst oder stummgeschaltet werden.
- Diese Einstellung gilt nur für die ZONE 2- und ZONE 3-Verbindungen mit den Lautsprecheranschlüssen. Kein Ton wird über die ZONE 2 und ZONE 3-Anschlüsse ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe über den ZONE 2und ZONE 3 COMPONENT VIDEO-Ausgang und die VIDEO-Ausgangsanschlüsse.
- Die HDZONE-Einstellung gilt nicht für Multi-ZONE Music.

## **Speaker Setting**

Verwenden Sie diese Einstellung, um Ihre Lautsprecherkonfiguration anzugeben (Größe, Anzahl der Lautsprecher und Übergangsfrequenz). Stellen Sie sicher, dass die unter <u>Automatische Durchführung der opti-</u> malen Klangabstimmung (Full Auto MCACC) auf <u>Seite 50</u> durchgeführten Einstellungen ordnungsgemäß sind. Beachten Sie, dass diese Einstellung für alle MCACC-Voreinstellungen gilt und nicht einzeln festgelegt werden kann.

#### 1 Wählen Sie ,Speaker Setting' aus dem Manual SP Setup-Menü.

## 2 Wählen Sie die Lautsprecher aus, das Sie einstellen möchten, und wählen Sie anschließend die Lautsprechergröße aus.

Verwenden Sie ←/→, um die Größe (und Anzahl) der folgenden Lautsprecher auszuwählen:

- Front Wählen Sie LARGE aus, wenn Ihre Front-Lautsprecher Bassfrequenzen effizient wiedergeben oder wenn Sie keinen Subwoofer angeschlossen haben. Wählen Sie SMALL aus, um die Bassfrequenzen zum Subwoofer zu leiten.
- Center Wählen Sie LARGE aus, wenn Ihr Center-Lautsprecher Bassfrequenzen effizient wiedergibt, oder wählen Sie SMALL aus, um die Bassfrequenzen zu den anderen Lautsprechern oder zum Subwoofer zu

leiten. Wenn Sie keinen Center-Lautsprecher angeschlossen haben, wählen Sie **NO** aus (der Center-Kanal wird zu den Front-Lautsprechern geleitet).

- TMd Wählen Sie LARGE, wenn Ihre Top-Middle-Lautsprecher Bassfrequenzen effektiv wiedergeben, oder wählen Sie SMALL, um Bassfrequenzen an die anderen Lautsprecher oder den Subwoofer zu übertragen.
   Wenn Sie die Top-Middle-Lautsprecher nicht angeschlossen haben, wählen Sie NO (der Top-Middle-Kanal wird an die Front-Lautsprecher übertragen).
- Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn Speaker System auf 7.2.2ch TMd/FW,
   7.2.2ch TMd/FH, 5.2.4ch oder 7.2ch + Speaker B gestellt ist.
- **TFw** Wählen Sie **LARGE**, wenn Ihre Top-Forward-Lautsprecher Bassfrequenzen effektiv wiedergeben, oder wählen Sie **SMALL**, um Bassfrequenzen an die anderen Lautsprecher oder den Subwoofer zu übertragen. Wenn Sie die Top-Forward-Lautsprecher nicht angeschlossen haben, wählen Sie **NO** (der Top-Forward-Kanal wird an die Front-Lautsprecher übertragen).
- Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn **Speaker System** auf **5.2.4ch** gestellt ist.
- Wenn Sie **TBw** auf **NO** einstellen, wird diese Einstellung automatisch auf **NO** gestellt.
- **TBw** Wählen Sie **LARGE**, wenn Ihre Top-Backward-Lautsprecher Bassfrequenzen effektiv wiedergeben, oder wählen Sie **SMALL**, um Bassfrequenzen an die anderen Lautsprecher oder den Subwoofer zu übertragen. Wenn Sie die Top-Backward-Lautsprecher nicht angeschlossen haben, wählen Sie **NO** (der Top-Backward-Kanal wird an die Front-Lautsprecher übertragen).
- Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn Speaker System auf 5.2.4ch gestellt ist.
- Wenn Sie TFw auf NO einstellen, wird diese Einstellung automatisch auf NO gestellt.
- FH Wählen Sie LARGE aus, wenn Ihre Front-Height-Lautsprecher Bassfrequenzen effizient wiedergeben oder wählen Sie SMALL aus, um die Bassfrequenzen zu den anderen Lautsprechern oder zum Subwoofer zu leiten. Wenn Sie keine Front-Height-Lautsprecher angeschlossen haben, wählen Sie NO aus (der Front-Height-Kanal wird zu den Front-Lautsprechern geleitet).
- Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn Speaker System auf 7.2.2ch TMd/FH gestellt ist.
- Wenn die Surround-Lautsprecher auf NO gesetzt sind, wird diese Einstellung automatisch auf NO gesetzt.
- FW Wählen Sie LARGE aus, wenn Ihre Front-Wide-Lautsprecher Bassfrequenzen effizient wiedergeben oder wählen Sie SMALL aus, um die Bassfrequenzen zu den anderen Lautsprechern oder zum Subwoofer zu leiten. Wenn Sie keine Front-Wide-Lautsprecher angeschlossen haben, wählen Sie NO aus (der Front-Wide-Kanal wird zu den Front-Lautsprechern geleitet).
- Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn Speaker System auf 7.2.2ch TMd/FW gestellt ist.
- Wenn die Surround-Lautsprecher auf NO gesetzt sind, wird diese Einstellung automatisch auf NO gesetzt.
- Surr Wählen Sie LARGE aus, wenn Ihre hinteren Surround-Lautsprecher Bassfrequenzen effizient wiedergeben. Wählen Sie SMALL aus, um die Bassfrequenzen zu den anderen Lautsprechern oder zum Subwoofer zu leiten. Wenn Sie keine Surround-Lautsprecher angeschlossen haben, wählen Sie NO aus. In diesem Fall wird der Ton der Surround-Kanäle zu den Front-Lautsprechern oder zu einem Subwoofer geleitet.
- SB Wählen Sie die Anzahl der vorhandenen hinteren Surround-Lautsprecher aus (einen, zwei oder keine).
   Wählen Sie LARGEx2 oder LARGEx1, wenn Ihre hinteren Surround-Lautsprecher für die Wiedergabe von Bassfrequenzen geeignet sind. Wählen Sie SMALLx2 oder SMALLx1 aus, um die Bassfrequenzen zu den anderen Lautsprechern oder zum Subwoofer zu leiten. Wenn Sie keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen haben, wählen Sie NO aus.
- Sie können diese Einstellung nur vornehmen, wenn Speaker System auf 7.2.2ch TMd/FW,
   7.2.2ch TMd/FH, 7.2ch + Speaker B, 7.2ch + Front Bi-Amp oder 7.2ch + HDZONE gestellt ist.
- Wenn die Surround-Lautsprecher auf NO eingestellt sind, werden die hinteren Surround-Lautsprecher automatisch auch auf NO eingestellt.



# -Kanal




- SW 1/SW 2 LFE-Signale und Bassfrequenzen von auf SMALL eingestellten Kanälen werden über den Subwoofer ausgegeben, wenn YES gewählt ist. Wählen Sie die PLUS-Einstellung aus, wenn Sie möchten, dass der Subwoofer Bassklang kontinuierlich ausgibt, oder wenn Sie einen tieferen Bass erzielen möchten (die normalerweise über die Front- und den Center-Lautsprecher wiedergegebenen Bassfrequenzen werden ebenfalls zum Subwoofer geleitet). Wenn Sie keinen Subwoofer angeschlossen haben, wählen Sie NO aus (die Bassfrequenzen werden von anderen Lautsprechern ausgegeben).
- Wenn Sie über einen Subwoofer verfügen und starke Bässe mögen, würden Sie logischerweise LARGE für die Front-Lautsprecher und PLUS für den Subwoofer auswählen. Daraus ergeben sich aber nicht unbedingt die besten Bass-Ergebnisse. Je nach Lautsprecherposition in Ihrem Zimmer könnten Sie aufgrund des Wegfalls der Niederfrequenzen sogar eine Verringerung des Bassvolumens wahrnehmen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Position oder die Ausrichtung der Lautsprecher zu ändern. Wenn Sie keine guten Ergebnisse erzielen können, achten Sie bei Einstellung von PLUS und YES, oder wenn die Front-Lautsprecher auf LARGE und SMALL eingestellt sind, jeweils auf das Bassverhalten, und beurteilen Sie, welche Einstellung den besten Klang liefert. Wenn Sie Probleme haben, ist es das Beste, durch Auswahl von SMALL für die Front-Lautsprecher alle Bassklänge zum Subwoofer zu leiten.

Wenn Sie für den Subwoofer die Option **NO** ausgewählt haben, werden die Front-Lautsprecher automatisch auf **LARGE** fest eingestellt. Auch die Center-, Surround-, hinteren Surround-, Front-Height- und Front-Wide-Lautsprecher können nicht auf **LARGE** eingestellt werden, wenn die Front-Lautsprecher auf **SMALL** eingestellt sind. In diesem Fall werden alle Bassfrequenzen zum Subwoofer geleitet.

### 3 Wählen Sie ,X. OVER' aus, und stellen Sie die Übergangsfrequenz ein.

Frequenzen unterhalb dieses Werts werden zum Subwoofer (oder zu den LARGE-Lautsprechern) gesendet.

- Diese Einstellung entscheidet über die Übergangsfrequenz zwischen den als LARGE ausgewählten Lautsprechern bzw. dem Subwoofer und den als SMALL ausgewählten Lautsprechern. Die Einstellung entscheidet zudem, bei welcher Übergangsfrequenz die Ausschaltung für die Basstöne im LFE-Kanal durchgeführt wird.
- Bei der Einstellung des Full Auto MCACCoder Einstellung des Auto MCACC (ALL oder Speaker Setting), wird die Einstellung nicht übernommen, und es wird automatisch die Übergangsfrequenz eingestellt. Die Übergangsfrequenz ist eine Frequenz, die darauf abzielt, das optimale Klangfeld zu erzielen, wobei die Basskapazität aller angeschlossenen Lautsprecher und die Eigenschaften des menschlichen Gehörs berücksichtigt werden.

### 4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual SP Setup-Menü zurück.

### **Channel Level**

Mit den Kanalpegel-Einstellungen können Sie die Gesamtbalance Ihres Lautsprechersystems einstellen, ein wichtiger Faktor bei der Einrichtung eines Heimkinosystems.

### 1 Wählen Sie ,Channel Level' aus dem Manual SP Setup-Menü.

Die Prüftöne werden ausgegeben.

### 2 Stellen Sie den Pegel aller Kanäle mit ←/⇒ ein.

Verwenden Sie zum Umschalten zwischen den Lautsprechern 1/4.

Stellen Sie den Pegel des jeweiligen Lautsprechers ein, sobald ein Prüfton ausgegeben wird.

 Wenn Sie Sound Pressure Level (SPL) verwenden, führen Sie die Ablesung stets in Ihrer Haupthörposition durch, und stellen Sie jeden Lautsprecherpegel auf 75 dB Schalldruck (C-Gewichtung/langsame Ablesung).

### 3 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual SP Setup-Menü zurück.

### **Speaker Distance**

Um eine gute Klangtiefe und -trennung Ihres Systems zu erreichen, müssen Sie die Entfernung Ihrer Lautsprecher von der Hörposition angeben. Der Receiver kann dann die für einen effizienten Surround-Klang erforderliche Verzögerung hinzufügen.

### 1 Wählen Sie ,Speaker Distance' aus dem Manual SP Setup-Menü.

2 Stellen Sie mithilfe von ←/→ die Entfernung der einzelnen Lautsprecher ein.

Sie können die Entfernung jedes einzelnen Lautsprechers in Stufen von 0,01 m einstellen.

### 3 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Manual SP Setup-Menü zurück.

# Binweis

Für einen bestmöglichen Surround-Klang müssen die hinteren Surround-Lautsprecher auf dieselbe Entfernung von der Hörposition eingestellt werden.

### X-Kurve

Die meisten Soundtracks, die für das Kino gemischt wurden, klingen zu hell, wenn sie in großen Räumen wiedergegeben werden. Die Einstellung für die X-Kurve ist eine Art von zusätzlichem Ausgleich für Heimkinos und stellt die korrekte tonale Balance von Spielfilm-Soundtracks wieder her.

1 Wählen Sie ,X-Curve' aus dem Manual SP Setup-Menü.

### 2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die X-Kurve aus.

Verwenden Sie  $\leftarrow \rightarrow$ , um die Einstellung vorzunehmen. Die X-Kurve wird durch eine abfallende Linie in Dezibel pro Oktave dargestellt, angefangen mit 2 kHz. Das Audiosignal wird dunkler, wenn der Abfall der Linie zunimmt (bis auf einen Maximalwert von **-3.0dB/oct**). Verwenden Sie folgenden Richtlinien, um die X-Kurve Ihrer Raumgröße entsprechend einzustellen:

Raumgröße (m²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
X-Kurve (dB/oct)	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0

- Wenn Sie **OFF** auswählen, ist die Frequenzkurve flach, und die X-Kurve hat keinen Einfluss.
- 3 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.









### Netzwerk-Setup-Menü

Nehmen Sie die Einstellungen zum Anschließen des Receivers an das Internet und die Verwendung der Netzwerkfunktionen vor.

### 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

- Wählen Sie ,System Setup' unter HOME MENU. 2
- 3 Wählen Sie ,Network Setup' aus dem System Setup-Menü.

### 4 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.

Wenn Sie die Einstellungen zum ersten Mal anpassen, empfehlen wir die folgende Reihenfolge:

- IP Address, Proxy Richtet die IP-Adresse/den Proxy dieses Receivers ein (Seite 110).
- Network Standby Selbst wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, kann es über iControlAV5 eingeschaltet werden (Seite 110).
- Friendly Name Der Name des amComputer angezeigten Receivers oder anderen mit dem Netzwerk verbundenen Geräts kann geändert werden (Seite 111).
- Parental Lock Beschränkt die Verwendung von Netzwerk-Funktionen (Seite 111).
- Port Number Setting Stellt die Nummern der Ports ein, wo Signale von IP Control empfangen werden (Seite 111).

### Einstellung von IP-Adresse/Proxy

Falls der am LAN-Anschluss dieses Receivers angeschlossene Router ein Broadband-Router ist (mit eingebauter DHCP-Server-Funktion), schalten Sie einfach die DHCP-Server-Funktion ein, und sie brauchen das Netzwerk nicht manuell einzurichten. Sie müssen das Netzwerk nur wie unten beschrieben einrichten, wenn Sie diesen Receiver an einen Breitband-Router ohne DHCP-Server-Funktion angeschlossen haben. Bevor Sie das Netzwerk einrichten, lassen Sie sich von Ihrem ISP oder dem Netzwerkadministrator bezüglich der erforderlichen Einstellungen beraten. Wir raten Ihnen außerdem, auch die Bedienungsanleitung zu beachten, die mit Ihrer Netzwerkkomponente mitgeliefert wurde.

 Wenn Sie Änderungen an der Netzwerkkonfiguration ohne die DHCP-Server-Funktion vornehmen, nehmen Sie die entsprechenden Änderungen an den Netzwerk-Einstellungen dieses Receivers vor.

### **IP Address**

Die IP-Adresse zur Eingabe muss innerhalb der folgenden Bereiche definiert werden. Wenn die IP-Adresse außerhalb der folgenden Bereiche definiert wird, können Sie nicht auf Komponenten im Netzwerk gespeicherte Audiodateien abspielen oder Internet-Radiosender hören.

Klasse A: 10.0.0.1 bis 10.255.255.254 Klasse B: 172.16.0.1 bis 172.31.255.254 Klasse C: 192.168.0.1 bis 192.168.255.254

### Subnet Mask

Wenn ein xDSL-Modem oder ein Anschlussadapter direkt an diesem Receiver angeschlossen ist, geben Sie die von Ihrem ISP auf Papier erhaltene Subnet-Maske ein. In den meisten Fällen geben Sie 255.255.255.0 ein.

### **Default Gateway**

Falls ein Gateway (Router) an diesem Receiver angeschlossen ist, geben Sie die entsprechende IP-Adresse ein.

### Primary DNS Server/Secondary DNS Server

Falls nur eine DNS-Server-Adresse von Ihrem ISP auf Papier überreicht wurde, geben Sie sie in das Feld ,Primary DNS Server' ein. Falls mehr als zwei DNS-Server-Adressen vorhanden sind, geben Sie ,Secondary DNS Server' im anderen DNS-Server-Adressenfeld ein.

### Proxy Hostname/Proxy Port

Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie diesen Receiver an das Internet über einen Proxy-Server anschlie-Ben. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Proxy-Server im Feld ,Proxy Hostname' ein. Geben Sie außerdem die Port-Nummer Ihres Proxy-Servers im Feld ,Proxy Port' ein.

### 1 Wählen Sie ,IP Address, Proxy' aus dem Network Setup-Menü.

### 2 Wählen Sie die gewünschte DHCP-Einstellung aus.

Wenn Sie ON wählen, wird das Netzwerk automatisch eingerichtet, und Sie brauchen Schritt 3 nicht auszuführen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk ist und Sie ON wählen, verwendet dieser Receiver automatisch eine eigene IP-Adresse.

 Die von der Auto-IP-Funktion ermittelte Adresse ist 169.254.X.X. Sie können keine Internet-Radiosender hören, wenn die IP-Adresse auf die Auto-IP-Funktion eingestellt ist.

### 3 Geben Sie folgende Daten ein: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server und Secondary DNS Server.

Drücken Sie  $\uparrow/\downarrow$ , um eine Nummer zu wählen, und  $\leftarrow/\rightarrow$ , um den Cursor zu bewegen.

4 Wählen Sie ,OFF' oder ,ON' für die Einstellung Enable Proxy Server, um den Proxy-Server zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Falls Sie .OFF' wählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Falls Sie dagegen .ON' wählen, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

### 5 Geben Sie die Adresse Ihres Proxy-Servers oder den Domain-Namen ein.

Verwenden Sie 1/4 zur Wahl eines Zeichens, +/+ zum Einstellen einer Position und ENTER zum Bestätigen der Auswahl.

### 6 Geben Sie die Port-Nummer Ihres Proxy-Servers ein.

Verwenden Sie ↑/↓ zur Wahl eines Zeichens, ←/→ zum Einstellen einer Position und ENTER zum Bestätigen der Auswahl.

### 7 Wählen Sie ,OK', um die Einstellung von IP-Adresse/Proxy zu bestätigen.

### **Network Standby**

110

Nehmen Sie eine entsprechende Einstellung vor, damit die iControlAV5-Funktion auch dann genutzt werden kann, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet und mit dem Receiver über das gleiche LAN verbunden ist.

1 Wählen Sie ,Network Standby' aus dem Network Setup-Menü.

### 2 Legen Sie fest, ob Network Standby processing auf ON oder OFF gestellt werden soll.

- ON Selbst wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, kann es mithilfe der iControlAV5-Funktion des über das Netzwerk verbundenen Geräts eingeschaltet werden.
- OFF Die iControlAV5-Funktion kann nicht genutzt werden, wenn sich der Receiver im Bereitschaftsmodus befindet (während des Bereitschaftsmodus verringert sich der Stromverbrauch).





### Anzeigename

- 1 Wählen Sie ,Friendly Name' aus dem Network Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie ,Edit Name', und wählen Sie dann ,Rename'.

Wenn Sie nach dem Ändern des Namens den Standardnamen wieder herstellen wollen, wählen Sie Default.

3 Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Verwenden Sie ↑/↓ zur Wahl eines Zeichens, ←/→ zum Einstellen einer Position und **ENTER** zum Bestätigen der Auswahl.

### **Parental Lock**

Stellen Sie die Beschränkungen zur Verwendung von Internet-Diensten ein. Stellen Sie auch das Passwort ein, dass die Verwendungsbeschränkungen begleitet.

• Werkseitig ist das Passwort auf "0000" gestellt.

# **Wichtig**

Wenn der **INTERNET RADIO** oder **FAVORITES**-Eingang gewählt ist, kann die hier vorgenommene Einstellung nicht reflektiert werden.

1 Wählen Sie ,Parental Lock' aus dem Network Setup-Menü.

### 2 Geben Sie das Passwort ein.

Verwenden Sie ↑/↓ zur Wahl eines Zeichens, ←/→ zum Einstellen einer Position und ENTER zum Bestätigen der Auswahl.

- 3 Legen Sie fest, ob Parental Lock ein- oder ausgeschaltet werden soll.
- OFF Internet-Dienste sind nicht beschränkt.
- **ON** Internet-Dienste sind beschränkt.
- **4** Wählen Sie Change Password wenn das Passwort nicht geändert werden soll. In diesem Fall kehrt das Verfahren auf Schritt 2 zurück.

### Port-Nummer-Einstellung

An diesem Receiver können bis zu 5 Portnummern vorhanden sein, an denen Signale empfangen werden.

- 1 Wählen Sie ,Port Number Setting' aus dem Network Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die zu ändern gewünschte Portnummer aus.
- 3 Geben Sie die Portnummer ein.
- Verwenden Sie ↑/↓ zur Wahl eines Zeichens, ←/→ zum Einstellen einer Position und ENTER zum Bestätigen der Auswahl.
- Es ist nicht möglich, die gleiche Portnummer mehr als einmal einzustellen.

# 4 Wenn andere Portnummern vorhanden sind, die Sie ändern wollen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

### 🖉 Hinweis

Wir empfehlen Einstellung der Portnummer auf 00023 oder innerhalb des Bereichs von 49152 bis 65535.

### Prüfen der Netzwerkinformation

Der Einstellstatus der folgenden Netzwerk-bezogenen Elemente kann geprüft werden.

- IP Address Prüfen Sie die IP-Adresse dieses Receivers.
- MAC Address Prüfen Sie die MAC-Adresse dieses Receivers.
- Friendly Name <u>Anzeigename</u> auf <u>Seite 111</u>.

# 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie †/↓ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

2 Wählen Sie ,Network Information' unter HOME MENU. Zeigen Sie den Einstellstatus der Netzwerk-bezogenen Elemente an.

### **MHL-Setup**

Wählen Sie, ob die Eingabe automatisch auf die **MHL**-Eingabe umgeschaltet wird, wenn ein MHL-kompatibles Gerät angeschlossen ist.

Standardeinstellung: ON

# 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑/↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

- Drücken Sie HOME MENU, wenn Sie HOME MENU beenden möchten.
- 2 Wählen Sie die Option ,System Setup' aus HOME MENU aus, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 3 Wählen Sie ,MHL Setup' aus dem System Setup-Menü.
- 4 Wählen Sie ,Auto input switching' aus dem MHL Setup-Menü.
- 5 Verwenden Sie ←/→, um die Einstellung zu wählen.
- **OFF** Wechselt nicht automatisch zum **MHL**-Eingang.
- **ON** Wechselt automatisch zum **MHL**-Eingang.
- 5 Wählen Sie 'OK', und drücken Sie dann auf ENTER.



- Dies ist nur für MHL-kompatible Geräte gültig, die diese Funktion unterstützen.
- Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, wird das MHL-kompatible Gerät geladen. (Dieser Receiver unterstützt das Laden von Geräten von bis zu 0,9 A.)







### **Das Other Setup-Menü**

Im **Other Setup**-Menü können Sie benutzerdefinierte Einstellungen durchführen, die Ihrer Verwendungsweise des Receivers entsprechen.

# 1 Drücken Sie auf MAIN RECEIVER, um die Fernbedienung in den Receiver-Betriebsmodus zu setzen, und drücken Sie dann auf HOME MENU.

Auf Ihrem Fernsehgerät wird ein Bildschirmbild für grafische Benutzerführung (GUI) angezeigt. Verwenden Sie ↑↓/←/→ und ENTER, um in der Anzeige zu navigieren und Elemente im Menü auszuwählen. Drücken Sie RETURN, um das angezeigte Menü zu verlassen.

- 2 Wählen Sie ,System Setup' unter HOME MENU.
- 3 Wählen Sie die Option ,Other Setup' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.

### 4 Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie anpassen möchten.

Wenn Sie die Einstellungen zum ersten Mal anpassen, empfehlen wir die folgende Reihenfolge:

- Auto Power Down Stellt ein, dass die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet wird, wenn Receiver nicht verwendet wird (<u>Seite 112</u>).
- Volume Setup Richtet die Lautstärke-bezogenen Vorgänge dieses Receivers ein (Seite 112).
- Remote Control Mode Setup Stellt den Fernbedienungsmodus dieses Receivers ein (Seite 112).
- Software Update Verwenden Sie dies zum Aktualisieren der Receiver-Software und Prüfen der Version (Seite 113).
- ZONE Setup Verwenden Sie dies, um auf die Nebenzone bezogene Einstellungen vorzunehmen (Seite 114).
- On Screen Display Setup Legt fest, ob der Status im Display angezeigt werden soll, wenn der Receiver bedient wird (<u>Seite 115</u>).
- Play ZONE Setup Wählen Sie die Zone zur Wiedergabe von Audioinhalten von Geräten im Heim-Netzwerk (Seite 115).
- Maintenance Mode Dies dient zum Erhalt von Wartung durch einen Pioneer-Kundendiensttechniker oder qualifizierten Installationstechniker (<u>Seite 115</u>).

# 5 Führen Sie die für die einzelnen Einstellungen erforderlichen Anpassungen durch, und drücken Sie RETURN, um die Anpassungen jeweils zu bestätigen.

### **Auto Power Down**

Die Stromversorgung kann automatisch ausgeschaltet werden, wenn eine festgelegte Zeit lang keine Bedienung ausgeführt wird und keine Audio- oder Videosignale am Receiver angelegt werden. Bei Verwendung von ZONE 2, ZONE 3 oder HDZONE kann die Stromversorgung für ZONE 2, ZONE 3 oder HDZONE ebenfalls auf Ausschalten gestellt werde, aber für ZONE 2, ZONE 3 oder HDZONE schaltet die Stromversorgung automatisch nach Ablauf der hier eingestellten Zeit aus, auch wenn Signale angelegt werden oder Bedienung ausgeführt wird. Unterschiedliche Zeiten können für die Hauptzone, ZONE 2, ZONE 3 und HDZONE eingestellt werden.

### 1 Wählen Sie ,Auto Power Down' aus dem Other Setup-Menü.

# 2 Wählen Sie die einzustellen gewünschte Zone und stellen die Zeit ein, nach der ausgeschaltet werden soll.

- MAIN Die Zeit kann unter "15 min", "30 min", "60 min", und "OFF" gewählt werden. Die Stromversorgung schaltet aus, nachdem die gewählte Zeit lang kein Signal angelegt und dkein Bedienung ausgeführt wurde.
- ZONE 2 Die Zeit kann unter "30 min", "1 hour", "3 hours", "6 hours", "9 hours" und "OFF" gewählt werden. Die Stromversorgung schaltet nach der gewählten Zeit aus.
- ZONE 3 Die Zeit kann unter **"30 min"**, **"1 hour"**, **"3 hours"**, **"6 hours"**, **"9 hours"** und **"OFF"** gewählt werden. Die Stromversorgung schaltet nach der gewählten Zeit aus.
- HDZONE Die Zeit kann unter "30 min", "1 hour", "3 hours", "6 hours", "9 hours" und "OFF" gewählt werden. Die Stromversorgung schaltet nach der gewählten Zeit aus.

# Hinweis

Je nach den angeschlossenen Geräten kann die Funktion Auto Power Down möglicherweise wegen zu starken Rauschens oder aus anderen Gründen nicht arbeiten.

### Einstellung der Lautstärke

Sie können die maximale Lautstärke dieses Receivers festlegen oder die Lautstärke festlegen, die beim Einschalten dieses Geräts eingestellt wird.

1 Wählen Sie ,Volume Setup' aus dem Other Setup-Menü.

### 2 Wählen Sie die gewünschte Power ON Level-Einstellung aus.

Die Lautstärke kann so eingestellt werden, dass sie immer auf den gleichen Pegel gestellt ist, wenn die Stromversorgung des Receivers eingeschaltet wird.

- LAST (Standardeinstellung) Beim Einschalten wird die Lautstärke auf den gleichen Pegel gestellt wie beim letzten Ausschalten.
- "---" In eingeschaltetem Zustand ist die Lautstärke minimal eingestellt.
- -80.0dB bis +12.0dB Legt den einzustellenden Lautstärkepegel beim Einschalten fest, in Schritten von 0,5 dB.

Es ist nicht möglich, einen größeren Lautstärkepegel als den bei der Einrichtung der Lautstärkebegrenzung festgelegten einzustellen (siehe unten).

### 3 Wählen Sie die gewünschte Volume Limit-Einstellung aus.

Verwenden Sie diese Funktion zum Begrenzen der maximalen Lautstärke. Die Lautstärke kann nicht über den hier eingestellten Pegel angehoben werden, auch wenn die Taste **VOLUME** betätigt wird (oder der Regler an der Frontplatte).

- OFF (Standardeinstellung) Die maximale Lautstärke ist nicht begrenzt.
- -20.0dB/-15.0dB/-10.0dB/-5.0dB/0.0dB Die maximale Lautstärke ist auf den hier eingestellten Wert begrenzt.

### 4 Wählen Sie die gewünschte Mute Level-Einstellung aus.

Legt fest, wie stark die Lautstärke verringert wird, wenn MUTE gedrückt wird.

- FULL (Standardeinstellung) Kein Ton.
- -40.0dB/-20.0dB Die maximale Lautstärke wird auf den hier eingestellten Wert verringert.

### 5 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Other Setup-Menü zurück.

### Fernsteuermodus-Einrichtung

• Standardeinstellung: 1

Dies stellt den Fernbedienungsmodus des Receivers ein, um Fehlbedienung zu vermeiden, wenn mehrere Einheiten des Receivers verwendet werden.

- 1 Wählen Sie ,Remote Control Mode Setup' aus dem Other Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Remote Control Mode-Einstellung aus.
- 3 Wählen Sie ,OK' zum Ändern des Fernbedienungsmodus.

# 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Ändern der Einstellung der Fernbedienung.

### Siehe <u>Bedienung mehrerer Receiver</u> auf <u>Seite 92</u>.

5 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Other Setup-Menü zurück.







### Software Update

Verwenden Sie dies Verfahren zum Aktualisieren der Receiver-Software und Prüfen der Version. Sie haben zwei Möglichkeiten zum Aktualisieren: über das Internet und über ein USB-Speichergerät.

Aktualisieren über das Internet wird durch Zugriff auf den Dateiserver vom Receiver und Herunterladen der Datei ausgeführt. Dieses Verfahren ist nur möglich, wenn der Receiver mit dem Internet verbunden ist. Aktualisieren über ein USB-Speichergerät wird durch Herunterladen der Aktualisierungsdatei von einem Computer, Lesen der Datei in ein USB-Speichergerät und Einsetzen dieses USB-Speichergeräts in den Anschluss am vorderen Bedienfeld des Receivers ausgeführt. Mit diesem Verfahren muss das USB-Speichergerät, das die Aktualisierungsdatei enthält, zuerst in den USB-Anschluss am vorderen Bedienfeld des Receivers eingesetzt werden.

- Wenn eine Aktualisierungsdatei auf der Pioneer-Website vorhanden ist, laden Sie diese in Ihren Computer herunter. Beim Herunterladen einer Aktualisierungsdatei von der Pioneer-Website in Ihren Computer ist die Datei im ZIP-Format. Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei, bevor Sie sie im USB-Speichergerät speichern. Wenn alte heruntergeladene Dateien oder heruntergeladene Dateien für andere Modelle auf dem USB-Speichergerät vorhanden sind, löschen Sie diese.
- http://www.pioneer.eu/eur (für Europa)
- http://www.pioneer.com.au (für Australien und Neuseeland)
- Wenn auf der Pioneer-Website keine Aktualisierungsdatei vorhanden ist, ist Aktualisierung der Software f
  ür den Receiver nicht erforderlich.

# **Wichtig**

- Ziehen Sie NICHT das Netzkabel während der Aktualisierung ab.
- Beim Aktualisieren über das Internet ziehen Sie nicht das LAN-Kabel ab. Beim Aktualisieren über ein USB-Speichergerät trennen Sie nicht das USB-Speichergerät ab.
- Wenn die Aktualisierung unterbrochen wird, bevor sie fertig ist, beginnen Sie die Aktualisierung noch einmal von vorn.
- Die Einstellungen des Receivers können zurückgesetzt werden, wenn die Software aktualisiert wird. Informationen über die Modelle, für die die Einstellungen zurückgesetzt wird, ist auf der Pioneer-Website ersichtlich. Prüfen Sie die Website vor der Aktualisierung.
- 1 Wählen Sie ,Software Update' aus dem Other Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie das Aktualisierungsverfahren.
- Update via Internet Der Receiver prüft, ob aktualisierbare Software über das Internet verfügbar ist.
- Update via USB Memory Der Receiver prüft, ob das USB-Speichergerät. das in den USB-Anschluss am vorderen Bedienfeld des Receivers eingesetzt ist, aktualisierbare Software enthält. "Accessing" wird angezeigt, und die Aktualisierungsdatei wird geprüft. Bitte kurz warten.

### 3 Prüfen Sie auf dem Bildschirm, ob eine Aktualisierungsdatei gefunden wurde.

Wenn "**New version found.**" angezeigt wird, wurde die Aktualisierungsdatei gefunden. Die Versionsnummer und die Aktualisierungszeit werden angezeigt.

Wenn "**This is the latest version. There is no need to update.**" angezeigt wird, wurde keine Aktualisierungsdatei gefunden.

### 4 Zum Aktualisieren wählen Sie OK.

- Das Aktualiesierung-Anzeigebild erscheint, und die Aktualisierung wird ausgeführt.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Aktualisierung fertig ist.

### Software-Aktualisierung-Meldungen

Statusmeldungen	Beschreibungen
	Versuchen Sie, das USB-Gerät abzutrennen und wieder einzustecken oder speichern Sie die Aktuali- sierungsdatei erneut. Wenn der Fehler weiter auftritt, probieren Sie ein anderes USB-Speichergerät.
	Keine Aktualisierungsdatei wurde auf dem USB-Speichergerät gefunden. Speichern Sie die Datei im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts.
UPDATE ERROR 1 bis UPDATE ERROR 7	Schalten Sie den Receiver aus und dann wieder ein, und wiederholen Sie die Aktualisierung der Software.
Update via USB	Wenn diese Meldung blinkt, ist die Aktualisierung fehlgeschlagen. Aktualisieren Sie über ein USB-Speichergerät. Speichern Sie die Aktualisierungsdatei auf einem USB-Speichergerät und schlie- ßen das Gerät am USB-Anschluss an. Wenn die Datei gefunden wird, startet die Software-Aktualisie- rung automatisch.
UE11	
UE22	<ul> <li>Die Aktualisierung ist fehigeschlagen. Verwenden Sie das gleiche Verfahren erneut, um die Software</li> <li>erneut zu aktualisieren</li> </ul>
UE33	



### **ZONE-Setup**

Schaltet die Einstellung für die Nebenzone um.

### Einstellung für MAIN/HDZONE (Einstellung zur Verwendung der Buchse HDMI OUT 3)

- 1 Wählen Sie ,ZONE Setup' aus dem Other Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die Option ,MAIN/HDZONE' aus, und drücken Sie anschließend ENTER.
- 3 Stellen Sie ein, wie der HDMI OUT 3-Anschluss verwendet wird.
- MAIN: Wählen Sie diese Option, um die gleiche Eingangsquelle wie die Hauptzone auszugeben. Nachdem diese Einstellung auf **MAIN** gestellt ist, beenden Sie das Home-Menü und drücken Sie dann **OUT P.** und wählen Sie den Anschluss für HDMI-Ausgabe (<u>Seite 86</u>).
- HDZONE (Standard): Verwenden Sie die Multizone-Funktion des HDMI-Ausgangs (HDZONE) zur Ausgabe einer anderen Eingangsquelle als der in der Hauptzone (<u>Seite 87</u>).
- 4 Wählen Sie 'OK', und drücken Sie dann auf ENTER.

### Einstellung für ZONE 2/ZONE 3/HDZONE

Die Lautstärkeeinstellung und der Klang für die Nebenzonen, die mit diesem Receiver verwendet werden können, können hier geändert und angepasst werden.

- Wenn Multi-Zonen-Verbindungen über die AUDIO ZONE 2 OUT- oder AUDIO ZONE 3 OUT-Buchsen hergestellt werden und Wiedergabe in Zone 2 oder Zone 3 ausgeführt wird, können Sie einstellen, ob die Lautstärke von Zone 2 oder Zone 3 am Receiver angepasst werden oder auf eine spezifische Lautstärke (-40 dB Fixed oder 0 dB Fixed) eingestellt werden soll. Werkseitig ist diese Einstellung auf Variable gestellt, wodurch die Lautstärke am Receiver angepasst werden kann. Wenn Sie die Lautstärke vom angeschlossenen Verstärker einstellen möchten, nehmen Sie die unten beschriebene Einstellung vor.
- HDZONE kann eingestellt werden, wenn für Speaker System die Option 7.2ch + HDZONE,
   5.2 Bi-Amp+HDZONE oder 5.2 +ZONE 2+HDZONE ausgewählt ist.
- HDZONE ist auf Variable gestellt. Sie kann nicht auf -40 dB Fixed und 0 dB Fixed gestellt werden.

# 

- Beachten Sie, dass bei Einstellung von Volume Level auf 0 dB Fixed der Audioausgang von den AUDIO ZONE 2 OUT-Buchsen auf Maximum gestellt ist. Außerdem können je nach der Lautstärkeeinstellung am angeschlossenen Verstärker große Lautstärken produziert werden, auch wenn Volume Level auf -40 dB Fixed gestellt ist.
- 1 Wählen Sie ,ZONE Setup' aus dem Other Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die Nebenzone, deren Einstellung geändert werden soll.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Volume Level-Einstellung aus.
- Variable (Standardeinstellung) Passt die Lautstärke der mit diesem Gerät verwendeten Nebenzone an.
- -40 dB Fixed/0 dB Fixed Der Lautstärke f
  ür Zone 2/Zone 3 f
  ür die Ausgabe vom Receiver ist auf den hier eingestellten Wert festgelegt.

### 4 Wählen Sie die gewünschte Power ON Level-Einstellung aus.

Passt die Lautstärke der Nebenzone an, wenn die Multi-Zonen-Funktion zum Einschalten der Nebenzone verwendet wird. Die Lautstärke für ZONE 2, ZONE 3 und HDZONE lässt sich individuell anpassen.

Wenn **Volume Level** auf **-40 dB Fixed** oder **0 dB Fixed** gestellt ist, wird die Lautstärke auf diesen Pegel festgelegt, so dass die Lautstärke hier nicht eingestellt werden kann.

- LAST (Standardeinstellung) Beim Einschalten von MULTI-ZONE wird die Lautstärke auf den gleichen Pegel gestellt wie beim letzten Hören dieser Zone.
- "---" Wenn MULTI-ZONE eingeschaltet ist, ist die Lautstärke für diese Zone minimal eingestellt.

 -80.0dB bis 0dB – Wenn MULTI-ZONE eingeschaltet ist, ist die Lautstärke auf den hier eingestellten Pegel eingestellt. Die Lautstärke kann auf den unten bei Volume Limit eingestellten Wert gestellt werden.

### 5 Wählen Sie die gewünschte Volume Limit-Einstellung aus.

Die maximale Lautstärke für die in Schritt 2 gewählte Zone kann eingestellt werden.

- OFF (Standardeinstellung) Die maximale Lautstärke ist nicht begrenzt.
- -20.0dB/-10.0dB Die maximale Lautstärke ist auf den hier eingestellten Wert begrenzt.

### 6 Wählen Sie die gewünschte Mute Level-Einstellung aus.

Der Stummschaltpegel für die in Schritt 2 gewählte Zone kann eingestellt werden. Legt fest, wie stark die Lautstärke verringert wird, wenn **MUTE** gedrückt wird.

- FULL (Standardeinstellung) Kein Ton.
- -40.0dB/-20.0dB Die maximale Lautstärke wird auf den hier eingestellten Wert verringert.

### 7 Passen Sie Lch Level und Rch Level an.

Der Kanalpegel für die in Schritt 2 gewählte Zone kann eingestellt werden. Der Pegel kann zwischen **–12.0dB** und **+12.0dB** eingestellt werden, in Schritten von 1 dB.

### 8 Wählen Sie die gewünschte HPF (Hochpassfilter)-Einstellung aus.

Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn **ZONE 2** in Schritt 2 gewählt ist. Der Niederfrequenz-Component-Ausgang von den Buchsen **AUDIO ZONE 2 OUT** wird abgebrochen. Wenn ein Subwoofer in Zone 2 angeschlossen ist, empfehlen wir, dies auf **"ON**" zu stellen. Diese Einstellung gilt nur, wenn Zone 2 über die Buchsen **AUDIO ZONE 2 OUT** angeschlossen ist.

- OFF (Standard) Die Hochpassfilter-Funktion ist deaktiviert.
- ON Die Hochpassfilter-Funktion ist aktiviert.

### 9 Wählen Sie die gewünschte TONE-Einstellung aus.

Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn **ZONE 2** in Schritt 2 gewählt ist. Die Höhen und Tiefen für ZONE 2 können angepasst werden. Wenn **BYPASS** gewählt ist, wird der Originalton unverändert wiedergegeben. Wenn **ON** gewählt ist, können **BASS** und **TREBLE** angepasst werden.

 Bei Verwendung der Lautsprecheranschlüsse für ZONE 2 ist der ZONE 2 TONE-Effekt gültig, wenn Speaker System auf 5.2 Bi-Amp+HDZONE, 5.2 +ZONE 2+ZONE 3 oder 5.2 +ZONE 2+HDZONE gestellt ist. Bei einer Einstellung auf 7.2ch + HDZONE, Multi-ZONE Music wird der ZONE 2 TONE-Effekt nicht angewandt.

### 10 Passen Sie Tiefen (BASS) und Höhen (TREBLE) nach Wunsch an.

Diese Option kann nur eingestellt werden, wenn **ZONE 2** in Schritt 2 und **ON** in Schritt 8 gewählt ist. **BASS** und **TREBLE** können zwischen –10.0dB und +10.0dB eingestellt werden, in Schritten von 1 dB.

### 11 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Other Setup-Menü zurück.











### Einstellung für Bildschirmanzeige

Wenn der Receiver bedient wird, wird sein Status (der Eingabename, der Hörmodus usw.) als Einblendung über der Videoausgabe im Display angezeigt. Diese Statusanzeige kann ausgeschaltet werden, indem diese Einstellung auf **OFF** umgeschaltet wird. Diese Einstellung kann separat für die Hauptzone sowie HDZONE vorgenommen werden.

- Standard: **ON** (sowohl für die Hauptzone als auch HDZONE)
- 1 Wählen Sie ,On Screen Display Setup' aus dem Other Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die Hauptzone oder HDZONE, deren Einstellung geändert werden sollen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte On Screen Display-Einstellung aus.
- 4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Other Setup-Menü zurück.

# Hinweise

- Die Bildschirmanzeige wird nur für einen Videoausgang über den HDMI-Anschluss angezeigt.
- Wenn es sich beim Videoeingangssignal um ein 3D-Signal handelt, wird die Bildschirmanzeige eventuell nicht angezeigt.
- Die Größe der Anzeigezeichen ist je nach Ausgabeauflösung unterschiedlich.

### Wiedergabe ZONE-Setup

Wählen Sie die Zone zur Wiedergabe der Audioinhalte von Geräten im Heim-Netzwerk bei Verwendung im DMR-Modus.

- Für abspielbare DLNA-kompatible Netzwerkgeräte siehe Seite 71.
- 1 Wählen Sie ,Play ZONE Setup' aus dem Other Setup-Menü.
- 2 Wählen Sie die Zone, in der Sie die Audio-Inhalte Wiedergabe möchten.
- 3 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.

Nun kehren Sie zum Other Setup-Menü zurück.

# Hinweise

- Wenn eine andere Zone eingeschaltet ist, kann es unmöglich sein, die Audioinhalte abzuspielen. In diesem Fall schalten Sie die andere Zone aus und spielen dann die Audioinhalte ab.
- MAIN/HDZONE bei ZONE Setup muss auf HDZONE gestellt werden, um die HDZONE-Funktion (Seite 114) zu verwenden.

### Wartungsmodus

Nur zur Verwendung durch einen Pioneer-Kundendiensttechniker oder qualifizierten Installationstechniker.

### Vornehmen von Netzwerkeinstellungen mit Safari

1 Starten Sie Safari auf Ihrem Computer.

# 2 Drücken Sie das Symbol Bookmark. Klicken Sie Bonjour Liste (a), und wählen Sie dann den Namen des Receivers (Friendly Name) (b) in Bookmark.

Wenn die Liste **Bonjour** nicht angezeigt wird, greifen Sie aus Safari auf die IP-Adresse "http://(IP-Adresse des Recievers)" zu.





×ي «



3 Wählen Sie im AVNavigator-Menübildschirm Network Setup.



- 4 Klicken Sie auf IP, Proxy Setting.
- 5 Richten Sie die Netzwerkeinstellungen manuell ein und drücken Sie dann Apply.







### Verwenden Sie Safari, um einen freundlichen Namen einzustellen

- 1 Starten Sie Safari auf Ihrem Computer.
- 2 Drücken Sie das Symbol Bookmark. Klicken Sie Bonjour Liste (a), und wählen Sie dann den Namen des Receivers (Friendly Name) (b) in Bookmark.

Wenn die Liste **Bonjour** nicht angezeigt wird, greifen Sie aus Safari auf die IP-Adresse "http://(IP-Adresse des Recievers)" zu.

- 3 Wählen Sie im AVNavigator-Menübildschirm Network Setup.
- 4 Klicken Sie auf Friendly Name.
- 5 Geben Sie einen freundlichen Namen ein, und drücken Sie dann Apply.

# Trees Around A

## 🖉 Hinweis

Diese Einstellung für das Netzwerk wurde für Mac OS X 10.7 und Safari 5.1 bestätigt.

### Verwenden Sie Safari zum Aktualisieren der Firmware

- 1 Starten Sie Safari auf Ihrem Computer.
- 2 Drücken Sie das Symbol Bookmark. Klicken Sie Bonjour Liste (a), und wählen Sie dann den Namen des Receivers (Friendly Name) (b) in Bookmark.

Wenn die Liste **Bonjour** nicht angezeigt wird, greifen Sie aus Safari auf die IP-Adresse "http://(IP-Adresse des Recievers)" zu.

- 3 Wählen Sie im AVNavigator-Menübildschirm Network Setup.
- 4 Klicken Sie auf Firmware Update.



### 5 Drücken Sie Start.

Der Bildschirm zum Vorbereiten der Firmware-Aktualisierung-Bildschirm erscheint. Wenn der Bildschirm nicht automatisch erscheint, klicken Sie auf **Click here**.







# 6 Durchsuchen Sie die neueste Firmware auf Ihrem Computer (a) und drücken Sie dann Upload (b).

Firmware-Dateien haben die Erweiterung "fw". Wählen Sie eine Datei mit der Erweiterung "fw". Der Konfiguration-Bildschirm wird angezeigt. Wenn Sie die Firmware-Aktualisierung fortsetzen, drücken Sie **OK**. Wenn die Firmware-Aktualisierung startet, können Sie sie nicht stoppen. Warten Sie, bis die Datei hochgeladen ist (je nach LAN-Umgebung ist etwa eine Minute erforderlich).



### 7 Der Bildschirm für den Firmware-Upload-Status erscheint.

"**The upload process finished successfully**." erscheint, wenn die Aktualisierung fertig ist. Wenn die Aktualisierung fertig ist, schaltet der Receiver automatisch aus.

Network Setup		
Provens Update Provens Update	Promot Update Net Prog. 2017 Prof. 30.077 Prof. 30.0777 Prof. 30.0777 Prof. 30.0777 Prof. 30.0	





P

# Häufig gestellte Fragen

Fehlersuche	118
Stromversorgung	118
Es wird kein Ton ausgegeben	119
Weitere Audioprobleme	
BT AUDIO-Anschluss	
Video	
Einstellungen	
Professional Calibration EQ - grafische Darstellung	
Display	
Fernbedienung	
HDMI	
MHL	
Integrierter AVNavigator	
USB-Schnittstelle	
iPod	
Network	126
Wireless LAN	



### Fehlersuche

Häufig wird eine nicht ordnungsgemäße Bedienung mit Geräteproblemen und Fehlfunktionen verwechselt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte. Manchmal liegt das Problem bei einer anderen Komponente. Überprüfen Sie die anderen verwendeten Komponenten und die elektrischen Anschlüsse. Falls das Problem selbst nach dem Überprüfen der unten aufgeführten Checkliste weiterhin besteht, lassen Sie bitte Ihr von Pioneer autorisiertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen eine Reparatur durchführen.

 Falls das Gerät aufgrund äußerer Auswirkungen wie beispielsweise statischer Elektrizität nicht normal funktioniert, entfernen Sie bitte den Netzstecker aus der Wandsteckdose, und stecken Sie ihn erneut ein, um normale Betriebsbedingungen wiederherzustellen.

Wenn das Problem nicht mit der untenstehenden Fehlersuche behoben werden kann, wenn der Bildschirm unerwartet einfriert oder wenn die Tasten an der Fernbedienung oder an der Frontplatte vollständig unwirksam werden, verfahren Sie wie folgt:

 Drücken Sie & STANDBY/ON am der Frontplatte zum Ausschalten, und schalten Sie dann die Stromversorgung wieder ein.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, schalten Sie die Stromversorgung wieder aus und halten Sie die **O STANDBY/ON**-Taste am vorderen Bedienfeld mindestens fünf Sekunden lang gedrückt. (Die Stromversorgung schaltet sich ein und dann nach fünf Sekunden wieder aus.)

 Wenn die Stromversorgung nicht ausgeschaltet werden kann, drücken und halten Sie & STANDBY/ON am vorderen Bedienfeld länger als fünf Sekunden. Das Gerät schaltet sich aus. In diesem Fall werden die verschiedenen am Receiver vorgenommenen Einstellungen eventuell gelöscht. (Vorgenommene Einstellungen werden aber nicht gelöscht, wenn die Stromversorgung normal ausgeschaltet wird.)

### Stromversorgung

Symptom	Maßnahme zur Behebung	
Das Gerät lässt sich nicht einschal- ten.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine funktionsfähige Steckdose angeschlossen ist.	
	Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und stecken Sie es wieder hinein.	
Die Stromversorgung kann nicht ausgeschaltet werden. ( <b>ZONE 2 ON</b> wird angezeigt.)	Drücken Sie die <b>ZONE 2</b> -Taste auf der Fernbedienung für 1,5 Sekunden, und drücken Sie dann die 🕁 <b>STANDBY/ON</b> -Taste, um das Gerät auszuschalten.	
Die Stromversorgung kann nicht ausgeschaltet werden. ( <b>ZONE 3 ON</b> wird angezeigt.)	Drücken Sie die <b>ZONE 3</b> -Taste auf der Fernbedienung für 1,5 Sekunden, und drücken Sie dann die <b>&amp; STANDBY/ON</b> -Taste, um das Gerät auszuschalten.	
Die Stromversorgung kann nicht ausgeschaltet werden. ( <b>HDZONE ON</b> wird angezeigt.)	Drücken Sie die <b>HDZONE</b> -Taste auf der Fernbedienung für 1,5 Sekunden, und drücken Sie dann die 🕁 <b>STANDBY/ON</b> -Taste, um das Gerät auszuschalten.	
Der Receiver schaltet sich plötz- lich aus, oder die Anzeige für die <b>iPod iPhone</b> blinkt.	Stellen Sie sicher, dass keine überstehenden Drähte der Lautsprecherkabel die Rückseite des Geräts oder andere Lautsprecherkabel berühren. Wenn dies doch der Fall ist, lösen Sie die Lautsprecherkabel, und prüfen Sie diese auf lose Drähte.	
	Möglicherweise liegt eine ernsthafte Störung am Receiver vor. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und wenden Sie sich an ein von Pioneer autorisiertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen.	

Summar	MaQuahma any Bahahing			
	Variesen Siedie Ledetälle			
wahrend einer lauten wiedergabe schaltet sich das Gerät plötzlich aus.	Verringern Sie die Lautstarke.			
	MCACC-Einstellung auf <u>Seite 101</u> beschrieben.			
	Schalten Sie das digitale Sicherheitsmerkmal ein. Halten Sie ENTER am vorderen Bedienfeld gedrückt und drücken Sie & STANDBY/ON, um diesen Receiver auf Bereit- schaftsmodus zu schalten. Verwenden Sie TUNE ↑/↓ zum Wählen von D.SAFETY <off► (wählen="" 1="" 2="" d.safety<br="" dann="" oder="" preset="" sie="" und="" von="" wählen="" zum="" ←="" →=""><off► abschaltet,<br="" deaktivieren="" die="" dieses="" merkmals).="" sich="" stromversorgung="" wenn="" zum="">obwohl 2 eingeschaltet ist, reduzieren Sie bitte die Lautstärke. Wenn 1 oder 2 eingeschal- tet ist, sind bestimmte Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.</off►></off►>			
	Wenn im Quellsignal sehr wenig niedrige Frequenzen vorhanden sind, ändern Sie die Lautsprechereinstellungen auf Front: <b>SMALL</b> / Subwoofer: <b>YES</b> oder Front: <b>LARGE</b> / Subwoofer: <b>PLUS</b> (siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> ).			
Das Gerät reagiert nicht, wenn	Schalten Sie den Receiver aus und dann wieder ein.			
Tasten gedrückt werden.	Entfernen Sie das Netzkabel, und schließen Sie es wieder an.			
Auf dem Display blinkt <b>AMP ERR</b> , und anschließend schaltet sich die Stromversorgung aus. Die <b>MCACC PRO</b> -Anzeige blinkt, und die Stromversorgung schaltet sich nicht ein.	Möglicherweise liegt eine ernsthafte Störung am Receiver vor. Schalten Sie den Receiver nicht ein. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und rufen Sie ein von Pioneer autorisiertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen.			
Der Receiver schaltet sich plötzlich aus, oder die Anzeige für die <b>FL OFF</b> blinkt.	Es besteht die Möglichkeit, dass der Versorgungsstromkreis des Receivers fehlerhaft ist. Warten Sie mindestens eine Minute, und schalten Sie das Gerät erneut an. Wenn das gleiche Problem nach dem Einschalten des Geräts erneut auftritt, verwenden Sie den Receiver nicht länger, trennen Sie das Netzkabel und fordern Sie eine Reparatur an.			
AMP OVERHEAT blinkt auf dem Dis- play, und die FL OFF-Anzeige blinkt	Lassen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum abkühlen, bevor Sie es wieder ein- schalten (siehe <u>Aufstellen des Receivers</u> auf <u>Seite 10</u> ).			
und das Gerät schaltet sich aus.	Überprüfen Sie, ob die Kabel zum Anschließen der Lautsprecher kurzgeschlossen sind.			
	Warten Sie mindestens 1 Minute, und schalten Sie das Gerät erneut au.			
	Die interne Temperatur des Geräts überschreitet den zulässigen Wert.			
	Senken Sie den Lautstärkepegel.			
HDZONE kann nicht eingeschaltet werden.	Stellen Sie <b>Output Setting</b> in <b>MAIN/HDZONE</b> auf <b>HDZONE</b> ein ( <u>Seite 114</u> ).			
Der Receiver schaltet sich plötzlich aus, oder <b>MCACC PRO</b> blinkt.	Die Netzstufe ist beschädigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und rufen Sie ein von Pioneer autorisiertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen.			
FAN STOP wird angezeigt, und dann blinkt die iPod iPhone-Anzeige.	Der eingebaute Kühllüfter funktioniert nicht richtig. Schalten Sie den Receiver nicht ein. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und rufen Sie ein von Pioneer autori- siertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen.			
Die Anzeige blinkt <b>12V TRG ERR</b> .	Ein Fehler ist in den 12-V-Triggerbuchsen aufgetreten. Richtig neu anschließen, und dann die Stromversorgung einschalten.			



ABE

Es wird kein Ton ausgegeben		Symptom	Washanne zur Benebung	
Symptom Maßnahme zur Behebung		Der Subwoofer gibt keinen Ton aus.	Lautstärke hörbar eingestellt ist.	
Es wird kein Ton ausgegeben, der Ton wird unterbrochen oder andere	Wenn die Option <b>Fixed PCM</b> unter den Audioparameter auf <b>ON</b> gestellt ist, dann kann Audio nur im PCM-Format abgespielt werden. Wählen Sie für andere Audioformate als		Wenn Ihr Subwoofer über eine Sleep-Funktion verfügt, stellen Sie sicher, dass diese deaktiviert ist.	
Geräusche sind vorhanden. Nach Wahl einer Eingangsfunktion	PCM die Option <b>OFF</b> (siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u> ). Überprüfen Sie die Lautstärke, die Stummschaltung (drücken Sie <b>MUTE</b> ) und die Laut-		Vergewissern Sie sich, dass die Subwoofer-Einstellung auf <b>YES</b> oder <b>PLUS</b> festgelegt ist (siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> ).	
erfolgt keine Tonausgabe.	sprechereinstellung (drücken Sie <b>OUT P.</b> ).		Die Crossover-Frequenz ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Stellen Sie sie höher	
Die Front-Lautsprecher geben keinen Ton aus.	Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsfunktion ausgewählt wurde.		ein, um sie den Eigenschaften Ihrer anderen Lautsprecher anzupassen (siehe <u>Speaker</u>	
	Stellen Sie sicher, dass das Setup-Mikrofon für MCACC nicht angeschlossen ist.		Wonn im Qualizianal sobr wonig nigdrige Frequenzen verbanden sind, ändere Sie die	
	Stellen Sie sicher, dass das richtige Eingangssignal ausgewählt wurde (siehe <u>Auswahl</u> <u>des Eingangssignals</u> auf <u>Seite 68</u> ).		Lautsprechereinstellungen auf Frent: <b>SMALL</b> /Subwoofer: <b>YES</b> oder Front: <b>LARGE</b> / Subwoofer: <b>PLUS</b> (siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite</u> 108).	
	Überprüfen Sie, ob die Quellkomponente richtig angeschlossen ist (siehe <u>Anschluss der</u> <u>Geräte</u> auf <u>Seite 19</u> ).		Stellen Sie sicher, dass der <b>LFE</b> -Kanal nicht auf <b>OFF</b> bzw. eine sehr leise Einstellung festaeleat ist (siehe Einstellen der Audio-Optionen auf Seite 81).	
	Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind (siehe <u>Anschluss der Lautsprecher</u> auf <u>Seite 26</u> ).		Überprüfen Sie die Pegeleinstellungen des Lautsprechers (siehe <u>Channel Level</u> auf <u>Seite</u> 109).	
Die Surround- oder Center-Lautspre- cher geben keinen Ton aus.	Stellen Sie sicher, dass der Stereo-Modus oder der Modus Front Stage Surround Advance nicht ausgewählt ist, und wählen Sie einen der Surround-Hörmodi aus (siehe <u>Genießen</u> verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi auf Seite 66).	Kein Ton von den Lautsprechern.	Prüfen Sie die Einstellung <b>AMP</b> . Stellen Sie dies auf <b>ON</b> , wenn Sie Ton von allen Laut- sprechern ausgeben wollen ( <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u> ).	
	Stellen Sie sicher, dass die Surround/Center-Lautsprecher nicht auf <b>NO</b> eingestellt sind (siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> ).	Ein Lautsprecher gibt keinen Ton aus.	Überprüfen Sie den Lautsprecheranschluss (siehe <u>Anschluss der Lautsprecher</u> auf <u>Seite</u> <u>26</u> ).	
	Überprüfen Sie die Kanalpegeleinstellungen (siehe <u>Channel Level</u> auf <u>Seite 109</u> ).		Überprüfen Sie die Pegeleinstellungen des Lautsprechers (siehe <u>Channel Level</u> auf <u>Seite</u>	
	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse (siehe <u>Anschluss der Lautsprecher</u> auf <u>Seite</u> <u>26</u> ).		Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher nicht auf <b>NO</b> eingestellt ist (siehe <u>Speaker</u> Setting auf Seite 108)	
Die hinteren Surround-Lautsprecher geben keinen Ton aus.	Stellen Sie sicher, dass die hinteren Surround-Lautsprecher auf LARGE oder SMALL und dass die Surround-Lautsprecher nicht auf <b>NO</b> eingestellt sind (siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> ).		Der Kanal erhält möglicherweise kein Signal von der Quelle. Durch Verwendung eines der erweiterten Effekt-Hörmodi können Sie möglicherweise den nicht vorhandenen Kanal erzeignen (siehe Genießen verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi auf	
	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse (siehe <u>Anschluss der Lautsprecher</u> auf		<u>Seite 66</u> ).	
	Seite 25). Wenn nur ein hinterer Surround-Lautsprecher angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass dieser an den linken Lautsprecheranschluss angeschlossen ist.	Über analoge Komponenten erfolgt eine Tonausgabe, aber nicht über digitale Komponenten (DVD, LD, CD usw.).	Vergewissern Sie sich, dass als Eingangssignaltyp <b>DIGITAL</b> eingestellt ist (siehe <u>Auswahl</u> <u>des Eingangssignals</u> auf <u>Seite 68</u> ).	
Aus den Front-Height- oder Front-Wi- de-Lautsprecher ertönt kein Ton.	Stellen Sie sicher, dass die Front-Height- oder Front-Wide-Lautsprecher auf LARGE oder SMALL und dass die Surround-Lautsprecher nicht auf NO eingestellt sind (siehe <u>Speaker</u> <u>Setting</u> auf <u>Seite 108</u> ).		Vergewissern Sie sich, dass der digitale Eingang der Eingangsbuchse, an die die Kom- ponente angeschlossen ist, richtig zugeordnet ist (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite</u> <u>52</u> ).	
	Wenn Speaker System aut 7.2.2ch TMd/FW eingestellt ist, und SP: TMd ON mit der OUT P -Taste gewählt wird, erfolgt keine Klangausgabe über die Front-Wide-Lautspre-		Überprüfen Sie die Einstellungen des digitalen Ausgangs an der Quellkomponente.	
	cher. Wählen Sie SP: FW ON oder SP: TMd/FW ON (siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u> ).		Wenn die Quellkomponente über eine digitale Lautstärkeregelung verfügt, vergewissern Sie sich, dass diese nicht zu leise eingestellt ist.	
	Wenn Speaker System auf 7.2.2ch TMd/FH eingestellt ist, und SP: TMd ON mit der	Es wird kein Ton ausgegeben, oder	Überprüfen Sie, ob Ihr BD oder DVD-Player mit Dolby Digital/DTS-Discs kompatibel ist.	
	OUT PTaste gewählt wird, erfolgt keine Klangausgabe über die Front-Height-Lautspre- cher. Wählen Sie SP: FH ON oder SP: TMd/FH ON (siehe <u>Umschalten der Lautsprecher-</u> anschlüsse auf <u>Seite 86</u> ).	ein Störgeräusch wird ausgegeben, wenn Dolby Digital-/DTS-Software wiedergegeben wird.	Überprüfen Sie die Einstellungen des digitalen Ausgangs oder die Einstellungen des HDMI-Audioausgangs Ihres BD- oder DVD-Players. Stellen Sie sicher, dass der DTS-Sig- nalausgang auf On eingeschaltet ist.	
	Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse (siehe <u>Anschluss der Lautsprecher</u> auf <u>Seite</u> 26).		Wenn die Quellkomponente über eine digitale Lautstärkeregelung verfügt, vergewissern Sie sich, dass diese nicht zu leise eingestellt ist.	
		Es wird kein Ton ausgegeben, wenn das <b>HOME MENU</b> in Verwendung ist.	Wenn Sie die HDMI-Eingangsfunktion auswählen, wird der Ton stummgeschaltet, bis das <b>HOME MENU</b> verlassen wird.	

Summen hörbar.

Weitere Audioprob	eme	Symptom Maßnahme zur Behebung		
		Manche Eingangsfunktionen können	Überprüfen Sie die Input Skip-Einstellungen im Menü Input Setup (siehe <u>Das Input</u>	
Symptom Lautsprecher-Umschaltton (Klick- geräusch) wird bei der Wiedergabe vom Receiver gehört	Maßnahme zur Behebung Da ECO MODE 1 und ECO MODE 2 die Leistungsaufnahme verringern, werden die Lautsprecher in der Reihenfolge der Eingangskanäle umgeschaltet. Deshalb kann ein Lautsprecher-Lumschaltton (Klickgeräusch) erzeugt werden, wenn die Anzahl der Ein-	nicht mit dem <b>INPUT SELECTOR</b> auf der Frontblende oder der <b>ALL</b> -Taste auf der Fernbedienung ausgewählt werden.	<u>Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u> ). Prüfen Sie die Zuordnung <b>HDMI Input</b> im Menü <b>Input Setup</b> und versuchen Sie es mit <b>OFF</b> (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u> ).	
	gangskanäle umgeschaltet wird. Wenn Sie das stärt, schalten Sie auf einen anderen Hörmodus um.	Zwischen den Lautsprechern und der Subwoofer-Ausgabe scheint es einen zeitlichen Abstand zu geben.	Unter <u>Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u> finden Sie Hinweise zum erneuten Einrichten Ihres Systems mit MCACC (dadurch wird die die Verzögerung bei der Subwoofer-Ausgabe automatisch kompen-	
	de nach dem Hormödus können die vorderen Hönen- oder (Frönt-Wide) und ninteren Surround-Lautsprecher automatisch in der Funktion entsprechend Änderungen im Ein- gabe-Audio umschalten. Ein Lautsprecher-Umschaltton (Klickgeräusch) wird dabei vom Bereiver gehört. Wann Sie dieses Geräusch stött emprehlen wir, die Lautsprecher An-	Die (auf dem Display des vorderen Bedienfelds angezeigte) maximal verfügbare Lautstärke ist niedriger	siert). Prüfen Sie nach, dass die <b>Volume Limit</b> auf <b>OFF</b> eingestellt ist (siehe <u>Einstellung der</u> Lautstärke auf Seite 112).	
	schlussoption zu ändern (siehe <u>Umschalten der Lautsprecheranschlüsse</u> auf <u>Seite 86</u> ).		Die Kanalpegeleinstellung ist möglicherweise über <b>0.0dB</b> .	
Radiosender können nicht auto- matisch ausgewählt werden, oder	Fahren Sie die UKW-Drahtantenne vollständig aus, richten Sie sie für einen guten Emp- fang aus und sichern Sie sie an einer Wand usw.	als das <b>+12dB</b> -Maximum. Bestimmte Hörmodi oder	Wenn <b>Operation Mode</b> auf <b>Basic</b> gestellt ist, werden die von Pioneer empfohlenen	
es liegen ernsthafte Störungen der Radiosondungen vor	Verwenden Sie eine Außenantenne für besseren Empfang (siehe <u>Seite 41</u> ).	HOME MENU-Gegenstände können nicht ausgewählt werden	Einstellungen vorgenommen, und nicht alle der Funktionen können verwendet werden. Zur Verwendung aller Funktionen ohne Einschränkungen stellen Sie <b>Operation Mode</b> auf <b>Expert</b> (siehe <u>Betriebsmodus-Setup</u> auf <u>Seite 53</u> ).	
Radiosendungen vor.	Stellen Sie die Position und Ausrichtung der MW-Antenne ein.	ment adsgewant werden.		
	Rauschen kann durch Interferenz mit anderen Geräten wie Leuchtstoffröhren, Motoren usw. verursacht werden. Schalten Sie diese Geräte ab, stellen Sie sie woanders hin oder bewagen Sie die MW Antenne		Manche Funktionen können nicht gewählt werden, je nach dem Eingangssignal und dem Hörmodus.	
Beim Abtasten einer DTS-CD werden Störgeräusche ausgegeben.	Dies ist keine Fehlfunktion des Receivers. Die Abtastfunktion Ihres Geräts ändert die digitalen Informationen und macht sie unlesbar, was zur Ausgabe von Störgeräuschen	Der Lautstärkepegel sinkt automa- tisch.	Die interne Temperatur des Geräts überschreitet den zulässigen Wert. Versuchen Sie,d as Gerät für bessere Lüftung anders aufzustellen (siehe <u>Aufstellen des Receivers</u> auf <u>Seite 10</u> ).	
Bei der Wiedergabe einer DTS-for- matierten LD werden im Soundtrack	Stellen Sie sicher, dass das Eingangssignal auf <b>DIGITAL</b> eingestellt ist (siehe <u>Auswahl</u> <u>des Eingangssignals</u> auf <u>Seite 68</u> ).	Die Lautstärke scheint unterschied- lich, wenn der Eingang umgeschal- tet wird.	Stellen Sie die <b>Channel Level</b> -Einstellung auf <b>ALL</b> , und stellen Sie dann die Lautstärke der betreffenden Eingangsquellen ein (siehe <u>Eingangslautstärke-Absorber</u> auf <u>Seite 87</u> ).	
Es kann kein Audio aufgenommen werden.	Sie können von einer digitalen Quelle nur digitale Aufnahmen machen und analoge Aufnahmen von einer analogen Quelle.	Wenn <b>HDZONE</b> auf <b>ON</b> gestellt ist, werden Mehrkanal-Audioquellen nicht in die Hauptzone ausgegeben.	Wenn <b>HDZONE</b> unter <b>Speaker System</b> ausgewählt ist und zudem der gleiche HDMI-Eingang für sowohl die Hauptzone als auch HDZONE ausgewählt ist, dann wer- den 2-Kanal-PCM-Audioguellen ebenfalls über die Hauptzone ausgegeben. Um Mehr-	
	Stellen Sie bei digitalen Quellen sicher, dass das von Ihnen aufzunehmende Material nicht kopiergeschützt ist.		kanal-Audioquellen auszugeben, stellen Sie <b>HDZONE</b> auf <b>OFF</b> oder wechseln Sie den HDZONE-Eingang.	
Die Subwoofer-Ausgabe ist sehr leise.	Um mehr Signale zum Subwoofer zu leiten, stellen Sie diesen auf <b>PLUS</b> ein, oder stellen Sie die Front-Lautsprecher auf <b>SMALL</b> ein (siehe <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> ).	Es wird kein HDZONE-Ton ausge- geben.	Bei Wahl von HDZONE wird eventuell kein Mehrkanalton ausgegeben. Stellen Sie in diesem Fall die Audioausgabeeinstellung Ihres Wiedergabegeräts auf 2-Kanal-PCM.	
Alles wurde anscheinend ordnungs- gemäß eingerichtet, aber die Wieder- gabe klingt irgendwie merkwürdig.	Die Lautsprecher sind möglicherweise nicht phasengleich. Stellen Sie sicher, dass die positiven/negativen Lautsprecheranschlüsse am Receiver mit den entsprechenden Anschlüssen der Lautsprecher verbunden sind (siehe <u>Anschluss der Lautsprecher</u> auf <u>Seite 26</u> ).			
Die Phase Control-Funktion hat anscheinend keine hörbaren Aus- wirkungen.	Wenn dies zutrifft, stellen Sie sicher, dass der Schalter für den Tiefpassfilter am Subwoo- fer ausgeschaltet ist, oder die Tiefpass-Eckfrequenz auf die höchste Frequenzeinstellung festgelegt ist. Wenn der Subwoofer über eine PHASE-Einstellung verfügt, stellen Sie diese auf 0° (oder auf die für Ihren Subwoofer geeignete Einstellung, bei welcher der beste Klangeffekt erzeugt wird).			
	Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Lautsprecherentfernung für alle Lautspre- cher korrekt eingestellt ist (siehe <u>Speaker Distance</u> auf <u>Seite 109</u> ).			
Die Vollbereich-Phasenkorrektur kann nicht ausgewählt werden.	Führen Sie die Messungen für die vollständige automatische Einstellung des Surround- klangs (Full Auto MCACC) durch (siehe <u>Automatische Durchführung der optimalen</u> <u>Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u> ). Die Vollbereich-Phasenkorrektur schaltet sich nach Abschluss der Messungen automatisch aus.			
Selbst wenn kein Ton ausgegeben wird, ist ein Störgeräusch oder ein	Überprüfen Sie, ob nicht PCs oder andere digitale Komponenten, die an dieselbe Strom- versorgungsquelle angeschlossen sind, Interferenzen verursachen.			



### **BT AUDIO-Anschluss**

S١	/mi	oto	m	
<u> </u>	ш	210		

Ein Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie kann nicht angeschlossen oder bedient werden. Das Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie gibt keinen Ton aus oder der Ton ist unterbrochen.

### Maßnahme zur Behebung

Prüfen Sie, dass kein Gerät, das elektromagnetische Wellen auf der 2,4-GHz-Frequenz (Mikrowelle, Wirless-LAN-Gerät oder Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie) sich neben dem Gerät befindet. Wenn ein solches Objekt sich neben dem Gerät befindet, stellen Sie das Gerät weiter entfernt davon auf. Oder schalten Sie das Gerät, das elektromagnetische Wellen aussendet, aus.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie nicht zu weit entfernt vom Gerät ist und dass sich zwischen dem Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie und dem Gerät keine Hindernisse befinden. Stellen Sie das Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie und das Gerät in einem maximalen Abstand von 10 m auf. Achten Sie darauf, dass sich zwischen den Geräten keine Hindernisse befinden.

Das Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie ist möglicherweise nicht auf dem Kommunikationsmodus eingestellt, der die *Bluetooth*-Wireless-Technologie unterstützt. Prüfen Sie die Einstellungen des Geräts mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie.

Vergewissern Sie sich, dass das Pairing korrekt ist. Die Pairing-Einstellung wurde auf diesem Gerät oder dem Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie gelöscht. Setzen Sie das Pairing zurück.

Vergewissern Sie sich, dass das Profil korrekt ist. Verwenden Sie ein Gerät mit *Bluetooth*-Wireless-Technologie, das das A2DP-Profil und das AVRCP-Profil unterstützt.

/ideo	
Symptom	Maßnahme zur Behebung
Bei Auswahl einer Eingangsquelle wird kein Bild ausgegeben.	Überprüfen Sie die Videoanschlüsse der Quellkomponente.
	Für HDMI, oder wenn <b>V.CONV</b> auf <b>OFF</b> gestellt ist und ein Fernsehgerät oder eine andere Komponente mit unterschiedlichen Kabeln (in <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite</u> <u>83</u> ) angeschlossen sind, müssen Sie Ihr Fernsehgerät an diesen Receiver mit dem glei- chen Typ von Videokabel anschließen, mit dem Sie auch das Videogerät angeschlossen haben. Bei Component-Videoeingang dagegen werden Signale nur von dem <b>HDMI OUT</b> <b>1</b> - oder <b>HDMI OUT 2</b> -Anschluss ausgegeben; stellen Sie deshalb bei Component-Video- eingang die Einstellung <b>V.CONV</b> auf <b>OFF</b> .
	Stellen Sie sicher, dass die Zuordnung der Eingänge für Komponenten richtig ist, die über ein Component-Video- oder HDMI-Kabel angeschlossen sind (siehe <u>Das Input</u> <u>Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u> ).
	Überprüfen Sie die Einstellungen des Videoausgangs an der Quellkomponente.
	Überprüfen Sie, ob der am Fernsehgerät ausgewählte Videoeingang korrekt ist.
	Manche Komponenten (z. B. Videospielgeräte) arbeiten mit Auflösungen, die nicht kon- vertiert werden können. Wenn Sie die Auflösungseinstellung dieses Receivers anpassen (in <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u> ) und/oder die Auflösungseinstellungen an Ihrer Komponente oder am Display nicht arbeiten, probieren Sie, <b>V.CONV</b> (in <u>Einstel- len der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u> ) auf <b>OFF</b> umzuschalten. Wenn das Gerät über einen <b>HDMI OUT</b> -Anschluss angeschlossen ist, drücken Sie die <b>OUT P.</b> -Taste der Fernbedienung, um die <b>HDMI OUT</b> -Ausgangseinstellung zu prüfen. Für <b>OUT 3</b> prüfen Sie auch die <b>MAIN/HDZONE</b> -Einstellung bei <b>ZONE Setup</b> .
	Wenn die HDMI OUT 1/2-Einstellung der Ausgangsparameter auf OFF gestellt ist, stel- len Sie sie auf ON.
	Wenn HDZONE eingeschaltet ist, werden über ein Video- oder Komponentenkabel über- tragene Videobilder nicht über die HDMI-Buchse ausgegeben. Um Videobilder anzuzei- gen, schalten Sie HDZONE aus (Seite 87).
Das Bild ist unterbrochen, ver- rauscht oder verzerrt.	Manchmal gibt ein Videodeck ein verrauschtes Videosignal aus (z. B. während des Abtas- tvorgangs), oder die Videoqualität ist einfach schlecht. Die Bildqualität kann auch von den Einstellungen usw. Ihres Anzeigegeräts abhängen. Schalten Sie den Videoumwand- ler aus, schließen Sie das Quell- und Bildanzeigegerät über denselben Anschlusstyp an (Component oder Composite), und starten Sie die Wiedergabe erneut.
Videosignale werden nicht vom Component-Anschluss ausgegeben.	<ul> <li>Wenn ein Monitor nur mit den Auflösungen von 480i an die Component-Buchse und ein anderer Monitor an die HDMI-Buchse angeschlossen ist, werden die Videosignale möglicherweise nicht zum an die Component-Buchse angeschlossenen Monitor ausgegeben.</li> <li>Wenn dies der Fall ist, führen Sie Folgendes aus:</li> <li>Schalten Sie den an die HDMI-Buchse angeschlossenen Monitor aus.</li> <li>Ändern Sie die Einstellung <b>RES</b> im Menü <b>VIDEO P.</b> (siehe <u>Einstellen der Video-Optionen sie Seite 83</u>).</li> <li>Videosignale vom HDMI-Anschluss können nicht von den Component-Anschlüssen</li> </ul>

 ausgegeben werden. Legen Sie die Videosignale vom Player oder einer anderen Quele an die Composite- oder Component-Anschlüsse an. Wenn Sie den Component-Anschluss verwenden, weisen Sie ihn unter Input Setup zu (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite. 52</u>).

 Die Bildbewegung ist unnatürlich.
 Wenn die Auflösung unter VIDEO PARAMETER auf 1080/24p oder 4K/24p eingestellt ist, kann das Bild für manche Quellmaterialien nicht richtig angezeigt werden. Wählen Sie in diesem Fall für die Auflösung eine andere Einstellung als 1080/24p oder 4K/24p (Seite 29)

Symptom	Maßnahme zur Behebung
Es können keine Videoparameter verwendet werden.	Bei der ausschließlichen Audioeingabe (TUNER, CD und TV) kann die Videoparameter- funktion nicht verwendet werden. Verwenden Sie sie für Videos oder einen Eingang mit grafischer Benutzeranzeige.
	Diese Option kann nicht verwendet werden, wenn HDZONE eingeschaltet ist. Schalten Sie HDZONE aus.

### Einstellungen

Symptom	Maßnahme zur Behebung		
Die automatische Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC-Se- tup) zeigt fortwährend einen Fehler an.	Der Pegel des Umgebungsstörgeräuschs ist möglicherweise zu hoch. Halten Sie den Störgeräuschpegel im Raum so niedrig wie möglich (siehe auch <u>Probleme bei der Ver-</u> wendung der automatischen Einstellung des <u>Surround-Klangs (Auto MCACC)</u> auf <u>Seite</u> <u>52</u> ). Falls die Störgeräusche nicht leise genug gehalten werden können, müssen Sie den Surroundklang manuell einstellen ( <u>Seite 107</u> ).		
	Falls Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher anschließen, schließen Sie diesen an die SURROUND BACK L (Single)-Anschlüsse an.		
	Zur Verwendung eines 5.1 -Kanal-Lautsprechersatzes verwenden Sie die Surround-Laut- sprecher für den Surround-Kanal und nicht den hinteren Surround-Kanal.		
	Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen den Lautsprechern und dem Mikrofon befinden.		
	<ul> <li>Wenn Reverse Phase angezeigt wird, probieren Sie Folgendes aus:</li> <li>Die Verdrahtung (+ und –) des Lautsprechers kann invertiert sein. Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.</li> <li>Je nach dem Typ der Lautsprecher und ihrer Installationsbedingungen kann</li> <li>Reverse Phase angezeigt werden, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie GO NEXT und fahren fort.</li> <li>Wenn der Lautsprecher nicht auf das Mikrofon (Hörposition) gerichtet wird oder wenn Lautsprecher verwendet werden, die die Phase beeinflussen (Dipol-Lautsprecher, Reflexlautsprecher usw.), kann es möglich sein, die Polung nicht richtig zu identifizieren.</li> </ul>		
Nach der der automatischen Ein- stellung des Surroundklangs (Auto MCACC-Setup) ist die Lautspre- chergrößen-Einstellung nicht mehr ordnungsgemäß.	Möglicherweise ist ein von einer Klimaanlage einem Motor usw. verursachtes Störge- räusch mit niedriger Frequenz aufgetreten. Schalten Sie alle anderen Geräte im Raum aus, und verwenden Sie die automatische Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) erneut.		
	Dieses Problem kann, abhängig von einer Reihe von Faktoren (Basswiedergabefähigkeit der Lautsprecher, Raumgröße, Lautsprecheranordnung usw.), gelegentlich auftreten. Ändern Sie die Lautsprechereinstellungen manuell zu <u>Speaker Setting</u> auf <u>Seite 108</u> , und verwenden Sie die Option <b>ALL (Keep SP System)</b> für das <b>Auto MCACC</b> Menü in <u>Automatische MCACC-Einstellung (für Experten)</u> auf <u>Seite 99</u> , wenn dieses Problem wiederholt auftritt.		
Die Feineinstellung der Lautspre- cherentfernung funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind (stellen Sie sicher, dass die positiven (+) und die negativen (–) Anschlüsse korrekt verbunden sind).		
Das Display zeigt <b>KEY LOCK ON</b> an, wenn Sie versuchen, Einstellungen durchzuführen.	Drücken Sie im Bereitschaftsmodus des Receivers <b>O STANDBY/ON</b> etwa 5 Sekunden lang, und halten Sie gleichzeitig <b>SPEAKERS</b> gedrückt, um die Tastensperrfunktion zu deaktivieren.		
Die zuletzt gespeicherten Einstellun-	Das Netzkabel wurde während dieser Einstellung von der Stromversorgung getrennt.		
gen wurden gelöscht.	Einstellungen werden nur gespeichert, wenn die Nebenzonen ausgeschaltet sind. Schal- ten Sie alle Zepag vor dem Abziehen des Netzsteckers aus		

Symptom	Maßnahme zur Behebung
Die verschiedenen Einstellungen werden nicht gespeichert.	Das Netzkabel nicht während der Vornahme der Einstellungen abziehen. (Die Einstel- lungen werden gespeichert, wenn sowohl die Hauptzone als auch die Nebenzone ausge- schaltet sind. Schalten Sie alle Zonen vor dem Abziehen des Netzsteckers aus.)
Bestimmte Hörmodi oder HOME MENU-Gegenstände können nicht ausgewählt werden.	Wenn <b>Operation Mode</b> auf <b>Basic</b> gestellt ist, werden die von Pioneer empfohlenen Einstellungen vorgenommen, und nicht alle der Funktionen können verwendet werden. Zur Verwendung aller Funktionen ohne Einschränkungen stellen Sie <b>Operation Mode</b> auf <b>Expert</b> (siehe <u>Betriebsmodus-Setup</u> auf <u>Seite 53</u> ).
Der Subwoofer-Equalizereffekt scheint nicht zu funktionieren.	Wenn der eingestellte Frequenzwert der Crossover-Frequenz niedrig ist, lässt der Effekt dieser Funktion nach. Bei einem hohen Frequenzwert wird der Subwoofer-Equalizereffekt stärker. Bei einer hohen Crossover-Frequenz erhöht sich jedoch die Belastung des Sub- woofers für die Tieftonwiedergabe. Aus Phasensicht ist dies unvorteilhaft. Wählen Sie eine Einstellung nach Ihrem Geschmack.



ABC

# Professional Calibration EQ - grafische Darstellung

Symptom	Maßnahme zur Behebung
Die Kurve der Nachhalleigen- schaften nach der EQ-Kalibrierung erscheint nicht völlig flach.	In einigen Fällen wird die Kurve nicht flach angezeigt (auch dann nicht, wenn Sie bei der automatischen Einstellung des Surroundklangs (Auto MCACC) <b>ALL CH ADJ</b> gewählt haben), da zum Erreichen eines optimalen Klangs entsprechende Anpassungen an die Raumeigenschaften vorgenommen werden mussten.
	Bestimmte Bereiche der Kurve können gleich erscheinen (vorher und nachher), wenn keine oder nur eine geringfügige Anpassung notwendig ist.
	Die Kurve kann vertikal verschoben erscheinen, wenn die Vorher- und Nachher-Messun- gen miteinander verglichen werden.
EQ-Anpassungen, die mithilfe von Manual MCACC-Setup vorgenom- men wurden, haben keinen sichtba- ren Einfluss auf die grafische Dar- stellung nach der EQ-Kalibrierung.	Obwohl Pegel-Anpassungen vorgenommen wurden, zeigen die bei der Analyse verwen- deten Filter diese Anpassungen in der grafischen Darstellung der Nachhalleigenschaften nach EQ-Kalibrierung nicht an. Von den Filtern, die für die Kalibrierung des gesamten Systems verantwortlich sind, werden diese Anpassungen jedoch berücksichtigt.
Die Kurven für die niedrigen Frequenzgänge sind für die SMALL-Lautsprecher nicht ord- nungsgemäß kalibriert worden.	Die beim Bass-Management (Subwoofer-Kanal) verwendeten niedrigen Frequenzen wer- den nicht für die Lautsprecher geändert, die in der Konfiguration als <b>SMALL</b> angegeben wurden, und nicht für Lautsprecher, die diese Frequenzen nicht ausgeben können.
	Die Kalibrierung wird zwar durchgeführt, da die Lautsprecher jedoch Grenzen bei der Wiedergaben niedriger Frequenzen haben, wird kein messbarer Klang in der Darstellung angezeigt.

# Display

Symptom	Maßnahme zur Behebung		
Das Display ist dunkel oder vollstän- dig ausgeschaltet.	n- Drücken Sie <b>DIMMER</b> wiederholt, um eine andere Helligkeit zu wählen.		
Der Bildschirm mit der Bildschir- manzeige wird nicht angezeigt.	Die Bildschirmanzeige wird nicht angezeigt, wenn nicht der Anschluss <b>HDMI OUT 1</b> oder <b>HDMI OUT 2</b> dieses Receivers an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel ange- schlossen ist. Wenn das Fernsehgerät nicht HDMI unterstützt, beobachten Sie das Frontplattendisplay dieses Receivers, wenn Sie Bedienungen ausführen oder Einstellun- gen vornehmen.		
	Bei einer 3D-Signaleingabe kann die Bildschirmanzeige nicht angezeigt werden.		
Obwohl der Eingang geändert Überprüfen Sie die digitalen Anschlüsse, und stellen Sie sicher, dass die wurde, leuchtet <b>DIGITAL</b> nicht. gänge richtig zugeordnet sind (siehe <u>Das Input Setup-Menü</u> auf <u>Seite 52</u> )			
I DIGITAL oder DTS leuchten	Diese Anzeigen leuchten nicht, wenn die Wiedergabe unterbrochen ist.		
nicht auf, wenn Dolby-/DTS-Software abgespielt wird.	Stellen Sie sicher, dass der Receiver auf <b>AUTO</b> oder <b>DIGITAL</b> eingestellt ist (siehe <u>Aus-</u> wahl des Eingangssignals auf <u>Seite 68</u> ).		
	Überprüfen Sie die Wiedergabeeinstellungen (insbesondere die digitale Ausgabe) der Quellkomponente.		
Nährend der Wiedergabe von Dolby	Vergewissern Sie sich, dass der Player über einen digitalen Anschluss angeschlossen ist		
Digital- oder DTS-Quellen leuchten die Formatanzeigen des Receivers nicht auf.	Stellen Sie sicher, dass der Receiver auf <b>AUTO</b> oder <b>DIGITAL</b> eingestellt ist (siehe <u>Aus-</u> wahl des Eingangssignals auf <u>Seite 68</u> ).		
	Vergewissern Sie sich, dass der Player nicht so eingerichtet ist, dass Dolby Digital- und DTS-Quellen in PCM (Pulse Code Modulation) umgewandelt werden.		
	Stellen Sie sicher, dass Dolby Digital oder DTS ausgewählt wird, wenn sich mehrere Audiospuren auf der Disc befinden.		
Während der Wiedergabe bestimm- ter Discs leuchtet keine der Forma-	Möglicherweise enthält die Disc keine Mehrkanalinformationen. Überprüfen Sie die Verpackung der Disc auf Informationen über die aufgenommenen Audiospuren.		
anzeigen des Receivers auf.	Diese Anzeigen leuchten nicht, wenn ein PCM-Signal oder ein analoges Signal anliegt.		
Wenn eine Disc abgespielt wird, während der Hörmodus auf Auto	Stellen Sie sicher, dass der Receiver auf <b>AUTO</b> oder <b>DIGITAL</b> eingestellt ist (siehe <u>Aus-</u> wahl des <u>Eingangssignals</u> auf <u>Seite 68</u> ).		
Surround oder ALC gestellt ist, wird <b>DTS Neo:X</b> nicht am Receiver angezeigt.	Wenn ein Zweikanal-Soundtrack wiedergegeben wird (einschließlich codiertem Dolby: 2.0 Surround), stellt dies keine Fehlfunktion dar. Überprüfen Sie Verpackung der Disc auf Informationen über die verfügbaren Audiospuren.		
Bei der Wiedergabe von DVD-Audio erscheint im Display <b>PCM</b> .	Dieses Problem tritt auf, wenn DVD-Audio-Quellen über eine HDMI-Verbindung abge- spielt werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.		
Die Stromversorgung schaltet auto- matisch aus, und manche Anzeigen blinken, oder manche Anzeigen blinken und die Stromversorgung schaltet nicht ein	Siehe <b>Stromversorgung</b> Abschnitt <u>(Seite 118</u> ).		

Fernbedienung		
Symptom	Maßnahme zur Behebung	
Das Gerät kann nicht über die Fern- bedienung gesteuert werden.	Stellen Sie den Fernbedienungsmodus der Fernbedienung so ein, dass er der Einstellung auf dem Hauptgerät entspricht (siehe <u>Bedienung mehrerer Receiver</u> auf <u>Seite 92</u> ).	
	Prüfen Sie, ob die Fernbedienung des Receivers richtig eingestellt ist (siehe <u>Fernsteuer-modus-Einrichtung</u> auf <u>Seite 112</u> ).	
	Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung (siehe <u>Einlegen der Batterien</u> auf <u>Seite</u> <u>10</u> ).	
	Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal 7 Metern und in einem Winkel von maximal 30° zum Fernbedienungssensor des vorderen Bedien- felds verwenden (siehe <u>Betriebsreichweite der Fernbedienung</u> auf <u>Seite 11</u> ).	
	Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen dem Receiver und der Fernbedienung keine Hindernisse befinden.	
	Stellen Sie sicher, dass keine Leuchtstofflampen oder andere starke Lichtquellen auf den Fernbedienungssensor scheinen.	
Andere Komponenten können mit der System-Fernbedienung nicht bedient werden.	Wenn die Batterie entladen ist, wurden möglicherweise die Voreinstellungscodes gelöscht. Geben Sie die Voreinstellungscodes erneut ein.	
	Der Voreinstellungscode ist möglicherweise falsch. Geben Sie die Voreinstellungscodes erneut ein.	
	Wenn Befehle von den Fernbedienungen anderer Gerät mit der Lernfunktion registriert werden, können sie in manchen Fällen nicht richtig gelernt werden. In diesem Fall registrieren Sie die Befehle erneut mit der Lernfunktion (siehe <u>Seite 93</u> ). Wenn sie immer noch nicht funktionieren, können sie in einem Sonderformat sein, dass nicht in der Fernbedienung des Receivers registriert werden kann. Bedienen Sie das Gerät über die andere Fernbedienung.	





F.

?

ABC

НОМІ		Symptom	Maßnahme zur Behebung	
		Das Bild ist verrauscht oder verzerrt.	Manchmal gibt ein Videodeck ein verrauschtes Videosignal aus (z. B. während des Abtas	
Symptom Die HDMI-Anzeige blinkt kontinu- ierlich.	Maßnahme zur Behebung Überprüfen Sie alle nachfolgend aufgeführten Punkte.		tvorgangs), oder die Videoqualität ist eintach schlecht. Die Bildqualität kann auch von den Einstellungen usw. Ihres Anzeigegeräts abhängen. Schalten Sie den Videoumwand- ler aus, schließen Sie das Quell- und Bildanzeigegerät über denselben Anschlusstyp an (Component oder Composite), und starten Sie die Wiedergabe erneut.	
Es wird kein Video/Audio ausgegeben oder die Ausgabe ist gestört.	Dieser Receiver ist HDCP-kompatibel. Überprüfen Sie, ob die angeschlossenen Kompo- nenten auch HDCP-kompatibel sind. Wenn dies nicht der Fall ist, schließen Sie sie an die Komponenten oder Composite-Videobuchsen an.	HDCP ERROR wird auf dem Display angezeigt.	Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenn Sie eine HDMI-Komponente mit Ihrem Moni- tor verbinden, lesen Sie im Handbuch der Komponente und des Monitors nach oder wenden Sie sich an den Hersteller.	
	Je nach angeschlossener Quellkomponente ist es möglich, dass diese nicht zusammen mit dem Receiver funktioniert (auch, wenn die Komponente HDCP-kompatibel ist). Schließen Sie in diesem Fall das Anzeigegerät über die Component- oder Composite-Vi- deobuchsen zwischen Quelle und Receiver an.		Prüfen Sie, ob die angeschlossene Komponente mit HDCP kompatibel ist oder nicht. Falls nicht, schließen Sie das Gerät an einen anderen Eingang (Component oder FBAS) an. Manche Komponenten, die mit HDCP kompatibel sind, bewirken Anzeige dieser Meldung, aber solange kein Problem mit der Videowiedergabe vorliegt, stellt dies keine	
	Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenn Sie eine HDMI-Komponente mit Ihrem Moni- tor verbinden. Jesen Sie im Handbuch der Komponente und des Monitors nach oder		Fehlfunktion dar.	
	wenden Sie sich an den Hersteller.	Die gekoppelte Bedienung ist mit der	Überprüfen Sie die HDMI-Anschlüsse.	
	Wenn auf Ihrem Fernseher die Videobilder nicht angezeigt werden, versuchen Sie, die	möglich.	Das Kabel ist vielleicht beschädigt.	
	Auflösungseinstellung, Deep Color oder andere Einstellungen an Ihrer Komponente anzupassen.	-	Wählen Sie <b>ON</b> für die Einstellung der <b>Control Mode</b> mit HDMI-Funktion <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u> .	
	Während analoge Videosignale über HDMI ausgegeben werden, verwenden Sie eine		Schalten Sie das Fernsehgerät aus, bevor Sie diesen Receiver einschalten.	
	separate Verbindung für die Audioausgabe. Zur Ausgabe von Signalen in Deep Color verwenden Sie ein HDMI-Kabel (High-Speed-		Stellen Sie die Steuerung mit HDMI-Funktion am Fernsehgerät auf ON ein (siehe Bedie- nungsanleitung des Fernsehgeräts).	
	HDMI [®] / TM -Kabel) zum Anschließen dieses Receivers an einen Komponente oder ein Fernsehgerät mit dem Deep Color-Funktion.		Schließen Sie das Fernsehgerät an den <b>HDMI OUT 1</b> -Anschluss an und stellen Sie den HDMI-Ausgang auf <b>OUT 1</b> ein. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät ein, bevor Sie	
Bild und Ion werden unterbrochen oder es erfolgt keine Ausgabe.	Einwirkungen von einem Fernsehgerät, das auf Bereitschaft geschaltet ist, kann bewir- ken, dass Bild oder Ton nicht ausgegeben bzw. unterbrochen werden. Drücken Sie in diesem Fall auf <b>OUT P.</b> und verwenden Sie einen anderen Ausgang als den HDMI-Aus- gang, mit dem das Fernsehgerät verbunden ist.	Wenn <b>HDZONE</b> auf ON gestellt ist, wechseln die Videoauflösung und die Anzahl der Audiokanäle für die Hauptzonenseite um.	Dies ist durch die unterschiedlichen HDMI-Anschlussspezifikationen bedingt; es liegt keine Störung vor. Bei Wiedergabe der gleichen Eingabe in der Hauptzone und HDZONE können Video- und Audiosignale, die gemeinsam für alle an die Buchsen HDMI OUT 1.	
Kein Bild.	Versuchen Sie Änderung der Auflösung-Einstellung (in <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf Seite 83).		HDMI OUT 2 und HDMI OUT 3 (HDZONE) angeschlossenen Geräte sind, eingestellt werden.	
	Zur Verwendung des HDMI OUT 3-Anschlusses in der Hauptzone stellen Sie MAIN/HDZONE Output Setting auf MAIN (Seite 114).	HDZONE kann nicht eingeschaltet werden.	Stellen Sie Output Setting in MAIN/HDZONE auf HDZONE ein (Seite 114).	
Es wird kein Ton ausgegeben, oder der Ton wird plötzlich unterbrochen.	Überprüfen Sie, ob die HDMI Audio-Einstellung auf <b>AMP</b> ( <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u> ) eingestellt ist.	Wenn die Eingangsquelle für die Haupt- oder HDZONE umgeschaltet wird oder wenn die Stromversorgung der betreffenden Zonen ein- und aus- geschaltet wird, wird die Ton- oder Bildausgabe von dem nicht verwen- deten HDMI-Ausgangsanschluss manchmal unterbrochen. Menüs wie <b>HOME MENU</b> ebenso wie die Bildschirmanzeige werden nicht für <b>HDMI OUT 1</b> oder <b>HDMI</b>	Das liegt daran, dass die HDMI-Geräte sich gegenseitig wieder erkennen müssen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Wenn das Bild gestört oder nicht angezeigt ist, schalten Sie die Stromversorgung der Geräte in allen Zonen aus und wie- derholen Sie den Vorgang. Probieren Sie auch die Einstellungen <b>Network Standby</b> um <b>Standby Throuph Kurzzeitin zu ändern OFF</b>	
	Wenn die Komponente ein DVI-Gerät ist, verwenden Sie für die Audiowiedergabe einen separaten Anschluss.			
	Wenn analoge Videosignale über HDMI ausgegeben werden, verwenden Sie eine sepa- rate Verbindung für die Audioausgabe.			
	Überprüfen Sie die Einstellungen des Audioausgangs an der Quellkomponente.			
	Digitale Audio-Übertragungen im HDMI-Format brauchen länger, um erkannt zu werden. Daher kann es zu einer Tonunterbrechung kommen, wenn zwischen Audioformaten umgeschaltet oder die Wiedergabe gestartet wird.		Drücken Sie <b>OUT P.</b> und schalten Sie die HDMI OUT 1/2-Einstellung ein.	
	Wenn Sie das Gerät, das an die <b>HDMI OUT</b> -Buchse dieses Geräts angeschlossen ist, während der Wiedergabe ein- oder ausschalten oder das HDMI-Kabel während der Wie- dergabe abziehen oder anschließen, kann es zu Rauschen oder einer Tonunterbrechung kommen.	<b>OUT 2</b> angezeigt. Upskaling auf 4K oder 1080p nicht möglich.	Stallon Sig V CONV auf ON (Spite 82)	
			Wachseln Sia RES (Saita 83)	
			Weensein die <b>ncb.</b> ( <u>Jelle op</u> ) 	
			Sie zum Upscaling HDZONE aus (Seite 87).	

Symptom	Maßnahme zur Behebung	
Ein 4K-Video kann nicht ausgegeben werden, obwohl ein 4K-kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist.	Wenn für die <b>MAIN/HDZONE</b> -Einstellung <b>MAIN</b> gewählt wurde und für die HDMI-Aus- gabeeinstellung <b>OUT 1+2</b> und wenn die <b>MAIN/HDZONE</b> -Einstellungen auf <b>HDZONE</b> gestellt ist und HDZONE den gleichen Eingang wie die Hauptzone verwendet, dann wird das Video in einer geringeren Auflösung als das an <b>HDMI OUT 1</b> und <b>HDMI OUT 2</b> angeschlossene Fernsehgerät ausgegeben. Wenn nur ein 4K-kompatibles Fernsehgerät vorhanden ist, schließen Sie es an <b>HDMI OUT 1</b> an und stellen Sie die HDM-Ausgabeein- stellung auf <b>OUT 1</b> oder schalten Sie HDZONE aus, damit das Video nur an das 4K-kom- patible Fernsehgerät ausgegeben wird.	
Wenngleich ein 4K/60p-4:4:4-24 Bit-kompatibler Fernseher ange- schlossen ist, wird das 4K/60p-4:4:4- 24-Bit-Videobild nicht ordnungsge- mäß ausgegeben.	Stellen Sie die HDMI-4K/60p-Signalausgangseinstellung auf <b>4:4:4</b> ( <u>Seite 87</u> ).	
	Wenn das HDMI-Kabel 4K/60p 4:4:4 24 Bit (18-Gbps-Übertragung) nicht unterstützt, erfolgt möglicherweise keine ordnungsgemäße Videobildausgabe. Tauschen Sie das Kabel in diesem Fall gegen ein kompatibles HDMI-Kabel aus oder ändern Sie die HDMI-4K/60p-Signalausgangseinstellung zu <b>4:2:0</b> , um das 4K/60p-4:2:0-24-Bit-Videobild zu betrachten.	
	Der HDMI OUT 3-Anschluss gibt kein 4K/60p-4:4:4-24-Bit-Videobild aus, wenn MAIN/HDZONE auf HDZONE eingestellt ist. Stellen Sie MAIN/HDZONE auf MAIN ein oder verwenden Sie die HDMI OUT 1- oder HDMI OUT 2-Anschlüsse.	
	Eine 4K/60p-4:4:4-24-Bit-Videoeingabe von HDMI IN 3 zum IN 7-Anschluss ist nicht mönlich Verwenden Sie den Anschluss BD IN HDMI IN 1 oder HDMI IN 2	

MHL	
Symptom	Maßnahme zur Behebung
Bei der Wiedergabe eines am HDMI 7/MHL-Anschluss ange- schlossenen MHL-kompatiblen Geräts funktioniert die Bereit- schafts-Durchgang-Funktion nicht, und das Gerät wird ausgeschaltet.	Das MHL-Gerät arbeitet nicht, wenn nicht Strom von diesem Receiver zugeführt wird. Wenn dieser Receiver im Bereitschaft-Durchgangsmodus ist, kann wegen der verringer- ten Leistungsaufnahme kein Strom zugeführt werden. Deshalb arbeitet das MHL-Gerät nicht. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
MHL-kompatible Geräte können nicht mit der Fernbedienung bedient werden.	Drücken Sie <b>MHL</b> , um die Fernbedienung auf MHL-Steuermodus umzuschalten.
Auf dem Display wird <b>MHL POW</b> <b>ERR</b> angezeigt.	Bei der Stromversorgung des MHL-Geräts ist ein Problem aufgetreten. Schalten Sie den Receiver aus, trennen Sie das MHL-Gerät, schließen Sie das MHL-Gerät erneut an, und schalten Sie anschließend den Receiver wieder ein. Wenn dieser Fehler weiterhin angezeigt wird, obwohl der oben genannte Vorgang mehr- mals wiederholt wurde, dann besteht ein Problem mit dem Receiver oder dem MHL-Ge- rät. Trennen Sie das Netzkabel und fordern Sie eine Reparatur an.

ntegrierter AVNavigato
------------------------

Integrierter AV	Navigator	
Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung
AVNavigator arbeitet nicht gut mit dem Receiver zusammen.	Der Receiver ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Receiver ein. (Warten Sie etwa 60 Sekun- den nach dem Einschalten, damit die Netzwerkfunktionen starten.)
	Der Receiver oder Computer ist nicht am LAN angeschlossen.	Schließen Sie das LAN-Kabel am Receiver oder Computer an (Seite $\underline{44}$ ).
	Der Router ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Router ein.
	Netzwerkverbindungen können wegen der Netzwerkeinstellungen des Computers, der Sicherheitsein- stellungen usw. beschränkt sein.	Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers, die Sicherheitseinstellungen usw.
Mitten im <b>Wiring Navi</b> -Vor- gang werden Sie dazu aufgefordert, das Gerät aus- zuschalten und ein anderes Zubehör oder Lautsprecher anzuschließen.	Damit soll ein Ausfall des Receivers aufgrund eines Kurzschlusses zwischen den Kabeln oder aufgrund von statischer Elektrizität verhindert werden.	Schalten Sie den Receiver wie von <b>Wiring Navi</b> ange- wiesen aus. So lange wie der Browser nicht geschlossen wurde, wird die Führung über <b>Wiring Navi</b> nach dem Einschalten des Receivers fortgesetzt.
Wenn Wiring Navi oder Interactive Operation Guide gestartet wird, erscheint eine Sicherheitswarnung im Browser.	Dies liegt an der Sicherheitsfunktion des Browsers.	Dies ist kein Problem. Führen Sie den Vorgang aus, um die blockierten Inhalte zu autorisieren.
Der AVNavigator-Bild- schirm wird nicht im Brow- ser angezeigt.	Die IP-Adresse des Receivers wurde nicht korrekt in den Browser einge- geben.	Überprüfen Sie die IP-Adresse des Receivers und geben Sie sie korrekt in den Browser ein <u>(Seite 111)</u> .
Receiver-Einstellungen können nicht vom Browser vorgenommen werden.	JavaScript ist im Internetbrowser deaktiviert.	Aktivieren Sie JavaScript.
	Der Browser ist nicht mit JavaScript kompatibel.	Verwenden Sie einen Internetbrowser, der mit JavaScript kompatibel ist.

### **USB-Schnittstelle**

Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung
Die im USB-Speichergerät gespeicherten Ordner/ Dateien werden nicht angezeigt.	Die Ordner/Dateien sind momentan in einer anderen Region als der FAT (File Allocation Table) Region gespeichert.	Speichern Sie die Ordner/Dateien in der FAT-Region.
	Die Anzahl der Pegel in einem Ord- ner ist mehr als 9.	Begrenzen Sie die Anzahl der Pegel in einem Ordner auf 9 ( <u>Seite 59</u> ).
	Die Audiodateien sind durch Copy- right geschützt.	Durch Copyright geschützte Audiodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, können nicht abgespielt werden ( <u>Seite 59</u> ).
Ein USB-Speichergerät wird nicht erkannt.	Das USB-Speichergerät unterstützt nicht die Massenspeicherklasse-Spe- zifikationen.	Probieren Sie ein USB-Speichergerät, das mit den Massen- speicherklasse-Spezifikationen kompatibel ist. Beachten Sie, dass es Fälle gibt, wo auch die auf einem mit den Mas- senspeicherklasse-Spezifikationen kompiblen USB-Spei- chergerät gespeicherten Audiodatieen nicht auf diesem Receiver abgespielt werden können ( <u>Seite 59</u> ).
		Schließen Sie das USB-Speichergerät an und schalten Sie diesen Receiver ein ( <u>Seite 45</u> ).
	Ein USB-Hub wird momentan ver- wendet.	Dieser Receiver unterstützt keine USB-Hubs ( <u>Seite 59</u> ).
	Dieser Receiver erkennt das USB-Speichergerät als fehlerhaft.	Schalten Sie den Receiver aus und wieder ein.
		Schließen Sie das USB-Gerät bei ausgeschaltetem Receiver erneut an.
		Stellen Sie auf einen anderen Eingang als iPod/USB um, und stellen Sie dann den Eingang auf iPod/USB zurück.
Ein USB-Speichergerät ist angeschlossen und wird angezeigt, aber die auf dem USB-Speichergerät gespei- cherten Audiodateien können nicht abgespielt werden.	Manche Formate von USB-Speicher- geräten, einschließlich FAT 12, NTFS und HFS, können nicht auf diesem Receiver abgespielt werden.	Prüfen Sie, ob das Format Ihres USB-Speichergeräts entweder FAT 16 oder FAT 32 ist. Beachten Sie, dass FAT 12-, NTFS- und HFS-Formate nicht auf diesem Receiver abgespielt werden können ( <u>Seite 59</u> ).
	Das Dateiformat kann nicht richtig auf diesem Receiver abgespielt werden.	Siehe Liste der Dateiformate, die auf diesem Receiver abgespielt werden können ( <u>Seite 60</u> ).
Der USB-Speicher kann nicht mit der Fernbedie- nung bedient werden.	_	Drücken Sie <b>iPod USB</b> , um die Fernbedienung auf iPod USB-Steuermodus umzuschalten.
Over Current wird auf dem Display angezeigt.	_	Bei der Stromversorgung des USB-Speichergeräts ist ein Problem aufgetreten. Schalten Sie den Receiver aus, trennen Sie das USB-Speichergerät, schließen Sie das USB-Speichergerät erneut an, und schalten Sie anschlie- Bend den Receiver wieder ein. Wenn <b>Over Current</b> weiterhin angezeigt wird, obwohl der oben genannte Vorgang mehrmals wiederholt wurde, dann besteht ein Problem mit dem Receiver oder dem USB-Spei- chergerät. Trennen Sie das Netzkabel und fordern Sie eine Reparatur an.

# iPod

iPod		
Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung
iPod wird nicht erkannt.	Dieser Receiver erkennt den iPod als fehlerhaft.	Schalten Sie den Receiver aus und wieder ein.
		Schließen Sie den iPod bei ausgeschaltetem Receiver erneut an.
		Stellen Sie auf einen anderen Eingang als iPod/USB um, und stellen Sie dann den Eingang auf iPod/USB zurück.
iPod touch/iPhone wird nicht erkannt oder funktio- niert nicht richtig.	Die Funktion des iPod kann instabil sein.	Führen Sie den unten beschriebenen Schritt aus. 1. Drücken Sie die Taste Sleep/Sleep abbrechen am iPod touch/iPhone gleichzeitig mit der Home-Taste für mindes- tens 10 Sekunden, um das Gerät neu zu starten. 2. Schalten Sie die Stromversorgung dieses Receivers ein. 3. Schließen Sie den iPod touch/iPhone an diesen Receiver an.
iPod kann nicht mit der Fernbedienung bedient werden.	_	Drücken Sie <b>iPod USB</b> , um die Fernbedienung auf iPod USB-Steuermodus umzuschalten.

### Network

Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung	
Kann nicht auf das Netz- werk zugreifen.	Das LAN-Kabel ist nicht fest ange- schlossen.	Schließen Sie das LAN-Kabel fest an ( <u>Seite 44</u> ).	
	Der Router ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Router ein.	
	Internet-Sicherheitssoftware ist momentan in der angeschlossenen Komponente installiert.	Es gibt Fälle, wo Zugriff auf eine Komponente mit installier- ter Internet-Sicherheitssoftware unmöglich ist.	
	Die Audiokomponente im Netzwerk, ausgeschaltet wurde, ist einge- schaltet.	Schalten Sie die Audiokomponente im Netzwerk vor dem Einschalten dieses Receivers ein.	
Die Wiedergabe beginnt nicht, während " <b>Connecting</b> " weiterhin angezeigt wird.	Die Komponente ist momentan von diesem Receiver oder der Netzstrom- versorgung getrennt.	Prüfen Sie, ob die Komponente richtig an diesen Receiver oder die Netzstromversorgung angeschlossen ist.	
Die Netzwerkfunktion kann nicht mit der Fernbedie- nung bedient werden.	_	Drücken Sie <b>NET</b> , um die Fernbedienung auf Netzwerk- funktion-Steuermodus umzuschalten.	
Der PC oder Internet-Radio wird nicht richtig bedient.	Die entsprechende IP-Adresse ist nicht richtig eingestellt.	Schalten Sie die eingebauten DHCP-Funktion Ihres Rou- ters ein, oder richten Sie das Netzwerk manuell entspre- chend Ihrer Netzwerkumgebung ein ( <u>Seite 110</u> ).	
	Die IP-Adresse wird automatisch konfiguriert.	Die automatische Konfiguration nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Bitte warten.	





(<u>Seite 73</u>).

Ţ,

**?**?

ABC

Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung	Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung
Die auf Komponenten im Netzwerk, wie im PC, gespeicherten Audioda- teien, können nicht abge- spielt werden.	Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 ist momentan nicht auf Ihrem PC installiert.	Installieren Sie Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 auf Ihrem PC ( <u>Seite 71</u> ).	Die Audiowiedergabe wird ungewünscht gestoppt oder gestört.	Due aktuell abgespielte Audiodatei wurde nicht in einem auf diesem Receiver abspielbaren Format auf- gezeichnet.	Prüfen Sie, ob die Audiodatei in einem von diesem Recei- ver unterstützten Format aufgezeichnet wurde. Prüfen Sie, ob der Ordner beschädigt oder beeinträchtigt wurde.
	Audiodateien, die im Format MPEG-4 AAC oder FLAC aufgezeichnet sind, werden mit Windows Media Player	Audiodateien, die im Format MPEG-4 AAC oder FLAC aufgezeichnet sind, werden mit Windows Media Player 11 oder Windows Media Player 12 abgespielt. Versuchen Sie			Beachten Sie, dass es Fälle gibt, wo auch als auf diesem Receiver abspielbar markierte Audiodateien nicht abge- spielt oder angezeigt werden können ( <u>Seite 75</u> ).
	11 oder Windows Media Player 12 abgespielt.	es mit einem anderen Server. Beachten Sie die mitgelie- ferte Bedienungsanleitung zu Ihrem Server.		Das LAN-Kabel ist momentan abge- trennt.	Schließen Sie das LAN-Kabel richtig an ( <u>Seite 44</u> ).
	Die an das Netzwerk angeschlos- sene Komponente wird nicht richtig bedient	Prüfen Sie weiterhin, ob die Komponente durch besondere Umstände beinflusst wird oder im Sleep-Modus ist. Prohieren Sie, die Komponente bei Bedarf neu zu starten		Das Netzwerk, über das die Internet- verbindung läuft, ist stark belastet. Im Modus DMR kann je nach dem verwendeten externen Steuerteil kann die Wiedergabe unterbrochen werden, wenn eine Lautstärkeeinstel- lung vom Steuerteil aus vorgenom- men wird. Es wird eine Verbindung über ein Wireless LAN im gleichen Netzwerk geführt.	Verwenden Sie 100BASE-TX zum Zugriff auf Komponenten im Netzwerk.
	Die an das Netzwerk angeschlos- sene Komponente erlaubt nicht gemeinsamen Dateizugriff.	Probleren Sie, die Einstellungen für die am Netzwerk angeschlossene Komponente zu ändern.			In diesem Fall stellen Sie die Lautstarke vom Receiver oder der Fernbedienung ein.
	Der Ordner auf der am Netzwerk angeschlossenen Komponente wurde gelöscht oder beschädigt	Markieren Sie den auf der am Netzwerk angeschlossenen Komponente gespeicherten Ordner.			
	Netzwerkverbindungen können wegen der Netzwerkeinstellungen des Computers, der Sicherheitsein-	Prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers, die Sicherheitseinstellungen usw.			2.4 GHZ-Band geben, das vom Wireless LAN verwendet wird. Nehmen Sie eine verkabelte LAN-Verbindung vor, die nicht über ein Wireless LAN geführt wird.
	stellungen usw. beschränkt sein. Unterstützte Dateiformate sind je nach Server unterschiedlich. Deshalb werden nicht-unterstützte Dateiformate von diesem Gerät nicht angezeigt.	Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Herstel- ler Ihres Servers.			Stellen Sie das Gerät von jeglichen Geräten entfernt auf, die elektromagnetische Wellen im 2,4 GHz-Band ausge- ben (Mikrowellenherde, Spielkonsolen usw.). Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, beenden Sie die Verwendung anderer Geräte, die elektromagnetische Wellen abgeben.
	Die Audiodateien sind durch Copy- right geschützt.	Mit DRM geschützte Audiodateien können nicht auf die- sem Receiver abgespielt werden.	Zugriff auf Windows Media Player 11 oder Windows	Bei Windows Media Player 11: Sie sind momentan bei der Domäne	Anstelle sich in der Domain anzumelden, melden Sie sich im lokalen Rechner an ( <u>Seite 72</u> ).
Kann nicht auf die am Netzwerk angeschlossene Komponente zugreifen.	Die an das Netzwerk angeschlos- sene Komponente ist nicht richtig eingestellt.	Wenn der Client automatisch autorisiert wird, müssen Sie die entsprechende Information erneut eingeben. Prüfen Sie, ob der Verbindungsstatus auf "Nicht autorisieren" gesetzt ist.	möglich.	Windows XP oder Windows Vista angemeldet. Bei Windows Media Player 12: Sie sind momentan bei der Domäne	
	Es befinden Sich keine abspielbaren Audiodateien in der am Netzwerk angeschlossenen Komponente.	Markieren Sie die auf der am Netzwerk angeschlossenen Komponente gespeicherten Audiodateien.	über Ihren PC mit installiertem Windows 7 oder Windows 8 ange- meldet.		
			Kann nicht Internet-Radio- sender hören.	Die Firewall-Einstellungen für Kom- ponenten im Netzwerk sind momen- tan wirksam.	Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen für Komponenten im Netzwerk.
				Sie sind momentan vom Internet getrennt.	Prüfen Sie die Verbindungseinstellungen für Komponenten im Netzwerk, und wenden Sie sich an Ihren Netzwerk- dienst-Provider, wenn erforderlich ( <u>Seite 110</u> ).
				Die Sendungen eines Internet-Ra- diosenders sind gestoppt oder unterbrochen.	Es gibt Fälle, in denen Sie bestimmte Internet-Radiosender nicht hören können, auch wenn diese in der Liste von Internet-Radiosendern auf diesem Receiver aufgeführt sind

Symptom	Ursache	Maßnahme zur Behebung
Dieses Gerät kann nicht in der Spotify-Anwendung	_	Sowohl für das mobile Digitalgerät als auch für dieses Gerät ist eine Internetverbindung erforderlich.
ausgewählt werden.		Verbinden Sie das mobile Digitalgerät per Wi-Fi mit dem WLAN-Router des gleichen Netzwerks, an dem auch dieses Gerät angeschlossen ist.
		In der Spotify-Anwendung muss ein (kostenpflichtiges) Spotify-Premiumkonto registriert werden.
		Wenn sich dieses Gerät im Standbymodus befindet, kann es in der Spotify-Anwendung nicht ausgewählt werden.
Der Ton des Spotify-Au- diostreams wird nicht	_	Überprüfen Sie, ob dieses Gerät in der Spotify-Anwendung ausgewählt ist.
ausgegeben.		Vergewissern Sie sich, dass die Spotify-Anwendung Musik abspielt.
		Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht beheben, dann schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Bei einem AV-Receiver mit der Option , <b>System Setup'</b> → , <b>Other Setup'</b> → , <b>Play ZONE Setup'</b> wird der Ton eventuell in einer ande- ren Zone ausgegeben.	Stellen Sie in diesem Fall unter den Wiedergabezonen-Ein- stellungen die Zone ein, in der der Ton ausgegeben werden soll.
Die Lautstärke des Geräts erhöht sich nicht, wenn der Lautstärkeregler in der Spotify-Anwendung bedient wird.	Dieses Gerät ist mit einer Lautstärke- begrenzungsfunktion ausgestattet, die verhindern soll, dass versehent- lich eine zu hohe Lautstärke verwen- det wird.	Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Lautstärke noch weiter zu erhöhen. Wenn iControlAV5 oder die integrierte AVNavigator-Anwendung verwendet wird, kann die Laut- stärke damit erhöht werden.
Die Wiedergabe auf dem Gerät wird selbst nach dem Beenden der Spotify-An- wendung fortgesetzt.	Der Spotify-Audiostream wird selbst nach dem Beenden der Spo- tify-Anwendung auf diesem Gerät fortgesetzt.	Starten Sie die Spotify-Anwendung erneut, um sie zu bedienen.
Die Netzwerkfunktionen können nicht mit den Tas- ten an der Fernbedienung gesteuert werden.	Die Fernbedienung ist momentan nicht auf den Netzwerk-Modus gestellt.	Drücken Sie <b>NET</b> , um die Fernbedienung auf Netz- werk-Funktionsmodus ( <u>Seite 72</u> ) umzuschalten.
Wenn der DMR-Modus oder AirPlay von einem Computer, Smartphone usw. verwendet wird, erfolgt die Tonwiedergabe in der Nebenzone.	Play ZONE Setup ist nicht auf MAIN eingestellt.	Stellen Sie <b>Play ZONE Setup</b> auf <b>MAIN</b> ( <u>Seite 115</u> ) um.
Netzwerkverbindungen können nicht über Wireless LAN-Wandler (AXF7031) hergestellt werden.	_	Einzelheiten siehe <u>Wireless LAN</u> auf <u>Seite 128</u> .

### Wireless LAN

### Zugriff auf das Netzwerk über Wireless LAN ist nicht möglich.

Der Wireless LAN-Wandler ist nicht eingeschaltet.

Prüfen Sie, ob das USB-Kabel, das den Wireless LAN-Wandler mit dem Anschluss DC OUTPUT for
WIRELESS LAN des Receivers verbindet, richtig angeschlossen ist.

### WLAN POW ERR erscheint auf dem Display des Receivers.

- Es liegt ein Problem mit der Stromversorgung des Wireless LAN-Wandlers vor. Schalten Sie die Stromversorgung des Receivers aus, und trennen dann das USB-Kabel ab, schließen das USB-Kabel wieder an und schalten die Stromversorgung des Receivers wieder ein.
- Wenn WLAN POW ERR nach dem mehrfachen Wiederholen des obigen Verfahrens weiter angezeigt wird, liegt ein Problem mit dem Receiver oder dem USB-Kabel vor. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und rufen Sie ein von Pioneer autorisiertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen.

Das LAN-Kabel ist nicht fest angeschlossen.

• Schließen Sie das LAN-Kabel fest an (Seite 46).

Wireless LAN-Wandler und Basiseinheit (Wireless LAN-Router usw.) sind zu weit entfernt, oder es befindet sich ein Hindernis dazwischen.

 Verbessern Sie die Wireless LAN-Umgebung durch Aufstellen des Wireless LAN-Wandlers und der Basiseinheit n\u00e4her aneinander usw.

Es befindet sich ein Mikrowellenherd oder ein anderes starke elektromagnetischen Wellen erzeugendes Gerät in der Nähe der Wireless LAN-Umgebung auf.

• Entnehmen Sie weitere Details den Handbüchern des Wireless LAN-Konverters.



,



P

# Zusätzliche Informationen

Surroundklang-Formate1	130
SABRE DAC [™]	130
Wissenswertes über HDMI1	130
HTC Connect1	130
Wissenswertes über iPod1	131
Windows 81	131
MHL1	131
Über aptX1	131
Über die <i>Bluetooth</i> -Drahtlostechnologie1	131
Hinweis zur Software-Lizenz	132
Auto-Surround, ALC und Direktklang mit unterschiedlichen Eingangssignal-Formaten1	133
Anleitung zur Lautsprechereinstellung	133
Über angezeigte Meldungen bei Verwendung von Netzwerk-Funktionen	135
Wichtige Informationen zur HDMI-Verbindung1	135
Reinigung des Geräts1	135
Konformitätserklärung im Hinblick auf die R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC	136
Glossar	137
Index der Merkmale	140
Technische Daten	141
Liste der Vorwahlcodes1	142



**?**?

### Surroundklang-Formate

Weiter unten finden Sie eine kurze Beschreibung der am häufigsten vertretenen Surround-Klangformate, die Sie auf BDs, DVDs, bei Satelliten-, Kabel- oder terrestrischen Sendungen sowie auf Videokassetten finden.

### Dolby

Im Folgenden wird die Dolby-Technologie beschrieben. Siehe http://www.dolby.com für weitere Detailinformationen.

### Dolby TrueHD DOLBY AUDIO

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby

### DTS

Laboratories.

Im Folgenden wird die DTS-Technologie beschrieben. Siehe http://www.dts.com für weitere Detailinformationen.



Details zu den DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol und DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS-HD Master Audio ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Die Ausdrücke HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing, LLC in den USA und anderen Ländern.

connec

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist ein digitaler Übertragungsstandard zum Empfang von Video-

Displayverbindungstechnologie, zur Verwendung in Heim-Audiogeräten. Dieser Schnittstellen-Standard ist für

Fernsehgeräte der nächsten Generation mit High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) gedacht.

SABRE³²

SABRE DAC[™] und das Logo sind Marken von ESS Technology, Inc.

Wissenswertes über HDMI

DAC

### **HTC Connect**

**SABRE DAC**[™]

HTC, HTC Connect und das HTC Connect-Logo sind Marken der HTC Corporation.



















Hergestellt unter Lizenz unter U.S. Patent Nr.: 7,003,467; 7,283,634; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 6,226,616; 7,212,872; 7,272,567; 7,668,723; 7,392,195; 7,930,184; 7,333,929 und 7,548,853. DTS, das Symbol und DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken & DTS Neo:X ist eine Marke von DTS, Inc. @2012 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### Wissenswertes über iPod



AirPlay funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder höher, Mac mit OS X Mountain Lion oder höher, und PC mit iTunes 10.2.2 oder höher.

AirPlay

USB funktioniert mit iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1. bis 5. Generation) und iPod nano (3. bis 7. Generation).

Die Kennzeichnungen "Made for iPod" und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil spezifisch zum Anschluss an iPod oder iPhone konstruiert wurde und entsprechend vom Entwickler als die Leistungsstandards von Apple erfüllend zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für die richtige Funktion dieses Geräts oder seine Erfüllung von Sicherheits- oder anderen Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils in Verbindung mit einem iPod oder iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes, Safari, Bonjour, Mac, Mac OS und OS X sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Das AirPlay-Logo ist ein Warenzeichen der Apple Inc.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

### Windows 8

Dieses Produkt ist mit Windows 8.1 und 8 kompatibel.



Windows[®] und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Firmengruppe.

### MHL







**?**?

Mobile High-Definition Link

MHL, das MHL-Logo und Mobile High-Definition Link sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von MHL, LLC in den USA und anderen Ländern.

Über aptX



© 2013 CSR plc und seiner Konzernunternehmen. Die aptX[®]-Marke und das aptX-Log sind Warenzeichen von CSR plc oder eines seiner Konzernunternehmen und eventuell in einer oder mehreren Gerichtsbarkeiten registriert.

### Über die Bluetooth-Drahtlostechnologie



Die *Bluetooth*[®]-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die PIONEER CORPORATION erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



### **Hinweis zur Software-Lizenz**

Im folgenden sind Übersetzungen der Software-Lizenzen. Beachten Sie, dass diese Übersetzungen nicht die offiziellen Dokumente sind. Rechtlich gültig sind die englischen Originalversionen.

### Über Apple Lossless Audio Codec

Copyright © 2011 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lizenziert unter der Apache Lizenz, Version 2.0. Sie können eine Kopie dieser Lizenz bei http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 erhalten

# 

### FLAC-Decoder

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Neuvertrieb und Verwendung in Quell- und Binärform mit oder ohne Modifikation sind zulässig, vorausgesetzt, dass die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Neudistributionen von Quellcode müssen den obigen Copyright-Hinweis, diese Liste von Bedingungen sowie die folgende Ausschlussklausel enthalten.
- Neudistributionen in Binärform müssen den obigen Copyright-Hinweis, diese Liste von Bedingungen und die folgende Ausschlussklausel in der Dokumentation und/oder anderen mit der Distribution mitgelieferten Materialien wiedergeben.
- Weder der Name der Xiph.org-Foundation noch die Namen der Kontributoren dürfen verwendet werden, um Produkte gutzuheißen oder zu fördern, die aus dieser Software abgeleitet sind, ohne dass spezifische vorherige Genehmigung dafür vorliegt.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND KONTRIBUTOREN "WIE DIE WARE LIEGT UND STEHT" GELIEFERT, UND ES WERDEN KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIEN GEGEBEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, VERKAUFSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL ÜBERNEHMEN DIE FOUNDATION ODER DIE KONTRIBUTOREN HAFTUNG FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF, SCHÄDEN, DIE IN BEZUG ZUR BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN, ODER DIENSTEN, VERLUST DER GEBRAUCHSFÄHIGKEIT, VON DATEN ODER PROFITEN ODER VON GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG STEHEN), EGAL WIE DIE SCHÄDEN ENTSTANDEN SIND UND UNGEACHTET JEGLICHER THEORIE VON HAFTPFLICHT, EGAL OB VERTRAGSGEMÄSS ODER AUF SCHADENSERSATZRECHT BASIEREND (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT ODER ANDERE), DIE IN JEGLICHER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT.

### Über Spotify

Die Spotify-Anwendung unterliegt den Lizenzen Dritter siehe: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

### Über Performance Audio Framework

Copyright (C) 2004-2014 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ Alle Rechte vorbehalten.

Neuvertrieb und Verwendung in Quell- und Binärform mit oder ohne Modifikation sind zulässig, vorausgesetzt, dass die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Neudistributionen von Quellcode müssen den obigen Copyright-Hinweis, diese Liste von Bedingungen sowie die folgende Ausschlussklausel enthalten.
- Neudistributionen in Binärform müssen den obigen Copyright-Hinweis, diese Liste von Bedingungen und die folgende Ausschlussklausel in der Dokumentation und/oder anderen mit der Distribution mitgelieferten Materialien wiedergeben.
- Weder der Name der Texas Instruments Incorporated noch die Namen ihrer Beitragsleistenden d
  ürfen verwendet werden, um Produkte gutzuhei
  ßen oder zu f
  ördern, die aus dieser Software abgeleitet sind, ohne dass eine spezifische vorherige, schriftliche Genehmigung daf
  ür vorliegt.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND KONTRIBUTOREN "WIE DIE WARE LIEGT UND STEHT" GELIEFERT, UND ES WERDEN KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIEN GEGEBEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, VERKAUFSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL ÜBERNEHMEN DIE URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE KONTRIBUTOREN HAFTUNG FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF, SCHÄDEN, DIE IN BEZUG ZUR BESCHAFFUNG VON ERSATZPRODUKTEN, ODER DIENSTEN, VERLUST DER GEBRAUCHSFÄHIGKEIT, VON DATEN ODER PROFITEN ODER VON GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG STEHEN), EGAL WIE DIE SCHÄDEN ENTSTANDEN SIND UND UNGEACHTET JEGLICHER THEORIE VON HAFTPFLICHT, EGAL OB VERTRAGSGEMÄSS ODER AUF SCHADENSERSATZRECHT BASIEREND (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT ODER ANDERE), DIE IN JEGLICHER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT.









### Auto-Surround, ALC und Direktklang mit unterschiedlichen Eingangssignal-Formaten

Die folgenden Tabellen zeigen die Wiedergabe von verschiedenen Eingangssignal-Formaten, je nach ausgewähltem Direktklang-Modus (siehe <u>Verwendung von Direktklang</u> auf <u>Seite 67</u>).

### Stereo (2 Kanal)-Signalformate

Format des Eingangssignals	Auto Surround / DIRECT	ALC	PURE DIRECT		
Hintere/r Surround-Lautspre	Hintere/r Surround-Lautsprecher: Angeschlossen				
Dolby: 2.0 Surround	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital		
DTS Surround	Neo:X CINEMA	DTS	Neo:X CINEMA		
Andere Stereo-Quellen	Stereo-Wiedergabe	Stereo-Wiedergabe	Stereo-Wiedergabe		
Analoge Quellen	Wie oben	Wie oben	ANALOG DIRECT (Stereo)		
PCM-Quellen	Wie oben	Wie oben	Stereo-Wiedergabe		
DVD-A-Quellen	Wie oben	Wie oben	Wie oben		
SACD-Quellen	Wie oben	Wie oben	Wie oben		
Hintere/r Surround-Lautspre	cher: Nicht angeschlossen				
Dolby: 2.0 Surround	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital		
DTS Surround	Neo:X CINEMA	DTS	Neo:X CINEMA		
Andere Stereo-Quellen	Stereo-Wiedergabe	Stereo-Wiedergabe	Stereo-Wiedergabe		
Analoge Quellen	Wie oben	Wie oben	ANALOG DIRECT (Stereo)		
PCM-Quellen	Wie oben	Wie oben	Stereo-Wiedergabe		
DVD-A-Quellen	Wie oben	Wie oben	Wie oben		
SACD-Quellen	Wie oben	Wie oben	Wie oben		

### Mehrkanalsignal-Formate

Format des Eingangssignals	Auto Surround / PURE DIRECT / DIRECT	
Hintere/r Surround-Lautsprecher: Angeschlossen		
Dolby: Surround EX	Dolby Digital Dolby TrueHD <a></a>	
DTS-HD Master Audio ES (6.1-Kanal mit Flag)	DTS-ES (Matrix)	
DTS-ES (6.1-Kanalquellen/6.1 Kanal mit Flag)	DTS-ES (Matrix/Discrete)	
Andere 5.1/6.1/7.1-Kanal-Quellen	Direkte Decodierung	
Hintere/r Surround-Lautsprecher: Nicht anges	chlossen	
DVD-A-Quellen/Mehrkanal-PCM	Direkte Decodierung	
SACD-Quellen (5.1-Kanal-Codierung)	Wie oben	
Andere 5.1/6.1/7.1-Kanal-Quellen	Wie oben	

a Nicht verfügbar, wenn nur ein hinterer Surround-Lautsprecher angeschlossen ist.

### Anleitung zur Lautsprechereinstellung

Um einen noch besseren Surroundeffekt zu erzielen, ist es wichtig, die Lautsprecher akkurat aufzustellen und ihre Lautstärke- und Klangeigenschaften uniform einzustellen, damit sie den Mehrkanalton fein fokussieren. Die drei wichtigsten Faktoren bei der Aufstellung der Lautsprecher sind der **Abstand**, der **Winkel** und die **Ausrichtung** (die Richtung, in welche die Lautsprecher weisen).

Abstand: Der Abstand zwischen allen Lautsprechern sollte gleich groß sein.

Winkel: Die Lautsprecher sollten horizontal symmetrisch sein.

Ausrichtung: Die Ausrichtung sollte horizontal symmetrisch sein.

In den meisten Fällen kann diese Umgebung Zuhause jedoch nicht hergestellt werden. Für den Abstand können Sie auf diesem Receiver mit der Funktion für die vollständige automatische Einstellung des Surroundklangs (Full Auto MCACC) (<u>Seite 50</u>) den Lautsprecher-Abstand elektrisch mit einer Genauigkeit von 1 cm einstellen.

### Schritt 1: Lautsprecher-Layout und Abstandsanpassung

Verwenden Sie Lautsprecher-Füße oder ähnliche Vorrichtungen, um sicherzustellen, dass die Lautsprecher fest stehen. Halten Sie einen Abstand von 10 cm zu den umgebenden Wänden ein. Stellen Sie die Lautsprecher sorgfältig auf, sodass die Lautsprecher auf der linken und rechten Seite sich im selben Winkel zur Hörposition befinden (Mittelpunkt der Anpassung). (Es wird empfohlen, bei der Anpassung des Layouts Seile usw. zu verwenden.) Im Idealfall sollten sich alle Lautsprecher in derselben Entfernung zur Hörposition befinden.

# Hinweis

Wenn die Lautsprecher nicht gleichen Abständen (in einem Kreis) aufgestellt werden können, verwenden Sie die Abstandskorrektur der automatischen Einstellung des Surroundklangs (Auto MCACC) und die Feineinstellung der Lautsprecherentfernung, um den Abstand künstlich anzugleichen.

### Schritt 2: Anpassen der Lautsprecher-Höhe

Passen Sie die Höhen (Winkel) der verschiedenen Lautsprecher an.

Passen Sie die Höhen so an, dass die vorderen Lautsprecher, die mittlere und hohe Frequenzen wiedergeben, sich in etwa auf Höhe der Ohren befinden.

Wenn der Center-Lautsprecher nicht auf dieselbe Höhe wie die vorderen Lautsprecher gebracht werden kann, passen Sie seinen Höhenwinkel so an, dass er auf die Hörposition weist.

Stellen Sie den Surround-Lautsprecher 1 so auf, dass er sich nicht unterhalb der Ohrhöhe befindet.

### Schritt 3: Anpassen der Lautsprecher-Ausrichtung

Wenn die linken und rechten Lautsprecher nicht in dieselbe Richtung weisen, ergibt sich auf der linken und rechten Seite ein unterschiedlicher Ton, sodass das Klangfeld nicht ordnungsgemäß reproduziert wird. Wenn jedoch alle Lautsprecher in Richtung der Hörposition weisen, ergibt sich ein zu sehr verdichtetes Klangfeld. Tests durch die Mehrkanal-Forschungsgruppe von Pioneer haben gezeigt, dass eine gute Klangausrichtung erreicht werden kann, wenn alle Lautsprecher auf einen Bereich von 30 cm bis 80 cm hinter der Hörposition gerichtet werden (hinter den Surround-Lautsprecher und der Hörposition).

Die ideale Klangausrichtung kann jedoch je nach den Bedingungen im Raum und den verwendeten Lautsprecher variieren. Insbesondere in kleineren Räumen (wenn die vorderen Lautsprecher sich nahe an der Hörposition befinden) sind die Lautsprecher mit dieser Methode zu sehr nach innen gerichtet. Wir schlagen daher vor, dieses Installationsbeispiel als Referenz zu verwenden, wenn Sie verschiedene Installationsmethoden ausprobieren.







### Schritt 4: Aufstellen und Einstellen des Subwoofers

Wenn Sie den Subwoofer zwischen dem Center- und den vorderen Lautsprecher platzieren, klingen Musikquellen natürlicher (Wenn nur ein Subwoofer vorhanden ist, spielt es keine Rolle, ob er auf der linken oder rechten Seite platziert wird). Die Ausgabe der Bässe durch den Subwoofer ist nicht gerichtet, sodass die Höhe nicht angepasst werden muss. Der Subwoofer wird in der Regel auf den Boden gestellt. Platzieren Sie ihn an einer Position, in der er die Bassausgabe durch die anderen Lautsprecher nicht beeinträchtigt. Beachten Sie auch, dass die Aufstellung des Subwoofers in der Nähe einer Wand zu Resonanzschwingungen mit dem Gebäude führen kann, welche die Bässe übermäßig verstärken können.

Wenn der Subwoofer nahe an einer Wand platziert werden muss, stellen Sie ihn so auf, dass er sich nicht parallel zur Wandoberfläche befindet. Dies kann zur Verringerung von Resonanzschwingungen beitragen, jedoch je nach der Form des Raums zur Entstehung von Stehwellen führen. Auch wenn Stehwellen erzeugt werden, kann eine Beeinflussung der Klanqualität mit der Stehwellensteuerungsfunktion der automatischen Einstellung des Surround-Klangs (Auto MCACC) vermieden werden (<u>Seite 102</u>).

### Schritt 5: Standardeinstellungen mit der Funktion für die automatische Einstellung des Surroundklangs (Auto MCACC Setup, automatische Klangfeldkorrektur)

Es ist effektiver, die automatische Einstellung des Surroundklangs (Full Auto MCACC Setup) (<u>Seite 50</u>) erst dann durchzuführen, wenn die oben beschriebenen Anpassungen vorgenommen wurden.



Der Abstand zum Subwoofer kann etwas größer sein als der tatsächliche mit einem Bandmaß usw. gemessene Abstand. Dies liegt daran, dass dieser Abstand um elektrische Verzögerungen korrigiert wird und stellt kein Problem dar.

### Verhältnis zwischen der Position von Lautsprechern und Monitor

### Position von vorderen Lautsprechern und Monitor

Die vorderen Lautsprecher sollten möglichst denselben Abstand zum Monitor aufweisen.



### **Position von Center-Lautsprecher und Monitor**

Da die meisten Dialoge über den Center-Lautsprecher ausgegeben werden, ergibt sich ein natürlicherer Gesamtklang, wenn der Center-Lautsprecher so nahe wie möglich am Bildschirm aufgestellt wird. Für Fernseher, die Braun-Röhren verwenden, sollte der Höhenwinkel des Center-Lautsprechers bei Aufstellung auf dem Boden so eingestellt werden, dass er in Richtung der Hörposition weist.



- Wenn der Center-Lautsprecher nicht geschirmt ist, stellen Sie ihn nicht in der Nähe Ihres TV-Geräts auf.
- Wenn Sie den Center-Lautsprecher auf dem Monitor platzieren, stellen Sie ihn so auf, dass er leicht nach unten in Richtung der Hörposition weist.







### Über angezeigte Meldungen bei Verwendung von Netzwerk-Funktionen

Beziehen Sie sich auf die folgende Information, wenn eine Statusmeldung beim Betrieb der Netzwerk-Funktionen auftritt.

Statusmeldungen	Beschreibungen		
Connection Down	Zugriff auf die gewählte Kategorie oder den Internet-Radiosender ist nicht möglich.		
File Format Error	Kann aus bestimmten Gründen nicht abgespielt werden.		
Track Not Found	Der gewählte Song wurde nicht im Netzwerk gefunden.		
Server Error	Zugriff auf den gewählten Server ist unmöglich.		
Server Disconnected	Der Server wurde abgetrennt.		
Empty	In dem gewählten Ordner befinden sich keine gespeicherten Dateien.		
License Error	Die Lizenz für die abzuspielenden Inhalte ist ungültig.		
Item Already Exists	Dies wird angezeigt, wenn die im Favoriten-Ordner zu registrieren versuchte Datei bereits registriert ist.		
Favorite List Full	Dies wird angezeigt, wenn versucht wurde, eine Datei im Favoriten-Ordner zu registrie- ren, aber der Favoriten-Ordner bereits voll ist.		

### Wichtige Informationen zur HDMI-Verbindung

In einigen Fällen können Sie keine HDMI-Signale über diesen Receiver übertragen (dies hängt von der HDMI-tauglichen Komponente ab, die Sie anschließen - wenden Sie sich zwecks Informationen zur HDMI-Kompatibilität an den Hersteller der Komponente).

Wenn Sie HDMI-Signale (von Ihrer Komponente) über diesen Receiver nicht ordnungsgemäß empfangen, versuchen sie es mit einer der folgenden Konfigurationen, wenn Sie die Anschlüsse vornehmen.

### **Konfiguration A**

Verwenden Sie Komponent-Videokabel, um den Videoausgang Ihrer HDMI-tauglichen Komponente an den Component-Videoeingang des Receivers anzuschließen. Der Receiver kann dann das analoge Component-Videosignal in ein digitales HDMI-Signal für die Übertragung an das Anzeigegerät konvertieren. Verwenden Sie für diese Konfiguration die praktischste Verbindung (eine digitale Verbindung wird empfohlen), um Audiosignale an den Receiver zu senden. Weitere Informationen zu Audioanschlüssen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

# Hinweis

Die Bildqualität verändert sich während der Konvertierung leicht.

### **Konfiguration B**

Schließen Sie Ihre HDMI-taugliche Komponente direkt über ein HDMI-Kabel an das Anzeigegerät an. Verwenden Sie danach die praktischste Verbindung (eine digitale Verbindung wird empfohlen), um Audiosignale an den Receiver zu senden. Weitere Informationen zu Audioanschlüssen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Stellen Sie die Lautstärke des Anzeigegeräts auf das Minimum, wenn Sie diese Konfiguration verwenden.

# 💋 Hinweise

- Wenn Ihr Anzeigegerät nur über einen HDMI-Anschluss verfügt, können Sie von der verbundenen Komponenten nur HDMI-Videosignale empfangen.
- Je nach der Komponente ist der Audioausgang möglicherweise auf die Anzahl der Kanäle beschränkt, die auf dem angeschlossenen Anzeigegerät verfügbar sind (zum Beispiel ist der Audioausgang bei einem Monitor mit Stereo-Audio-Beschränkungen auf zwei Kanäle reduziert).
- Wenn Sie die Eingangsfunktion umschalten möchten, müssen Sie Funktionen auf dem Receiver und Ihrem Anzeigegerät umschalten.
- Da der Ton auf dem Anzeigegerät stummgeschaltet ist, wenn Sie die HDMI-Verbindung verwenden, müssen Sie die Lautstärke auf dem Anzeigegerät nach jedem Umschalten der Eingangsfunktionen einstellen.

### **Reinigung des Geräts**

- Verwenden Sie ein Poliertuch oder ein trockenes Tuch, um eventuell vorhandenen Staub und eventuell vorhandene Verschmutzungen zu beseitigen.
- Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit einem weichen Tuch, das Sie zuvor in eine Lösung aus einem Teil Neutralreiniger und etwa fünf oder sechs Teilen Wasser getaucht und sorgfältig ausgewrungen haben. Wischen Sie die Oberflächen anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie auf keinen Fall Möbelwachs oder -reiniger.
- Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin, Insektizide oder andere Chemikalien auf diesem Gerät oder in der Nähe dieses Geräts, da dies zu einer Korrosion der Oberfläche führt.



Ģ



# Konformitätserklärung im Hinblick auf die R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

### Manufacturer:

### PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

### [*] SC-LX58-K, SC-LX58-S

### English:

Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että [*] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

### Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

### Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna [*] står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Dansk:

CE

EU Representative's:

**Pioneer Europe NV** 

9120 Melsele, Belgium

http://www.pioneer.eu

Haven 1087, Keetberglaan 1,

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

### Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

### Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

### Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

### Português:

Pioneer declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

### Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

### Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

### Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

### Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

### Malti:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*] jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

### Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

### Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

### Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest [*] este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

### български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този [*] отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

### Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

### Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

### Hrvatski:

Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.



### Glossar

### Audio-Formate/Decodieren

### Dolby

Im Folgenden wird die Dolby-Technologie beschrieben. Siehe http://www.dolby.com für weitere Detailinformationen.

### **Dolby Digital**

Bei Dolby Digital handelt es sich um ein Mehrkanal-Audiocodierungssystem, das in Kinos und auch zu Hause für DVDs und digital übertragene Soundtracks verwendet wird.

### Dolby TrueHD

Dolby TrueHD ist die verlustfreie Codierungstechnologie, entwickelt für High-Definition optische Discs in der kommenden Ära.

### **Dolby Digital Plus**

Dolby Digital Plus ist die Audiotechnologie für alle High-Definition-Programmierung und Medien. Sie kombiniert die Eignung für zukünftige Sendeanforderungen mit der Leistung und Flexibilität zur Realisierung des vollen Audiopotentials, das im kommenden Zeitalter der High-Definition erwartet wird.

### DTS

Im Folgenden wird die DTS-Technologie beschrieben. Siehe http://www.dts.com für weitere Detailinformationen.

### **DTS Digital Surround**

DTS Digital Surround ist ein 5.1-Kanal-Audiocodiersystem der DTS Inc., das häufig für DVD-Video, DVD-Audio, 5.1-Musik-Discs, digitale Sendungen und Videospiele verwendet wird.

### **DTS-HD Master Audio**

DTS-HD Master Audio ist eine Technologie, die Master-Audio-Quellen, die in einem professionellen Studio aufgenommen sind, ohne jeglichen Datenverlust liefert und die volle Audioqualität bewahrt.

### **DTS-HD High Resolution Audio**

Eine High-Definition Audiotechnologie, bei der Signale über HDMI-Kabel übertragen werden können.

### DTS-ES

DTS-ES (das "ES" steht für "Extended Surround" bzw. "erweitertes Surround") ist ein Decoder, der in der Lage ist, sowohl mit DTS-ES Discrete 6.1 als auch mit DTS-ES Matrix 6.1 codierte Quellen zu decodieren.

### DTS Neo:X

DTS Neo:X kann aus jeder beliebigen kalibrierten Stereoquelle (wie beispielsweise Video oder Fernsehen) sowie aus 5.1-Kanalquellen einen 11.1-Kanal-Surround-Klang erzeugen.

### Decodierung

Eine Technologie zum Umwandeln digitaler Signale, die nach Aufnahme mit einer Digital-Signalverarbeitungseinheit usw. in Originalsignale komprimiert wurden. Der Ausdruck "Decodierung" (oder "Matrix-Decodierung") wird auch für die Technologie verwendet, bei der 2-Kanal-Tonquellen in mehrere Kanäle umgewandelt oder 5.1-Kanal-Signale auf 6.1 oder 7.1 Kanäle erweitert werden.

### Kalibrieren des Klangfelds/Verbessern der Klangqualität

### Phasenkorrektur

Die in den Receiver integrierte Phasenkorrektur-Technologie bietet durch die Verwendung des Phasenabgleichs eine kohärente Klangwiedergabe für ein optimales Klangbild in Ihrer Hörposition.

### Phasenkorrektur Plus (Auto Phase Control Plus)

Korrigiert die Verzögerung in Niederfrequenzeffekten von Inhalten (LFE). Bei richtiger Korrektur ist der Tiefenklang stärker und verbessert die Klangbalance.

Wenn **AUTO** gewählt ist, werden die Inhalte in Echtzeit analysiert, was es erlaubt sie unter optimalen Bedingungen abzuspielen. Dies ist für Inhalte mit Niederfrequenzeffekten (LFE) wirksam, wie Dolby Digital 5.1-Kanal Inhalte.

### Vollbereich-Phasenkorrektur

Das Vollbereich-Phasenkorrektur-Merkmal kalibriert die Frequenz-Phase-Eigenschaften der angeschlossenen Lautsprecher.

### Virtuelle Lautsprecher

Virtuelle Wiedergabe von maximal 11.2 Kanälen unter Kombination der aktuell installierten Lautsprecher und der virtuellen Lautsprecher ist möglich. Dies bewirkt glattere Verbindung zwischen den Klängen und ein verbessertes 3D-Gefühl.

### Virtual Surround Back

Wenn Sie keine Lautsprecher für den hinteren Surround-Kanal verwenden, ermöglicht Ihnen die Auswahl dieses Modus das Hören eines virtuellen hinteren Surround-Kanals über Ihre Surround-Lautsprecher. Sie können wählen, nur Quellen ohne hintere Surroundkanal-Information zu hören.

### Virtual Height

Wenn Sie keine Front-Height-Lautsprecher verwenden, können Sie mit diesem Modus einen virtuellen Front-Height-Kanal über Ihre vorderen Lautsprecher ausgeben.

### Virtual Wide

Wenn Sie keine Front-Wide-Lautsprecher verwenden, können Sie mit diesem Modus einen virtuellen Front-Wide-Kanal über Ihre vorderen Lautsprecher ausgeben.

### Virtual Depth

Wenn dieser Modus gewählt ist, erweitert sich das Klangfeld virtuell bis hinter das Display und erzielt ein Klangfeld mit der gleichen Tiefe wie das 3D-Bild um ein besseres Präsenzgefühl zu erzielen.

### **Auto Sound Retriever**

Die Auto Sound-Retriever-Funktion verwendet DSP-Technologie, um nach der Kompression den Schalldruck wiederherzustellen und Verarbeitung verwendet, um den Verlust von Audiodaten bei Kompression auszugleichen und zackige Artefakte zu glätten.

Bei manchen Audio-Eingängen wird der Sound-Retriever-Effekt basierend auf der Bitraten-Information der Inhalte optimiert, und hohe Klangqualität zu erzielen.

### Sound Retriever Air

Sound-Retriever-Air kompensiert beim Ausstrahlen von *Bluetooth*-Signalen Klangqualitätsverluste aufgrund von Komprimierung.

### PQLS

Eine Wiedergabe mit zitterfreier hoher Klangqualität ist möglich, indem Sie ein PQLS-kompatibles Abspielgerät mit HDMI-Anschlüssen anschließen.

### ALC (Auto-Pegelregelung)

Im Auto-Pegelmodus (ALC) entzerrt dieser Receiver die Wiedergabeklangpegel.

Außerdem werden sehr tiefe und hohe Klänge, Dialoge, Surroundeffekte usw., die bei niedriger Lautstärke schwer zu hören sind, optimal für den Lautstärkepegel justiert. Dieser Modus ist besonders beim Hören in der Nacht optimal geeignet.







Ŗ

### Front Stage Surround Advance

Mit dem Merkmal Front Stage Surround Advance können Sie glatte, natürliche Surroundeffekte auch bei alleiniger Verwendung der Front-Lautsprecher erzielen, ohne dass die Qualität des Originaltons beeinträchtigt wird.

### MCACC

Die automatische MCACC-Einstellung bietet eine schnelle, aber genaue automatische Einrichtung des Surround-Klangs, die die erweiterten Funktionen der erweiterten akustischen Entzerrung und Kalibrierung umfasst.

### HDMI

### **Control mit HDMI-Funktion**

Synchronisierter Betrieb mit einem Control mit HDMI-kompatiblen Pioneer Fernseher oder Blu-ray Disc-Player ist möglich, wenn die Komponente mit einem HDMI-Kabel am Receiver angeschlossen ist.

_____

- Die Lautstärke des Receivers kann eingestellt oder der Klang stummgeschaltet werden, indem die Fernbedienung des Fernsehers verwendet wird.
- Der Eingang des Receivers schaltet automatisch um, wenn der Eingang des Fernsehgeräts umgeschaltet wird oder eine mit der Control mit HDMI-Funktion kompatible Komponente wiedergegeben wird.
- Wenn das Fernsehgerät auf Bereitschaftsbetrieb gestellt ist, ist der Receiver ebenfalls auf Bereitschaftsbetrieb aestellt.

### **ARC (Audio Return Channel)**

Wenn ein Fernseher an diesen Receiver angeschlossen ist, der die HDMI ARC (Audio Return Channel)-Funktion unterstützt, kann der Ton des Fernsehers über die HDMI OUT-Buchse eingespeist werden.

Der Klang vom Fernsehgerät kann vom Anschluss HDMI OUT des Receivers eingegeben werden, so dass Verbindung mit dem Fernsehgerät mit einem einzelnen HDMI-Kabel möglich ist.

### Netzwerkfunktion

### AirPlay

AirPlay funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder höher, Mac mit OS X Mountain Lion oder höher, und PC mit iTunes 10.2.2 oder höher.

Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website (http://www.apple.com).

### DLNA

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine industrieweite Organisation von Herstellern der Unterhaltungselektronik, der Computerhersteller und Hersteller von Mobilgeräten. Digital Living bietet Anwendern leichten gemeinsamen Genuss von digitalen Medien über ein verkabeltes oder drahtloses Netzwerk zu Hause.

### vTuner

vTuner ist ein online Datenbank-Dienst, der es erlaubt, Radio- und Fernsehsendungen im Internet zu hören. vTuner listet tausende von Sendern aus über 100 Ländern aus der ganzen Welt auf. Weitere Einzelheiten über vTuner siehe folgende Website:

http://www.radio-pioneer.com

"Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von NEMS und BridgeCo geschützt. Verwendung oder Vertrieb solcher Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von NEMS und BridgeCo oder einem autorisierten Tochterunternehmen ist verboten."

### Apple Lossless (ALAC)

"ALAC" steht für Apple Lossless Audio Codec. Dies ist ein Lossless-Audio-Code und wird zum Beispiel für iTunes® verwendet. Er komprimiert nicht komprimierte Dateien (wie WAV und AIFF) auf etwa ihre halbe Orignalgröße ohne Verlust an Klangqualität.

### FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) ist ein Audioformat, das verlustlosen Codec ermöglicht. Audio wird in FLAC ohne jeglichen Qualitätsverlust komprimiert. Weitere Einzelheiten über FLAC siehe folgende Website: http://flac.sourceforge.net/

### Windows Media

Windows Media ist ein Multimedia-Framework für Medienerstellung und Vertrieb für Microsoft Windows. Windows Media ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Verwenden Sie eine von Microsoft Corporation lizensierte Anwendung zum Verfassen, Vertreiben oder Abspielen von mit Windows Media formatiertem Inhalt. Bei Verwendung einer von Microsoft Corporation nicht autorisierten Anwendung besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.

### Windows Media Player 11/Windows Media Player 12

Windows Media Player ist Software zur Übertragung von Musik, Fotos und Filmen von einem Microsoft Windows XP Computer zu Heim-Stereoanlagen und Fernsehern.

Mit dieser Software können Sie auf dem PC gespeicherte Dateien über verschiedene Geräte an beliebiger Stelle in Ihrem Heim abspielen.

Diese Software kann von der Website von Microsoft heruntergeladen werden.

- Windows Media Player 11 (f
  ür Windows XP oder Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (für Windows 7 oder Windows 8)

Weitere Informationen ersehen Sie aus der offiziellen Website von Microsoft.

### Router

Ein Gerät zum Weiterleiten von im Netzwerk fließenden Daten zu einem anderen Netzwerk. In Gebäuden fungieren Router auch häufig als DHCP-Server. Produkte mit eingebauten Wireless LAN-Zugangspunkten werden "Wireless LAN-Router" genannt.

### DHCP

Abkürzung von Dynamic Host Configuration Protocol. Ein Protokoll zum automatischen Zuweisen von Einstellinformation wie IP-Adressen innerhalb von Netzwerkverbindungen. Dies bietet den praktischen Nutzen, dass bei Aktivierung Netzwerkfunktionen zugelassen werden, indem einfach Geräte am Netzwerk angeschlossen werden.

### Wireless LAN/Wi-Fi

"Wi-Fi" (Wireless Fidelity) ist Warenzeichen, das von der Wi-Fi Alliance Trade Association eingerichtet wurde, um Erkennung von Wireless LAN Standards zu fördern. Mit der wachsenden Anzahl von Geräten mit Computerverbindung in den vergangen Jahren bietet Wi-Fi den Vorteil der Verringerung der Komplexität der Einrichtung von Verbindungen mit LAN-Kabeln, indem eine drahtlose Verbindung verwendet wird. Als Möglichkeit, den Benutzern mitzuteilen, dass Produkte einen Funktionstest bestanden haben, tragen Produkte das Logo "Wi-Fi Certified", um anzuzeigen, dass Kompatibilität sichergestellt ist.

### WPS

Abkürzung von Wi-Fi Protected Setup. Ein Standard, der von der Wi-Fi Alliance Industriegruppe für eine Funktion eingerichtet wurde, um Einstellungen für gegenseitige Verbindung von WPS-kompatiblen Wireless LAN-Geräten durch einfache Bedienung zu erlauben. Es gibt eine Reihe von Methoden, einschließlich Drucktastenkonfiguration und PIN-Code-Konfiguration. Dieser AV-Receiver unterstützt sowohl Drucktastenkonfiguration als auch PIN-Code-Konfiguration.

### SSID

Abkürzung von Service Set IDentifier. Ein Wireless LAN-Zugangspunkt-Identifizierer. Kann nach Wunsch mit bis zu 32 Zeichen, bestehend aus englischen Buchstaben und Zahlen, eingerichtet werden.



?

### **Bluetooth-Funktion**

### Bluetooth-Drahtlostechnologie

Ein Drahtloskommunikationsstandard für Digitalgeräte für den Nahbereich. Information wird mit Funkwellen zwischen Geräten ausgetauscht, die einige Meter bis mehrere zehn Meter voneinander entfernt sind. Es nutzt Radiowellen auf dem 2,4 GHz-Band, das keine Anträge auf Erteilung von Lizenzen oder Benutzerregistrierungen für Geräte erfordert, die drahtlosen Austausch von digitalen Informationen bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten ausführen, wie Computer-Mäuse und Tastaturen, Handys, Smartphones, Text und Audio-Informationen für PDAs , etc.

# Receiverfunktion

### Betriebsmodus

Dieser Receiver ist mit einer großen Anzahl von Funktionen und Einstellungen ausgestattet. Das Merkmal Betriebsmodus wird für Benutzer geboten, die es schwierig finden, alle diese Funktionen und Einstellungen zu meistern.

### MHL

MHL (Mobile High-definition Link) ist ein Schnittstellenstandard zum Übertragen digitaler Signale mit mobilen Geräten.

MHL kann hochwertige mehrkanalige Audiodaten und 3D/Voll-HD-Videoformate tragen. "Dieser Receiver verwendet MHL 2."









### Index der Merkmale

**Betriebsmodus** Siehe <u>Betriebsmodus-Setup</u> auf <u>Seite 53</u>.

AVNavigator Siehe <u>Verwenden des integrierten AVNavigators</u> auf <u>Seite 49</u>.

**ECO MODE 1, 2** Siehe <u>Verwendung der erweiterten Surround-Effekte</u> auf <u>Seite 67</u>.

HDZONE Siehe <u>MULTI-ZONE-Einrichtung</u> auf <u>Seite 41</u>.

HTC Connect Siehe <u>Über HTC Connect</u> auf <u>Seite 72</u>.

Multi-ZONE-Musik Siehe Verwendung von Multi-ZONE-Musik auf Seite 108.

**Spiel-ZONE** Siehe <u>Wiedergabe ZONE-Setup</u> auf <u>Seite 115</u>.

**4K Pass Through/Upscaling** Siehe <u>Wissenswertes über HDMI</u> auf <u>Seite 34</u>.

Full Auto MCACC Siehe <u>Automatische Durchführung der optimalen Klangabstimmung (Full Auto MCACC)</u> auf <u>Seite 50</u>.

Automatische MCACC-Einstellung (für Experten) Siehe Automatische MCACC-Einstellung (für Experten) auf <u>Seite 99</u>.

Manuelle MCACC-Einstellung Siehe Manuelle MCACC-Einstellung auf Seite 101.

PQLS Siehe Einstellen der PQLS-Funktion auf Seite 79.

Phasenkorrektur Siehe <u>Besserer Klang mit Phasenkorrektur</u> auf <u>Seite 68</u>.

Vollbereich-Phasenkorrektur Siehe <u>Besserer Klang mit Phasenkorrektur und Vollbereich-Phasenkorrektur</u> auf <u>Seite 69</u>.

**Standing Wave** Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

**Phasenkorrektur Plus** Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Auto Sound Retriever Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

ALC (Auto-Pegelregelung) Siehe <u>Automatische Wiedergabe</u> auf <u>Seite 66</u>.

Front Stage Surround Advance Siehe <u>Genießen verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi</u> auf <u>Seite 66</u>.

Sound Retriever Air Siehe Genießen verschiedener Arten von Wiedergabe mit den Hörmodi auf Seite 66.

**Dialog Enhancement** Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>. Internet-Radio

Siehe Internet-Radiosender hören auf Seite 73.

**vTuner** Siehe <u>Internet-Radiosender hören</u> auf <u>Seite 73</u>.

**DLNA** Siehe <u>Über Netzwerk-Wiedergabe</u> auf <u>Seite 74</u>.

**AirPlay** Siehe <u>Verwendung von AirPlay auf iPod touch, iPhone, iPad und iTunes</u> auf <u>Seite 71</u>.

Wireless LAN Siehe <u>Anschluss an ein WLAN</u> auf <u>Seite 46</u>.

Wiedergabe High Resolution Audiodatei Siehe Über abspielbare Dateiformate auf <u>Seite 75</u>. Siehe <u>Abspielen eines USB-Geräts</u> auf <u>Seite 59</u>.

Diashow Siehe <u>Wiedergabe von Fotodateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind</u> auf <u>Seite 59</u>.

**Bluetooth** Siehe <u>Musikwiedergabe über die Bluetooth-Drahtlostechnologie</u> auf <u>Seite 63</u>.

ARC (Audio Return Channel) Siehe <u>HDMI Setup</u> auf <u>Seite 77</u>.

Auto delay Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Height Gain (Option Dolby Pro Logic IIz Height) Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Virtual Surround Back Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Virtual Height Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Virtual Wide Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

Virtual Depth Siehe <u>Einstellen der Audio-Optionen</u> auf <u>Seite 81</u>.

**Digitaler Videowandler** Siehe <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u>.

**Pure Cinema** Siehe <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u>.

Progressive Motion Siehe <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u>.

Advanced Video Adjust Siehe <u>Einstellen der Video-Optionen</u> auf <u>Seite 83</u>.

Auto Power Down Siehe <u>Das Other Setup-Menü</u> auf <u>Seite 112</u>.









..10 BASE-T/100 BASE-TX

### **Technische Daten**

### Verstärker-Modul

Verstarker-would	
Gleichzeitige Mehrkanal-Leistungsausgabe (1 kHz, 1 %, 8 $\Omega$ )	
9 Kanal gesamt	
Nennieistungsausgabe (1 kHz, 4 $\Omega$ , 1 %, 1 Kanal angesteuert)	
Nennieistungsausgabe (TKHz, 6 $\Omega$ , T%, TKanai angesteuert)	10.0% 1 Kanal and a start and 200 W are Kanal
Fur ozeanisches Modeli: Maximale Leistungsausgabe (1 kHz, 4 $\Omega$ ,	10 %, 1 Kanal angesteuert) 320 W pro Kanal
Gesamtkiirrraktor	
Garantierte Lautsprecherimpedanz	
Audiobereich	
Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz)	
LINE	
Ausgang (Pegel/Impedanz)	
REC	
Signal-/Rauschabstand (IHF, kurzgeschlossen, A-Netzwerk)	
LINE	
Tuner-Teil	
Frequenzbereich (UKW)	
Antenneneingang (UKW)	
Frequenzbereich (MW)	
Antenne (MW)	
Video-Modul	
Signalpegel	
Composite-Video	1 Vs-s (75 <b>O</b> )
Component-Video	Y: 1.0 Vs-s (75 Q) PB/PR: 0.7 Vs-s (75 Q)
Entsprechende maximale Auflösung	
Component-Video	1080p (1125p)
Divete eth	
Voreion	Plustaath Spazifikation Version 4.0
	Bluetooth Spezifikation Klasse 9
Ausyalig	Etwo 10 m
* Der Sendesbetand ist ein Schätzwart. Die tateächlichen Sender	abstände kännen je nach
Umachungachadingungach variieren	abstande konnen je nach
	0.4 CI I-
Medulationsportem	EUSS (Fraguanov Happing Spread Spectrum)
Interetützte Rhisteeth Profile	(Frequency hopping opread opectrum) אחסס (Frequency hopping opread opectrum)
Unterstatzte Bractourrentonie	SBC (Subband Codoc) AAC ant
Unterstutzte Coueco	CONSC T

### Digital Ein/Aus-Teil

HDMI-Anschluss	
HDMI-Ausgangstyp	
HDMI-Eingang/MHL-Anschluss	
USB-Anschluss	USB2.0 High Speed (Typ A) 5 V, 1 A
iPod-Anschluss	USB
WIRELESS ADAPTER-Buchse	

### **Integriertes Steuerteil**

Steuerungsanschluss (IR)	ø 3,5 Mini-Buchse (MONO)
IR-Signal	Hoch aktiv (Hocher Pegel: 2,0 V)
12-V-Triggeranschluss	ø 3,5 Mini-Buchse (MONO)
12-V-Trigger-Ausgangstyp	
RS-232C-Kabeltyp	9-polig, Kreuzkabel, Buchse-Buchse
Netzwerkbereich	

### LAN-Anschluss

### Verschiedenes

Stromanforderungen	Wechselstrom 220 V bis 230 V, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme	
Im Bereitschaftsbetrieb	0,1 W
Im Standbymodus (HDMI-Steuerung ein)	0,3 W
Im Standbymodus (Netzwerk-Standby ein)	
Im Standbymodus (HDMI-Steuerung ein, Netzwerk-Standby	/ ein)2,5 W
Im Standbymodus (HDMI-Steuerung aus, Netzwerk-Standb	y ein, Verbindung über WLAN)
Im Standbymodus (HDMI-Steuerung ein, Netzwerk-Standby	/ ein, Verbindung über WLAN)
Aktivieren und Deaktivieren von WLANWi	reless LAN-Wandler (AXF7031) verbinden/trennen
Abschaltautomatik18	5 Min. (Standardeinstellung), 30 Min., 60 Min., aus
Abmessungen	
Gewicht (ohne die Verpackung)	

### Anzahl von Zubehörteilen

MCACC-Setup-Mikrofon	1
rembedienung	· · ·
IEC R03 AAA-Trockenzellenbatterien	2
MW-Rahmenantenne	1
UKW-Drahtantenne	1
Wireless LAN-Wandler (AXF7031)	1
— Kurzanleitung	
— Verbindungskabel	
Netzkabel	

CD-ROM Kurzanleitung Sicherheitsbroschüre Garantieblatt

# Hinweise

- Diese technischen Daten gelten bei einer Stromversorgung von 230 V.
- Die technischen Daten und das Design können für Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bei diesem Produkt sind FontAvenue®-Schriftarten unter Lizenz von NEC Corporation integriert. FontAvenue ist ein eingetragenes Warenzeichen der NEC Corporation.
- iOS ist eine Marke, für die Cisco das Markenrechte in den USA und bestimmten anderen Ländern hält.
- Microsoft, Windows, Windows Media und Windows Vista sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Android und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc.
- Hier genannte Unternehmens- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.



### Zusätzliche Informationen

Inno Hit 0132, 0141, 0142.

Goldstar 0125, 0141, 0142,

### Liste der Vorwahlcodes

Sie sollten kein Problem mit der Steuerung einer Komponente haben, wenn Sie den Hersteller in dieser Liste finden, aber beachten Sie bitte, dass es Fälle geben kann, wo die Codes für die Hersteller in der Liste nicht für das von Ihnen verwendete Modell zutreffen. Es kann auch Fälle geben, wo nur bestimmte Funktionen steuerbar sind. nachdem der richtige Vorwahlcode zugewiesen wurde.

### Wichtia

• Die Funktionalität aller aufgeführten Hersteller und Geräte kann nicht garantiert werden. Der Betrieb kann unmöglich sein, auch wenn ein Vorgabecode eingegeben wird.

Wenn Sie den zu der zu steuernden Komponente gehörigen Voreinstellungscode nicht finden, können Sie für die Fernbedienung immer noch einzelne Befehle einer anderen Fernbedienung programmieren (siehe Programmierung von Signalen anderer Fernbedienungen auf Seite 93).

### TV

Pioneer 0113, 0233, 0252, 0275, 0291, 0295, 0296, 0305 A.R. Systems 0155 Acme 0141 Acura 0142, 0154 **ADC** 0140 Admiral 0138, 0139, 0140, 0145,0146 Adyson 0141, 0228, 0229 Agashi 0228, 0229 Agazi 0140 Aiko 0141, 0142, 0154, 0155, 0228,0229 Aim 0155 Aiwa 0199 Akai 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Akiba 0143, 0155 Akura 0140, 0143, 0154. 0155 Alaron 0228 Alba 0125, 0141, 0142, 0143, 0147, 0150, 0152, 0154, 0155, 0190, 0193, 0203, 0228 Alcyon 0132 Allorgan 0229 Allstar 0149, 0155 AMOi 0224 Amplivision 0125, 0141, 0156,0229 Amstrad 0140, 0142, 0143, 0154.0155 Anam 0142 Anglo 0142, 0154 Anitech 0132, 0140, 0142, 0154,0155 Ansonic 0125, 0133, 0142, 0144.0154.0155

0229

Arcam 0228, 0229 Brandt 0148, 0153, 0157, Arcam Delta 0141 0159 Aristona 0149, 0152, 0155 Brinkmann 0155 Arthur Martin 0156 Brionvega 0138, 0149, 0152, ASA 0138, 0146 0155 Asberg 0132, 0149, 0155 Britannia 0141, 0228, 0229 Astra 0142 Bruns 0138 Asuka 0140, 0141, 0143, BTC 0143 0228.0229 Bush 0142, 0143, 0145, 0147, Atlantic 0141, 0149, 0152, 0149, 0151, 0152, 0154, 0155, 0155,0228 0180, 0193, 0229 Atori 0142, 0154 **Capsonic** 0140 Auchan 0156 Carena 0155 Audiosonic 0125, 0141, Carrefour 0147 0142, 0143, 0149, 0152, 0155, **Cascade** 0142, 0154, 0155 Casio 0221 AudioTon 0125, 0141, 0229 Cathay 0149, 0152, 0155 CCE 0229 Ausind 0132 Autovox 0132, 0138. 0140. Centurion 0149, 0152, 0155 0141,0229 **Century** 0138 Awa 0228, 0229 CGE 0125, 0132 Baird 0229 **Cimline** 0142, 0154 Bang & Olufsen 0138, 0230 City 0142, 0154 Basic Line 0142, 0143, 0149, **Clarivox** 0152 0154, 0155, 0229 Clatronic 0125, 0132, 0140, Bastide 0141, 0229 0141, 0142, 0143, 0149, 0150 Baur 0152, 0155 0154,0155,0229 Bazin 0229 CMS 0228 Beko 0125, 0150, 0155, 0175 CMS Hightec 0229 Beng 0219 **Concorde** 0142, 0154 Beon 0149, 0152, 0155 Condor 0125, 0141, 0149, 0150.0154.0155.0228 Best 0125 Contec 0141, 0142, 0147, Bestar 0125, 0149, 0155 0154.0228 Binatone 0141, 0229 Continental Edison 0148 Blue Sky 0143, 0155 Blue Star 0151 **Cosmel** 0142, 0154 Boots 0141, 0229 Crosley 0132, 0138 BPL 0151, 0155

Crown 0125, 0132, 0142, 0149, 0150, 0152, 0154, 0155 CS Electronics 0141, 0143, 0228 CTC Clatronic 0144 Cybertron 0143 Daewoo 0128, 0141, 0142, 0149, 0154, 0155, 0169, 0179, 0206.0228.0229 Dainichi 0143, 0228 Dansai 0140, 0149, 0152, 0155, 0228, 0229 Dantax 0125, 0152 Dawa 0155 Daytron 0142, 0154 **De Graaf** 0145 Decca 0141, 0149, 0152. 0155,0229 Denver 0213, 0218 **Desmet** 0149, 0152, 0155 Diamant 0155 Diamond 0228 Dixi 0142, 0149, 0152, 0154, 0155.0229 DTS 0142, 0154 Dual 0141, 0155, 0229 Dual-Tec 0141, 0142 Dumont 0138, 0141, 0144, 0229 Dux 0152 Dynatron 0149, 0152, 0155 Elbe 0125, 0133, 0155, 0229 Elcit 0138 Electa 0151 ELECTRO TECH 0142 Elin 0141, 0149, 0152, 0154, 0155,0228 Elite 0143, 0149, 0155

ESC 0229 Etron 0142 Euroline 0152 **Expert** 0156 Exquisit 0155 0157 0228 **Filsai** 0229 Finlandia 0145 Flint 0149. 0155 Friac 0125 Fuiitsu 0229 Funai 0140 0155.0229 0155 Giant 0229 Goldline 0155

142

Elman 0144 Elta 0142, 0154, 0228 Emerson 0125, 0138, 0155 Epson 0216 Erres 0149, 0152, 0155 Eurofeel 0229, 0140 Euroman 0125, 0140, 0141. 0149.0155.0228.0229 Europhon 0141, 0144, 0149, 0155, 0228, 0229 Fenner 0142, 0154 Ferguson 0148, 0152, 0153. Fidelity 0141, 0145, 0155. Finlux 0132, 0138, 0141. 0144, 0149, 0152, 0155, 0229 Firstline 0141. 0142. 0149. 0154, 0155, 0228, 0229 Fisher 0125, 0138, 0141. 0147.0150.0229 Formenti 0132, 0138, 0139. 0141.0152.0228 Formenti/Phoenix 0228 Fortress 0138, 0139 Fraba 0125, 0155 Frontech 0140, 0142, 0145 0146, 0154, 0229 Fuiitsu General 0229 Galaxi 0155. 0150 Galaxis 0125, 0155 GBC 0142, 0147, 0154 Geant Casino 0156 **GEC** 0141, 0146, 0149, 0152. Geloso 0142, 0145, 0154 General Technic 0142, 0154 Genexxa 0143 0146 0149 GoldHand 0228

0145.0149.0152.0154.0155. 0228.0229 0222 0229 **GPM** 0143 Graetz 0146 0229 0152 Gronic 0229 0155.0162 0229 0155.0229 Hantor 0155 Higashi 0228 HiLine 0155 0229 Hoshai 0143 0228.0229 Iberia 0155 ICeS 0228 Ingelen 0146

0229 Goodmans 0140, 0142. Innovation 0140, 0142 0147.0149.0152.0154.0155. Interactive 0125 Interbuy 0142, 0154 Gorenje 0125, 0150 0149.0152.0155 International 0228 Granada 0132, 0141, 0145. Intervision 0125, 0140. 0147.0149.0152.0155.0156. 0141.0144.0155.0229 Grandin 0142, 0143, 0151. 0149, 0152, 0154, 0155 Isukai 0143.0155 ITC 0141.0229 Grundia 0124, 0125, 0132. 0228 Halifax 0140, 0141, 0228. **ITT** 0142, 0146 ITV 0142, 0152, 0155 Hampton 0141, 0228, 0229 Hanseatic 0125, 0133, 0141. 0192 0142.0147.0149.0152.0154. Kaisui 0141, 0142, 0143. Hantarex 0142, 0154, 0155 Kamosonic 0141 Kamp 0141, 0228 Harwood 0154, 0155 Kapsch 0146 HCM 0140, 0141, 0142, 0151. 0154.0155.0229 0152 0155 Hema 0154. 0229 Kawasho 0228 0155 Hinari 0142. 0143. 0147. KIC 0229 0149.0152.0154.0155 Kingsley 0141, 0228 Hisawa 0143, 0151, 0156 Hitachi 0137.0141.0145. Kolster 0149. 0155 0146, 0147, 0155, 0191, 0226, Konka 0143 Hornyphon 0149, 0155 Kortina 0125, 0138 Kosmos 0155 Huanvu 0141. 0228 **Kovoda** 0142 Hvgashi 0141, 0228, 0229 KTV 0141, 0229 Hyper 0141, 0142, 0154, Kvoto 0228, 0229 Lasat 0125 Lenco 0142. 0154 Hypson 0140, 0141, 0149, 0151, 0152, 0155, 0156, 0229 Lenoir 0141, 0142, 0154 ICE 0140, 0141, 0142, 0143. 0149, 0154, 0155, 0228, 0229 0229 Imperial 0125, 0132, 0146, 0149 0150 0155 LG/GoldStar 0129 Indiana 0149, 0152, 0155 Liesenk 0152 Liesenkotter 0155 Ingersol 0142, 0154 Life 0140, 0142

Lifetec 0140, 0142, 0154. 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0155

Llovds 0154 Loewe 0125, 0133, 0155. 0166.0167 Loewe Opta 0138, 0149, Interfunk 0125, 0138, 0146, 0152 Luma 0145, 0152, 0154, 0155 Lumatron 0145, 0149, 0152, 0155.0229 Lux May 0149 Irradio 0132, 0142, 0143. Luxor 0141. 0145. 0229 M Electronic 0141. 0142. 0146, 0148, 0149, 0152 Magnadyne 0138, 0144, ITS 0143, 0149, 0151, 0155, 0152 Magnafon 0132, 0141, 0144 0228 Magnum 0140, 0142 JVC 0134, 0135, 0147, 0149. Mandor 0140 Manesth 0140, 0141, 0149. 0152.0155.0229 0151, 0154, 0155, 0228, 0229 Marantz 0149, 0152, 0155 Marelli 0138 Mark 0149, 0152, 0154, 0155. 0228.0229 Karcher 0125, 0141, 0142, Masuda 0229 Matsui 0141. 0142. 0145. 0147.0149.0152.0154.0155. 0229 Kendo 0125, 0144, 0145. Mediator 0149, 0152, 0155 Medion 0140, 0142, 0155 M-Electronic 0154, 0155, Kneissel 0125, 0133, 0155 0228 0229 **Melvox** 0156 Memorex 0142, 0154 Korpel 0149, 0152, 0155 Memphis 0142, 0154 Mercury 0154, 0155 Metz 0138, 0299, 0300, 0301, 0302 Micromaxx 0140. 0142 Microstar 0140, 0142 Levco 0140, 0149, 0152, 0155 0155, 0200 LG 0125, 0136, 0141, 0142. 0145, 0149, 0152, 0154, 0155, 0141, 0228, 0229

Minerva 0132 Minoka 0149. 0155 Mitsubishi 0138, 0147, 0149. Mivar 0125, 0132, 0133. 0186 0189 0196 0220 0228 Motion 0132 MTC 0125, 0228 Multi System 0152 Multitech 0125, 0141, 0142, 0144.0145.0147.0152.0154. 0155.0228.0229

Murphy 0141, 0228



# 14

Naonis 0145 NEC 0147.0229 Neckermann 0125, 0138, 0141, 0145, 0149, 0150, 0152. 0155.0229 **NEI** 0149, 0152, 0155 Neufunk 0154, 0155 New Tech 0142, 0149, 0154. 0155.0229 New World 0143 Nicamagic 0141.0228 Nikkai 0140, 0141, 0143. 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Nobliko 0132, 0141, 0144. 0228 Nokia 0146 Nordic 0229 Nordmende 0138_0146 0148.0149 Nordvision 0152 Novatronic 0155 Oceanic 0146. 0156 Okano 0125, 0150, 0155 **ONCEAS** 0141 **Opera** 0155 Orbit 0149, 0155 Orion 0142, 0149, 0152. 0154, 0155, 0194 **Orline** 0155 Osaki 0140. 0141. 0143. 0155.0229 **Oso** 0143 Otto Versand 0139. 0141. 0147.0149.0151.0152.0155. 0229 Pael 0141, 0228 Palladium 0125, 0141, 0150. 0155.0229 Palsonic 0229 Panama 0140. 0141. 0142. 0154.0155.0228.0229 Panasonic 0123, 0146, 0155. 0158, 0164, 0214, 0217 Panavision 0155 Pathe Cinema 0125, 0133. 0141.0156.0228 Pausa 0142. 0154 Perdio 0155 0228 Perfekt 0155 Philco 0125, 0132, 0138. 0155 Philharmonic 0141, 0229 Philips 0115, 0117, 0138. 0141.0149.0152.0155.0160.0154.0229

0163, 0165, 0170, 0171, 0173, Salora 0145, 0146 0174, 0182, 0183, 0195, 0196, 0202, 0205, 0212, 0215 Phoenix 0125, 0138, 0149, 0152, 0155, 0228 Phonola 0138, 0149, 0152 0155.0228 Plantron 0140, 0149, 0154. Sansui 0149. 0155 0155 Playsonic 0229 **Poppy** 0142, 0154 SBR 0152, 0155 Prandoni-Prince 0132, 0145 Precision 0141, 0229 Prima 0142, 0146, 0154 Profex 0142, 0154 Profi-Tronic 0149, 0155 Proline 0149, 0155 0229 Prosonic 0125, 0141, 0152. SEI 0155 0155, 0228, 0229, 0232 Protech 0140, 0141, 0142. 0146 0144, 0149, 0152, 0229 Provision 0152, 0155 Pve 0149, 0152, 0155, 0198 Sentra 0154 Pvmi 0142, 0154 Serino 0228 Ouandra Vision 0156 Ouelle 0140, 0141, 0149. 0147.0184.0207 0152, 0155, 0229 **Ouesta** 0147 Sierra 0149. 0155 Radialva 0155 Siesta 0125 Radio Shack 0155 Silva 0228 Radiola 0149, 0152, 0155. Silver 0147 0229 Radiomarelli 0138. 0155 Radiotone 0125 0149 0154 0155 0155 **Skantic** 0146 Rank 0147 **Skyworth** 0307 **Recor** 0155 **Solavox** 0146 Redstar 0155 **Reflex** 0155 Revox 0125, 0149, 0152. 0155 **Rex** 0140, 0145, 0146 RFT 0125, 0133, 0138 0155 Rhapsody 0228 R-Line 0149, 0152, 0155 Roadstar 0140, 0142, 0143. 0154 Robotron 0138 Rowa 0228, 0229 0155 Royal Lux 0125 RTF 0138 Saba 0138, 0146, 0148, 0153, Starlight 0152 0157.0159 Starlite 0154, 0155 Saisho 0140. 0141. 0142. **Stenwav** 0151

Sambers 0132, 0144 Samsung 0119, 0120, 0125, Sunkai 0142 0140.0141.0142.0149.0150 0152.0154.0155.0177.0178. 0181, 0204, 0208, 0228, 0229 0155 Sandra 0141, 0228, 0229 Sanvo 0125. 0133. 0141. 0147.0154.0187.0228.0229 SCHAUB LORENTZ 0146 Schneider 0141, 0143, 0149. 0152, 0155, 0190, 0229 **SEG** 0140, 0141, 0144, 0147. 0152, 0154, 0155, 0190, 0228, 0146.0229 0228.0229 SEI-Sinudvne 0138. 0144. 0155.0229 Seleco 0145, 0146, 0147 TCL 0308 Sencora 0142. 0154 Sharp 0130, 0131, 0139, Siarem 0138, 0144, 0155 0155.0157 Singer 0138, 0144, 0156 Sinudvne 0138, 0144, 0152, 0155 Sonitron 0125, 0229 Sonoko 0140, 0141, 0142, 0149.0152.0154.0155.0229 Sonolor 0146, 0156 Sontec 0125, 0149, 0152. Sony 0116, 0118, 0142, 0147, 0161.0168.0172.0185.0188. 0197.0201.0211.0225.0227 0159.0210 Sound & Vision 0143. 0144 Soundwave 0149, 0152. Standard 0141, 0142, 0143. 0149, 0154, 0155, 0229 Stern 0145.0146

Stvlandia 0229 Sunstar 0154, 0155 Sunwood 0142, 0149, 0154. Superla 0141, 0228, 0229 SuperTech 0154, 0155, 0228 Supra 0142, 0154 Susumu 0143 Sutron 0142, 0154 Sydney 0141, 0228, 0229 Svsline 0152 Sytong 0228 Tandy 0139, 0141, 0143, Tashiko 0144. 0145. 0147. Tatung 0141, 0149, 0152, TCM 0140, 0142 Teac 0155.0229 Tec 0141, 0142, 0154, 0229 **TEDELEX** 0229 Teleavia 0148 Telecor 0155, 0229 Telefunken 0148, 0149. Telegazi 0155 Telemeister 0155 Telesonic 0155 Telestar 0155 Teletech 0142, 0152, 0154. Teleton 0141, 0229 Televideon 0228 Televiso 0156 Tensai 0142, 0143, 0149. 0154, 0155, 0229 **Tesmet** 0149 Tevion 0140.0142 Texet 0141, 0154, 0228, 0229 Thomson 0121, 0122, 0141, 0148.0149.0153.0155.0157. Thorn 0152, 0155 Tokai 0149, 0155, 0229 Tokyo 0141, 0228 Tomashi 0151 Toshiba 0126, 0127, 0147. 0176.0209.0229 Towada 0146, 0229 Trakton 0229 Trans Continens 0155, 0229

Strato 0154. 0155

Transtec 0228 Trident 0229 Triumph 0155 Vestel 0145, 0146, 0149, 0150, 0152, 0155, 0229 Vexa 0142, 0152, 0154, 0155 Victor 0147, 0149 VIDEOLOGIC 0228 Videologique 0141, 0143, 0228, 0229

### DVD

Wenn Bedienung nicht mit den unten aufgeführten Vorwahlcodes ausgeführt wird, können Sie in der Lage sein, die Bedienung mit den Vorwahlcodes für BD, DVR (BDR, HDR) vorzunehmen.

Watt Radio 0141, 0144

Wega 0138, 0147, 0155

0144, 0152, 0155, 0228

Yamishi 0155, 0229

Weltblick 0149, 0152, 0155.

White Westinghouse 0141,

**Wegavox** 0154

Xrvpton 0155

0228

0229

VideoSvstem 0149.0155

Videotechnic 0228, 0229

Vision 0149, 0155, 0229

Vortec 0149 0152 0155

Voxson 0132, 0138, 0145.

Waltham 0141, 0155, 0229

Watson 0149, 0152, 0155

Denver 2164, 2184, 2186,

2190

Viewsonic 0223

0146.0149.0155

Visiola 0141. 0228

**Pioneer** 2014 **AEG** 2188 Aiwa 2149 Akai 2096 Akura 2186 Alba 2122, 2133, 2143 Amitech 2188 AMW 2189 Awa 2189 Bang & Olufsen 2191 Bellagio 2189 Best Buy 2185 Brainwave 2188 Brandt 2112, 2139 Bush 2122, 2143, 2177, 2184 Cambridge Audio 2180 CAT 2182, 2183 **Centrum** 2183 CGV 2180, 2188 **Cinetec** 2189 Clatronic 2184 Coby 2190 Conia 2177 Continental Edison 2189 Crown 2188 C-Tech 2181 **CvberHome** 2103, 2132 Daenvx 2189 Daewoo 2130, 2154, 2188, 2189 Daewoo International 2189 **Dalton** 2187 Dansai 2179, 2188 Davtek 2105, 2128, 2189 Davton 2189 **DEC** 2184 Decca 2188 Denon 2161, 2163

**Denzel** 2178 Diamond 2180, 2181 DK Digital 2129 Dmtech 2095 Dual 2178 DVX 2181 Easy Home 2185 **Eclipse** 2180 Electrohome 2188 Elin 2188 Elta 2142, 2188 Enzer 2178 Finlux 2180, 2188 Gericom 2145 **Global Solutions** 2181 Global Sphere 2181 Goodmans 2122, 2165, 2184 Graetz 2178 **Grundia** 2148 **Grunkel** 2188 H&B 2184 Haaz 2180, 2181 HIMAX 2185 Hitachi 2110, 2178, 2185 Innovation 2097 JVC 2119, 2136, 2152 Kansai 2190 **Kennex** 2188 Kenwood 2146 **KevPlua** 2188 **Kiiro** 2188 Kingavon 2184 **Kiss** 2178 Koda 2184 **KXD** 2185 Lawson 2181 Lecson 2179

Lenco 2184, 2188

LG 2111, 2115, 2135, 2138, 2160, 2171 Life 2097 Lifetec 2097 Limit 2181 Loewe 2151 LogicLab 2181 Magnavox 2184 Majestic 2190 Marantz 2157 Marguant 2188 Matsui 2139 Mecotek 2188 Medion 2097 MiCO 2180 Micromaxx 2097 Microstar 2097 Minoka 2188 Mizuda 2184, 2185 Monvka 2178 Mustek 2101 Mx Onda 2180 Naiko 2188 Neufunk 2178 Nevir 2188 NU-TEC 2177 **Onkvo** 2167 **Optim** 2179 Optimus 2099 **Orava** 2184 **Orbit** 2189 **Orion** 2156 **P&B** 2184 **Pacific** 2181 Panasonic 2113, 2114, 2121. 2127.2131.2170 Philips 2100, 2106, 2117, 2118, 2126, 2134, 2157 **Pointer** 2188 Portland 2188



Powerpoint 2189

Prosonic 2190

Provision 2184





Raite 2178 RedStar 2186, 2188, 2190 Reoc 2181 Roadstar 2116, 2184 Ronin 2189 Rowa 2177 Rownsonic 2183 Saba 2112, 2139 Sabaki 2181 Saivod 2188 Samsung 2110, 2137, 2158, 2173, 2176 Sansui 2180, 2181, 2188 Sanyo 2140, 2166 ScanMagic 2101 Schaub Lorenz 2188 Schneider 2095 Scientific Labs 2181 Scott 2120, 2187 SEG 2116, 2178, 2181, 2189 Sharp 2097, 2141, 2174 Sigmatek 2185 Silva 2186 Singer 2180, 2181 Skymaster 2153, 2181 Skyworth 2186 Slim Art 2188 SM Electronic 2181 Sony 2104, 2108, 2123, 2124, 2125, 2150, 2175 Soundmaster 2181 Soundmax 2181 Spectra 2189 Standard 2181 Star Cluster 2181 Starmedia 2184 Sunkai 2188

Suntronic 1033

Symphonic 1050

Tandberg 1051

Tashiko 1033

Teleavia 1034

Telefunken 1034

Tenosal 1040, 1050

Tensai 1033, 1038, 1040.

**TCM** 1035

Teac 1051

1050

1051

Taisho 1035

Sunwood 1040, 1050

Tatung 1033, 1034, 1039

Tec 1037, 1050, 1051









**Tevion** 1035 Thomson 1034, 1048 **Thorn** 1034 Tokai 1038, 1040, 1050 Tonsai 1040 Toshiba 1034, 1039, 1047 Towada 1040, 1050 Towika 1040, 1050 **TVA** 1037 Uher 1038 Ultravox 1051 United Ouick Star 1036. Universum 1033, 1038, 1039

Videon 1035 Weltblick 1038 Yamishi 1040, 1050 Yokan 1040, 1050 Yoko 1037, 1038, 1040, 1050

CD

Interbuy 1038, 1050

Intervision 1033, 1051

ITV 1036, 1038, 1051

Irradio 1038, 1040, 1050

Kendo 1035, 1036, 1037.

Interfunk 1039

JVC 1034, 1046

Karcher 1039

Kyoto 1050

Lenco 1036

Lifetec 1035

Luxor 1050

Marantz 1039

Mark 1051

Kaisui 1040, 1050

Korpel 1040, 1050

Leyco 1040, 1050

Loaik 1040, 1050

LG 1033, 1038, 1049

Loewe Opta 1038, 1039

Lumatron 1036, 1051

M Electronic 1033

Matsui 1035, 1038

Mediator 1039

**Medion** 1035

Matsushita 1033, 1039

Memorex 1033, 1038

Memphis 1040, 1050

Micromaxx 1035

Microstar 1035

Miaros 1033

Manesth 1040, 1050

ITT 1034

1050

Pioneer 5000, 5011, 5062. 5063, 5064, 5067, 5068, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075 **AKAI** 5043 Asuka 5045 Denon 5019 **Fisher** 5048

**Orion** 1035 **Orson** 1033 Otto Versand 1039 Palladium 1034, 1038, 1040. 1050 Panasonic 1043 Pathe Marconi 1034 Perdio 1033 Philco 1050 Philips 1039, 1045, 1052 **Phonola** 1039 Portland 1036, 1037, 1051 Prinz 1033 **Profex** 1040 **Proline** 1033 Prosonic 1035, 1051 Pve 1039 Ouelle 1033, 1039 Radialva 1050 **Radiola** 1039 **Rex** 1034 RFT 1037, 1039, 1050 Goldstar 5040

Hitachi 5042

5050

1040.1050

**NEC** 1034

**NEI** 1039

Murphy 1033

Nesco 1040. 1050

# Nikkai 1037, 1050, 1051 Nokia 1034, 1051 Nordmende 1034 Oceanic 1033, 1034 Okano 1035, 1050, 1051 **Osaki** 1033, 1038, 1040, 1050

Multitech 1033, 1037, 1039. Roadstar 1036, 1038, 1040. 1050.1051 Roval 1050 Saba 1034 Neckermann 1034, 1039 Saisho 1035, 1040 Samsung 1041 Samurai 1037, 1050 **Sansui** 1034 Saville 1051 **SBR** 1039 Schaub Lorenz 1033, 1034 Schneider 1033, 1035, 1036. 1037, 1038, 1039, 1040, 1050, Teletech 1050, 1051 1051 SEG 1040, 1050, 1051 SEI-Sinudvne 1039 Seleco 1034 Sentra 1037, 1050 Sentron 1040 1050 **Sharp** 1042 Shintom 1040, 1050 **Shivaki** 1038 Siemens 1038 Silva 1038 Silver 1051 Sinudvne 1039 **Solavox** 1037 Sonneclair 1050 Sonoko 1036, 1051 **Sontec** 1038 **Sonv** 1044 Standard 1036, 1051 Stern 1051 Sunkai 1035 Sunstar 1033

Kenwood 5020, 5021, 5031 **Luxman** 5049 Marantz 5033 Sharp 5051 Onkyo 5017, 5018, 5030, 5028.5039

Panasonic 5036 Philips 5022, 5032, 5044 RCA 5013, 5029 Roadstar 5052 Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5046, 5047

TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037 Technics 5041 Victor 5014 Yamaha 5024, 5025, 5038.

Supervision 2181	Telefunken 2183	Toshiba 2102, 2156, 216
Synn 2181	<b>Tensai</b> 2188	2169, 2172
Tatung 2130, 2188	Tevion 2097, 2181, 2187	TRANScontinents 2189
TCM 2097	Thomson 2098, 2112, 2155,	Trio 2188
Teac 2162, 2177, 2181	2159	TruVision 2185
Tec 2186	Tokai 2178, 2186	Wharfedale 2180, 2181
Technika 2188		Xbox 2098

### BD

Wenn Bedienung nicht mit den unten aufgeführten Vorwahlcodes ausgeführt wird, können Sie in der Lage sein, die Bedienung mit den Vorwahlcodes für DVD, DVR (BDR, HDR) vorzunehmen.

Pioneer 2034, 2192, 2255, 2258, 2259, 2260, 2281 **Denon** 2310, 2311, 2312 Hitachi 2307, 2308, 2309

JVC 2290, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296 LG 2286, 2287 Marantz 2302, 2303 Mitsubishi 2300, 2301

**Onkyo** 2289 Panasonic 2277, 2278, 2279 Philips 2280 Samsung 2282 Sharp 2304, 2305, 2306

2168.

Xloaic 2181, 2188

XMS 2188

Yamada 2189

Yamaha 2106

Yukai 2101. 2147

Yamakawa 2178, 2189

Sony 2283, 2284, 2285, 2292

Yamaha 2297, 2298, 2299

Toshiba 2288, 2262

DVR (BDR, HDR)

Wenn Bedienung nicht mit den unten aufgeführten Vorwahlcodes ausgeführt wird, können Sie in der Lage sein, die Bedienung mit den Vorwahlcodes für DVD, BD vorzunehmen.

Pioneer 2078, 2099, 2107, 2109, 2144, 2157, 2193, 2194, Sharp 2267, 2275 2195, 2196, 2258, 2259, 2260, Sony 2268, 2271, 2272, 2273, 2261, 2264, 2265, 2266, 2270 2276

Panasonic 2263, 2269 Toshiba 2274

### Videorecorder

Pioneer 1053, 1108 Adyson 1050 Aiwa 1033, 1034, 1035 Akai 1034 Akiba 1040, 1050 Akura 1034, 1040, 1050 Alba 1035, 1036, 1037, 1040, 1050, 1051 Ambassador 1037 Amstrad 1033, 1050, 1051 Anitech 1040, 1050 ASA 1038, 1039 Asuka 1033, 1038, 1039, 1040, 1050 Audiosonic 1051 Baird 1033, 1034, 1036, 1051 Bang & Olufsen 1052 Basic Line 1035, 1036, 1037, 1040, 1050, 1051 Baur 1039 Bestar 1036, 1037, 1051 Black Panther Line 1036, 1051

Blaupunkt 1039 Bondstec 1037, 1050 Bush 1035, 1036, 1040, 1050. 1051 Cathay 1051 Catron 1037 CGE 1033, 1034 Cimline 1035, 1040, 1050 Clatronic 1037, 1050 Condor 1036, 1037, 1051 Crown 1036, 1037, 1040, 1050 1050.1051 Daewoo 1036, 1037, 1051 Dansai 1040, 1050, 1051 Dantax 1035 Daytron 1036, 1051 **De Graaf** 1039 Decca 1033, 1034, 1039 Denko 1050 **Dual** 1034, 1051, 1060 Dumont 1033, 1039 Elbe 1051 Elcatech 1050

Elsay 1050 Elta 1040, 1050, 1051 Emerson 1050 ESC 1036, 1051 Etzuko 1040, 1050 Ferguson 1034 Fidelity 1033, 1050 Finlandia 1039 **Finlux** 1033, 1034, 1039 Firstline 1035, 1038, 1040, Flint 1035 Formenti/Phoenix 1039 Frontech 1037 **Fujitsu** 1033 Funai 1033 Galaxy 1033 GBC 1037, 1040 **GEC** 1039 **Geloso** 1040 General 1037 General Technic 1035 GoldHand 1040, 1050

Goldstar 1033, 1048 Goodmans 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 **Graetz** 1034 Granada 1039 Grandin 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 Grundig 1039, 1040 Hanseatic 1038, 1039, 1051 Harwood 1050 HCM 1040, 1050 Hinari 1035, 1040, 1050, 1051 Hisawa 1035 Hitachi 1033, 1034, 1039, 1045 Hypson 1035, 1040, 1050, 1051 Impego 1037 Imperial 1033 Inno Hit 1036, 1037, 1039 1040, 1050, 1051 Innovation 1035
6228

6199

6180

6239

6247

### Satellit-Digitalempfänger

Pioneer 6220, 6219, 6204 @sat 6251 @Skv 6238 ABsat 6180 Acoustic Solutions 6217 **ADB** 6174 **Akai** 6214 Akura 6228 Alba 6176 6200 6180 6217 Allsat 6214 Alltech 6180 Allvision 6252, 6238, 6199 Amitronica 6180 Ampere 6256, 6261 Amstrad 6202, 6243, 6256, 6261, 6236, 6180 **Analo** 6180 Ankaro 6180 **Ansonic** 6245 **Anttron** 6200 **Apollo** 6176 Apro 6232 Arcon 6192 Arcus 6193 Armstrong 6214 **Arnion** 6251 ASA 6230 Asat 6214 ASCI 6213, 6238 **ASLF** 6180 **AssCom** 6220 Astra 6255, 6180 Astratec 6268, 6269 **Astrell** 6202 Astro 6177, 6236, 6255, 6200, 6246, 6215, 6222, 6243 **Atlanta** 6245 Atsat 6251 AtSkv 6238 Audioline 6232 Audioton 6200 Austar 6174 Avalon 6261 Axil 6244, 6186, 6245 Axis 6267 Axitronic 6228 B.net 6232 B@vtronic 6230, 6199 Balmet 6186 Beko 6176 **Belson** 6245 Big Sat 6186 Black Diamond 6217

Blaupunkt 6177 Deltasat 6192 Blue Skv 6180 **Denver** 6245 Boca 6256, 6180, 6252, 6185. Digatron 6231 6257.6237.6187.6188 Digenius 6229, 6226 Bodner & Mann 6194 Digiality 6255, 6238 Boshmann 6244, 6247 Digifusion 6268, 6269 **Boston** 6227 Digihome 6217, 6265, 6218 Brainwave 6232, 6231 DigiLogic 6217 DigiQuest 6251, 6186, 6247 British Sky Broadcasting 6210 **DigiSat** 6252 Broco 6180 **Diaisky** 6186 BskvB 6210 Digital 6187 BT 6195 Digital Vision 6269 DigitalBox 6222, 6247 Bubu Sat 6180 Bush 6254, 6217, 6264, 6228, Diiam 6195 6190, 6232, 6268, 6201, 6265, **DirecTV** 6263 6182 Discovery 6194 Cambridge 6236 Distratel 6202, 6250 DMT 6192 Canal Digital 6220 Canal Satellite 6220, 6219. DNT 6214, 6261 Doro 6232 6278 6277 Canal+ 6220 6277 Dual 6252 CGV 6244, 6183 Durabrand 6217. 6218 Cherokee 6194 Echolink 6185 Chess 6213, 6180, 6238, 6228 Echostar 6220, 6233, 6261. CityCom 6229, 6255, 6179, 6176, 6180, 6181, 6239 6192, 6241, 6252 Edision 6247 Clark 6200 Einhell 6256, 6236, 6180 Classic 6232 Elap 6180, 6244, 6183 Clatronic 6244 Elbe 6245 **Clavton** 6228 Elless 6230 Clemens Kamphus 6261 Elsat 6180 Cobra 6261 Elta 6214 Colombia 6256 eMTech 6196 Columbia 6256 Energy Sistem 6247 Comag 6256, 6252, 6185, Engel 6180, 6227 6199, 6244, 6257, 6237, 6189, **EP Sat** 6176 Eurieult 6202 6187.6188 Comsat 6244 Eurocrypt 6176 Condor 6255, 6253 EuroLine 6227 Connexions 6261 Europa 6236, 6255 Conrad 6256, 6236, 6207. Europhon 6256, 6229, 6255 6255 Eurosat 6189 Coship 6186, 6232 Eurosky 6256, 6213, 6229, Crown 6217 6236, 6255, 6230 Eurostar 6255, 6179 Cryptovision 6176 **CS** 6247 Eutelsat 6180 Cvfrowv Polsat 6220 Eutra 6230 Cvrus 6214 **Evesham** 6218 **D-box** 6275 **Exator** 6200 Daewoo 6267, 6180, 6195, Fagor 6203 6268 6182 Fenner 6180 Dantax 6228

Ferauson 6176, 6264, 6268. 6269 Fidelity 6236 Finlandia 6176 Finlux 6176, 6207, 6228 FinnSat 6230 Flair Mate 6180 Fly Com 6186 FMD 6213, 6244, 6186 Freecom 6236 FTEmaximal 6180, 6189 Fuba 6177, 6229, 6261, 6207. 6226, 6196 Galaxis 6220, 6267 Gardiner 6179 Garnet 6192 **GbSAT** 6196

Gecco 6246, 6199 General Satellite 6241 Globo 6230, 6227, 6238, 6199.6257 GOD Digital 6214 Gold Box 6220, 6219 Gold Vision 6247 Golden Interstar 6250 Goodmans 6176, 6254, 6217.6264.6271.6218.6201. 6190 Gran Prix 6230 **Granada** 6176 Grandin 6228 Grocos 6239, 6186 Grundia 6220, 6177, 6217. 6264, 6232, 6218, 6201, 6190 Haensel & Gretel 6256 Haier 6245 Hama 6183 Hanseatic 6215, 6222 Hauppauge 6231, 6232 HB 6196 Heliocom 6255 Helium 6255 Hiro 6189 Hirschmann 6267. 6177. 6229, 6261, 6236, 6207, 6255, 6230, 6252, 6199, 6189 Hitachi 6176, 6217, 6218 HNE 6256 Hornet 6251 Houston 6261 Humax 6241, 6268, 6242 Huth 6256, 6255, 6192, 6193 **Hyundai** 6192

**ILLUSION sat** 6247 Imperial 6222, 6216, 6223, 6238, 6232 Ingelen 6213, 6261 Inno Hit 6228 International 6256 Interstar 6196 Intervision 6255 Inves 6268 iotronic 6244 ITT Nokia 6176, 6207 Jaeger 6238 K-SAT 6180 Kamm 6180 Kaon 6251 KaTelco 6267 Kathrein 6177, 6214, 6213. 6262 6200 6180 6179 6272 6183 Kendo 6252 Kenwood 6220 Kev West 6256 Kiton 6213 **KR** 6200 Kreiling 6213, 6194, 6228 Kreiselmeyer 6177 **Kvostar** 6200 L&S Electronic 6256, 6238 Labgear 6195 LaSAT 6177, 6256, 6229. 6255 6230 Leiko 6228 Lemon 6238 Lenco 6255, 6180 Lenson 6236 LG 6192 Lifesat 6256 6229 6180 Listo 6228 Lodos 6217 Loaik 6217 Loaix 6192 Lorenzen 6256, 6229, 6255, 6226, 6231, 6257, 6237 Luxor 6236, 6207, 6265 M Electronic 6179 Manata 6256, 6180 Manhattan 6176, 6251 Marantz 6214 Maspro 6177, 6180 Matsui 6177. 6217. 6271. 6228, 6268, 6269 Max 6255 Maximum 6192, 6238 Mediabox 6220, 6219

ID Digital 6241

Mediacom 6198 MediaSat 6220, 6219, 6236. 6278, 6277 Medion 6256, 6229, 6180. 6230, 6192, 6252, 6238, 6199, 6228 Medison 6180 Mega 6214 MegaSat 6189 Metronic 6256, 6200, 6180, 6179, 6202, 6250, 6238, 6244 Metz 6177 Micro 6236, 6255, 6200. 6180, 6231 Micro Elektronic 6180 Micro Technology 6180 Micromaxx 6229 Microstar 6229, 6192, 6226 Microtec 6180 Mitsubishi 6176 Morgan's 6214, 6256, 6180, 6252, 6199 Multibroadcast 6174 Multichoice 6174 Myryad 6214 Mvsat 6180 MySky 6212, 6211 **NEOTION 6238** Netsat 6263 Neuhaus 6236, 6255, 6180 Neuling 6256, 6252, 6257. 6188 Neusat 6180 Nevelina 6226 **Newton** 6261 NextWave 6193 Nichimen 6254 Nikko 6214, 6180 Noda Electronic 6202 Nokia 6220, 6176, 6207, 6206 Nordmende 6176 **Octagon** 6200 OctaITV 6231 Onn 6217, 6218 Opentel 6252, 6199 Optex 6213, 6180, 6250. 6244, 6203, 6228 Orbis 6252, 6238, 6199 Orbitech 6213 6236 6215 6222, 6216, 6223 P/Sat 6252 Pace 6220, 6214, 6176, 6181. 6273, 6212, 6211 Pacific 6217 Packard Bell 6267

Palcom 6229, 6226, 6239 Palladium 6261, 6236 Palsat 6236 Panasonic 6176, 6178 Panda 6177, 6176, 6255 Pansat 6191 Pass 6183 Patriot 6256 peeKTon 6186, 6245 Philips 6220, 6177, 6214, 6275, 6219, 6277, 6268, 6232, 6179 6200 6176 6263 Phoenix 6245 Phonotrend 6233 **Pilotime** 6278 Pino 6238 Pixx 6191 Planet 6261 PMB 6180, 6203 Polytron 6261 Portland 6195 Preisner 6256, 6261, 6243. 6185 **Premier** 6219 Primacom 6267 Pro Basic 6220, 6184 Proline 6217 **Promax** 6176 Proscan 6234 Ouelle 6229, 6255 Radiola 6214 Radix 6261, 6243 **Rainbow** 6200 RCA 6234 **Rebox** 6196 Regal 6227 **RFT** 6214 Roadstar 6220, 6180 Rollmaster 6244 Rover 6180 Rownsonic 6183 SAB 6227, 6251 Saba 6255, 6230, 6202, 6184 Sabre 6176 Sagem 6275, 6258, 6277 Saivod 6245 Salora 6252 Samsung 6220, 6198, 6197, 6273.6253 Sanyo 6228 SAT 6236 Sat Control 6251 Sat Partner 6236 6200 Sat Team 6180 SAT+ 6239



?



Ctauland 6100

Stariand 0160
Starlite 6214
Stream 6212
Stream System 6251
Strong 6220, 6228, 6256,
6200, 6180, 6245, 6217, 6239
Sumin 6199
Sunny 6251
Sunsat 6180
Sunstar 6174, 6256
SuperMax 6193
Supratech 6244
Systec 6238
<b>Tantec</b> 6176
Targa 6191
Tatung 6176
TBoston 6227, 6245
Tecatel 6233
Technical 6228
Technika 6217, 6232, 6218
TechniSat 6213, 6261, 6176,
6236, 6215, 6222, 6216, 6223
Technomate 6250
Technosat 6193
Technosonic 6254, 6232
Technotrend 6232
Technowelt 6256, 6255

Techwood 6213, 6217, 6228. Tonna 6176, 6236, 6180. 6203 Telasat 6255 Topfield 6198 TELE System 6261, 6227, Toshiba 6176, 6217 6239, 6203 Trevi 6227 Teleciel 6200 Triasat 6236 Teleka 6261, 6236, 6255, Triax 6220, 6214, 6256, 6 6253, 6228, 6203, 6261, 6 **Telesat** 6255 6257, 6244, 6195, 6264, 6 Telestar 6213, 6236, 6215, 6243, 6180, 6236 6222, 6216, 6223, 6227, 6238, **Turnsat** 6180 6228, 6232 Twinner 6180, 6203 **Teletech** 6213 Unisat 6214, 6256 Televes 6256, 6176, 6236, **United** 6227 6196, 6251, 6238, 6257 **Univers** 6189 Universum 6177, 6213. **Telewire** 6252 Tempo 6193 6229, 6255, 6230, 6215, 6 Tevion 6254, 6180, 6239, Van Hunen 6226 6232 6184 Variosat 6177 Thomson 6220, 6219, 6180, **VEA** 6245 6255, 6176, 6265, 6277, 6234, Ventana 6214 6264, 6210, 6212 Vestel 6213, 6227, 6217, 6218 Thorn 6176 Tinv 6232 VH Sat 6229 Tioko 6256 Viasat 6273 Titan 6189, 6184 Viola Digital 6232 TNT SAT 6258 Vision 6228, 6189 Visionic 6250 **Tokai** 6214

	Visiosat 6213, 6254, 6180,
	6244, 6186, 6191
	Vitecom 6244
	Volcasat 6245
	VTech 6179
	Wetekom 6236
189,	<b>Wewa</b> 6176
213,	Wharfedale 6217, 6265,
227,	6218
	Wisi 6177, 6256, 6229, 626
	6176, 6236, 6255, 6230, 625
	6199
	Worldsat 6213, 6196, 622
	6194
	WorthIt! 6190
	<b>Woxter</b> 6245
227	Xoro 6191
	Xsat 6180, 6196, 6181
	Xtreme 6251
	Yakumo 6244
	ZapMaster 6230
	Zehnder 6213, 6262, 6179
	6192, 6252, 6227, 6238, 619
	6244, 6247, 6249
	Zeta Technology 6214
	Zodiac 6261, 6200

#### Pi 63 A Α A Α B 261. Bi 6252. C Ca 227. Fc Fr Fr Kabel-Digitalempfänger (Kabel/PVR-Kombination) **Freebox** 6274 Humax 6248, 6224

79. 6199.

# Satellit-Digitalempfänger (SAT/PVR-Kombination)

LG 6192

6218

6200

@sat 6251 Allvision 6199 Atsat 6251 B@ytronic 6230, 6199 **Boca** 6187 BskyB 6210 Bush 6254 Canal Satellite 6278 Comag 6199, 6187 Daewoo 6182 Digifusion 6269 Digihome 6218 DigiQuest 6251 Digital 6187 **DMT** 6192 **Edision** 6247 eMTech 6196 **GbSAT** 6196 Gecco 6199 Globo 6199

Goodmans 6254, 6218 **Orbis** 6199 Hirschmann 6230, 6199 Pace 6273, 6211 Humax 6241, 6242 Panasonic 6178 Huth 6192 Philips 6263, 6277 Hyundai 6192 **Pilotime** 6278 Kathrein 6272 Pixx 6191 LaSAT 6230 Proscan 6234 **Rebox** 6196 Luxor 6265 Sagem 6258 **Maximum** 6238 Samsung 6198, 6197, 62 Mediacom 6198 Sat Control 6251 Schneider 6198 MediaSat 6277 Medion 6230, 6199 Schwaiger 6230, 6192, Microstar 6192 6187 Morgan's 6199 Sedea Electronique 67 MySky 6212, 6211 Serd 6199 **NEOTION** 6238 **Sharp** 6218 Nichimen 6254 SilverCrest 6187 Nokia 6206 SKY 6210, 6212, 6211 Opentel 6199 SKY Italia 6212

	SKY XL 0199
	Skymaster 6192
	<b>Skypex</b> 6230
	Skyplus 6230, 6238, 6199
	Stream System 6251
	Sumin 6199
	Sunny 6251
	<b>Targa</b> 6191
	TechniSat 6216, 6223
273	Technosonic 6254
	Telestar 6216, 6223
	Thomson 6210, 6265
6199,	TNT SAT 6258
	Topfield 6198
198	Viasat 6273
	Visiosat 6254, 6191
	Wisi 6230
	Xoro 6191
	Xtreme 6251
	Zehnder 6192, 6199, 6249

-

# Kabel-Digitalempfänger

ioneer 6205, 6325, 6328,	General Instrument 6276,	<b>Optus</b> 6276
329	6266	<b>Orange</b> 6260
BC 6266	Humax 6224, 6248	Pace 6221
<b>DB</b> 6175	Jerrold 6276, 6266	Panasonic 624
<b>una</b> 6175	Kabel Deutschland 6224	Paragon 6240
<b>ustar</b> 6276	Macab 6260	Philips 6260, 6
ell & Howell 6266	Madritel 6175	<b>Pulsar</b> 6240
irmingham Cable	Magnavox 6266	<b>Runco</b> 6240
ommunications 6276	Memorex 6240	Sagem 6260
ablecom 6270	Motorola 6276	Salora 6240
osgate 6276	Nokia 6208	Samsung 622
rance Telecom 6260	Noos 6260	Scientific Atla
reebox 6274	NTL 6276, 6221	StarHub 6276

Nokia 6208

Scientific Atlanta 6225

40 6270 21.6240 anta 6225

Telewest 6225

**Thomson** 6270

Supercable 6276 Telewest 6225 Thomson 6270, 6224 **Toshiba** 6240 **UPC** 6270 US Electronics 6276 Virgin Media 6225, 6221 Visiopass 6260 **Zenith** 6240 Ziggo 6208





# CD-R

Pioneer 5001, 5053, 5071 Philips 5054 Yamaha 5055

# Laser-Disc-Player

Pioneer 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010

### Kassettendeck

Pioneer 5058, 5059

### Digitalband

Pioneer 5057

### MD

Pioneer 5056

# **Network Audio Player**

Pioneer 5063

### **Spielkonsole**

X-Box 2313

## **AV Receiver**

Pioneer 5096 (ID 1), 5097 (ID 2), 5098 (ID 3), 5099 (ID 4),

146



Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Registrierung Ihres Produktes unter **http://www.pioneer.de** (oder **http://www.pioneer.eu**).

# **PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002_B3_En

© 2014 PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

<ARC8402-A>