DENON®

Quick Start Guide

INTEGRATED AMPLIFIER

PMA-60

Start Here Starten Sie hier Commencez ici Iniziare qui Iniciar aquí Begin hier Starta här Начните здесь Zacznij tutaj

Vorbereitung

Verpackungsinhalt



Für die Einrichtung erforderlich





Lautsprecher

Lautsprecherkabel

Optional





PC oder Mac

Bluetooth-Gerät

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com
- Weitere Funktionsinformationen und Einzelheiten zum Betrieb finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

manuals.denon.com/PMA60/EU/DE/



1. Ausrichtung



einen festen Stand hat.

Русский

Polski

English

Deutsch

2. Verbindung

1 Schließen Sie PMA-60 an die linken und rechten Lautsprecher an.



3

3. Installation der Treibersoftware für Windows

Windows

Systemvoraussetzungen Windows7, Windows8.1 oder Windows10

1 Laden Sie den dedizierten Treiber aus dem Bereich "Download" von der PMA-60-Seite auf der Denon-Website (http://www.denon. com/pages/home.aspx) herunter.

2 Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf die EXE-Datei.

- 3 Installieren Sie den Treiber.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation aus.
- 2 Klicken Sie auf "OK".



- Oer Installationsassistent wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sobald der Assistent abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Ja".

Setup	
To complete the driver installation, you my your device. Do you want to exit this wiza later?	ust disconnect and reconnect rd now and connect the devige
	La Nen

Grundlegende Fehlersuche

- Die Treibersoftware kann nicht ordnungsgemäß installiert werden, wenn der PC und das Gerät per USB-Kabel verbunden sind.
- Wenn das Gerät und der Computer per USB-Kabel verbunden sind, und der Computer vor der Installation eingeschaltet wurde, trennen Sie das Kabel, und starten Sie den Computer neu.

Deutsch

4. Anschließen an den Computer oder Mac

1 Schließen Sie den PMA-60 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder Mac an.





3 Drücken Sie € , um "USB-DAC" als Eingangsquelle auszuwählen.



Deutsch

Wählen Sie auf Ihrem PC oder Mac PMA-60 als aktuelles Ausgabegerät aus.

Windows

- Klicken Sie auf dem PC auf "Start" und anschließend auf "Systemsteuerung".
 - Die Liste der Systemsteuerung wird geöffnet.
- Klicken Sie auf das Symbol "Sound". 2
 - · Das Fenster "Sound" wird geöffnet.
- Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte "Wiedergabe", dass "PMA-60" mit einem Häkchen markiert und somit als "Standardgerät" festgelegt ist.
 - Wenn ein anderes Gerät als Standardgerät festgelegt ist. klicken Sie auf PMA-60 und anschließend auf "Als Standard"

Wählen Sie "PMA-60" aus, und klicken Sie auf "Eigenschaften".

6

Das Fenster "PMA-60 Properties" wird angezeigt.



6 Klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert".

Wählen Sie die Abtastrate und die Bitrate für den D/A-Wandler aus. Die Auswahl von "24 Bit, 192000 Hz (Studioqualität)" oder "32 Bit, 192000 Hz (Studioqualität)" wird empfohlen. Klicken Sie auf "Übernehmen". 8 Klicken Sie auf "Testen". Überprüfen Sie, ob über die Lautsprecher, die an den PMA-60 angeschlossen sind, Ton ausgegeben wird. Eigenschaften von Digital-Audio-Schnittstelle Allgemein Unterstützte Formate Pegel Erweiterungen Erweitert-Standardformat Wählen Sie die Abtastrate und die Bittiefe aus, die im gemeinsamen Modus verwendet werden soll ► Testen ~ 2 Kanal, 24 Bit, 192000 Hz (Studiogualität) 2 Kanal, 16 Bit, 44100 Hz (CD-Oualität) 2 Kanal, 16 Bit, 48000 Hz (DVD-Oualität) 2 Kanal, 16 Bit, 88200 Hz (Studiogualität) 2 Kanal, 16 Bit, 96000 Hz (Studiogualität) das Gerät 2 Kanal 16 Bit. 176400 Hz (Studiogualität) 2 Kanal, 16 Bit, 192000 Hz (Studioqualität) orität 2 Kanal, 24 Bit, 44100 Hz (Studiogualität) 6 2 Kanal, 24 Bit, 48000 Hz (Studioqualität) Kanal, 24 Bit, 96000 Hz (Studiogualität Standards wiederherstellen Abbrechen Übernehmen OK

- Wählen Sie im Finder über das Menü "Gehe zu" den Menüpunkt "Dienstprogramme" aus.
 Die Liste der Dienstprogramme wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf "Audio-MIDI-Setup".
 - Das Fenster "Audiogeräte" wird angezeigt.

- Overgewissern Sie sich, dass "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden" unter "PMA-60" ausgewählt ist.
 - Wenn ein anderes Gerät ausgewählt ist, wählen Sie "PMA-60" und führen Sie einen "Sekundär-Klick" darauf aus, und wählen Sie dann "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden".



 Wählen Sie das Format "PMA-60".
Es wird normalerweise empfohlen, das Format auf "384000,0 Hz" und "2 Kanal - 32-Bit Integer" einzustellen.



6 Audio-MIDI-Setup beenden eingestellt ist.

5. Wiedergabe von Musik

Musik über PC/Mac wiedergeben





- 2 Verwenden Sie Ihre bevorzugten Musikanwendungen auf Ihrem PC/Mac, um Audiodaten über den PMA-60 abzuspielen.
 - Wenn Sie eine Audiowiedergabe mit hoher Auflösung wünschen, müssen Sie eine moderne Audio-Player-Software wie JRiver Media Center oder Audirvana verwenden.



Die Abtastfrequenz der Musikdatei wird angezeigt.



HINWEIS Möglicherweise müssen Sie in Ihrer modernen Audio-Player-Anwendung weitere Einstellungen für die Ausgabe von Audiodaten mit dem PMA-60 auswählen. Sie finden entsprechende Informationen hierzu im Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung. English

Deutsch

Wiedergabe von Musik über Bluetooth



Drücken Sie 😵 für mindestens 3 Sekunden. • "Pairing" erscheint auf dem Display des PMA-60.





2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.



- 3 Wählen Sie "Denon PMA-60" aus der Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem mobilen Gerät.
 - Am Ende des Kopplungsvorgangs wird der Gerätename im Display dieses Geräts angezeigt.





Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen.





Koppeln und verbinden Sie Ihr NFC-fähiges Gerät, indem Sie damit vorsichtig das NFC-Logo.

DENON

denon.com

Printed in Vietnam. 5411 11545 00AD Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.