



**AV-Receiver** 

# RX-A3060 RX-A2060 Bedienungsanleitung

Lesen Sie die "Sicherheitsbroschüre", bevor Sie das Gerät verwenden.



## INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	5
Zubehör	5
Über dieses Handbuch	
Fernbedienung	
Batterien	
Reichweite der Fernbedienung	6
FUNKTIONEN	
Was Sie mit dem Gerät machen können	
Nützliche Apps	
Bezeichnungen und Funktionen der Teile	
Frontblende	
Frontblende-Display (Anzeigen)	
Rückseite	
Fernbedienung	
VORBEREITUNGEN	19
Allgemeiner Einrichtungsvorgang	19
1 Anschließen der Lautsprecher	20
Grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration	
Erweiterte Lautsprecherkonfiguration	
2 Anschließen von Fernseher und Abspielgeräten	41
Ein-/Ausgangsbuchsen und Kabel	
Anschließen eines Fernsehers	
Anschließen von Videogeräten (wie BD/DVD-Player)	
Anschluss von Audiogeräten (wie CD-Player)	
Anschluss an den Buchsen an der Frontblende	
3 Anschließen der FM-/AM-Antennen	
4 Anschließen eines Netzwerkkabels oder Anwender	ı der
Drahtlos-Antenne	49
Anschließen des Netzwerkkabels	

Anwenden der Drahtlos-Antenne	49
5 Anschließen anderer Geräte	50
Anschließen eines mit der Trigger-Funktion kompatiblen Geräts	50
6 Anschließen des Netzkabels	50
7 Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenü	51
8 Konfigurieren der erforderlichen Lautsprechereinstellung	en52
9 Automatische Ontimierung der Lautsprechereinstellungen	
	53
Mahrnunkt	55
Winkel/Höhe	
Messung an einer Hörposition (Einfachmessung)	
Messung an mehreren Hörpositionen (Mehrfachmessung)	
Prüfen/Betrachten der Messergebnisse	62
Laden der früheren YPAO-Einstellungen	62
Fehlermeldungen	63
Warnmeldungen	64
10 Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät	65
Auswählen der Verbindungsmethode	65
Verbinden des Geräts mit einem Drahtlosnetzwerk	66
Direktverbindung eines Mobilgeräts mit diesem Gerät (Wireless Direct)	71
11 Verbinden mit dem MusicCast-Netzwerk	73
MusicCast CONTROLLER	73
Hinzufügen des Geräts zum MusicCast-Netzwerk	73
WIEDERGABE	74
Grundlegende Bedienungsvorgänge bei der Wiedergabe	74
Auswählen einer HDMI-Ausgangshurchse	74
Auswählen der Eingangsguelle und der bevorzugten Einstel	lungon
mit einem Tastendruck (SCENE)	ungen 75
Sneicharn ainar Szana	76
Auswählen der Einträge, die der Szene zugewiesen werden sollen	
Auswählen des Klangmodus	
	••••••
Erzeugen von stereoskopischen Schallfeldern (CINEMA DSP HD <sup>-/</sup> /CINEMA DSP 3D)	78

Unverarbeitete Wiedergabe	81
Hören mit reinem High-Fidelity-Sound (Pure Direct)	82
Wiedergabe digital komprimierter Formate (wie MP3 u. dgl.) mit Klangoptimierung (Compressed Music Enhancer)	82
FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören	83
Einstellen der Frequenzschritte	83
Auswahl einer Empfangsfrequenz	
Speichern Ihrer Lieblings-Radiosender (Festsender)	
Abstimmung per Radio Data System	85
Bedienen des Radios am Fernseher	87
Wiedergabe von Musik über Bluetooth	
Wiedergabe von Musik eines Bluetooth-Geräts mit diesem Gerät	
Hören von Musik über Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer	89
Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter	
Musik	90
Anschließen eines USB-Speichergeräts	
Wiedergabe von Inhalten eines USB-Speichergeräts	
Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter	
Musik	94
Einrichtung für die Medienfreigabe	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen)	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion).	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion) Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion) Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion) Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen Vorbereiten des Mehrzonensystems Steuern von Zone2, Zone3 oder Zone4.	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion) Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen Vorbereiten des Mehrzonensystems Steuern von Zone2, Zone3 oder Zone4 Speichern Ihrer Lieblingsinhalte (Verknüpfungen)	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod. Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion) Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen Vorbereiten des Mehrzonensystems Steuern von Zone2, Zone3 oder Zone4. Speichern Ihrer Lieblingsinhalte (Verknüpfungen)	
Einrichtung für die Medienfreigabe Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer Internetradio hören Wiedergabe von Internetradio Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen) Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion) Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen Vorbereiten des Mehrzonensystems	
Einrichtung für die Medienfreigabe	
Einrichtung für die Medienfreigabe	

Einstellungen-Bildschirm	113
Betrachten des aktuellen Status	114
Umschalten der Informationen auf dem Frontblende-Display	114
Betrachten der Statusinformationen am Fernseher	114
Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für verschiedene	
Wiedergabequellen (Menü Optionen)	115
Einträge im Menü Optionen	115
KONFIGURATIONEN	120
Konfigurieren von Eingangsquellen (Menü Eingang)	120
Einträge im Menü Eingang	121
Konfigurieren der Funktion SCENE (Menü Szene)	122
Einträge im Menü Szene	123
Konfigurieren von Klangprogrammen/Surround-Dekodern	
(Menü DSP-Programm)	124
Einträge im Menü DSP-Programm	125
Konfigurieren verschiedener Funktionen (Menü Setup)	127
Einträge im Menü Setup	
Lautsprecher (Manuelles Setup)	
Ton	136
Bild	139
HDMI	140
Netzwerk	142
Bluetooth	144
Multi-Zone	145
Funktion	147
ECO	150
Sprache	150
Ablesen von Informationen über das Gerät (Menü Information).	151
Arten von Informationen	151
Konfigurieren der Systemeinstellungen	
(Menü ADVANCED SETUP)	153
Einträge im Menü ADVANCED SETUP	153
Ändern der Lautsprecherimpedanzeinstellung. (SPEAKER IMP.)	154
Ein-/Ausschalten des Fernbedienungssensors (REMOTE SENSOR)	154
Auswählen der Fernbedienungs-ID (REMOTE CON AMP)	154

	154
Umschalten des Videosignaltyps (TV FORMAT)	155
Aufheben der Begrenzung für HDMI-Video-Ausgangssignale (MONITOR CHECK)	155
Auswählen des Signalformats HDMI 4K (4K MODE)	155
Sichern/Wiederherstellen von Einstellungen (RECOV./BACKUP)	155
Wiederherstellen der Vorgabeeinstellungen (INITIALIZE)	156
Aktualisieren der Firmware (FIRM UPDATE)	156
Prüfen der Firmware-Version (VERSION)	156
Steuerung anderer Geräte über die Fernbedienung	157
Speichern des Fernbedienungs-Codes für einen Fernseher	157
Speichern der Fernbedienungs-Codes für Abspielgeräte	158
Zurücksetzen der Fernbedienungs-Codes	159
Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk	160
ANHANG	160
ANHANG	
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung	160 161 161 162
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung Prüfen Sie zunächst folgende Dinge:	
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung Prüfen Sie zunächst folgende Dinge: Netzstrom, System und Fernbedienung	
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung Prüfen Sie zunächst folgende Dinge: Netzstrom, System und Fernbedienung Audio	
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung Prüfen Sie zunächst folgende Dinge: Netzstrom, System und Fernbedienung Audio Video	
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung Prüfen Sie zunächst folgende Dinge: Netzstrom, System und Fernbedienung Audio Video FM-/AM-Radioempfang	
ANHANG Häufig gestellte Fragen Problembehebung Prüfen Sie zunächst folgende Dinge: Netzstrom, System und Fernbedienung Audio Video FM-/AM-Radioempfang Bluetooth	
ANHANG	160 161 161 162 162 162 162 164 166 167 168 

Fehleranzeigen im Frontblende-Display	171
Glossar	

Audio-Information (Audio-Dekodierungsformat)			
Audio-Informationen (sonstige)			
HDMI- und Video-Informationen			
Netzwerk-Informationen			
Technologien von Yamaha			
Unterstützte Geräte und Dateiformate176			
Unterstützte Geräte			
Dateiformate			
Video-Signalfluss			

rideoumwandlungstabelle
-------------------------

Mehrzonenausgabe	178
Audioausgabe	
Videoausgang	
Informationen über HDMI	179
HDMI-Steuerung	
Audio Return Channel (ARC)	
HDMI-Signalkompatibilität	
Referenzabbildung (Rückseite)	182
Warenzeichen	
Technische Daten	184
Liste der Fernbedienungs-Codes	

# Einleitung

### Zubehör

Prüfen Sie, ob das folgende Zubehör im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.



FM-Antenne

YPAO-Mikrofon

Netzkabel

Mikrofonsockel Rohr

Batterien (AAA, R03, UM-4) (x2)

CD-ROM (Bedienungsanleitung)

Anleitung zur Schnelleinrichtung

Sicherheitsbroschüre

\* Je nach Erwerbsort wird eine der obigen FM-Antennen mitgeliefert.

\* Der Mikrofonsockel und das Rohr dienen zur Winkel-/Höhenmessung bei der Ausführung von YPAO.

\* Je nach Erwerbsort ist das mitgelieferte Netzkabel unterschiedlich ausgeführt.

### Über dieses Handbuch

Die Abbildungen des Hauptgeräts in dieser Anleitung beziehen sich auf das RX-A3060 (Modell für USA), falls nicht anders angegeben.

Die in dieser Anleitung abgebildeten Menü-Bildschirme sind in englischer Sprache. Einige Funktionsmerkmale stehen in bestimmten Regionen nicht zur Verfügung. Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds zur Produktverbesserung können jederzeit und ohne Vorankündigung erfolgen. Diese Anleitung beschreibt die Bedienvorgänge unter Verwendung der Fernbedienung. In dieser Anleitung werden alle "iPod touch"-, "iPhone"- und "iPad"-Geräte als "iPod" bezeichnet. Falls nicht anders angegeben, steht "iPod" gleichsam für "iPod touch", "iPhone" und "iPad".

#### In dieser Anleitung verwendete Symbole



zeigt zusätzliche Erklärungen für eine bessere Bedienung an.

### Fernbedienung

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung der mitgelieferten Fernbedienung.

### Batterien

Setzen Sie die Batterien in der richtigen Ausrichtung ein.



### **Reichweite der Fernbedienung**

Richten Sie die Fernbedienung während der Bedienung stets direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät, und bleiben Sie innerhalb der unten dargestellten Reichweite.



## FUNKTIONEN

### Was Sie mit dem Gerät machen können

Das Gerät verfügt über eine Reihe nützlicher Funktionen.

### Anschließen verschiedener Geräte (S.41)

Mehrere HDMI-Buchsen sowie verschiedene Ein- und Ausgangsbuchsen am Gerät erlauben den Anschluss von Videogeräten (wie BD-/DVD-Player), Audiogeräten (wie CD-Player), Spielekonsolen, Camcordern und anderen Geräten.

### Wiedergabe des Fernsehtons im Surround-Sound über eine einzige HDMI-Kabelverbindung (Audio Return Channel: ARC) (S.41)

Bei Verwendung eines ARC-kompatiblen Fernsehers benötigen Sie lediglich ein HDMI-Kabel für die Ausgabe von Videosignalen am Fernseher, für die Eingabe von Audiosignalen vom Fernseher und für die Übertragung von HDMI-Steuersignalen.



### Verschiedene Drahtlos-Verbindungsmethoden (S.65)

Dieses Gerät unterstützt Wi-Fi, wodurch eine Verbindung mit Ihrem Wireless-Router (Access Point) ohne Netzwerkkabel möglich ist. Mit Wireless Direct kann außerdem ein Mobilgerät ohne Router direkt mit diesem Gerät verbunden werden.



### Audio-Heimnetzwerk mit MusicCast (S.73)

Das Gerät unterstützt die MusicCast-Funktion, mit der Sie MusicCast-kompatible Geräte für gleichzeitige Wiedergabe in verschiedenen Räumen verbinden oder alle MusicCast-kompatiblen Geräte über die spezielle Applikation "MusicCast CONTROLLER" steuern können.

### **CINEMA DSP**

Das aufregende Gefühl, in einem Konzertsaal zu sitzen, und die machtvollen Sinneseindrücke im Kino – wir alle würden diese Erfahrung gerne in unser Wohnzimmer holen. Yamaha hat das Ziel der Erfüllung dieser Wünsche über 30 Jahre verfolgt, und dessen Umsetzung wurde nun verwirklicht in den AV-Receivern von Yamaha.

### Was ist ein Schallfeld?

Wir nehmen den Klang einer Stimme oder eines Instruments nicht nur direkt von der Schallquelle auf, sondern auch den reflektierten oder "Hall-"Klang, der von den Wänden oder der Decke des Raumes zurückgeworfen wird. Der Charakter des reflektierten oder Hallklangs wird von der Form, Größe und den Materialien im Gebäude beeinflusst, und erst all diese Klänge gemeinsam vermitteln uns den Eindruck, an diesem bestimmten Ort zu sein. Diesen einzigartigen akustischen Charakter eines bestimmten Ortes nennen wir das "Schallfeld".

#### Konzeptbild des Schallfelds eines Konzertsaals



Konzeptbild eines vom Gerät erzeugten Schallfelds



### **CINEMA DSP/CINEMA DSP 3D**

Yamaha hat eine riesige Menge akustischer Daten gesammelt durch Analyse echter Schallfelder von Konzertsälen und Auftrittsorten in aller Welt. "CINEMA DSP" ermöglicht die Anwendung dieser Daten für die Erstellung von Schallfeldern. Dieses Gerät enthält eine Vielzahl von Klangprogrammen, die CINEMA DSP verwenden.

Durch Auswahl eines Klangprogramms, das sich für den Inhalt der jeweiligen Wiedergabequelle wie Filme, Musik oder Spiele eignet, können Sie die akustische Wirksamkeit dieser Inhalte maximieren. (Beispielsweise kann ein Klangprogramm, das für Filme erstellt wurde, Ihnen den Eindruck vermitteln, Sie befänden sich mitten in der jeweils aktuell dargestellten Szene.)

Zusätzlich nutzt die Funktion "CINEMA DSP 3D" dreidimensionale Schallfelddaten, welche die Höhenachse berücksichtigen und dadurch ein noch realistischeres Schallfeld und Raumgefühl vermitteln.

### CINEMA DSP HD<sup>3</sup> (nur RX-A3060)

"CINEMA DSP HD<sup>3</sup>" stellt die Spitze der Technologie der 3D-Schallfeldwiedergabe von Yamaha dar. Dieses Programm zieht alle Vorteile aus der riesigen Datenmenge aus akustischen Reflexionen, die im Schallfeld enthalten sind. Mit Unterstützung der Signalausgabe für hintere Präsenzlautsprecher bietet es mehr als doppelt so viele Möglichkeiten der Erzeugung akustischer Reflexionen wie das herkömmliche CINEMA DSP 3D, wodurch zusammen mit der Möglichkeit der Wiedergabe mit hohen Abtastraten ein erstaunlich natürliches und kraftvolles Schallfeld entsteht.

Fähigkeit zur Reproduktion von Reflexionen (Wenn das Klangprogramm "Hall in Munich" gewählt ist)



### ΥΡΑΟ

YPAO ist das originale automatische Kalibrierungssystem von Yamaha zur Optimierung des Sounds und Ihres Surround-Umfelds durch den Einsatz von Mikrofonmessungen. Durch die automatische Anpassung verschiedener Lautsprechereinstellungen und des Klangfelds kann ein ideales Hörumfeld geschaffen werden, das die Tonqualität der Inhaltswiedergabe maximiert.

### YPAO-R.S.C.

In einem typischen Wohnumfeld leidet der Sound an solchen Problemen wie einem undeutlichen Niederfrequenzbereich oder unsauberen akustischen Klangbild aufgrund unerwünschter Schallreflektionen von den Wänden und der Decke. "YPAO-R.S.C." ist eine Technologie, die nur unerwünschte Reflexionen reduziert und eine akustische Perfektion für Ihr Hörumfeld schafft.



### **YPAO-Volume**

YPAO-Volume passt automatisch die Hoch- und Niederfrequenzpegel bei jeder Lautstärke an, sodass Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang erhalten.



### **YPAO 3D-Messung**

Die Richtungen (Einfallwinkel) von den vorderen, Surround- und Präsenzlautsprechern sowie die Höhe der Präsenzlautsprecher an der Hörposition werden gemessen, und es erfolgt eine Kompensation, um die Wirksamkeit des 3D-Schallfelds vom CINEMA DSP zu maximieren.



### Unvergleichliche Ton- und Bildqualität

Sie können Ton- und Bildquellen mit diesem Gerät in unvergleichlich hoher Qualität genießen.

### Hochauflösender Music Enhancer

Für unkomprimierte Inhalte mit 44,1/48 kHz wie CD Audio (2-Kanal-PCM) oder FLAC-Dateien kann eine Sampling-Raten-Erweiterung auf 96 kHz / 24-Bit erfolgen, welche die musikalische Ausdruckskraft der Originalinhalte erhöht (S.118)

#### Vor der Verarbeitung



#### Nach der Verarbeitung



### **Qualitativ hochwertige Videoverarbeitung**

Von Digital Video mit niedriger Qualität bis hin zu BD (Blu-ray-Disc)-Bildern können alle Inhalte mit hoher Bildqualität wiedergegeben werden (S.139).

- · Bewegungs- und kantenadaptives De-Interlacing
- Multikadenz-Erkennung (einschließlich 3-2-Pull-down)
- Bis zu 6 Voreinstellungen, die getrennt für jede Eingangsquelle angewendet werden können

Sie können auch Feineinstellungen wie Detailanreicherung und Randschärfe vornehmen.

### Erweiterbar für verschiedenste Anforderungen

Das Gerät bietet ausgezeichnete Erweiterungsmöglichkeiten für alle Einsatzzwecke.

### Unterstützung für Bi-Amp-Verkabelung und Erweiterung durch externe Leistungsverstärker

Um noch höhere Tonqualität zu erhalten, können Sie Front-Lautsprecher anschließen, die eine Endstufenerweiterung unterstützen, oder Ihr System durch einen externen Leistungsverstärker (z. B. einen Hi-Fi-Verstärker) ergänzen.

Näheres hierzu siehe "Erweiterte Lautsprecherkonfiguration" (S.30).

#### Die besten Erweiterungsmöglichkeiten bei Yamaha (nur RX-A3060)

Durch Anschluss eines externen Leistungsverstärkers können Sie die höchste Vollendung von CINEMA DSP genießen: ein dreidimensionales 11.2-Kanal-Schallfeld.

#### (Beispiel)



### **Multi-Zone-Funktion**

Mit der Multi-Zone-Funktion (S.103) können Sie gleichzeitig verschiedene Eingangsquellen in dem Raum, in dem sich das Gerät befindet (Hauptzone), und in anderen Räumen wiedergeben (z. B. in Zone2).

(Die folgenden Beispiele zeigen die Anwendung.)

#### Genießen von Musik mittels Lautsprechern in anderen Räumen

Während Sie Sie die mehrkanalige Wiedergabe in Ihrem Wohnzimmer genießen, können Sie die Musik mittels Lautsprechern auch in einem anderen Raum hören.



Wohnzimmer (Hauptzone)

#### Betrachten von Videos auf einem Fernseher in einem anderen Raum (HDMI-Verbindung)

Während Sie Sie die mehrkanalige Wiedergabe in Ihrem Wohnzimmer genießen, können Sie über HDMI zugeführte Videos und Musik auf einem Fernseher in einem anderen Raum sehen/hören.





Wohnzimmer (Hauptzone)

### Nützliche Apps

Die folgenden Apps verleihen Ihnen Flexibilität bei der Bedienung des Geräts und helfen Ihnen bei den Kabelverbindungen.

### AV CONTROLLER



Mit "AV CONTROLLER" wird Ihr Smartphone/Tablet zu einer Wi-Fi-fähigen Fernbedienung für Ihre Netzwerkgeräte von Yamaha. Mit dieser App können Sie flexibel die verfügbaren Eingänge, die Lautstärke, die Stummschaltung, das Ein-/Ausschalten und die Eingangsquelle steuern.

#### Funktionen

- Ein-/Ausschalten und Lautstärkeanpassung
- Auswahl von Eingang, Szene und Klangmodus
- DSP-Einstellungen
- Wiedergabesteuerung (einschl. Musikauswahl für gewisse Quellen)

### 

Näheres hierzu finden Sie unter dem Suchwort "AV CONTROLLER" im App Store oder bei Google Play.

### AV SETUP GUIDE (für Tablet)



"AV SETUP GUIDE" ist eine Hilfsapp zum Herstellen der Kabelverbindungen zwischen AV-Receiver und Quellgeräten sowie zum Einrichten des AV-Receivers. Diese App begleitet Sie durch die verschiedenen Anschlüsse und Einstellungen für Lautsprecher (einschließlich der Auswahl eines Lautsprechersystems), TV und Video-/Audiogeräte.

#### Funktionen

- Verbindungsanleitung (Lautsprecher, TV und Video-/Audiogeräte)
- Einrichtungsanleitung (YPAO-Einstellungen und Setup-Hilfe mit Abbildungen)
- Ansehen der Bedienungsanleitung

### 

Näheres hierzu finden Sie unter dem Suchwort "AV SETUP GUIDE" im App Store oder bei Google Play.

### Bezeichnungen und Funktionen der Teile

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen der Geräteteile.

### Frontblende



#### 1 Taste MAIN ZONE 🕛

Schaltet das Gerät ein und aus (Bereitschaft).

#### 2 Bereitschaftsanzeige

Leuchtet, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet und eine der folgenden Bedingungen zutrifft.

- HDMI-Einstellung ist aktiviert (S.140)
- Standby Durchleitung ist aktiviert (S.141)
- Netzwerk Standby ist aktiviert (S.143)
- Bluetooth-Standby ist aktiviert (S.144)

#### 8 Frontblende-Display

Zeigt Informationen an (S.15).

#### 4 Fernbedienungssensor

Empfängt Signale von der Fernbedienung (S.6).

#### 5 Taste PURE DIRECT

Schaltet den Pure Direct-Modus ein/aus (S.82).

#### 6 Regler INPUT

Wählt eine Eingangsquelle aus.

#### 7 Frontblendenklappe

Für den Schutz von Bedienelementen und Buchsen (S.14).

#### 8 Regler VOLUME

Stellt die Lautstärke ein.

#### Öffnen der Frontblendenklappe

Die Bedienelemente und Buchsen hinter der Frontblende sind durch leichten Druck auf die Klappe zugänglich. Halten Sie die Klappe geschlossen, wenn die Bedienelemente und Buchsen nicht in Benutzung sind. (Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.)



### Das Innere der Frontblendenklappe



#### Taste ON SCREEN

Zeigt das Bildschirmmenü am Fernseher an.

#### 2 Menübedientasten

Cursortasten: Wählen ein Menü oder einen Parameter aus. ENTER: Bestätigt einen ausgewählten Eintrag.

RETURN: Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

#### 3 Taste OPTION

Zeigt das Optionen-Menü an (S.115).

#### 4 Taste DISPLAY

Zeigt Statusinformationen auf dem Fernseher an (S.114).

#### 5 Taste TONE/BALANCE

Stellt die Höhen- und Tiefen-Frequenzbereiche des ausgegebenen Klangs ein (S.116).

Stellt für Zone2 oder Zone3 das Lautstärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Kanal ein (S.109).

#### 6 Taste STRAIGHT (CONNECT)

Schaltet den Straight-Dekodermodus ein/aus (S.81).

Schaltet bei 5 Sekunden langem Gedrückthalten auf MusicCast CONTROLLER-Registrierung (S.73).

#### 7 Tasten PROGRAM

Wählen ein Klangprogramm oder einen Surround-Dekoder aus (S.77).

#### 8 Tasten SCENE

Wählen die gespeicherte Eingangsquelle, das Klangprogramm sowie verschiedene andere Einstellungen mit einem Tastendruck aus. Schalten außerdem das Gerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet (S.75).

#### O Tasten MULTI ZONE

**ZONE 2-4:** Schaltet die Audioausgabe der einzelnen Zonen ein/aus (S.108).

**ZONE CONTROL:** Schaltet die Zone um, die durch die Tasten und Regler an der Frontblende gesteuert wird (S.108).

#### 🕕 Taste INFO (WPS)

Schaltet die am Frontblende-Display angezeigten Informationen um (S.114).

Ruft das Setup der Drahtlos-Netzwerkverbindung (WPS Konfiguration per Knopfdruck) auf, wenn 3 Sekunden lang gedrückt gehalten (S.67).

#### 🕕 Taste MEMORY

Speichert FM-/AM-Sender als Festsender (S.84). Speichert USB-/Netzwerkinhalte als Verknüpfungen (S.110).

#### 😢 Tasten FM und AM

Schalten zwischen FM (UKW) und AM (MW) um (S.84).

#### 13 Tasten PRESET

Wählen einen FM-/AM-Festsender aus (S.85). Wählen einen USB-/Netzwerkinhalt aus Verknüpfungen aus (S.110).

#### 🚺 Tasten TUNING

Wählen die Empfangsfrequenz aus (S.84).

#### 10 Buchse USB

Für den Anschluss eines USB-Speichergeräts (S.90).

#### 10 Buchse YPAO MIC

Für den Anschluss des mitgelieferten YPAO-Mikrofons (S.53).

#### Buchse PHONES

Zum Anschließen eines Kopfhörers.

#### 18 Buchsen VIDEO AUX

Für den Anschluss eines Geräts wie Camcorder oder Spielekonsole (S.47).

### Frontblende-Display (Anzeigen)



(RX-A3060, Modell für USA)

#### 1 HDMI

Leuchtet auf, wenn HDMI-Signale empfangen oder ausgegeben werden.

#### IN

Leuchtet auf, wenn HDMI-Signale empfangen werden.

#### OUT1/OUT2

Zeigt die Buchsen HDMI OUT an, die momentan ein HDMI-Signal ausgeben.

#### 2 ECO

Leuchtet, wenn sich das Gerät im ECO-Modus befindet (S.150).

#### Signalstärkeanzeige

Zeigt die Stärke des Drahtlos-Netzwerksignals an (S.65).

#### 4 Anzeigen ZONE

Leuchtet, wenn Zone2, Zone3 oder Zone4 aktiviert ist (S.108).

#### 5 SLEEP

Leuchtet, wenn der Einschlaf-Timer eingeschaltet ist.

#### 6 Informationsanzeige

Zeigt den aktuellen Status an (z. B. Name des Eingangs, Name des Klangmodus usw.). Sie können die Informationen mit INFO umschalten (S.114).

#### 7 MUTE

Blinkt, wenn der Ton vorübergehend stummgeschaltet ist.

#### 8 Lautstärkeanzeige

Zeigt die momentane Lautstärke an.

#### VIRTUAL

Leuchtet, wenn Virtual Presence Speaker (VPS) bzw. Virtual Surround Back Speaker (VSBS) (S.78) oder die virtuelle Surround-Verarbeitung (S.80) aktiv ist.

#### 🕕 Bluetooth-Anzeige

Leuchtet, wenn das Gerät eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellt (S.88).

#### 1 ENHANCER

Leuchtet, wenn Compressed Music Enhancer (S.82) aktiv ist.

#### CINEMA DSP-Anzeige

(RX-A3060)

"CINEMA DSP HD" leuchtet, wenn CINEMA DSP (S.78) aktiv ist.

"CINEMA DSP HD <sup>3</sup>" leuchtet, wenn CINEMA DSP HD<sup>3</sup>

eingeschaltet ist.

#### (RX-A2060)

"CINEMA DSP" leuchtet, wenn CINEMA DSP (S.78) aktiv ist. "CINEMA DSP 3]" leuchtet, wenn CINEMA DSP 3D eingeschaltet ist.

#### 🚯 STEREO

Leuchtet, wenn eine UKW-Stereosendung empfangen wird.

#### TUNED

Leuchtet, wenn das Signal eines UKW-/MW-Senders empfangen wird.

#### 🚺 PARTY

Leuchtet, wenn sich das Gerät im Party-Modus befindet (S.109).

#### (5) Cursor-Anzeigen

Zeigen an, dass die Cursortasten auf der Fernbedienung bedient werden können.

#### **(6)** ADAPTIVE DRC

Leuchtet, wenn Adaptive DRC (S.116) aktiv ist.

#### 17 Lautsprecheranzeigen

 $Geben\,an, an\,welchen\,Lautsprecherklemmen\,Signale\,ausgegeben\,werden.$ 

- Front-Lautsprecher (L)
- R Front-Lautsprecher (R)
- C Center-Lautsprecher
- SL Surround-Lautsprecher (L)
- SR Surround-Lautsprecher (R)
- SBL Hinterer Surround-Lautsprecher (L)
- SER Hinterer Surround-Lautsprecher (R)
- SB Hinterer Surround-Lautsprecher
- FPL Front-Präsenzlautsprecher (L)
- FPR Front-Präsenzlautsprecher (R)
- **RPL** Hinterer Präsenzlautsprecher (L)
- **RPR** Hinterer Präsenzlautsprecher (R)
- SW1 Subwoofer (1)
- SW2 Subwoofer (2)

### Rückseite



(RX-A3060, Modell für USA)

\* Der Bereich um die Video-/Audio-Ausgangsbuchsen ist am Produkt selbst weiß markiert, um Falschanschlüsse zu vermeiden.

#### Buchsen PHONO

Für den Anschluss eines Plattenspielers (S.46).

#### 2 Buchsen AUDIO 1-3

Für den Anschluss von Audio-Abspielgeräten und zur Eingabe von Audiosignalen (S.46).

#### 🕄 Buchsen AV 1-4

Für den Anschluss von Video-/Audio-Abspielgeräten und zur Eingabe von Video-/Audiosignalen (S.44).

#### 4 Buchse HDMI OUT 1

Für den Anschluss eines HDMI-kompatiblen Fernsehers und zur Ausgabe von Video-/Audiosignalen (S.41). Bei Verwendung von ARC kann das Audiosignal des Fernsehers auch durch die Buchse HDMI OUT 1 zugeführt werden.

#### Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT)

Für den Anschluss an einen HDMI-kompatiblen Fernseher und die Ausgabe von Video-/Audiosignalen (S.44), bzw. für den Anschluss an ein HDMI-kompatibles Gerät, das in Zone2 oder Zone4 (S.106) verwendet wird.

#### 5 Komponenten-/Composite-Videobuchsen MONITOR OUT/ZONE OUT

Für den Anschluss an einen Fernseher, der Komponenten-/Composite-Videosignale unterstützt (S.43) bzw. für den Anschluss an einen Zonen-Videomonitor, der in Zone2 oder Zone3 (S.105) verwendet wird.

#### 🜀 Buchsen HDMI (AV 1-7)

Für den Anschluss HDMI-kompatibler Abspielgeräte und zur Eingabe von Video-/Audiosignalen (S.44).

#### 7 Buchsen COMPONENT VIDEO (AV 1-3)

Für den Anschluss von Video-Abspielgeräten, die Komponenten-Video unterstützen, und zur Eingabe von Videosignalen (S.45).

#### 8 Buchsen TRIGGER OUT 1-2

Für den Anschluss von Geräten, welche die Triggerfunktion unterstützen (S.50).

#### 9 Buchsen REMOTE IN/OUT

Für den Anschluss an einen Infrarotsignal-Empfänger/-Sender, der Ihnen ermöglicht, dieses und andere Geräte von einem anderen Raum aus zu bedienen (S.107).

#### 🔟 Buchse NETWORK

Zum Anschließen an ein Netzwerk über ein Netzwerkkabel (S.49).

#### 🕕 Drahtlos-Antenne

Für eine Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät (S.65).

#### 😢 RS-232C-Anschluss

Dies ist ein zusätzlicher Steuerungsanschluss für angepasste Installationen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Händler.

#### **18 VOLTAGE SELECTOR**

(Nur Modell für Brasilien und Universalmodell) Der Schalter wird der örtlichen Netzspannung entsprechend eingestellt (S.50).

#### 🕼 Buchse AC IN

Für den Anschluss des mitgelieferten Netzkabels (S.50).

#### 🚯 Buchsen ANTENNA

Für den Anschluss von FM- und AM-Antennen (S.48)

#### Buchsen ZONE OUT/PRE OUT (RX-A3060)

Für den Anschluss an einen externen Verstärker, der in Zone2 oder Zone3 verwendet wird, und Audioausgabe (S.105) bzw. für den Anschluss an einen externen Verstärker für vordere oder hintere Präsenzkanäle (S.40).

#### Buchsen ZONE OUT (RX-A2060)

Für den Anschluss an einen externen Verstärker, der in Zone2 oder Zone3 verwendet wird, und Audioausgabe (S.105).

#### 🕡 Klemmen SPEAKERS

Für den Anschluss von Lautsprechern (S.20).

#### 📵 Buchsen PRE OUT

Für den Anschluss eines aktiven Subwoofers (S.28) oder eines externen Leistungsverstärkers (S.40).

### Fernbedienung



 Fernbedienungssignal-Sender Sendet Infrarotsignale.
 Taste RECEIVER (<sup>1</sup>) Schaltet das Gerät ein und aus (Bereitschaft).

**Taste RECEIVER** Stellt die Fernbedienung für die Steuerung des Geräts ein (S.158). Diese Taste leuchtet orange, wenn gedrückt.

#### Taste SOURCE

Stellt die Fernbedienung auf die Steuerung externer Geräte ein (S.158). Diese Taste leuchtet grün, wenn gedrückt.

Taste SOURCE ()Schaltet ein externes Gerät ein/aus.

#### 3 Eingangswahltasten

Wählen eine Eingangsquelle für die Wiedergabe aus.

AV 1-7: Buchsen AV 1-7

V-AUX: Buchsen VIDEO AUX (an der Frontblende)

AUDIO 1-3: Buchsen AUDIO 1-3

PHONO: Buchsen PHONO

TUNER: FM-/AM-Radioempfang

BLUETOOTH: Bluetooth-Verbindung (Gerät als

Bluetooth-Empfänger)

USB: Buchse USB (an der Frontblende)

**NET:** NETWORK-Quellen (mehrmals drücken, um eine gewünschte Netzwerkquelle auszuwählen)

#### 🕘 Schalter ZONE

Schaltet die Zone um, die per Fernbedienung bedient werden soll (S.108).

#### 5 Tasten SCENE

Wählen die gespeicherte Eingangsquelle, das Klangprogramm sowie verschiedene andere Einstellungen mit einem Tastendruck aus. Schalten außerdem das Gerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet (S.75).

#### 6 Tasten PROGRAM

Wählen ein Klangprogramm (S.77).

#### 7 Bedientasten für externe Geräte

Wählen Menüs für externe Geräte (S.158).

O Taste ON SCREEN

Zeigt das Bildschirmmenü am Fernseher an.

#### 🤨 Menübedientasten

Cursortasten: Wählen ein Menü oder den Parameter aus. ENTER: Bestätigt einen ausgewählten Eintrag. RETURN: Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm. 🕕 Radio-Bedientasten

Bedienen das FM-/AM-Radio, wenn "TUNER" als Eingangsquelle gewählt ist (S.83).

BAND: Schaltet zwischen FM (UKW) und AM (MW) um.

PRESET: Wählen einen Festsender aus.

TUNING: Wählen die Empfangsfrequenz aus.

#### Bedientasten für externe Geräte

Hiermit können Sie andere Funktionen für externe Geräte ausführen, wenn eine andere Eingangsquelle als "TUNER" ausgewählt ist (S.158).

#### 11 Klangmodustasten

Wählen einen Klangmodus aus (S.77).

#### 12 Taste INFO

Schaltet die am Frontblende-Display angezeigten Informationen um (S.114).

#### 13 Taste SLEEP

Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wird die Zeitdauer vorgegeben, nach der das Gerät in den Bereitschaftsmodus schalten soll (120 Min., 90 Min., 60 Min., 30 Min., Aus).

#### 🔱 Zifferntasten

Hiermit geben Sie Zahlenwerte wie Empfangsfrequenzen ein.

#### **Taste MEMORY**

Speichert FM-/AM-Sender als Festsender (S.84).

#### 15 Bedientasten für den Fernseher

Hiermit können Sie den Eingang des Fernsehers auswählen, dessen Lautstärke einstellen und weitere Funktionen des Fernsehers ausführen (S.157).

#### 🔞 Taste HDMI OUT

Wählt die für die Ausgabe von Video-/Audiosignalen zu verwendenden Buchsen HDMI OUT aus (S.74).

#### 🕧 Taste PARTY

Schaltet den Party-Modus ein/aus (S.109).

#### 10 Tasten VOLUME

Stellen die Lautstärke ein.

(9 Taste MUTE Schaltet die Audioausgabe stumm.

#### 20 Taste OPTION

Zeigt das Optionen-Menü an (S.115).

#### 2 Taste DISPLAY

Zeigt Statusinformationen auf dem Fernseher an (S.114).

#### 2 Taste CODE SET

Speichert die Fernbedienungs-Codes externer Geräte in der Fernbedienung (S.157).

Zur Bedienung externer Geräte mit der Fernbedienung müssen vor der Verwendung Fernbedienungs-Codes für jedes Gerät gespeichert werden (S.157).

## VORBEREITUNGEN

### Allgemeiner Einrichtungsvorgang

1	Anschließen der Lautsprecher
2	Anschließen von Fernseher und Abspielgeräten
3	Anschließen der FM-/AM-Antennen (S.48)
4	Anschließen eines Netzwerkkabels oder Anwenden der Drahtlos-Antenne
5	Anschließen anderer Geräte
6	Anschließen des Netzkahels (S. 50)
7	Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenü(S.51)
8	Konfigurieren der erforderlichen Lautsprechereinstellungen
9	Automatische Ontimierung der Lautsprechereinstellungen (VPAO) (\$ 53)
10	Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät(\$.65)
11	Verbinden mit dem MusicCast-Netzwerk(\$.73)

Nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Genießen Sie jetzt die Wiedergabe von Filmen, Musik, Radio und anderen Inhalten mit dem Gerät!

### 1 Anschließen der Lautsprecher

Das Gerät besitzt 9 integrierte Leistungsverstärker. Sie können 2 bis 11 Lautsprecher und bis zu 2 Subwoofer anschließen, um den gewünschten Klang in Ihren Räumen zu erzielen.

Sie können auch Bi-Amp-Verkabelung, Kanalerweiterung (mit externem Leistungsverstärker) und Mehrzonenkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems anwenden (S.30).

#### Vorsicht

Das Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss von 6-Ohm-Lautsprechern stellen Sie die Lautsprecherimpedanz des Geräts auf "6 Ω MIN" ein. In diesem Fall können Sie auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden. Näheres hierzu siehe "Einstellen der Lautsprecherimpedanz" (S.27).

#### Ideale Anordnung der Lautsprecher



#### Funktionen der einzelnen Lautsprecher

Lautsprechertyp	Funktion
Front (L/R)	Erzeugen die Klänge der vorderen linken/rechten Kanäle (Stereoklang).
Center	Erzeugt den Klang des Center-(Mitte-)Kanals (z. B. Filmdialoge und Gesang).
Surround (L/R)	Geben die Signale der linken/rechten Surround-Kanäle wieder. Surround-Lautsprecher geben auch die Klänge der hinteren Surround-Kanäle wieder, wenn keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind.
Surround hinten (L/R)	Geben die Signale der hinteren linken/rechten Surround-Kanäle wieder.
Front Präsenz (L/R)	Erzeugen CINEMA DSP Effektsounds oder die Klänge der Height-Kanäle von Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalten.
Präsenz hinten (L/R)	Erzeugen CINEMA DSP Effektsounds oder die Klänge der Height-Kanäle von Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalten.
	Erzeugt den Klang von Bassfrequenzeffekten (LFE) und verstärkt die Bassanteile der anderen Kanäle.
Subwoofer SW	Dieser Kanal wird als "0.1" gezählt. Sie können 2 Subwoofer am Gerät anschließen und sie links und rechts (oder vorne und hinten) in Ihrem Raum aufstellen.

- Verwenden Sie "Ideale Lautsprecheraufstellung" (Abbildung links) zum Überprüfen. Sie müssen die Lautsprecheraufstellung nicht genau nach dieser Abbildung vornehmen, da die YPAO-Funktion des Geräts automatisch die Lautsprechereinstellungen (wie Abstand) optimiert, um sich der tatsächlichen Aufstellung anzupassen.
- Wenn nur ein hinterer Surround-Lautsprecher verwendet wird, platzieren Sie diesen direkt hinter der Hörposition (zwischen "SBL" und "SBR" in der Abbildung).
- Auch wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von vorderen Präsenzlautsprechern (sowie hinteren Präsenzlautsprechern für zusätzlichen Raumklang), damit sich die Wirkung der Stereoschallfelder voll entfaltet.
- (Nur RX-A3060)

Wenn vordere, aber keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere Virtual Presence Speaker (VPS), um natürliche dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen.

### Grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration

Wenn Sie keine Bi-Amp-Verkabelung, Kanalerweiterung (mit externem Leistungsverstärker) oder Mehrzonenkonfigurationen anwenden, folgen Sie bei Aufstellung und Anschluss der Lautsprecher den nachstehenden Anweisungen.

### Aufstellen der Lautsprecher in Ihrem Raum

Platzieren Sie je nach Lautsprecheranzahl die Lautsprecher und die Subwoofer in Ihrem Raum. Dieser Abschnitt beschreibt bespielhaft repräsentative Lautsprecheranordnungen.

## 

- Wenn das Potenzial von Dolby Atmos -Inhalten voll ausgeschöpft werden soll, empfehlen wir die Verwendung eines Lautsprechersystems mit einem ★-Symbol. Sie können Dolby Atmos-Inhalte jedoch auch mit dem 7.1-System (unter Verwendung von hinteren Surround-Lautsprechern) wiedergeben.
- Wenn das Potenzial von DTS:X -Inhalten voll ausgeschöpft werden soll, empfehlen wir die Verwendung eines Lautsprechersystems mit einem ★-Symbol.

### 7.2.2/5.2.4-System [★] (unter Verwendung von sowohl hinteren Surround-Lautsprechern als auch hinteren Präsenzlautsprechern)

Dieses Lautsprechersystem bringt die volle Leistung des Geräts zum Ausdruck und erlaubt Ihnen den Genuss eines äußerst natürlichen, dreidimensionalen Schallfeldes mit beliebigen Inhalten.



### 

- Die hinteren Surround-Lautsprecher und die hinteren Präsenzlautsprecher liefern nicht gleichzeitig Tonsignale. Das Gerät wechselt automatisch die zu verwendenden Lautsprecher je nach Eingangssignal und CINEMA DSP (S.78).
- (Nur RX-A3060)

Sie können unter Verwendung eines externen Verstärkers (S.31) ein 11-Kanal-System [★7.2.4] und Dolby Atmos- sowie DTS:X-Inhalte einrichten und in Verbindung mit den vorderen und hinteren Präsenzlautsprechern genießen.

#### 5.2.4-System [ \* ] (unter Verwendung hinterer Präsenzlautsprecher)

Dieses Lautsprechersystem verwendet die vorderen und hinteren Präsenzlautsprecher zur Erzeugung eines äußerst natürlichen, dreidimensionalen Schallfelds und erzeugt außerdem Virtual Surround Back Speaker (VSBS), indem es über die Surround-Lautsprecher dem hinteren Schallfeld mehr Klangtiefe verleiht. Dieses System eignet sich sowohl für den Genuss von 5.1-Kanal- als auch 7.1-Kanal-Inhalte.



### 

Wenn Sie an der Decke montierte vordere und hintere Präsenzlautsprecher verwenden oder Dolby Enabled-Lautsprecher als Präsenzlautsprecher einsetzen, konfigurieren Sie die Einstellung "Anordnung (Front Präsenz/Rear Präsenz)" im Menü "Setup" vor dem Ausführen von YPAO (S.52).

### 7.2.2-System [★]

#### (unter Verwendung hinterer Surround-Lautsprecher)

Dieses Lautsprechersystem verwendet vordere Präsenzlautsprecher, um ein natürliches, dreidimensionales Stereoschallfeld zu erzeugen, und erlaubt ebenfalls das Hören erweiterter Surround-Sounds mit Hilfe der hinteren Surround-Lautsprecher.



### 

- (Nur RX-A3060)

Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um ein natürliches dreidimensionales Schallfeld zu erzeugen.

#### 5.1.2-System [★]

#### (unter Verwendung vorderer Präsenzlautsprecher)

Dieses Lautsprechersystem verwendet die vorderen Präsenzlautsprecher zur Erzeugung eines natürlichen, dreidimensionalen Schallfelds und erzeugt außerdem Virtual Surround Back Speaker (VSBS), indem es über die Surround-Lautsprecher dem hinteren Schallfeld mehr Klangtiefe verleiht. Dieses System eignet sich sowohl für den Genuss von 5.1-Kanal- als auch 7.1-Kanal-Inhalte.



## 

- (Nur RX-A3060)

Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um ein natürliches dreidimensionales Schallfeld zu erzeugen.

#### 7.1-System (unter Verwendung hinterer Surround-Lautsprecher)

Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um ein dreidimensionales Schallfeld zu erzeugen, und erlaubt ebenfalls das Hören erweiterter Surround-Sounds mit Hilfe der hinteren Surround-Lautsprecher.



#### 5.1-System



## Sie können Ton in Surround-Qualität auch ohne Center-Lautsprecher genießen (4.1-System).

#### 5.1-System (Front-5.1-Kanal)

#### (unter Verwendung von Surround-Lautsprechern)

Wir empfehlen dieses Lautsprechersystem, wenn die Platzierung von Lautsprechern hinten im Raum nicht möglich ist.



### 

Wenn Surround-Lautsprecher vorne platziert werden, stellen Sie "Anordnung (Surround)" im Menü "Setup" auf "Front", bevor YPAO ausgeführt wird (S.52).

#### 5.1-System (Front-5.1-Kanal)

### 2.1-System

#### (unter Verwendung von vorderen Präsenzlautsprechern)

Wir empfehlen dieses Lautsprechersystem, wenn die Platzierung von Lautsprechern hinten im Raum nicht möglich ist.



## 

Fügen Sie den Center-Lautsprecher hinzu, um ein 3.1-System zu konfigurieren.

### 

Wenn Sie an der Decke montierte vordere Präsenzlautsprecher verwenden oder Dolby Enabled-Lautsprecher als Präsenzlautsprecher einsetzen, konfigurieren Sie die Einstellung "Anordnung (Front Präsenz)" im Menü "Setup" vor dem Ausführen von YPAO (S.52).

#### Präsenzlautsprecheranordnung

Das Gerät bietet drei Anordnungsmöglichkeiten für die Präsenzlautsprecher: Höhe Front/Höhe hinten, Lichte Höhe und Dolby Enabled SP). Wählen Sie eine Anordnung in Bezug auf Ihr Hörumfeld aus.

### 

- Alle Anordnungen erlauben den Genuss von Dolby Atmos, DTS:X or Cinema DSP HD<sup>3</sup>/Cinema DSP 3D.
- Die Anordnungen können getrennt für vordere und hintere Präsenzlautsprecher eingerichtet werden.

#### Höhe Front/Höhe hinten

Installieren Sie Präsenzlautsprecher vorne/hinten an den Seitenwänden.

Hierdurch entsteht ein natürliches Schallfeld, welches die linken, rechten, oberen und unteren Komponenten wirksam und intensiv miteinander verbindet.



#### Lichte Höhe

Installieren Sie Präsenzlautsprecher oberhalb der Hörposition an der Decke. Hierdurch entstehen realistische Überkopf-Soundeffekte und ein Schallfeld, welches die vorderen und hinteren Komponenten wirksam miteinander verbindet.



Näheres zur Installation von Deckenlautsprechern erfahren Sie unter "Anmerkungen zur Installation von Deckenlautsprechern" (S.27).

#### **Dolby Enabled SP**

Setzen Sie Dolby Enabled-Lautsprecher als Präsenzlautsprecher ein.

Hierbei wird der Genuss von Überkopf-Sounds dadurch ermöglicht, dass Sounds von konventionell aufgestellten Lautsprechern an der Decke reflektiert werden.



### 

Platzieren Sie die Dolby Enabled speakers über oder neben den herkömmlichen Front-Lautsprechern. Es gibt konventionelle Lautsprecher mit integriertem Dolby Enabled speaker. Näheres erfahren Sie in der Anleitung für Dolby Enabled-Lautsprecher.

#### Anmerkungen zur Installation von Deckenlautsprechern

Richten Sie sich bei der Installation von Präsenzlautsprechern an der Decke nach folgender Abbildung.

#### Einsatz von zwei Präsenzlautsprechern

#### Einsatz von vier Präsenzlautsprechern





#### Montageposition

An der Decke direkt über der Hörposition oder zwischen den Front-Lautsprechern und der Hörposition





#### Montageposition

Präsenzlautsprecher vorn: an der Decke zwischen den Front-Lautsprechern und der Hörposition Präsenzlautsprecher hinten: an der Decke zwischen der Hörposition und den (hinteren) Surround-Lautsprechern

#### Vorsicht

Verwenden Sie nur Lautsprecher, die an der Decke montiert werden dürfen, und sorgen Sie für Absturzsicherung. Überlassen Sie die Montage einem qualifizierten Techniker oder Händler.

### Einstellen der Lautsprecherimpedanz

Das Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss eines 6-Ohm-Lautsprechers stellen Sie die Lautsprecherimpedanz-Einstellung auf "6  $\Omega$  MIN". In diesem Fall können Sie auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden.

- **1** Bevor Sie Lautsprecher anschließen, schließen Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose an.
- **2** Drücken Sie, während Sie gleichzeitig STRAIGHT an der Frontblende gedrückt halten, MAIN ZONE (<sup>1</sup>).

MAIN ZONE () STRAIGHT



3 Vergewissern Sie sich, dass im Frontblende-Display "SPEAKER IMP." angezeigt wird.

> SPEAKER IMP. 8ΩMIN

- 4 Drücken Sie STRAIGHT, um "6 Ω MIN" auszuwählen.
- 5 Drücken Sie MAIN ZONE 心, um das Gerät in Bereitschaft zu schalten, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

Nun können Sie die Lautsprecher anschließen.



### Anschließen der Lautsprecher

Schließen Sie die in Ihrem Raum aufgestellten Lautsprecher am Gerät an.

#### Vorsichtshinweise für den Anschluss der Lautsprecherkabel

Ein Fehler beim Anschluss der Lautsprecherkabel kann einen Kurzschluss sowie auch eine Beschädigung des Geräts und der Lautsprecher verursachen.

- Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Netzspannungsversorgung und schalten Sie den Subwoofer aus, bevor Sie die Lautsprecher anschließen.
- Achten Sie auf ein festes Verdrillen der blanken Litzendrähte der Lautsprecherkabel.



• Die blanken Litzendrähte des Lautsprecherkabels dürfen keinen Kontakt miteinander haben.



• Achten Sie darauf, dass die blanken Litzendrähte des Lautsprecherkabels die Metallteile (Rückwand und Schrauben) des Geräts nicht berühren.



Wenn die Meldung "Check SP Wires" (Lautsprecherkabel prüfen) beim Einschalten des Geräts im Frontblende-Display erscheint, schalten Sie das Gerät aus und prüfen die Lautsprecherkabelanschlüsse auf Kurzschluss.

#### Anzuschließende Lautsprecher

Lautsprechertyp	Lautsprechersystem (Anzahl Kanäle)			
	7.2.2/5.2.4	7.1/5.1.2	5.1	2.1
Front (L/R)	٠	•	•	•
Center C	٠	•	•	
Surround (L/R) SL SR	٠	•	O*5	
Surround hinten (L/R) SBL SBR	O*1	O*3		
Front Präsenz (L/R) FPL FPR	٠	O*4	O*6	
Präsenz hinten (L/R) RPL RPR	O*2			
Subwoofer SW	٠	•	•	•

Wenn Sie elf Lautsprecher zur Vefügung haben, können Sie sowohl Surround-Lautspecher als auch hintere Präsenzlautsprecher anschließen. In diesem Fall wechselt das Gerät automatisch die zu verwendenden Lautsprecher je nach Eingangssignal und CINEMA DSP.

Wenn Sie neun Lautsprecher haben, verwenden Sie zwei davon als hintere Surround-Lautsprecher (\*1) oder als hintere Präsenzlautsprecher (\*2).

Wenn Sie sieben Lautsprecher haben, verwenden Sie zwei davon als hintere Surround-Lautsprecher (\*3) oder als vordere Präsenzlautsprecher (\*4).

Wenn Sie fünf Lautsprecher haben, verwenden Sie zwei davon als Surround-Lautsprecher (\*5) oder als vordere Präsenzlautsprecher (\*6).

### 

- Sie können auch bis zu 2 Subwoofer (mit integriertem Verstärker) am Gerät anschließen. Wenn Sie 2 Subwoofer verwenden, konfigurieren Sie die Einstellung "Anordnung (Subwoofer)" (S.134) im Menü "Setup", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.
- Bei Anwendung dieser Lautsprecherkonfiguration setzen Sie "Endstufe Zuord." (S.131) auf "Basic" (Standardeinstellung).
- Für die Verwendung eines externen Leistungsverstärkers (Hi-Fi-Endstufe o.Ä.) zur Verbesserung der Lautsprecherausgabe siehe "Anschließen eines externen Leistungsverstärkers" (S.40).

#### Für die Verbindungen erforderliche Kabel (im Handel erhältlich)

Lautsprecherkabel (x Anzahl der Lautsprecher)

Audio-Cinchkabel (zwei zum Anschließen von zwei Subwoofern)

#### Anschlussdiagramm

Beachten Sie die folgende Abbildung und schließen Sie die Lautsprecher am Gerät an.



Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, schließen Sie ihn an der Buchse SINGLE (L) an.

#### Anschließen der Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel haben zwei Adern. Eine davon wird am negativen (–) Anschluss von Gerät und Lautsprecher angeschlossen, die andere am positiven (+) Anschluss. Wenn die Adern farbkodiert sind, um Verwechslungen zu verhindern, sollten Sie die schwarz gefärbte Ader an der negativen Polklemme und die andere Ader an der positiven Polklemme anschließen.

- 1 Entfernen Sie etwa 10 mm der Isolierung vom Ende jeder Ader des Lautsprecherkabels und verdrehen Sie die blanke Litze so fest wie möglich.
- 2 Lösen Sie die Lautsprecherklemme.
- Führen Sie die blanke Litze des Lautsprecherkabels in die seitliche Öffnung (oben rechts oder unten links) der Klemme ein.
- **4** Ziehen Sie die Klemme fest.



#### Verwenden eines Bananensteckers

(nur Modelle für USA, Kanada, Australien, Brasilien sowie Universalmodell)

- 1 Ziehen Sie die Lautsprecherklemme fest.
- 2 Stecken Sie einen Bananenstecker in die Öffnung an der Schraubklemme.



#### Anschließen des Subwoofers (mit integriertem Leistungsverstärker)

Verwenden Sie ein Audio-Cinchkabel zum Anschließen des Subwoofers.

Audio-Cinchkabel



### **Erweiterte Lautsprecherkonfiguration**

Zusätzlich zur grundlegenden Lautsprecherkonfiguration (S.21) erlaubt das Gerät auch den Einsatz der folgenden Lautsprecherkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems.



### Mögliche Lautsprecherkonfigurationen

(RX-A3060)

Hauptzone						
Ausgangskanäle (max.)	Bi-Amp	Externe Lautsprecher	Externer Leistungsverstärker (erforderlich)	Mehrere Zonen	Endstufe Zuord. (S.131)	Seite
7		Surround hinten		+1 Raum	7.2 +1Zone	32
9		Surround hinten Präsenz vorn		+1 Raum	7.2.2+1Zone	32
7		Surround hinten		+2 Räume	7.2 +2Zone	33
11		Surround hinten Präsenz vorn	Präsenz hinten		7.2.4 [ext.RP]	33
11		Surround hinten Präsenz vorn Präsenz hinten	Front		7.2.4 [ext.Front]	34
11		Surround hinten	Präsenz vorn Präsenz hinten		7.2.4 [ext.FP+RP]	34
9		Surround hinten Präsenz vorn	Front	+1 Raum	7.2.2 [ext.Front] +1Zone	35
7		Surround hinten	Front	+2 Räume	7.2 [ext.Front] +2Zone	35
7	0	Surround hinten			7.2 Bi-Amp	36
7	0	Präsenz vorn			5.2.2 Bi-Amp	36
7	0	Surround hinten		+1 Raum	7.2 Bi-Amp +1Zone	37
11	0	Surround hinten	Präsenz vorn Präsenz hinten		7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP]	37
9	0	Präsenz vorn	Präsenz hinten		5.2.4 Bi-Amp [ext.RP]	38

#### (RX-A2060)

Hauptzone						
Ausgangskanäle (max.)	Bi-Amp	Externe Lautsprecher	Externer Leistungsverstärker (erforderlich)	Mehrere Zonen	Endstufe Zuord. (S.131)	Seite
7		Surround hinten		+1 Raum	7.2 +1Zone	32
9		Surround hinten Präsenz vorn		+1 Raum	7.2.2 +1Zone	35
7		Surround hinten		+2 Räume	7.2 +2Zone	33
9		Surround hinten Präsenz vorn	Front	+1 Raum	7.2.2 [ext.Front] +1Zone	35
7		Surround hinten	Front	+2 Räume	7.2 [ext.Front] +2Zone	35
7	0	Surround hinten			7.2 Bi-Amp	36
7	0	Präsenz vorn			5.2.2 Bi-Amp	36
7	0	Surround hinten		+1 Raum	7.2 Bi-Amp +1Zone	37

 Wenn Sie eine dieser Konfigurationen anwenden, müssen Sie die Einstellung "Endstufe Zuord." im Menü "Setup" konfigurieren (S.52).

• Wenn Sie eine Mehrzonenkonfiguration verwenden, können Sie eine Zone (Zone2 oder Zone3), die den Buchsen EXTRA SP 1-2 zugewiesen sein soll, bei "Endstufe Zuord." (S.131) im Menü "Setup" auswählen. Die folgende Beschreibung geht von der Annahme aus, dass Sie die vorgegebenen Zonenzuweisungen nicht verändert haben.

#### 7.2 +1Zone





#### 7.2.2 +1Zone





Hauptzone

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 1

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 2

### 

Wenn Zone2-Ausgabe aktiviert ist (S.108), geben die hinteren Surround-Lautsprecher in der Hauptzone kein Signal aus.

#### 7.2 +2Zone







Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 1
Zone3-Lautsprecher	EXTRA SP 2

### 

Wenn Zone3-Ausgabe aktiviert ist (S.108), geben die hinteren Surround-Lautsprecher in der Hauptzone kein Signal aus.

### 7.2.4 [ext.RP] (nur RX-A3060)



Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1-2

Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss eines externen Verstärkers für Zone3 verwendet werden (S.105).

#### 7.2.4 [ext.Front] (nur RX-A3060)

### über externen Verstärker



Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	EXTRA SP 2
SW	SUBWOOFER 1-2

Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss eines externen Verstärkers für Zone3 verwendet werden (S.105).

#### 7.2.4 [ext.FP+RP] (nur RX-A3060)



Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1-2

Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss externer Verstärker für Zone2 und Zone3 verwendet werden (S.105).

### 7.2.2 [ext.Front] +1Zone

#### über externen Verstärker FPL FPR () FR • • • FL • • • SW SW 000 $\overline{\mathbb{O}}$ SL SR $\gamma$ SBL SBR 1 ¥ Ж Hauptzone



### 7.2 [ext.Front] +2Zone

über externen Verstärker





Zone3

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 2

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 1
Zone3-Lautsprecher	EXTRA SP 2

### 7.2 Bi-Amp

### 5.2.2 Bi-Amp



	Bi-Amp	
FPL SW SW		EPR © SW
SL		SR

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(nicht verwendet)
FPL FPR	EXTRA SP 2
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
### 7.2 Bi-Amp +1Zone

### 7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP] (nur RX-A3060)



Hauptzone

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss)
2	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 2

FL

•

Zone2

FR

• • •

# 

Wenn Zone2-Ausgabe aktiviert ist (S.108), geben die hinteren Surround-Lautsprecher in der Hauptzone kein Signal aus.



Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss)
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1-2

Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss externer Verstärker für Zone2 und Zone3 verwendet werden (S.105).

### 5.2.4 Bi-Amp [ext.RP] (nur RX-A3060)



Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(nicht verwendet)
FPL FPR	EXTRA SP 2
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1-2

### 

Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss eines externen Verstärkers für Zone3 verwendet werden (S.105).

### Anschließen von Front-Lautsprechern mittels Bi-Amping-Anschlussmethode

Wenn Sie Front-Lautsprecher verwenden, die einen Bi-Amping-Anschluss ermöglichen, schließen Sie diese an den Klemmen FRONT und EXTRA SP 1 an.

Um die Bi-Amping-Funktion einzuschalten, konfigurieren Sie die Einstellung "Endstufe Zuord.") im Menü "Setup", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben (S.52).



# Die Klemmen FRONT und EXTRA SP 1 geben dieselben Signale aus.

#### Vorsicht

Vor dem Herstellen der Bi-Amping-Anschlüsse müssen etwaige Draht- oder Kabelbrücken entfernt werden, mit denen die Tief- und Hochtöner verbunden sind. Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung für die Lautsprecher zu entnehmen. Wenn Sie keinen Bi-Amping-Anschluss vornehmen möchten, vergewissern Sie sich, dass etwaige Draht- oder Kabelbrücken angebracht sind, bevor Sie die Lautsprecherkabel anschließen.

# Anschließen von Zone2/3-Lautsprechern

Wenn Sie Zone2/3-Lautsprecher verwenden, schließen Sie diese an den Klemmen EXTRA SP 1-2 an.

Um die Klemmen EXTRA SP 1-2 für Zone2/3-Lautsprecher zu verwenden, konfigurieren Sie die Einstellung "Endstufe Zuord." im Menü "Setup", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben (S.52).



# 

- Sie können eine Zone (Zone2 oder Zone3), die den Buchsen EXTRA SP 1-2 zugewiesen sein soll, unter "Endstufe Zuord." (S.131) im Menü "Setup" auswählen.
- Sie können die Lautsprecher für Zone2 und Zone3 auch über einen externen Verstärker anschließen (S.105).

## Anschließen eines externen Leistungsverstärkers

Wenn Sie einen externen Leistungsverstärker anschließen, um die Lautsprecherausgabe zu erweitern, verbinden Sie die Eingangsbuchsen des Leistungsverstärkers mit den Buchsen PRE OUT des Geräts. An den Buchsen PRE OUT werden die Signale der gleichen Kanäle ausgegeben wie an den entsprechenden Klemmen SPEAKERS.

#### Vorsicht

- Um die Erzeugung lauter Geräusche oder unnormaler Klänge zu vermeiden, achten Sie vor dem Herstellen der Verbindungen bitte auf folgende Dinge.
- Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Steckdose und schalten Sie den externen Leistungsverstärker aus, bevor Sie beide miteinander verbinden.
- Wenn Sie die Buchsen PRE OUT verwenden, schließen Sie keine Lautsprecher an den entsprechenden SPEAKERS-Anschlüssen an.
- Wenn Sie einen externen Vorverstärker verwenden, bei dem sich die Lautstärkeregelung nicht umgehen lässt, regeln Sie die Lautstärke am Vorverstärker ausreichend hoch und fixieren Sie diese. Schließen Sie in diesem Fall außer dem Gerät keine weiteren Geräte am Vorverstärker an.



#### Buchsen F.PRESENCE (nur RX-A3060)

Geben die Audiosignale der vorderen Präsenzkanäle oder die Audiosignale von Zone2 je nach der Einstellung von "Endstufe Zuord." aus (S.131).

#### 2 Buchsen R.PRESENCE (nur RX-A3060)

Geben die Audiosignale der hinteren Präsenzkanäle oder die Audiosignale von Zone3 je nach der Einstellung von "Endstufe Zuord." aus (S.131).

#### 8 Buchsen FRONT

Geben den Ton der Front-Kanäle aus.

#### 4 Buchsen SURROUND

Geben den Ton der Surround-Kanäle aus.

### 5 Buchsen SUR. BACK

Geben den Ton der hinteren Surround-Kanäle aus. Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, schließen Sie den externen Verstärker an der Buchse SINGLE (L) an.

### 6 Buchse CENTER

Gibt den Ton des Center-Kanals aus.

### (Beispiel)

Anschließen der Front-Lautsprecher über einen externen Leistungsverstärker



### Über externe Leistungsverstärker

Wir empfehlen die Verwendung von Leistungsverstärkern, welche die folgenden Bedingungen erfüllen.

- Mit unsymmetrischen Eingängen
- Mit Umgehungsfunktion der Lautstärkeregelung (oder ohne Lautstärkeregelung)
- Ausgangsleistung: 100 W oder mehr (6 bis 8  $\Omega)$

# 2 Anschließen von Fernseher und Abspielgeräten

Sie können einen Fernseher und Abspielgeräte (Video- und Audiogeräte) an dieses Gerät anschließen. Näheres zum Anschluss eines USB-Speichergeräts siehe "Anschließen eines USB-Speichergeräts" (S.90).

# Ein-/Ausgangsbuchsen und Kabel

Das Gerät bietet die folgenden Ein-/Ausgangsbuchsen. Bereiten Sie Kabel vor, die zu den Buchsen Ihrer Geräte passen.

# Video-/Audio-Buchsen

Zum Ein-/Ausgeben von Video- und Audiosignalen verwenden Sie die folgenden Buchsen.

### **HDMI-Buchsen**

Übertragen Sie digitale Video- und Tonsignale über eine gemeinsame Buchse. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel.



Verwenden Sie ein 19-poliges HDMI-Kabel mit HDMI-Logo. Wir empfehlen die Verwendung von Kabeln mit weniger als 5,0 m Länge, um Beeinträchtigungen der Signalqualität vorzubeugen.

# 

- Die Buchsen HDMI des Geräts unterstützen HDMI-Steuerfunktionen, Audio Return Channel (ARC) sowie die Übertragung von 3D- und 4K Ultra HD-Videoinhalten.
- Verwenden Sie HDMI-Kabel mit hoher Übertragungsrate, um 3D- oder 4K Ultra HD-Videos zu betrachten.

### Video-Buchsen

Um nur Videosignale ein-/auszugeben, verwenden Sie die folgenden Buchsen.

### **Buchsen COMPONENT VIDEO**

Übertragen Videosignale, aufgeteilt in drei Anteile: Luminanz (Y), Chrominanz Blau (Pb) und Chrominanz Rot (Pr). Verwenden Sie ein Komponentenvideo-Kabel mit drei Cinch-Steckern.



### **Buchsen VIDEO**

Übertragen analoge Videosignale. Verwenden Sie ein Video-Cinchkabel.



### Audio-Buchsen

Um nur Audiosignale ein-/auszugeben, verwenden Sie die folgenden Buchsen.

### **Buchsen OPTICAL**

Übertragen digitale Audiosignale. Verwenden Sie ein optisches Digitalkabel. Entfernen Sie vor Gebrauch die Kappe (falls vorhanden).



# Optisches Digitalkabel

### **Buchsen COAXIAL**

Übertragen digitale Audiosignale. Verwenden Sie ein digitales Koaxialkabel.



# Digitales Koaxialkabel

### **Buchsen AUDIO**

Übertragen analoge Audiosignale. Verwenden Sie ein Stereo-Cinchkabel (RCA-Kabel).



# Anschließen eines Fernsehers

Schließen Sie einen Fernseher am Gerät an, so dass Videosignale, die zum Gerät geführt wurden, am Fernseher ausgegeben werden können.

Sie können auch den Fernsehton (Audio) am Gerät hören.

Für die bestmögliche Leistung dieses Geräts empfehlen wir den Anschluss eines Fernsehers über HDMI-Kabel.

### HDMI-Verbindung

Schließen Sie den Fernseher mit einem HDMI-Kabel und einem Audiokabel (optisches Digitalkabel oder Stereo-Cinch-Kabel) am Gerät an.

# 

An der Buchse HDMI OUT 2 können Sie einen weiteren Fernseher oder einen Projektor anschließen (S.44).



# 

- In folgenden Fällen wird keine Audio-Kabelverbindung zwischen dem Fernseher und diesem Gerät erstellt:
- Ihr Fernseher unterstützt Audio Return Channel (ARC)
- Sie empfangen TV-Sendungen nur über eine Set-Top-Box
- Wenn Sie einen Fernseher anschließen, der HDMI-Steuerung über das Gerät per HDMI-Kabel ermöglicht, können Sie den Einschaltvorgang und die Lautstärke mittels der Fernbedienung Ihres Fernsehers bedienen.

Um HDMI-Steuerung und ARC verwenden zu können, sind die folgenden HDMI-Einstellungen am Gerät erforderlich. Näheres zu den Einstellungen siehe "Informationen über HDMI" (S.179).

#### Über Audio Return Channel (ARC)

- ARC erlaubt die Übertragung von Audiosignalen in beiden Richtungen. Wenn Sie einen Fernseher anschließen, der ARC über ein einziges HDMI-Kabel unterstützt, können Sie Video-/Audiosignale an Ihren Fernseher übertragen oder auch den Fernsehton (Audio) über das Gerät hören.
- Für die Benutzung von ARC ist der Fernseher über ein ARC-kompatibles HDMI-Kabel anzuschließen.

### Komponenten-/Composite-Videoanschluss

Wenn Sie ein Videogerät über ein Komponentenvideo-Kabel anschließen, schließen Sie den Fernseher an den Buchsen MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO) an.

Wenn Sie ein Videogerät über ein Video-Cinchkabel anschließen, schließen Sie den Fernseher an den Buchse MONITOR OUT (VIDEO) an.

- Wenn Sie Ihren Fernseher über ein anderes Kabel als HDMI am Gerät anschließen, können die dem Gerät über HDMI zugeführten Videosignale nicht am Fernseher ausgegeben werden.
- Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.

# 

Wenn Sie TV-Sendungen nur über eine Set-Top-Box empfangen, ist keine Audio-Kabelverbindung zwischen dem Fernseher und diesem Gerät notwendig.

### **COMPONENT VIDEO-Verbindung**

### (mit einem Komponentenvideo-Kabel)



### VIDEO (Composite-Video)-Anschluss (mit einem Video-Cinchkabel)



## Anschließen eines weiteren Fernsehgeräts oder eines Projektors

Das Gerät hat zwei HDMI-Ausgangsbuchsen. Wenn Sie über ein HDMI-Kabel einen weiteren Fernseher oder einen Projektor am Gerät anschließen, können Sie die zum Ansehen von Videos zu verwendenden Fernseher (oder den Projektor) mit der Fernbedienung umschalten (S.74).



# !

- Die HDMI-Steuerung ist an der Buchse HDMI OUT 2 nicht verfügbar.
- Wenn Sie "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone4" einstellen, können Sie einen Videomonitor für Zone2 oder Zone4 an der Buchse HDMI OUT 2 anschließen und Video- sowie Audiosignale auf diesem Videomonitor betrachten/hören (S.106).

# Anschließen von Videogeräten (wie BD/DVD-Player)

Schließen Sie Videogeräte wie BD-/DVD-Player, Set-Top-Boxen (STBs) und Spielekonsolen am Gerät an. Wählen Sie je nach den an Ihrem Videogerät verfügbaren Video-/Audio-Eingangsbuchsen eine der folgenden Anschlussmethoden. Wir empfehlen eine HDMI-Verbindung, falls das Videogerät eine HDMI-Ausgangsbuchse besitzt.

- Videosignale, die am Gerät über HDMI empfangen werden, können nur per HDMI-Kabel an einen Fernseher ausgegeben werden. Näheres hierzu siehe "Video-Signalfluss" (S.177).
- Die folgende Beschreibung geht von der Annahme aus, dass Sie die Einstellung "Eingangszuordnung" (S.147) im Menü "Setup" nicht verändert haben. Bei Bedarf können Sie die Buchsen COMPONENT VIDEO (▲, B, C), COAXIAL (③, ④, ⑤) und OPTICAL (①, ②, ⑥) einer anderen Eingangsquelle zuweisen.

# 

Wenn Sie mehr als eine Audioverbindung für eine Eingangsquelle vornehmen, wird das am Gerät ausgegebene Audiosignal entsprechend der Einstellung "Audioauswahl" (S.119) im Menü "Optionen" festgelegt.

### HDMI-Verbindung

Schließen Sie ein Videogerät über ein HDMI-Kabel am Gerät an.



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1-7 auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.

## Komponentenvideoanschluss

Schließen Sie ein Videogerät über ein Komponentenvideokabel und ein Audiokabel (optisches oder koaxiales Digitalkabel oder Stereo-Cinch-Kabel) am Gerät an. Wählen Sie die Eingangsbuchsen (am Gerät) je nach den Audio-Ausgangsbuchsen des Videogeräts.

Ausgangsbuchsen des Videogeräts		Fingangsbuchsen am Gerät	
Video	Audio		
Komponentenvideo	Koaxial digital	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)	
	Optisch digital	AV 3 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)	
	Analog stereo	AV 1-3 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)	



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1-3 auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.

## Composite-Videoanschluss

Schließen Sie ein Videogerät über ein Video-Cinchkabel und ein Audiokabel (optisches oder koaxiales Digitalkabel) an diesem Gerät an. Wählen Sie die Eingangsbuchsen (am Gerät) je nach den Audio-Ausgangsbuchsen des Videogeräts.

Ausgangsbuchsen des Videogeräts		Fingangsbuchsen am Gerät	
Video	Audio		
Composite-Video	Koaxial digital	AV 1-2 (VIDEO + COAXIAL)	
	Optisch digital	AV 3 (VIDEO + OPTICAL)	
	Analog stereo	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)	

#### Gerät (Rückseite)



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1-4 auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.

# Anschluss von Audiogeräten (wie CD-Player)

Schließen Sie Audiogeräte wie CD-Player, MD-Player oder Plattenspieler am Gerät an. Wählen Sie je nach den an Ihrem Audiogerät verfügbaren Audio-Eingangsbuchsen eine der folgenden Anschlussmethoden.

# ]

Die folgende Beschreibung geht von der Annahme aus, dass Sie die Einstellung "Eingangszuordnung" (S.147) im Menü "Setup" nicht verändert haben. Bei Bedarf können Sie die Buchsen COAXIAL (③, ④, ⑤) und OPTICAL (①, ②, ⑥) einer anderen Eingangsquelle zuweisen.

# 

Wenn Sie mehr als eine Audioverbindung für eine Eingangsquelle vornehmen, wird das am Gerät ausgegebene Audiosignal entsprechend der Einstellung "Audioauswahl" (S.119) im Menü "Optionen" festgelegt.

Audioausgangsbuchsen des Audiogeräts	Audio-Ausgangsbuchsen am Gerät
Koaxial digital	AV 1-2 (COAXIAL) AUDIO 3 (COAXIAL)
Optisch digital	AV 3 (OPTICAL) AUDIO 1-2 (OPTICAL)
Analog stereo	AV 1-4 (AUDIO) AUDIO 1-3 (AUDIO)
Plattenspieler (PHONO)	PHONO



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1-4, AUDIO 1-3 oder PHONO auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Audiogerät abgespielten Audiosignale am Gerät ausgegeben.

#### Beim Anschluss eines Plattenspielers

- Die Buchse PHONO des Geräts ist mit einem MM-Tonabnehmer kompatibel. Um einen Plattenspieler mit einem MC-Tonabnehmer mit niedriger Ausgangsspannung anzuschließen, verwenden Sie einen verstärkenden Übertrager.
- Durch Anschließen des Plattenspielers an der GND-Klemme des Geräts können Störgeräuschanteile im Signal verringert werden.

## Anschluss an den Buchsen an der Frontblende

Verwenden Sie die Buchse VIDEO AUX, um vorübergehend ein Abspielgerät an das Gerät anzuschließen.

Verwenden Sie die Buchse USB, um ein USB-Speichergerät anzuschließen. Näheres hierzu siehe "Anschließen eines USB-Speichergeräts" (S.90).

Bevor Sie die Verbindung herstellen, stoppen Sie die Wiedergabe am Gerät, und regeln Sie die Lautstärke am Gerät herunter.

## HDMI-Verbindung

Schließen Sie ein HDMI-kompatibles Gerät (wie eine Spielekonsole oder einen Camcorder) mit einem HDMI-Kabel an das Gerät an.



Wenn Sie die Eingangsquelle "V-AUX" durch Drücken von V-AUX auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.

[]

- Um Videos zu betrachten, die an der Buchse VIDEO AUX (HDMI IN) eingespeist werden, schließen Sie den Fernseher an der Buchse HDMI OUT am Gerät an (S.42).
- Entsprechend den an Ihrem Gerät vorhandenen Ausgangsbuchsen benötigen Sie ein passendes HDMI-Kabel.
- Die Buchse VIDEO AUX (HDMI IN) unterstützt kein HDCP 2.2.

### Composite-Video-/Analog-Stereo-Anschluss

Schließen Sie ein Wiedergabegerät (wie eine Spielekonsole oder einen Camcorder) mit einem Video-Cinch-Kabel und einem Stereo-Cinch-Kabel an das Gerät an.



Wenn Sie die Eingangsquelle "V-AUX" durch Drücken von V-AUX auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale am Gerät ausgegeben.

Wenn Sie Videogeräte sowohl an der Buchse VIDEO AUX (HDMI IN) als auch an den Buchsen VIDEO AUX (VIDEO/AUDIO) anschließen, gibt das Gerät Video-/Audiosignale an der Buchse VIDEO AUX (HDMI IN) aus.

# **3** Anschließen der FM-/AM-Antennen

Schließen Sie die mitgelieferten FM-/AM-Antennen (UKW/MW) am Gerät an.

Befestigen Sie das Ende der FM-Antenne an einer Wand, und platzieren Sie die AM-Antenne auf einer geraden Stellfläche.

#### FM-Antenne



#### Zusammenbau der AM-Antenne



#### Anschließen der AM-Antenne



- Wickeln Sie das Antennenkabel von der AM-Antenne nur so weit ab wie notwendig.
- Die Leitungsadern der AM-Antenne haben keine Polarität.

# 4 Anschließen eines Netzwerkkabels oder Anwenden der Drahtlos-Antenne

Verbinden Sie das Gerät über ein Netzwerkkabel mit einem Router (Access Point) bzw. wenden Sie die mitgelieferte Drahtlos-Antenne an, um eine Drahtlos-Netzwerkverbindung herzustellen. Sie können mit dem Gerät Internetradio oder Musikdateien hören, die auf Medien-Servern wie Computern und Network Attached Storage (NAS) gespeichert sind.

## Anschließen des Netzwerkkabels

Schließen Sie das Gerät mit einem handelsüblichen STP- (Shielded Twisted Pair) Kabel (nicht gekreuztes CAT-5-Kabel oder höhere Kategorie) an Ihrem Router an.



# 

- Falls Sie nach dem Erstellen einer Drahtlos-Verbindung eine kabelgebundenen Netzwerkverbindung verwenden möchten, stellen Sie "Netzwerkverbindung" (S.142) im Menü "Setup" auf "Kabelgebunden" ein.
- Wenn Sie einen Router verwenden, der DHCP unterstützt, müssen Sie keine Netzwerkeinstellungen für das Gerät konfigurieren, da ihm die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) automatisch zugewiesen werden. Sie müssen Netzwerkeinstellungen nur dann selbst konfigurieren, wenn Ihr Router DHCP nicht unterstützt, oder wenn Sie die Netzwerkeinstellungen manuell vornehmen möchten (S.142).
- Unter "Netzwerk" (S.152) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.

- Durch evtl. auf Ihrem Computer installierte Sicherheits-Software oder die Firewall-Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte (Router) kann der Zugriff des Geräts auf das Netzwerk blockiert werden. In diesen Fällen müssen Sie die Sicherheits-Software oder die Firewall-Einstellungen entsprechend umkonfigurieren.
- · Jeder Server muss mit demselben Subnetz verbunden sein wie das Gerät.
- Um Internet-Dienste zu nutzen, ist eine Breitbandverbindung sehr zu empfehlen.

## Anwenden der Drahtlos-Antenne

Stellen Sie die Drahtlos-Antenne zum Erstellen einer Drahtlos-Verbindung aufrecht. Informationen über die drahtlose Verbindung des Geräts mit einem Netzwerkgerät siehe "Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät" (S.65).



Gehen Sie behutsam mit der Antenne um. Anderenfalls könnten Schäden entstehen.

# 5 Anschließen anderer Geräte

Sie können ein mit der Trigger-Funktion kompatibles Geräts anschließen.

# Anschließen eines mit der Trigger-Funktion kompatiblen Geräts

Die Trigger-Funktion kann ein externes Gerät in Verbindung mit der Bedienung des Geräts (wie Ein-/Ausschalten und Wahl der Eingangsquelle) an diesem Gerät bedienen. Wenn Sie einen Subwoofer von Yamaha besitzen, der eine Systemverbindung unterstützt, oder ein Gerät mit einer Trigger-Eingangsbuchse, können Sie die Trigger-Funktion verwenden, indem Sie das externe Gerät über ein Kabel mit Mono-Miniklinkenstecker an der Buchse TRIGGER OUT anschließen.



# 

Die Einstellungen der Trigger-Funktion können Sie bei "Trigger-Ausgang1" und "Trigger-Ausgang2" (S.148) im Menü "Setup" konfigurieren.

# 6 Anschließen des Netzkabels

#### Vor Anschluss des Netzkabels (nur Modell für Brasilien und Universalmodell)

Wählen Sie die Stellung des Schalters VOLTAGE SELECTOR entsprechend der örtlichen Netzspannung. Mögliche Spannungen sind 110–120/220–240 VAC, 50/60 Hz.

.

Achten Sie darauf, den Schalter VOLTAGE SELECTOR des Geräts richtig einzustellen, BEVOR Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose anschließen. Wird der Schalter VOLTAGE SELECTOR falsch eingestellt, kann das Gerät beschädigt werden und eine potenzielle Brandgefahr entstehen.



Schließen Sie nach dem Herstellen aller Verbindungen das mitgelieferte Netzkabel am Gerät und dann an einer Netzsteckdose an.



# 7 Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenü



Hiermit wählen Sie die gewünschte Sprache des Bildschirmmenüs aus: Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Italienisch oder Chinesisch.

- Drücken Sie RECEIVER <sup>⊕</sup>, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden.

# 

Nach dem ersten Einschalten wird eine Meldung zur Einrichtung des Netzwerks angezeigt. Drücken Sie vorläufig RETURN und fahren Sie fort mit Schritt 3.

**3** Drücken Sie ON SCREEN.

Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



5 Verwenden Sie die Cursortasten (</>
→) zur Auswahl von "Sprache" und die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl der gewünschten Sprache.

	Language	an Statistical Statistics		CONSIST OF COMP	
	✓ English				
, d	Français		_		
	Deutsch				
	Español				
	Русский				11
	Italiano ⊕∵⊽				1
	Select: ENTER Back: RETURN	Language		3/8	
	1	<b>3</b>	.1-1.	llinn	

**6** Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie ENTER.

7 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

Die Informationen auf dem Frontblende-Display werden nur in englischer Sprache dargestellt.

# 8 Konfigurieren der erforderlichen Lautsprechereinstellungen



Wenn Sie eine der folgenden Lautsprecherkonfigurationen verwenden, folgen Sie den hier angegebenen Schritten, um vor dem Ausführen von YPAO die entsprechenden Lautsprechereinstellungen manuell zu konfigurieren.

- Erweiterte Lautsprecherkonfiguration (S.30)
- Verwendung der Surround-Lautsprecher f
  ür ein Front-5.1-Kanal-System (Virtual CINEMA FRONT) (S.24)
- Verwendung der Präsenzlautsprecher für Dolby Atmos- oder DTS:X-Wiedergabe (S.26)
- 1 Drücken Sie RECEIVER 🕛, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).

Nach dem ersten Einschalten wird eine Meldung zur Einrichtung des Netzwerks angezeigt. Drücken Sie vorläufig RETURN und fahren Sie fort mit Schritt 3.

- **3** Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um "Lautsprecher" und dann "Manuelles Setup" auszuwählen.

### 6 Konfigurieren Sie die entsprechenden Lautsprechereinstellungen.

- Wenn Sie eine der erweiterten Lautsprecherkonfigurationen verwenden, wählen Sie "Endstufe Zuord." (S.131) und dann Ihr Lautsprechersystem.
- Wenn die Surround-Lautsprecher f
  ür ein Front-5.1-Kanal-System (Virtual CINEMA FRONT) verwendet werden, w
  ählen Sie "Konfiguration" → "Anordnung" → "Surround" (S.132) und danach "Front".
- Wenn die Präsenzlautsprecher für Dolby Atmos oder DTS:X-Wiedergabe verwendet werden, wählen Sie
   "Konfiguration" → "Anordnung" → "Front Präsenz" (S.133), und dann die Anordnung Ihrer vorderen Präsenzlautsprecher.
   Wenn hintere Präsenzlautsprecher eingesetzt werden, stellen Sie auch deren Anordnung bei "Rear Präsenz" ein.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# 9 Automatische Optimierung der Lautsprechereinstellungen (YPAO)



Bei Einsatz der Funktion Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO = parametrische Raumakustikoptimierung) misst das Gerät die Abstände der angeschlossenen Lautsprecher von Ihrer Hörposition / Ihren Hörpositionen und optimiert dann automatisch Lautsprechereinstellungen wie Lautstärkebalance und akustische Parameter passend zu Ihrem Raum.

# 

Die YPAO-Funktion des Geräts setzt YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control)-Technologie ein, die natürliche Schallfelder erzeugt, wie in einem auf akustische Perfektion ausgelegten Raum.

# .

Beachten Sie Folgendes im Bezug auf YPAO-Messungen.

- Es werden sehr laute Testtöne ausgegeben, die Kleinkinder erschrecken könnten.
- Die Testton-Lautstärke lässt sich nicht einstellen.
- Sorgen Sie möglichst für Stille im Raum.
- Halten Sie sich in einer Raumecke hinter der Hörposition auf, damit Sie kein Hindernis zwischen den Lautsprechern und dem YPAO-Mikrofon darstellen.

- Schließen Sie keinen Kopfhörer an.

- Drücken Sie RECEIVER 🕛, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden.

# 

Nach dem ersten Einschalten wird eine Meldung zur Einrichtung des Netzwerks angezeigt. Drücken Sie vorläufig RETURN und fahren Sie fort mit Schritt 3.

Schalten Sie den Subwoofer ein und stellen Sie dessen Lautstärke auf Mittelstellung ein. Wenn sich die Übernahmefrequenz einstellen lässt, stellen Sie sie auf Maximum ein.



4 Platzieren Sie das YPAO-Mikrofon in Ohrhöhe an Ihrer Hörposition und schließen Sie es an der Buchse YPAO MIC an der Frontblende an.

# 

E.

Platzieren Sie das YPAO-Mikrofon in Ohrhöhe an Ihrer Hörposition. Wir empfehlen die Verwendung eines Dreibeinstativs als Mikrofonständer. Mit den Feststellschrauben des Stativs können Sie das Mikrofon stabilisieren.



Der folgende Bildschirm erscheint auf dem Fernseher.



Um den Vorgang abzubrechen, ziehen Sie das YPAO-Mikrofon ab, bevor die Messung beginnt.



- 5 Wählen Sie, wenn Sie möchten, die Optionen für die Messung aus.
  - Verwenden Sie die Cursortasten, um "Mehrpunkt" (S.55) oder "Winkel/Höhe" (S.56) auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
  - 2 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie dann ENTER.

# .

Wenn die Cursortasten nicht funktionieren, kann die Fernbedienung auf die Bedienung externer Geräte umgeschaltet werden. Drücken Sie in diesem Fall RECEIVER und verwenden Sie dann die Cursortasten.

Nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Anweisungen zum Starten der Messung siehe folgende Seite.

#### Wenn "Mehrpunkt" auf "Ja" eingestellt ist:

"Messung an mehreren Hörpositionen (Mehrfachmessung)" (S.59)

### Wenn "Mehrpunkt" auf "Nein" eingestellt ist:

"Messung an einer Hörposition (Einfachmessung)" (S.56)

### Mehrpunkt

Wählt aus, ob die Messung an einer oder mehreren Positionen durchgeführt wird.



#### Einstellungen

Ja	Wählen Sie diese Option, wenn es mehrere Hörpositionen gibt oder der Surround-Sound für mehrere Personen optimiert werden soll. Sie können an bis zu 8 verschiedenen Positionen im Raum Messungen durchführen. Die Lautsprechereinstellungen werden passend für den durch diese Positionen definierten Bereich optimiert (Mehrfachmessung).
Nein (Standardeinstellung)	Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Hörposition immer gleich bleibt. Führen Sie an nur einer Position Messungen durch. Die Lautsprechereinstellungen werden passend für diese Position optimiert (Einfachmessung).

# 

- Wenn Sie die Messung an mehreren Positionen durchführen, werden die Lautsprechereinstellungen für das Anhören von Surround-Sound in einem größeren Bereich optimiert.
- Wenn Sie die Mehrfachmessung durchführen, platzieren Sie zunächst das YPAO-Mikrofon an der Hörposition, an der Sie am häufigsten sitzen werden.



Mehrfachmessung (1 Hörposition + vorne/hinten/links/rechts) Mehrfachmessung (2 Hörpositionen + vorne/hinten)



## Winkel/Höhe



Aktiviert/deaktiviert die Winkel-/Höhenmessung.



#### Einstellungen

Ja

Aktiviert die Winkel-/Höhenmessung. Das Gerät misst die Winkel der einzelnen Lautsprecher und die Höhe der Präsenzlautsprecher an der Hörposition und korrigiert die Lautsprecherparameter so, dass CINEMA DSP wirkungsvollere Schallfelder erzeugen kann.

Nein (Stan

Nein (Standardeinstellung) Deaktiviert die Winkel-/Höhenmessung.

# Messung an einer Hörposition (Einfachmessung)

Wenn "Mehrpunkt" auf "Nein" eingestellt ist, folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise, um die Messung durchzuführen. Die Messung dauert etwa 5 Minuten.

 Wenn eine Fehlermeldung (wie E-1) oder ein Warnhinweis (wie W-1) erscheint, siehe "Fehlermeldungen" (S.63) oder "Warnmeldungen" (S.64).

 Verwenden Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Um den Messvorgang zu starten, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Messen" und drücken ENTER.

Die Messung startet nach 10 Sekunden. Drücken Sie erneut ENTER, um die Messung sofort zu starten.

Windie Messung vorübergehend abzubrechen, drücken Sie RETURN.

Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung auf dem Fernsehbildschirm.

#### (bei deaktivierter Winkel-/Höhenmessung)

Fahren Sie fort mit Schritt 3.





Cursortasten

#### (bei aktivierter Winkel-/Höhenmessung)

Fahren Sie fort mit Schritt 2.



- 2 Führen Sie die Winkel-/Höhenmessung durch.
  - 1 Verwenden Sie die Cursortasten, um "JA" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Wählen Sie "NEIN" zum Abbruch der Winkel-/Höhenmessung.

2 Befestigen Sie das mitgelieferte Rohr an der Mitte des Mikrofonsockels.



3 Platzieren Sie den mitgelieferten Mikrofonsockel an der Hörposition, und stellen Sie das YPAO-Mikrofon auf die Position



- · Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs, um den Mikrofonsockel auf Ohrhöhe zu platzieren. Verwenden Sie die Feststellschrauben des Stativs, um den Mikrofonsockel zu fixieren.
- Bewegen Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die Messung des 4. Winkels beendet ist.
- 4 Drücken Sie ENTER, um die Messung des 1. Winkels zu starten.



5 Führen Sie in gleicher Weise die Winkelmessung für die Positionen "2" und "3" durch.



Cursortasten

6 Bringen Sie das YPAO-Mikrofon am oberen Ende des Rohrs an und

führen Sie die Messung des 4.Winkels durch.



Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des 4. Winkels auf dem Fernsehbildschirm.

Auto Setup			-
Measure			
Result			10
Save/Cancel			
		Massurament Finished	
	- 2		
			150

3 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Speichern/Abbr." auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

# 

Um die Messergebnisse abzulesen, wählen Sie "Ergebnis". Näheres hierzu siehe "Prüfen/Betrachten der Messergebnisse" (S.62).

Um die Messergebnisse zu speichern, verwenden Sie die Cursortasten (</▷) zur Auswahl von "SPEICH.", und drücken ENTER.



Die angepassten Lautsprechereinstellungen werden angewendet.

# 

Um den Vorgang abzubrechen, ohne das Ergebnis zu speichern, wählen Sie "ABBR." aus.

- 5 Verwenden Sie die Cursortasten (</▷) zur Auswahl von
  - "JA" oder "NEIN", um YPAO-Volume zu

aktivieren/deaktivieren, und drücken Sie ENTER.



# 

- · Wenn YPAO-Volume aktiviert ist, werden die Hoch- und Niederfrequenzpegel automatisch der Lautstärke angepasst, damit Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang genießen können.
- Sie können YPAO-Volume auch unter "YPAO-Volume" (S.116) im Menü "Optionen" aktivieren/deaktivieren.

#### 6 Ziehen Sie das YPAO-Mikrofon vom Gerät ab.

Die Optimierung der Lautsprechereinstellungen ist damit abgeschlossen.

#### Vorsicht

Da das YPAO-Mikrofon wärmeempfindlich ist, legen Sie das Mikrofon nicht an Orten ab, an denen es direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt wäre (z. B. auf AV-Geräten).



# Messung an mehreren Hörpositionen (Mehrfachmessung)

Wenn "Mehrpunkt" auf "Ja" eingestellt ist, folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise, um die Messung durchzuführen. Die Messung an 8 Hörpositionen dauert etwa 15 Minuten.

### !

- Wenn eine Fehlermeldung (wie E-1) oder ein Warnhinweis (wie W-1) erscheint, siehe "Fehlermeldungen" (S.63) oder "Warnmeldungen" (S.64).
- Verwenden Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
- Um den Messvorgang zu starten, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Messen" und drücken ENTER.

Die Messung startet nach 10 Sekunden. Drücken Sie erneut ENTER, um die Messung sofort zu starten.

Um die Messung vorübergehend abzubrechen, drücken Sie RETURN. Nach der Messung an der ersten Position erscheint die folgende Anzeige auf dem Fernsehbildschirm.



2 Stellen Sie das YPAO-Mikrofon an der nächsten Hörposition auf, und drücken Sie ENTER.

Wiederholen Sie Schritt 2, bis die Messung an allen Hörpositionen (bis zu 8) durchgeführt wurde. 3 Wenn die Messungen an den gewünschten Positionen abgeschlossen sind, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "ABBR." und drücken ENTER.

Wenn Sie an 8 Hörpositionen Messungen durchgeführt haben, erscheint der folgende Bildschirm automatisch.

#### (bei deaktivierter Winkel-/Höhenmessung)

Fahren Sie fort mit Schritt 5.

Auto Setup		
Measure		
Result 📼		8
Save/Cancel 💼		15
	Measurement Finished	
		1

#### (bei aktivierter Winkel-/Höhenmessung)

Fahren Sie fort mit Schritt 4.



- **4** Führen Sie die Winkel-/Höhenmessung durch.
  - Verwenden Sie die Cursortasten, um "JA" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Wählen Sie "NEIN" zum Abbruch der Winkel-/Höhenmessung.

2 Befestigen Sie das mitgelieferte Rohr an der Mitte des Mikrofonsockels.



3 Platzieren Sie den Mikrofonsockel an der Hörposition, an der Sie am häufigsten sitzen werden, und stellen Sie das YPAO-Mikrofon auf die Position "1" ein.



- Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs, um den Mikrofonsockel auf Ohrhöhe zu platzieren. Verwenden Sie die Feststellschrauben des Stativs, um den Mikrofonsockel zu fixieren.
- Bewegen Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die Messung des 4. Winkels beendet ist.

**4** Drücken Sie ENTER, um die Messung des 1. Winkels zu starten.

Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des ersten Winkels auf dem Fernsehbildschirm.



- 5 Führen Sie in gleicher Weise die Winkelmessung für die Positionen "2" und "3" durch.
- 6 Bringen Sie das YPAO-Mikrofon am oberen Ende des Rohrs an und führen Sie die Messung des 4. Winkels durch.



Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des 4. Winkels auf dem Fernsehbildschirm.



Cursortasten ENTER

**WYAMAHA** 



5 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Speichern/Abbr." auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Um die Messergebnisse abzulesen, wählen Sie "Ergebnis". Näheres hierzu siehe "Prüfen/Betrachten der Messergebnisse" (S.62).

6 Um das Messergebnis zu speichern, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "SPEICH." und drücken ENTER.



Die angepassten Lautsprechereinstellungen werden angewendet.

# 

Um den Vorgang abzubrechen, ohne das Ergebnis zu speichern, wählen Sie "ABBR." aus.

Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl von "JA" oder "NEIN", um YPAO-Volume zu aktivieren/deaktivieren, und drücken Sie ENTER.



### 

- Wenn YPAO-Volume aktiviert ist, werden die Hoch- und Niederfrequenzpegel automatisch der Lautstärke angepasst, damit Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang genießen können.
- Sie können YPAO-Volume auch unter "YPAO-Volume" (S.116) im Menü "Optionen" aktivieren/deaktivieren.

### **8** Ziehen Sie das YPAO-Mikrofon vom Gerät ab.

Die Optimierung der Lautsprechereinstellungen ist damit abgeschlossen.

#### Vorsicht

Da das YPAO-Mikrofon wärmeempfindlich ist, legen Sie das Mikrofon nicht an Orten ab, an denen es direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt wäre (z. B. auf AV-Geräten).



ON SCREEN

Cursortasten

ENTER

RETURN

## Prüfen/Betrachten der Messergebnisse

Sie können die YPAO-Messergebnisse ablesen und prüfen.

Verwenden Sie nach der Messung die Cursortasten zur Auswahl von "Ergebnis" und drücken Sie ENTER.

# 

Sie können "Ergebnis" auch aus "Automatisches Setup" (S.128) im Menü "Setup" auswählen, was die vorherigen Messergebnisse anzeigt.

Es erscheint der folgende Bildschirm.



- 1 Einträge der Messergebnisse
- **2** Einzelheiten zu den Messergebnissen
- Oie Anzahl der gemessenen Positionen (bei Mehrfachmessung)

Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags.

Verkabelung	Polarität der einzelnen Lautsprecher Invertiert: Das Lautsprecherkabel kann mit invertierter Polung (+/-) angeschlossen werden.
	Größe der einzelnen Lautsprecher (Übergangsfrequenz des Subwoofers)
Größe	Groß: Der Lautsprecher kann tieffrequente Signale wirksam wiedergeben.
	Klein: Der Lautsprecher kann tieffrequente Signale nicht wirksam wiedergeben.
Abstand	Abstand jedes Lautsprechers von der Hörposition
Pegel	Lautstärkepegelanpassung für die einzelnen Lautsprecher

Winkel	Horizontalwinkel der einzelnen Lautsprecher an der
(horizontal)	Hörposition
Höhe	Höhe der Präsenzlautsprecher über der Hörposition

3 Um die Pr
üfung der Messergebnisse abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zur
ückzukehren, dr
ücken Sie RETURN.

### Laden der früheren YPAO-Einstellungen

Wenn die manuell konfigurierten Lautsprechereinstellungen nicht richtig erscheinen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um die manuellen Einstellungen zu verwerfen und wieder die vorhergehenden YPAO-Einstellungen zu laden.

- Wählen Sie im Menü "Setup" "Lautsprecher", "Automatisches Setup" und dann "Ergebnis" (S.127).
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup neu laden" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Auto Setup	
Result	
Wiring	
Size	Reload last YPAO result to speaker setup?
Distance	
Level	
Angle (horizontal)	
Height	Reload:ENTER
Setup Reload	
7/7	

**3** Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Fehlermeldungen

Wenn eine Fehlermeldung während der Messung angezeigt wird, beheben Sie das Problem, und führen Sie YPAO erneut aus.



Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe			
E-1:Kein Front-LS	Es wurden keine Front-Lautsprecher erkannt.				
E-2:Kein Surr-LS	Einer der Surround-Lautsprecher kann nicht erkannt werden.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und prüfen Sie dann di Lautsprecherverbindungen			
E-3:K. F.Präs. LS	Einer der Front-Präsenzlautsprecher kann nicht erkannt werden.				
E-4: SBR → SBL	Es ist nur ein hinterer Surround-Lautsprecher an der rechten Seite (R) angeschlossen.	Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, müssen Sie ihn an der Buchse SINGLE (L) anschließen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und schließen Sie dann den Lautsprecher erneut an.			
E-5:Zu laut	Die Geräusche sind zu laut.	Halten Sie den Raum leise und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten. Wenn Sie "FORTF." wählen, führt YPAO die Messung erneut aus und ignoriert etwaige erkannte Geräusche.			
E-6:Surr. prüfen	Es sind hintere Surround-Lautsprecher, jedoch keine Surround-Lautsprecher angeschlossen.	Surround-Lautsprecher müssen angeschlossen werden, wenn hintere Surround-Lautsprecher verwendet wer sollen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und schlie Sie dann die Lautsprecher erneut an.			
E-7:Kein MIC	Das YPAO-Mikrofon wurde abgezogen.	Schließen Sie das YPAO-Mikrofon fest an der Buchse YPAO MIC an, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten.			
E-8:Kein Signal Das YPAO-Mikrofon kann keine Testtöne erkennen.		Schließen Sie das YPAO-Mikrofon fest an der Buchse YPAO MIC an, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändle oder Kundendienst von Yamaha.			
E-9:Anw. Abbruch	Die Messung wurde abgebrochen.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten. Um die Messung abzubrechen, wä Sie "EXIT".			
E-10:Int. Fehler	Ein interner Fehler ist aufgetreten.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha.			
E-11:K. R.Präs. LS	Einer der hinteren Präsenzlautsprecher kann nicht erkannt werden.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und prüfen Sie dann die Lautsprecherverbindungen.			

# Warnmeldungen

Falls nach der Messung eine Warnmeldung erscheint, können Sie dennoch die Messergebnisse speichern, indem Sie die Bildschirmanweisungen befolgen.

Wir empfehlen jedoch, YPAO erneut auszuführen, um das Gerät mit den optimalen Lautsprechereinstellungen zu betreiben.



Warnmeldung	Ursache	Abhilfe		
W-1:Phase falsch		Wählen Sie "Verkabelung" in "Ergebnis" (S.62) und prüfen Sie die Kabelverbindungen (+/–) des Lautsprechers, für den "Invertiert" angegeben ist.		
		Wenn der Lautsprecher falsch angeschlossen ist:		
	Eines der Lautsprecherkabel könnte mit invertierter Polung (+/–) angeschlossen sein.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen dann das Lautsprecherkabel erneut an.		
		Wenn der Lautsprecher richtig angeschlossen ist:		
		Je nach Art der Lautsprecher oder Umgebung kann diese Meldung auch dann erscheinen, wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. In diesem Fall können Sie die Meldung ignorieren.		
W-2:Abst.zu groß	Einer der Lautsprecher ist weiter als 24 m von der Hörposition entfernt.	Wählen Sie "Abstand" in "Ergebnis" (S.62) und stellen Sie den mit ">24,00m (>80,0ft)" angegebenen Lautsprecher innerhalb 24 m von der Hörposition entfernt auf.		
W-3:Pegelfehler	Es bestehen zu starke Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern.	Wählen Sie "Pegel" in "Ergebnis" (S.62) und prüfen Sie den mit "Over ±10,0dB" angegebenen Lautsprecher, dann die Hörumgebung und die Kabelverbindungen (+/–) der einzelnen Lautsprecher sowie die Lautstärke des Subwoofers. Wir empfehlen, Lautsprecher des gleichen Typs oder mit möglichst ähnlichen Eigenschaften zu verwenden.		

# **10** Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät

Verbinden Sie das Gerät mit einem Wireless-Router (Access Point) oder einem Mobilgerät, indem Sie eine Drahtlos-Verbindung herstellen.

# Auswählen der Verbindungsmethode

Wählen Sie eine Ihrer Netzwerkumgebung angepasste Verbindungsmethode.

# Verbindung mit einem Wireless-Router (Access Point)

Verbinden Sie das Gerät mit einem Wireless-Router (Access Point). Sie können mit dem Gerät Internetradio, AirPlay oder Musikdateien hören, die auf Medien-Servern (PC/NAS) gespeichert sind.



Näheres zur Verbindung siehe "Verbinden des Geräts mit einem Drahtlosnetzwerk" (S.66).

# ]

Sie können die drahtlose Netzwerkverbindung nicht gleichzeitig mit Wireless Direct (S.71) verwenden.

# Verbindung ohne einen Wireless-Router (Access Point)

Schließen Sie ein Mobilgerät direkt am Gerät an.

Sie können mit der Smartphone/Tablet-Anwendung "AV CONTROLLER" (S.12) das Gerät vom Mobilgerät steuern oder auf dem Mobilgerät gespeicherte Musikdateien mit dem Gerät wiedergeben.



Näheres zur Verbindung siehe "Direktverbindung eines Mobilgeräts mit diesem Gerät (Wireless Direct)" (S.71).

- Sie können Wireless Direct nicht gleichzeitig mit der kabelgebundenen Netzwerkverbindung (S.49) bzw. der drahtlosen Netzwerkverbindung (S.66) verwenden.
- Wenn Wireless Direct aktiviert ist, können sowohl dieses Gerät als auch das Mobilgerät nicht mit dem Internet verbunden werden. In diesem Fall können Sie Internetdienste wie Internetradio nicht nutzen. Zur Nutzung solcher Inernetdienste beenden Sie die Wireless Direct-Verbindung am Mobilgerät.



# Verbinden des Geräts mit einem Drahtlosnetzwerk

Es gibt mehrere Methoden zur Verbindung des Geräts mit einem Drahtlos-Netzwerk.

Wählen Sie eine Ihrer Umgebung angepasste Verbindungsmethode.

- Unter Verwendung von MusicCast CONTROLLER (S.73)
- Freigeben der iOS-Geräteeinstellung (S.66)
- Verwenden der WPS Konfiguration per Knopfdruck (S.67)
- Verwenden anderer Verbindungsmethoden (S.68)

## Freigeben der iOS-Geräteeinstellung

Sie können auf ganz einfache Weise eine Drahtlosverbindung einrichten, indem Sie die Verbindungseinstellungen an iOS-Geräten (iPhone/iPad/iPod touch) anwenden.

Bevor Sie fortfahren vergewissern Sie sich, dass Ihr iOS-Gerät mit einem Wireless-Router verbunden ist.

Wenn Sie mit dieser Methode eine Drahtlosverbindung herstellen, werden die nachstehenden Einstellungen initialisiert.

- Netzwerkeinstellungen
- Bluetooth-Einstellungen
- Als Verknüpfungen gespeicherte USB- und Netzwerk-Einträge
- In "Lesezeichen" gespeicherte Internetradio-Sender
- Kontoinformationen für Netzwerkdienste

#### 

- Dafür ist ein iOS-Gerät mit iOS 7 oder höher erforderlich. (Das folgernde Einrichtungsbeispiel beruht auf iOS 8.)
- Diese Konfiguration ist nicht möglich, wenn die Sicherheitsmethode Ihres Wireless-Routers (Access Point) WEP lautet. Verwenden Sie in solchem Fall einen andere Verbindungsmethode.
- Drücken Sie RECEIVER <sup>⊕</sup>, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).

Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.

### Drücken Sie ON SCREEN.

- Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl von "Netzwerk".
- 6 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "Netzwerkverbindung" und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) und ENTER, um "Drahtlos (Wi-Fi)" zu markieren, und wählen Sie "OK".

Network	
Please select connection method.	
Wired	
✓ Wireless (Wi–Fi)	
Wireless Direct	
Connect to router over wireless connection.	
OK CANCEL	
Select:ENTER	

# Das Häkchen markiert die gegenwärtige Einstellung.

Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) und ENTER, um "Wi-Fi-Einst. teilen (iOS)" zu markieren, und wählen Sie "WEITER".

	Network
	Please select access point connection method.
	WPS Button Surve Wi-FS textings (IOS) Access Point Scan Manual Setting PN Code
	NEXT BACK CANCEL
Select: EN	TER



Prüfen Sie die am Bildschirm angezeigte Meldung und verwenden Sie dann die Cursortasten (</>
) und ENTER, um "WEITER" zu wählen.



**10** Wählen Sie im Wi-Fi-Bildschirm Ihres iOS-Geräts das Gerät als AirPlay-Lautsprecher aus.

Settings Wi-Fi		
Wi-Fi		
✓ XXXXXX	<b>₽ \$ (j</b>	
CHOOSE A NETWORK		
Other		
SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER		
XXXXXXXX XXXXXXX	>	
-		Name des Gerats

11 Prüfen Sie das gegenwärtig ausgewählte Netzwerk und tippen Sie "Weiter" an.



Speaker Name XXXXXXX XXXXXXX

Nach Abschluss der Freigabe wird das Gerät automatisch mit dem ausgewählten Netzwerk (Access Point) verbunden.

## Verwenden der WPS Konfiguration per Knopfdruck

Sie können bequem eine Drahtlos-Verbindung mit einem einzigen WPS-Knopfdruck herstellen.

Diese Konfiguration ist nicht möglich, wenn die Sicherheitsmethode Ihres Wireless-Routers (Access Point) WEP lautet. Verwenden Sie in solchem Fall einen andere Verbindungsmethode.

Drücken Sie RECEIVER 🕛, um das Gerät einzuschalten.

2 Halten Sie INFO (WPS) an der Frontblende 3 Sekunden lang gedrückt.

"Press WPS button on Access Point" wird im Frontblende-Display angezeigt.

# **3** Drücken Sie den WPS-Knopf am Wireless-Router (Access Point).

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "Completed" im Frontblende-Display angezeigt.

Falls "Not connected" angezeigt wird, wiederholen Sie ab Schritt 1 oder versuchen Sie eine andere Verbindungsmethode aus.

#### Über WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein von der Wi-Fi Alliance erstellter Standard zur bequemen Einrichtung eines drahtlosen Heimnetzwerks.



# Verwenden anderer Verbindungsmethoden

Falls Ihr Wireless Router (Access Point) die WPS-Knopf-Konfiguration nicht unterstützt, konfigurieren Sie die Drahtlos-Netzwerkeinstellungen wie folgt.

- Drücken Sie RECEIVER 🕛, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).

Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.

- 3 Drücken Sie ON SCREEN.
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten () zur Auswahl von "Netzwerk".
- 6 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "Netzwerkverbindung" und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) und ENTER, um "Drahtlos (Wi-Fi)" zu markieren, und wählen Sie "OK".



Das Häkchen markiert die gegenwärtige Einstellung.

8 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) und ENTER, um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen, und wählen Sie dann "WEITER".



Folgende Verbindungsmethoden sind verfügbar.

WPS-Taste	Sie können am Fernsehbildschirm eine Drahtlos-Verbindung mit dem WPS-Knopf einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.			
Wi-Fi-Einst. teilen (iOS)	Siehe "Freigeben der iOS-Geräteeinstellung" (S.66).			
Suche nach Zugangspunkten	Sie können eine Drahtlos-Verbindung einrichten, indem Sie nach einem Access Point suchen. Für Näheres zu den Einstellungen siehe "Suchen nach einem Access Point" (S.69).			
Manuelle Einstellung	Sie können eine Drahtlos-Verbindung einrichten, indem Sie die notwendigen Informationen (wie SSID) manuell eingeben. Für Näheres zu den Einstellungen siehe "Manuelles Einrichten einer Drahtlosverbindung" (S.69).			
PIN-Code	Sie können eine Drahtlos-Verbindung einrichten, indem Sie den PIN-Code des Geräts im Wireless-Router (Access Point) eingeben. Diese Methode ist verfügbar, wenn der Wireless-Router (Access Point) die WPS PIN-Code-Methode unterstützt. Für Näheres zu den Einstellungen siehe "Verwendung des PIN-Codes" (S.70).			



### **Suchen nach einem Access Point**

Wenn Sie "Suche nach Zugangspunkten" als Verbindungsmethode auswählen, sucht das Gerät nach Access Points. Nach einer Weile wird die Liste der verfügbaren Access Points am Fernsehbildschirm angezeigt.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den gewünschten Access Point zu markieren und "WEITER" auszuwählen.

Der Drahtlosverbindungs-Bildschirm erscheint auf dem Fernseher.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Sicherheitsschlüssel einzugeben und "WEITER" auszuwählen.



Yerwenden Sie die Cursortasten (◁/▷) zur Auswahl von "VERBINDEN" und drücken Sie ENTER, um den Verbindungsvorgang zu starten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

Falls "Nicht verbunden" angezeigt wird, wiederholen Sie ab Schritt 1 oder versuchen Sie eine andere Verbindungsmethode aus.

4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### Manuelles Einrichten einer Drahtlosverbindung

Wenn Sie "Manuelle Einstellung" als Verbindungsmethode auswählen, erscheint der Drahtlosverbindungs-Bildschirm auf dem Fernseher. Sie müssen SSID (Netzwerknamen), Verschlüsselungsmethode und Sicherheitsschlüssel für Ihr Netzwerk einrichten.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um die SSID des Access Points einzugeben und "WEITER" auszuwählen.



2 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) und ENTER, um die Verschlüsselungsmethode des Access Points zu prüfen und "WEITER" auszuwählen.



Einstellungen Nicht vorh., WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed-Modus



3 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Sicherheitsschlüssel einzugeben und "WEITER" auszuwählen.

Wenn Sie in Schritt 2 "Nicht vorh." auswählen, ist diese Einstellung nicht verfügbar. Fahren Sie fort mit Schritt 4.

Wenn Sie "WEP" auswählen, geben Sie eine 5- oder 13-stellige Zeichenfolge bzw. eine 10- oder 26-stellige Hexadezimalzahl ein. Wenn Sie eine andere Methode auswählen, geben Sie eine 8- bis 63-stellige Zeichenfolge bzw. eine 64-stellige Hexadezimalzahl ein.



Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl von "VERBINDEN" und drücken Sie ENTER, um den Verbindungsvorgang zu starten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

Wenn "Nicht verbunden" angezeigt wird, prüfen Sie alle eingegebenen Information und wiederholen Sie ab Schritt 1.

5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### **Verwendung des PIN-Codes**

Wenn Sie "PIN-Code" als Verbindungsmethode auswählen, erscheint die Liste verfügbarer Access Points auf dem Fernseher.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den gewünschten Access Point zu markieren und "WEITER" auszuwählen.

Der PIN-Code des Geräts wird am Fernsehbildschirm angezeigt.

2 Geben Sie den PIN-Code am Wireless-Router (Access Point) ein.

Näheres über die Einstellung erfahren Sie in der Anleitung für den Wireless-Router (Access Point).

3 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl von "VERBINDEN" und drücken Sie ENTER, um den Verbindungsvorgang zu starten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

Falls "Nicht verbunden" angezeigt wird, wiederholen Sie ab Schritt 1 oder versuchen Sie eine andere Verbindungsmethode aus.

4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Direktverbindung eines Mobilgeräts mit diesem Gerät (Wireless Direct)

Schließen Sie ein Mobilgerät wie folgt direkt am Gerät an.

RECEIVER ()

ON SCREEN

Cursortasten

ENTER

**R YAMAHA** 

Eine Wireless Direct-Verbindung kann aufgrund unzureichender Verschlüsselung unsicher sein. Verbundene Drahtlosgeräte könnten unerlaubt Wiedergabe-Bedienvorgänge am Gerät vornehmen.

- 1 Drücken Sie RECEIVER 🕛, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).

Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.

- **3** Drücken Sie ON SCREEN.
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl von "Netzwerk".
- 6 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "Netzwerkverbindung" und drücken Sie ENTER.

Verwenden Sie die Cursortasten (riangle / riangle) und ENTER, um "Wireless Direct" zu markieren, und wählen Sie "OK".



8 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) und ENTER, um die gewünschte Verschlüsselungsmethode zu markieren, und wählen Sie dann "WEITER".

			letwork			
	Please select security method.					
	None WPA2-PSK (	AES)				
	NE	хт	BACK	CANCEL		
Select: EN	TER					

Einstellungen Nicht vorh., WPA2-PSK (AES)

Wenn Sie "Nicht vorh." wählen, kann die Verbindung aufgrund unverschlüsselter Kommunikation unsicher sein.



9 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Sicherheitsschlüssel einzugeben und "WEITER" auszuwählen.

Wenn Sie in Schritt 8 "Nicht vorh." auswählen, ist diese Einstellung nicht verfügbar. Fahren Sie fort mit Schritt 10.

Anderenfalls geben Sie eine 8- bis 63-stellige Zeichenfolge bzw. eine 64-stellige Hexadezimalzahl ein.



**10** Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl von "OK" und drücken Sie ENTER, um die Einstellung zu speichern.

Die vorgenommenen Einstellungen erscheinen auf dem Fernsehbildschirm.



Die SSID- und Sicherheitsschlüssel-Informationen sind für die Einrichtung eines Mobilgeräts notwendig.

### **11** Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Mobilgeräts.

Einzelheiten zu Einstellung und Bedienung Ihres Mobilgeräts entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

- **1** Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion des Mobilgeräts.
- 2 Wählen Sie die in Schritt 10 angezeigte SSID aus der Liste verfügbarer Access Points.
- 3 Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie den in Schritt 10 angezeigten Sicherheitsschlüssel ein.

**12** Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.
## **11** Verbinden mit dem MusicCast-Netzwerk



MusicCast ist eine brandneue Wireless-Musiklösung von Yamaha, mit der Sie ein Musikprogramm in allen Zimmern mit verschiedensten Geräten abspielen können. Genießen Sie mithilfe einer bedienerfreundlichen App Musik auf Ihrem Smartphone, PC, NAS-Laufwerk und von Musikstreamingdiensten überall im Haus. Auf der Yamaha-Website finden Sie weitere Einzelheiten sowie eine Liste der MusicCast-kompatiblen Produkte.

- Steuern Sie alle MusicCast-kompatiblen Geräte mit der speziellen Applikation "MusicCast CONTROLLER".
- Verbinden Sie ein MusicCast-kompatibles Gerät mit einem weiteren Gerät in einem anderen Zimmer und spielen Sie Musik auf beiden Geräten gleichzeitig ab.
- Geben Sie Musik von Musikstreamingdiensten ab. (Die Verfügbarkeit kompatibler Musikstreamingdienste ist von Ihrer Region und Ihrem Produkt abhängig.)

## MusicCast CONTROLLER



Zur Nutzung der Netzwerkfeatures am MusicCast-kompatiblen Gerät benötigen Sie zur Bedienung die spezielle App "MusicCast CONTROLLER". Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach der kostenlosen Applikation "MusicCast CONTROLLER" und installieren Sie sie in Ihrem Gerät.

## Hinzufügen des Geräts zum MusicCast-Netzwerk

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um das Gerät zum MusicCast-Netzwerk hinzuzufügen. Sie können gleichzeitig auch die Drahtloseinstellungen des Geräts in einem Durchgang konfigurieren.

: Sie benötigen die SSID und den Sicherheitsschlüssel für Ihr Netzwerk.

- Drücken Sie RECEIVER 🕛, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol der Applikation "MusicCast CONTROLLER" auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie dann auf "Setup".

Wenn bereits andere MusicCast-kompatible Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind, tippen Sie auf "Settings" und dann auf "Add New Device".

Bedienen Sie die Applikation "MusicCast CONTROLLER" den Anweisungen am Bildschirm gemäß und halten Sie dann CONNECT an der Frontblende des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt.



- 4 Bedienen Sie die Applikation "MusicCast CONTROLLER" den Anweisungen am Bildschirm gemäß, um das Netzwerk einzurichten.
- 5 Bedienen Sie die Applikation "MusicCast CONTROLLER" für Wiedergabe.

- AirPlay und DSD Audio können nicht ausgegeben werden.
- Wenn der Pure Direct-Modus aktiviert ist, können keine anderen Eingangsquellen als die Netzwerkquellen und USB wiedergegeben werden.
- Wenn die Drahtloseinstellungen des Geräts mit dieser Methode konfiguriert werden, leuchtet die Signalstärkeanzeige an der Frontblende, sobald das Gerät eine Verbindung mit einem Netzwerk aufbaut (auch wenn eine kabelgebundene Verbindung verwendet wird).

# WIEDERGABE



## Grundlegende Bedienungsvorgänge bei der Wiedergabe

- **1** Schalten Sie die am Gerät angeschlossenen externen Geräte (wie Fernseher oder BD-/DVD-Player) ein.
- Verwenden Sie die Eingangswahltasten zur Auswahl eines Eintrags.
- **3** Starten Sie am externen Gerät die Wiedergabe, oder wählen Sie einen Radiosender aus.
  - Einzelheiten zur Wiedergabe finden Sie in der
  - Bedienungsanleitung des externen Geräts.
  - Die folgenden Vorgänge sind auf den angegebenen Seiten beschrieben.
  - FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören (S.83)
  - Wiedergabe von Musik über Bluetooth (S.88)
  - Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter Musik (S.90)
  - Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik (S.94)
  - Internetradio hören (S.98)
  - Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay (S.101)
- Drücken Sie VOLUME, um die Lautstärke einzustellen.

## 

Um die Audioausgabe stummzuschalten, drücken Sie MUTE. Drücken Sie nochmals MUTE, um die Stummschaltung aufzuheben.

 Um die Höhen/Bässe des Klangs einzustellen, verwenden Sie das Menü, Optionen" oder TONE/BALANCE an der Frontblende (S.116).

#### Eingangsauswahl auf dem Bildschirm

- ① Drücken Sie ON SCREEN.
- ② Verwenden Sie die Cursortasten, um "Eingang" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- (3) Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle, und drücken Sie ENTER.

## Auswählen einer HDMI-Ausgangsbuchse

 Drücken Sie HDMI OUT zur Auswahl einer Buchse HDMI OUT.

Mit jedem Druck auf die Taste ändert sich die für die Signalausgabe zu verwendende Buchse HDMI OUT.

	D	M	·····		0	U	-		5	0	 :	
			0	U	Ī			÷	2			

OUT 1+2	Gibt an beiden Buchsen, HDMI OUT 1 und HDMI OUT 2, das gleiche Signal aus.
OUT 1	Gibt die Signale an der ausgewählten Buchse HDMI
OUT 2	OUT aus.
Off	Gibt die Signale nicht an den Buchsen HDMI OUT aus.

## 

• Sie können auch durch Auswählen einer Szene eine HDMI-Ausgangsbuchse auswählen (S.75).

- Wenn "OUT 1+2" ausgewählt ist, gibt das Gerät Videosignale mit der höchsten Auflösung aus, die von beiden am Gerät angeschlossenen Fernsehern (oder Projektoren) unterstützt wird. (Wenn zum Beispiel an der Buchse HDMI OUT 1 ein 1080p-Fernseher angeschlossen ist und an der Buchse HDMI OUT 2 ein 720p-Fernseher, gibt das Gerät 720p-Videosignale aus.)
- Wenn die Buchse HDMI OUT 2 der Zone2 oder Zone4 zugewiesen ist (S.147), können Sie die Zonen durch wiederholtes Drücken von HDMI OUT ein- und ausschalten.



# Auswählen der Eingangsquelle und der bevorzugten Einstellungen mit einem Tastendruck (SCENE)

Mit der SCENE-Funktion können Sie die zugeordnete Eingangsquelle, das Klangprogramm, den HDMI-Ausgang sowie weitere Einstellungen mit einem einzigen Tastendruck auswählen.

Sie können bis zu 12 Szenen verwenden, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und sie je nach Eingangsquelle umzuschalten.

#### Drücken Sie SCENE.

Die Eingangsquelle und die in der entsprechenden Szene gespeicherten Einstellungen werden ausgewählt. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet.

Standardmäßig werden in jeder Szene die folgenden Einstellungen gespeichert.

	SCENE (Taste SCENE)		2	3	4
Fingang	Eingang (S.74)	AV 1	AUDIO 1	NET RADIO	TUNER
Eingang	Audioauswahl (S.119)	Automatisch	Automatisch	—	_
HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgang (S.74)	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
	DSP-Programm (S.77)	Sci-Fi	STRAIGHT	9ch Stereo	9ch Stereo
Moduc	Pure Direct Modus (S.137)	Auto	Auto	Auto	Auto
Mouus	Enhancer (S.82)	Aus	Ein	Ein	Ein
	Enhancer Hi-Res-Modus (S.118)	Ein	Ein	Ein	Ein

## 

Sie können SCENE 1-4 auswählen, indem Sie SCENE auf der Fernbedienung drücken. Zusätzlich können Sie 8 Szenen (SCENE 5-12) erstellen und diese Szenen aus dem Menü "Szene" auswählen (S.122).

Szenenauswahl auf dem Bildschirm

1 Drücken Sie ON SCREEN.

- ② Verwenden Sie die Cursortasten, um "Szene" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- (3) Verwenden Sie die Cursortasten, um die gewünschte Szene auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

## Speichern einer Szene

- Versetzen Sie das Gerät in den Zustand (wie Eingangsquelle und Klangprogramm), den Sie einer Szene zuweisen möchten.
- 2 Halten Sie die gewünschte Taste SCENE gedrückt, bis "SET Complete" im Frontblende-Display erscheint.



3 Wenn Sie nach dem Auswählen der Szene das entsprechende Wiedergabegerät steuern möchten, halten Sie die entsprechende Taste SCENE und Eingangswahltaste tgleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt.

Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, blinkt SOURCE zweimal.

## 

SOURCE

SCENE

Eingangswahltasten

SOURCE

2

3

SCENE

**WYAMAHA** 

(з)

2

V-AUX

4

- Wenn Sie den Fernbedienungs-Code des Wiedergabegeräts noch nicht gespeichert haben, lesen Sie "Speichern der Fernbedienungs-Codes für Abspielgeräte" (S.158), um ihn zu speichern.
- Die SCENE-Wiedergabekopplung ermöglicht Ihnen, die Wiedergabe eines über HDMI am Gerät angeschlossenen externen Geräts zu starten. Um die SCENE-Wiedergabekopplung einzuschalten, geben Sie den Gerätetyp unter "Gerätesteuer." (S.123) im Menü "Szene" an.

# Auswählen der Einträge, die der Szene zugewiesen werden sollen

Zusätzlich zu den Standard-Szenenzuordnungen (Eingang, HDMI-Ausgang und Modus) können Sie die folgenden Einstellungen bei "Detail" (S.123) im Menü "Szene" in die Szenenzuordnungen aufnehmen.

Ton	Klangregelung, YPAO-Volume, Adaptive DRC, Extra Bass
Surround	CINEMA DSP 3D-Modus, Dialog Lift, Dialogpegel, Subwooferanpassung
Video	Videomodus, Videoeinstellung
Lautstärke	Master-Lautstärke
Lippensynchr.	Lippensynchron., Verzögerung
Lautspr. Setup	Einstellungsschema, PEQ Wahl



## Auswählen des Klangmodus

Das Gerät ist mit einer Vielzahl von Klangprogrammen und Surround-Dekodern ausgestattet, die Ihnen ermöglichen, Wiedergabequellen mit Ihrem bevorzugten Klangmodus (wie Schallfeldeffekt oder Stereowiedergabe) wiederzugeben.

#### Auswählen eines für Filme geeigneten Klangprogramms

• Drücken Sie wiederholt MOVIE.

In diesem Modus können Sie Schallfeldeffekte hören, die für die Wiedergabe von Videoquellen wie Filmen, Fernsehprogrammen und Spielen optimiert sind (S.78).

#### Auswählen eines für Musik oder Stereowiedergabe geeigneten Klangprogramms

- Drücken Sie wiederholt MUSIC.
- In diesem Modus können Sie Schallfeldeffekte hören, die für die Wiedergabe von Musiksignalquellen oder Stereowiedergabe optimiert sind (S.79).

#### Auswählen eines Surround-Dekoders

• Drücken Sie wiederholt SUR. DECODE.

In diesem Modus können Sie die unverarbeitete, mehrkanalige Wiedergabe von 2-kanaligen Quellen hören (S.81).

#### Umschalten in den Straight-Dekodermodus

• Drücken Sie STRAIGHT.

In diesem Modus können Sie die unverarbeitete Klangwiedergabe auf den Originalkanälen hören (S.81).

#### Umschalten in den Modus Pure Direct

• Drücken Sie PURE DIRECT.

In diesem Modus können Sie reinen Hi-Fi-Klang hören, indem das elektrische Rauschen von anderen Schaltkreisen verringert wird (S.82).

#### **Aktivieren von Compressed Music Enhancer**

• Drücken Sie ENHANCER.

In diesem Modus können Sie vorkomprimierte Musik mit größerer Tiefe und Breite hören (S.82).



#### Drücken Sie ON SCREEN.

- ② Verwenden Sie die Cursortasten, um "DSP-Programm" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.
- ③ Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Klangprogramms/Surround-Dekoders, und drücken Sie ENTER.

- Sie können durch Drücken von PROGRAM auch Klangprogramme oder den Surround-Dekoder umschalten.
- Die Einstellungen der Klangprogramme und Surround-Dekoder können Sie im Menü "DSP-Programm" ändern (S.124).
- Der Klangmodus kann getrennt für jede Eingangsquelle angewendet werden.
- Welche Lautsprecher momentan Ton ausgeben, können Sie an den Lautsprecheranzeigen an der Frontblende des Geräts (S.15) oder am Bildschirm "Audiosignal" des Menüs ""Information" ablesen (S.151).

#### Über Dolby Atmos®

- Dolby Atmos-Inhalte werden in den nachstehenden Situationen als Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus dekodiert. (Das Format Dolby Atmos PCM wird immer als Dolby Atmos dekodiert.)
- Es werden Kopfhörer (2-Kanal-Wiedergabe) eingesetzt.
- (Nur RX-A2060) Ein beliebiges CINEMA DSP-Programm wird ausgewählt.
- (Nur RX-A3060)

Bei aktivem Dolby Atmos-Dekoder ist die virtuelle Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80) nicht aktiv.

• (Nur RX-A2060)

Bei aktivem Dolby Atmos-Dekoder ist die virtuelle Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80), YPAO-Volume (S.116), Extra Bass (S.117) oder Compressed Music Enhancer (S.82) nicht aktiv.

#### Über DTS:X™

- Bei der Wiedergabe von DTS:X-Inhalten können Sie die Lautstärke von Dialogton bei "DTS-Dialogsteuerung" (S.117) im Menü "Optionen" einstellen.
- (Nur RX-A3060)

Bei aktivem DTS:X-Dekoder ist die virtuelle Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80) nicht aktiv.

• (Nur RX-A2060)

DTS:X-Inhalte werden als DTS-HD-Format dekodiert, wenn ein beliebiges der CINEMA DSP-Programme ausgewählt ist.

• (Nur RX-A2060)

Bei aktivem DTS:X-Dekoder ist die virtuelle Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80), YPAO-Volume (S.116), Dialogpegel (S.117), Extra Bass (S.117) oder Compressed Music Enhancer (S.82) nicht aktiv.

## Erzeugen von stereoskopischen Schallfeldern (CINEMA DSP HD<sup>3</sup>/CINEMA DSP 3D)

CINEMADSP HD<sup>3</sup>

\* CINEMA DSP HD<sup>3</sup>: RX-A3060, CINEMA DSP 3D: RX-A2060

Das Gerät ist mit vielen Klangprogrammen ausgestattet, die eine Yamaha-eigene DSP-Technologie verwenden (CINEMA DSP HD<sup>3</sup>/CINEMA DSP 3D). Sie können hiermit auf einfache Weise Schallfelder echter Kino- oder Konzertsäle in Ihrem Hörraum herstellen und natürliche, stereoskope Schallfelder hören.

#### Klangprogramm-Kategorie



Klangprogramm

"CINEMA DSP HD 3]" (RX-A3060) oder "CINEMA DSP HD 3]" (RX-A2060) leuchtet

## 

- Zur Benutzung des herkömmlichen CINEMA DSP stellen Sie "CINEMA DSP 3D-Modus" (S.138) im Menü "Setup" auf "Aus".
- Auch wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von vorderen Präsenzlautsprechern (sowie hinteren Präsenzlautsprechern für zusätzlichen Raumklang), damit sich die Wirkung der Stereoschallfelder voll entfaltet.
- Wenn eine mehrkanalige Quelle (mindestens 6.1 Kanäle) eingespeist wird und keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät Virtual Surround Back Speaker (VSBS), indem es über die Surround-Lautsprecher dem hinteren Schallfeld mehr Klangtiefe verleiht.

- Wenn VPS oder VSBS aktiv ist, leuchtet "VIRTUAL" im Frontblende-Display.
- (nur RX-A3060)

Wenn vordere, aber keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere Virtual Presence Speaker (VPS), um natürliche dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen.

## Passende Klangprogramme für Filme (MOVIE)

Die folgenden Klangprogramme sind für die Wiedergabe von Videoquellen wie Filmen, Fernsehprogrammen und Spielen optimiert.

#### **MOVIE THEATER**

Standard	Dieses Programm erzeugt ein Schallfeld, das den Surround-Effekt hervorhebt, ohne die ursprüngliche akustische Ausrichtung von Mehrkanal-Audiosystemen zu beeinflussen. Es wurde nach dem Vorbild eines "idealen Kinosaals" konzipiert, in dem für die Zuhörer von links, von rechts und von hinten ein beeindruckender Nachhall entsteht.
Spectacle	Dieses Programm repräsentiert das spektakuläre Erlebnis groß angelegter Filmproduktionen. Es liefert einen erweiterten Klangraum, der für Breitwandformate wie Cinemascope geeignet ist, und glänzt durch einen großen Dynamikbereich, der von leisesten Geräuschen bis hin zu lauten Explosionen alles abdeckt.
Sci-Fi	Dieses Programm reproduziert deutlich das fein ausgearbeitete Sound-Design moderner Science-Fiction-Filme und anderer Special-Effects-Filme. Sie können eine Reihe kinematografisch erzeugter virtueller Klangräume genießen, die mit deutlicher Trennung zwischen Dialog, Sound-Effekten und Hintergrundmusik reproduziert werden.
Adventure	Dieses Programm ist ideal für die präzise Reproduktion des Sound-Designs von Action- und Adventure-Filmen geeignet. Das Schallfeld begrenzt den Nachhall, legt jedoch eine größere Betonung auf den Eindruck der Ausdehnung zu beiden Seiten, durch einen nach links und rechts stark erweiterten Klang. Die reproduzierte Tiefe erzeugt einen klaren und kräftigen Raumklang, während gleichzeitig die Artikulation des Klangs sowie die Kanaltrennung erhalten bleibt.
Drama	Dieses Programm erzeugt einen stabilen Nachhall, der sich für die verschiedensten Filmgenres eignet, von dramatischen Werken über Musicals bis hin zu Komödien. Der Nachhall ist dezent, aber passender Weise stereophon. Die Soundeffekte und die Hintergrundmusik werden mit einem unaufdringlichen Echo wiedergegeben, das die Artikulation des Dialogs nicht beeinträchtigt. Auch langes Hören führt nicht zur Ermüdung.
Mono Movie	Dieses Programm dient zur einkanaligen Wiedergabe von Mono-Videoquellen, wie zum Beispiel klassischen Filmen, in der Atmosphäre eines guten alten Kinos. Das Programm erzeugt einen angenehmen, tiefen Raum durch Hinzufügen von Basisbreite und einem geeigneten Nachhall für den Originalton.
Enhanced (Nur RX-A3060)	Dieses Programm erzeugt ein Schallfeld, das dynamische Übergänge im Ton von objektbasiertem 3D-Audio hervorhebt. Das Konzept basiert auf kinos mit mehreren Überkopflautsprechern, die Besucher mit natürlichen und satten Klangeffekten überschütten.

#### ENTERTAINMENT

Sports	Dieses Programm ermöglicht dem Zuhörer, die volle Lebendigkeit von Sportübertragungen und leichten Unterhaltungsshows zu erleben. Bei Sportübertragungen werden die Stimmen des Kommentators und des Sportreporters deutlich in der Mitte platziert, während die Atmosphäre im Stadion durch die seitliche Einspielung der Geräusche des Publikums in einem geeigneten Raum realistisch übermittelt wird.
Action Game	Dieses Programm ist für Action-Videospiele wie Autorennen und Kampfspiele geeignet. Durch die Realitätsnähe und Betonung verschiedener Effekte haben die Spieler das Gefühl, mitten im Spielgeschehen zu sein, und können sich daher besser darauf konzentrieren. Verwenden Sie dieses Programm in Kombination mit Compressed Music Enhancer für ein dynamisches und kraftvolles Klangbild.
Roleplaying Game	Dieses Programm ist für Rollenspiele und Adventure-Games geeignet. Durch dieses Programm erhält das Schallfeld mehr Klangtiefe für eine natürliche und realistische Wiedergabe von Hintergrundmusik, Spezialeffekten und Dialog in verschiedenen Szenen. Verwenden Sie dieses Programm in Kombination mit Compressed Music Enhancer für ein klareres und räumlicheres Klangbild.
Music Video	Dieses Programm ermöglicht das Hören und Sehen von Videos von Pop-, Rock- und Jazzkonzerten, so als ob Sie selbst dort wären. Tauchen Sie ein in die heiße Konzertatmosphäre! Erleben Sie die Lebendigkeit des Klangs der Sänger und Solisten auf der Bühne, das Presence-Schallfeld, das die Rhythmusinstrumente betont, und das Surround-Schallfeld, das den Raumklang einer großen Konzerthalle simuliert.
Recital/Opera	Dieses Programm reguliert den Nachhallanteil auf einen optimalen Pegel und betont die Tiefe und Klarheit der menschlichen Stimme, um gleichzeitig den Nachhall im Orchestergraben vor dem Zuhörer zu vermitteln, und zugleich den akustischen Eindruck und das Gefühl, selbst auf der Bühne zu stehen. Das Surround-Soundfeld ist relativ moderat, wenngleich Konzerthalleneffekte genutzt werden, um die der Musik eigene Schönheit wiederzugeben. So wirkt auch stundenlanger Operngenuss nicht ermüdend.

## Passende Klangprogramme für Musik/Stereowiedergabe (MUSIC)

Die folgenden Klangprogramme sind für die Wiedergabe von Musikquellen optimiert.

Sie können auch Stereowiedergabe auswählen.

## CLASSICAL

Hall in Munich	Dieses Programm simuliert eine Konzerthalle in München mit etwa 2.500 Plätzen und eleganter Holzverkleidung. Ein feiner, schöner Nachhall verteilt sich großzügig und schafft eine beruhigende Atmosphäre. Der virtuelle Sitzplatz des Zuhörers befindet sich in der Mitte links in der Arena.
Hall in Vienna	Dieses Programm simuliert eine mittelgroße Konzerthalle in Quaderform in Wien, mit 1.700 Plätzen und großer Tradition. Säulen und Ornamentschnitzereien erzeugen extrem komplexe Hallstrukturen in allen Richtungen, die zu einem sehr vollen, satten Klang führen.
Hall in Amsterdam	Die große, schuhkartonförmige Halle fasst etwa 2.200 Zuhörer um eine runde Bühne. Der Widerhall ist voll und angenehm, der Schall breitet sich frei aus.
Church in Freiburg	Diese riesige, aus Stein erbaute Kirche steht in Süddeutschland und besitzt einen spitzen Turm von 120 Metern Höhe. Ihre lange und schmale Form und die hohe Decke ermöglicht längere Hallzeiten bei begrenzten Frühreflexionszeiten. Die Halleffekte in dieser Kirche schaffen ein ganz besonderes Klangerlebnis vollkommen jenseits der Klangqualität.
Church in Royaumont	Dieses Programm bildet das Klangfeld des Refektoriums (Speisesaals) einer im Mittelalter in Royaumont nördlich von Paris erbauten prachtvollen gotischen Abtei ab.
Chamber	Dieses Programm simuliert einen relativ breiten Raum mit einer hohen Decke, der in etwa einem Konzertsaal in einem Schloss entspricht. Der angenehme Nachhalleffekt eignet sich für höfische Musik und Kammermusik.

#### LIVE/CLUB

Village Vanguard	Der Jazz-Club befindet sich in der New Yorker 7th Avenue. In diesem kleinen Club mit niedriger Decke treffen sich die kraftvollen Schallreflexionen auf der Bühne in der Mitte.
Warehouse Loft	Das Lager ist Lofts in Soho nachempfunden. Die Betonwände reflektieren den Schall praktisch ungedämpft.
Cellar Club	Dieses Programm simuliert einen gemütlichen Live-Club mit niedriger Decke und intimer Atmosphäre. Dieses realistische, lebensechte Klangfeld liefert einen kräftigen Klang, bei dem Sie das Gefühl haben, sich in der vordersten Reihe vor einer kleinen Bühne zu befinden.
The Roxy Theatre	Dieses Program erzeugt das Schallfeld eines Konzertsaals für Rockmusik in Los Angeles mit 460 Plätzen. Der virtuelle Sitzplatz des Zuhörers befindet sich links in der Mitte der Halle.
The Bottom Line	Dieses Programm erzeugt das Schallfeld vor der Bühne des einst berühmten Jazzklubs The Bottom Line in New York. Der Raum bietet Sitze für 300 Personen links und rechts in einem Schallfeld, das einen lebensechten und dynamischen Sound bietet.

#### **STEREO**

2ch Stereo	Verwenden Sie dieses Programm, um Mehrkanal-Quellen auf 2 Kanäle herunterzumischen. Wenn Mehrkanal-Signale eingespeist werden, wird ein Downmix auf 2 Kanäle durchgeführt; diese Signale werden dann über die Front-Lautsprecher links und rechts ausgegeben (dieses Programm wendet nicht
9ch Stereo	CINEMA DSP an). Verwenden Sie dieses Programm, um den Ton über alle Lautsprecher auszugeben. Bei der Wiedergabe von Mehrkanal-Signalquellen wird ein Downmix der Quelle auf 2 Kanäle durchgeführt, und der Ton wird über alle Lautsprecher ausgegeben. Dieses Programm erzeugt ein größeres Schallfeld und ist ideal für

1

CINEMA DSP HD<sup>3</sup>/CINEMA DSP 3D (S.78) und Virtual CINEMA DSP (S.80) bleiben aus, wenn "2ch Stereo" oder "9ch Stereo" ausgewählt ist.

## Wiedergabe von Schallfeldeffekten ohne Surround-Lautsprecher (Virtual CINEMA DSP)

Wenn Sie eines der Klangprogramme (außer 2ch Stereo und 9ch Stereo) auswählen, wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, nutzt das Gerät die eigene Virtual-Surround-Technologie von Yamaha, um bis zu 7-kanaligen Surround-Sound zu reproduzieren und Ihnen zu ermöglichen, nur mit den Front-Lautsprechern ein gut ausgerichtetes Schallfeld zu erleben. Wir empfehlen die Verwendung von Präsenzlautsprechern, um die volle Wirkung der stereoskopen Schallfelder zu erleben.

## 

Wenn Virtual CINEMA DSP aktiv ist, leuchtet "VIRTUAL" auf dem Frontblende-Display.

## Surround-Wiedergabe mit 5 vorne aufgestellten Lautsprechern (Virtual CINEMA FRONT)

Falls Sie hinten im Raum nicht über den notwendigen Platz verfügen, können Sie Ihre Surround-Lautsprecher vorne aufstellen (S.24) und dennoch mit Virtual CINEMA FRONT mehrkanaligen Surround-Sound erleben.

Wenn "Anordnung (Surround)" (S.134) im Menü "Setup" auf "Front" eingestellt ist, erzeugt das Gerät hinten virtuelle Surround-Lautsprecher, so dass Sie mit 5 vorne aufgestellten Lautsprechern mehrkanaligen Surround-Sound erleben können.

## 

Wenn Virtual CINEMA FRONT aktiv ist, leuchtet "VIRTUAL" auf dem Frontblende-Display.

## Hören von Surround-Sound über Kopfhörer (SILENT CINEMA)

#### SILENT <sup>™</sup> CINEMA

Wenn Sie an der Buchse PHONES einen Kopfhörer anschließen und ein Klangprogramm wählen oder einen Surround-Dekoder anschließen, können Sie Surround- oder Schallfeldeffekte wie beispielsweise ein mehrkanaliges Lautsprechersystem mit einem Stereokopfhörer wiedergeben.



## **Unverarbeitete Wiedergabe**

Sie können Eingangsquellen ohne jede Verarbeitung mit Schallfeldeffekten wiedergeben.

## Wiedergabe als Originalkanäle (direkte Dekodierung)

Wenn die direkte Dekodierung aktiv ist, gibt das Gerät den Stereoklang 2-kanaliger Signalquellen wie CDs über die Front-Lautsprecher wieder und mehrkanalige Signalquellen als unverarbeiteten Mehrkanalton.

## Drücken Sie STRAIGHT.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Straight-Dekodermodus aktiviert oder deaktiviert.



## 



 Wenn "Anordnung (Surround)" (S.134) im Menü "Setup" auf "Front" eingestellt ist, ist Virtual CINEMA FRONT (S.80) bei der Wiedergabe einer mehrkanaligen Quelle aktiv.

## Wiedergabe mit Mehrkanal-Erweiterung (Surround-Dekoder)

Der Surround-Dekoder ermöglicht die unverarbeitete, mehrkanalige Wiedergabe von 2- oder mehrkanaligen Quellen.

## 

- Welche Lautsprecher Klang erzeugen hängt sowohl vom Lautsprechersystem als auch vom ausgewählten Dekodertyp ab (S.125).
- Für Näheres zu den einzelnen Dekodern siehe "Glossar" (S.172).

# **1** Drücken Sie SUR. DECODE, um einen Surround-Dekoder auszuwählen.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Surround-Dekoder umgeschaltet.



<b>I</b> Surround	Verwendet den für alle Quellen geeigneten Dolby Surround-Dekoder. Es entsteht ein echter akustischer Raum (sogar über Kopf) insbesondere bei der Wiedergabe von objektbasiertem Audio (wie Dolby Atmos-Inhalten).								
Neural:X	Verwendet den für alle Quellen geeigneten DTS Neural:X-Dekoder. Es entsteht ein echter akustischer Raum (sogar über Kopf) insbesondere bei der Wiedergabe von objektbasiertem Audio (wie DTS:X-Inhalten).								
Neo:6 Cinema	Verwendet den Dekoder DTS Neo:6 (oder DTS-ES Matrix), der für Kinofilme geeignet ist. Die vorderen/hinteren Surround-Lautsprecher erzeugen Klang.								
Neo:6 Music	Verwendet den Dekoder DTS Neo:6 (oder DTS-ES Matrix), der für Musik geeignet ist. Die vorderen/hinteren Surround-Lautsprecher erzeugen Klang.								



#### Wenn der Dolby Surround-Dekoder ausgewählt ist und nur ein hinterer Surround-Lautsprecher vorliegt, bleibt der Surround-Lautsprecher stumm (außer bei der Wiedergabe von Dolby Atmos-Inhalten).

- (Nur RX-A3060)
   Bei ausgewähltem Dolby Surround- oder Neural:X ist die virtuelle
   Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80) nicht aktiv.
- (Nur RX-A2060)

Bei ausgewähltem Dolby Surround-Dekoder ist die virtuelle Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80), YPAO-Volume (S.116) oder Compressed Music Enhancer (S.82) nicht aktiv.

• (Nur RX-A2060)

Bei ausgewähltem Neural:X-Dekoder ist die virtuelle Surround-Verarbeitung (wie Virtual CINEMA FRONT) (S.80), YPAO-Volume (S.116), Dialogpegel (S.117), Extra Bass (S.117) oder Compressed Music Enhancer (S.82) nicht aktiv.

# Hören mit reinem High-Fidelity-Sound (Pure Direct)

Wenn der Modus Pure Direct aktiviert ist, gibt das Gerät die ausgewählte Signalquelle auf dem direktesten Signalweg wieder, um Rauschen und elektrische Geräusche von anderen Schaltungen (wie dem Frontblende-Display) zu reduzieren. Dadurch erleben Sie die reine Hi-Fi-Klangqualität.

#### Drücken Sie PURE DIRECT.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Modus Pure Direct aktiviert oder deaktiviert.



## !

Wenn der Modus Pure Direct aktiviert ist, stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung.

- Einige Einstellungen für die Lautsprecher oder Klangprogramme
- Bedienung des Bildschirm-Menüs und einige Optionen im Menü "Optionen"
- Verwendung der Multi-Zone-Funktion
- Betrachten von Informationen auf dem Frontblende-Display (wenn keine Bedienung)

## Wiedergabe digital komprimierter Formate (wie MP3 u. dgl.) mit Klangoptimierung (Compressed Music Enhancer)

## compressed music

Compressed Music Enhancer fügt dem Klang Tiefe und Breite hinzu, so dass Sie den dynamischen Sound hören ähnlich dem, den der Originalklang vor der Kompression hatte. Dieser Modus kann mit anderen Klangmodi kombiniert werden.

Zusätzlich verbessert der Compressed Music Enhancer die Qualität von unkomprimiertem Digital Audio (wie 2-Kanal-PCM und FLAC), wenn "Hi-Res-Modus" (S.118) im Menü "Optionen" auf "Ein" (Standardeinstellung) eingestellt ist.

#### Drücken Sie ENHANCER.

Mit jedem Druck auf die Taste wird Compressed Music Enhancer aktiviert oder deaktiviert.



"ENHANCER" leuchtet auf

## !

Compressed Music Enhancer ist bei Signalen mit Abtastraten über 48 kHz nicht aktiv.

Sie können auch "Enhancer" (S.118) im Menü "Optionen" verwenden, um Compressed Music Enhancer zu aktivieren/deaktivieren.

## FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören

Sie können einen Radiosender einstellen, indem Sie seine Frequenz angeben oder einen der gespeicherten Radiosender auswählen.

## .

- Wenn Sie keinen guten Radioempfang erzielen, ändern Sie die Ausrichtung der FM-/AM-Antennen.

## Einstellen der Frequenzschritte

(Nur Modelle für Brasilien, Asien und Universalmodell)

Die Frequenzschrittweite ist ab Werk auf 50 kHz bei FM und 9 kHz bei AM eingestellt. Stellen Sie nach Land oder Region die Frequenzschrittweite auf 100 kHz für FM und 10 kHz für AM.

- **1** Schalten Sie das Gerät in Bereitschaftsmodus.
- 2 Halten Sie STRAIGHT an der Frontblende gedrückt und drücken Sie MAIN ZONE ().



**3** Drücken Sie mehrmals PROGRAM, um "TUNER FRQ STEP" auszuwählen.



- **4** Drücken Sie STRAIGHT, um "FM100/AM10" auszuwählen.
- **5** Drücken Sie MAIN ZONE (), um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten, und schalten Sie es dann wieder ein.

## Auswahl einer Empfangsfrequenz

Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.

2 Drücken Sie BAND, um ein Band (FM oder AM) auszuwählen.

## FM 87.50MHz-304

Verwenden Sie die folgenden Tasten, um eine Frequenz einzustellen.

**TUNING:** Erhöhen/Verringern der Frequenz. Halten Sie die Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt, um automatisch nach Sendern zu suchen.

**Zifferntasten:** Direkte Eingabe einer Frequenz. Um beispielsweise 98,50 MHz auszuwählen, drücken Sie "9", "8", "5" und "0" (oder ENT).



"TUNED" leuchtet auf, wenn ein Signal von einem Radiosender empfangen wird.

"STEREO" leuchtet ebenfalls auf, wenn ein Stereosignal empfangen wird.

"Wrong Station!" erscheint, wenn Sie eine Frequenz eingeben, die außerhalb des Empfangsbereichs liegt.

## 

TUNER

BAND

(44)-(P+) (H4)-(P+)

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 +10 ENT

**RYAMAHA** 

BAND

PRESET

TUNING

Zifferntasten

MEMORY

Bei "FM-Modus" (S.119) im Menü "Optionen" können Sie den FM-Radioempfang (UKW) zwischen den Empfangsarten "Stereo" (stereophon) und "Mono" (monaural) umschalten. Wenn der Signalempfang für einen FM-Radiosender instabil ist, kann er eventuell durch Umschalten auf monauralen Empfang verbessert werden.

# Speichern Ihrer Lieblings-Radiosender (Festsender)

Sie können bis zu 40 Radiosender als Festsender speichern. Sobald Sie Sender gespeichert haben, können Sie diese bequem durch Auswählen ihrer Festsendernummern abrufen.

FM-(UKW-)Sender mit starkem Signal können Sie mit Hilfe der Funktion "Autom. Voreinst." (S.87) automatisch speichern.

## Speichern eines Radiosenders

Wählen Sie manuell einen Radiosender aus und speichern Sie ihn unter einer Festsendernummer.

Folgen Sie den Anweisungen unter "Auswahl einer Empfangsfrequenz" (S.84), um den gewünschten Radiosender auszuwählen.

## 2 Halten Sie MEMORY einige Sekunden lang gedrückt.

Beim ersten Speichern eines Senders wird der gewählte Radiosender automatisch unter der Festsendernummer "01" gespeichert. Danach wird jeder von Ihnen ausgewählte Radiosender unter der nächsten leeren Festsendernummer nach der zuletzt gespeicherten Nummer gespeichert.

Festsendernummer



## 

Um eine Festsendernummer zum Speichern auszuwählen, drücken Sie nach dem Einstellen des gewünschten Radiosenders einmal MEMORY, wählen Sie mit PRESET eine Festsendernummer aus, und drücken Sie nochmals MEMORY.

"Empty" (nicht in Gebrauch) oder die aktuell gespeicherte Frequenz

Preset	02:	Emp	tч		
STERED TUNED		FM	98.	50MHz	



## Auswählen eines Festsenders

Stellen Sie einen gespeicherten Radiosender ein, indem Sie dessen Festsendernummer auswählen.

Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.

# Drücken Sie mehrmals PRESET, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.

Sie können auch eine Festsendernummer (01 bis 40) direkt mit den Zifferntasten eingeben, nachdem Sie einmal PRESET gedrückt haben.

Preset	000	 	X	0	0	5	0	ľ	Z	-3	
STERED TUNED										581. 581.	C R 83

## !

- "No Presets" wird angezeigt, wenn keine Radiosender gespeichert sind.
- "Wrong Num." wird angezeigt, wenn eine ungültige Nummer eingegeben wird.
- "Empty" wird angezeigt, wenn eine Festsendernummer eingegeben wird, die nicht in Gebrauch ist.

## 

Um Festsender zu löschen, verwenden Sie "Preset löschen" oder "Alle Presets löschen" (S.87).

## Abstimmung per Radio Data System

#### (nur Modelle für Großbritannien und Europa)

Radio Data System ist ein Datenübertragungssystem, das in vielen Ländern für FM-Sender verwendet wird. Das Gerät kann verschiedene Arten von Radio Data System-Daten empfangen, z.B. "Program Service", "Program Type", "Radio Text" und "Clock Time", wenn es auf einen Sender abgestimmt ist, der Radio Data System sendet.

## Anzeigen der Radio Data System-Information

 Stellen Sie den gewünschten Radio Data System-Sender ein.

Wir empfehlen die Verwendung von "Autom. Voreinst.", um Radio Data System-Sender einzustellen (S.87).

## **2** Drücken Sie INFO.

Mit jedem Druck auf die Taste werden die angezeigten Inhalte umgeschaltet.



#### Name des Eintrags

Nach etwa 3 Sekunden erscheinen die entsprechenden Informationen der angezeigten Inhalte.

#### Frequenz (wird immer angezeigt)



Information



Program Service	Name des Senders		
Program Type	Aktueller Programmtyp		
Radio Text	Informationen über das aktuelle Programm		
Clock Time	Aktuelle Uhrzeit		
DSP Program	Name des Klangmodus		
Audio Decoder	Name des Dekoders		

"Program Service", "Program Type", "Radio Text" und "Clock Time" werden nicht angezeigt, wenn der Radiosender den Radio Data System-Dienst nicht anbietet.

## Automatischer Empfang von Verkehrsinformationen

Wenn "TUNER" als Eingangsquelle ausgewählt ist, empfängt das Gerät automatisch Verkehrsinformationen. Um diese Funktion zu aktivieren, folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise, um den Sender mit Verkehrsinformationen einzustellen.

Wenn "TUNER" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.

2 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Verkehrsfunk" (TrafficProgram) auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Die Suche nach Sendern mit Verkehrsinformationen beginnt in 5 Sekunden. Drücken Sie ENTER, um die Suche sofort zu starten.

- Um von der aktuellen Frequenz aus aufwärts/abwärts zu suchen, drücken Sie die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) während "READY" angezeigt wird.
- Um die Suche abzubrechen, drücken Sie RETURN.
- Texte in Klammern geben Anzeigen im Frontblende-Display an.

Die folgende Anzeige erscheint etwa 3 Sekunden lang, wenn die Suche beendet ist.

Finished	ņ	Ş	 ·	 C	Ρ	ņ	0	0	ř	ŝ	Ň	
STERED TUNED	P		M	 00			3	0	M		Z	

Sender (Frequenz) mit Verkehrsinformationen

"TP Not Found" erscheint etwa 3 Sekunden lang, wenn keine Sender mit Verkehrsinformationen gefunden wurden.

## **Bedienen des Radios am Fernseher**

Sie können am Fernseher die Radioinformationen betrachten oder einen Radiosender auswählen.

## Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.

Der Wiedergabe-Bildschirm wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

## Wiedergabe-Bildschirm

TUNER

Menübedientasten

Cursortasten ENTER RETURN

**RYAMAHA** 



#### Informationen über den Radiosender

Zeigt Informationen über den ausgewählten Radiosender an, wie das ausgewählte Band (FM/AM) und die Frequenz.

(nur Modelle für Großbritannien und Europa)

Beim Empfang von Radio Data System-Sendern (S.85) werden auch die Radio Data System-Informationen ("Program Service", "Program Type", "Radio Text" und "Clock Time") angezeigt.

#### **2** Anzeigen TUNED/STEREO

"TUNED" leuchtet auf, wenn ein Signal von einem Radiosender empfangen wird.

"STEREO" leuchtet auf, wenn ein Stereosignal empfangen wird.

#### 8 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
Durchsuchen	Wechselt zum Durchsuchen-Bildschirm (Festsenderliste).
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

## Durchsuchen-Bildschirm



#### Festsenderliste

Zeigt die Festsenderliste an. Verwenden Sie die Cursortasten  $(\triangle/\heartsuit)$  zur Auswahl eines Festsenders, und drücken Sie ENTER, um ihn einzustellen.

#### **2** Festsendernummer

#### 8 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion		
Dienstprogramm	Speicher	Speichert den aktuellen Sender unter der in der Liste ausgewählten Festsendernummer.		
	Autom. Voreinst.	Speichert automatisch FM-Radiosender mit starkem Signal (bis zu 40 Sender).		
	Preset löschen	Löscht den in der Liste ausgewählten Festsender.		
	Alle Presets löschen	Löscht sämtliche Festsender.		
1 Seite nach ober	ı	Blättert zur vorherigen bzw. nächsten		
1 Seite nach unte	n	Seite der Liste.		
Aktuelle Wiederg	abe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.		
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.		

#### Ω

(Nur Modelle für Großbritannien und Europa)

Nur Radio Data System-Sender werden automatisch mit "Autom. Voreinst." gespeichert.

## Wiedergabe von Musik über Bluetooth



Sie können am Gerät Musikdateien wiedergeben, die sich auf einem Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) befinden. Sie können den vom Gerät wiedergegebenen Ton auch über Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer hören.





Kopfhörer

Bedientasten für

- · Zur Benutzung der Bluetooth-Funktion stellen Sie "Bluetooth" (S.144) im Menü "Setup" auf "Ein".
- Eine gleichzeitige Bluetooth-Verbindung mit einem Bluetooth -Gerät (wie einem Smartphone) und einem Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer ist nicht möglich.

## 

Gerät

Näheres zu den unterstützen Bluetooth-Geräten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S.176).

## Wiedergabe von Musik eines **Bluetooth-Geräts mit diesem Gerät**

Stellen Sie wie folgt eine Bluetooth-Verbindung zwischen einem Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) und diesem Gerät her, und geben Sie auf dem Gerät Musik wieder, die auf dem Bluetooth -Gerät gespeichert ist.

Das Gerät unterstützt nicht die Wiedergabe von Video über Bluetooth.

- Drücken Sie BLUETOOTH zum Anwählen von "Bluetooth" als Eingangsquelle.
- Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät das Gerät (Netzwerkname des Geräts) aus der Liste verfügbarer Geräte.

Es wird eine Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und diesem Gerät hergestellt.

Geben Sie nach Bedarf den Schlüssel "0000" ein.

## Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät einen Titel und starten Sie die Wiedergabe.

Der Wiedergabebildschirm (Namen des Interpreten, Albums und Titels) wird auf dem Fernseher angezeigt.

## 

- Wenn das Gerät das zuvor verbundene Bluetooth-Gerät erkennt, stellt es nach Schritt 1 automatisch eine Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät her. Um eine andere Bluetooth-Verbindung herzustellen, beenden Sie zunächst die gegenwärtige Bluetooth-Verbindung.
- · Zum Beenden der Bluetooth-Verbindung führen Sie einen der folgenden Bedienungsvorgänge aus.
- Führen Sie den Trennungsvorgang am Bluetooth-Gerät aus.
- Wählen Sie eine andere Eingangsquelle als "Bluetooth" an diesem Gerät.
- Wählen Sie "Trennen" bei "Audioempfang" (S.128) im Menü "Setup".
- Sie können die Wiedergabe mit den Bedientasten f
  ür externe Ger
  äte (
  ,

  ,

  ,

  , ■■, ►► ) auf der Fernbedienung steuern.



## Hören von Musik über Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um eine Bluetooth-Verbindung zwischen den Bluetooth-Lautsprechern/Kopfhörern und diesem Gerät herzustellen und die am Gerät abgespielte Musik über die Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer zu hören.

## !

- Um diese Funktion nutzen zu können, stellen Sie "Transmitter" (S.144) im Menü "Setup" auf "Ein".
- AirPlay und DSD Audio können nicht ausgegeben werden.
- Verwenden Sie die Eingangswahltasten (außer BLUETOOTH) zur Auswahl einer Eingangsquelle.
- Drücken Sie ON SCREEN.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zur Auswahl von "Setup" → "Bluetooth" → "Audioübertragung" → "Gerätesuche" und "OK".

Die Liste mit den verfügbaren Bluetooth-Geräten (BD-Adressen) wird angezeigt.



Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um die gewünschten Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer zu markieren.



## 

Die Markierung kennzeichnet das gegenwürtig gewählte Bluetooth-Gerät.

5 Während die Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer sich im Pairing-Modus befinden, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "VERBINDEN" und drücken ENTER.

			Blueto	oth	
			Select device	to connect.	
	1-8 9-16 17-20	?	YAMA-PC Room2 Bluetooth		
			CONNECT	CANCEL	
Select:ENT	ER				

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird der Ton des Geräts über die Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer wiedergegeben.

🗧 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## 

Zum Beenden der Bluetooth-Verbindung führen Sie den Trennvorgang an den Bluetooth-Lautsprechern/Kopfhörern durch.

!

- AirPlay und DSD Audio können nicht ausgegeben werden.
- Wenn der Pure Direct-Modus aktiviert ist, können keine anderen Eingangsquellen als die Netzwerkquellen und USB wiedergegeben werden.

## Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter Musik

Sie können am Gerät Musikdateien wiedergeben, die sich auf einem USB-Speichergerät befinden.

Das Gerät unterstützt USB-Massenspeichergeräte (im Format FAT 16 oder FAT 32).

Der Ton kann bei einer Drahtlos-Netzwerkverbindung unterbrochen werden. Verwenden Sie in solchem Fall eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.

## 

Näheres zu den abspielbaren Dateiformaten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S.176).

## Anschließen eines USB-Speichergeräts

**1** Schließen Sie das USB-Speichergerät an der Buchse USB an.

# Gerät (Vorderseite)

## 

Wenn sich viele Dateien auf dem USB-Speichergerät befinden, kann es eine Weile dauern, bis sie geladen sind. In diesem Fall erscheint "Loading…" im Frontblende-Display.

## .

- Stoppen Sie die Wiedergabe am USB-Speichergerät, bevor Sie es aus der Buchse USB ziehen.
- Schließen Sie das USB-Speichergerät direkt an die Buchse USB am Gerät an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.



## Wiedergabe von Inhalten eines USB-Speichergeräts

Folgen Sie den hier angegebenen Schritten, um Inhalte eines USB-Speichergeräts zu bedienen und die Wiedergabe zu starten. Sie können das USB-Speichergerät über das auf dem Fernsehbildschirm angezeigte Menü steuern.

## **1** Drücken Sie USB zum Anwählen von "USB" als Eingangsquelle.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.



Wenn auf Ihrem USB-Speichergerät die Wiedergabe läuft, wird der Wiedergabe-Bildschirm angezeigt.

## Verwenden Sie die Cursortasten, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Titel ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.



## 

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Vom Gerät nicht unterstützte Dateien lassen sich nicht auswählen.
- Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab.
- Sie können Ihre Lieblingsinhalte als Verknüpfungen speichern und bequem über deren Abrufnummern erreichen (S.110).



Menübedientasten

Bedientasten für

externe Geräte

Cursortasten

ENTER

## Durchsuchen-Bildschirm



#### 1 Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S.93) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

#### 2 Name der Liste

#### Inhaltsliste

Zeigt die Inhaltsliste des USB-Speichergeräts an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ) zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

#### 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl

#### 😉 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion		
1 Seite nach oben	Blättert zur verherigen hzw. nächsten Seite der Liste		
1 Seite nach unten	- Blattert zur vornengen bzw. nachsten Seite der Liste.		
10 Seiten nach oben	- Springt um 10 Saitan vorwärts /rückwärts		
10 Seiten nach unten	Springt uni 10 Seiten vol warts/ruckwarts.		
Zurück	Kehrt zurück zur höheren Listenebene.		
Aktuelle Wiedergabe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.		
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.		

## Wiedergabe-Bildschirm



#### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S.93) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

#### **2** Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (riangle/
abla) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

#### 🕄 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
Durchsuchen	Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

## 

Sie können die Wiedergabe mit den Bedientasten für externe Geräte (►, ■, ■, ■, +<-, ►>) auf der Fernbedienung steuern.



## Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen für Zufall/Wiederholung für die Wiedergabe von Inhalten eines USB-Speichergeräts konfigurieren.

- Wenn "USB" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Zufall" (Shuffle) oder "Wiederholen" (Repeat) und drücken Sie ENTER.

## 

- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Texte in Klammern geben Anzeigen im Frontblende-Display an.

3 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl einer Einstellung.

Eintrag	Einstellung	Funktion
	Aus (Off)	Schaltet die Zufallsfunktion ein oder aus.
Zufall (Shuffle)	Ein (On)	Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. "☆" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
	Aus (Off)	Schaltet die Wiedergabewiederholung ein oder aus.
Wiederholen (Repeat)	Ein (One)	Der aktuelle Titel wird wiederholt. "🗘" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
(Repeat)	Alle (All)	Alle Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden wiederholt. " 🗘 " erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie OPTION.

## Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik

Sie können auf dem Gerät Musikdateien abspielen, die auf Ihrem Computer oder DLNA-kompatiblen NAS gespeichert sind.

- Damit diese Funktion verwendet werden kann, müssen das Gerät und der Computer mit demselben Router verbunden sein (S.49). Unter "Netzwerk" (S.152) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.
- Der Ton kann bei einer Drahtlos-Netzwerkverbindung unterbrochen werden. Verwenden Sie in solchem Fall eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.

## 

Näheres zu den abspielbaren Dateiformaten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S.176).

## Einrichtung für die Medienfreigabe

Um auf Ihrem Computer oder DLNA-kompatiblen NAS gespeicherte Musikdateien wiederzugeben, müssen Sie zunächst die Medienfreigabeeinstellung des jeweiligen Musikservers konfigurieren.

## Für einen Computer, auf dem Windows Media Player installiert ist

Die Einstellung kann je nach PC und Version von Windows Media Player variieren. (Die nachfolgenden Anweisungen beschreiben Einrichtungsbeispiele für Windows Media Player 12 und Windows Media Player 11.

#### Für Windows Media Player 12

- **1** Starten Sie Windows Media Player 12 auf Ihrem Computer.
- 2 Wählen Sie "Stream" und dann "Turn on media streaming".
- 3 Klicken Sie auf "Turn on media streaming".
- 4 Wählen Sie "Allowed" aus der Dropdown-Liste neben dem Modellnamen des Geräts.
- 5 Klicken Sie zum Abschluss auf "OK".

#### Für Windows Media Player 11

- Starten Sie Windows Media Player 11 auf Ihrem Computer.
- Wählen Sie "Library" und dann "Media Sharing".
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen "Share my media to", wählen Sie das Symbol des Geräts aus und klicken Sie auf "Allow".
- **4** Klicken Sie zum Abschluss auf "OK".

## 

Näheres über die die Medienfreigabeeinstellung erfahren Sie in der Hilfe für Windows Media Player.

## Für einen Computer oder einen NAS, auf dem andere DLNA-Serversoftware installiert ist

Konfigurieren Sie anhand der Bedienungsanleitung die Medienfreigabeeinstellung für das Gerät oder für die Software.



## Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer

Folgen Sie den hier angegebenen Schritten, um Computer-Musikinhalte zu bedienen und die Wiedergabe zu starten.

Sie können den Computer/NAS über das auf dem Fernsehbildschirm angezeigte Menü steuern.

## Drücken Sie mehrmals NET, um "SERVER" als Eingangsquelle auszuwählen.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.



## 

Wenn auf Ihrem Computer die Wiedergabe mit dem Gerät ausgewählten Musikdatei läuft, wird der Wiedergabe-Bildschirm angezeigt.

Verwenden Sie die Cursortasten, um einen Musik-Server auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

## 3 Verwenden Sie die Cursortasten, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Titel ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.



## 

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Vom Gerät nicht unterstützte Dateien lassen sich nicht auswählen.
- Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab.
- Sie können Ihre Lieblingsinhalte als Verknüpfungen speichern und bequem über deren Abrufnummern erreichen (S.110).



Menübedientasten

Bedientasten für

externe Geräte

Cursortasten

ENTER

## Durchsuchen-Bildschirm



#### 1 Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S.97) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

#### 2 Name der Liste

#### Inhaltsliste

Zeigt die Liste der Computer-Inhalte an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle / \bigtriangledown$ ) zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

#### 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl

#### 🕒 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion		
1 Seite nach oben	Plättart zur varharigen hzw. nächstan Saita dar Lista		
1 Seite nach unten	- Blattert zur vornengen bzw. Hachstell Selle der Liste.		
10 Seiten nach oben	- Springt um 10 Seiten vorwärts/rückwärts		
10 Seiten nach unten	Springt uni 10 Seiten voi walts/ruckwalts.		
Zurück	Kehrt zurück zur höheren Listenebene.		
Aktuelle Wiedergabe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.		
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.		

## Wiedergabe-Bildschirm



#### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S.97) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

#### **2** Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (riangle/
abla) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

#### 🕄 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
Durchsuchen	Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

## 

- Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen können Sie die Bedientasten f
  ür externe Ger
  äte auf der Fernbedienung verwenden. (Einige Funktionen sind je nach PC/NAS eventuell nicht verf
  ügbar.)
- Sie können auch einen DLNA-kompatiblen Digital Media Controller (DMC) verwenden, um die Wiedergabefunktionen zu bedienen. N\u00e4heres hierzu siehe "DMC-Steuerung" (S.122).



## Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen für Zufall/Wiederholung für die Wiedergabe von Computer-Musikinhalten konfigurieren.

Wenn "SERVER" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.

2 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Zufall" (Shuffle) oder "Wiederholen" (Repeat) und drücken Sie ENTER.

## 

- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Text in Klammern gibt Anzeigen im Frontblende-Display an.

3 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl einer Einstellung.

Eintrag	Einstellung	Funktion
	Aus (Off)	Schaltet die Zufallsfunktion ein oder aus.
Zufall (Shuffle)	Ein (On)	Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. "☆" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
	Aus (Off)	Schaltet die Wiedergabewiederholung ein oder aus.
Wiederholen (Repeat)	Ein (One)	Der aktuelle Titel wird wiederholt. "🗘" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
(Repeat)	Alle (All)	Alle Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden wiederholt. " 🎝 " erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie OPTION.

## Internetradio hören



Sie können alle Internetradiosender weltweit hören.

## .

- Um diese Funktion zu nutzen, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein (S.49). Unter "Netzwerk" (S.152) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.
- Es kann sein, dass bestimmte Internetradiosender nicht empfangen werden können.
- Das Gerät nutzt den Datenbankdienst vTuner für Internetradiosender.
- Dieser Dienst kann ohne Vorankündigung eingestellt werden.

## Wiedergabe von Internetradio

 Drücken Sie mehrmals NET, um "NET RADIO" als Eingangsquelle auszuwählen.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.



# 2 Verwenden Sie die Cursortasten, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Internetradiosender ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.



## 

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Sie können Ihre Lieblingsinhalte als Verknüpfungen speichern und bequem über deren Abrufnummern erreichen (S.110).



Menübedientasten

Bedientasten für

externe Geräte

Cursortasten

ENTER

## Durchsuchen-Bildschirm



#### 1 Wiedergabe-Anzeige

#### 2 Name der Liste

#### Inhaltsliste

Zeigt die Liste der Internetradio-Inhalte an. Verwenden Sie die Cursortasten  $(\triangle/\bigtriangledown)$  zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

#### 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl

#### 😉 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
Lesezeichen Ein (Lesezeichen Aus)	Dient zum Einfügen/Entfernen des aus der Liste gewählten Senders in den/vom Ordner "Lesezeichen" (S.100).
1 Seite nach oben	Blättert zur verberigen hzw. nächsten Seite der Liste
1 Seite nach unten	Biatteri zur vorhengen bzw. Hachsteri Seite der Liste.
10 Seiten nach oben	. Springt um 10 Seiten vorwärts/rückwärts
10 Seiten nach unten	Springt uni 10 Seiten vorwarts/Tutkwarts.
Zurück	Kehrt zurück zur höheren Listenebene.
Aktuelle Wiedergabe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

## Wiedergabe-Bildschirm



#### 1 Wiedergabe-Anzeige

#### 2 Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Senders, des Albums, des Titels sowie die vergangene Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (riangle / riangle) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

#### 8 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\bigtriangledown$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
Lesezeichen Ein	Fügt den aktuellen Sender in den Ordner "Lesezeichen" ein (S.100).
Durchsuchen	Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

## 

- Zum Stoppen der Wiedergabe können Sie die Bedientaste f
  ür externe Ger
  äte (
  ) auf der Fernbedienung verwenden.
- Einige Informationen sind je nach Sender eventuell nicht verfügbar.

## Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen)

Indem Sie Ihre bevorzugten Internetradiosender in den Ordner "Lesezeichen" speichern, erhalten Sie über den Durchsuchen-Bildschirm schnelleren Zugriff darauf.

## Speichern eines Senders im Durchsuchen-/Wiedergabe-Bildschirm

- Wählen Sie den erwünschten Internetradiosender im Durchsuchen-Bildschirm aus, oder starten Sie dessen Wiedergabe, um den Wiedergabe-Bildschirm zu öffnen.
- 2 Drücken Sie die Cursortaste (▷), um "Lesezeichen Ein" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Der ausgewählte Sender wird dem Ordner "Lesezeichen" beigefügt.

Cursortasten ENTER

**RYAMAHA** 

Um einen Sender aus dem Ordner "Lesezeichen" zu entfernen, wählen Sie den Sender im Ordner und dann "Lesezeichen Aus".

## Speichern eines Senders auf der vTuner-Website

 Wählen Sie einen beliebigen Internetradiosender auf dem Gerät aus.

Dieser Schritt ist für das erste Speichern eines Internetradiosenders notwendig.

## Prüfen Sie die vTuner ID des Geräts.

Sie können die vTuner ID unter "Netzwerk" (S.152) iim Menü "Information" finden. 3 Rufen Sie die vTuner-Website (http://yradio.vtuner.com/) über den Webbrowser Ihres PCs auf, und geben Sie die vTuner ID ein.

Sie können die Sprache ändern.



Geben Sie die vTuner ID in diesem Bereich ein.

Zur Benutzung dieses Merkmals müssen Sie eine persönliches Konto einrichten. Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse zur Einrichtung Ihres Kontos.

**4** Speichern Sie Ihre bevorzugten Radiosender.

Klicken Sie auf das "Add"-Symbol (♥+) neben dem Sendernamen.

L

Um einen Sender aus dem "My\_Favorites"-Ordner zu entfernen, wählen Sie "My\_Favorites" im Startbildschirm, und klicken Sie dann auf das "Remove"-Symbol (�-) neben dem Sendernamen.

## Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay

Mit der Funktion AirPlay können Sie Musik von iTunes/vom iPod über ein Netzwerk am Gerät abspielen.



## .

- Damit diese Funktion verwendet werden kann, müssen Computer oder iPod mit demselben Router verbunden sein. Unter "Netzwerk" (S.152) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.
- Bei einem Router, der mehrere SSIDs unterstützt, kann der Zugriff auf das Gerät je nach der für die Verbindung verwendeten SSID eingeschränkt sein. Verbinden Sie den iPod mit einer SSID, die Zugriff auf das Gerät gewährt.

## 

- Näheres zu den unterstützten iPod-Geräten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S.176).
- Sie können den Zugriff auf das Gerät mit dem AirPlay-Passwort einschränken (S.113).

## Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod

Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um iTunes-/iPod-Musikinhalte am Gerät abzuspielen.

Schalten Sie das Gerät ein, und starten Sie iTunes auf dem Computer oder rufen Sie den Wiedergabebildschirm auf dem iPod auf.

Wenn iTunes / der iPod das Gerät erkennt, erscheint das Symbol AirPlay ( 🗔 ).



iTunes (Beispiel)

#### iPod (Beispiel)



## 1

Wenn das Symbol nicht erscheint, prüfen Sie, ob Gerät und Computer/iPod richtig am Router angeschlossen wurden.

2 Klicken/Tippen Sie in iTunes / am iPod auf das Symbol AirPlay und wählen Sie das Gerät (Netzwerkname des Geräts) als Audio-Ausgabegerät.

iPod (Beispiel)



#### 3 Wählen Sie einen Titel und starten Sie die Wiedergabe.

Das Gerät wählt automatisch "AirPlay" als Eingangsquelle aus, und die Wiedergabe startet. Der Wiedergabe-Bildschirm wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



Menübedientasten Cursortasten ENTER

Bedientasten für

externe Geräte

## 

- Sie können das Gerät automatisch einschalten lassen, wenn Sie die Wiedergabe in iTunes oder am iPod starten, indem Sie "Netzwerk Standby" (S.143) im Menü "Setup" auf "Ein" einstellen.
- Sie können unter "Netzwerkname" (S.143) im Menü "Setup" den Netzwerknamen (den Gerätenamen im Netzwerk) bearbeiten, der in iTunes / auf dem iPod angezeigt wird.
- Sie können die Lautstärke des Geräts von iTunes / vom iPod aus während der Wiedergabe einstellen. Zum Deaktivieren der Lautstärkeregelung mittels iTunes/iPod stellen Sie "Lautstärkekopplung" (S.122) im Menü "Eingang" auf "Aus".

#### Vorsicht

Wenn Sie die Lautstärkeregelung von iTunes / des iPod für die Lautstärkeeinstellung verwenden, kann die Wiedergabelautstärke unerwartet laut sein. Dies kann zu einer Beschädigung des Geräts oder der Lautsprecher führen. Falls die Lautstärke während der Wiedergabe plötzlich zunimmt, stoppen Sie sofort die Wiedergabe von iTunes / vom iPod.

## Wiedergabe-Bildschirm



#### 1 Wiedergabe-Anzeige

#### 2 Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene/verbleibende Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (riangle/
abla) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

#### 8 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ) zur Auswahl eines Eintrags. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

## 

Sie können die Wiedergabe mit den Bedientasten für externe Geräte (►, ■, Ⅱ, ा, , , ►) auf der Fernbedienung steuern.

## Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion)

Mit der Multi-Zone-Funktion können Sie gleichzeitig verschiedene Eingangsquellen in dem Raum, in dem sich das Gerät befindet (Hauptzone), und in anderen Räumen (Zone2, Zone3 und Zone4) wiedergeben.

Zum Beispiel können Sie im Wohnzimmer (Hauptzone) fernsehen, während eine andere Person im Arbeitszimmer (Zone2) Musik vom Computer hört, eine weitere Person im Gästezimmer (Zone3) Radio hört und in der Küche (Zone4) eine DVD läuft.

• Welche Video-/Audiosignale in den einzelnen Zonen ausgegeben werden können hängt davon ab, wie Sie die Geräte in jeder Zone an den Ausgangsbuchsen des Geräts anschließen. Näheres hierzu siehe "Mehrzonenausgabe" (S.178).

## Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen

Da es zahlreiche Möglichkeiten für den Anschluss und die Verwendung des Geräts in einer Mehrzonen-Konfiguration gibt, empfehlen wir, dass Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Fachhändler oder -Kundendienst wenden, um Einzelheiten zu den Mehrzonenverbindungen zu erfahren, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind.

## Hören von Musik in anderen Räumen

Sie können Musik über in anderen Räumen aufgestellte Lautsprecher hören.



Wohnzimmer (Hauptzone)

#### Verbindungen

Lautsprecher (direkt am Gerät angeschlossen): S.39 Lautsprecher (unter Verwendung eines externen Verstärkers): S.105

## Sehen/Hören von Videos/Musik in anderen Räumen

Sie können Videos/Musik über in anderen Räumen aufgestellte Fernseher sehen/hören.

## Sehen/Hören von Videos/Musik mittels Fernseher und Lautsprechern



Wohnzimmer (Hauptzone)

#### Verbindungen

TV (für analoge Videowiedergabe): S.105

TV (für digitale Videowiedergabe): S.106

Lautsprecher (direkt am Gerät angeschlossen): S.39

Lautsprecher (unter Verwendung eines externen Verstärkers): S.105

#### Sehen/Hören von Videos/Musik nur über Fernseher



#### Anschlüsse

TV: S.106

## Vorbereiten des Mehrzonensystems

Schließen Sie das Gerät an, das in anderen Räumen verwendet werden soll.

#### Vorsicht

- Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Netzspannungsversorgung, bevor Sie Lautsprecher oder einen externen Verstärker anschließen.
- Achten Sie darauf, dass die blanken Litzendrähte des Lautsprecherkabels einander nicht berühren und nicht mit den Metallteilen am Gerät in Kontakt kommen. Dadurch könnten das Gerät oder die Lautsprecher beschädigt werden. Im Fall eines Kurzschlusses der Lautsprecherkabel wird die Meldung "Check SP Wires" auf dem Frontblende-Display angezeigt, wenn das Gerät einschaltet wird.

## Anschließen von Lautsprechern f ür die Audio-Wiedergabe

Schließen Sie Lautsprecher an, um Audio in Zone2 oder Zone3 wiederzugeben. Die Anschlussmethode hängt davon ab, welcher Verstärker verwendet wird (das Gerät oder ein externer Verstärker).

#### Verwendung des integrierten Verstärkers

Schließen Sie die in Zone2 oder Zone3 aufgestellten Lautsprecher mit Lautsprecherkabeln am Gerät an. Näheres hierzu siehe "Anschließen von Zone2/3-Lautsprechern" (S.39).

#### Verwendung eines externen Verstärkers

Schließen Sie den in Zone2 oder Zone3 aufgestellten externen Verstärker über ein Stereo-Cinch-Kabel am Gerät an, und schließen Sie am externen Verstärker Lautsprecher an.

#### Gerät (Rückseite)



#### (Nur RX-A3060)

Sie können keinen externen Verstärker für Zone2 verwenden, wenn die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT bei "Endstufe Zuord." (S.131) im Menü "Setup" auf die Ausgabe der Audiosignale des vorderen Präsenzkanals eingestellt wurden. Außerdem können Sie, wenn die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT für die Ausgabe der Audiosignale des hinteren Präsenzkanals konfiguriert wurden, keinen externen Verstärker für Zone3 verwenden.

Sie können die Lautstärke für die Ausgabe in Zone2 und Zone3 mit dem Gerät einstellen. Bei Verwendung eines externen Verstärkers mit Lautstärkeregler stellen Sie "Lautstärke" (S.145) im Menü "Setup" auf "Fest".

## Anschließen eines Videomonitors f ür die Wiedergabe analoger Videosignale

Schließen Sie einen Videomonitor zum Betrachten analoger Videos in Zone2 oder Zone3 an. Wählen Sie je nach den an Ihrem Videomonitor verfügbaren Video-Eingangsbuchsen eine der folgenden Video-Anschlussmethoden.

## 1

Die Videoumwandlung zwischen analogen Videobuchsen funktioniert nicht für die Mehrzonen-Videoausgabe. Um Videos zu betrachten, die auf einem Video-Abspielgerät für den Zonen-Videomonitor abgespielt werden, müssen Sie den Videomonitor auf dieselbe Weise anschließen wie das Video-Abspielgerät. Wenn Sie zum Beispiel Videos sehen möchten, die über ein Komponentenvideokabel vom DVD-Player zugeführt werden, schließen Sie den Videomonitor auch über ein Komponentenvideokabel an den Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) an.

#### Gerät (Rückseite)



Um die Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT dem Zone2- oder Zone3-,Videomonitor zuzuweisen, stellen Sie "Monitorausgang Zuordnung" (S.146) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone3" ein.

## Anschließen eines HDMI-kompatiblen Geräts für die Video-/Audio-Wiedergabe

Schließen Sie ein HDMI-kompatibles Gerät (wie einen Fernseher) an, um Video/Audio in Zone2 oder Zone4 wiederzugeben. Wenn Sie einen AV-Verstärker anschließen, ist eine Mehrkanalwiedergabe in einem anderen Raum möglich (Zone4).

- Um Videos zu betrachten, die auf einem Video-Abspielgerät in Zone2 oder Zone4 abgespielt werden, müssen Sie das Videogerät über ein HDMI-Kabel am Gerät anschließen (S.44).
- Wir empfehlen Ihnen, HDMI-Steuerung an den am Gerät angeschlossenen Wiedergabegeräten zu deaktivieren.
- Bildschirm-Bedienvorgänge stehen für Zone2 und Zone4 nicht zur Verfügung.



## Um die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) der Zone2 oder Zone4, zuzuweisen, stellen Sie "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone4" ein.

## 

- Wenn die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) der Zone2 zugewiesen ist, können Sie die Audio-Ausgabe von der Buchse HDMI OUT 2 ein-/ausschalten, indem Sie "Audio Ausgang" (S.147) im Menü "Setup" auf "Ein" oder "Aus" (Standardeinstellung) einstellen.
- Sie können in Zone2 aufgestellte Lautsprecher auch für die Audio-Ausgabe verwenden (S.39).
- Es können Bild-/Tonunterbrechungen in einer anderen Zone auftreten, wenn einer der folgenden Bedienvorgänge ausgeführt wird.
- Ein-/Ausschalten oder Umschalten des Eingangs bei einem Fernseher, der über HDMI am Gerät angeschlossen ist
- Ein-/Ausschalten der Zonenausgabe oder Umschalten der Zonen-Eingangsquelle
- Umschalten des Klangmodus oder von Audio-Einstellungen

## Bedienung des Geräts von einem anderen Raum aus (Fernverbindung)

Sie können das Gerät und externe Geräte über die mitgelieferte Fernbedienung von Zone2, Zone3 oder Zone4 aus bedienen, wenn Sie einen Infrarotsignalempfänger/-sender an einer der Buchsen REMOTE IN/OUT des Geräts anschließen.

## 

Zur Bedienung externer Geräte mit der mitgelieferten Fernbedienung müssen Sie vor der Verwendung Fernbedienungs-Codes für jedes Gerät speichern (S.157).



#### Fernverbindungen zwischen Yamaha-Produkten

Ein Infrarotsignalsender wird nicht benötigt, wenn Sie Produkte von Yamaha verwenden, die (wie dieses Gerät) Fernverbindungen unterstützen. Sie können Fernbedienungssignale übertragen, indem Sie die Buchsen REMOTE IN/OUT über Kabel mit Mono-Miniklinkensteckern und einen Infrarotsignalempfänger verbinden.



## Steuern von Zone2, Zone3 oder Zone4

RECEIVER 🕛 (0) Eingangswahltasten TUNER BLIETWITH USB NET MAN 2 3 4 ZONE ZONE **RYAMAHA** 

Verwenden Sie den Schalter ZONE, um eine Zone auszuwählen.

#### 🔰 Drücken Sie RECEIVER 🕛.

Mit jedem Druck auf die Taste wird die gewählte Zone ein- oder ausgeschaltet.

Wenn die Audioausgabe einer Zone aktiviert ist, leuchtet die entsprechende Zonenanzeige auf dem Frontblende-Display.

Verwenden Sie die Eingangswahltasten zur Auswahl einer Eingangsquelle.

- Welche Video-/Audiosignale in den einzelnen Zonen ausgegeben werden können hängt davon ab, wie Sie die Geräte in jeder Zone an den Ausgangsbuchsen des Geräts anschließen. Näheres hierzu siehe "Mehrzonenausgabe" (S.178).
- Es ist nicht möglich, exklusiv für die einzelnen Zonen Bluetooth-, USB- und Netzwerkquellen auswählen. Wenn Sie beispielsweise "SERVER" für Zone2 auswählen, wenn "USB" für die Hauptzone ausgewählt ist, wird auch die Eingangsquelle für die Hauptzone auf "SERVER" umgeschaltet.

## Starten Sie am externen Gerät die Wiedergabe, oder wählen Sie einen Radiosender aus.

Einzelheiten zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.

Die folgenden Vorgänge sind auf den angegebenen Seiten beschrieben.

- FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören (S.83)
- Wiedergabe von Musik über Bluetooth (S.88)
- Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter Musik (S.90)
- Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik (S.94)
- Internetradio hören (S.98)
- Wiedergeben von iTunes/iPod-Musik mit AirPlay (S.101)

- Sie können auch die Web-Bedienung (S.111) verwenden, um Zone2, Zone3 oder Zone4 zu steuern.
- AirPlay ist in Zone2 und Zone3 nur verfügbar, wenn in der Hauptzone eine Wiedergabe über AirPlay erfolgt.

- Der Eingang für Zone2/Zone3 wechselt automatisch mit der in der Hauptzone gewählten Eingangsquelle, wenn "Main Zone Sync" über Web-Steuerung (S.111) oder AV CONTROLLER (S.12) als Eingang für Zone2/Zone3 gewählt wird.
- Zum Wiedergeben von DSD-Audio in Zone2/Zone3, wählen Sie "Main Zone Sync" als Eingang für Zone2/Zone3 oder benutzen den Party-Modus (S.109).

#### Vorsicht

Um unerwartete Störgeräusche zu vermeiden, geben Sie in Zone2, Zone3 oder Zone4 niemals DTS-CDs wieder.


## Andere Bedienvorgänge für Zone2, Zone3 oder Zone4

Die folgenden Funktionen sind ebenfalls verfügbar, wenn die zu bedienende Zone aktiviert ist.

## Einstellen der Lautstärke (nur für Zone2 und Zone3)

Drücken Sie VOLUME oder MUTE.

### Auswählen von Eingangsquelle und Einstellungen in einem Durchgang (SCENE)

Drücken Sie SCENE.

## 

Um die aktuellen Einstellungen (Eingangsquelle, Lautstärke und Klangregelung) zu speichern, halten Sie die gewünschte Taste SCENE gedrückt, bis "SET Complete" im Frontblende-Display erscheint. (Für Zone4 kann nur eine Eingangsquelle gespeichert werden.)

### Einstellen des Einschlaf-Timers

Drücken Sie SLEEP mehrmals, um die Zeitdauer einzustellen (120 Min., 90 Min., 60 Min., 30 Min., Aus).

### Einstellen der Höhen und Bässe des Klangs (nur für Zone2 und Zone3)

- Drücken Sie ZONE CONTROL an der Frontblende, um die zu bedienende Zone auszuwählen.
- 2 Drücken Sie wiederholt TONE/BALANCE, um "Treble" oder "Bass" auszuwählen.
- Brücken Sie PROGRAM, um eine Einstellung vorzunehmen.

### **Einstellbereich** -6,0 dB bis +6,0 dB (in Schritten von 0,5 dB)

### Standardeinstellung

0,0 dB

Einstellen der Front-Lautsprecher-Balance (nur für Zone2 und Zone3)

**1** Drücken Sie ZONE CONTROL an der Frontblende, um die zu bedienende Zone auszuwählen.

- 2 Drücken Sie mehrmals TONE/BALANCE, um "Balance" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie PROGRAM, um eine Einstellung vorzunehmen.

## Wiedergabe derselben Quelle in mehreren Räumen (Party-Modus)

Der Party-Modus ermöglicht Ihnen, in allen Zonen dieselbe Musik wiederzugeben, die in der Hauptzone wiedergegeben wird. Im Party-Modus ist für alle Zonen automatisch Stereo-Wiedergabe ausgewählt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Musik der Hauptzone als Hintergrundmusik für eine häusliche Party verwenden möchten.

### **1** Drücken Sie PARTY.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Party-Modus ein- oder ausgeschaltet.

Wenn der Party-Modus eingeschaltet ist, leuchtet "PARTY" im Frontblende-Display auf.

## 

Sie können die in den Party-Modus zu integrierenden Zonen unter "Party Modus Einst." (S.147) im Menü "Setup" auswählen.

Die Ausgabe in Zone4 ist nur verfügbar, wenn in der Hauptzone ein HDMI-Eingang ausgewählt ist.



## Speichern Ihrer Lieblingsinhalte (Verknüpfungen)

Sie können bis zu 40 Ihrer Lieblings-USB- und Netzwerkinhalte als Verknüpfungen speichern und diese bequem über deren Abrufnummern erreichen.

## 

- Sie können ebenfalls Internetradiosender mit der Funktion "Lesezeichen" speichern (S.100).
- Bei Bluetooth und AirPlay wird lediglich die Eingangsquelle gespeichert. Individuelle Inhalte lassen sich nicht speichern.

## **Speichern eines Eintrags**

Wählen Sie einen gewünschten Inhalt aus und speichern Sie ihn unter einer Abrufnummer.

Geben Sie einen zu speichernden Titel oder Radiosender wieder.

### Drücken Sie MEMORY.

M	em	or	33	Pres	et –	
0		Em	Pt	9		

Abrufnummer (blinkt)

## 

Um die einem Inhalt zugewiesenen Abrufnummer zu ändern, wählen Sie nach Schritt 2 mit den Zifferntasten eine Abrufnummer.



"Empty" (nicht in Gebrauch) oder gespeicherter Inhalt

Um die Speicherung zu bestätigen, drücken Sie MEMORY.

## Abruf eines gespeicherten Eintrags

Wählen Sie zum Abrufen eines gespeicherten Inhalts dessen Abrufnummer aus.

- Drücken Sie BLUETOOTH, USB oder NET.
- 2 Geben Sie mit den Zifferntasten eine Abrufnummer (01 bis 40) ein.

Sie können ebenfalls mit PRESET an der Frontblende eine Verknüpfung auswählen.



### .

- "No Presets" wird angezeigt, wenn keine Inhalte gespeichert wurden.
- "Empty" wird angezeigt, wenn eine Festsendernummer eingegeben wird, die nicht in Gebrauch ist.
- Ein gespeicherter Inhalt kann in folgenden Fällen nicht abgerufen werden.
- Das USB-Speichergerät, das den gespeicherten Inhalt enthält, ist nicht mit dem Gerät verbunden.
- Der PC/NAS, der den gespeicherten Inhalt enthält, ist ausgeschaltet oder nicht mit dem Netzwerk verbunden.
- Der gespeicherte Netzwerkinhalt ist vorübergehend nicht verfügbar oder gestört.
- Der gespeicherte Inhalt (Datei) wurde gelöscht oder in ein anderes Verzeichnis verschoben.
- Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.
- Wenn Sie auf einem USB-Speichergerät oder PC/NAS enthaltene Musikdatei speichern, speichert das Gerät deren relativen Platz im Ordnerverzeichnis.
   Wenn Sie Musikdateien in einem Ordner hinzufügen oder entfernen, mag das Gerät nicht in der Lage sein, eine Musikdatei aufzurufen. Speichern Sie in solchem Fall den Inhalt erneut.

## Steuerung des Geräts über einen Web-Browser (Web-Steuerung)

Web-Browser Web-Steuerung Web-Steuerung (kabelgebunden oder PC (kabelgebunden oder drahtlos) Router (kabelgebunden oder Gerät

Sie können das Gerät über den Web-Steuerungs-Bildschirm in einem Web-Browser bedienen.

- Damit diese Funktion verwendet werden kann, müssen das Gerät und der Computer mit demselben Router verbunden sein.
- Auf Ihrem Computer installierte Sicherheits-Software kann den Zugriff des Geräts auf Ihren Computer verhindern. In diesen Fällen müssen Sie die Sicherheits-Software entsprechend konfigurieren.
- Zum Anzeigen des Web-Steuerungs-Bildschirms oder Einschalten des Geräts per Web-Steuerung, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, stellen Sie "Network Standby" (S.113) auf "On" ein.
- Wir empfehlen die Benutzung einer der folgenden Web-Browser.
- Internet Explorer 11.x
- Safari 9.x
- **1** Starten Sie den Web-Browser.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste des Web-Browsers ein.

### (Beispiel)

🧈 http://192.168.1.21/ 🛛 🗸

- Die IP-Adresse des Geräts finden Sie unter "Netzwerk" (S.152) im Menü "Information".
- Sie können die IP-Adresse des Geräts zu Ihren Browser-Favoriten hinzufügen oder eine Verknüpfung erstellen (S.113) für einen schnelleren Zugriff auf den Web-Steuerungs-Bildschirm. Falls Sie jedoch einen DHCP-Server verwenden, wechselt die IP-Adresse des Geräts womöglich bei jedem Einschalten.
- Falls Sie den MAC-Adressenfilter aktiviert haben (S.143), müssen Sie die MAC-Adresse Ihres Computers angeben, um dem PC Zugang zum Gerät zu gewähren. Informationen darüber, wie Sie die MAC-Adresse Ihres Computers pr
  üfen können, entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.
- Mit der Smartphone-/Tablet-Anwendung "AV CONTROLLER" können Sie dieses Gerät über ein iPhone, iPad, iPod touch oder Android-Gerät bedienen (S.12).

## Top-Menü-Bildschirm



### CONTROL

Ruft den Steuerungs-Bildschirm für die ausgewählte Zone auf.

### 2 STATUS

Schaltet die einzelnen Zonen ein/aus oder zeigt deren Eingangsquelle und Lautstärkeeinstellung an.

### SETTINGS

Ruft den Einstellungen-Bildschirm auf.

### 4 PARTY MODE

Schaltet den Party-Modus ein/aus (S.109).

### SYSTEM POWER

Schaltet alle Zonen ein/aus.

### 🜀 MAIN VOLUME

Passt die Lautstärke an oder schaltet die Audioausgabe der Hauptzone stumm. Sie können außerdem die Schrittweite der Lautstärkeanpassung wählen.

### 7 RELOAD

Lädt den aktuellen Status des Geräts neu.

## **Steuerungs-Bildschirm**



### 1 PLAY INFO

Wählt eine Eingangsquelle oder steuert die Wiedergabe für die ausgewählte Zone.

### 2 TOP MENU

Ruft den Top-Menü-Bildschirm auf.

### **3 SCENE**

Wählt eine Szene für die ausgewählte Zone.

### 4 POWER

Schaltet die ausgewählte Zone ein/aus.

### **5** VOLUME

Passt die Lautstärke an oder schaltet die Audioausgabe der ausgewählten Zone stumm. Sie können außerdem die Schrittweite der Lautstärkeanpassung wählen.

### 6 RELOAD

Lädt den aktuellen Status des Geräts neu.

- Multi-Zonen-Lautstärkeanpassung ist nicht verfügbar, wenn ein externer Verstärker verwendet wird.
- Je nach den Geräteeinstellungen ist die Multi-Zonen-Lautstärkeanpassung über die Web-Steuerung eventuell nicht möglich.

## **Einstellungen-Bildschirm**



### 1 Rename

Bearbeitet den Netzwerknamen (Gerätename im Netzwerk) (S.143) oder die einzelnen Zonennamen (S.145). Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

### Network

Wählt die Netzwerk-Verbindungsmethode (S.142) oder konfiguriert die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) (S.142). Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

### **AirPlay Password**

Richtet das Passwort ein für die Beschränkung des Gerätezugangs über AirPlay (S.101). Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

### **MAC Filter**

Setzt einen MAC-Adressenfilter (S.143), um den Zugriff anderer Netzwerkgeräte auf das Gerät zu beschränken. Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

### **Auto Reload**

Aktiviert/deaktiviert das automatische Neuladen. Wenn "Auto Reload" auf "On" steht (aktiviert), lädt der Web-Steuerungs-Bildschirm den Status des Geräts alle 5 Sekunden neu.

### **Network Standby**

Aktiviert/deaktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion (S.143).

### Backup/Recovery

Erstellt eine Sicherung der Geräteeinstellungen auf dem PC oder stellt die gesicherten Einstellungen wieder her.

### Firmware

Aktualisiert die Firmware des Geräts mit der auf dem PC heruntergeladenen Firmware. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Firmware-Aktualisierung zu starten.

### **Create Link**

Erstellt eine Verknüpfung zum erwünschten Steuerungs-Bildschirm.

### Tips

Zeigt Tipps für die Bedienung der Web-Steuerung an.

### Licenses

Zeigt die Lizenzen der im Gerät angewendeten Software an.

### 2 BACK

Ruft den Top-Menü-Bildschirm auf.

### 8 RELOAD

Lädt den aktuellen Status des Geräts neu.

### Hinweis

- Wenn die Netzwerkeinstellungen geändert werden, müssen Sie eventuell den Browser neu starten oder erneut Zugriff auf das Gerät nehmen.
- Stellen Sie bei Benutzung des MAC-Adressenfilters sicher, dass Sie die MAC-Adresse Ihres Netzwerks korrekt angeben. Anderenfalls könnten Ihre Netzwerkgeräte wie PCs und andere externe Geräte keinen Zugang zum Gerät haben.
- Bedienen Sie das Gerät nicht während der Wiederherstellung, anderenfalls könnten die Einstellungen falsch wiederhergestellt werden. Nach Abschluss der Wiederherstellung klicken Sie auf "OK", um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.
- Die Sicherung enthält keine Benutzerinformationen (wie Benutzerkonto und Passwort) oder Geräte-spezifische Informationen (wie MAC-Adresse und IP-Adresse).
- Gewisse am PC eingegebene Zeichen mögen nicht korrekt vom Gerät angezeigt werden.

## Betrachten des aktuellen Status

Sie können den aktuellen Status (gegenwärtig gewählter Eingang oder DSP-Programm) auf dem Frontblende-Display oder dem Fernsehbildschirm prüfen.

## Umschalten der Informationen auf dem Frontblende-Display

 Drücken Sie INFO wiederholt, um den Display-Inhalt zu wählen.



Etwa 3 Sekunden nach Auswählen eines Display-Inhalts wird dann die zugehörige Information angezeigt.

AV1	
OQSurround	

Information

## 

DISPLAY

INFO

**RYAMAHA** 

DISPLAY

INFO

Welche Einträge verfügbar sind, richtet sich nach der gewählten Eingangsquelle. Die Display-Inhalte können zudem für die einzelnen Eingangsquellengruppe unterschiedlich eingerichtet werden.

Aktuelle Eingangsquelle	Eintrag		
AV 1-7			
V-AUX	DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder		
AUDIO 1-3	(Name des Dekoders*)		
PHONO			
TUNER	DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)		
	* (nur Modelle für Großbritannien und Europa) Radio Data System-Daten sind auch verfügbar, wenn das Gerät auf einen Radio Data System-Sender abgestimmt ist (S.85).		

Bluetooth         Song (Name des Titels), Artist (Name des Interpreten), Album (Name des Albums), DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)           NET RADIO         Song (Name des Titels), Album (Name des Albums), Station (Name des Senders), DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)	Aktuelle Eingangsquelle	Eintrag
Song (Name des Titels), Album (Name des Albums), NET RADIO Station (Name des Senders), DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)	Bluetooth USB SERVER AirPlay	Song (Name des Titels), Artist (Name des Interpreten), Album (Name des Albums), DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)
	NET RADIO	Song (Name des Titels), Album (Name des Albums), Station (Name des Senders), DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)
MusicCast DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)	MusicCast	DSP Program (Name des Klangmodus), Audio Decoder (Name des Dekoders*)

\* Der Name des aktuell aktivierten Audio-Dekoders wird angezeigt. Wenn kein Audio-Dekoder aktiviert ist, wird "Decoder Off" angezeigt.

## Betrachten der Statusinformationen am Fernseher

### Drücken Sie DISPLAY.

Die folgenden Informationen werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.



2 Zum Schließen des Informationsdisplays drücken Sie DISPLAY.

## Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für verschiedene Wiedergabequellen (Menü Optionen)

Sie können getrennte Wiedergabeeinstellungen für verschiedene Wiedergabequellen konfigurieren. Dieses Menü steht im Frontblende-Display (oder auf dem Fernsehbildschirm) zur Verfügung, so dass Sie die Einstellungen bequem während der Wiedergabe konfigurieren können.

### Drücken Sie OPTION.

### Frontblende-Display



### Fernsehbildschirm



- Verwenden Sie die Cursortasten, um einen Eintrag auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

- $\mathbf{3}$  Verwenden Sie die Cursortasten ( $\lhd$ / $\triangleright$ ) zur Auswahl einer Einstellung.
- 4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie OPTION.

## Einträge im Menü Optionen

- Welche Einträge verfügbar sind, richtet sich nach der gewählten Eingangsquelle.
- Text in Klammern gibt Anzeigen im Frontblende-Display an.
- Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

Eintrag		Funktion	Seite
Klangregelung (Tone Control)		Stellt den Pegel des Höhen-Frequenzbereichs und Tiefen-Frequenzbereichs individuell ein.	116
VPAQ_Volume	YPAO-Volume (YPAO Vol.)	Aktiviert/deaktiviert YPAO-Volume.	116
(YPAO-Volume)	Adaptive DRC (A.DRC)	Stellt ein, ob der Dynamikumfang (zwischen Maximal- und Minimalpegel) in Verbindung mit der Lautstärke automatisch geregelt wird.	116
	Dialogpegel (Dialog Lvl)	Stellt die Lautstärke von Dialogton ein.	117
Dial Norm (Dialog)	DTS-Dialogsteuerung (DTS Dialog)	Stellt die Lautstärke des Dialogtons von DTS:X-Inhalten ein.	117
	Dialog Lift (Dialog Lift)	Stellt die wahrgenommene Höhe von Dialogton ein.	117
Lippensynchr. Anpassung (Lipsync Adj.)		Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe ein.	117
Subwoofer/Bässe (Subwoofer/Bass)	Subwooferanpassung (SW.Trim)	Stellt die Subwoofer-Lautstärke fein ein.	117
	Extra Bass (Extra Bass)	Aktiviert/deaktiviert Extra Bass.	117
Enhancer	Enhancer (Enhancer)	Aktiviert/deaktiviert Compressed Music Enhancer.	118
(Enhancer)	Hi-Res-Modus (HiRes Mode)	Aktiviert/deaktiviert den High-Resolution-Modus (höhere Auflösung und Qualität von unkomprimiertem Digital Audio).	118
Videobearbeitung (Video Process.)	Videomodus (V.M)	Aktiviert/deaktiviert die im Menü "Setup" konfigurierten Einstellungen für die Videosignalverarbeitung.	118
	Videoeinstellung (Video Adjust)	Wählt eine voreingestellte Videoeinstellung aus.	118

Eintrag		Funktion	Seite
	Eingangsanpassung (In.Trim)	Korrigiert Lautstärkeunterschiede zwischen Eingangsquellen.	119
Eingangseinstellungen (Input Settings)	Audioauswahl (A.Sel)	Wählt die Audio-Eingangsbuchse aus, die verwendet werden soll, wenn für eine Eingangsquelle mehr als eine Verbindung hergestellt wurde.	119
	Video-Ausgang (V.Out)	Wählt eine mit der Audioeingangsquelle auszugebende Videoquelle aus.	119
FM-Modus (FM Mode)		Schaltet bei UKW-Empfang (FM) zwischen stereo und mono um.	119
Verkehrsfunk (TrafficProgram)		(nur Modelle für Großbritannien und Europa) Sucht automatisch nach einem Sender mit Verkehrsinformationen.	86
Zufall (Shuffle)		Konfiguriert die Einstellung der Zufallswiedergabe für das USB-Speichergerät (S.93) oder den Media-Server (S.97).	_
Wiederholen (Repeat)		Konfiguriert die Einstellung der wiederholten Wiedergabe für das USB-Speichergerät (S.93) oder den Media-Server (S.97).	_

## Klangregelung (Tone Control)

Stellt den Pegel des Höhen-Frequenzbereichs (Treble) und des Tiefen-Frequenzbereichs (Bass) individuell ein.

### Wahlmöglichkeiten

Höhen (Treble), Bässe (Bass)

### Einstellbereich

-6,0 dB über 0,0 dB bis +6,0 dB, in Schritten von 0,5 dB

• Wenn sowohl die "Höhen" als auch die "Bässe" auf 0,0 dB eingestellt sind, wird "Bypass" angezeigt.

Wenn Sie einen extremen Wert einstellen, passt der Klang eventuell nicht gut zu dem anderer Kanäle.

## 

Sie können "Klangregelung" auch mit den Bedienelementen an der Frontblende einstellen, indem Sie mehrmals TONE/BALANCE drücken, um "Treble" oder "Bass" auszuwählen, und PROGRAM, um eine Einstellung vorzunehmen.

### YPAO-Volume (YPAO Volume)

Aktiviert/deaktiviert YPAO-Volume oder Adaptive DRC.

### YPAO-Volume (YPAO Vol.)

Aktiviert/deaktiviert YPAO-Volume. Wenn YPAO-Volume aktiviert ist, werden die Hoch- und Niederfrequenzpegel automatisch der Lautstärke angepasst, damit Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang genießen können.

### Einstellungen

Aus (Off)	Deaktiviert YPAO-Volume.
Ein (On)	Aktiviert YPAO-Volume.

#### 

• YPAO-Volume wird wirksam, nachdem die Messergebnisse von "Automatisches Setup" gespeichert wurden (S.53).

 Wir empfehlen, dass Sie sowohl YPAO-Volume als auch Adaptive DRC aktivieren, wenn Sie nachts mit niedriger Lautstärke hören.

### Adaptive DRC (A.DRC)

Stellt ein, ob der Dynamikumfang (zwischen Maximal- und Minimalpegel) in Verbindung mit dem Lautstärkepegel automatisch geregelt wird. Die Einstellung "Ein" ist sinnvoll für nächtliches Hören mit niedriger Lautstärke.

### Einstellungen

Aus (Off)	Der Dynamikumfang wird nicht automatisch angepasst.
Ein (On)	Der Dynamikumfang wird automatisch angepasst, wenn YPAO-Volume aktiviert ist.

Wenn "Ein" ausgewählt ist, wird der Dynamikbereich bei geringer Lautstärke kleiner und bei höherer Lautstärkeeinstellung größer.



## Dial Norm (Dialog)

Stellt die Lautstärke oder die wahrgenommene Höhe von Dialogton ein.

### Dialogpegel (Dialog Lvl)

Stellt die Lautstärke von Dialogton ein. Wenn Dialogton nicht deutlich zu hören ist, können Sie dessen Lautstärke erhöhen, indem Sie diese Einstellung erhöhen.

### Einstellbereich



## 

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn DTS:X-Inhalt wiedergegeben wird oder der Dolby Surround bzw. Neural:X-Dekorder aktiv ist.

### DTS-Dialogsteuerung (DTS Dialog)

Stellt die Lautstärke des Dialogtons von DTS:X-Inhalten ein.

### Einstellbereich



Diese Einstellung ist nur bei der Wiedergabe eines DTS:X-Inhalts möglich, der DTS Dialog Control unterstützt.

### **Dialog Lift (Dialog Lift)**

Stellt die wahrgenommene Höhe von Dialogton ein. Wenn der Dialogton klingt, als käme er von unterhalb des Fernsehbildschirms, können Sie seine wahrgenommene Höhe durch Erhöhen dieser Einstellung anheben.

# 

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

- Virtual Presence Speaker (VPS) (S.78) ist aktiv.
   (Je nach Hörposition kann es sein, dass Sie Klänge des Dialogkanals von den Surround-Lautsprechern hören.)

### Einstellbereich

0 bis 5 (je größer der Wert, um so höher die Position)



## Lippensynchr. Anpassung (Lipsync Adj.)

Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe ein.

### Einstellbereich

 $\underline{0 \text{ ms}}$  bis 500 ms (in Schritten von 1 ms)

## 

Diese Einstellung ist nicht wirksam, wenn "Verzögerung aktivieren" (S.136) im Menü "Setup" auf "Aktiviert" eingestellt ist (Standardeinstellung).

## Subwoofer/Bässe (Subwoofer/Bass)

Zur Anpassung von Subwoofer-Lautstärke oder Bässen.

### Subwooferanpassung (SW.Trim)

Stellt die Subwoofer-Lautstärke fein ein.

Einstellbereich -6.0 dB über 0.0 dB bis +6.0 dB (in Schritten von 0.5 dB)

### Extra Bass (Extra Bass)

Aktiviert/deaktiviert Extra Bass. Wenn Extra Bass aktiviert ist, können Sie verbesserte Bässe erleben, unabhängig von der Größe der Front- und Präsenz-Lautsprecher sowie der Abwesenheit eines Subwoofers.

Aus (Off)	Deaktiviert Extra Bass.
Ein (On)	Aktiviert Extra Bass.

## Enhancer (Enhancer)

Aktiviert/deaktiviert Compressed Music Enhancer und den High-Resolution-Modus.

### **Enhancer (Enhancer)**

Aktiviert/deaktiviert Compressed Music Enhancer (S.82).

## 

- Diese Einstellung wird separat auf jede Eingangsquelle angewendet.
- Sie können auch ENHANCER auf der Fernbedienung verwenden, um den Compressed Music Enhancer (S.82) zu aktivieren/deaktivieren.

### Einstellungen

Aus (Off)	Deaktiviert Compressed Music Enhancer.
Ein (On)	Aktiviert Compressed Music Enhancer.

### Standardeinstellung

TUNER, Bluetooth, USB, (Netzwerkquellen): Ein (On)

Sonstige: Aus (Off)

## .

Compressed Music Enhancer ist bei Signalen mit Abtastraten über 48 kHz nicht aktiv.

### Hi-Res-Modus (HiRes Mode)

Aktiviert/deaktiviert den High-Resolution-Modus, wenn "Enhancer" auf "Ein" eingestellt ist. Wenn diese Funktion auf "Ein" eingestellt ist, können Sie die Qualität von unkomprimiertem Digital Audio (wie 2-Kanal-PCM und FLAC) mit dem Compressed Music Enhancer verbessern.

### Einstellungen

	Aktiviert den High-Resolution-Modus.
<u>Ein (On)</u>	(Je nach dem Zustand der Audiosignalverarbeitung mag der High-Resolution-Modus nicht arbeiten.)
Aus (Off)	Deaktiviert den High-Resolution-Modus.

## Videobearbeitung (Video Process.)

Konfiguriert die Verarbeitung von Videosignalen.

### Videomodus (V.M)

Aktiviert/deaktiviert die in "Verarbeitung" (S.139) im Menü "Setup" konfigurierten Einstellungen für die Videosignalverarbeitung (Auflösung, Bildseitenverhältnis und Videoeinstellungen).

### Einstellungen

Direkt (Direct)	Deaktiviert die Verarbeitung von Videosignalen.
Verarbeitung (Processing)	Aktiviert die Verarbeitung von Videosignalen.

### Videoeinstellung (Video Adjust)

Wählt eine der voreingestellten Videoeinstellungen aus, die Sie unter "Anpassung" (S.137) im Menü "Setup" eingestellt haben.

## 

Diese Einstellung wird separat auf jede Eingangsquelle angewendet.

### Einstellungen

1 bis 6

## Eingangseinstellungen (Input Settings)

Konfiguriert die Eingangseinstellungen.

## 

Diese Einstellung wird separat auf jede Eingangsquelle angewendet.

### **Eingangsanpassung (In.Trim)**

Korrigiert Lautstärkeunterschiede zwischen Eingangsquellen. Wenn es beim Umschalten zwischen Eingangsquellen zu störenden Lautstärkeunterschieden kommt, verwenden Sie diese Funktion, um sie zu korrigieren.

### Einstellbereich

-6,0 dB über 0,0 dB bis +6,0 dB (in Schritten von 0,5 dB)

### Audioauswahl (A.Sel)

Wählt die Audio-Eingangsbuchse aus, die verwendet werden soll, wenn für eine Eingangsquelle mehr als eine Verbindung hergestellt wurde.

### Einstellungen

Automatisch (Auto)	Das Eingangssignal wird automatisch in der folgenden Reihenfolge ausgewählt.
	1. HDMI-Eingang
	2. Digitaleingang (COAXIAL oder OPTICAL)
	3. Analogeingang (AUDIO)
HDMI (HDMI)	Wählt immer den HDMI-Eingang. Es wird kein Ton ausgegeben, wenn keine Signale an der Buchse HDMI zugeführt werden.
Koax./Opt. (Coax/Opt)	Wählt immer den Digitaleingang (COAXIAL oder OPTICAL). Es wird kein Ton ausgegeben, wenn keine Signale an die Buchse COAXIAL oder der Buchse OPTICAL geführt werden.
Analog (Analog)	Wählt immer den Analogeingang (AUDIO). Es wird kein Ton ausgegeben, wenn keine Signale an die Buchsen AUDIO geführt werden.

### Video-Ausgang (V.Out)

Wählt eine mit der Audioeingangsquelle auszugebende Videoquelle aus.

### Einstellungen

Aus (Off)	Gibt keine Videosignale aus.
AV 1-7 (AV1-7), V-AUX (V-AUX)	Gibt über die entsprechenden Video-Eingangsbuchsen zugeführte Videosignale aus.

## FM-Modus (FM Mode)

Schaltet bei UKW-Empfang (FM) zwischen stereo und mono um.

Stereo (Stereo)	Empfängt FM-Radio (UKW) in Stereo.
Mono (Mono)	Empfängt FM-Radio (UKW) in Mono.

# KONFIGURATIONEN

## Konfigurieren von Eingangsquellen (Menü Eingang)

Sie können die Einstellungen für die Eingangsquellen mit Hilfe des Fernsehbildschirms ändern.

- Drücken Sie ON SCREEN.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Eingang" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



3 Verwenden Sie die Cursortasten () zur Auswahl einer zu konfigurierenden Eingangsquelle, und drücken Sie die Cursortaste (△).



Die Eingangsquelle des Geräts ändert sich ebenfalls.

## 

Sie können die Eingangsquelle auch noch nach Schritt 3 mit den Cursortasten (⊲/▷) ändern.

4 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.



Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

- 5 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Einträge im Menü Eingang

## 

- Welche Einträge verfügbar sind, richtet sich nach der gewählten Eingangsquelle.
- Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

Eintrag	Funktion	Seite
Umbenennen/Icon Auswahl	Ändert den Namen und das Symbol der Eingangsquelle.	121
Dekodermodus	Setzt das Wiedergabeformat für digitale Audiosignale auf DTS.	121
Lautstärkekopplung	Aktiviert/deaktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod über AirPlay.	122
DMC-Steuerung	Wählt aus, ob ein DLNA-kompatibler Digital Media Controller (DMC) die Wiedergabefunktionen steuern soll.	122

## Umbenennen/Icon Auswahl

Ändert den Namen und das Symbol der Eingangsquelle, die auf dem Frontblende-Display oder dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

### Eingangsquellen

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3, PHONO, USB

### Vorgehensweise f ür das Setup

 Verwenden Sie die Cursortasten (</▷) zur Auswahl von "Auto" oder "Manuell" und drücken Sie die Cursortaste (♡).

Bei Auswahl von "Auto" erzeugt das Gerät automatisch einen Namen entsprechend dem angeschlossenen Gerät. Fahren Sie fort mit Schritt 3.

## 

Dieser Schritt ist nur möglich, wenn "AV1-7", "V-AUX" oder "AUDIO1-3" ausgewählt ist.

2 Verwenden Sie die Cursortasten (</▷) zur Auswahl einer zu konfigurierenden Vorlage, und drücken Sie die Cursortaste (▽).



- 3 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl eines Symbols, und drücken Sie die Cursortaste (▽).
- **4** Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um die Eingabe zu bestätigen.

AV1	
Input Rename	
D V D	
( ) ( ) < > ! ? # % & : ;	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ + - = { }	
← Aa BKSP Space Delete @ ·	
A B C D E F G H I J K L M / \ \$	
N O P Q R S T U V W X Y Z ^ ' "	
ENTER CLEAR	
Back:RETURN	

## 

Um die Eingabe zu löschen, wählen Sie "ENTF.".

6 Verwenden Sie die Cursortasten, um "OK" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

## 

Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".

7 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### Dekodermodus

Setzt das Wiedergabeformat für digitale Audiosignale auf "DTS".

Wenn dieses Gerät zum Beispiel keine DTS-Audiosignale erkennt und Rauschen ausgibt, stellen Sie "Dekodermodus" auf "DTS".

### Eingangsquellen

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3 (nur verfügbar, wenn eine digitale Audio-Eingangsbuchse zugewiesen ist)

Automatisch	Wählt automatisch ein zum zugeführten Audiosignal passendes Audioformat aus.
DTS	Wählt nur DTS aus. (Andere Audiosignale werden nicht wiedergegeben.)

## Lautstärkekopplung

Aktiviert/deaktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod über AirPlay.

### Eingangsquellen

AirPlay

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod.
Eingeschränkt	Aktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod im beschränkten Bereich (-80 dB bis -20 dB und Stummschaltung).
Vollständig	Aktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod im vollständigen Bereich (-80 dB bis +16,5 dB und Stummschaltung).

### DMC-Steuerung

Wählt aus, ob ein DLNA-kompatibler Digital Media Controller (DMC) die Wiedergabefunktionen steuern soll.

### Eingangsquelle

SERVER

### Einstellungen

Deaktiviert	Erlaubt keine Wiedergabesteuerung über DMCs.
Aktiviert	Erlaubt die Wiedergabesteuerung über DMCs.

Ein Digital Media Controller (DMC) ist ein Gerät, das andere Netzwerkgeräte über das Netzwerk steuern kann. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Wiedergabefunktionen des Geräts über im selben Netzwerk befindliche DMCs (wie Windows Media Player 12) steuern.

## Konfigurieren der Funktion SCENE (Menü Szene)

Sie können die Einstellungen der Funktion SCENE (S.75) über den Fernsehbildschirm ändern.

- **1** Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten, um "Szene" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



3 Verwenden Sie die Cursortasten (</>
→/>), um eine zu konfigurierende Szene, auszuwählen, und drücken Sie die Cursortaste (△).



4 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.

Scene : SCENE2	-	
Load		
Rename/Icon Select	-	
Reset		
Back.RETURN	3/4	
 😻, 🖭 🔜 🔝	1221	

- Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um die Einstellung zu ändern.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Einträge im Menü Szene

Eintrag	Funktion	Seite
Speichern	Speichert die aktuellen Einstellungen in der ausgewählten Szene.	123
Laden	Lädt die für die ausgewählte Szene gespeicherten Einstellungen. Sie können auch die Einstellung der SCENE-gekoppelten Wiedergabe ändern, die für die Szene geltenden Einträge zuweisen oder die Szenenzuordnungen der aktuellen Szene betrachten.	123
Umbenennen/Icon Auswahl	Ändert den Namen oder das Symbol der Szene.	124
Reset	Stellt die Vorgabeeinstellungen für die ausgewählte Szene wieder her.	124

## Speichern

Speichert die aktuellen Einstellungen des Geräts (wie Eingangssignalquelle und Klangprogramm) in der ausgewählten Szene.

## 

Wenn Sie die Eingangszuordnung für eine Szene geändert haben, müssen Sie auch das zugeordnete externe Gerät auf die entsprechende Taste SCENE ändern (S.76).

### 🗖 Laden

Lädt die für die ausgewählte Szene gespeicherten Einstellungen.

Wählen Sie "DETAIL", um die SCENE-Wiedergabekopplung zu konfigurieren oder die Szenenzuweisungen zu betrachten.

### Gerätesteuer.

Ruft eine ausgewählte Szene ab und startet deren Wiedergabe auf einem externen Gerät, das über HDMI am Gerät angeschlossen ist. (SCENE-Wiedergabekopplung)

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die SCENE-Wiedergabekopplung.	
HDMI-Einstellung	Aktiviert die SCENE-Wiedergabekopplung mit Hilfe von HDMI-Steuersignalen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein mit HDMI-Steuerung kompatibles Gerät (wie ein BD-/DVD-Player) über HDMI am Gerät angeschlossen ist. Sie schaltet gleichzeitig auch den Fernseher ein, wenn dieser HDMI-Steuerung unterstützt.	

### Standardeinstellung

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI-Einstellung SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO), SCENE5-12: Aus

Um die Wiedergabe eines mit HDMI-Steuerung kompatiblen Geräts über die SCENE-Wiedergabekopplung zu steuern, müssen Sie "HDMI-Einstellung" im Menü "Setup" auf "Ein" stellen und das Setup für die HDMI-Steuerungskopplung (S.179) durchführen.

### Detail

Auswählen der Einträge, die der Szene zugewiesen werden sollen. Sie können auch die Zuordnungen der Einträge zur aktuellen Szene betrachten.

Um Einträge der Szene zuzuweisen, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER, um das Kästchen zu markieren (oder die Markierung zu löschen).

Wenn Sie z. B. häufig die Lautstärke ändern, während Sie fernsehen, aber abends mit niedriger Lautstärke Radio hören, schließen Sie "Lautstärke" von den Zuweisungen für SCENE2 (TV) aus, und schließen Sie "Lautstärke" in die Zuordnungen für SCENE4 (RADIO) ein.

### Markieren oder löschen



### Wahlmöglichkeiten

Eingang	Eingang (S.74), Audioauswahl (S.119)
HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgang (S.74)
Modus	DSP-Programm (S.77), Pure Direct Modus (S.137), Enhancer (S.82), Enhancer Hi-Res-Modus (S.118)
Ton	Klangregelung (S.116), YPAO-Volume (S.116), Adaptive DRC (S.116), Extra Bass (S.117)
Surround	CINEMA DSP 3D-Modus (S.138), Dialog Lift (S.117), Dialogpegel (S.117), Subwooferanpassung (S.117)
Video	Videomodus (S.139), Videoeinstellung (S.118)
Lautstärke	Master-Lautstärke (S.74)
Lippensynchr.	Lippensynchron. (S.136), Verzögerung (S.137)
Lautspr. Setup	Einstellungsschema (S.131), PEQ Wahl (S.135)

### Standardeinstellung

Eingang, HDMI-Ausgang, Modus: ausgewählt

Ton, Surround, Video, Lautstärke, Lippensynchr., Lautspr. Setup: nicht ausgewählt

## Umbenennen/Icon Auswahl

Ändert den Namen und das Symbol der Szene, die auf dem Frontblende-Display oder dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

### Vorgehensweise f ür das Setup

 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl eines Symbols, und drücken Sie die Cursortaste (▽).



- 2 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um die Eingabe zu bestätigen.



Windie Eingabe zu löschen, wählen Sie "ENTF.".

4 Verwenden Sie die Cursortasten, um "OK" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".

5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### Reset

Stellt die Standardeinstellungen (S.75) für die ausgewählte Szene wieder her.

## Konfigurieren von Klangprogrammen/ Surround-Dekodern (Menü DSP-Programm)

Sie können die Einstellungen des Klangprogramms mit Hilfe des Fernsehbildschirms ändern.

Drücken Sie ON SCREEN.





3 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷) zur Auswahl eines zu konfigurierenden Klangprogramms, und drücken Sie die Cursortaste (△).





Sie können das Klangprogramm auch noch nach Schritt 3 mit den Cursortasten (⊲/▷) ändern.

4 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.

#### DSP Program : The Rooy Theatre DSF Level 0 dB hald Dody 11 ms Norm See 1.0 Levens 1.6 Ar Newsh Strice 1.6 Ar Newsh Strice 1.6 Ar Newsh Strice 1.6 Ar Newsh Strice 1.6 Ar BackrETURN 4.7 8 The Rooy Theatre

## 

- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Um die Vorgabeeinstellungen für das ausgewählte Klangprogramm wiederherzustellen, wählen Sie "Reset".
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Einträge im Menü DSP-Programm

## 

- Die verfügbaren Einträge und die Standardeinstellungen hängen vom gewählten Klangprogramm oder Surround-Dekoder ab.
- Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

## Einstellungen f ür Klangprogramme

Eintrag	Funktion	Einstellungen	
Dekodertyp	Wählt einen in Kombination mit dem ausgewählten Klangprogramm zu verwendenden Surround-Dekoder aus.	DSurround*, Neural:X, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music* (* Nur verfügbar, wenn "SURROUND DECODER" ausgewählt ist)	
DSP-Pegel	Stellt den Pegel des Schallfeldeffekts ein.	-6 dB über <u>0 dB</u> bis +3 dB Höher, um den Schallfeldeffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.	
Anfangsverzögerung	Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des Präsenzschallfelds ein.	1 ms bis 99 ms Höher, um den Verzögerungseffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.	
Surround Anfangsverzögerung	Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des Surround-Schallfelds ein.	1 ms bis 49 ms Höher, um den Verzögerungseffekt zu	
Surround Back Anfangsverzög.	Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des hinteren Surround-Schallfelds ein.	intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.	
Raumgröße	Stellt den Verbreiterungseffekt des Präsenzschallfelds ein.	_ 0,1 bis 2,0	
Surround Raumgröße	Stellt den Verbreiterungseffekt des Surround-Schallfelds ein.	Höher, um den Verbreiterungseffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu	
Surround Back Raumgröße	Stellt den Verbreiterungseffekt des hinteren Surround-Schallfelds ein.	reduzieren.	
Lebendigkeit	Stellt den Verlust des Präsenzschallfelds ein.	0 bis 10	
Surround Lebendigkeit	Stellt den Verlust des Surround-Schallfelds ein.	Höher, um die Reflektivität zu intersivieren, und niedriger, um sie zu	
Surround Back Lebendigkeit	Stellt den Verlust des hinteren Surround-Schallfelds ein.	reduzieren.	

Eintrag	Funktion	Einstellungen
Nachhallzoit	Stellt die Abklingzeit des hinteren	1,0 s bis 5,0 s Höher, um den Nachhall zu
Nachhallzeit	Hallklangs ein.	intensivieren, und niedriger, um einen klaren Klang zu erhalten.
	Stallt die Verzägerung zwischen dem	0 ms bis 250 ms
Nachhallverzögerung	Direktklang und der Erzeugung des Nachhalls ein.	Höher, um den Verzögerungseffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.
	Stellt die Lautstärke des Nachhalls	0% bis 100%
Nachhallpegel	ein.	Höher, um den Nachhall zu verstärken, und niedriger, um ihn zu verringern.

Die folgenden Einträge sind verfügbar, wenn Sie "2ch Stereo" oder "9ch Stereo" auswählen.

Klangprogramm	Eintrag	Funktion	Einstellungen
2ch Stereo	Direkt	Wählt aus, ob der DSP-Schaltkreis automatisch umgangen werden soll, wenn eine analoge Audioquelle wiedergegeben wird.	<u>Auto</u> , Aus
	Pegel	Stellt die Gesamtlautstärke ein.	-5 über <u>0</u> bis +5
9ch Stereo	Front / Rear Balance	Stellt das Lautstärkeverhältnis zwischen Front- und hinteren Lautsprechern ein.	-5 über <u>0</u> bis +5 Höher, um die Front-Seite zu betonen, niedriger, um die hintere Seite zu betonen.
	Left / Right Balance	Stellt das Lautstärkeverhältnis zwischen Links und Rechts ein.	-5 über <u>0</u> bis +5 Höher, um die rechte Seite zu betonen, niedriger, um die linke Seite zu betonen.
	Height Balance	Stellt das Oben-unten-Lautstärkeverh ältnis mit Hilfe der Präsenzlautsprecher ein.	0 über <u>5</u> bis 10 Höher, um die obere Seite zu betonen, niedriger, um die untere Seite zu betonen. (Die Präsenzlautsprecher erzeugen keinen Ton, wenn "Height Balance" auf "0" eingestellt ist.)
	Mono Mix	Aktiviert/deaktiviert die monaurale Tonausgabe.	<u>Aus</u> , Ein

## Einstellungen für Dekoder

Die folgenden Einträge sind verfügbar, wenn Sie "Dekodertyp" bei "SURROUND DECODER" auf "ⅢSurround" oder "Neo:6 Music" einstellen.

Dekodertyp	Eintrag	Funktion	Einstellungen
I <b>∑</b>  Surround	Basisbreitenerweiterung	Wählt aus, ob die Center-Kanalsignale bei der Wiedergabe einer 2-Kanalquelle links und rechts verteilt werden soll.	<u>Aus</u> , Ein Wählen Sie "Ein", um die Center-Kanalsignale links und rechts zu verteilen, wenn bei der Wiedergabe einer 2-Kanalquelle der Center-Sound zu laut ist.
Neo:6 Music	Center Abbildung	Stellt den Grad der Mittenausrichtung (Basisbreiteneffekt) des vorderen Schallfelds ein.	0,0 über <u>0,3</u> bis 1,0 Höher, um den Grad der Mittenausrichtung zu verstärken (weniger Basisbreite), und niedriger, um ihn abzuschwächen (mehr Basisbreite).

Die bei "9ch Stereo" verfügbaren Einträge hängen vom verwendeten Lautsprechersystem ab.

## Konfigurieren verschiedener Funktionen (Menü Setup)

Sie können die verschiedenen Funktionen des Geräts mit Hilfe des auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Menüs konfigurieren.

- **1** Drücken Sie ON SCREEN.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



<mark>З</mark> Verwenden Sie die Cursortasten (◁/▷) zur Auswahl eines Menüs.



4 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.





Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

- 5 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Einträge im Menü Setup

Menü		Eintrag		Funktion	Seite
Automatisches S		nes Setup		Optimiert automatisch die Lautsprechereinstellungen (YPAO).	53
	LS-Anordnung		Speichert zwei Lautsprecher-Einstellprofile und schaltet zwischen beiden um.	131	
	Einst.daten Kopie		Kopiert die "LS-Anordnung"-Daten in der angegebenen Richtung.	131	
		Endstufe Zuord.		Wählt ein Lautsprechersystem aus.	131
			Front	Wählt die Größe der Front-Lautsprecher.	132
			Center	Wählt aus, ob ein Center-Lautsprecher angeschlossen ist, sowie dessen Größe.	132
Lautsprecher Manuelles Setup			Surround	Wählt aus, ob Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	132
			Surround Back	Wählt aus, ob hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	133
	Konfiguration Setup	Front Präsenz	Wählt aus, ob vordere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	133	
		Rear Präsenz	Wählt aus, ob hintere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	133	
		Subwoofer 1 Subwoofer 2	Wählt aus, ob ein Subwoofer an der Buchse SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist, sowie dessen Phase.	133	
			Anordnung	Wählt die Anordnung der Surround-Lautsprecher, der vorderen/hinteren Präsenzlautsprecher und des Subwoofers aus.	134
		Abstand		Stellt den Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern und der Hörposition ein.	135
		Pegel		Stellt die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher ein.	135
		Param. EQ		Stellt den Klang mit einem Equalizer (Klangregelung) ein.	135
		Testton		Aktiviert/deaktiviert die Testton-Ausgabe.	136

Menü		Eintrag	Funktion	Seite
		Verzögerung aktivieren	Aktiviert/deaktiviert die LippensynchrEinstellung für jede Eingangssignalquelle.	136
	Lippensynchronisation	Auswahl Automatisch/Manuell	Wählt die Methode, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe einzustellen.	136
		Anpassung	Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe manuell ein.	137
	Dynamikumfang		Wählt die Methode zur Anpassung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe von Audio-Bitströmen (Dolby Digital- und	137
	Maximale Lautstärke		Stellt den Lautstärken-Grenzwert ein.	137
	Grundlautstärke		Stellt die Anfangslautstärke beim Einschalten dieses Receivers ein.	137
Ton	Pure Direct Modus		Wählt, ob Videosignale im Pure Direct-Modus ausgegeben werden oder nicht.	137
	Adaptive DSP Lev	vel	Wählt aus, ob der CINEMA DSP-Effektanteil automatisch angepasst werden soll.	137
	CINEMA DSP 3D-N	Nodus	Aktiviert/deaktiviert CINEMA DSP 3D.	138
	Virtual Presence Speaker (nur RX-A3060)		Wählt aus, ob mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS) erzeugt werden sollen.	138
	Virtual Surround Back Speaker		Wählt aus, ob über die Surround-Lautsprecher Virtual Surround Back Speaker (VSBS) erzeugt werden soll.	138
	Objekt-Decoder-Modus		Aktiviert/deaktiviert die Wiedergabe von objektbasierten Audiosignalen wie Dolby Atmos-Inhalte.	138
Bild	Videomodus		Aktiviert/deaktiviert die Videosignalverarbeitung (Auflösung, Bildseitenverhältnis und Videoeinstellungen).	139
	HDMI-Einstellung		Aktiviert/deaktiviert die HDMI-Steuerung. Sie können auch die betreffenden Einstellungen konfigurieren (wie ARC und Fernsehton-Eingang).	140
HDMI Au	Audio Ausgang		Wählt ein Gerät für die Audioausgabe aus.	141
	Standby Durchleitung		Wählt aus, ob (über die HDMI-Buchsen zugeführte) Video-/Audiosignale an den Fernseher ausgegeben werden sollen, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.	141
	Netzwerkverbindung		Wählt die Netzwerkverbindungsmethode.	142
IP Adresse			Konfiguriert die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse).	142
Netzwerk Netzw	Netzwerk Standby		Wählt aus, ob die Funktion, mit der das Gerät von anderen Netzwerkgeräten eingeschaltet werden kann, aktiviert oder deaktiviert werden soll.	143
	MAC Adresse Filter		Setzt einen MAC-Adressenfilter, um den Zugriff anderer Netzwerkgeräte auf das Gerät zu beschränken.	143
	Netzwerkname		Bearbeitet den Netzwerknamen (den Gerätenamen im Netzwerk), der bei anderen Geräten im Netzwerk angezeigt wird.	143
	Bluetooth		Aktiviert/deaktiviert die Bluetooth-Funktionen.	144
Bluetooth		Trennen	Bricht die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) und diesem Gerät ab.	88
	Audioempfang	Bluetooth-Standby	Wählt aus, ob die Funktion, mit der das Gerät von Bluetooth-Geräten eingeschaltet werden kann (Bluetooth-Bereitschaft), aktiviert oder deaktiviert werden soll.	144
		Transmitter	Aktiviert/deaktiviert die Bluetooth-Audio-Sendefunktion.	144
A	Audioübertragung	Gerätesuche	Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten (Lautsprecher/Kopfhörer), wenn das Gerät als Bluetooth-Audio-Sender verwendet wird.	89

Menü		Eintrag	Funktion	Seite
	Haupt-Zone Ein	Zone Umbenennen	Ändert den Zonennamen (der Hauptzone), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.	145
		Lautstärke	Aktiviert/deaktiviert die Lautstärkeeinstellungen für Zone2- oder Zone3-Ausgabe.	145
		Maximale Lautstärke	Stellt für Zone2 oder Zone3 den Lautstärke-Grenzwert ein.	145
		Grundlautstärke	Stellt eine Anfangslautstärke für Zone2 oder Zone3 beim Einschalten des Geräts ein.	145
		Audioverzögerung	Stellt die Audioverzögerung für Zone2 oder Zone3 ein.	146
	Zone2 Ein	Mono	Schaltet zwischen Stereo- und Mono-Empfang für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 um.	146
Multi Zana	Zone3 Ein	Enhancer	Aktiviert/deaktiviert den Compressed Music Enhancer für Zone2- oder Zone3-Ausgabe.	146
Mutti-zone		Klangregelung	Stellt den Pegel des Höhen-Frequenzbereichs und Tiefen-Frequenzbereichs für Zone2- oder Zone3-Ausgabe ein.	146
		Extra Bass	Aktiviert/deaktiviert Extra Bass für Zone2- oder Zone3-Ausgabe.	146
Zone4 Ein Monitoraus		Zone Umbenennen	Ändert den Namen der Zone (für Zone2 oder Zone3), der auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.	146
	Zone4 Ein	Zone Umbenennen	Ändert den Namen der Zone (für Zone4), der auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.	146
	Monitorausgang Z	Zuordnung	Wählen die Zone, für welche die Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT verwendet werden.	146
Zuweisung HDMI		OUT2	Wählen die Zone, für welche die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) verwendet wird.	147
	Party Modus Einst.		Aktiviert/deaktiviert für jede Zone das Umschalten in den Party-Modus.	147
	Eingangszuordnung		Weist die Buchsen COMPONENT VIDEO, COAXIAL und OPTICAL einer anderen Eingangsquelle zu.	147
		Dimmer (Frontblende-Display)	Stellt die Helligkeit des Frontblende-Displays ein.	148
	Bildschirm-Einstellung	WiedergBildschirm	Wählt aus, ob kurze Meldungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden sollen, wenn das Gerät bedient wird.	148
Funktion Trigger-Ausgang: Trigger-Ausgang: Speicherschutz		Hintergrund	Wählt das Bild, das am Fernseher als Bildschirmhintergrund verwendet werden soll.	148
	Trigger-Ausgang1	Trigger-Modus	Legt die Bedingungen für die Funktionsweise der Buchse TRIGGER OUT fest.	148
	Trigger-Ausgang2	Ziel-Zone	Legt die Zone fest, mit der die Funktionen der Buchse TRIGGER OUT synchronisiert werden.	149
	Speicherschutz		Verhindert versehentliche Änderungen an den Einstellungen.	149
ECO Auto Power Stan ECO-Modus		lby	Stellt ein, wie viel Zeit bis zum automatischen Umschalten in den Bereitschaftsmodus vergeht.	150
			Schaltet den ECO-Modus (Energiesparmodus) ein/aus.	150
Sprache			Wählt eine Sprache für die Bildschirmmenüs aus.	150

## Lautsprecher (Manuelles Setup)

Konfiguriert die Lautsprechereinstellungen manuell.

## 

Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.



## LS-Anordnung

Speichert zwei Lautsprecher-Einstellprofile und schaltet zwischen beiden um.

Bei der Konfiguration der folgenden Lautsprechereinstellungen werden diese im gewählten Pattern gespeichert.

- Messergebnisse (Automatisches Setup)
- Endstufe Zuord.
- Konfiguration
- Abstand
- Pegel
- Param. EQ

### Einstellungen

Schema1, Schema2

## 

- Das momentan ausgewählte Einstellungsschema erscheint oben im Bildschirm "Manuelles Setup".
- Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie zur Anpassung an veränderliche Hörbedingungen bestimmte Einstellungen speichern möchten. Wenn Sie zum Beispiel die Einstellungen ändern möchten je nachdem, ob die Vorhänge geöffnet oder geschlossen sind, können Sie die Einstellungen für jeden Zustand speichern und zwischen ihnen umschalten.

## Einst.daten Kopie

Kopiert die "LS-Anordnung"-Daten in der angegebenen Richtung.

### Wahlmöglichkeiten

Schema1 > 2	Kopiert die Parameter "Schema1" auf "Schema2".
Schema2 > 1	Kopiert die Parameter "Schema2" auf "Schema1".

## Endstufe Zuord.

Wählt ein Lautsprechersystem aus.

Das Gerät besitzt 9 integrierte Leistungsverstärker. Sie können 2 bis 11 Lautsprecher und bis zu 2 Subwoofer (mit integriertem Verstärker) anschließen, um den gewünschten Klang in Ihren Räumen zu erzielen. Sie können auch Bi-Amping-Verbindungen, Kanalerweiterung (mit externem Leistungsverstärker) und Mehrzonenkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems anwenden.

Basic	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration (bis zu 9-Kanal plus hintere Präsenzlautsprecher) verwenden (S.21).
7.2 +1Zone	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zone2-Lautsprecher (oder Zone3- Lautsprecher) zusätzlich zum 7.2-System in der Hauptzone verwenden (S.32). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1 zugewiesen werden soll (Grundeinstellung: Zone2).
7.2.2 +1Zone	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zone2-Lautsprecher (oder Zone3- Lautsprecher) zusätzlich zum 7.2.2-System in der Hauptzone verwenden (S.32). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Standardeinstellung: Zone2).
7.2 +2Zone	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zone2-Lautsprecher und Zone3- Lautsprecher zusätzlich zum 7.2-System in der Hauptzone verwenden (S.32). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1 und EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Standardeinstellung: Zone2 für EXTRA SP 1, Zone3 für EXTRA SP 2).
7.2.4 [ext.RP]	(Nur RX-A3060) Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 7.2.4-System einschließlich Rear-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S.33).
7.2.4 [ext.FRONT]	(Nur RX-A3060) Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 7.2.4-System einschließlich Front-Kanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S.34).
7.2.4 [ext.FP+RP]	(Nur RX-A3060) Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 7.2.4-System einschließlich Front- und Rear-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S.34).

7.2.2 [ext.FRONT] +1Zone	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zone2-Lautsprecher (oder Zone3-Lautsprecher) zusätzlich zum 7.2.2-System (einschließlich Front-Kanalerweiterung mit einem externen Verstärker) in der Hauptzone verwenden (S.35). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Standardeinstellung: Zone2).
7.2 [ext.FRONT] +2Zone	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zone2-Lautsprecher und Zone3-Lautsprecher zusätzlich zum 7.2-System (einschließlich Front-Kanalerweiterung mit einem externen Verstärker) in der Hauptzone verwenden (S.35). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1 und EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Standardeinstellung: Zone2 für EXTRA SP 1, Zone3 für EXTRA SP 2).
7.2 Bi-Amp	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 7.2-System einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher verwenden (S.36).
5.2.2 Bi-Amp	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 5.2.2-System einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher verwenden (S.36).
7.2 Bi-Amp +1Zone	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zone2-Lautsprecher (oder Zone3-Lautsprecher) zusätzlich zum 7.2-System (einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher) in der Hauptzone verwenden (S.37). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Standardeinstellung: Zone2).
7.2.4 Bi-Amp [ext.FP+RP]	(Nur RX-A3060) Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 7.2.4-System einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher sowie Front- und Rear-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S.37).
5.2.4 Bi-Amp [ext.RP]	(Nur RX-A3060) Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein 5.2.4-System einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher und Rear-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S.38).

## Konfiguration

Konfiguriert die Ausgabeeigenschaften der Lautsprecher.

# 

Wenn Sie die Lautsprechergröße konfigurieren, wählen Sie "Groß", wenn der Durchmesser Ihres Tieftonlautsprechers 16 cm (6 1/4 Zoll) oder mehr beträgt, oder "Klein", wenn er kleiner als 16 cm (6 1/4 Zoll) ist.

### Front

Wählt die Größe der Front-Lautsprecher.

### Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher. Die Front-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe der Front-Kanäle.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer liefert die Bassanteile der Tonausgabe der Front-Kanäle unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Standardeinstellung: 80 Hz).

## 

"Front" wird automatisch auf "Groß" umgeschaltet, wenn sowohl "Subwoofer 1" als auch "Subwoofer 2" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

### Center

Wählt aus, ob ein Center-Lautsprecher angeschlossen ist, sowie dessen Größe.

### Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher. Der Center-Lautsprecher liefert alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe des Center-Kanals.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe des Center-Kanals unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Standardeinstellung: 80 Hz).
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn kein Center-Lautsprecher angeschlossen ist. Die Front-Lautsprecher liefern den Ton des Center-Kanals.

### Surround

Wählt aus, ob Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größen.

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher. Die Surround-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe der Surround-Kanäle.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe des Surround-Kanals unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Standardeinstellung: 80 Hz).
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind.
	Die Front-Lautsprecher liefern den Ton der Surround-Kanäle. Virtual CINEMA DSP Wenn Sie ein Klangprogramm auswählen, wird der eingesetzt.

### **Surround Back**

Wählt aus, ob hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größen.

### Einstellungen

Groß x1	Wählen Sie diese Option, wenn ein großer Lautsprecher angeschlossen ist. Die hinteren Surround-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe des hinteren Surround-Kanals.
Groß x2	Wählen Sie diese Option, wenn zwei große Lautsprecher angeschlossen sind. Die hinteren Surround-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe des hinteren Surround-Kanals.
Klein x1	Wählen Sie diese Option, wenn ein kleiner Lautsprecher angeschlossen ist. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe der hinteren Surround-Kanäle unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Standardeinstellung: 80 Hz).
Klein x2	Wählen Sie diese Option, wenn zwei kleine Lautsprecher angeschlossen sind. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe der hinteren Surround-Kanäle unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Standardeinstellung: 80 Hz).
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind. Die Surround-Lautsprecher liefern den Ton der hinteren Surround-Kanäle.

## 

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Surround" auf "Nicht vorhanden" oder wenn "Anordnung (Surround)" auf "Front" eingestellt ist.

### **Front Präsenz**

Wählt aus, ob vordere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.

### Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher.
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind.

### **Rear Präsenz**

Wählt aus, ob hintere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.

### Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher.
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind.

## 

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Surround" oder "Front Präsenz" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

### Subwoofer 1, Subwoofer 2

Wählt aus, ob ein Subwoofer an der Buchse SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist, sowie dessen Phase.

### Einstellungen

Verwenden	<u>Normal</u>	Wählen Sie diese Option, wenn ein Subwoofer an einer der Buchsen SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist (Phase nicht invertiert) Der Subwoofer liefert dann den Ton des LFE-Kanals (Low Frequency Effect) sowie die Bässe der anderen Kanäle.	
	Invertiert	Wählen Sie diese Option, wenn ein Subwoofer an einer der Buchsen SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist (Phase invertiert). Der Subwoofer liefert dann den Ton des LFE-Kanals (Low Frequency Effect) sowie die Bässe der anderen Kanäle.	
Nicht vorhanden		Wählen Sie diese Option, wenn kein Subwoofer an den Buchsen SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist. Während der Wiedergabe liefern die Front-Lautsprecher den Ton des LFE-Kanals (Low Frequency Effect) sowie die Bässe der anderen Kanäle, wenn sowohl "Subwoofer 1" als auch "Subwoofer 2" auf "Nicht vorhanden" eingestellt sind.	

#### 

Wenn Bässe fehlen oder indifferent wirken, schalten Sie die Subwoofer-Phasenlage um.

### Anordnung

Wählt die Anordnung der Surround-Lautsprecher, der vorderen/hinteren Präsenzlautsprecher und des Subwoofers aus.

### Surround

Wählt ein Surround-Lautsprecher-Layout, wenn Surround-Lautsprecher verwendet werden.

### Einstellungen

Rear	Wählen Sie diese Option, wenn hinten Surround-Lautsprecher vorhanden sind.
Front	Wählen Sie diese Option, wenn vorne Surround-Lautsprecher vorhanden sind. Virtual CINEMA FRONT In diesem Fall wird (S.80) eingesetzt.

# 

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Konfiguration (Surround)" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

### Front Präsenz

Wählt eine Anordnung für vordere Präsenzlautsprecher, wenn vordere Präsenzlautsprecher verwendet werden. Diese Einstellung erzielt eine Optimierung des Schallfeldeffekts.

### Einstellungen

Höhe Front	Wählen Sie diese Option, wenn vordere Präsenzlautsprecher vorne an den Seitenwänden angebracht sind.
Lichte Höhe	Wählen Sie diese Option, wenn vordere Präsenzlautsprecher an den der Decke angebracht sind.
Dolby Enabled SP	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Dolby Enabled speakers als vordere Präsenzlautsprecher einsetzen.

# 

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Konfiguration (Front Präsenz)" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

### Rear Präsenz

Wählt eine Rear-Präsenzlautsprecher-Anordnung, wenn hintere Präsenzlautsprecher verwendet werden. Diese Einstellung erzielt eine Optimierung des Schallfeldeffekts.

### Einstellungen

Höhe hinten	Wählen Sie diese Option, wenn hintere Präsenzlautsprecher hinten an den Seitenwänden angebracht sind.
Lichte Höhe	Wählen Sie diese Option, wenn hintere Präsenzlautsprecher an der Decke angebracht sind.
Dolby Enabled SP	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Dolby Enabled speakers als hintere Präsenzlautsprecher einsetzen.

## 

• Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Konfiguration (Surround/Front Präsenz/Rear Präsenz)" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

• Für die Wiedergabe von Dolby Atmos-Inhalten unter Verwendung von Präsenzlautsprechern siehe "Präsenzlautsprecheranordnung" (S.26).

### Subwoofer

Wählt ein Subwoofer-Layout, wenn 2 Subwoofer verwendet werden.

### Einstellungen

Left + Right	Wählen Sie diese Option, wenn 2 Subwoofer links und rechts im Raum angeordnet sind.
Front + Rear	Wählen Sie diese Option, wenn 2 Subwoofer vorne und hinten im Raum angeordnet sind.
Mono x2	Wählen Sie diese Option, wenn 2 Subwoofer frei aufgestellt wurden.

## 

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Subwoofer 1" oder "Subwoofer 2" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

## Abstand

Stellt den Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern und der Hörposition ein, damit der Ton von den Lautsprechern gleichzeitig die Hörposition erreicht. Wählen Sie zunächst die Entfernungseinheit aus: "Meter" oder "Fuss".

### Wahlmöglichkeiten

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Präsenz L, Front Präsenz R, Rear Präsenz L, Rear Präsenz R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

### Einstellbereich

0,30 m über 3,00 m bis 24,00 m (1,0 ft über 10,0 ft bis 80,0 ft), \*in Schritten von 0,05 m (0,2 ft)

## Pegel

Stellt die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher ein.

### Wahlmöglichkeiten

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Präsenz L, Front Präsenz R, Rear Präsenz L, Rear Präsenz R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

### Einstellbereich

-10,0 dB über 0,0 dB bis +10,0 dB (in Schritten von 0,5 dB)

## 📕 Param. EQ

Stellt den Klang mit einem Equalizer (Klangregelung) ein.

### Einstellungen

Manuell	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Equalizer manuell einstellen möchten. Einzelheiten siehe "Manuelle Equalizer-Einstellung".
YPAO:Linear	Die einzelnen Lautsprecher werden so eingestellt, dass sie die gleichen Klangeigenschaften erzielen.
YPAO:Front	Stellt die einzelnen Lautsprecher so ein, dass sie dieselben Klangeigenschaften erzielen wie die Front-Lautsprecher.
YPAO:Natürl	Alle Lautsprecher werden so eingestellt, dass ein natürlicher Klang erzielt wird.
Direkt	Der Equalizer wird nicht verwendet.

## 

"YPAO:Linear", "YPAO:Front" und "YPAO:Natürl" sind nur verfügbar, wenn die Messergebnisse von "Automatisches Setup" bereits gespeichert wurden (S.53). Drücken Sie erneut ENTER, um die Messergebnisse zu sehen.

- Manuelle Equalizer-Einstellung
- 1 Stellen Sie "Param. EQ" auf "Manuell", und drücken Sie ENTER.
- 2 Drücken Sie erneut ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Lautsprechers, und drücken Sie ENTER.

## ×

- Um die ursprünglichen Einstellungen für alle Lautsprecher wiederherzustellen, wählen Sie "PEQ-Daten lösch." und dann "OK".
- Um die mit "Automatisches Setup"(S.53) ermittelten Werte des parametrischen Equalizers für die Feineinstellung in die Felder "Manuell" einzutragen, wählen Sie "PEQ-Daten kopier." und dann einen EQ-Typ aus.
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten (), um eine Arbeitsfrequenz aus den voreingestellten 7 Bändern (4 beim Subwoofer) auszuwählen, und die Cursortasten (△/▽), um die Verstärkung einzustellen.

I-L. Manual Satur				
In the mandal setab		Frequency	157.5Hz	
Manual		Q	1.000	
Front L		Gain		
Front R	-	*		_
Center		4 10		
Surround L				_
Surround R				
Surround Back L				
Surround Back R				
Front Presence L				
1 / 15				
Back: RETURN		• • F	NTER	

### Einstellbereich Verstärkung: -20,0 dB bis +6,0 dB

### **5** Zur Feineinstellung der Arbeitsfrequenz oder des Q-Faktors (Kehrwert der Bandbreite) drücken Sie mehrmals ENTER, um einen Eintrag zu wählen.

**Frequenz:** Verwenden Sie die Cursortasten  $(\lhd/\triangleright)$  zum Einstellen der Arbeitsfrequenz des gewählten Bandes und die Cursortasten  $(\triangle/\bigtriangledown)$  zum Einstellen der Verstärkung.

**Q:** Verwenden Sie die Cursortasten  $(\lhd/\triangleright)$  zur Einstellung des Q-Faktors (Kehrwert der Bandbreite) des gewählten Bandes und die Cursortasten  $(\bigtriangleup/\bigtriangledown)$  zum Einstellen der Anhebung/Absenkung.

### Einstellbereich

Arbeitsfrequenz: 15,6 Hz bis 16,0 kHz (15,6 Hz bis 250,0 Hz für Subwoofer) Q-Faktor: 0,500 bis 10,080

6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### Testton

Aktiviert/deaktiviert die Testton-Ausgabe. Die Testton-Ausgabe hilft Ihnen, die Lautsprecherbalance oder den Equalizer einzustellen, während Sie die Wirkung der Einstellungen prüfen.

### Einstellungen

Aus	Es werden keine Testtöne ausgegeben.
Ein	Gibt beim Einstellen von Lautsprecherbalance oder Equalizer automatisch Testtöne aus.

## Ton

Konfiguriert die Einstellungen für die Audioausgabe.

Lipsync	
Dynamic Range	Maximum
Max Volume	+16.5 dB
Initial Volume	Off
Pure Direct Mode	Auto
Adaptive DSP Level	
CINEMA DSP 3D Mode	
Virtual Presence Speaker	
Back:RETURN	
Sound	
Sec. 1-1. ///////	1

## Lippensynchronisation

Stellt den Zeitversatz zwischen Video- und Audioausgabe ein, indem die Audioausgabe verzögert wird.

### Verzögerung aktivieren

Aktiviert/deaktiviert die Lippensynchr.-Einstellung für jede Eingangssignalquelle.

### Wahlmöglichkeiten

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3

### Einstellungen

Deaktiviert	Deaktiviert die Lippensynchronisations-Einstellung für die gewählte Eingangssignalquelle.
Aktiviert	Aktiviert die Lippensynchronisations-Einstellung für die gewählte Eingangssignalquelle.

### Auswahl Automatisch/Manuell

Wählt die Methode, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe einzustellen.

#### Einstellbereich

Automatisch	Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe automatisch ein, wenn am Gerät über HDMI ein Fernseher angeschlossen ist, der eine automatische Lippensynchronisation unterstützt. Wenn nötig, können Sie den Zeitversatz der Audioausgabe unter "Anpassung" feineinstellen.
Manuell	Wählen Sie diese Option, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe manuell einzustellen.
	Stellen Sie den Zeitversatz der Audioausgabe unter "Anpassung" ein.

Auch wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Automatisch" eingestellt ist, findet je nach dem am Gerät angeschlossenen Fernseher keine automatische Anpassung statt. In solchem Fall stellen Sie die Verzögerung in "Anpassung" manuell ein.

### Anpassung

Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe manuell ein, wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Manuell" gestellt ist. Sie können den Zeitversatz der Audioausgabe feineinstellen, wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Automatisch" gestellt ist.



#### Einstellbereich

0 ms bis 500 ms (in Schritten von 1 ms)

- Wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Automatisch" eingestellt ist, zeigt "Offset" den Unterschied zwischen automatischer Einstellung und Feineinstellung.
- Diese Einstellung steht auch bei "Lippensynchr. Anpassung" (S.117) im Menü "Optionen" zur Verfügung.

### Dynamikumfang

Wählt die Methode zur Anpassung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe von Audio-Bitströmen (Dolby Digital- und DTS-Signale).

### Einstellungen

Maximum	Die Tonwiedergabe erfolgt ohne Anpassung des Dynamikumfangs.
Standard	Optimiert den Dynamikumfang für den normalen Heimgebrauch.
Minimum/Automatisch	Stellt den Dynamikumfang so ein, dass auch nachts oder bei niedriger Lautstärke ein klarer Klang produziert wird.
	Bei der Wiedergabe von Dolby TrueHD-Signalen wird der Dynamikumfang automatisch anhand der Eingangssignalinformationen eingestellt.

## Maximale Lautstärke

Stellt den Lautstärken-Grenzwert ein.

### Einstellbereich

-30,0 dB bis +15,0 dB (in Schritten von 5,0 dB), <u>+16,5 dB</u>

## Grundlautstärke

Stellt die Anfangslautstärke beim Einschalten des Receivers ein.

### Einstellungen

Aus	Stellt die Lautstärke auf den Pegel ein, der am Gerät eingestellt war, als es zuletzt in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.
Fin	Stellt auf Mute oder auf die angegebene Lautstärke ein (-80,0 dB bis +16,5 dB, in Schritten von 0,5 dB).
EIN	(Geben Sie eine Lautstärke an, die niedriger ist als die Einstellung "Maximale Lautstärke".)

### Pure Direct Modus

Wählt, ob Videosignale im Pure Direct-Modus ausgegeben werden oder nicht (S.82).

### Einstellungen

Auto	Gibt automatisch die Videosignale aus, die von der gewählten Eingangsquelle oder von einer Eingangsquelle zugeführt werden, die per On-Screen-Display bedienbar ist. Wenn kein Videosignal eingeht, wird nur das Hintergrundbild angezeigt.
Video aus	Es werden keine Videosignale und auch kein Hintergrundbild ausgegeben.

## Adaptive DSP Level

Wählt aus, ob der CINEMA DSP-Effektanteil automatisch angepasst werden soll.

Aus	Der Effektpegel wird nicht automatisch angepasst.
Ein	Der Effektpegel wird entsprechend dem Ergebnis der YPAO-Messergebnisse und je nach der Lautstärke eingestellt.

### CINEMA DSP 3D-Modus

Aktiviert/deaktiviert CINEMA DSP HD<sup>3</sup> (RX-A3060) oder CINEMA DSP 3D (RX-A2060) (S.78). Wenn diese Funktion auf "Ein" gestellt ist, arbeitet CINEMA DSP HD<sup>3</sup>/CINEMA DSP 3D entsprechend den ausgewählten Klangprogrammen (außer 2ch Stereo und 9ch Stereo).

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert CINEMA DSP HD <sup>3</sup> /CINEMA DSP 3D.
Ein	Aktiviert CINEMA DSP HD <sup>3</sup> /CINEMA DSP 3D.

## Virtual Presence Speaker

### (Nur RX-A3060)

Wählt aus, ob mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS) erzeugt werden sollen. Wenn die VPS-Funktion aktiviert ist, erzeugt das Gerät, wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, virtuelle vordere Präsenzlautsprecher, und wenn vordere, aber keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, virtuelle hintere Präsenzlautsprecher (S.78).

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert Virtual Presence Speaker (VPS).
Ein	Aktiviert Virtual Presence Speaker (VPS).

# 

Je nach Installationshöhe der Surround-Lautsprecher kann es sein, dass die VPS-Funktion keine Wirkung hat. Stellen Sie in diesem Fall "Virtual Presence Speaker" auf "Aus".

## Virtual Surround Back Speaker

Wählt aus, ob über die Surround-Lautsprecher Virtual Surround Back Speaker (VSBS) erzeugt werden soll. Wenn VSBS aktiviert ist, erzeugt das Gerät VSBS, wenn keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert Virtual Surround Back Speaker (VSBS).	
Ein	Aktiviert Virtual Surround Back Speaker (VSBS).	

VSBS ist nur dann aktiv, wenn 6.1- oder 7.1-Kanal-Inhalt wiedergegeben wird.

## Objekt-Decoder-Modus

Aktiviert/deaktiviert die Wiedergabe von objektbasierten Audiosignalen wie Dolby Atmosoder DTS:X-Inhalten.

### Einstellungen

Deaktiviert	Deaktiviert die Wiedergabe von objektbasierten Audiosignalen. Diese Signale werden als normales 5.1-/7.1-Kanal-Audio wiedergegeben.
Aktiviert	Aktiviert die Wiedergabe von objektbasierten Audiosignalen.

## 

• Wenn bei der Eingabe von Dolby Atmos- oder DTS:X-Signalen keine Audioausgabe erfolgt, stellen Sie "Objekt-Decoder-Modus" auf "Aktiviert" ein.

• (Nur RX-A2060)

Ungeachtet dieser Einstellung werden objektbasierte Audiosignale als normales 5.1-/7.1-Kanal-Audio wiedergegeben, wenn ein CINEMA DSP-Programm gewählt ist.

Konfiguriert die Einstellungen für die Bildausgabe.



### Videomodus

Aktiviert/deaktiviert die Videosignalverarbeitung (Auflösung, Bildseitenverhältnis und Videoeinstellungen).

### Einstellungen

Direkt	Deaktiviert die Verarbeitung von Videosignalen.
Verarbeitung	Aktiviert die Verarbeitung von Videosignalen. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter "Auflösung", "Seitenverhältnis" und "Einstellung".

## 

Wenn "Videomodus" auf "Direkt" eingestellt ist, überträgt das Gerät Videosignale mit so wenig Signalverarbeitung wie möglich, um die Video-Ausgabeverzögerung zu minimieren.

### Auflösung

Wählt eine Auflösung für die Ausgabe von HDMI-Videosignalen aus, wenn "Videomodus" auf "Verarbeitung" gestellt ist.

### Einstellungen

Unverändert	Wandelt die Auflösung nicht um.
Automatisch	Wählt automatisch eine Auflösung aus, die der Auflösung des Fernsehgeräts entspricht.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Geben Sie Videosignale mit einer ausgewählten Auflösung aus. (Nur die von Ihrem Fernsehgerät unterstützten Auflösungen lassen sich auswählen.)

## **X**

Wenn Sie eine Auflösung auswählen müssen, die von Ihrem Fernseher nicht unterstützt wird, stellen Sie "MONITOR CHECK" (S.155) im Menü "ADVANCED SETUP" auf "SKIP" und versuchen Sie es erneut. (Beachten Sie, dass die ausgegebenen Videosignale auf Ihrem Fernseher eventuell nicht normal angezeigt werden.)

### Seitenverhältnis

Wählt ein Seitenverhältnis für die Ausgabe von HDMI-Videosignalen aus, wenn "Videomodus" auf "Verarbeitung" gestellt ist.

### Einstellungen

Unverändert	Das Seitenverhältnis wird nicht automatisch umgewandelt.
16:9 Normal	4:3-Videosignale werden von einem 16:9-Fernsehgerät mit schwarzen Streifen zu beiden Seiten des Bildschirms dargestellt.

## 

Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Signale mit Auflösungen von 480i/576i oder 480p/576p in Signale mit Auflösungen von 720p, 1080i, 1080p oder 2160p (4K) umgewandelt werden.

### Einstellung

Konfiguriert die Videoeinstellungen, wenn "Videomodus" auf "Verarbeitung" gestellt ist. Sie können die Videoeinstellungen als Presets (bis zu 6) speichern.

### Vorgehensweise für das Setup

- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl einer Preset-Nummer, und drücken Sie ENTER.
- **2** Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\heartsuit$ ) zur Auswahl eines Eintrags.



- 3 Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### Detailanreicherung

Stellt den Detailanreicherungseffekt ein.

Einstellbereich

<u>0</u> bis 50

### Randschärfe

Stellt den Randschärfeeffekt ein.

### Einstellbereich 0 bis 50

Helligkeit

Dient zum Einstellen der Bildhelligkeit.

Einstellbereich -100 über 0 bis +100

### Contrast

Dient zum Einstellen des Bildkontrasts.

Einstellbereich -100 über 0 bis +100

### Sättigung

Dient zum Einstellen der Farbsättigung.

Einstellbereich -100 über 0 bis +100

## HDMI

### Konfiguriert die HDMI-Einstellungen.



## HDMI-Einstellung

Aktiviert/deaktiviert die HDMI-Steuerung (S.179).

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die HDMI-Steuerung.
Ein	Aktiviert die HDMI-Steuerung. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter "TV Audio Eingang", "ARC" und "Standby Synch.".

## !

Um die HDMI-Steuerung verwenden zu können, müssen Sie nach dem Anschluss von mit HDMI-Steuerung kompatiblen Geräten das Setup für die HDMI-Steuerungskopplung (S.179) durchführen.

### **TV Audio Eingang**

Wählt eine Audioeingangsbuchse am Gerät zur Verwendung für die Fernsehton-Eingabe, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Ein" gestellt ist. Die Eingangsquelle des Geräts schaltet automatisch auf Fernsehton, wenn der Eingang des Fernsehers auf dessen integrierten Empfänger umgeschaltet wird.

### Einstellungen

AUDIO 1-3

### Standardeinstellung

AUDIO 1

Bei Verwendung von ARC für die Zuführung des Fernsehtons zum Gerät können Sie nicht die hier ausgewählten Eingangsbuchsen zum Anschluss eines externen Geräts verwenden, weil der Eingang für die Zuführung des Fernsehtons verwendet wird.

### ARC

Aktiviert/deaktiviert ARC (S.180), wenn "HDMI-Einstellung" auf "Ein" gestellt ist.

#### Einstellungen

Aus	Deaktiviert ARC.
Ein	Aktiviert ARC.

### 1

Sie brauchen diese Einstellung nicht manuell zu ändern. Falls die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher Störgeräusche erzeugen, weil der über ARC zugeführte Fernsehton vom Gerät nicht unterstützt wird, stellen Sie "ARC" auf "Aus", und verwenden Sie die Lautsprecher des Fernsehers.

### Standby Synch.

Wählen Sie aus, ob die HDMI-Steuerung verwendet werden soll, um das Standby-Verhalten von Fernseher und Gerät miteinander zu koppeln, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Ein" eingestellt ist.

### Einstellungen

Aus	Versetzt das Gerät nicht in den Bereitschaftsmodus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
Ein	Versetzt das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
Auto	Versetzt das Gerät, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, nur dann in den Bereitschaftsmodus, wenn das Gerät Fernsehton oder HDMI-Signale empfängt.

## Audio Ausgang

Wählt ein Gerät für die Audioausgabe aus.

## 

- Die Einstellungen "Verstärker" und "HDMI OUT1" sind nur verfügbar, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Aus" gestellt ist.
- Die Einstellung "HDMI OUT2" ist nur verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) auf "Hauptkanäle" gestellt ist.

### Verstärker

Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher und Kopfhörer.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Audioausgabe über die Lautsprecher und Kopfhörer.
Ein	Aktiviert die Audioausgabe über die Lautsprecher und Kopfhörer.

### HDMI OUT1, HDMI OUT2

Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe über einen an der Buchse HDMI OUT 1 oder der Buchse HDMI OUT 2 angeschlossenen Fernseher.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Audioausgabe über den Fernseher.
Ein	Aktiviert die Audioausgabe über den Fernseher.

## !

Die Buchsen HDMI OUT 1-2 geben 2-kanalige Audiosignale aus, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## Standby Durchleitung

Wählt aus, ob (über die HDMI-Buchsen zugeführte) Video-/Audiosignale an den Fernseher ausgegeben werden sollen, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Wenn diese Funktion auf "Ein" oder "Auto" eingestellt ist, können Sie mit den Eingangswahltasten (AV 1-7 und V-AUX) auch dann einen HDMI-Eingang wählen, wenn das Gerät in Bereitschaft ist (die Bereitschaftsanzeige am Gerät blinkt).

Aus	(Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Aus" gestellt ist.) Gibt keine Video-/Audiosignale an den Fernseher aus.
Ein	Gibt Video-/Audiosignale an den Fernseher aus. (Das Gerät verbraucht mehr Strom, als wenn "Aus" gewählt ist.)
Auto	Gibt Video-/Audiosignale an den Fernseher aus. Werden keine Signale erkannt, schaltet das Gerät in den Energiesparmodus.

## Netzwerk

Konfiguriert die Netzwerkeinstellungen.



## Netzwerkverbindung

Wählt die Netzwerkverbindungsmethode.

### Einstellungen

Kabelgebunden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Gerät mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel an ein Netzwerk anbinden möchten (S.49).
Drahtlos (Wi-Fi)	Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Gerät über einen Wireless-Router (Access Point) an ein Netzwerk anbinden möchten. Für Näheres zu den Einstellungen siehe "Verbinden des Geräts mit einem Drahtlosnetzwerk" (S.66).
Wireless Direct	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Mobilgerät direkt am Gerät anschließen möchten. Für Näheres zu den Einstellungen siehe "Direktverbindung eines Mobilgeräts mit diesem Gerät (Wireless Direct)" (S.71).

### IP Adresse

Konfiguriert die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse).

### DHCP

Wählen Sie aus, ob ein DHCP-Server verwendet werden soll.

### Einstellungen

Aus	Verwendet keinen DHCP-Server. Konfigurieren Sie die Netzwerkparameter manuell. Einzelheiten siehe "Manuelle Netzwerkeinstellungen".
Ein	Verwendet einen DHCP-Server, um automatisch die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) des Geräts zu beziehen.

### Manuelle Netzwerkeinstellungen

**1** Stellen Sie "DHCP" auf "Aus" ein.

2 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Parametertyps, und drücken Sie ENTER.

IP Adresse	Legt eine IP-Adresse fest.
Subnetzmaske	Legt eine Teilnetzmaske fest.
StdGateway	Gibt die IP-Adresse des Standard-Gateways an.
DNS Server (P)	Gibt die IP-Adresse des primären DNS-Servers an.
DNS Server (S)	Gibt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers an.

3 Verwenden Sie die Cursortasten (), um die Eingabeposition zu verschieben, und verwenden Sie die Cursortasten (△/♡) zur Auswahl eines Wertes.

- **4** Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie ENTER.
- 5 Um einen anderen Netzwerkparameter zu konfigurieren, wiederholen Sie Schritte 2 bis 4.
- **6** Um die Änderungen zu speichern, wählen Sie mit den Cursortasten "OK" aus und drücken ENTER.
- 7 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Netzwerk Standby

Wählt aus, ob das Gerät von anderen Netzwerkgeräten aus eingeschaltet werden kann oder nicht (Netzwerkbereitschaft).

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion.
Ein	Aktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion. (Das Gerät verbraucht mehr Strom, als wenn "Aus" gewählt ist.)
Auto	Aktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion. (Wenn "Netzwerkverbindung" auf "Kabelgebunden" eingestellt ist, schaltet das Gerät in den Energiesparmodus, wenn das Netzkabel abgezogen wird.)

## MAC Adresse Filter

Setzt einen MAC-Adressenfilter, um den Zugriff anderer Netzwerkgeräte auf das Gerät zu beschränken.

### Filter

Aktiviert/deaktiviert den MAC-Adressenfilter.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert den MAC-Adressenfilter.
Ein	Aktiviert den MAC-Adressenfilter. Geben Sie bei "MAC Adresse 1-10" die MAC-Adressen der Netzwerkgeräte an, denen der Zugriff auf das Gerät erlaubt sein soll.

## 

Bedienvorgänge für AirPlay (S.101) und DMC (S.122) unterliegen nicht dem MAC-Adressfilter.

### MAC Adresse 1-10

Gibt die MAC-Adressen (bis zu 10) der Netzwerkgeräte an, denen der Zugriff auf das Gerät erlaubt ist, wenn "Filter" auf "Ein" gestellt ist.

### Vorgehensweise

- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "MAC Adresse 1-5" oder "MAC Adresse 6-10", und drücken Sie ENTER.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽), um eine MAC-Adressenzahl auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

- 3 Verwenden Sie die Cursortasten (), um die Eingabeposition zu verschieben, und verwenden Sie die Cursortasten (△/♡) zur Auswahl eines Wertes.
- 4 Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie ENTER.
- 5 Um die Änderungen zu speichern, wählen Sie mit den Cursortasten "OK" aus und drücken ENTER.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

### Netzwerkname

Bearbeitet den Netzwerknamen (den Gerätenamen im Netzwerk), der bei anderen Geräten im Netzwerk angezeigt wird.

- Vorgehensweise für das Setup
- 1 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um die Eingabe zu bestätigen.

							Ne	tw	ork	Na	ime						
	~																
	Ľ	<u>a</u>	. m	<u>a</u>	<u></u>	<u>a</u>			<u> </u>				_				
	C	)	I	1	<	>	÷	?	#	%	&			:		-	1
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	+	-	=	1	}	٠
	+	Aa	E	BKSP			Space						Delete			۲	->
	а	b	с	d	e	f	9	h	1	J	k	1	m	1	1	\$	-
	n	0	Ρ	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	*	•		•
										(	CLE	AR					
						_	_										
Back: REI	UR	N															

### 

Um die Eingabe zu löschen, wählen Sie "ENTF.".

3 Verwenden Sie die Cursortasten, um "OK" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

## 

Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".

4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Bluetooth

Konfiguriert die Einstellungen für Bluetooth.



### Bluetooth

Aktiviert/deaktiviert die Bluetooth-Funktion (S.88).

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Bluetooth-Funktion.
Ein	Aktiviert die Bluetooth-Funktion.

## Audioempfang

Konfiguriert die Bluetooth-Einstellungen, wenn das Gerät als Bluetooth-Audio-Empfänger verwendet wird.

### **Bluetooth-Standby**

Wählt aus, ob die Funktion, mit der das Gerät von Bluetooth-Geräten eingeschaltet werden kann (Bluetooth-Bereitschaft), aktiviert oder deaktiviert werden soll. Wenn diese Funktion auf "Ein" gestellt ist, schaltet das Gerät sich ein, wenn auf dem Bluetooth-Gerät ein Verbindungsvorgang durchgeführt wird.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Bluetooth-Bereitschaftsfunktion.				
Fin	Aktiviert die Bluetooth-Bereitschaftsfunktion.				
<u>EIII</u>	(Das Gerät verbraucht mehr Strom, als wenn "Aus" gewählt ist.)				

Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Netzwerk Standby" (S.143) auf "Aus" gestellt ist.

## Audioübertragung

Konfiguriert die Bluetooth-Einstellungen, wenn das Gerät als Bluetooth-Audio-Sender verwendet wird.

### Transmitter

Aktiviert/deaktiviert die Bluetooth-Audio-Sendefunktion.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie den vom Gerät wiedergegebenen Ton auch über Bluetooth-Lautsprecher/Kopfhörer hören (S.89).

Aus	Deaktiviert die Bluetooth-Audio-Sendefunktion.
Ein	Aktiviert die Bluetooth-Audio-Sendefunktion.
# **Multi-Zone**

Konfiguriert die Mehrzoneneinstellungen.



## Haupt-Zone Ein

Konfiguriert die Hauptzoneneinstellung.

## **Zone Umbenennen**

Ändert den Zonennamen (der Hauptzone), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

- Vorgehensweise f
  ür das Setup
- 1 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um die Eingabe zu bestätigen.



## 

Um die Eingabe zu löschen, wählen Sie "ENTF.".

3 Verwenden Sie die Cursortasten, um "OK" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".

4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Zone2 Ein, Zone3 Ein

Konfiguriert die Einstellungen für Zone2 oder Zone3.

## Lautstärke

Aktiviert/deaktiviert die Lautstärkeeinstellungen für Zone2- oder Zone3-Ausgabe.

Wenn Sie einen externen Verstärker mit Lautstärkeregelung am Gerät angeschlossen haben, deaktivieren Sie Lautstärkeeinstellungen für die betreffende Zone.

## Einstellungen

Fest	Deaktiviert die Lautstärkeeinstellungen für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3.
Variabel	Aktiviert die Lautstärkeeinstellungen für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3.

# 

Diese Einstellung ist je nach der Einstellung für "Endstufe Zuord." nicht verfügbar (S.131).

## Maximale Lautstärke

Stellt für Zone2 oder Zone3 den Lautstärken-Grenzwert ein.

Einstellbereich -30,0 dB bis +15,0 dB (in Schritten von 5,0 dB), +16,5 dB

# 

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn "Lautstärke" auf "Variabel" gestellt ist.

## Grundlautstärke

Stellt eine Anfangslautstärke für Zone2 oder Zone3 beim Einschalten des Geräts ein.

Einstellungen	
Aus	Stellt die Lautstärke auf den Pegel ein, der am Gerät eingestellt war, als es zuletzt in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.
Ein	Stellt auf Mute oder auf die angegebene Lautstärke ein (-80,0 dB bis +16,5 dB, in Schritten von 0,5 dB). (Geben Sie eine Lautstärke an, die niedriger ist als die Einstellung "Maximale Lautstärke".)

## 

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn "Lautstärke" auf "Variabel" gestellt ist.

## Audioverzögerung

Stellt die Audioverzögerung für Zone2 oder Zone3 ein, um Audio und Video zu synchronisieren.

#### Einstellbereich

0 ms bis 100 ms (in Schritten von 1 ms)

## Mono

Schaltet zwischen Stereo- und Mono-Empfang für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 um.

#### Einstellungen

Aus	Gibt Stereosignale in Zone2 oder Zone3 aus.
Ein	Gibt Monosignale in Zone2 oder Zone3 aus.

## Enhancer

Aktiviert/deaktiviert den Compressed Music Enhancer (S.82) für Zone2- oder Zone3-Ausgabe.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert den Compressed Music Enhancer.
Ein	Aktiviert den Compressed Music Enhancer.

## Klangregelung

Stellt den Pegel des Höhen-Frequenzbereichs (Treble) und Tiefen-Frequenzbereichs (Bass) für Zone2- oder Zone3-Ausgabe ein.

# 

Sie können die "Höhen" und "Tiefen" für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 auch über die Bedienelemente an der Frontblende einstellen (S.109).

## Einstellungen

Auto	Stellt den Pegel des Höhen-Frequenzbereichs (Treble) und des Tiefen-Frequenzbereichs (Bass) automatisch ein.
Manuell	Stellt den Pegel des Höhen-Frequenzbereichs (Treble) und des Tiefen-Frequenzbereichs (Bass) manuell ein (-6,0 bis +6,0 dB in Schritten zu 0,5 dB).
Bypass	Der Pegel des Höhen-Frequenzbereichs (Treble) und des Tiefen-Frequenzbereichs (Bass) wird nicht eingestellt.

## **Extra Bass**

Aktiviert/deaktiviert Extra Bass für Zone2- oder Zone3-Ausgabe. Wenn Extra Bass aktiviert ist, wird der Ton von der Größe der Lautsprecher unabhängig mit angereicherten Bässen wiedergegeben.

### Einstellungen

Aus	Deaktiviert Extra Bass.
Ein	Aktiviert Extra Bass.

## **Zone Umbenennen**

Ändert den Namen der Zone (für Zone2 oder Zone3), der auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Sie können den Zonennamen auf die gleiche Weise ändern wie "Zone Umbenennen" in "Haupt-Zone Ein" (S.145).

## Zone4 Ein

Konfiguriert die Einstellungen für Zone4.

## Zone Umbenennen

Ändert den Namen der Zone (für Zone4), der auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Sie können den Zonennamen auf die gleiche Weise ändern wie "Zone Umbenennen" in "Haupt-Zone Ein" (S.145).

## Monitorausgang Zuordnung

Wählt die Zone, für welche die Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO und VIDEO) verwendet werden.

## Einstellungen

Hauptkanäle, Zone2, Zone3

Um Videos zu betrachten, die auf einem Video-Abspielgerät für den Zonen-Videomonitor abgespielt werden, müssen Sie den Videomonitor auf dieselbe Weise anschließen wie das Video-Abspielgerät. Wenn Sie zum Beispiel Videos sehen möchten, die über ein Komponentenvideokabel vom DVD-Player zugeführt werden, schließen Sie den Videomonitor auch über ein Komponentenvideokabel an den Buchsen COMPONENT VIDEO an.

## Zuweisung HDMI OUT2

Wählen die Zone, für welche die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) verwendet wird.

### Einstellungen

Hauptkanäle, Zone2, Zone4

# 

Näheres zu Video-/Audiosignalen, die in den einzelnen Zonen ausgegeben werden können, erfahren Sie unter "Mehrzonenausgabe" (S.178).

## **Audio Ausgang**

Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe an der Buchse HDMI OUT 2, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" auf "Zone2" eingestellt ist.

Ein	Schaltet die Audioausgabe ein.
Aus	Schaltet die Audioausgabe aus (nur für Videosignale).

## Party Modus Einst.

Aktiviert/deaktiviert für die einzelnen Zonen das Umschalten in den Party-Modus (S.109).

## Wahlmöglichkeit

Ziel : Zone2, Ziel : Zone3, Ziel : Zone4

## Einstellungen

Deaktiviert	Deaktiviert das Umschalten in den Party-Modus.
Aktiviert	Aktiviert das Umschalten in den Party-Modus. Sie können den Party-Modus durch Drücken von PARTY auf der Fernbedienung ein- und ausschalten.

# Funktion

Konfiguriert die Funktionen, welche die Bedienung des Geräts erleichtern.



## Eingangszuordnung

Weist die Buchsen COMPONENT VIDEO, COAXIAL und OPTICAL einer anderen Eingangsquelle zu.

## Vorgehensweise

Beispiel: Zuweisen der Buchse OPTICAL (2) zur Eingangsquelle "AV 2"

## Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl der Zelle am Kreuzungspunkt zwischen "AV 2" und "Optisch", und drücken Sie ENTER.



2 Verwenden Sie die Cursortasten, um "②" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.

			AV 4				
Optical							
		Nor	1e	2	6	•	

3 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Bildschirm-Einstellung

Konfiguriert die Einstellungen für das Frontblende-Display und die Anzeige auf dem Fernsehbildschirm.

## Dimmer (Frontblende-Display)

Stellt die Helligkeit des Frontblende-Displays ein.

## Einstellbereich

-4 bis 0 (höher für hellere Einstellung)

Das Frontblende-Display kann dunkel werden, wenn "ECO-Modus" (S.150) auf "Ein" eingestellt ist.

## Wiederg.-Bildschirm

Wählt aus, ob kurze Meldungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden sollen, wenn das Gerät bedient wird (wie Eingangsauswahl und Lautstärkeeinstellung).

## Einstellungen

Ein	Kurzmeldungen erscheinen auf dem Fernsehbildschirm.
Aus	Es erscheinen keine Kurzmeldungen auf dem Fernsehbildschirm.

## Hintergrund

Wählt das Bild, das am Fernseher als Bildschirmhintergrund verwendet werden soll.

## Einstellungen

Piano	Auf dem Fernsehbildschirm wird das Klavier-Bild angezeigt, wenn kein Videosignal vorhanden ist.
Grau	Ein grauer Hintergrund wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn kein Videosignal zugeführt wird.

# Trigger-Ausgang1, Trigger-Ausgang2

Legt fest, ob die Funktion der Buchsen TRIGGER OUT 1-2 mit dem Einschaltstatus für jede Zone oder mit der Eingangsumschaltung synchronisiert werden.

## **Trigger-Modus**

Legt die Bedingungen für die Funktionsweise der Buchse TRIGGER OUT fest.

## Einstellungen

Netz ein	Die Funktion der Buchse TRIGGER OUT wird mit dem Einschaltstatus der mit "Ziel-Zone" festgelegten Zone synchronisiert.
Eingangsquelle	Die Funktion der Buchse TRIGGER OUT wird mit dem Umschalten des Eingangs in der durch "Ziel-Zone" festgelegten Zone synchronisiert.
	Das elektronische Signal wird entsprechend der in "Eingangsquelle" vorgenommenen Einstellung übertragen.
Manuell	Wählen Sie diese Einstellung, um den Ausgangspegel für die elektronische Signalübertragung von Hand mit "Manuell" umzuschalten.

## Eingangsquelle

Legt den Ausgangspegel des mit jeder Eingangsumschaltung übertragenen elektronischen Signals fest, wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist.

## Wahlmöglichkeiten

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3, PHONO, TUNER, (Netzwerkquellen), Bluetooth, USB

## Einstellungen

Low	Bricht die Übertragung des elektronischen Signals ab, wenn Sie auf die bei dieser Option festgelegte Eingangsquelle umschalten.
High	Überträgt das elektronische Signal, wenn Sie auf die bei dieser Option festgelegte Eingangsquelle umschalten.

## Manuell

Schaltet den Ausgangspegel manuell für die elektronische Signalübertragung um, wenn "Trigger-Modus" auf "Manuell" gestellt ist. Mit dieser Einstellung kann auch die ordnungsgemäße Funktion des über die Buchse TRIGGER OUT angeschlossenen externen Geräts überprüft werden.

## Wahlmöglichkeiten

Low	Bricht die Übertragung des elektronischen Signals ab.
High	Überträgt das elektronische Signal.

## **Ziel-Zone**

Legt die Zone fest, mit der die Funktionen der Buchse TRIGGER OUT synchronisiert werden.

## Einstellungen

Hauptzone	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus der Hauptzone synchronisiert.
	Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in der Hauptzone synchronisiert.
Zone2	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus von Zone2 synchronisiert.
	Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in Zone2 synchronisiert.
Zone3	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus von Zone3 synchronisiert. Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in Zone3 synchronisiert.
Zone4	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus von Zone4 synchronisiert.
	Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in Zone4 synchronisiert.
Alle	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus einer Zone synchronisiert.
	Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung einer Zone synchronisiert.

# Speicherschutz

Verhindert versehentliche Änderungen an den Einstellungen.

## Einstellungen

Aus	Die Einstellungen werden nicht geschützt.
Aktiv	Die Einstellungen werden geschützt, bis "Aus" ausgewählt wird.

# 

Wenn "Speicherschutz" auf "Aktiv" eingestellt ist, wird das Schlosssymbol (💼) auf dem Menübildschirm angezeigt.

Symbol



Konfiguriert die Einstellungen für die Stromversorgung.



## Auto Power Standby

Stellt ein, wie viel Zeit bis zum automatischen Umschalten in den Bereitschaftsmodus vergeht. Wenn Sie in dem angegebenen Zeitraum keine Bedienvorgänge am Gerät vornehmen oder keine Eingangssignale erkannt werden, wechselt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

### Einstellungen

Aus	Versetzt das Gerät nicht automatisch in den Bereitschaftsmodus.
20 Minuten	Schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn 20 Minuten lang keine Bedienvorgänge am Gerät vorgenommen bzw. keine Eingangssignale erkannt werden.
2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden	Versetzt das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn Sie in dem angegebenen Zeitraum keine Bedienvorgänge daran vorgenommen haben. Wenn Sie beispielsweise "2 Stunden" wählen, schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn Sie 2 Stunden lang keine Bedienvorgänge am Gerät ausführen.

#### Standardeinstellung

Modelle für Großbritannien und Europa: 20 Minuten

Andere Modelle: Aus

# 

Direkt vor dem Umschalten in Bereitschaft erscheint "AutoPowerStdby", und dann zählt ein Countdown im Frontblende-Display abwärts.

## ECO-Modus

Aktiviert/deaktiviert den ECO-Modus (Energiesparmodus).

Sie können den Stromverbrauch des Geräts verringern, indem Sie "ECO-Modus" auf "Ein" einstellen. Drücken Sie nach der Einstellung unbedingt ENTER, um das Gerät neu zu starten.

## Einstellungen

Aus	Deaktiviert den ECO-Modus.
Ein	Aktiviert den ECO-Modus.

# .

• Wenn "ECO-Modus" auf "Ein" eingestellt ist, kann das Frontblende-Display dunkel werden.

• Wenn Sie Audio mit hoher Lautstärke abspielen möchten, stellen Sie "ECO-Modus" auf "Aus".

# Sprache

Wählt eine Sprache für die Bildschirmmenüs aus.



#### Einstellungen

Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Chinesisch



Die Informationen auf dem Frontblende-Display werden nur in englischer Sprache dargestellt.

# Ablesen von Informationen über das Gerät (Menü Information)

Sie können Informationen über das Gerät am Fernsehbildschirm betrachten.

- **1** Drücken Sie ON SCREEN.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten, um "Information" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



 $\mathbf{3}$  Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) zur Auswahl einer Informationsart.



4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## **Arten von Informationen**

Sie können die nachstehenden Informationen im Informationsmenü prüfen.

# Audiosignal

Zum Anzeigen von Informationen über das aktuelle Audiosignal.

	Format	Audioformat des Eingangssignals
Eing.		Die Anzahl der Quellkanäle im Eingangssignal (Front/Surround/LFE)
	Kanäle	Z. B. bedeutet "5.1 (3/2/0.1)" insgesamt 5.1 Kanäle (3 Front-Kanäle, 2 Surround-Kanäle und LFE).
		(Wenn DTS:X-Inhalt abgespielt wird)
		Die Angabe "7.1.4" bedeutet beispielsweise "die standardmäßigen 7.1-Kanäle plus 4 Deckenlautsprecher-Kanäle".
	Sampling	Die Anzahl der Samples des digitalen Eingangssignals pro Sekunde
	Bitrate	Die Datenmenge des zugeführten Bitstrom-Signals pro Sekunde
	Dial Norm	Der Dialognormalisierungspegel des zugeführten Bitstrom-Signals
Ausg.	Kanäle	Die Zahl der Signalausgabekanäle ("5.1.2" bedeutet beispielsweise "die standardmäßigen 5.1-Kanäle plus 2 Deckenlautsprecher-Kanäle") und die Lautsprecherklemmen, an denen Signale ausgegeben werden
		(Wenn DTS:X-Inhalt abgespielt wird)
		Die Zahl der Signalausgabekanäle und Objekte (wie "5.1.2 +5Objects").

# 

Auch wenn das Gerät auf die direkte Ausgabe von Bitstrom-Signalen eingestellt ist, wird das Signal eventuell abhängig von den Spezifikationen und Einstellungen des Abspielgeräts umgewandelt.

## Videosignal

Zum Anzeigen von Informationen über das aktuelle Videosignal.

HDMI-Signal	Vorhandensein oder Fehlen einer HDMI-Signal-Ein-/Ausgabe
Auflösung HDMI	Auflösungen von Eingangs- (analog oder HDMI) und Ausgangssignal (HDMI)
Auflösung Analog	Auflösungen des Eingangssignals (analog) und des an den Buchsen MONITOR OUT ausgegebenen Signals (analog)

## HDMI Monitor

Zeigt Informationen über die an den Buchsen HDMI OUT angeschlossenen Fernseher an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\heartsuit$ ), um zwischen "OUT1" und "OUT2" umzuschalten.

Schnittstelle	TV-Schnittstelle
Videoauflösung	Vom Fernsehgerät unterstützte Auflösungen

## Netzwerk

Zeigt die Netzwerkinformationen des Geräts an.

## (Mit kabelgebundener oder Drahtlos [Wi-Fi]-Netzwerkverbindung)

IP Adresse	IP-Adresse	
Subnetzmaske	Teilnetzmaske	
StdGateway	Die IP-Adresse des Standard-Gateways	
DNS Server (P)	Die IP-Adresse des primären DNS-Servers	
DNS Server (S)	Die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers	
MAC-Adresse (Ethernet)	– MAC-Adresse	
MAC-Adresse (Wi-Fi)		
vTuner ID	vTuner ID	
Netzwerkname	Netzwerkname (der Name des Geräts im Netzwerk) (S.143)	
MusicCast-Netzwerk	Der Status der MusicCast-Netzwerkverbindung	
Kabelgebunden/Drahtlos	Der Status der kabelgebunden/Drahtlos-Verbindung	
SSID	(Mit Drahtlos [Wi-Fi]-Netzwerkverbindung) SSID des Drahtlos-Netzwerks	

## (Mit Wireless Direct)

SSID	SSID des Drahtlos-Netzwerks
Sicherheit	Verschlüsselungsmethode
Sich.schlüss.	Sicherheitsschlüssel
IP Adresse	IP-Adresse
Subnetzmaske	Teilnetzmaske
MAC-Adresse (Wi-Fi)	MAC-Adresse
MusicCast-Netzwerk	Der Status der MusicCast-Netzwerkverbindung
Netzwerkverbindung	Anzeige "Wireless Direct"

## System

Zeigt die Systeminformationen des Geräts an.

Fernbedienungs-ID	Fernbedienungs-ID des Geräts (S.154)
TV-Format	Videosignaltyp des Geräts (S.155)
Lautsprecherimped.	Lautsprecherimpedanz-Einstellung des Geräts (S.154)
Tuner-Frequenzraster	(Nur Modelle für Brasilien, Asien und Universalmodell) FM/AM-Frequenzraster-Einstellung des Geräts (S.154)
System-ID	Kennnummer des Systems
Firmware-Version	Die Version der im Gerät installierten Firmware

# 

Wenn das Gerät eine neue Firmware über das Netzwerk erkennt, erscheint 🌇 (Mail-Symbol) oben rechts in den Symbolen "Information" und "System", und die entsprechende Meldung wird in diesem Bildschirm angezeigt. Sie können die Firmware des Geräts aktualisieren, indem Sie hier ENTER drücken und dann die Vorgehensweise unter "Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk" (S.160) befolgen.

## Multi-Zone

Zeigt Informationen über Zone2, Zone3 und Zone4 an.

Eingang	Die für Zone2, Zone3 oder Zone4 gewählte Eingangsquelle
Lautstärke	Die Lautstärke für Zone2 oder Zone3

# Konfigurieren der Systemeinstellungen (Menü ADVANCED SETUP)

Konfigurieren Sie die Systemeinstellungen des Geräts bei Betrachtung des Frontblende-Displays.

- **1** Schalten Sie das Gerät in Bereitschaftsmodus.
- **2** Drücken Sie, während Sie gleichzeitig STRAIGHT an der Frontblende gedrückt halten, MAIN ZONE ().

MAIN ZONE () STRAIGHT



- **3** Drücken Sie PROGRAM zur Auswahl eines Eintrags.
- **4** Drücken Sie STRAIGHT zur Auswahl einer Einstellung.
- **5** Drücken Sie MAIN ZONE (), um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten, und schalten Sie es dann wieder ein.

Die neuen Einstellungen sind nun wirksam.

# Einträge im Menü ADVANCED SETUP

# 

Die Standardeinstellungen sind unterstrichen.

Eintrag	Funktion	Seite
SPEAKER IMP.	Ändert die Lautsprecherimpedanzeinstellung.	154
REMOTE SENSOR	Schaltet den Fernbedienungssensor des Hauptgeräts ein/aus.	154
REMOTE CON AMP	Wählt die Fernbedienungs-ID des Geräts aus.	154
TUNER FRQ STEP	(Nur Modelle für Brasilien, Asien und Universalmodell) Ändert die Einstellung für die FM-/AM-Frequenzschrittweite.	154
TV FORMAT	Schaltet den Videosignaltyp um.	155
MONITOR CHECK	Hebt die Begrenzung für HDMI-Video-Ausgangssignale auf.	155
4K MODE	Wählt das Signalformat HDMI 4K (60 Hz/50 Hz).	155
RECOV./BACKUP	Legt eine Sicherungskopie der Einstellungen des Geräts auf dem Computer an, oder stellt die Einstellungen aus der Sicherungskopie wieder her.	155
INITIALIZE	Stellt die Vorgabeeinstellungen wieder her.	156
FIRM UPDATE	Aktualisiert die Firmware.	156
VERSION	Prüft die Version der aktuell im Gerät installierten Firmware.	156

# Ändern der Lautsprecherimpedanzeinstellung. (SPEAKER IMP.)

## SPEAKER IMP. 80MIN

Ändern Sie die Lautsprecherimpedanzeinstellungen des Geräts je nach der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher.

## Einstellungen

6 Ω ΜΙΝ	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 6 Ohm am Gerät anschließen. Sie können auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden.
<u>8 Ω MIN</u>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Lautsprecher mit 8 Ohm oder höherer Impedanz am Gerät anschließen.

# Ein-/Ausschalten des Fernbedienungssensors (REMOTE SENSOR)

# REMOTE SENSER

Schaltet den Fernbedienungssensor des Hauptgeräts ein/aus. Wenn der

Fernbedienungssensor ausgeschaltet ist, können Sie das Gerät nicht mit der Fernbedienung bedienen.

## Einstellungen

ON	Schaltet den Fernbedienungssensor ein.
OFF	Schaltet den Fernbedienungssensor aus.

# Auswählen der Fernbedienungs-ID (REMOTE CON AMP)

## REMOTE CON AMP ID1

Ändern Sie die Fernbedienungs-ID des Geräts so, dass sie der ID der Fernbedienung entspricht (Standardeinstellung: ID1). Wenn Sie mehrere Yamaha AV-Receiver einsetzen, können Sie jeder Fernbedienung eine eindeutige Fernbedienungs-ID für den zugehörigen Receiver zuweisen.

## Einstellungen

<u>ID1</u>, ID2

- Ändern der Fernbedienungs-ID der Fernbedienung
- 1 Zur Auswahl von ID1 halten Sie die Cursortaste (<) und SCENE 1 gemeinsam 3 Sekunden lang gedrückt.</p>

Zur Auswahl von ID2 halten Sie die Cursortaste ( $\lhd$ ) und SCENE 2 gemeinsam 3 Sekunden lang gedrückt.

# Ändern der Einstellung für die FM-/AM-Frequenzschrittweite (TUNER FRQ STEP)

(Nur Modelle für Brasilien, Asien und Universalmodell)

ľ	h	-	P		R	Ø		9	ï	-	P	
		i			M	0	20	/	Ô	X	ļ	

Ändern Sie die Einstellung des Geräts für die Frequenzschrittweite der FM-/AM-Frequenzabstimmung je nach Ihrem Land oder Ihrer Region.

## Einstellungen

FM100/AM10	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die FM-Frequenz in 100-kHz-Schritten und AM in 10-kHz-Schritten einstellen möchten.
FM50/AM9	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die FM-Frequenz in 50-kHz-Schritten und AM in 9-kHz-Schritten einstellen möchten.

# Umschalten des Videosignaltyps (TV FORMAT)



Schalten Sie den Videosignaltyp des Geräts so um, dass er dem Format Ihres Fernsehers entspricht.

### Einstellungen

NTSC, PAL

## Standardeinstellung

Modelle für USA, Kanada, Korea, Brasilien sowie Universalmodell: NTSC Andere Modelle: PAL

# Aufheben der Begrenzung für HDMI-Video-Ausgangssignale (MONITOR CHECK)

# MONITOR CHECK

Das Gerät erkennt automatisch die von einem an der Buchse HDMI OUT angeschlossenen Fernseher unterstützten Auflösungen.

Deaktivieren Sie die Monitor-Prüffunktion, wenn Sie eine Auflösung unter "Auflösung" (S.139) eingeben möchten, da das Gerät die Auflösung des Fernsehers nicht erkennen kann, oder weil Sie eine andere als die erkannte Auflösung angeben möchten.

## Einstellungen

YES	Schältet die Monitorprufungsfunktion ein. (Gibt Videosignale nur mit einer vom Fernsehgerät unterstützten Auflösung aus.)
SKIP	Schaltet die Monitorprüfungsfunktion aus. (Gibt Videosignale ungeachtet der Kompatibilität mit dem Fernsehgerät mit einer angegebenen Auflösung aus.)

# .

Setzen Sie auf "YES" zurück, wenn das Gerät unbedienbar wird, da das Videosignal vom Gerät nicht auf dem Fernseher dargestellt werden kann, nachdem "MONITOR CHECK" auf "SKIP" gestellt wurde.

# Auswählen des Signalformats HDMI 4K (4K MODE)

## 4K MODE MADE

Wählt das Eingangs-/Ausgangssignalformat des Geräts, wenn ein Fernseher und ein Wiedergabegerät, die HDMI 4K (60 Hz/50Hz) unterstützen, mit dem Gerät verbunden sind.

## Einstellungen

MODE 1	Gibt 4K (60 Hz/50 Hz)-Signale im Format 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 ein/aus. (Format 4:2:0 nur an Buchse VIDEO AUX [HDMI IN]) Die Videowiedergabe kann je nach den verbundenen Geräten und HDMI-Kabeln versagen. Wählen Sie in solchem Fall "MODE 2".
MODE 2	Gibt 4K (60 Hz/50 Hz)-Signale im Format 4:2:0 ein/aus.

## 

Wurde "MODE 1" gewählt, ist ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit einer Bandbreite von 18 Gbps einzusetzen.

# Sichern/Wiederherstellen von Einstellungen (RECOV./BACKUP)

## RECOV./BACKUP BACKUP

Legt eine Sicherungskopie der Einstellungen des Geräts auf dem Computer an, oder stellt die Einstellungen aus der Sicherungskopie wieder her.

## Bedienungsvorgang für Backup/Recovery

 Drücken Sie mehrmals STRAIGHT, um "BACKUP" oder "RECOVERY" auszuwählen, und drücken Sie INFO, um den Vorgang zu starten.

### Wahlmöglichkeiten

BACKUP	Legt eine Sicherungskopie der Einstellungen des Geräts im internen Speicher an.
RECOVERY	Stellt die Einstellungen des Geräts aus der Sicherungskopie wieder her (nur verfügbar, wenn eine Sicherungskopie erstellt wurde).

#### Hinweis

- Schalten Sie das Gerät während des Wiederherstellungsvorgangs nicht aus. Andernfalls werden die Einstellungen eventuell nicht korrekt wiederhergestellt.
- Die Sicherungskopie enthält keine Anwenderinformationen (wie Benutzerzugang und Kennwörter).

# Wiederherstellen der Vorgabeeinstellungen (INITIALIZE)



Stellt die Vorgabeeinstellungen des Geräts wieder her.

## Wahlmöglichkeiten

VIDEO	Stellt die Vorgabeeinstellungen für Videokonfigurationen wieder her.
ALL	Stellt die Vorgabeeinstellungen des Geräts wieder her.
CANCEL	Führt keine Initialisierung durch.

# Aktualisieren der Firmware (FIRM UPDATE)

# FIRM UPDATE

Es wird je nach Bedarf neue Firmware mit zusätzlichen Funktionen oder Produktverbesserungen veröffentlicht. Updates können von der Yamaha Website heruntergeladen werden. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Firmware über das Netzwerk herunterladen. Einzelheiten hierzu finden Sie in den mit Updates bereitgestellten Informationen.

## Vorgehensweise für die Firmware-Aktualisierung

Führen Sie diesen Vorgang nur dann aus, wenn die Firmware aktualisiert werden muss. Achten Sie auch darauf, vor der Aktualisierung die mit dem Firmware-Update gelieferten Informationen zu lesen.

# 1 Drücken Sie mehrmals STRAIGHT, um "USB" oder "NETWORK" auszuwählen, und drücken Sie

INFO, um das Firmware-Update zu starten.

## Wahlmöglichkeiten

USB	Aktualisieren Sie die Firmware mit Hilfe eines USB-Speichergeräts.
NETWORK	Aktualisieren Sie die Firmware über das Netzwerk.

## 

Wenn das Gerät eine neue Firmware über das Netzwerk erkennt, wird die entsprechende Meldung nach dem Drücken von ON SCREEN angezeigt. In diesem Fall können Sie auch die Firmware des Geräts aktualisieren, indem Sie der Vorgehensweise unter "Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk" (S.160) befolgen.

# **Prüfen der Firmware-Version (VERSION)**

## VERSION x.xx

Prüfen Sie die Version der aktuell im Gerät installierten Firmware.

# 

- Sie können die Firmware-Version auch unter "System" (S.152) im Menü "Information" prüfen.
- Es kann eine Weile dauern, bis die Firmware-Version angezeigt wird.

## Steuerung anderer Geräte über die Fernbedienung



Sie können die Fernbedienungs des Geräts zur Bedienung externer Geräte (wie BD-/DVD-Player) nutzen, wenn Sie den Fernbedienungs-Code des externen Geräts gespeichert haben.

#### Sie können kein externes Gerät steuern, das keinen Fernbedienungssensor besitzt.

- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienungs-ID des externen Geräts auf "ID1" eingestellt ist. Wenn eine andere ID ausgewählt ist, funktioniert die Fernbedienung evtl. nicht richtig.
- Wenn die Fernbedienung des Geräts länger als 2 Minuten ohne Batterien ist, kann es sein, dass die gespeicherten Codes gelöscht sind. Falls dies passiert, setzen Sie neue Batterien ein und geben Sie die Codes erneut ein.

# 

Laut Voreinstellung ist der Verstärker-Code (Yamaha: 5098) für alle Eingangswahltasten eingestellt. Mit dieser Einstellung können Sie am Gerät angeschlossene HDMI-steuerbare Geräte mit der Fernbedienung bedienen. (Es kann sein, dass diese Funktion je nach den technischen Daten des externen Geräts nicht funktioniert.)

# Speichern des Fernbedienungs-Codes für einen Fernseher

Sie können Ihren Fernseher mit der Fernbedienung des Geräts bedienen, wenn Sie dessen Fernbedienungs-Code eingegeben haben.

Siek

Sie können auch den Fernbedienungs-Code für Ihren Fernseher unter einer der Eingangswahltasten des Geräts eingeben (S.158). Dadurch können Sie die Cursortasten oder die Zifferntasten verwenden, um den Fernseher zu bedienen (je nach Modell ist diese Funktion evtl. nicht verfügbar).

Suchen Sie in der "Liste der Fernbedienungs-Codes" (S.188) nach dem Fernbedienungs-Code Ihres Fernsehers.

# 

Wenn mehrere Fernbedienungs-Codes existieren, speichern Sie zuerst den ersten Code in der Liste. Wenn dieser nicht funktioniert, versuchen Sie es mit den anderen Codes.

## 2 Drücken Sie CODE SET.

SOURCE blinkt zweimal.

Jeder der nachfolgend beschriebenen Schritte muss innerhalb von 1 Minute durchgeführt werden. Anderenfalls wird die Einstellung abgebrochen. In diesem Fall beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.

- 3 🛛 Drücken Sie TV 🕛.
- 4 Geben Sie mit den Zifferntasten den 4-stelligen Fernbedienungs-Code ein.

Nachdem der Fernbedienungs-Code erfolgreich gespeichert wurde, blinkt SOURCE zweimal.

Wenn es sechsmal blinkt, ist die Speicherung fehlgeschlagen. Wiederholen Sie ab Schritt 2.

## Bedienung des Fernsehers

Sobald die Fernbedienungs-Codes für Ihren Fernseher gespeichert wurden, können Sie diesen jederzeit und unabhängig vom gewählten Eingang mit den Bedientasten für den Fernseher bedienen.

Bedientasten für den Fernseher	INPUT	Schaltet die Videoeingänge am Fernseher um.
	MUTE	Schaltet den Audioausgang des Fernsehers stumm.
	TV VOL	Stellt die Lautstärke des Fernsehers ein.
	TV CH	Schaltet die Kanäle des Fernsehers um.
	ту (ป	Schaltet den Fernseher ein/aus.



# Speichern der Fernbedienungs-Codes für Abspielgeräte

Sie können externe Geräte mit der Fernbedienung des Geräts bedienen, wenn Sie deren Fernbedienungs-Codes eingegeben haben. Sie können auch die Eingangswahltasten verwenden, um die fernzubedienenden Abspielgeräte umzuschalten, da deren Fernbedienungs-Codes den Eingangswahltasten zugewiesen wurden.

Suchen Sie in der "Liste der Fernbedienungs-Codes" (S.188) nach dem Fernbedienungs-Code Ihres Abspielgeräts.

## 

Wenn mehrere Fernbedienungs-Codes existieren, speichern Sie zuerst den ersten Code in der Liste. Wenn dieser nicht funktioniert, versuchen Sie es mit den anderen Codes.

## Drücken Sie SOURCE 🕛.

SOURCE blinkt zweimal.

Jeder der nachfolgend beschriebenen Schritte muss innerhalb von 1 Minute durchgeführt werden. Anderenfalls wird die Einstellung abgebrochen. In diesem Fall beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.

## Drücken Sie die Eingangswahltaste.

Drücken Sie z.B. AV 1, um den Fernbedienungs-Code für ein Abspielgerät einzugeben, das an der Buchse AV 1 angeschlossen ist.

# Geben Sie mit den Zifferntasten den 4-stelligen

## Fernbedienungs-Code ein.

Nachdem der Fernbedienungs-Code erfolgreich gespeichert wurde, blinkt SOURCE zweimal.

Wenn es sechsmal blinkt, ist die Speicherung fehlgeschlagen. Wiederholen Sie ab Schritt 2.

# 

Näheres zur Speicherung eines Fernbedienungs-Codes unter einer Taste SCENE siehe "Speichern einer Szene" (S.76).

## Bedienung von Abspielgeräten

Sobald Sie die Fernbedienungs-Codes für Ihr Abspielgerät gespeichert haben, können Sie es nach Auswahl des Eingangs oder der Szene mit den folgenden Tasten bedienen.

# 

Durch Drücken von SOURCE oder RECEIVER, können Sie zwischen den mit den Menübedientasten, der Taste DISPLAY und den Zifferntasten zu bedienenden Geräten (dieses oder externe) umschalten. Sie können das Gerät bedienen, nachdem Sie RECEIVER gedrückt haben (leuchtet orange), und ein externes Gerät, nachdem Sie SOURCE gedrückt haben (leuchtet grün). Wenn Sie z.B. den Fernbedienungs-Code Ihres externen Geräts auf TUNER gespeichert haben, können Sie den integrierten FM-/AM-Tuner bedienen, nachdem Sie RECEIVER gedrückt haben, und ein externes Gerät, nachdem Sie SOURCE gedrückt haben.

SOURCE ()		Schaltet das Abspielgerät ein/aus.
Menübedientasten	Cursortasten	Wählen einen Eintrag.
	ENTER	Bestätigt einen ausgewählten Eintrag.
	RETURN	Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.
DISPLAY		Schaltet Informationen im Display um.
	TOP MENU	Das oberste Menü wird angezeigt.
	POP-UP/MENU	Das Einblendmenü wird angezeigt.
Bedientasten für externe Geräte		Stoppt die Wiedergabe.
	••	Stoppt vorübergehend die Wiedergabe.
		Startet die Wiedergabe des ausgewählten Titels/Videos.
	**	Sucht vorwärts/rückwärts (bei gedrückt gehaltener Taste).
		Springt vorwarts/ruckwarts wahrend der Wiedergabe.
Zifferntasten		Geben numerische Werte (Zahlen) ein.
Bedientasten für den Fernseher		Steuern den Fernseher (S.157).

Diese Tasten funktionieren nur dann, wenn die entsprechende Funktion bei Ihrem Abspielgerät vorhanden ist und sich dieses per Infrarotsignal bedienen lässt.

## Zurücksetzen der Fernbedienungs-Codes

Sie können den gespeicherten Fernbedienungs-Code jeder einzelnen Eingangswahltaste zurücksetzen.

## Drücken Sie CODE SET.

SOURCE blinkt zweimal.

Jeder der nachfolgend beschriebenen Schritte muss innerhalb von 1 Minute durchgeführt werden. Anderenfalls wird die Einstellung abgebrochen. In diesem Fall beginnen Sie noch einmal ab Schritt 1.

2 Drücken Sie die Eingangswahltaste.

## **3** Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe von "5098".

Nachdem der Fernbedienungs-Code erfolgreich zurückgesetzt wurde, blinkt SOURCE zweimal.

Wenn es sechsmal blinkt, ist das Zurücksetzen fehlgeschlagen. Wiederholen Sie ab Schritt 1.

Zurücksetzen der Fernbedienungs-Codes auf die werksseitigen Voreinstellungen

① Drücken Sie CODE SET.

② Drücken Sie RECEIVER.

(3) Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe von "9981".

Eingangswahltasten

SOURCE

RECEIVER



SOURCE RECEIVER



# Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk

Es wird je nach Bedarf neue Firmware mit zusätzlichen Funktionen oder Produktverbesserungen veröffentlicht. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Firmware über das Netzwerk herunterladen und aktualisieren.

#### **Hinweis**

- Während der Firmware-Aktualisierung sollten Sie weder das Gerät bedienen noch das Netzkabel oder Netzwerkkabel abziehen. Die Aktualisierung der Firmware dauert etwa 20 Minuten oder länger (je nach Ihrer Internet-Verbindungsgeschwindigkeit).
- Wenn das Gerät drahtlos mit dem Netzwerke verbunden ist, ist die Aktualisierung über Netzwerk je nach Status der Drahtlosverbindung eventuell nicht möglich. In diesem Fall können Sie die Firmware auch von einem USB-Speichergerät aus aktualisieren (S.156).
- Für Einzelheiten zur Aktualisierung besuchen Sie die Yamaha Website.

Cursortasten

Sie können die Firmware auch von einem USB-Speichergerät aus im Menü "ADVANCED SETUP" aktualisieren (S.156).

Wenn nach dem Drücken von ON SCREEN die folgende Meldung angezeigt wird, ist eine Firmware-Aktualisierung erhältlich.

AV Receiver		
New firmware available.		
It takes about 20 minutes to update the firmware. This screen will disappear once the update begins, so please check the status on the front panel display.		
Press the "START" button to update now, or the "CLOSE" button to update later. (You can also start the update from the "Information – System" screen.)		
Keizes Do not disconnect the power cable or network cable during the update. START CLOSE		

- Lesen Sie die Beschreibung auf dem Bildschirm.
- Um die Firmware-Aktualisierung zu starten, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "STARTEN" und drücken ENTER.

Die Bildschirmdarstellung schaltet sich aus.

3 Wenn "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" im Frontblende-Display angezeigt wird, drücken Sie MAIN ZONE 🕛 an der Frontblende.

Die Firmware-Aktualisierung ist abgeschlossen.

# 

Wenn Sie die Firmware später aktualisieren möchten, wählen Sie in Schritt 2 "SCHLIEßEN". 🏹 (Mail-Symbol) erscheint oben rechts neben den Symbolen für "Information" und "System", und die entsprechende Meldung wird im Bildschirm "System" angezeigt (S.152). Sie können die Firmware des Geräts durch Drücken von ENTER im Bildschirm "System" aktualisieren.

Symbol Information



Meldung



Symbol System

# ANHANG

# Häufig gestellte Fragen

## Das neue Lautsprechersystem bietet keinen ideal

## ausgewogenen Klang...

Wenn Sie bestimmte Lautsprecher verändert oder ein neues Lautsprechersystem erworben haben, verwenden Sie "Automatisches Setup", um die Lautsprechereinstellungen erneut zu optimieren (S.53). Wenn Sie die Lautsprechereinstellungen manuell ändern möchten, verwenden Sie "Manuelles Setup" im Menü "Setup" (S.131).

## Da wir kleine Kinder haben, möchten wir die Lautstärkeregelung begrenzen...

Wenn ein kleines Kind versehentlich die Regler des Hauptgeräts oder der Fernbedienung betätigt, kann die Lautstärke plötzlich sehr laut werden. Dadurch könnten auch das Gerät oder die Lautsprecher beschädigt werden. Wir empfehlen daher, zunächst unter "Maximale Lautstärke" im Menü "Setup" eine Beschränkung der maximalen Lautstärke des Geräts einzustellen (S.137). Sie können auch die maximale Lautstärke für Zone2 oder Zone3 einstellen (S.145).

# Ich bekomme manchmal einen Schreck durch ein lautes Geräusch beim Einschalten des Geräts...

Die Lautstärke wird per Standardeinstellung automatisch auf den Pegel eingestellt, der aktiv war, als das Gerät zuletzt in Bereitschaft geschaltet wurde. Wenn Sie die Anfangslautstärke festlegen möchten, verwenden Sie "Grundlautstärke" im Menü "Setup", um die Lautstärke beim Einschalten des Receivers festzulegen (S.137). Sie können auch die Anfangslautstärke für Zone2 oder Zone3 einstellen (S.145).

# Beim Umschalten zwischen Eingangsquellen kommt es zu störenden Lautstärkeunterschieden...

Zum Korrigieren von Lautstärkeunterschieden zwischen Eingangssignalquellen verwenden Sie "Eingangsanpassung" im Menü "Optionen" (S.119).

# Ich habe HDMI-Verbindungen hergestellt, aber die HDMI-Steuerung funktioniert überhaupt nicht...

Um die HDMI-Steuerung zu verwenden, müssen Sie die Einrichtung der HDMI-Steuerungskopplung durchführen (S.179). Nachdem Sie die Geräte, die mit der HDMI-Steuerung kompatibel sind (wie BD-/DVD-Player) an diesem Gerät angeschlossen haben, schalten Sie die HDMI-Steuerung bei jedem Gerät ein, und führen Sie das Setup für die HDMI-Steuerungskopplung durch. Dieses Setup ist immer dann erforderlich, wenn Sie neue HDMI-steuerbare Geräte an Ihrem System anschließen. Informationen darüber, wie die HDMI-Steuerfunktion zwischen Ihrem Fernseher und den Wiedergabegeräten funktioniert, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für die jeweiligen Geräte.

# Ich möchte die auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Meldungen ausschalten...

Per Voreinstellung werden kurze Meldungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn das Gerät bedient wird (wie bei der Wahl des Eingangs oder Lautstärkeeinstellung). Falls Sie diese Kurzmeldungen beim Betrachten von Filmen oder Sportsendungen stören sollten, konfigurieren Sie "Wiederg.-Bildschirm" (S.148) im Menü "Setup", um die Kurzmeldungen abzuschalten.

# Ich möchte versehentliche Änderungen der Einstellungen vermeiden...

Sie können die am Gerät konfigurierten und gespeicherten Einstellungen (wie Lautsprechereinstellungen) mit "Speicherschutz" im Menü "Setup" schützen (S.149).

# Die Fernbedienung des Geräts bedient neben dem Gerät gleichzeitig ein anderes Produkt von Yamaha...

Wenn Sie mehrere Produkte von Yamaha verwenden, kann die mitgelieferte Fernbedienung auch mit anderen Produkten von Yamaha funktionieren, oder andere Fernbedienungen können das Gerät fernbedienen. Falls dies geschieht, speichern Sie zuvor für jedes Gerät, das Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten, eine eigene Fernbedienungs-ID (S.154).

# Ich möchte Video/Audio von einem Viedeogerät wiedergeben können, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet...

Wenn Sie ein Videogerät über HDMI am Gerät angeschlossen haben, können Sie vom Videogerät zum Fernseher geführte Video-/Audiosignale auch dann betrachten, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Zur Benutzung dieser Funktion stellen Sie "Standby Durchleitung" (S.141) im Menü "Setup" auf "Ein" oder "Auto". Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Eingangsquelle auch mit der Fernbedienung des Geräts umschalten.

# Problembehebung

Schlagen Sie in der nachfolgenden Tabelle nach, wenn das Gerät nicht richtig funktionieren sollte.

Falls das aufgetretene Problem in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt ist, oder wenn die nachfolgenden Anweisungen nicht helfen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Fachhändler oder -Kundendienst.

# Prüfen Sie zunächst folgende Dinge:

- 1 Die Netzkabel von Gerät, Fernseher und Abspielgeräten (wie BD-/DVD-Player) sind sicher an einer Wandsteckdose angeschlossen.
- 2 Das Gerät, der Subwoofer, der Fernseher und Abspielgeräte (wie BD-/DVD-Player) sind eingeschaltet.
- **3** Die Anschlüsse aller Kabel sind sicher und fest an den Buchsen der Geräte angeschlossen.

## **Netzstrom, System und Fernbedienung**

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Schutzschaltung wurde dreimal in Folge ausgelöst. Wenn sich das Gerät in diesem Zustand befindet, blinkt die Bereitschaftsanzeige am Gerät, wenn Sie versuchen, das Gerät einzuschalten.	Aus Sicherheitsgründen wurde die Möglichkeit, das Gerät einzuschalten, unterbunden. Wenden Sie sich an den nächsten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha, um das Gerät reparieren zu lassen.
Das Gerät lässt sich nicht ausschalten.	Der interne Mikrocomputer ist aufgrund eines externen Stromschlags (z.B. durch Blitzschlag oder übermäßige statische Elektrizität) oder aufgrund eines Versorgungsspannungseinbruchs hängen geblieben.	Halten Sie MAIN ZONE $\odot$ an der Frontblende länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu initialisieren und neu zu starten. (Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und stecken es dann wieder ein.)
Das Gerät schaltet sich sofort aus (in Bereitschaft).Das Gerät wurde eingeschaltet, während ein Lautsprecherkabel kurzgeschlossen war.Verdrehen Sie die blanke Litze der Lautsprecherkabel so Sie sie am Gerät und an den Lautsprechern an (S.29).		Verdrehen Sie die blanke Litze der Lautsprecherkabel so fest wie möglich, und schließen Sie sie am Gerät und an den Lautsprechern an (S.29).
	Der Einschlaf-Timer war aktiv.	Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe erneut.
	Die automatische Abschaltung wurde ausgelöst, da das Gerät für die angegebene Zeit nicht bedient wurde.	Um die automatische Abschaltungsfunktion zu deaktivieren, stellen Sie "Auto Power Standby" im Menü "Setup" auf "Aus" (S.150).
Das Gerät geht automatisch in den Bereitschaftsmodus.	Die Einstellung der Lautsprecherimpedanz ist falsch.	Stellen Sie die Lautsprecherimpedanz je nach den verwendeten Lautsprechern ein (S.154).
	Die Schutzschaltung wurde aufgrund eines Kurzschlusses aktiviert.	Verdrehen Sie die blanke Litze der Lautsprecherkabel so fest wie möglich, und schließen Sie sie am Gerät und an den Lautsprechern an (S.29).
	Die Schutzschaltung wurde aufgrund zu hoher Lautstärke des Geräts aktiviert.	Regeln Sie die Lautstärke herunter. Wenn "ECO-Modus" im Menü "Setup" auf "Ein" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Aus" (S.150) ein.
Das Gerät reagiert nicht.	Der interne Mikrocomputer ist aufgrund eines externen Stromschlags (z.B. durch Blitzschlag oder übermäßige statische Elektrizität) oder aufgrund eines Versorgungsspannungseinbruchs hängen geblieben.	Halten Sie MAIN ZONE () an der Frontblende länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu initialisieren und neu zu starten. (Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und stecken es dann wieder ein.)

Problem	Ursache	Abhilfe
	Das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite der Fernbedienung.	Betätigen Sie die Fernbedienung innerhalb des Betriebsbereichs (S.6).
	Die Batterien sind schwach.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Die Bedienung des Geräts per Fernbedienung ist nicht möglich.	Der Fernbedienungssensor des Geräts ist direktem Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt.	Ändern Sie den Lichteinfallwinkel, oder positionieren Sie das Gerät neu.
	Die Fernbedienung ist auf die Steuerung externer Geräte eingestellt.	Drücken Sie RECEIVER, um die Fernbedienung auf Steuerung des Geräts einzustellen (die Taste leuchtet orange).
	Die Fernbedienungs-IDs von Gerät und Fernbedienung sind nicht identisch.	Ändern Sie die Fernbedienungs-ID des Geräts oder der Fernbedienung (S.154).
Die Bedienung externer Geräte per Fernbedienung ist nicht möglich.	Die Fernbedienung wird für die Steuerung des Geräts verwendet.	Drücken Sie SOURCE, um die Fernbedienung auf Steuerung externer Geräte einzustellen (die Taste leuchtet grün).
	Der Fernbedienungs-Code wurde nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie den Fernbedienungs-Code erneut ein (S.157). Auch wenn der Fernbedienungscode korrekt eingestellt wurde, reagieren manche Produkte möglicherweise nicht auf die Fernbedienung.

# Audio

Problem	Ursache	Abhilfe
Kein Ton.	Es wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie mit einer der Eingangswahltasten die entsprechende Eingangsquelle.
	Es werden Signale empfangen, die das Gerät nicht wiedergeben kann.	Einige digitale Audioformate lassen sich am Gerät nicht wiedergeben. Um das Audioformat des Eingangssignals zu prüfen, verwenden Sie "Audiosignal" im Menü "Information" (S.151).
	Das Kabel zwischen dem Gerät und dem Abspielgerät ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Kabel aus.
Die Lautstärke lässt sich nicht erhöhen	Die maximale Lautstärke wurde eingestellt.	Stellen Sie mit "Maximale Lautstärke" im Menü "Setup" die gewünschte maximale Lautstärke ein (S.137).
	Ein an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenes Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie alle an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenen Geräte ein.
	Die Eingangsquelle liefert kein Signal für den Kanal des betreffenden Lautsprechers.	Verwenden Sie zur Prüfung "Audiosignal" im Menü "Information" (S.151).
	Das momentan ausgewählte Klangprogramm bzw. der Dekoder nutzt den betreffenden Lautsprecher nicht.	Verwenden Sie zur Prüfung "Testton" im Menü "Setup" (S.136).
Aue ainom bestimmten Lautspracher kommt kein Ten	Die Tonausgabe für den betreffenden Lautsprecher ist ausgeschaltet.	Führen Sie "Automatisches Setup" aus (S.53), oder verwenden Sie "Konfiguration" im Menü "Setup", um die Lautsprechereinstellungen zu ändern (S.132).
Aus einen beschninden Lautsprecher könnit kein fön.	Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig eingestellt.	Führen Sie "Automatisches Setup" aus (S.53), oder verwenden Sie "Pegel" im Menü "Setup", um die Lautstärke des Lautsprechers anzupassen (S.135).
	Das Lautsprecherkabel zwischen Gerät und Lautsprecher ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Lautsprecherkabel aus.
	Der Lautsprecher weist eine Funktionsstörung auf.	Zur Prüfung schließen Sie einen anderen (intakten) Lautsprecher an. Falls das Problem fortbesteht, könnte das Gerät defekt sein.
	Die Eingangsquelle enthält keine LFE- oder Tieffrequenzsignale.	Um die Funktion des Subwoofers zu prüfen, verwenden Sie "Testton" im Menü "Setup" (S.136).
Es ist kein Ton vom Subwoofer zu hören.	Die Subwoofer-Signalausgabe ist ausgeschaltet.	Führen Sie "Automatisches Setup" (S.53) durch bzw. stellen Sie "Subwoofer 1" oder "Subwoofer 2" im Menü "Setup" auf "Verwenden" (S.133).
	Die Lautstärke des Subwoofers ist zu niedrig.	Stellen Sie die Lautstärke am Subwoofer ein.
	Der Subwoofer wurde durch dessen Auto-Standby-Funktion ausgeschaltet.	Schalten Sie die Auto-Standby-Funktion des Subwoofers aus, oder stellen Sie deren Empfindlichkeit ein.
Kein Ton von einem (per HDMI-Kabel am Gerät angeschlossenen) Abspielgerät.	Der Fernseher unterstützt kein HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Lesen Sie die Bedienungsanleitungen des Fernsehers und prüfen Sie dessen technische Daten.
	Das Gerät ist so eingestellt, dass es an den Klemmen SPEAKERS empfangene Audiosignale nicht über die HDMI-Buchsen ausgibt.	Stellen Sie unter "Audio Ausgang" im Menü "Setup" "Verstärker" auf "Ein" (S.141).
	An der Buchse HDMI OUT sind zu viele Geräte angeschlossen.	Trennen Sie einige der HDMI-Geräte vom Gerät.
Kein Ton vom Abspielgerät (wenn HDMI-Steuerung verwendet wird).	Der Fernseher ist so eingestellt, dass der Ton aus den Fernsehlautsprechern kommt.	Ändern Sie die Audio-Ausgabeeinstellungen Ihres Fernsehers, so dass der Ton des Abspielgeräts von den am Gerät angeschlossenen Lautsprechern ausgegeben wird.
	Fernsehton ist als Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie mit einer der Eingangswahltasten die entsprechende Eingangsquelle.

Problem	Ursache	Abhilfe	
	Der Fernseher ist so eingestellt, dass der Ton aus den Fernsehlautsprechern kommt.	Ändern Sie die Audio-Ausgabeeinstellungen Ihres Fernsehers, so dass der Fernsehton von den am Gerät angeschlossenen Lautsprechern ausgegeben wird.	
	Ein Fernseher, der ARC nicht unterstützt, ist nur über ein HDMI-Kabel mit dem Gerät verbunden.	Verwenden Sie ein optisches Digitalkabel zum Herstellen der Audioverbindung (S.41).	
Kein Ton vom Fernseher (wenn HDMI-Steuerung verwendet wird).	(Wenn der Fernseher über ein Audiokabel mit dem Gerät verbunden ist)	Verwenden Sie "TV Audio Eingang" im Menü "Setup", um die richtigen	
	tatsächlichen Anschlüssen.	Audio-Eingangsbuchsen auszuwählen (S.140).	
	(Wenn Sie versuchen, ARC zu verwenden) ARC ist am Gerät oder am Fernseher ausgeschaltet.	Stellen Sie "ARC" im Menü "Setup" auf "Ein" (S.141). Schalten Sie ARC auch am Fernseher ein.	
Kein Ton vom Zone2-Fernseher (über HDMI mit dem Gerät verbunden).	Die Audioausgabe an der Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) ist deaktiviert.	Stellen Sie "Audio Ausgang" im Menü "Setup" auf "Ein" (S.147).	
Nur die Front-Lautsprecher funktionieren bei mehrkanaligem Audiosignal.	Das Abspielgerät ist auf ausschließlich 2-Kanal-Ausgabe eingestellt (wie PCM).	Verwenden Sie zur Prüfung "Audiosignal" im Menü "Information" (S.151). Falls erforderlich, ändern Sie die Einstellungen der digitalen Audio-Ausgänge am Abspielgerät.	
Es ist Rauschen/Brummen zu hören.	Das Gerät steht zu dicht an einem anderen digitalen oder Hochfrequenzgerät.	Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung vom anderen Gerät auf.	
	Das Kabel zwischen dem Gerät und dem Abspielgerät ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Kabel aus.	
Der Ton klingt verzerrt.	Die Lautstärke des Geräts ist zu hoch eingestellt.	Regeln Sie die Lautstärke herunter. Wenn "ECO-Modus" im Menü "Setup" auf "Ein" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Aus" (S.150) ein.	
	Ein an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenes Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie alle an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenen Geräte ein.	
Die Tonwiedergabe wird zeitweise unterbrochen.	Wenn die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) der Zone2 oder Zone4 zugewiesen ist, kann die HDMI-Audioausgabe während der Ausführung einiger Zonenfunktionen aufgrund interner Schaltvorgänge unterbrochen werden.	Näheres hierzu siehe "Anschließen eines HDMI-kompatiblen Geräts für die Video-/Audio-Wiedergabe" (S.106).	

# Video

Problem	Ursache	Abhilfe
Kein Bild.	Am Gerät wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie mit einer der Eingangswahltasten die entsprechende Eingangsquelle.
	Am Fernseher wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird.
	Das vom Gerät ausgegebene Videosignal wird vom Fernseher nicht unterstützt.	Stellen Sie "MONITOR CHECK" im Menü "ADVANCED SETUP" auf "YES" (S.155).
	Das Kabel zwischen dem Gerät und dem Fernseher (oder Abspielgerät) ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Kabel aus.
	Das zugeführte Videosignal (bzw. dessen Auflösung) wird vom Gerät nicht unterstützt.	Um die Informationen über das aktuelle Videosignal (Auflösung) abzulesen, verwenden Sie "Videosignal" im Menü "Information" (S.151). Näheres zu den vom Gerät unterstützten Videosignalen erfahren Sie unter "HDMI-Signalkompatibilität" (S.181).
Kein Bild von einem (per HDMI-Kabel am Gerät angeschlossenen) Abspielgerät.	Der Fernseher unterstützt kein HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Lesen Sie die Bedienungsanleitungen des Fernsehers und prüfen Sie dessen technische Daten. Für die Wiedergabe von Inhalten, die HDCP 2.2-kompatible Geräte voraussetzen, müssen TV und Wiedergabegerät HDCP 2.2 unterstützen.
	Das Wiedergabegerät, das HDCP 2.2 unterstützt, ist an der Buchse VIDEO AUX (HDMI IN) angeschlossen.	Für die Wiedergabe von Inhalten, die HDCP 2.2-kompatible Geräte voraussetzen, schließen Sie das Wiedergabegerät an der Buchse HDMI (AV 1-7) an (S.44).
	An der Buchse HDMI OUT sind zu viele Geräte angeschlossen.	Trennen Sie einige der HDMI-Geräte vom Gerät.
Das Gerätemenü wird nicht auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.	Der Fernseher ist nicht über HDMI am Gerät angeschlossen.	Sie können das Gerätemenü nur dann am Fernseher anzeigen, wenn die Geräte über ein HDMI-Kabel miteinander verbunden sind. Falls erforderlich, verwenden Sie ein HDMI-Kabel für die Verbindung (S.42).
	Am Fernseher wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird (Buchse HDMI OUT).
Das Bildsignal wird unterbrochen.	(Bei Verwendung von 2 Fernsehern in der Hauptzone) Ein anderer Fernseher wird ausgeschaltet, wenn "HDMI OUT 1+2" gewählt ist.	Wählen Sie "HDMI OUT 1" oder "HDMI OUT 2", um die Signale nur an den verwendeten Fernseher auszugeben (S.74).
	(Wenn die Buchse HDMI OUT 2 der Zone2 oder Zone4 zugewiesen ist) Die HDMI-Audioausgabe kann während der Ausführung einiger Zonenfunktionen aufgrund interner Schaltvorgänge unterbrochen werden.	Näheres hierzu siehe "Anschließen eines HDMI-kompatiblen Geräts für die Video-/Audio-Wiedergabe" (S.106).

# FM-/AM-Radioempfang

Problem	Ursache	Abhilfe
Der FM-Empfang ist schwach oder verrauscht.	Es sind Mehrweginterferenzen vorhanden.	Stellen Sie die Höhe oder Ausrichtung der FM-Antenne neu ein, oder stellen Sie sie an einer anderen Position auf.
	Ibr Wahaart ict zu weit van dem EM Sander ontfornt	Stellen Sie "FM-Modus" im Menü "Optionen" auf "Mono" ein, um monauralen FM-Radioempfang zu wählen (S.119).
	in wonder is zu welt von den i mischder enderne.	Verwenden Sie eine UKW-Außenantenne. Wir empfehlen eine empfindliche Mehrelementantenne.
Der AM-Empfang ist schwach oder verrauscht.	Die Geräusche können durch Leuchtstoffröhren, Motoren, Thermostate oder andere elektrische Geräte verursacht werden.	Es ist schwierig, diese Geräusche völlig zu eliminieren. Sie können reduziert werden durch Verwendung einer MW-Außenantenne.
	Ihr Wohnort ist zu weit von dem FM-Sender entfernt.	Stimmen Sie den Sender manuell ab (S.84).
		Verwenden Sie eine Außenantenne. Wir empfehlen eine empfindliche Mehrelementantenne.
Radiosender können nicht automatisch ausgewählt werden.	Der MW-Empfang ist schwach.	Richten Sie die MW-Antenne anders aus.
		Stimmen Sie den Sender manuell ab (S.84).
		Verwenden Sie eine MW-Außenantenne. Schließen Sie sie gemeinsam mit der mitgelieferten MW (AM)-Antenne an der Buchse ANTENNA (AM) an.
AM-Radiosender können nicht als Festsender gespeichert werden.	Autom. Voreinst. wurde verwendet.	Autom. Voreinst. dient zum Speichern von UKW (FM)-Sendern als Festsender. Speichern Sie MW (AM)-Sender manuell (S.84).

# Bluetooth

Problem	Ursache	Abhilfe
Es kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden.	Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion (S.144).
	Ein anderes Bluetooth-Gerät ist bereits mit dem Gerät verbunden.	Brechen Sie die gegenwärtige Bluetooth-Verbindung ab und erstellen Sie dann eine neue Verbindung (S.88).
	Der Abstand zwischen diesem Gerät und dem Bluetooth-Gerät ist zu groß.	Bringen Sie das Bluetooth-Gerät näher an das Gerät.
	Ein Gerät, das Signale im 2,4 GHz-Frequenzband ausgibt (z.B. Mikrowellenherd oder Wireless-LAN), befindet sich in der Nähe.	Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung von solchen Geräten auf.
	Das Bluetooth-Gerät unterstützt nicht A2DP.	Verwenden Sie ein Bluetooth-Gerät, das A2DP unterstützt.
	Die auf dem Bluetooth-Gerät gespeicherten Verbindungsinformationen arbeiten aus irgendeinem Grund nicht.	Löschen Sie die Verbindungsinformationen des Bluetooth-Geräts und erstellen Sie dann erneut eine Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem Gerät (S.88).
Es wird kein Ton erzeugt, oder der wiedergegebene Ton ist unterbrochen.	Die Lautstärke des Bluetooth-Geräts ist zu niedrig eingestellt.	Regeln Sie die Lautstärke des Bluetooth-Geräts höher.
	Das Bluetooth-Gerät ist nicht auf die Übertragung von Audiosignalen zum Gerät eingestellt.	Schalten Sie den Audioausgang des Bluetooth-Geräts auf dieses Gerät um.
	Die Bluetooth-Verbindung wurde abgebrochen.	Stellen Sie erneut eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und dem Gerät her (S.88).
	Der Abstand zwischen diesem Gerät und dem Bluetooth-Gerät ist zu groß.	Bringen Sie das Bluetooth-Gerät näher an das Gerät.
	Ein Gerät, das Signale im 2,4 GHz-Frequenzband ausgibt (z.B. Mikrowellenherd oder Wireless-LAN), befindet sich in der Nähe.	Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung von solchen Geräten auf.

# **USB und Netzwerk**

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät erkennt das USB-Gerät nicht.	Das USB-Gerät ist nicht fest an der Buchse USB angeschlossen.	Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie Ihr USB-Gerät erneut an und schalten Sie das Gerät wieder ein.
	Das USB-Gerät hat ein anderes Dateisystem als FAT16 oder FAT32.	Verwenden Sie ein USB-Gerät, das im Format FAT16 oder FAT32 formatiert wurde.
Ordner und Dateien des USB-Geräts werden nicht angezeigt.	Die Daten auf dem USB-Gerät sind durch Verschlüsselung geschützt.	Verwenden Sie ein USB-Gerät ohne Verschlüsselungsfunktion.
Die Dateien auf dem USB-Gerät können nicht fortgesetzt wiedergegeben werden.	Im gewählten Ordner sind vom Gerät nicht unterstützte Dateien vorhanden.	Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab. Speichern Sie keine nicht unterstützten Dateien im Wiedergabeordner.
Die Netzwerk-Leistungsmerkmale funktionieren nicht.	Die Netzwerkparameter (IP-Adresse) wurden nicht richtig zugewiesen.	Schalten Sie die DHCP-Server-Funktion Ihres Routers ein und stellen Sie "DHCP" im Menü "Setup" dieses Geräts auf "Ein" (S.142). Wenn Sie die Netzwerkparameter manuell konfigurieren möchten, achten Sie darauf, eine IP-Adresse zu verwenden, die nicht von anderen Geräten in Ihrem Netzwerk verwendet wird (S.142).
	Der Wireless-Router (Access Point) ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Wireless-Router ein.
Das Gerät kann über einen Wireless-Router (Access Point) nicht mit dem Internet verbinden.	Das Gerät und der Wireless-Router (Access Point) sind zu weit voneinander entfernt.	Stellen Sie das Gerät und der Wireless-Router (Access Point) näher zusammen.
·	Es befindet sich ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Wireless-Router (Access Point).	Stellen Sie das Gerät und den Wireless-Router (Access Point) an einem hindernisfreien Ort auf.
Es wurde kein Drahtlos-Netzwerk gefunden	Die Drahtlos-Kommunikation kann durch Mikrowellenherde und andere Geräte in der Nähe gestört werden.	Schalten Sie diese Geräte aus.
	Der Zugang zum Netzwerk ist durch Firewall-Einstellungen Ihres Wireless-Routers (Access Point) eingeschränkt.	Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen Ihres Wireless-Routers (Access Point).
	Die Medienfreigabeeinstellung ist nicht richtig.	Konfigurieren Sie die Medienfreigabe, so dass dem Gerät Zugriff auf Musikinhalte gewährt wird (S.94).
	Auf Ihrem Computer installierte Sicherheits-Software blockiert den Zugriff des Geräts auf Ihren Computer.	Prüfen Sie die Einstellungen der auf Ihrem Computer installierten Sicherheits-Software.
Das Gerät erkennt den Computer nicht.	Das Gerät und der Computer befinden sich nicht im gleichen Netzwerk.	Prüfen Sie die Netzwerkverbindungen und die Einstellungen Ihres Routers, und schließen Sie Gerät und Computer an das gleiche Netzwerk an.
	Der MAC-Adressenfilter ist am Gerät aktiviert.	Deaktivieren Sie den MAC-Adressenfilter unter "MAC Adresse Filter" im Menü "Setup", oder geben Sie die MAC-Adresse Ihres Computers an, damit dieser auf das Gerät zugreifen kann (S.143).
Die Dateien auf dem Computer werden nicht angezeigt oder wiedergegeben.	Die Dateien werden vom Gerät oder dem Media-Server nicht unterstützt.	Verwenden Sie ein Dateiformat, das vom Gerät und vom Media-Server unterstützt wird. Näheres zu den vom Gerät unterstützten Datenformaten erfahren Sie unter "Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik" (S.94).
Die Dateien auf dem Computer werden nicht fortgesetzt wiedergegeben.	lm gewählten Ordner sind vom Gerät nicht unterstützte Dateien vorhanden.	Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab. Speichern Sie keine nicht unterstützten Dateien im Wiedergabeordner.

Problem	Ursache	Abhilfe	
Es kann kein Internetradio gehört werden.	Der gewählte Internetradiosender ist momentan nicht verfügbar.	Es kann ein Netzwerkproblem beim Radiosender vorliegen, oder der Dienst ist nicht verfügbar. Probieren Sie, den Sender zu einer anderen Zeit zu hören, oder wählen Sie einen anderen Sender.	
	Der gewählte Internetradiosender sendet momentan Stille.	Einige Internetradiosender senden zu gewissen Tageszeiten Stille. Probieren Sie, den Sender zu einer anderen Zeit zu hören, oder wählen Sie einen anderen Sender.	
	Der Zugang zum Netzwerk ist durch Firewall-Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte (wie Router) eingeschränkt.	Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte. Internetradio kann nur gehört werden, wenn die Signale durch den von dem betreffenden Radiosender genutzten Port gelassen werden. Die Portnummer richtet sich nach dem Radiosender.	
Der iPod erkennt das Gerät nicht mit AirPlay.	Das Gerät ist mit einem einem Router, der mehrere SSIDs unterstützt, verbunden.	Der Zugriff auf das Gerät mag durch die Netwerktrennungsfunktion des Routers eingeschränkt sein. Verbinden Sie den iPod mit einer SSID, die Zugriff auf das Gerät gewährt.	
Die Applikation "AV CONTROLLER" auf dem Smartphone/Tablet erkennt das Gerät nicht.	Das Gerät und das Smartphone/Tablet befinden sich nicht im gleichen Netzwerk.	Prüfen Sie die Netzwerkverbindungen und die Einstellungen Ihres Routers, und schließen Sie Gerät und Smartphone/Tablet an das gleiche Netzwerk an.	
	Der MAC-Adressenfilter ist am Gerät aktiviert.	Deaktivieren Sie den MAC-Adressenfilter unter "MAC Adresse Filter" im Menü "Setup", oder geben Sie die MAC-Adresse Ihres Smartphones/Tablets an, damit es auf das Gerät zugreifen kann (S.143).	
Die Firmware-Aktualisierung über das Netzwerk ist fehlgeschlagen.	Je nach Netzwerkstatus kann es sein, dass keine Firmware-Aktualisierung möglich ist.	Aktualisieren Sie die Firmware erneut über das Netzwerk, oder verwenden Sie hierfür ein USB-Speichergerät (S.156).	

# Fehleranzeigen im Frontblende-Display

Meldung	Ursache	Abhilfe
Access denied	Der Zugang zum Computer wird verweigert.	Konfigurieren Sie die Medienfreigabe, so dass dem Gerät Zugriff auf Musikinhalte gewährt wird (S.94).
	Das Gerät kann nicht auf das USB-Gerät zugreifen.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen das USB-Gerät erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie ein anderes USB-Gerät aus.
Access error	Es liggt ein Brohlem mit dem Signalnfed vom Netzwark zum Gerät vor	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr Modem eingeschaltet sind.
	es liegt ein Problem nitt dem Signatplad vom Netzwerk zum Gerat vor.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Router (oder Hub) (S.49).
Check SP Wires	Die Lautsprecherkabel sind kurzgeschlossen.	Verdrehen Sie die blanke Kabellitze so fest wie möglich, und schließen Sie sie richtig am Gerät und an den Lautsprechern an.
Internal Error	Ein interner Fehler ist aufgetreten.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha.
No content	Es sind keine abspielbaren Dateien im gewählten Ordner/Verzeichnis vorhanden.	Wählen Sie einen Ordner, der vom Gerät unterstützte Dateien enthält.
No device	Das Gerät kann das USB-Gerät nicht erkennen.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen das USB-Gerät erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie ein anderes USB-Gerät aus.
Please wait	Das Gerät bereitet die Verbindung zum Netzwerk vor.	Warten Sie, bis die Meldung verschwindet. Wenn die Meldung länger als 3 Minuten angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
RemID Mismatch	Die Fernbedienungs-IDs von Gerät und Fernbedienung sind nicht identisch.	Ändern Sie die Fernbedienungs-ID des Geräts oder der Fernbedienung (S.154).
Remote Off	Das Gerät lässt sich nicht mit der Fernbedienung bedienen, da der Fernbedienungssensor am Hauptgerät ausgeschaltet ist.	Verwenden Sie die Bedienelemente an der Frontblende. Um die Fernbedienung zu nutzen, stellen Sie "REMOTE SENSOR" im Menü "ADVANCED SETUP" auf "ON" (S.154).
	Das Gerät kann die auf dem USB-Speichergerät gespeicherten Titel aus irgendeinem Grund nicht wiedergeben.	Prüfen Sie die Titeldaten. Wenn sie auf einem anderen Gerät ebenfalls nicht abgespielt werden können, sind die Titeldaten evtl. defekt.
Unable to play	Das Gerät kann die auf Ihrem Computer gespeicherten Titel aus irgendeinem Grund nicht wiedergeben.	Prüfen Sie, ob das Format der Dateien, die Sie wiedergeben möchten, vom Gerät unterstützt wird. Näheres zu den vom Gerät unterstützten Formaten erfahren Sie unter "Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik" (S.94). Wenn das Gerät zwar das Dateiformat unterstützt, aber keine Dateien abspielen kann, ist eventuell ist das Netzwerk durch starken Verkehr überlastet.
USB Overloaded	Ein Überstrom fließt durch das USB-Gerät.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen das USB-Gerät erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie ein anderes USB-Gerät aus.
Version error	Die Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen.	Aktualisieren Sie die Firmware erneut.

Dieser Abschnitt erläutert die in der Anleitung verwendeten technischen Ausdrücke.

## Audio-Information (Audio-Dekodierungsformat)

#### **Dolby Atmos**

Ursprünglich im Kino eingeführt, verleiht Dolby Atmos nun auch dem Heimkino-Erlebnis ein revolutionäres Gefühl von Dimension und Immersion. Dolby Atmos ist ein adaptierbares und skalierbares objektbasiertes Format, welches Audio als unabhängige Sounds (oder Objekte) wiedergibt, die präzise positioniert werden können und sich während der Wiedergabe dynamisch durch den 3-dimensionalen Hörraum bewegen. Eine Schlüsselkomponente von Dolby Atmos ist die Einführung einer Sound-Höhenebene über dem Hörer.

#### **Dolby Atmos Stream**

Ihr Dolby Atmos-fähiger Receiver kann Dolby Atmos-Inhalte über Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD auf Blu-ray Discs, herunterladbare Dateien sowie Streaming-Medien erhalten. Ein Dolby Atmos-Stream enthält besondere Metadaten, welche die Positionierung von Sounds im Raum bestimmen. Diese Audio-Objektdaten werden vom Dolby Atmos AV-Receiver dekodiert und für die optimale Wiedergabe über Heimkino-Lautsprechersysteme aller Größen und Konfigurationen skaliert.

#### Dolby Digital

Dolby Digital ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, entwickelt von Dolby Laboratories, Inc., das 5.1-Kanal-Audio unterstützt. Diese Technologie wird auf den meisten DVD-Disks für Audio verwendet.

#### **Dolby Digital EX**

Dolby Digital EX erzeugt insgesamt 6.1-Kanal-Audio aus 5.1-Kanal-Signalquellen, die mit Dolby Digital Surround EX aufgenommen wurden.

#### **Dolby Digital Plus**

Dolby Digital Plus ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, entwickelt von Dolby Laboratories, Inc., das 7.1-Kanal-Audio unterstützt. Dolby Digital Plus ist außerdem voll kompatibel mit bestehenden Mehrkanal-Audiosystemen, in denen Dolby Digital integriert ist. Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### **Dolby Enabled Speaker**

Als bequeme Alternative zu Deckeneinbaulautsprechern, benutzen Dolby-fähige Lautsprecher die Decke über dem Hörer als Reflexionsfläche für die Wiedergabe von Audio in einer Höhenebene über dem Hörer. Dolby enabled speakers besitzen einen besonderen aufwärts gerichteten Treiber sowie spezielle Signalverarbeitung, die entweder einem konventionellen Lautsprecher einverleibt oder als unabhängiges Modul angeboten werden können; dabei wird trotz minimaler Auswirkung auf die Gesamtstellfläche des Lautsprechersystems während der Wiedergabe von Dolby Atmos und Dolby surround ein immersives Hörerlebnis geschaffen.

#### **Dolby Surround**

Dolby surround ist eine Surround-Technologie der nächsten Generation, welche auf intelligente Weise Stereo-; 5.1und 7.1-Inhalte für die Wiedergabe durch ein Surround-Lautsprechersystem hochmischt. Dolby surround unterstützt traditionelle Lautsprecheranordnungen sowie Dolby Atmos-fähige Wiedergabesysteme, die Deckeneinbaulautsprecher oder Dolby-Lautsprechertechnologie einsetzen.

#### **Dolby TrueHD**

Dolby TrueHD ist ein weiterentwickeltes, verlustloses Audioformat, entwickelt von Dolby Laboratories, Inc., das ein hochauflösendes Heimkinoerlebnis in Studio-Master-Qualität bietet. Dolby TrueHD liefert gleichzeitig bis zu acht Kanäle mit 96-kHz-/24-Bit-Audio (bzw. bis zu sechs Kanäle mit 192-kHz-/24-Bit-Audio). Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### DSD (Direct Stream Digital)

Die DSD-Technologie (Direct Stream Digital) speichert Audiosignale auf digitalen Speichermedien wie SACD (Super Audio CDs). Die Signale werden mit einer hohen Abtastfrequenz gespeichert (z.B. 2,8224 oder 5,6448 MHz). Der mögliche Frequenzgang reicht bis zu 100 kHz mit einem Dynamikumfang bis 120 dB. Diese Technologie bietet eine bessere Audioqualität als diejenige, die für CDs verwendet wird.

#### DTS 96/24

DTS 96/24 ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, das 5.1-Kanal-Audio mit 96 kHz/24 Bit unterstützt. Dieses Format ist außerdem voll kompatibel mit bestehenden Mehrkanal-Audiosystemen, die DTS Digital Surround unterstützen. Diese Technologie wird auf Musik-DVDs usw. für Audio verwendet.

#### **DTS Dialog Control**

Dialog Control erlaubt eine Betonung von Dialogton. Dies ist hilfreich, wenn Dialoge in lauten Umgebungen verständlicher gemacht werden sollen. Diese Funktion kann auch für Personen mit Hörschwächen nützlich sein. Beachten Sie, dass der Inhaltsurheber die Nutzung dieser Funktion unterbinden kann, so dass DTS Dialog Control möglicherweise nicht immer verfügbar ist. Beachten Sie, dass AVR-Aktualisierungen die Funktionalität von DTS Dialog Control erweitern oder einschränken können.

#### **DTS Digital Surround**

DTS Digital Surround ist ein von DTS, Inc. entwickeltes komprimiertes digitales Audioformat, das 5.1-Kanal-Audio unterstützt. Diese Technologie wird auf den meisten DVD-Disks für Audio verwendet.

#### DTS-ES

DTS-ES erzeugt insgesamt 6.1-Kanal-Audio aus 5.1-Kanal-Signalquellen, die mit DTS-ES aufgenommen wurden. Dieser Dekoder fügt dem ursprünglichen 5.1-Kanal-Sound einen hinteren Surround-Kanal hinzu. Im Format DTS-ES Matrix 6.1 ist ein hinterer Surround-Sound in den Surround-Kanälen enthalten, und im Format DTS-ES Discrete 6.1 ist ein diskreter hinterer Surround-Kanal enthalten.

#### **DTS Express**

DTS Express ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, das 5.1-Kanal-Audio und eine höhere Kompressionsrate als das von DTS, Inc. entwickelte Format DTS Digital Surround unterstützt. Diese Technologie wurde für Audio-Streaming-Dienste im Internet sowie für eine zweite Audiospur-Ebene auf BD (Blu-ray-Disks) entwickelt.

#### **DTS-HD High Resolution Audio**

DTS-HD High Resolution Audio ist ein von DTS, Inc. entwickeltes komprimiertes digitales Audioformat, das 7.1-Kanal-Audio mit 96 kHz/24 Bit unterstützt. DTS-HD High Resolution Audio ist außerdem voll kompatibel mit bestehenden Mehrkanal-Audiosystemen, in denen DTS Digital Surround integriert ist. Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### **DTS-HD Master Audio**

DTS-HD Master Audio ist ein von DTS, Inc. entwickeltes fortschrittliches verlustloses Audioformat, das ein hochauflösendes Heimkinoerlebnis in Studio-Master-Qualität bietet. DTS-HD Master Audio liefert bis zu acht Kanäle mit 96-kHz-/24-Bit-Audio (bzw. bis zu sechs Kanäle mit 192-kHz-/24-Bit-Audio) gleichzeitig. Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### DTS Neo:6

DTS Neo:6 ermöglicht eine 6-Kanal-Wiedergabe von 2-kanaligen Signalquellen. Es stehen zwei Modi zur Verfügung: "Music" für Musik und "Cinema" für Filme. Diese Technologie bietet diskrete Matrixkanäle mit Surround-Sound in voller Bandbreite.

#### DTS:X

DTS:X ist die objektbasierende, multidimensionale Audiotechnologie der nächsten Generation von DTS. Befreit von Kanälen vermittelt DTS:X die flüssige Bewegung des Klangs, um ein unglaublich reiches, realistisches und tiefgreifendes Klangerlebnis, vor, hinter, neben und über den Hörern zu schaffen, genauer denn je zuvor. DTS:X bietet die Fähigkeit einer automatischen Audioanpassung an das Lautsprecher-Layout, das für den jeweiligen Raum am geeignetsten ist, angefangen bei den im Fernseher eingebauten Lautsprechern über Heim-Surroundkinosysteme bis hin zu echten Kinos mit einem Dutzend oder mehr Lautsprechern. Vertiefen Sie sich bei www.dts.com/dtsx

#### FLAC

FLAC ist ein Dateiformat für die verlustfreie Kompression von Audiodaten. FLAC ist verlustbehafteten Audiokompressions-Formaten in Bezug auf die Kompressionsrate unterlegen, bietet aber eine höhere Tonqualität.

#### MP3

Eines der von MPEG verwendeten komprimierten digitalen Audioformate. Durch psychoakustische Technologien erreicht diese Kompressionsmethode eine hohe Kompressionsrate. Sie soll in der Lage sein, die Datenmenge auf etwa 1/10 zu reduzieren und gleichzeitig eine gewisse Audioqualität aufrechtzuerhalten.

#### MPEG-4 AAC

Ein MPEG-4-Audiostandard. Sie wird für Mobiltelefone, tragbare Audiowiedergabegeräte und Audio-Streaming-Dienste im Internet verwendet, da sie eine hohe Kompressionsrate ermöglicht bei gleichzeitig besserer Audioqualität als MP3.

#### Neural:X

Neural:X ist die neueste Abwärts-/Aufwärtsmisch- und räumliche Remapping-Technologie von DTS. Sie ist in DTS:X integriert, um Aufwärtsmischung von Neural:X-codierten und nicht codierten (PCM-)Daten zu gewährleisten. Bei DTS:X für AVRs und Soundbars kann Neural:X bis zu 11.x Kanäle erzeugen.

#### PCM (Pulse Code Modulation)

PCM ist ein Signalformat, unter dem ein analoges Audiosignal unkomprimiert digitalisiert, aufgezeichnet und übertragen wird. Diese Technologie ist die Grundlage aller anderen Audioformate. Diese Technologie wird als verlustloses Audioformat namens Linear PCM für Audiodaten auf vielen Medien verwendet, einschließlich CDs und BDs (Blu-ray-Disks).

#### Sampling-Frequenz/Quantisierungsbits

Die Sampling-Frequenz und die Quantisierungsbits zeigen die Menge der Informationen an, wenn ein analoges Audiosignal digitalisiert wird. Diese Werte werden wie in folgendem Beispiel angegeben: "48 kHz/24 Bit".

Sampling-Frequenz

Die Sampling-Frequenz (Anzahl Signalmessungen pro Sekunde) wird Sampling-Rate oder Abtastfrequenz genannt. Ist die Sampling-Frequenz höher, ist der Frequenzumfang der wiedergegebenen Signale größer.

Quantisierungsbits

Die Anzahl Quantisierungsbits zeigt den Grad der Genauigkeit der Umwandlung des Signalpegels in einen Zahlenwert an. Je höher die Anzahl der Quantisierungsbits, desto genauer erfolgt die Wiedergabe des Signalpegels.

#### WAV

Windows-Standard-Audiodateiformat, das festlegt, wie die aus der Umwandlung analoger Signale hervorgehenden digitalen Daten aufgezeichnet werden. In der Standardeinstellung wird die PCM-Methode (keine Kompression) verwendet, Sie können jedoch auch eines der Kompressionsverfahren auswählen.

#### WMA (Windows Media Audio)

Eines der komprimierten digitalen Audioformate, die von der Microsoft Corporation entwickelt wurden. Durch psychoakustische Technologien erreicht diese Kompressionsmethode eine hohe Kompressionsrate. Sie soll in der Lage sein, die Datenmenge auf etwa 1/20 zu reduzieren und gleichzeitig eine gewisse Audioqualität aufrechtzuerhalten.

# Audio-Informationen (sonstige)

#### Doppelverstärkeranschluss (Bi-Amping)

Das Bi-Amping-Prinzip ("Doppelverstärker") verwendet zwei Verstärker für einen (Mehrwege-)Lautsprecher. Beim Anschluss in einer Bi-Amping-Konfiguration werden Hoch- und Tieftöner in ein und demselben Lautsprecher über getrennte Verstärker betrieben. Dadurch liefern Hoch- und Tieftöner ein klareres Audiosignal mit wesentlich geringeren Interferenzen.

#### LFE (Low Frequency Effects) 0.1-Kanal

Dieser Kanal liefert tieffrequente Basssignale und hat einen Frequenzumfang von 20 bis 120 Hz. Dieser Kanal wird den Kanälen aller Bänder mit Dolby Digital oder DTS hinzugefügt, um tieffrequente Audioeffekte zu verstärken. Dieser Kanal wird als "0.1" bezeichnet, da er auf tieffrequente Audiosignale begrenzt ist.

#### Lippensynchronisation

Die Videoausgabe hängt manchmal aufgrund der Komplexität der Signalverarbeitung durch Erhöhung der Rechenleistung für die Videosignale hinter der Audioausgabe hinterher. Die Lippensynchronisation ist eine Technik zur automatischen Korrektur des Zeitversatzes zwischen Audio- und Videosignalausgabe.

## **HDMI- und Video-Informationen**

#### **Component-Video-Signal**

Beim Component-Video-Signalsystem wird das Videosignal in das Y-Signal für Luminanz (Helligkeit) und die Signale Pb und Pr für Chrominanz (Farbanteile) zerlegt. Die Farbe kann mit diesem System naturgetreuer wiedergegeben werden, da die einzelnen Signale voneinander unabhängig sind.

#### Composite-Video-Signal

Beim Composite-Video-Signalsystem werden Farbe, Helligkeit und Synchronisierungsdaten kombiniert und über ein einziges Kabel übertragen.

#### Deep Color

Deep Color ist eine Technologie, die von der HDMI-Spezifikation unterstützt wird. Deep Color erhöht die Anzahl der verfügbaren Farben innerhalb der Grenzen, die durch den RGB- oder YCbCr-Farbraum vorgegeben sind. Konventionelle Farbsysteme verarbeiten die Farben mit 8 Bit. Deep Color verarbeitet die Farben mit 10, 12 oder 16 Bit. Diese Technologie erlaubt es HDTV-Fernsehern und anderen Bildschirmen, anstatt Millionen von Farben Milliarden von Farben darzustellen und dadurch Farbstufenbildung (Color Banding) zu beseitigen, sodass gleichmäßige Farbtonübergänge und feine Abstufungen zwischen Farben erzielt werden.

#### HDCP

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ist ein digitaler Kopierschutz, welcher das Kopieren von digitalen Inhalten verhindert, wenn diese zwischen Anschlüssen (wie HDMI) geleitet werden.

#### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine weltweite Standardschnittstelle für die digitale Audio-/Videosignalübertragung. Diese Schnittstelle überträgt sowohl digitale Audio- als auch digitale Videosignale über ein einziges Kabel ohne jeglichen Verlust. HDMI stimmt mit dem Kopierschutz HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) überein und bietet eine sichere Audio-/Video-Schnittstelle. Für weitere Informationen über HDMI besuchen Sie bitte die HDMI-Website unter "http://www.hdmi.org/".

#### x.v.Color

"x.v.Color" ist eine Technologie, welche von der HDMI-Spezifikation unterstützt wird. Der Farbraum ist größer als sRGB und erlaubt die Darstellung von Farben, die bisher nicht darstellbar waren. Unter Gewährleistung der Kompatibilität mit der Farbskala der sRGB-Standards erweitert "x.v.Color" den Farbraum und kann so die Wiedergabe von lebhafteren, natürlicheren Bildern ermöglichen.

## **Netzwerk-Informationen**

#### SSID

SSID (Service Set Identifier) ist ein Name für die Identifikation eines bestimmten Wireless-LAN Access Points.

#### Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) ist eine Technologie, die es einem elektronischen Gerät ermöglicht, drahtlos über Funkwellen Daten auszutauschen oder mit dem Internet zu verbinden. Wi-Fi bietet den Vorteil, dass durch eine drahtlose Verbindung die Komplexität des Herstellens von Verbindungen mit Netzwerkkabeln entfällt. Nur Produkte, welche die Interoperabilitätsprüfungen der Wi-Fi Alliance bestehen, dürfen das Warenzeichen "Wi-Fi Certified" tragen.

### WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein von der Wi-Fi Alliance erstellter Standard zur bequemen Einrichtung eines drahtlosen Heimnetzwerks.

# **Technologien von Yamaha**

#### **CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)**

Da die Systeme Dolby Surround und DTS ursprünglich für die Verwendung in Kinos ausgelegt wurden, wird ihr Effekt in einem Saal mit vielen für akustische Effekte entwickelten Lautsprechern am besten wahrgenommen. Da die Gegebenheiten im Wohnbereich (wie Raumgröße, Wandmaterial und die Anzahl der Lautsprecher) sehr unterschiedlich sein können, ist es unvermeidbar, dass auch Unterschiede im wahrgenommenen Klang auftreten. Aufgrund eine großen Menge von Messdaten bietet die eigene DSP-Technologie CINEMA DSP von Yamaha die audiovisuelle Erfahrung eines Kinosaals in Ihrem Zuhause.

#### **CINEMA DSP 3D**

Die tatsächlich gemessenen Schallfelddaten enthalten die Information über die Höhe der Klangbilder. CINEMA DSP 3D Der Modus ermöglicht die Wiedergabe der genauen Höhe von Klangbildern, so dass im Hörraum präzise und intensive stereoskope Schallfelder erzeugt werden.

#### CINEMA DSP HD<sup>3</sup>

Die tatsächlich gemessenen Schallfelddaten enthalten die Information über die Höhe der Klangbilder. CINEMA DSP HD<sup>3</sup> ermöglicht die Wiedergabe der genauen Höhe von Klangbildern, so dass im Hörraum präzise und intensive stereoskope Schallfelder erzeugt werden.

#### **Compressed Music Enhancer**

Die Funktion Compressed Music Enhancer ergänzt fehlende Obertöne in komprimierten Musikformaten (wie MP3). Im Ergebnis bietet diese Technologie eine verbesserte Performance für das gesamte Tonsystem.

#### SILENT CINEMA

Yamaha hat einen natürlichen, realistischen DSP-Soundeffekt-Algorithmus für Kopfhörer entwickelt. Die Parameter für Kopfhörer wurden für jedes Klangprogramm eingestellt, sodass Sie auch über Kopfhörer eine getreue Wiedergabe aller Klangprogramme genießen können.

#### Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP erlaubt dem System, das Schallfeld der Surround-Lautsprecher nur mit den vorderen Lautsprechern links und rechts virtuell zu reproduzieren. Auch dann, wenn die Surround-Lautsprecher nicht angeschlossen sind, erzeugt das Gerät ein realistisches Schallfeld in einem Hörraum.

#### Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT erlaubt dem System, das Schallfeld der Surround-Lautsprecher nur mit den vorderen Surround-Lautsprechern virtuell zu reproduzieren. Auch mit vorderen Surround-Lautsprechern erzeugt das Gerät ein realistisches Schallfeld in einem Hörraum.

#### Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker erlaubt dem System, die Höhe eines 3D-Schallfelds ohne Präsenzlautsprecher virtuell zu reproduzieren. Auch dann, wenn die Präsenzlautsprecher nicht angeschlossen sind, erzeugt das Gerät ein realistisches 3D-Schallfeld in einem Hörraum.

#### Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

Virtual Surround Back Speaker erlaubt dem System, das Schallfeld der hinteren Surround-Lautsprecher virtuell zu reproduzieren. Es verleiht auch dann, wenn keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, dem hinteren CINEMA DSP-Schallfeld mehr Klangtiefe.

# **Unterstützte Geräte und Dateiformate**

Dieser Abschnitt beschreibt die von diesem Gerät unterstützten Geräte und Dateiformate.

# Unterstützte Geräte

Informationen zu den Spezifikationen der einzelnen Geräte entnehmen Sie deren Bedienungsanleitungen.

## Bluetooth-Gerät

- Dieses Gerät unterstützt Bluetooth-Geräte, die A2DP- oder AVRCP-fähig sind.
- Je nach Modell wird ein Bluetooth-Gerät eventuell nicht vom Gerät erkannt oder gewisse Merkmale sind nicht verfügbar.

## USB-Geräte

- Das Gerät unterstützt USB-Massenspeichergeräte (wie Flash-Speicher und tragbare Audio-Player) im Format FAT 16 oder FAT 32.
- Schließen Sie keine anderen Geräte als USB-Massenspeichergeräte (z. B. USB-Ladegeräte oder USB-Hubs), PCs, Kartenlesegeräte, externe Festplatten usw. an.
- Verschlüsselte USB-Geräte sind nicht einsetzbar.
- Einige Funktionen sind je nach Modell oder Hersteller des USB-Speichergeräts eventuell nicht kompatibel.

# 📕 AirPlay

AirPlay wird unterstützt von iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder neuer, Mac mit OS X Mountain Lion oder neuer und Mac sowie PC mit iTunes 10.2.2 oder neuer.

(Stand Mai 2016)

Made for.

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s

iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3. und 4. Generation), iPad 2  $\,$ 

iPod touch (5. Generation)

(Stand Mai 2016)

# Dateiformate

Informationen zu den Spezifikationen der einzelnen Dateiformate entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Aufnahmegeräts bzw. der Datei-Hilfe.

# USB/PC (NAS)

Datei	Sampling-Frequenz (kHz)	Quantisierungs -Bitrate (Bit)	Bitrate	Anzahl Kanäle	Lückenlose Wiedergabe
WAV *	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192	16/24	_	2	~
MP3	32/44,1/48	_	8 bis 320	2	—
WMA	32/44,1/48	_	8 bis 320	2	—
MPEG-4 AAC	32/44,1/48	_	8 bis 320	2	—
FLAC	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192	16/24	_	2	~
ALAC	32/44,1/48/88,2/96	16/24	_	2	~
AIFF	32/44,1/48/88,2/96/ 176,4/192	16/24	_	2	~
DSD	2,8 MHz/5,6 MHz	1	_	2	_

\* Nur Format Linear PCM



- Um FLAC-Dateien wiederzugeben, die auf einem PC oder NAS gespeichert sind, müssen Sie Serversoftware installieren, welche die gemeinsame Nutzung von FLAC-Dateien über DLNA auf Ihrem PC unterstützt, oder einen NAS verwenden, der FLAC-Dateien unterstützt.
- Digital Rights Management (DRM)-Inhalte lassen sich nicht abspielen.

# Video-Signalfluss

Videosignale, die von einem Videogerät an das Gerät gesendet werden, werden wie unten gezeigt an einen Fernseher ausgegeben.

# Videoumwandlungstabelle

# 

• Unter "Videomodus" (S.139) im Menü "Setup" können Sie die Auflösung und das Bildseitenverhältnis auswählen, das für die Berechnung der Videoausgabe für den HDMI-Ausgang angewendet wird.

• Das Gerät wandelt Videosignale mit 480 Zeilen und mit 576 Zeilen nicht in beide Richtungen um.



		HDMI-Ausgang					COMPONENT VIDEO-Ausgang				VIDEO- Ausgang		
	Auflösung	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	480i/ 576i
HDMI-Eing.	480i/576i	1	1	1	1	1	1				<u>.</u>		
	480p/576p		+	1	1	1	1						
	720p			1	1	1	1						
	1080i			1	1	ļ	1						
	1080p/ 50, 60 Hz			1	1	1	1						
	1080p/ 24 Hz					1	1						
	4K						1						
COMPONENT VIDEO-Eing,	480i/576i	+	+	1	1	1	1	+					
	480p/576p		1	1	1	1	1		1				
	720p			1	1	1	1			1			
	1080i			1	1	1	1				1		
	1080p											1	
VIDEO-Eing.	480i/576i	<b>→</b>	<b>→</b>	+	→	+	+						<b>→</b>

Welche Video-/Audiosignale in Zone2, Zone3 und Zone4 ausgegeben werden können hängt davon ab, wie Sie die Geräte in jeder Zone an den Ausgangsbuchsen des Geräts anschließen.

## Audioausgabe

	Verwend integrierten (S.	lung des Verstärkers 39)	Verwendung eines externen Verstärkers (S.105)				
E/A	Buchsen E)	(TRA SP 1-2	Buchsen	ZONE OUT	Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT)		
	Zone2	Zone3	Zone2	Zone3	Zone2 (*1)	Zone4 (*2)	
Digitalaudio (HDMI)	<b>→</b> (*3)		<b>→</b> (*3)		<b>→</b> (*4)	<b>→</b> (*5)	
Digitalaudio (COAXIAL/OPTICAL)	<b>→</b> (*6)	<b>→</b> (*6)	<b>→</b> (*6)	<b>→</b> (*6)	<b>→</b> (*6)		
Analogaudio (AUDIO)	<b>→</b>	+	1	1	+		
USB (*7)	<b>→</b>	<b>→</b>	1	1	<b>→</b>		
Netzwerkquellen (*7)	<b>→</b>	<b>→</b>	1	1	-		
TUNER	+	+	1	1	+		

------: Verfügbar

- \*1 Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) im Menü "Setup" auf "Zone2" eingestellt ist (Audio Ausgang: Ein)
- \*2 Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) im Menü "Setup" auf "Zone4" eingestellt ist
- \*3 Verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale eingegeben werden (Stereoausgabe [heruntergemischt auf 2-Kanal], wenn die in der Hauptzone gewählte Eingangsquelle gewählt wird)

Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) im Menü "Setup" auf "Zone2" eingestellt ist

- \*4 Verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale eingegeben werden (Stereoausgabe [heruntergemischt auf 2-Kanal], wenn die in der Hauptzone gewählte Eingangsquelle gewählt wird)
- \*5 HDMI-Audio-Durchleitung (Stereoausgabe [heruntergemischt auf 2-Kanal], wenn die in der Hauptzone gewählte Eingangsquelle gewählt wird)
- \*6 Verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale zugeführt werden
- \*7 Zum Wiedergeben von DSD-Audio in Zone2/Zone3 wählen Sie mit der Web-Steuerung "Main Zone Sync" als Zone2/Zone3-Eingang (S.111) oder benutzen Sie den Party-Modus (S.109).

## Videoausgang

	Buchsen MONITO (*	R OUT/ZONE OUT 8)				
E / A	COMPONENT VIDEO	VIDEO				
	Zone2/3	Zone2/3	Zone2	Zone4		
HDMI-Video			$\rightarrow$	Ť		
Komponentenvideo	Ť					
Composite-Video		Ť				
Bildschirmdarstellung (Durchsuchen/ Wiedergabe)			-			

\*8 Verfügbar, wenn "Monitorausgang Zuordnung" (S.146) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone3" eingestellt ist.

\*9 Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S.147) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone4" eingestellt ist.

# Informationen über HDMI

Dieser Abschnitt erläutert die mit HDMI in Verbindung stehenden Funktionen und seine Signalkompatibilität.

# **HDMI-Steuerung**

HDMI-Steuerung ermöglicht eine Bedienung externer Geräte über HDMI. Wenn Sie einen Fernseher anschließen, der HDMI-Steuerung über dieses Gerät per HDMI-Kabel ermöglicht, können Sie Funktionen des Geräts (wie Einschalten, Lautstärkeregelung) über die Fernbedienung Ihres Fernsehers bedienen. Sie können auch Abspielgeräte steuern (wie HDMI-steuerbare BD-/DVD-Player), die über ein HDMI-Kabel am Gerät angeschlossen sind. Näheres zu Verbindungen siehe "Anschließen von Fernseher und Abspielgeräten" (S.41) und "Anschließen von Videogeräten (wie BD/DVD-Player)" (S.44).

## Mögliche Bedienvorgänge mit der Fernbedienung des Fernsehers

- Standby-Synchronisation
- Lautstärkeregelung einschl. Stummschaltung
- Umschalten auf Audioeingabe vom Fernseher, wenn der Eingang des Fernsehers auf dessen integrierten Tuner umgeschaltet wird
- Umschalten auf Eingabe von Video/Audio vom gewählten Abspielgerät
- Umschalten zwischen Audio-Ausgabegeräten (Lautsprecher des Geräts oder des Fernsehers)

## (Beispiel)



## Mögliche Bedienvorgänge mit der Fernbedienung des Geräts

• Starten der Wiedergabe am Abspielgerät und Einschalten des Fernsehers bei einer Szenenanwahl (S.75)

Umschalten des Eingangs des Fernsehers für Anzeige des Bildschirmmenüs (wenn ON SCREEN gedrückt wird)

Steuern des Abspielgeräts (Wiedergabe- und Menüfunktionen) ohne Speicherung von Fernbedienungs-Codes (S.158)

## (Beispiel)



Um die HDMI-Steuerung zu verwenden, müssen Sie nach Anschluss des Fernsehers und der Abspielgeräte die folgende Einrichtung der HDMI-Steuerungskopplung vornehmen.

Einzelheiten zu Einstellungen und zur Bedienung Ihres Fernsehers entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

Cotun ict imm

Dieses Setup ist immer dann erforderlich, wenn Sie neue HDMI-steuerbare Geräte an Ihrem System anschließen.

- Schalten Sie das Gerät, den Fernseher sowie die Abspielgeräte ein.
- 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen des Geräts.
  - **1** Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird.
  - 2 Drücken Sie ON SCREEN.



**3** Verwenden Sie die Cursortasten, um "Setup" auszuwählen, und drücken Sie ENTER.



**4** Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/▷)zur Auswahl von "HDMI".



- 5 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "HDMI-Einstellung" und drücken Sie ENTER.
- 6 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Ein".
- 7 Drücken Sie ON SCREEN.
- 3 Schalten Sie die HDMI-Steuerung am Fernseher und den Abspielgeräten (wie HDMI-steuerbare BD-/DVD-Player) ein.
- 4 Schalten Sie den Fernseher aus, und schalten Sie dann das Gerät und die Abspielgeräte aus.
- 5 Schalten Sie das Gerät sowie die Wiedergabegeräte ein, und schalten Sie dann den Fernseher ein.
- 👌 Prüfen Sie Folgendes.

**Am Gerät:** Es ist der Eingang gewählt, mit dem das Wiedergabegerät verbunden ist. Falls nicht, wählen Sie die Eingangsquelle manuell aus.

Am Fernseher: Das Videosignal vom Abspielgerät wird angezeigt.

- 7 Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird.
- 8 Prüfen Sie durch Ein-/Ausschalten oder Lautstärkeregelung an der Fernbedienung des Fernsehers, ob das Gerät richtig mit dem Fernseher synchronisiert ist.

# .

- Wenn die HDMI-Steuerfunktion nicht richtig funktioniert, probieren Sie es damit, das Netzkabel des Fernsehers in Schritt 3 herauszuziehen und in Schritt 4 erneut anzuschließen. Dies kann das Problem beheben. Die HDMI-Steuerung funktioniert ebenfalls nicht richtig, wenn zu viele HDMI-Geräte angeschlossen sind. In diesem Fall sollten Sie die HDMI-Steuerung bei nicht verwendeten Geräten ausschalten.
- Wenn das Gerät nicht zu den Ein-/Ausschaltvorgängen des Fernsehers synchronisiert, prüfen Sie die Priorität der Audio-Ausgangseinstellungen am Fernseher.
- Wir empfehlen, Fernseher und Abspielgeräte vom selben Hersteller zu verwenden, so dass die HDMI-Steuerfunktion besser arbeitet.
- Wir können den Betrieb von HDMI-steuerbaren Wiedergabegeräten nicht gewähren.

# Audio Return Channel (ARC)

Mit ARC kann der TV-Ton über das HDMI-Kabel, welches das Videosignal zum Fernseher überträgt, in das Gerät gespeist werden.

Prüfen Sie Folgendes nach dem Konfigurieren der HDMI-Einstellung.

- 1 Wählen Sie einen TV-Sender mit der Fernbedienung des Fernsehers.
- Prüfen Sie, ob die Eingangsquelle des Geräts automatisch auf "AUDIO 1" gestellt wird und der Fernsehton am Gerät ausgegeben wird.

Falls der Fernsehton nicht hörbar ist, prüfen Sie Folgendes:

- "ARC" (S.141) im Menü "Setup" ist auf "Ein" eingestellt.
- Das HDMI-Kabel ist mit der ARC-kompatiblen HDMI-Buchse (mit "ARC" beschriftet) am TV verbunden.

Nicht alle HDMI-Buchsen am TV sind ARC-kompatibel. Näheres erfahren Sie in der Anleitungen für den Fernseher.

- Wenn bei Verwendung von ARC Tonunterbrechungen auftreten, stellen Sie "ARC" (S.141) im Menü "Setup" auf "Aus" und verwenden Sie ein Audiokabel (optisches Digitalkabel oder Stereo-Cinch-Kabel), um den Fernsehton zum Gerät zu führen (S.42).
- Für die Benutzung von ARC ist der Fernseher über ein ARC-kompatibles HDMI-Kabel anzuschließen.

# 

"AUDIO 1" ist werksseitig als Fernsehton-Eingang voreingestellt. Wenn Sie ein externes Gerät an den Buchsen AUDIO 1 angeschlossen haben, verwenden Sie "TV Audio Eingang" (S.140) im Menü "Setup", um die Fernsehton-Eingangszuordnung zu ändern. Um die Funktion SCENE zu verwenden (S.76), müssen Sie zusätzlich die Eingangszuordnung für SCENE (TV) ändern.
### HDMI-Signalkompatibilität

#### Audiosignale

Audiosignaltyp	Audiosignalformat	Kompatible Medien (Beispiel)
2-Kanal-Linear PCM	2-Kanal, 32 bis 192 kHz, 16/20/24-Bit	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Mehrkanaliges Linear-PCM	8-Kanal, 32 bis 192 kHz, 16/20/24-Bit	DVD-Audio, BD (Blu-ray Disc), HD DVD
DSD	2- bis 5.1-Kanal; 2,8224 MHz, 1-Bit	SACD
Bitstream	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Bitstream (High-Definition Audio)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express, Dolby Atmos, DTS:X	BD (Blu-ray Disc), HD DVD

#### Videosignale

Das Gerät ist mit Videosignalen der folgenden Auflösungen kompatibel:

- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

- Bei der Wiedergabe von mit CPPM-Kopierschutz versehenem DVD-Audio werden die Video-/Audiosignale je nach Typ des DVD-Players eventuell nicht richtig ausgegeben.
- Das Gerät ist mit HDCP-inkompatiblen HDMI- oder DVI-Geräten nicht kompatibel. Näheres erfahren Sie in den Anleitungen für die einzelnen Geräte.
- Zum Dekodieren von Audio-Bitstream-Signalen am Gerät stellen Sie das als Eingangsquelle fungierende Gerät entsprechend ein, so dass es die Bitstream-Audiosignale direkt ausgibt (und diese nicht im Abspielgerät dekodiert werden). Näheres erfahren Sie in der Anleitung für das Abspielgerät.



### 

Der Bereich um die Video-/Audio-Ausgangsbuchsen ist am Produkt selbst weiß markiert, um Falschanschlüsse zu vermeiden.

### Warenzeichen

### 

In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



Für DTS-Patente siehe http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol, DTS:X und das DTS:X-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Unterstützt iOS 7 oder neuer für Setup mit Wireless Accessory Configuration.

"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehör speziell konstruiert ist, sodass es entsprechend mit einem iPod, iPhone oder iPad verbunden werden kann, und vom Entwickler zertifiziert wurde, um die Standards von Apple zu erfüllen.

Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung der Sicherheitsstandards und -vorschriften.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Übertragungsleistung beeinträchtigen kann.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch und Apple TV sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

iPad Air und iPad mini sind Warenzeichen von Apple Inc.

App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

### Bluetooth<sup>®</sup>

Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch Yamaha Corporation geschieht unter Lizenz.

#### Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Alle unveröffentlichten Rechte vorbehalten.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

#### x.v.Color™

"x.v.Color" ist ein Warenzeichen von Sony Corporation.



DLNA™ und DLNA CERTIFIED™ sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Nicht genehmigte Verwendung ist streng verboten.

#### Windows™

Windows ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Internet Explorer, Windows Media Audio und Windows Media Player sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation.

#### Android<sup>™</sup> Google Play<sup>™</sup>

Android und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc.

"Blu-ray" ist ein Warenzeichen von Blu-ray Disc Association.



Das Logo Wi-Fi CERTIFIED™ ist eine Zertifizierungsmarke von Wi-Fi Alliance®.

Das Kennzeichen Wi-Fi Protected Setup™ ist eine Zertifizierungsmarke von Wi-Fi Alliance®.

## MusicCast

MusicCast ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Yamaha Corporation.

#### SILENT ™ CINEMA

"SILENT CINEMA" ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.

#### **Google Noto Fonts**

Copyright © 2012 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter Lizenz der Apache-Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz"); diese Datei darf nur im Einklang mit der Lizenz benutzt werden.

Eine Kopie der Lizenz ist hier erhältlich:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Außer wenn gesetzlich vorgeschrieben oder schriftlich vereinbart, wird die vertriebene Software unter der Lizenz "wie dargestellt", ohne Garantie oder irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Bedingungen angeboten.

Beziehen Sie sich auf den spezifischen Lizenz-Text bezüglich Rechten und Einschränkungen in der Lizenz.

#### Erläuterungen zu GPL

Diese Produkt setzt zum Teil GPL/LGPL Open-Source-Software ein. Sie dürfen lediglich den Open-Source-Code abrufen, duplizieren, modifizieren und verteilen. Informationen über GPL/LGPL Open-Source-Software, dessen Abruf und die GPL/LGPL-Lizenz siehe die Website von Yamaha Corporation (http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).

#### **Technische Daten**

#### Eingangsbuchsen

- Audio analog
   Audio x 9 (AV 1-4, AUDIO 1-3, PHONO, V-AUX)
- Digitalaudio (Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz bis 96 kHz)

Optisch x 3 (AV 3, AUDIO 1-2)

- Koaxial x 3 (AV 1-2, AUDIO 3)
- Video

Composite x 5 (AV 1-4, V-AUX)

Component x 3 (AV 1-3)

- HDMI-Eingang
   HDMI x 8 (AV 1-7, V-AUX)
- Sonstige

USB x 1 (USB2.0)

NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

#### Ausgangsbuchsen

- Analogaudio
- Lautsprecherausgang x 11 (9-Kan.) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, EXTRA SP 1 L/R \*1, EXTRA SP 2 L/R \*2)
- \*1 Hinweis: Zuordnung ist möglich [F.PRESENCE, ZONE2, ZONE3, BI-AMP (FRONT L/R)]
- \*2 Hinweis: Zuordnung ist möglich [R.PRESENCE, ZONE2, ZONE3, F.PRESENCE]

Subwoofer-Ausgang x 2

- (SUBWOOFER 1-2, Stereo/Front&Rear/Monox2)
- Kopfhörer x 1
- [RX-A3060]
- Vorverstärkerausgang x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R \*3, R.PRESENCE L/R \*4)
- \*3 Hinweis: Austauschbar an ZONE2
- \*4 Hinweis: Austauschbar an ZONE3

#### [RX-A2060]

- Vorverstärkerausgang x 7 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
- ZONE OUT x 2 (ZONE2/ZONE3)

#### Video

- MONITOR OUT/ZONE OUT
- Composite x 1
- Component x 1
- HDMI-Ausgang
- HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1-2 \*5)
- \*5 Austauschbar an ZONE OUT (ZONE2/ZONE4)

#### Sonstige Buchsen

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1

#### HDMI

- HDMI-Merkmale
- 4K UltraHD Video (einschließlich 4K/60,50Hz 10/12bit)
- 3D Video
- ARC (Audio Return Channel)
- HDMI-Steuerung (CEC)
- Auto Lip Sync
- 21:9 Bildseitenverhältnis
- Deep Color
- x.v.Color
- BT.2020 Farbmessung
- HDR (High Dynamic Range)
- HD-Tonwiedergabe
- HDMI-Eingang in HDMI-Bereitschaft wählbar
- HDMI-Zonenausgabe

- Video-Format (Repeater-Modus)
- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Unterstützte Audio-Formate
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution
- DTS Express
- DTS
- DSD 2,8 MHz 2-Kan. bis 6-Kan.
- PCM 2-Kan. bis 8-Kan. (max. 192 kHz/24 Bit)
- Schutz der Inhalte: HDCP-kompatibel (HDMI [AV 1-7]: HDCP 2.2-kompatibel)

#### TUNER

Analoger Tuner
 [Modelle f
ür Gro
ßbritannien und Europa]
 FM/AM mit Radio Data System x 1 (TUNER)
 [Andere Modelle]
 FM/AM x 1 (TUNER)

#### USB

- Geeignet für Mass Storage Class USB-Speicher
- Stromausgabe: 1 A

#### Bluetooth

Sync-Funktion:
Quellgerät an AVR (z.B. Smartphone/Tablet)
Source-Funktion
AVR an Sink-Gerät (z.B. Bluetooth-Kopfhörer)
Wiedergabe/Stopp von Sync-Gerät
Bluetooth VersionVer. 2.1+EDR
Unterstütztes Profil
Sink-FunktionA2DP, AVRCP
Source-FunktionA2DP
Unterstützter Codec
Sink-FunktionSBC, AAC
Source-FunktionSBC
Wireless-Ausgabe Bluetooth Class 2
Max. Kommunikationsabstand10 m

#### MusicCast

- Gesteuert durch MusicCast-Applikationen (iOS, Android)
- MusicCast Link Client ......Main, Zone2, Zone3
- MusicCast Link Master (Eingangsquelle)...... NET/USB/Bluetooth, analoger externer Eingang, digitaler externer Eingang, Zone2
- Netzwerkkonnektivität ..... Extend Mode, Connect

#### Netzwerk

- PC-Client-Funktion
- Kompatibel mit DLNA V. 1.5
- Unterstützt AirPlay supported
- Internetradio
- WiFi-Funktion
- Unterstützt WPS über PIN Methode und Push-Button-Methode
- Unterstützt die Freigabe mit iOS-Geräten über Drahtlos- und USB-Verbindung
- Unterstützt direkte Verbindung mit Mobilgerät
- Unterstützt folgende Verschlüsselungsmethoden: WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed-Modus
- Radiofrequenzband 2,4 GHz
- Drahtlos-Netzwerk-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

#### Kompatible Dekodierungsformate

- Dekodierungsformat
- Dolby Atmos
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS:X
- DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
- DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
- DTS Digital Surround
- Nachdekodierungsformat
- Dolby Surround
- Neural:X
- DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

#### Audiosektion

Center		165 W
Surround L/R	. 165 W+	165 W
Surround Back L/R	. 165 W+	-165 W
Front Presence L/R	. 165 W+	165 W
(20 Hz bis 20 kHz, 0,06% THD, 8 Ω)		
Front L/R	. 150 W+	150 W
Center		150 W
Surround L/R	. 150 W+	150 W
Surround Back L/R	.150 W+	150 W
Front Presence L/R	. 150 W+	150 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)		
Front L/R	. 165 W+	165 W
Center		165 W
Surround L/R	. 165 W+	165 W
Surround Back L/R	. 165 W+	-165 W
Front Presence L/R	. 165 W+	-165 W

#### [RX-A2060]

(20 Hz bis 20 kHz, 0,06% THD, 6 Ω)	
Front L/R	150 W+150 W
Center	150 W
Surround L/R	150 W+150 W
Surround Back L/R	150 W+150 W
Front Presence L/R	150 W+150 W
(20 Hz bis 20 kHz, 0,06% THD, 8 Ω)	
Front L/R	140 W+140 W
Center	140 W
Surround L/R	140 W+140 W
Surround Back L/R	140 W+140 W
Front Presence L/R	140 W+140 W
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)	
Front L/R	155 W+155 W
Center	155 W
Surround L/R	155 W+155 W
Surround Back L/R	155 W+155 W
Front Presence L/R	155 W+155 W
<ul> <li>Nennausgangsleistung (1 Kanal betrieben)</li> </ul>	
[RX-A3060]	
(1 kHz, 0,9% THD, 6 Ω)	
Front L/R	200 W/Kan.
Center	200 W/Kan.
Surround L/R	200 W/Kan.
Surround Back L/R	200 W/Kan.
Front-Präsenz L/R	200 W/Kan.
(1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω)	
Front L/R	185 W/Kan.
Center	185 W/Kan.
Surround L/R	185 W/Kan.
Surround Back L/R	185 W/Kan.
Front-Präsenz L/R	185 W/Kan.
(1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω)	

Front L/R [Modelle für Großbritannien und Europa]....230 W/Kan.

#### [RX-A2060]

(1 kHz, 0,9% THD, 6 Ω) Surround L/R ......190 W/Kan. Surround Back L/R ......190 W/Kan. Front-Präsenz L/R ......190 W/Kan. (1 kHz, 0,9% THD, 8 Ω) Surround L/R ......175 W/Kan. Front-Präsenz L/R ......175 W/Kan. (1 kHz, 0,9% THD, 4 Ω) Front L/R [Modelle für Großbritannien und Europa]....220 W/Kan. Nennausgangsleistung (1 Kanal betrieben) [RX-A3060] (1 kHz, 10% THD, 6 Ω) Surround L/R ......230 W/Kan. Front-Präsenz L/R ......230 W/Kan. (1 kHz, 10% THD, 8 Ω) Surround L/R ......230 W/Kan. Front-Präsenz L/R ......230 W/Kan. [RX-A2060] (1 kHz, 10% THD, 6 Ω) (1 kHz, 10% THD, 8 Ω) 

Surround L/R 220 W/Kan.		
Surround Back L/R 220 W/Kan.		
Front-Präsenz L/R 220 W/Kan.		
Dynamikleistung (IHF)		
[RX-A3060]		
Front L/R (8/6/4/2 Ω)175/220/295/410 W		
[RX-A2060]		
Front L/R (8/6/4/2 Ω)165/210/285/405 W		
Dämpfungsfaktor		
Front L/R, 1 kHz, 8 $\Omega$ 150 oder höher		
Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz		
PHONO (1 kHz, 100 W/8 $\Omega)$		
AUDIO 2 usw. (1 kHz, 100 W/8 $\Omega)$ 200 mV/47 k $\Omega$		
Maximales Eingangssignal		
PHONO (1 kHz, 0,5% THD)45 mV oder mehr		
AUDIO 2 usw. (1 kHz, 0,5% THD)2,4 V oder mehr		
Nennausgangspegel / Ausgangsimpedanz		
PRE OUT		
SUBWOOFER (50 Hz) 1,0 V/470 $\Omega$		
Außer SUBWOOFER (1 kHz) 1,0 V/470 $\Omega$		
ZONE OUT 1,0 V/470 $\Omega$		
Maximaler Ausgangspegel		
PRE OUT/ZONE OUT2,0 V oder mehr		
Kopfhörerimpedanz16 W oder mehr		
Frequenzgang		
AUDIO 2 usw. (10 Hz bis 100 kHz)+0/-3 dB		
Abweichung von der RIAA-Entzerrung		
PHONO (20 Hz bis 20 kHz)0±0,5 dB		
Klirrfaktor (THD)		
[RX-A3060]		
PHONO an PreOut (1 kHz, 1 V)0,04% oder weniger		
AUDIO 2 usw. an Speaker Out (20 Hz bis 20 kHz, 75 W/ 8 $\Omega)$		
0,04% oder weniger		
[RX-A2060]		
PHONO an PreOut (1 kHz, 1 V)0,04% oder weniger		
AUDIO 2 usw. an Speaker Out (20 Hz bis 20 kHz, 70 W/ 8 Ω)		

.

.

.

•	Signal-Rauschabstand (IHF-A-Schaltung)
	(Pure Direct, Eingang 1 k $\Omega$ kurzgeschlossen,
	Lautsprecher-Ausgang)
	PHONO95 dB oder mehr
	AUDIO 2 usw 110 dB oder mehr
•	Eigenrauschen (IHF-A-Schaltung)
	Lautsprecher-Ausgang150 µV oder weniger
•	Kanaltrennung
	(Eingang 1 kΩ kurzgeschlossen, 1 kHz/10 kHz)
	PHONO
	AUDIO 2 usw
•	Lautstärkeregelung
	Hauptzone MUTE, -80 dB bis +16,5 dB (in Schritten von 0,5 dB)
	Zone2/Zone3 MUTE, -80 dB bis +16,5 dB (in Schritten von 0,5 dB)
•	Klangregelungscharakteristik
	Hauptzone
	Bassanhebung/-absenkung
	±6,0 dB/50 Hz (in Schritten von 0,5 dB)
	Tiefen-Übernahmefrequenz350 Hz
	Höhenanhebung/-absenkung
	±6,0 dB/20 kHz (in Schritten von 0,5 dB)
	Höhen-Übernahmefrequenz3,5 kHz
	Zone2/Zone3
	Bassanhebung/-absenkung
	±6,0 dB/50 Hz (in Schritten von 0,5 dB)
	Tiefen-Übernahmefrequenz
	350 Hz
	Höhenanhebung/-absenkung
	Likhara Üharrahmastraatuan
	File scherel to define
•	Filtercharakteristik
	(tc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
	H.P.F. (Front, Center, Surround, Surround Back: Klein)
	L DE (Subwoofor)
	L.F.F. (Subwoole)
١	/ideosektion
	VideosignaltypNTSC/PAL/SECAM

Videosignalpegel

Composite1 Vp-	p/75 Ω
Component	
Y1 Vp-j	p/75 Ω
Pb/Pr0,7 Vp-j	o/75 Ω

- Maximaler Video-Eingangspegel .....1,5 Vp-p oder mehr
- Signal-Rauschspannungsabstand ......60 dB oder mehr
- Frequenzgang des Monitorausgangs

#### **FM-Sektion**

•	Abstimmbereich
	[Modelle für USA und Kanada]87,5 MHz bis 107,9 MHz
	[Modelle für Brasilien, Asien und Universalmodell]
	[Andere Modelle]87,50 MHz bis 108,00 MHz
•	50-dB-Stummschaltungs-Empfindlichkeitsschwelle (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)
	Mono3 µV (20,8 dBf)
•	Signal-Rauschabstand (IHF)
	Mono/Stereo 69 dB/68 dB
•	Harmonische Verzerrungen (IHF, 1 kHz)
	Mono/Stereo0,5%/0,6%
•	Antenneneingang

#### **AM-Sektion**

<ul> <li>Abstimmbereich</li> </ul>	
[Modelle für USA und Kanada]	530 kHz bis 1710 kHz
[Modelle für Brasilien, Asien und Un	iversalmodell]
	530/531 kHz bis 1710/1611 kHz
[Andere Modelle]	531 kHz bis 1611 kHz

#### Allgemeines

•

•

•

٠

.

٠

Netzspannung/-frequenz
[Modelle für USA und Kanada]120 VAC, 60 Hz
[Modell für Brasilien und Universalmodell]
110 bis 120/220 bis 240 VAC, 50/60 Hz
[Modell für China]220 VAC, 50 Hz
[Modell für Korea]220 VAC, 60 Hz
[Modell für Australien]240 VAC, 50 Hz
[Modelle für Großbritannien und Europa]230 VAC, 50 Hz
[Modell für Asien]
Leistungsaufnahme
[Modell für Kanada] 400 W
[Modell für Korea] 390 W
[Andere Modelle] 490 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus
HDMI-Steuerung Aus, Standby Durchleitung Aus,
Netzwerk Standby Aus0,1 W
HDMI-Steuerung Ein, Standby Durchleitung Ein (ohne Signal),
Netzwerk Standby Aus1,4 W
HDMI-Einstellung Aus, Standby Durchleitung Aus, Netzwerk
Standby Ein, Bluetooth-Standby Aus
Kabelgebunden2,1 W
Drahtlos (Wi-Fi)
Wireless Direct
HDMI-Einstellung Aus, Standby Durchleitung Aus, Netzwerk Standby Ein (Kabelgebunden), Bluetooth-Standby Ein
HDMI-Einstellung Ein, Standby Durchleitung Ein (ohne Signal),
Netzwerk Standby Ein (Wireless Direct), Bluetooth-Standby Ein
Maximale Leistungsaufnahme
[Modelle für Brasilien, Asien und Universalmodell] 1210 W
Abmessungen (B x H x T)435 x 192 x 474 mm
* Einschließlich Füßen und Vorsprüngen
Referenzabmessung (B x H x T) (mit aufrechter Funkantenne) 435 x 247 x 474 mm
* Einschließlich Füßen und Vorsprüngen

- Gewicht
- [RX-A3060]

[Modelle für China, Großbritannien und Europa]

	19,6 kg
[Andere Modelle]	18,1 kg
[RX-A2060]	17,0 kg

\* Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung gilt für die neuesten Technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Bedienungsanleitung herunter.

### Liste der Fernbedienungs-Codes

		Asuka	0277, 0282, 0337, 0340, 0342	Carena	0320	Daewoo	0007, 0008, 0026, 0037, 0053,
тν		Atlantic	0277, 0320, 0342, 0349, 0350	Carnivale	0050		0167, 0266, 0275, 0277, 0282,
		Atori	0323, 0343	Carrefour	0344		0315, 0320, 0323, 0331, 0335,
A.R. Systems	0320	Auchan	0321	Carver	0010		0342, 0343, 0350, 0381, 0465
Acme	0342	Audiosonic	0161, 0282, 0320, 0340, 0342,	Cascade	0320, 0323, 0343	Dainichi	0277, 0340
Acura	0323, 0343		0343, 0349, 0350	Casio	0367	Dansai	0277, 0282, 0320, 0337, 0349,
ADC	0337	AudioTon	0161, 0282, 0342	Cathay	0320, 0349, 0350		0350
Admiral	0054, 0178, 0336, 0337, 0339,	Audiovox	0058, 0179, 0194	CCE	0183, 0282	Dantax	0161, 0349
	0346, 0347	Ausind	0171	Celebrity	0055, 0107	Dawa	0320
Advent	0158	Autovox	0171, 0282, 0337, 0339, 0342	Celera	0039	Daytron	0007, 0008, 0026, 0323, 0343
Adventura	0057	Aventura	0051	Centurion	0320, 0349, 0350	De Graaf	0346
Adyson	0277, 0282, 0342	Awa	0277, 0282	Century	0339	Decca	0282, 0320, 0342, 0349, 0350
Agashi	0277, 0282	Axion	0156	CGE	0161, 0171	Dell	0145, 0245
Agazi	0337	Baird	0282	Changhong	0039	Denver	0358, 0362
Aiko	0277, 0282, 0320, 0323, 0342,	Bang & Olufser	0180, 0339	Chimei	0273	Desmet	0320, 0349, 0350
	0343	Basic Line	0282, 0320, 0323, 0340, 0343,	Cimline	0323, 0343	Diamant	0320
Aim	0320		0350	Citizen	0007, 0008, 0026, 0050, 0058	Diamond	0277
Aiwa	0078, 0379	Bastide	0282, 0342	City	0323, 0343	DiamondVision	0135, 0143
Akai	0050, 0055, 0109, 0159, 0181,	Baur	0320, 0349	Clarion	0179	Dimensia	0049
	0277, 0282, 0320, 0323, 0340,	Bazin	0282	Clarivox	0349	Disney	0219
	0343, 0349, 0350	Beko	0161, 0269, 0294, 0302, 0311,	Clatronic	0161, 0171, 0282, 0320, 0323,	Dixi	0282, 0320, 0323, 0343, 0349,
Akiba	0320, 0340		0320, 0328, 0351		0337, 0340, 0342, 0343, 0350,		0350
Akura	0320, 0323, 0337, 0340	Belcor	0008		0351	Dream Vision	0461, 0498
Alaron	0277	Bell & Howell	0019,0054	CMS	0277	DTS	0323, 0343
Alba	0161, 0277, 0320, 0323, 0340,	Benq	0097, 0242, 0361	CMS Hightec	0282	Dual	0282, 0320, 0342
	0342, 0343, 0344, 0349, 0351,	Beon	0320, 0349, 0350	Coby	0197	Dual-Tec	0342, 0343
	0372, 0382	Best	0161	Colortyme	0008, 0026	Dumont	0008, 0030, 0062, 0282, 0339,
Albatron	0140	Bestar	0161, 0320, 0350	Commercial So	olutions		0341, 0342
Alcyon	0171	BGH	0400		0021	Durabrand	0031, 0051, 0179, 0215
Alleron	0059	Binatone	0282, 0342	Concerto	0008, 0026	Dux	0349
Allorgan	0282	Blue Sky	0320, 0340	Concorde	0323, 0343	Dwin	0178
Allstar	0320, 0350	Blue Star	0348	Condor	0161, 0277, 0320, 0323, 0342,	Dynatron	0320, 0349, 0350
America Action	n 0179	Boots	0282, 0342		0350, 0351	Dynex	0228, 0231
AMOI	0276	BPL	0320, 0348	Contec	0179, 0277, 0323, 0342, 0343,	EIZO	0509
Amplivision	0161, 0282, 0321, 0342	Bradford	0058, 0179		0344	Elbe	0161, 0168, 0282, 0320
Amstrad	0320, 0323, 0337, 0340, 0343	Brandt	0322, 0345	Contec/Cony	0012, 0058	Elcit	0339
Amtron	0058	Brillian	0182	Continental Ed	ison	Electa	0348
Anam	0179,0343	Brinkmann	0320		0345	ELECTRO TECH	I 0343
Anam National	0052,0058	Brionvega	0320, 0339, 0349, 0350	Cosmel	0323, 0343	Electroband	0055, 0107
Anglo	0323, 0343	Britannia	0277, 0282, 0342	Craig	0058, 0179	Electrograph	0176
Anitech	01/1, 0320, 0323, 0337, 0343	Brockwood	0008	Crosley	0010, 0037, 0171, 0339	Electrohome	0008, 0026, 0052, 0055
Ansonic	0161, 0168, 0320, 0323, 0341,	Broksonic	0109, 0179	Crown	0058, 0161, 0171, 0179, 0320,	Element	0230
100	0343	Bruns	0339		0323, 0343, 0349, 0350, 0351	Elin	0277, 0320, 0323, 0342, 0349,
AUC	0008, 0026, 0050, 0053	BTC	0340	CS Electronics	0277, 0340, 0342		0350
Apex	0039, 0111, 0217	Bush	0269, 0282, 0283, 0304, 0320,	CTC Clatronic	0341	Elite	0320, 0340, 0350
Arcam	0277, 0282		0323, 0328, 0332, 0340, 0343,	CTX	0205	Elman	0341
Arcam Delta	0342		0344, 0346, 0348, 0349, 0350,	Curtis Mathes	0007, 0008, 0010, 0019, 0021,	Elta	0277, 0323, 0343
Aristona	0320, 0349, 0350		0372, 0382, 0463, 0470, 0472		0026, 0049, 0050, 0178	Emerson	0000, 0007, 0008, 0012, 0013,
Arthur Martin	0321	byd:sign	0093	CXC	0058, 0179		0019, 0026, 0031, 0037, 0051,
ASA	0359, 0347	Candle	0008, 0026, 0050, 0057	Cybertron	0340		0058, 0059, 0161, 0179, 0320,
Asberg	0171, 0520, 0530	Capsonic	0337	Cytron	0152		0339
Astra	0343						

Emprex	0154	Genexxa	0320, 0340, 0347, 0350	Hygashi	0277, 0282, 0342	Kendo	0161, 0320, 0341, 0346
Envision	0008, 0026, 0050	GFM	0128, 0227	Hyper	0277, 0282, 0323, 0342, 0343	Kenwood	0008, 0026, 0050
Epson	0155, 0206, 0359	Giant	0282	Hypson	0282, 0320, 0321, 0337, 0342,	KIC	0282
Erres	0320 0349 0350	Gibralter	0008 0030 0050 0062		0348 0349 0350	Kingsley	0277 0342
ESA	0051	GoldHand	0277	Hyundai	0141	KIH	0039
ESC	0282	Goldline	0320	Iberia	0320	Kloss Novaheam	0057 0058
Etron	0202	GoldStar	0007 0008 0012 0026 0031	ICE	0320	Knoissal	0161 0168 0320
Euon	0343	Golusia	0007,0008,0012,0020,0031,	ICL	0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 0240, 0242, 0242, 0242, 0250	Kilcissei	0101, 0108, 0520
Euroleel	0282		0030, 0033, 0161, 0277, 0282,	IC.C	0340, 0342, 0343, 0330	Koister	0320, 0330
Euro-reel	0337		0320, 0323, 0342, 0343, 0346,	ices	0277	Konka	0340
Euroline	0349	<u> </u>	0349, 0350	llo	0148, 0153	Korpel	0320, 0349, 0350
Euroman	0161, 0277, 0282	Goodmans	0246, 0272, 0282, 0320, 0323,	IMA	0058	Korting	0161, 0339
Euromann	0320, 0337, 0342, 0350		0337, 0343, 0344, 0349, 0350,	Imperial	0161, 0171, 0320, 0347, 0350,	Kosmos	0320
Europhon	0277, 0282, 0320, 0341, 0342,		0462, 0473, 0477		0351	Koyoda	0343
	0350	Gorenje	0161, 0351	Indiana	0320, 0349, 0350	KTV	0007, 0050, 0058, 0179, 0183,
Expert	0321	GPM	0340	Infinity	0010		0282, 0342
Exquisit	0320	GPX	0129	InFocus	0250, 0327, 0363, 0479, 0508	Kyoto	0277, 0282
Fenner	0323, 0343	Gradiente	0240	Ingelen	0347	Lasat	0161
Ferguson	0322, 0345, 0349	Graetz	0347	Ingersol	0323, 0343	Lenco	0323, 0343
Fidelity	0277, 0320, 0342, 0346	Granada	0171, 0282, 0320, 0321, 0342,	Initial	0153	Lenoir	0323, 0342, 0343
Filsai	0282		0344, 0346, 0349, 0350	Inno Hit	0171, 0282, 0320, 0323, 0340,	Leyco	0320, 0337, 0349, 0350
Finlandia	0346	Grandin	0340, 0343, 0348, 0349		0342, 0343, 0349, 0350	LĠ	0031, 0053, 0066, 0116, 0117,
Finlux	0171, 0282, 0320, 0339, 0341,	Gronic	0282	Innovation	0337.0343		0140, 0161, 0164, 0175, 0195,
	0342 0349 0350	Grundig	0160 0161 0171 0310 0320	Insignia	0131 0228 0236 0238		0269 0277 0282 0300 0309
FIRST LINE	0342, 0343, 0350	Grunpy	0058 0059 0179	Integ	0030		0317 0320 0323 0328 0342
Firstline	0277 0282 0320 0323	Haier	0157 0233	Interactive	0161		0343 0346 0349 0350 0366
Fisher	0217, 0202, 0320, 0323 0019, 0161, 0282, 0339, 0342	Halifay	0277 0282 0337 0342	Interbuy	0323 03/3		0368 0377 0466 0471 0478
1 151101	0244 0251	Hallmark	0008 0026 0031	Interfunk	0323, 0343 0161 0320 0330 0347 0340	I C/ColdStor	0164
Elint	0220 0250	Hampton	0008, 0020, 0031	Intertunk	0101, 0520, 0559, 0547, 0549,	Liocontr	0240
Film	0171 0277 0226 0220 0242	напрюп	0277, 0282, 0342	T	0350	Liesenk	0349
Formenu	0171, 0277, 0536, 0539, 0342,	Hanseauc	0101, 0108, 0282, 0320, 0323,	International	0277	Liesenkouer	0320
E	0349	<b>TT</b> .	0342, 0343, 0344, 0349, 0330	Intervision	0161, 0282, 0320, 0337, 0341,	Life	0337, 0343
Formenti/Phoeni	IX 02/7	Hantarex	0320, 0323, 0343	· ··	0342	Lifetec	0320, 0323, 0337, 0343
Fortress	0336, 0339	Hantor	0320	Irradio	0171, 0320, 0323, 0340, 0343,	Lloyds	0323
Fraba	0161, 0320	Harman/Kardoi	n 0010		0349, 0350	Loewe	0161, 0168, 0265, 0320, 0330,
Friac	0161	Harvard	0058, 0179	Isukai	0320, 0340		0352
Frontech	0282, 0323, 0337, 0343, 0346,	Harwood	0320, 0323	ITC	0282, 0342	Loewe Opta	0339, 0349, 0350
	0347	Havermy	0178	ITS	0277, 0320, 0340, 0348, 0350	Logik	0054
Fujitsu	0059, 0069, 0074, 0075, 0282	HCM	0282, 0320, 0323, 0337, 0342,	ITT	0343, 0347	Luma	0320, 0323, 0346, 0349
Fujitsu Genera	1 0282		0343, 0348	ITV	0320, 0343, 0349	Lumatron	0282, 0320, 0346, 0349, 0350
Fujitsu Siemen	is 0504, 0505, 0507, 0510, 0511	Hema	0282, 0323	Janeil	0057	Lux May	0350
Funai	0051, 0058, 0059, 0112, 0113,	Hewlett Packar	d 0192	JBL	0010	Luxman	0008, 0026
	0115, 0118, 0119, 0179, 0337,	Higashi	0277	JC Penney	0007, 0008, 0026, 0027, 0049,	Luxor	0282, 0342, 0346
	0488, 0489	HiLine	0320	-	0053,0056	LXI	0010, 0019, 0021, 0026, 0027,
Futuretech	0058, 0179	Hinari	0320, 0323, 0340, 0343, 0344,	JCB	0055,0107		0031, 0049, 0111
Galaxi	0320, 0351		0349, 0350	Jensen	0008, 0026	M Electronic	0342, 0343, 0345, 0347, 0349,
Galaxis	0161.0320	Hisawa	0321, 0340, 0348	JVC	0012, 0014, 0015, 0056, 0064,		0350
Gateway	0176 0177 0241	Hisense	0247		0065 0067 0169 0174 0297	MAG	0096
GBC	0323 0343 0344	Hitachi	0008 0012 0026 0066 0084		0314 0344 0350 0375	Magnadyne	0339 0341 0349
GE	0008 0021 0023 0026 0027	1111110111	0092 0093 0120 0172 0173	Kaisui	0277 0282 0320 0323 0340	Magnafon	0171 0277 0341 0342
GE	0031 0034 0049 0052 0056		0255 0270 0271 0282 0320	itaisai	0342 0343 0348	Magnavox	0008 0009 0010 0013 0026
	0200		0235, 0270, 0271, 0202, 0320, 0335, 0338, 0342, 0344, 0346	Kamasania	0342	Magnavox	0032 0033 0048 0050 0128
Geont Cooin -	0209		0333, 0336, 0342, 0344, 0340, 0347, 0346, 0382, 0440, 0456	Kamp	0277 0242		0052, 0055, 0040, 0050, 0120, 001200, 0012000, 0012000, 0012000, 0012000, 00120000000000
GEC	0321		0.377, 0.303, 0.302, 0.440, 0.430, 0.467, 0.482, 0.484, 0.497	Kangeb	02/7,0342	Magnum	0211, 0212, 0224, 0220, 0239
OEC	0202, 0320, 0342, 0347, 0349,	Homeshan	0+0/, 0+02, 0+04, 040/	Kapsen Korok	0.0+7 0.161 0.220 0.242 0.242 0.240	Majaatia	0054
Culture	0222 0242 0246	Hornyphon	0320, 0330	Karcher	0101, 0320, 0342, 0343, 0349	Majestic	0034
Geloso	0323, 0343, 0346	Hoshai	0340	Kawasho	0008, 0026, 0055, 0277	Mandor	0337
General Techni	ic 0323, 0343	Huanyu	0277, 0342	KEC	01/9		

Manesth	0282, 0320, 0337, 0342, 0349,	NEI	0320, 0349, 0350	Philips	0008, 0009, 0010, 0011, 0012,	Radiomarelli	0320, 0339
	0350	Net-TV	0176		0032, 0048, 0049, 0052, 0122,	Radiotone	0161, 0320, 0323, 0350
Marantz	0008, 0010, 0026, 0050, 0204,	Neufunk	0320, 0323		0128, 0134, 0186, 0187, 0213,	Rank	0344
	0320, 0349, 0350	New Tech	0343, 0350		0221, 0224, 0226, 0239, 0256,	RCA	0008, 0021, 0024, 0025, 0026,
Marelli	0339	New World	0340		0257, 0259, 0261, 0263, 0267,		0027, 0042, 0049, 0052, 0053,
Mark	0277, 0282, 0320, 0323, 0349,	NewTech	0282, 0320, 0323		0280, 0281, 0287, 0296, 0299,		0063, 0136, 0225
	0350	Nicamagic	0277, 0342		0301, 0303, 0305, 0313, 0319,	Realistic	0019, 0031, 0050, 0179
Masuda	0282	Nikkai	0277, 0282, 0320, 0323, 0337,		0320, 0324, 0333, 0339, 0342,	Recor	0320
Matsui	0282, 0320, 0323, 0342, 0343,		0340, 0342, 0349, 0350		0349, 0350, 0353, 0357, 0360,	Redstar	0320
	0344, 0346, 0349, 0350, 0455	Nikko	0026, 0031, 0050		0380, 0383, 0452, 0459, 0460	Reflex	0320
Matsushita	0017	Nobliko	0171, 0277, 0341, 0342	Philips Magnavox	0011, 0032, 0033	Revox	0161, 0320, 0349, 0350
Maxent	0147, 0176	Nokia	0347	Phoenix	0161, 0277, 0320, 0339, 0349,	Rex	0337, 0346, 0347
Mediator	0320, 0349, 0350	Norcent	0201		0350	RFT	0161, 0168, 0339
Medion	0320, 0337, 0343	Nordic	0282	Phonola	0277, 0320, 0339, 0349, 0350	Rhapsody	0277
Megapower	0140	Nordmende	0339, 0345, 0347, 0350	Pilot	0007, 0008, 0050	R-Line	0320, 0349, 0350
Megatron	0026, 0031	Nordvision	0349	Pioneer	0008, 0026, 0094, 0095, 0161,	Roadstar	0323, 0337, 0340, 0343
MElectronic	0277, 0282, 0320, 0323	Novatronic	0320		0320, 0345, 0347, 0349, 0350,	Robotron	0339
Melvox	0321	Oceanic	0321, 0347		0458, 0480	Rowa	0277, 0282, 0400, 0403, 0494
Memorex	0019, 0026, 0031, 0053, 0054,	Okano	0161, 0320, 0351	Plantron	0320, 0323, 0337, 0350	Royal Lux	0161
	0137, 0215, 0323, 0343	Olevia	0102, 0199, 0200, 0207, 0222	Playsonic	0282	RTF	0339
Memphis	0323, 0343	ONCEAS	0342	Polaroid	0039, 0142, 0202, 0234	Runco	0030, 0050, 0062
Mercury	0320, 0323	Onwa	0058, 0179	Poppy	0323, 0343	Saba	0298, 0322, 0339, 0345, 0347
Metz	0339	Opera	0320	Portland	0007, 0008, 0026, 0053	Saisho	0282, 0323, 0337, 0342, 0343
MGA	0008, 0026, 0031, 0050, 0053	Oppo	0130	Prandoni-Prince	0171, 0346	Salora	0346, 0347
Micromaxx	0337, 0343	Optimus	0017,0019	Precision	0282, 0342	Sambers	0171, 0341
Microstar	0337, 0343	Optoma	0144	Prima	0157, 0243, 0323, 0343, 0347	Sampo	0007, 0008, 0026, 0050, 0176,
Midland	0007, 0021, 0023, 0027, 0030,	Optonica	0178	Princeton	0140	I	0400
	0056,0062	Orbit	0320, 0350	Prism	0023,0056	Samsung	0004, 0005, 0006, 0007, 0008,
Minerva	0171	Orion	0043, 0146, 0283, 0320, 0323,	Profex	0323, 0343	0	0012, 0026, 0031, 0036, 0050,
Minoka	0320, 0350		0328, 0343, 0349, 0350	Profi-Tronic	0320, 0350		0053, 0076, 0077, 0079, 0114,
Mintek	0153	Orline	0320	Proline	0320, 0350		0124, 0125, 0126, 0127, 0139,
Mitsubishi	0008, 0026, 0031, 0053, 0066,	Osaki	0282, 0320, 0337, 0340, 0342	Proscan	0021, 0027, 0049		0161, 0183, 0185, 0190, 0191,
	0084, 0093, 0098, 0150, 0178,	Oso	0340	Prosonic	0161, 0277, 0282, 0320, 0342,		0258, 0264, 0277, 0282, 0320,
	0289, 0320, 0339, 0344, 0350,	Otto Versand	0282, 0320, 0336, 0342, 0344,		0349		0323, 0334, 0337, 0342, 0343,
	0376		0348, 0349, 0350	Protech	0282, 0337, 0341, 0342, 0343,		0349, 0350, 0351, 0373, 0453,
Mivar	0161, 0168, 0171, 0277, 0282,	Pael	0277.0342		0349, 0350		0468
	0342	Palladium	0161, 0282, 0320, 0342, 0351	Proton	0008, 0012, 0026, 0031	Sandra	0277, 0282, 0342
Monivision	0140	Palsonic	0282	Protron	0196	Sansui	0043, 0109, 0320, 0350, 0400
Montgomery W	ard	Panama	0277, 0282, 0320, 0323, 0337,	PROVIEW	0096.0246	Sanvo	0008, 0019, 0068, 0070, 0071,
	0054		0342, 0343	Provision	0320, 0349		0099, 0161, 0168, 0223, 0237,
Motion	0171	Panasonic	0016, 0017, 0020, 0022, 0023,	Pulsar	0008, 0030, 0062		0277, 0282, 0288, 0295, 0323,
Motorola	0052 0178		0035 0052 0056 0084 0085	Pve	0256 0320 0349 0350 0378		0342, 0344, 0369, 0469
MTC	0008 0026 0050 0053 0161		0133 0163 0193 0284 0286	Pvmi	0323 0343	SBR	0320 0349
	0277		0290 $0292$ $0320$ $0325$ $0347$	Quandra Vision	0321	Scentre	0235 0244
Multi System	0349		0356 0483 0485 0490	Quandra vision	0017 0023 0052 0056	Schaub Lorenz	0347
Multitech	0058 0161 0179 0183 0277	Panavision	0320	Quasa	0282 0320 0337 0342 0349	Schneider	0282 0316 0318 0320 0333
Wanneen	0282 $0320$ $0323$ $0341$ $0342$	Pathe Cinema	0161 0168 0277 0321 0342	Queile	0350	Sennerder	0340 0342 0349 0350 0382
	0343 0344 0346 0349	Pausa	0323 0343	Questa	0344	Scotch	0026 0031
Murphy	0277 0342	Penney	0021 0023 0031 0050 0111	Radialva	0320	Scott	0008 0012 0026 0031 0058
NAD	0026 0031 0111	Perdio	0277 0320	RadioShack	0019 0021 0031 0050 0179	5000	0059 0149 0179
Naonis	0346	Perfekt	0320	RautoShack	0320	Searc	0009, 0149, 0179 0008 0010 0019 0021 0026
NEC	0008 0026 0050 0052 0053	Philco	0008 0009 0010 0012 0026	RadioShack/Rea	alistic	Scars	0027 0031 0049 0051 0050
THE	0072 0103 0282 0344	1 111100	0050,0052,0053,0161,0171	RadioSilden/Red	0007 0008 0012 0026 0049		0111
Neckermann	0161 0282 0320 0330 0342		0320 0339		0058	SEG	0277 0282 0320 0323 0227
1 Weren mann	0346 0349 0350 0351	Philharmonic	0282 0342	Radiola	0282 0320 0349 0350	520	0341 0342 0344 0349 0382
	0.5+0, 0.5+9, 0.550, 0.551	1 mmarmonic	0202, 0372	Rautota	0202, 0320, 0379, 0330		0.0+1, 0.0+2, 0.0+4, 0.0+7, 0.062

SEI	0320	SuperTech	0277, 0320, 0323	Tomashi	0348	White Westingh	ouse
SEI-Sinudyne	0339, 0341, 0347	Supra	0323, 0343	Toshiba	0018, 0019, 0040, 0041, 0046,	8	0037, 0090, 0277, 0320, 0341,
Seleco	0344, 0346, 0347	Supre-Macy	0057		0073, 0100, 0103, 0108, 0109,		0342. 0349
Sencora	0323 0343	Supreme	0055 0107		0111 0121 0132 0166 0208	Wincom	0101 0106
Sentra	0323	Susumu	0340		0210 0214 0217 0260 0268	Xrypton	0320
Serino	0277	Sutron	0323 0343		0282 0283 0293 0304 0306	Yamaha	0008 0026 0050 0053 0080
Sharp	0000 0001 0002 0003 0007	SVA	0151		0307 0329 0344 0355 0454	Tunnana	0081 0082 0083 0086 0087
Sharp	0008,0001,0002,0005,0007,	Sydney	0277 0282 0342		0401	Vamishi	0282 0320
	0089,0012,0020,0000,0088,	Sylvania	0008 0009 0010 0011 0013	Totevision	0007	Vokan	0320
	0178 0108 0220 0262 0278	Sylvania	0026 0048 0050 0051 0128	Towada	0282 0347	Voko	0161 0277 0282 0320 0323
	0178, 0198, 0229, 0202, 0278, 0270, 0201, 0208, 0212, 0236		0227, 0253	Trokton	0282, 0347	TOKO	0101, 0277, 0282, 0320, 0323, 0337, 0340, 0342, 0343, 0340
	0279, 0291, 0308, 0312, 0350, 0344, 0354, 0370, 0440, 0450	Symphonic	0227, 0255	Trans Continans	0282 0320		0357, 0340, 0342, 0343, 0349,
	0.044, 0.0044, 0.000, 0.00000, 0.000	Symphonic	0051, 0058, 0002, 0128, 0179,	Transtaa	0277	Vorw	0340
Change Chie	0451, 0404, 0474, 0470, 0481	Constant	0213	Traislee	02277	TOIX Zamunai	0340
Sheng Chia	0178	Syntax Syntax Drillion	0199	Triumph	0282	Zanussi	0282, 0340 0008, 0028, 0020, 0030, 0031
Shogun	0008	Syntax-Brillian	0199	Triumpn	0320	Zenith	0008, 0028, 0029, 0030, 0031,
Slarem	0320, 0339, 0341	Systine	0349	Uner	0161, 0171, 0320, 0347, 0350		0054, 0061, 0062
Sierra	0320, 0350	Sytong	0277	Ultravox	0277, 0320, 0339, 0341, 0342		
Siesta	0161	Tandy	0178, 0282, 0336, 0340, 0342,	Unic Line	0320		
Signature	0054		0347	United	0349	VCR	
Silva	0277	Tashiko	0277, 0282, 0342, 0344, 0346	Universum	0161, 0171, 0282, 0320, 0337,	ADC	1016
Silver	0344	Tatung	0052, 0177, 0282, 0320, 0342,		0349, 0350, 0351	ABS	1016
Singer	0321, 0339, 0341		0349, 0350	Univox	0320	Adventura	1069
Sinudyne	0320, 0339, 0341, 0349	TCM	0337, 0343	Vector Research	0050	Adyson	1008
Skantic	0347	TCL	0400, 0401, 0403, 0406, 0494	Vestel	0282, 0320, 0346, 0347, 0349,	Aiwa	1024, 1026, 1027, 1069
Skyworth	0402, 0492, 0493, 0495	Teac	0282, 0320, 0400		0350, 0351	Akai	1021, 1027
Solavox	0347	Tec	0282, 0323, 0342, 0343	Vexa	0320, 0323, 0343, 0349	Akiba	1008, 1029
Sonitron	0161, 0282	Technics	0017, 0023, 0056	Victor	0015, 0344, 0350	Akura	1008, 1027, 1029
Sonoko	0282, 0320, 0323, 0337, 0342,	TechniSat	0274, 0496, 0497, 0499	VIDEOLOGIC	0277	Alba	1008, 1009, 1024, 1025, 1029,
	0343, 0349, 0350	Techwood	0008, 0023, 0026, 0056	Videologique	0277, 0282, 0340, 0342		1030
Sonolor	0321, 0347	TEDELEX	0282	VideoSystem	0320, 0350	Alienware	1016
Sontec	0161, 0320, 0349, 0350	Teknika	0007, 0008, 0010, 0012, 0026,	Videotechnic	0277, 0282	Ambassador	1030
Sony	0038, 0044, 0045, 0047, 0055,		0053, 0054, 0058, 0059, 0179	Vidikron	0010	American High	1068
	0090, 0104, 0105, 0107, 0110,	Teleavia	0345	Vidtech	0008, 0026, 0031, 0053	Amstrad	1008, 1009, 1026
	0123, 0184, 0220, 0248, 0249,	Telecor	0282, 0320	Viewsonic	0176, 0203, 0232, 0364	Anitech	1008, 1029
	0251, 0252, 0254, 0326, 0343,	Telefunken	0320, 0322, 0345, 0350	Viking	0057	Apex	1088
	0344, 0371, 0374, 0457, 0475,	Telegazi	0320	Viore	0148	ASA	1028, 1031
	0486	Telemeister	0320	Visiola	0277.0342	Asha	1070
Sound & Vision	n 0340, 0341	Telesonic	0320	Vision	0282, 0320, 0350	Asuka	1008, 1026, 1028, 1029, 1031
Soundesign	0008, 0026, 0031, 0058, 0059,	Telestar	0320	Vizio	0008, 0177, 0218, 0242, 0500,	Audio Dynamic	s 1064
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0179	Teletech	0320, 0323, 0343, 0349		0501, 0502, 0503, 0506	Audiosonic	1009
Soundwave	0320 0349 0350	Teleton	0282 0342	Vortec	0320 0349 0350	Audiovox	1071
Squareview	0051	Televideon	0277	Vorson	0171 0320 0339 0346 0347	Baird	1009, 1025, 1026, 1027
SSS	0008 0058 0179	Televiso	0321	voxboli	0350	Bang & Olufsen	1017
Standard	0282 $0320$ $0323$ $0340$ $0342$	Tensai	0282 0320 0323 0340 0343	Waltham	0282 0320 0342	Basic Line	1008, 1009, 1024, 1025, 1029,
Standard	0202, 0520, 0525, 0540, 0542,	Tensar	0350	Wards	0008 0009 0010 0026 0031		1030
Starlite	0058 0179 0320 0323 0349	Termet	0350	warus	0048 0049 0050 0053 0054	Baur	1028
Stanuov	0348	Tevion	0337 0343		0050	Beaumark	1070
Sterry	0346 0347	Tevioli	0337, 0343 0377, 0392, 0333, 0343	Watson	0000	Bell & Howell	1065
Strata	0340, 0347	Thomson	0277, 0282, 0325, 0342 0162, 0188, 0180, 0285, 0320	Watson Watt Dadia	0320, 0349, 0330	Bestar	1009 1025 1030
Stulondia	0320, 0323	THOMSON	0102, 0100, 0109, 0203, 0320, 0222, 0242, 0245, 0250	Watter	0111	Black Panther I	ine
Stylandia	0202	The	0322, 0342, 0343, 0330	waycon	0111	Diack I anulci L	1009 1025
Sunkai	0343	I norn	0008 0026 0021	wega	0320, 0339, 0344	Plaupuplet	1009, 1025
Sunstar	0320, 0323	1 MK	0008, 0026, 0031	wegavox	0323	Bondstaa	1020
Sunwood	0320, 0323, 0343, 0350	INCI	0030	weitblick	0282, 0320, 0349, 0350	Broleania	1100
Superla	0277, 0282, 0342	Tokai	0282, 0320, 0350	Westinghouse	0107, 0216, 0220	Broksonic	1100
Superscan	0013, 0178	Tokyo	0277, 0342				

Bush	1008, 1009, 1024, 1025, 1029,	Fisher	1065	Instant Replay	1068	Mitsubishi	1026, 1028, 1079
	1049, 1051, 1063, 1217	Flint	1024	Interbuy	1008, 1031	Motorola	1068
Calix	1071	Formenti/Phoenix	1028	Interfunk	1028	MTC	1070
Candle	1070, 1071	Frontech	1030	Intervision	1009, 1026	Multitech	1008, 1026, 1028, 1029, 1030,
Canon	1068	Fuji	1068	Irradio	1008, 1029, 1031		1069, 1070
Cathay	1009	Fujitsu	1026	ITT	1027	Murphy	1026
Catron	1030	Funai	1026, 1069	ITV	1009, 1025, 1031	NEC	1027, 1064, 1065
CGE	1026 1027	Galaxy	1026	IC Penney	1064 1065 1068 1070 1071	Neckermann	1027 1028
Cimline	1008 1024 1029	Garrard	1069	ICL	1068	NEI	1028
CineVision	1104	Gateway	1016	IVC	1007 1018 1027 1039 1064	Nesco	1008 1029
Citizen	1070 1071	GBC	1029 1030	310	1065 1066 1067 1078 1089	Nikkai	1008, 1029
Clatronic	1008 1030	GE	1029, 1030		1002, 1003, 1007, 1078, 1089,	Nikko	1008, 1009, 1050
Calartuma	1064	CEC	1000, 1070		1092, 1093, 1094, 1095, 1115, 1208, 1200, 1212, 1213, 1215	Niveya Madia	10/1
Conden	1004	Calaaa	1028		1208, 1209, 1212, 1213, 1213,	Nebles	1010
Condor	1009, 1025, 1050	Geloso	1029	Vaint	1218	Noblex	1070
Craig		General	1030	Kaisui	1008, 1029	Nokia	1009, 1027
Crown	1008, 1009, 1025, 1029, 1030	General Technic	1024	Karcher	1028	Nordmende	1027
Curtis Mathes	1064, 1068, 1070	GOI	1018	Kendo	1008, 1024, 1025, 1030	Northgate	1016
Cybernex	10/0	GoldHand	1008, 1029	Kenwood	1027, 1064, 1065	Oceanic	1026, 1027
CyberPower	1016	Goldstar	1026, 1031, 1064, 1071	Kodak	1068, 1071	Okano	1008, 1009, 1024
Daewoo	1009, 1025, 1030, 1038, 1069,	Goodmans	1008, 1009, 1025, 1026, 1029,	Korpel	1008, 1029	Olympus	1068
	1223		1030, 1031	Kyoto	1008	Optimus	1071
Dansai	1008, 1009, 1029	Gradiente	1069	Lenco	1025	Orion	1023, 1024, 1051, 1115, 1217
Dantax	1024	Graetz	1027	Leyco	1008, 1029	Orson	1026
Daytron	1009, 1025	Granada	1028	LG	1010, 1026, 1031, 1047, 1054,	Osaki	1008, 1026, 1029, 1031
DBX	1064	Grandin	1008, 1009, 1025, 1026, 1029,		1056, 1071, 1103, 1221	Otto Versand	1028
De Graaf	1028		1030, 1031	Lifetec	1024	Palladium	1008, 1027, 1029, 1031
Decca	1026, 1027, 1028	Grundig	1028, 1029	Linksys	1016	Panasonic	1000, 1022, 1044, 1055, 1068,
Dell	1016	Hanseatic	1009, 1028, 1031	Llovd's	1069		1072, 1085, 1090, 1091, 1120,
Denko	1008	Harley Davidson	1069	Loewe Onta	1028 1031		1121 1214
DiamondVision	1096	Harman/Kardon	1064	Logik	1008 1029	Pathe Marconi	1027
DigiFusion	1014	Harwood	1008	Lumatron	1009 1025	Perdio	1026
DIRECTV	1019 1105 1110 1111 1113	HCM	1008 1029	Luxor	1008	Philco	1008 1068
DIRECTV	1116 1122	Headquarter	1065	I YI	1071	Philips	1006 1013 1028 1035 1040
Dish Network	1018	Hewlett Packard	1016	M Electronic	1071	rimps	1045 1046 1050 1058 1059
Dishrro	1018	Linori	1008 1000 1024 1020	Magnavoy	1020		1041, 1040, 1050, 1050, 1059,
Distipio	1000 1027 1028	Hisowa	1008, 1009, 1024, 1029	Magnavox	1020, 1008, 1114, 1120		1112 1116 1117 1122 1126
Dual	1009, 1027, 1028	HISAWA	1024	Maganth	10/1		1115, 1110, 1117, 1122, 1120,
Duiliont	1020, 1028	Hitacin	1011, 1020, 1027, 1028, 1040,	Manesui	1006, 1029	DI 'I' M	1210, 1211
Durabrand	1114	IDIO	1062	Marantz	1028, 1064, 1065, 1068	Philips Magnavox	10/6
Dynatech	1069	HNS	1110	Mark	1009	Phonola	1028
Echostar	1018	Howard Comput	ers	Marta	10/1	Pilot	10/1
Elbe	1009		1016	Matsui	1024, 1031	Pioneer	1028, 1036
Elcatech	1008	HP	1016	Matsushita	1068	Polaroid	1088, 1099
Electrohome	1071	HTS	1018	Media Center PC	1016	Portland	1009, 1025, 1030
Electrophonic	1071	Hughes	1111, 1113, 1122	Mediator	1028	Prinz	1026
Elsay	1008	Hughes Network	Systems	Medion	1024	Profex	1029
Elta	1008, 1009, 1029		1110, 1116	MEI	1068	Proline	1026
Emerson	1008, 1020, 1068, 1069, 1071	Humax	1012, 1110, 1113	Memorex	1023, 1026, 1031, 1065, 1068,	Proscan	1019
ESC	1009, 1025	Hush	1016		1069, 1070, 1071, 1098, 1114	Prosonic	1009, 1024
Etzuko	1008, 1029	Hypson	1008, 1009, 1024, 1029	Memphis	1008, 1029	Pulsar	1114
Expressvu	1018	iBUYPOWER	1016	MGN Technology	1070	Pye	1028, 1102
Ferguson	1027	Impego	1030	Micromaxx	1024	Quarter	1065
Fidelity	1008, 1026	Imperial	1026	Microsoft	1016	Quartz	1065
Finlandia	1028	Inno Hit	1008, 1009, 1025, 1028, 1029.	Microstar	1024	Ouasar	1068
Finlux	1026, 1027, 1028		1030	Migros	1026	Quelle	1026, 1028
Firstline	1008, 1024, 1029, 1031	Innovation	1024	Mind	1016	Radialva	1008
			-				

RadioShack	1071	Stack 9 Standard
KauloShack/Kea		Standard
D . 1. 1.	1003, 1008, 1009, 1070, 1071	Stern
Radiola	1028	515
Radix	10/1	Sunkai
Randex	1071	Sunstar
RCA	1019, 1068, 1070, 1075, 1110,	Suntronic
	1113, 1122, 1125	Sunwood
Realistic	1065, 1068, 1069, 1070, 1071	Superscan
ReplayTV	1022, 1123	Sylvania
Rex	1027	Symphonic
RFT	1008, 1028, 1030	Systemax
Ricavision	1016	Tagar Syster
Roadstar	1008, 1009, 1025, 1029, 1031	Taisho
Royal	1008	Tandberg
Runco	1114	Tandy
Saba	1027	Tashiko
Saisho	1024, 1029	Tatung
Samsung	1002, 1034, 1041, 1043, 1057,	TCM
	1060, 1070, 1084, 1110, 1116,	Teac
	1122, 1124, 1220, 1222	Tec
Samurai	1008, 1030	Technics
Sanky	1114	Teknika
Sansui	1023, 1027, 1106, 1115	Teleavia
Sanyo	1032, 1065, 1070	Telefunken
Saville	1009	Teletech
SBR	1028	Tenosal
Schaub Lorenz	1026, 1027	Tensai
Schneider	1008, 1009, 1024, 1025, 1026,	Tevion
	1028, 1029, 1030, 1031	Thomson
Sears	1065, 1068, 1071	Thorn
SEG	1008, 1009, 1029	Tivo
SEI-Sinudyne	1028	
Seleco	1027	TMK
Sentra	1008, 1030	Tokai
Sentron	1008, 1029	Tonsai
Sharp	1003, 1033, 1077, 1107, 1127,	Toshiba
Ĩ	1219	
Shintom	1008, 1029	
Shivaki	1031	Totevision
Shogun	1070	Touch
Siemens	1031	Towada
Silva	1031	Towika
Silver	1009	TVA
Singer	1068	Uher
Sinudyne	1028	UltimateTV
Solavox	1030	Ultravox
Sonic Blue	1022, 1123	Unitech
Sonneclair	1008	United Quick
Sonoko	1009, 1025	Universum
Sontec	1031	Vector Research
Sonv	1001, 1016, 1048, 1053, 1073.	Video Conce
	1074, 1080, 1081, 1082, 1083	Videon
	1108, 1118, 1216	Videosonic
Stack	1016	Viewsonic

1016 1009, 1025 1009 1068 1024 1026 1026 1008, 1029 1020 1020, 1068, 1069, 1102, 1126 1008, 1069, 1126 1016 stems 1016 1024 1009 1065 1026, 1071 1026, 1027, 1028 1015, 1024, 1042 1009, 1069 1008, 1009, 1030 1068 1068, 1069, 1071 1027 1027 1008, 1009 1008, 1029 1008, 1026, 1029, 1031 1024 1005, 1027 1027 1108, 1110, 1111, 1113, 1117, 1118, 1119, 1122 1070 1008, 1029, 1031 1029 1004, 1016, 1027, 1028, 1037, 1049, 1052, 1086, 1087, 1097, 1109, 1112, 1194 1070, 1071 1016 1008, 1029 1008, 1029 1030 1031 1019 1009 1070 uick Star 1009, 1025 1026, 1028, 1031 Research 1064 Concepts 1064 1024 1070 1016

Voodoo	1016	California Aud
Wards	1068, 1069, 1070, 1071	
Weltblick	1031	Cambridge Audi
XR-1000	1068, 1069	CAT
Yamaha	1064, 1065	CAVS
Yamishi	1008, 1029	Centrum
Yokan	1008, 1029	CGV
Yoko	1008, 1029, 1030, 1031	Changhong
Zenith	1114	Cinetec
ZT Group	1016	CineVision
,		Clatronic
		Coby
סעס		Conia
		Continental Ed
4Kus	2051	
Accurian	2142	Crown
Advent	2155, 2251	C-Tech
AEG	2362	Curtis Mathes
Airis	2364	CVG
Aiwa	2322	CyberHome
Akai	2145 2177 2179 2248	Cytron
Akura	2356	Daenyx
Alba	2064 2165 2186 2337 2346	Daewoo
Alco	2149	Dacwoo
Alize	2361	Deewoo Intern
Allegro	2133	Daewoo Interna
Amitech	2155	Daltan
Amphion Media	Works	Dantoli
Ampinon Media	2105	Dansal
AMW	2195	Daytek
Anti	2195, 2505	Dayton
Apex	2030, 2124, 2123, 2120, 2127,	DEC
A	2150, 2151	Decca
Apple	2128	Denon
Arrgo	2138	Denver
Asono	2364	Denzel
Aspire	2152, 2222	Desay
Astar	2240	Diamond
ATACOM	2364	DiamondVisio
Audiovox	2061, 2149	Disney
Avious	2367	DK Digital
Awa	2363	Dmtech
Axion	2249	Dual
Bang & Olufsen	2128	DUNE
Baze	2367	Durabrand
BBK	2364	DVX
Bellagio	2363	Easy Home
Best Buy	2359	Eclipse
Blaupunkt	2131	E-Dem
Blue Parade	2157	Electrohome
Boghe	2382	Elin
Brainwave	2362	Elta
Brandt	2148, 2188	Emerson
Broksonic	2145, 2146	Enterprise
Bush	2064, 2110, 2170, 2268, 2290,	Enzer
	2346, 2358, 2367, 2383	Epson

lio Labs 2151 io 2354 2352, 2353 2192 2353 2354, 2362 2140 2363 2133, 2237 2358, 2367 2031, 2046, 2360 2383 ison 2363 2362 2355 2139 2377 2022, 2098, 2138, 2187, 2336 2244 2363 2001, 2133, 2276, 2298, 2330, 2362, 2363, 2377 ational 2363 2357 2362, 2381 2184, 2195, 2363 2363 2358 2362 2059, 2151, 2193, 2332 2356, 2358, 2360, 2370 2380 2205 2354, 2355 n 2225, 2232 2010, 2028 2339 2176 2380 2509 2136 2355 2359 2354 2364 2362 2362 2341, 2361, 2362 2129, 2137, 2150 2129 2380 2247

ESA	2137	Kiss	2380	Optim	2381	Rowa	2154, 2383
Finlux	2354, 2362, 2367	KLH	2131, 2149	Optimus	2180	Rownsonic	2353
Fintec	2377	Koda	2358	Orava	2358	Saba	2148, 2188
Fisher	2134	Koss	2013, 2148, 2158	Orbit	2363	Sabaki	2355
Funai	2137	KXD	2359	Orion	2073, 2110	Saivod	2362
Gateway	2051	Landel	2143	Oritron	2148, 2158	Sampo	2141
GE	2029, 2131, 2156	Lasonic	2132	P&B	2358	Samsung	2000, 2045, 2077, 2112, 2113,
Gericom	2351	Lawson	2355	Pacific	2355		2114, 2115, 2151, 2200, 2216,
GFM	2226	Lecson	2381	Panasonic	2011, 2024, 2034, 2042, 2058,		2219, 2228, 2264, 2265, 2271,
Giec	2382	Lenco	2358, 2362, 2367		2062, 2066, 2067, 2093, 2116,		2279, 2294, 2303, 2329, 2365
Global Solution	is 2355	Lenoxx	2136, 2153		2117, 2118, 2119, 2120, 2121,	Sansui	2073, 2145, 2354, 2355, 2362
Global Sphere	2355	LG	2002, 2033, 2038, 2057, 2129,		2122, 2123, 2151, 2159, 2164,	Sanyo	2134, 2145, 2217, 2292
Go Video	2133, 2213		2133, 2189, 2191, 2223, 2238,		2166, 2167, 2172, 2173, 2175,	ScanMagic	2186
Goodmans	2165, 2280, 2291, 2358, 2371,		2270, 2288, 2335, 2373, 2375		2209, 2214, 2275, 2277, 2278,	Schaub Lorenz	2362
	2376, 2382	Life	2182		2281, 2282, 2283, 2301, 2374,	Schneider	2176
GPX	2227	Lifetec	2182		2470	Scientific Labs	2355
Gradiente	2151	Limit	2355	Parasound	2197	Scott	2161, 2357
Graetz	2380	Liquid Video	2158	peeKTON	2364	Seeltech	2364
Greenhill	2131	Liteon	2043, 2051, 2142	Philips	2008, 2012, 2025, 2044, 2050,	SEG	2161, 2355, 2363, 2380
Grundig	2349	Loewe	2320		2051, 2053, 2060, 2072, 2108,	Sharp	2006, 2040, 2088, 2091, 2182,
Grunkel	2362, 2366	LogicLab	2355		2111, 2147, 2159, 2163, 2169,		2194, 2220, 2221, 2231, 2236,
GVG	2377	Magnavox	2025, 2050, 2137, 2150, 2159,		2174, 2181, 2185, 2230, 2261,		2293, 2340
H&B	2358		2224, 2230, 2358		2266, 2267, 2286, 2287, 2289,	Shinsonic	2245
H_her	2364	Magnex	2367		2295, 2300, 2302, 2317, 2328,	Sigmatek	2359, 2364
Haaz	2354, 2355	Majestic	2360		2338, 2342, 2350, 2467	Silva	2356
Haier	2254	Marantz	2328	Phonotrend	2367	Singer	2354, 2355
Harman/Kardor	n 2047, 2135	Marquant	2362	Pioneer	2016, 2017, 2018, 2019, 2035,	Skymaster	2325, 2355
HiMAX	2359	Matsui	2148, 2378		2092, 2094, 2095, 2109, 2157,	Skyworth	2356
Hitachi	2062, 2090, 2115, 2274, 2316,	McIntosh	2199		2180, 2190, 2212, 2269, 2272,	Slim Art	2362
	2359, 2380	Mecotek	2362		2299, 2304, 2305, 2306, 2307,	SM Electronic	2355
Hiteker	2130	Medion	2182		2308, 2309, 2310, 2311, 2344,	Sonic Blue	2133
Home Tech Inde	ustries	Memorex	2028, 2145, 2234		2345, 2347, 2379	Sontech	2366
	2364	MiCO	2354, 2382	Pointer	2362	Sony	2004, 2005, 2007, 2009, 2014,
Hyundai	2366	Micromaxx	2182	Polaroid	2125, 2215, 2235		2015, 2023, 2026, 2027, 2052,
Ilo	2245	Microsoft	2156	Portland	2362		2068, 2069, 2070, 2071, 2074,
Initial	2131, 2245	Microstar	2182	Powerpoint	2363		2075, 2084, 2085, 2087, 2168,
Innovation	2182	Minoka	2362	Prima	2252		2171, 2208, 2210, 2211, 2258,
Insignia	2002, 2137, 2253	Minowa	2367	Proceed	2130		2273, 2284, 2285, 2312, 2313,
Integra	2157	Mintek	2131, 2245	Proscan	2156		2314, 2315, 2318, 2319, 2466
Irradio	2053	Mitsubishi	2003	Prosonic	2360, 2377	Soundmaster	2355
iSymphony	2246	Mizuda	2358, 2359	Protron	2202	Soundmax	2355
JBL	2135	Monyka	2380	Provision	2358	Spectra	2363
JVC	2020, 2096, 2097, 2099, 2100,	Mustek	2186	Pye	2144	Spectroniq	2201
	2101, 2102, 2103, 2106, 2107,	Mx Onda	2354	Qwestar	2148	Standard	2355
	2160, 2257, 2260, 2262, 2263,	Mystral	2366	Raite	2380	Star Cluster	2355
	2321, 2324, 2326, 2327, 2343,	Naiko	2362	RCA	2021, 2029, 2104, 2105, 2131,	Starmedia	2358, 2364
	2464, 2465, 2468, 2469, 2471	Nesa	2131		2149, 2156, 2157, 2229	Sungale	2204
Jwin	2198	Neufunk	2380	RedStar	2356, 2360, 2362	Sunkai	2362
Kansai	2360	Nevir	2362	Regent	2153	Superscan	2150
Kawasaki	2149	Next Base	2143	Reoc	2355	Supervision	2355
Kennex	2362	Nexxtech	2243	Rimax	2361	Sylvania	2012, 2137, 2150, 2178, 2230,
Kenwood	2041, 2151, 2348	NU-TEC	2383	Rio	2133		2239
KeyPlug	2362	Onkyo	2159, 2368	Roadstar	2331, 2358	Symphonic	2108, 2230
Kiiro	2362	Oopla	2051	Ronin	2363	Synn	2355
Kingavon	2358	Орро	2196, 2255	Rotel	2203	T.D.E. Systems	2366

Tatung 2001, 2362 TCM 2182, 2297 Teac 2149, 2333, 2 Tec 2356 Technics 2151 Technika 2362, 2367 Telefunken 2353 2362 Tensai Tevion 2182, 2355, 2 Theta Digital 2157 Thomson 2183, 2188, 2 Tokai 2356, 2380 Top Suxess 2364 Toshiba 2032, 2036, 2 2049, 2054, 2 2076, 2078, 2 2159, 2218, 2 2296, 2369, 2 TRANScontinents 2363, 2367 2367 Transonic Trio 2362 2242 Trutech TruVision 2359 TSM 2364 Umax 2361 United 2367 Urban Concepts 2159 US Logic 2245 2149 Venturer Viewmaster 2364 2206 Vocopro VocoStar 2207 Waitec 2364 2382 Welltech Westinghouse 2063, 2250 Wharfedale 2354, 2355 Woxter 2361, 2364 Xbox 2156, 2183 Xlogic 2355, 2362 XMŠ 2362 Xoro 2382 2051, 2361, 2 Yamada Yamaha 2056, 2064, 2 2082, 2083, 2 2323 Yamakawa 2363, 2380 Yukai 2186 Zenith 2002, 2129, 2

#### **Blu-ray Disc**

Denon	
Hitachi	

n	2452, 2500, 2501
hi	2460, 2461, 2463

	JVC
2355, 2383	LG Marantz (US) Mitsubishi Onkyo Panasonic
2357	Philips Pioneer
2334, 2372	Samsung Sharp
2037, 2039, 2048, 2055, 2072, 2073, 2079, 2086, 2145, 2233, 2256, 2259, 2508	Sony Toshiba Yamaha
	DVR
	Bush Hitachi Panasonic
	Philips Pioneer
	RCA Samsung Sharp Sony Toshiba Victor Yamaha
	DVD Rec
2363 2065, 2080, 2081, 2089, 2118, 2151, 2133, 2159, 2223	Aspire Astar Broksonic Go Video Hitachi Insignia Irradio JVC LG Liteon Panasonic
	Philips Pioneer

5)	2472, 2473, 2475, 2478, 2496, 2499, 2511 2033, 2456, 2457 2454, 2455 2450, 2451 2504 2011, 2209, 2214, 2476, 2477, 2479 2510 2212, 2506 2045, 2113, 2498 2194, 2220, 2221, 2497, 2502, 2503 2075, 2453, 2458, 2459, 2507 2462 2064, 2448, 2449, 2474, 2505
	2110 2090 2066, 2067, 2093, 2116, 2117, 2119, 2120, 2122, 2123 2108, 2111 2016, 2017, 2018, 2019, 2092, 2094, 2095, 2109 2105

#### order

Pye

Samsung

Sansui

	2222
	2240
e	2146
	2213
	2062
	2002
	2053
	2100, 2101, 2106, 2107
	2033, 2057, 2223, 2238
	2043
;	2011, 2034, 2058, 2062, 2116,
	2117, 2119, 2120, 2121, 2123
	2008, 2044, 2050, 2051, 2147
	2017, 2035
	2144
	2000, 2112, 2216
	2073

2113, 2219

2088, 2091

2089, 2118

2086

2475

2084, 2085, 2087

Sanyo	2217
Sony	2004, 2005, 2007, 2052, 2068,
-	2069, 2074, 2208, 2210, 2211
Sylvania	2239
Toshiba	2032, 2036, 2037, 2039, 2049,
	2054, 2055, 2076
Yamaha	2056
Cable	
ABC	3002 3003 3017 3066 3067
nibe	3086 3093 3119 3122
ADB	3020
Adelphia	3081
Alcatel	3016
Americast	3124
Ametrad	3022 3008
Antronix	3065 3070
Archer	3070
Arcon	3008
AT&T	3095
Avie	3098
Rall South	3124
Cable Vision	3002
Cabletenne	3052
Cabletime	3104
Cableview	3087
Clearmaster	3127
ClearMax	2127
Clude Cablevision	3105
Colour Voice	3068
Comparent	2084 2088 2117
Comerunt	2107
Comtronics	3069
Contec	3074
Coolmax	3127
CON	3084
Contravision	2110
Director	2084
Eastern	3075
Everguest	2122
Everquest	3008
Filmnet	3107
Filmnet Cableon	5107
Timmet Cableery	3111
Filmnet Comerva	of
Timmet Comery	2111
Finlux	3007
FIOS	3005
Focus	3126
Foxtel	3022
France Telecom	3100 3101
Freeboy	3023
CC Electronics	3023
OC Electronics	3070

GE 3066.3093 GEC 3105 3072, 3123 Gemini General Instrument 3017, 3025, 3066, 3084, 3090, 3096, 3117 Goldstar 3120 3099 Gooding Grundig 3098, 3099 Hamlin 3073, 3078 Hirschmann 3097 3066 Hitachi HomeChoice 3106 Humax 3021, 3080, 3083 3097 ITT Nokia Jasco 3123 Jerrold 3017, 3018, 3025, 3066, 3072, 3084, 3090, 3096, 3119, 3123 JVC 3099 Kabel Deutschland 3024, 3027, 3121 Macab 3101 3079 Magnavox 3099 Maspro Matsui 3099 MegaCable 3117 Memorex 3076, 3122 Minerva 3099 Mnet 3107 3025, 3026, 3084, 3088, 3090, Motorola 3095.3117 Movie Time 3077, 3109 Mr Zapp 3101 3107 Multichoice 3127 Multitech NEC 3064 NET Brazil 3085 Nokia 3097 Noos 3101 NSC 3077 Oak 3074 3006, 3089, 3121 Pace Palladium 3099 3112, 3118, 3122 Panasonic Paragon 3122 Philips 3068, 3071, 3079, 3099, 3100, 3101, 3103 Pioneer 3001, 3006, 3094, 3098, 3114, 3116.3120 Popular Mechanics 3126 Proscan 3066.3093 Pulsar 3122 PVP Stereo Visual Matrix 3018

Quasar	3122
RadioShack	3123, 3127
RCA	3030, 3031, 3087, 3118
Realistic	3070
Recoton	3126
Regal	3078
Regency	3075
Rembrandt	3066
Runco	3122
Sagem	3101
Samsung	3069 3089 3114 3120
SAT	3098
Scientific Atlanta	3000 3001 3002 3003 3006
Scientific / tuanta	3028 3020 3081 3086 3080
	3004 3005 3108
Signal	2072 2122
Signal	2066
Signature	2002 2125
Sony	3092, 3125
Sprucer	3118
Standard Compo	onent
~	3115
Starcom	3017, 3072, 3119, 3123
Stargate	3072, 3123
Starquest	3072, 3123
Supercable	3090
Supermax	3127
Tele+1	3107, 3111
TELENET	3004
Telepiu	3107
Thomson	3082, 3091
TIME WARNER	3084
Tocom	3067
Torx	3017
Toshiba	3122
Tristar	3127
Tudi	3102
Tusa	3072 3123
TV86	3077
Unika	3065 3070
United Cable	3018 3119
Universal	3065 3070
Universit	3007, 3000
V2	3127
VZ Verinen Eise	2007
Verizon Flos	2010
Videoway	3019
view Star	3074, 3077, 3079
viewmaster	3127
Vision	312/
Visiopass	3097, 3100, 3101
Vortex View	3127
Wittenberg	3098
Zenith	3113, 3122, 3124
Zentek	3126

Satellite	
AB Sat	4216, 4217
AccessHD	4104
ADB	4220
AGS	4216
Akai	4053, 4055
Alba	4001, 4004, 4006, 4007, 4062,
	4217
Aldes	4005, 4007, 4010
Allsat	4048, 4053, 4055
Allsonic	4005, 4008, 4024
Alltech	4217
Alpha	4053
Alpha Digital	4104
Alphastar	4077
Amitronica	4217
Amstrad	4011, 4035, 4217, 4218
Anglo	4217
Ankaro	4005, 4008, 4024, 4217
Anttron	4001, 4004
Apollo	4001
Armstrong	4011, 4053
Artec	4100
Asat	4053, 4055
ASLE	4217
Astacom	4216
Astra	4009 4011 4054 4217 4219
Astro	4004 4008 4010 4015 4024
1640	4213 4218 4219
AudioTon	4004 4048
Aurora	4222, 4246
Austar	4222, 4246
Axiel	4216
Axis	4008 4009 4024 4050
BBK	4205
Best	4008 4024
Blaununkt	4015
Blue Sky	4015
Boca	4011 4054 4059 4217
Boston	4011, 4054, 4059, 4217
Brain Waya	4013
Broadcast	4013
Broco	4012
DIOCO	4035 4041
DSKYD	4055, 4041
DI Bubu Sot	4217
Buoh Buoh	4217
Cambridge	4218
Canal Satellita	4213
Canal J	4213
CantiveWorks	4213
Channel Master	4077 4110
Chaparral	4075
Undpairai	TUIJ

CHEROKEE	4216	EURIEULT
Chess	4212, 4217	Eurodec
CityCom	4006, 4215, 4219	Europa
Clatronic	4013	Europhon
CNT	4010	Eurosat
Comag	4080, 4081, 4082, 4083, 4086	Eurosky
Commlink	4005	
Comtech	4050	Eurostar
Condor	4008, 4024, 4219	Eutelsat
Connexions	4014, 4024	Exator
Conrad	4024 4215 4218 4219	Expressvu
Conrad Electronic	4217 4219	Fenner
Contec	4050	Ferguson
Coolsat	4096	Fidelity
Cosat	4048	Finlandia
Coshin	4109	Finlux
Crown	4011	FinnSat
Daeryung	4014	Flair Mate
Daewoo	4014	Fian Mate
Daewoo	4037, 4217	FOXIEI
Dologo	4007	Erasaam
Delega	4007	FIEecom
Dew D	4050	FIEmaxima
Diamond	4051	Fuba
Digiality	4219	G 1 ·
Digital Stream	4105	Galaxis
DIRECTV	4056, 4064, 4067, 4068, 4070,	an.
	4071, 4074, 4107, 4116, 4119,	GE
	4121, 4122, 4123, 4127, 4192,	General Inst
	4193, 4194, 4195, 4196, 4197,	
	4198, 4199, 4200, 4201, 4202,	GMI
	4203, 4206, 4207, 4221	GOI
Discoverer	4212	Goldbox
Discovery	4216	GoldStar
Diseqc	4216	Goodmans
Dish Network	4018, 4065, 4089, 4092, 4094,	Goodmind
	4095, 4117	Grandin
Dishpro	4018, 4117	Grothusen
Distrisat	4053	Grundig
Ditristrad	4048	c
DNT	4014, 4053, 4055	Hänsel & Gr
Drake	4072	Hantor
DSty	4222, 4246	Hanuri
Dune	4024, 4240, 4242	Hauppauge
Echostar	4014 4018 4065 4089 4117	Heliocom
Benostai	4217	Helium
Finhell	4001 4005 4011 4217 4218	Hinari
Flan	4216 4217	Hirschmann
Elekta	4010	misennam
Eleat	4217	Hicawa
Elto	4001 4008 4024 4048 4053	Lisansa
Lita	4055	Litach:
Emanon	4001	Homecost
Emma Erro	4002 4024	Houster
Emme Esse	4000, 4024	nousion
Engel	4217	п15
ED Sat	4000	

4031 4052 4053, 4218, 4219 4219 4011 4008, 4011, 4215, 4218, 4219, 4024 4011, 4215, 4219 4217 4001, 4004 4117 4024, 4212, 4217 4006, 4052, 4214 4218 4006 4006 4050, 4052 4217 4204, 4222, 4244, 4245, 4246, 4247 4001, 4049, 4218 nal 4024, 4217 4001, 4008, 4014, 4015, 4024, 4055, 4215 4005, 4008, 4009, 4024, 4048, 4050, 4215, 4222, 4246 4066, 4093, 4111, 4197 strument 4019, 4073 4011 4117 4213 4049 4002, 4006, 4029 4111 4031 4001, 4049 4004, 4006, 4015, 4035, 4211, 4218, 4222, 4246 Gretel 4219 4001, 4013 4010 4044 4219 4219 4007 4015, 4024, 4210, 4216, 4218, 4219 4013 4016 4006, 4114, 4199, 4203 4084, 4085, 4087 4048 4117

Hughes	4064, 4068, 4192, 4194, 4196, 4202	Maspro Matsui	4006, 4217	Panasonic	4006, 4035, 4036, 4121, 4124, 4126, 4108, 4221	Satec	4217
Hughes Networ	4202 k Systems	Max	4210	Panda	4120, 4198, 4221	Satered	4024
Trugiles Networ	4071	Madiahov	4219	Pancat	4000, 4219	Sation	4012
Hammen	4071	Mediadox	4215	Palisat	4125	Saturiaster	4012
Humax	4025, 4030, 4060, 4097	Mediamarki	4011	Patriot	4216	Salpius	4212
Huth	4005, 4011, 4012, 4013, 4048,	Mediasat	4009, 4213, 4218	Paysat	4127	Schneider	4008, 4212, 4216
	4050, 4219, 4223	Medion	4008, 4024, 4217	PCT	4110	Schwaiger	4051, 4212, 4219
Hypson	4031	Medison	4217	Philco	4101	SCS	4215
llo	4016	Mega	4053, 4055	Philips	4006, 4033, 4053, 4055, 4061,	Seemann	4009, 4011, 4014
Imex	4031	Memorex	4127		4068, 4071, 4127, 4196, 4201,	SEG	4001, 4008, 4013, 4024
Innovation	4008	Metronic	4001, 4004, 4005, 4010, 4028,		4202, 4203, 4206, 4213, 4216	Seleco	4048
Insignia	4107		4031, 4217	Phoenix	4050	Servi Sat	4031, 4217
Intertronic	4011	Metz	4015	Phonotrend	4006, 4005, 4048	Siemens	4015
Intervision	4048, 4219	Micro electronic	2 4217, 4218, 4219	Pioneer	4046, 4213	Silva	4049
ITT Nokia	4006	Micro Technology	y 4217	Polsat	4052	Skantin	4217
Jerrold	4019	MicroGem	4106	Predki	4013	Skardin	4009
Johansson	4013	Micromaxx	4008, 4024	Premiere	4048, 4213	Skinsat	4218
JOK	4216	Microstar	4008	Priesner	4011	SKR	4217
JSR	4048	Microtec	4217	Primestar	4076	Sky Italia	4204
IVC	4029 4065 4089 4117	Minerva	4015	Profile	4216	Skymaster	4005 4017 4022 4212 4217
Kamm	4217	Mitsubishi	4006 4015 4202	Promax	4006	Skymax	4053 4055
Kathrein	4015 4034 4042 4053 4055	Mitsumi	4054	Prosat	4005 4007	SkySat	4212 4217 4218 4219
Raumenn	4063 4215 4216 4217	Morgon's	4011 4053 4054 4055 4217	Droscon	4066 4003 4122 4107	Skyba	4212, 4217, 4210, 4217
Kathrain Eurostar	4005, 4215, 4210, 4217	Motorola	4010, 4053, 4054, 4055, 4217	Protok	4000, 4093, 4122, 4197	SM Electronic	4048
Kaulteni Eurostai	4215	Multichoice	4019, 4088, 4090, 4091	Droton	4031	Swi Electionic	4212, 4217
Кар	4210	Multichoice	4222, 4240	PIOLOII	4010	Siliait	4213, 4217
Konig	4219	Multitec	4212	Provision	4010	Sony	4067, 4070, 4213
Kosmos	4049	Muratto	4049	Quadrai	4005, 4007, 4008, 4216, 4024	SK	4011, 4054
KR	4004	Mysat	4217	Quelle	4015, 4215, 4219	Star Choice	4019
Kreiselmeyer	4015	Navex	4013	Quiero	4052	Starland	4217
K-SAT	4217	Neuhaus	4009, 4048, 4217, 4218, 4219	RadioShack	4019	Starring	4013
Kyostar	4001	Neusat	4217	Radiola	4053, 4055	Start Trak	4001
L&S Electronic	4024	Next Level	4019	Radix	4014, 4037	Strong	4001, 4004, 4008, 4024, 4049,
Lasat	4008, 4010, 4024, 4054, 4212,	NextWave	4223	Rainbow	4004		4222, 4246
	4215, 4219	Nikko	4011, 4217	RCA	4066, 4093, 4112, 4113, 4116,	STS	4115
Lasonic	4108	Nokia	4006, 4040		4118, 4119, 4197, 4122, 4207	STVI	4031
Lenco	4001, 4024, 4049, 4215, 4217,	Nordmende	4001, 4006, 4007, 4010, 4052	Realistic	4078	Sumida	4011
	4219	Nova	4222	Redpoint	4009	Sunny Sound	4024
Leng	4013	Novis	4013	Redstar	4008, 4024	Sunsat	4217
Lennox	4048	Oceanic	4051	RFT	4005, 4053, 4055	Sunstar	4011, 4024, 4054
Lenson	4218	Octagon	4001, 4004, 4050	Roadstar	4217	Supermax	4223
Lexus	4053	Okano	4011	Roch	4031	Tandberg	4052
LG	4049, 4103, 4107	Optex	4048	Rover	4024, 4217	Tandy	4004
Lifesat	4008 4024 4212 4217	Optus	4204 4213 4222 4223 4246	Saba	4010 4215 4216 4219	Tantec	4006
Lifetec	4008	Orbitech	4001 4212 4213 4218	Sabre	4006	TCM	4008
Lorenzen	4219	OSat	4004	Sagem	4023 4052	Techniland	4012
Lorraine	4049	Otto Versand	4015	Sakura	4050	TechniSat	4012 4021 4026 4027 4038
Lunus	4008 4024	Pace	4006 4015 4035 4043 4047	Sameung	4000 4001 4003 4032 4064	reeningat	4014, 4021, 4020, 4027, 4030,
Lupus	4018	1 acc	4204 4216 4243	Samsung	4060, 4001, 4003, 4032, 4004,	Technology	4059, 4055, 4212, 4215, 4216
Luxon	4218	Desifia	4204, 4210, 4243		4009, 4071, 4120, 4125, 4190,	Technology	4222
Lyonnaise	4052	Pacific De also et	4051	CAT	4200	Te chinosat	4223
Magaz	4032	Palaam	4210	SAI Set Contest	4007, 4218	Technowell	4219
Magnavox	4127, 4101	Paicoin	4007	Sat Cruiser	4223	Teto	4011, 4034
ivianata	4051, 4210, 4217	Panadium	4011, 4218	Sat Partner	4001, 4004, 4010, 4013, 4049,	Telanor	4007
Mannattan	4000, 4010, 4048, 4216	Paisat	4212, 4218	G . T	4218	Telasat	4213, 4219
Marantz	4055	Panasat	4222, 4246	Sat Team	4217	Telecom	421/
Mascom	4010			Satcom	4012, 4219	Telefunken	4001, 4017, 4216

Teleka	4004, 4011, 4014, 4218, 4219
Telemaster	4010
TELENET	4241
Telesat	4219
Telestar	4212, 4213, 4218
Televes	4006, 4218
Telewire	4048
Tempo	4223
Tevion	4008, 4217
Thomson	4006, 4020, 4052, 4058, 4208,
	4213, 4215, 4216, 4217, 4219
Thorens	4051
Thorn	4006
Tivax	4104
Tivo	4196
Tokai	4053
Tonna	4006, 4012, 4048, 4217, 4218
Toshiba	4194, 4202, 4203
Triad	4049
Triasat	4218
Triax	4015, 4215, 4217, 4218
Turnsat	4217
Tvonics	4214
Twinner	4031, 4217
UEC	4204, 4222, 4246
Uher	4212
UltimateTV	4070
Uniden	4079, 4127
Unisat	4011, 4050, 4053
Unitor	4013
Universum	4015, 4215, 4219
US Digital	4016
Variosat	4015
Vega	4024
Ventana	4053, 4055
Viewsat	4098
Visiosat	4013, 4048, 4216, 4217
Voom	4019
Vortec	4001
Welltech	4212
WeTeKom	4212, 4218
Wevasat	4006
Wewa	4006
Winersat	4013
Wisi	4006, 4014, 4015, 4218, 4219
Woorisat	4010
Worldsat	4216
Xrypton	4024
XSat	4217
Zehnder	4008, 4209, 4010, 4215, 4024
Zenith	4102, 4107, 4195
Zodiac	4004

#### CD

Yamaha

5082, 5095, 5114

#### **CD Recorder**

Yamaha 5083

#### MD

Yamaha 5080, 5081, 5086

#### Таре

Yamaha 5084, 5087

#### Tuner

Yamaha 5066, 5085, 5088, 5090, 5092

#### LD

Yamaha 2080

#### Amplifier

Yamaha 5098

#### Apple TV

Apple 2241

# **YAMAHA**

Yamaha Global Site http://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

Manual Development Department © 2016 Yamaha Corporation

Published 05/2016 NV-A0

