

78er Schellacks mit Pro-Ject Plattenspielern abspielen

- Einige Pro-Ject Plattenspieler können 78er Schellacks abspielen
- Auf den 2 Folge-Seiten finden sie Informationen welche Pro-Ject Plattenspieler (aktuelle & nicht mehr lieferbare) auch Schellackplatten mit 78 U/min wiedergeben können
- Manche Modelle benötigen kein zusätzliches Zubehör (A)
- Für andere ist Zubehör erforderlich (B oder C oder D)
- Einige können nicht für 78er Platten verwendet werden (E).
- ACHTUNG! Die Wiedergabe von 78er Schellackplatten darf nur mit speziellen 78er-Abtastnadeln erfolgen (siehe Beispiele >>>)
Das Abspielen von 78er Schellackplatten beschädigt/zerstört normale Standardnadeleinschübe für 33/45 !
- Die Montage/Demontage von Pulleys ist unkompliziert!
- Bei Fragen, kontaktieren Sie Ihren Pro-Ject Fachhändler!

Ortofon
OM 78 Stylus



⇒ **78er Platten AUSSCHLIESSLICH mit passender Nadel abspielen**

Ortofon
2M 78 Stylus



A: 33 & 45 & 78
Diese Modelle beherrschen alle Drehzahlen ohne weiteres Zubehör.



12" LP 33 U/min 10" Schellackplatte 78 U/min 7" Single 45 U/min

B: 33 & 78
Durch Austausch des Standard Schwungrades auf 78 Pulley Set (kein 45 möglich!)



Set besteht aus Puley und Antriebsriemen

Verkaufspreis
19,00 €

C: 33 & 45 & 78
Mit Speed Box S & Austausch des Standard-schwungrades auf Pulley SB.



Verkaufspreis
99,00 €



Verkaufspreis
9,00 €

D: 33 & 45 & 78
Mit Speed Box DS & Austausch des Standard-schwungrades auf Pulley SB.



Verkaufspreis
399,00 €



Verkaufspreis
9,00 €

Aktuelle Plattenspieler:	33/45/78 U/min ohne weiteres Zubehör A	33/78 U/min (kein 45) mit "78 Pulley Set" B	33/45/78 U/min mit Speed Box S & "Pulley SB" C	33/45/78 U/min mit Speed Box DS & "Pulley SB" D	78 U/min nicht möglich E	empfohlene 78er Ersatznadel für vormontierten Tonabnehmer
1 Anny (20 Jahre PJ)/OrtSuperOM10		✓	✓	✓		OM78
1 Xpression Carbon		✓				**
1 Xpression Carbon Phono USB/Ort OM10		✓				OM78
1 Xpression Carbon/Ort 2M Red		✓				2M78
1 Xpression Carbon Classic		✓				**
1 Xpression Carbon Classic/Ort 2M Silver		✓				2M78
1 Xpression III Comfort/Ort 2M Red	✓					2M78
2 Xperience Basic +/-Ort MC 25 E					✓	
2 Xperience Classic/Acryl					✓	
2 Xperience Acryl SP1/Ort Rondo Red					✓	
2 Xperience Acryl SP2/Ort Salsa					✓	
2 Xperi Classic/Acryl/Sum Blue P No. 2					✓	
2 Xperi Classic/Ort Rondo Red					✓	
2 Xperi Classic Acryl/Ort Rondo Red					✓	
2 Xperi Classic/Ort 2M Red					✓	
2 Xperi Classic Acryl/Ort 2M Red					✓	
2 Xperi Classic SP/Ort 2M Bronze					✓	
2 Xperi Classic Acryl SP/Ort 2M Bronze					✓	
2 Xperi Classic SP/Ort 2M Bronze					✓	
2 Xperi Classic Acryl SP/Ort 2M Bronze					✓	
6 PerspeX					✓	
6 PerspeX SP/Ort Valencia					✓	
6 PerspeX Anny/Ort Valencia					✓	
6 PerspeX Anny/Ort MC30Supermkll					✓	
Debut Carbon Int-DC (Basic)/Ort OM10		✓				OM78
Debut Carbon Int-DC (Basic)/PhUSB/Ort OM10		✓				OM78
Debut Carbon Int-DC (Premium)/Ort 2M Red		✓				2M78
Debut Carbon Esprit Int-DC /Ort 2M Red		✓				2M78
Debut Carbon Esprit SB-DC /Ort 2M Red	✓					2M78
Debut Carbon Int-230 volt (Basic)/Ort OM10		✓		✓		OM78
Debut Carbon Int-230 volt (Basic)/PhUSB/Ort OM10		✓				OM78
Debut Carbon Int-230 volt (Premium)/Ort 2M Red		✓		✓		2M78
Debut Carbon Esprit Int-230 volt /Ort 2M Red		✓		✓		2M78
Debut Carbon US-16 volt (Basic)/Ort OM10		✓	✓	✓		OM78
Debut Carbon US-16 volt (Basic)/PhUSB/Ort OM10		✓				OM78
Debut Carbon US-16 volt (Premium)/Ort 2M Red		✓	✓	✓		2M78
Debut Carbon Esprit US-16 volt /Ort 2M Red		✓	✓	✓		2M78
Elemental /Ort OM5E					✓	
Elemental Phono USB/Ort OM5E					✓	
Essential II Basic/Ort OM5E					✓	
Essential II Basic/Phono USB/Ort OM5E					✓	
Essential II Premium/Ort 2M Blue					✓	
Essential II Premium/Phono USB/Ort 2M Blue					✓	
Juke Box/Ort OM 5E		✓	✓	✓		OM78
Juke Box Esprit/Ort Alpha		✓	✓	✓		**
RPM 1.3 Genie/Ort OM3E					✓	
RPM 1.3 Genie/Ort 2M Red					✓	
RPM 5/Ort 2M Red		✓	✓	✓		2M78
RPM 5 SP/Ort Salsa		✓	✓	✓		**
RPM 5.1 SP/Ort 2M Blue		✓	✓	✓		2M78
RPM 5.1		✓	✓	✓		**
RPM 5.1/Ort 2M Red		✓	✓	✓		2M78
RPM 5.1 SP/PJ Pick it MC1H		✓	✓	✓		**
RPM 9.1					✓	
RPM 9.1 Acryl					✓	
RPM 9.1 SP 1/Ort Rondo Red					✓	
RPM 9.1 SP 2/Sum Blue P No. 2					✓	
RPM 9.2 Evolution					✓	
RPM 10.1 Evolution					✓	
Signature 10					✓	
Signature 12					✓	
Xtension 9 Evolution					✓	
Xtension 10 Evolution/Sum Blue P No. 2	✓					**
Xtension 10 Evolution	✓					**
Xtension 12 Evolution	✓					**

>>> Legende

A	78 U/min ohne weiteres Zubehör möglich
B	78 U/min durch Ersatz des Schwungrades durch „78 Pulley Set“ / 33 & 78 (kein 45 U/min)
C	78 U/min durch Ersatz des Schwungrades durch „Pulley SB“ und zusätzlich Speed Box S (geeignet für Plattenspieler mit 16V AC Motor)
D	78 U/min durch Ersatz des Schwungrades durch „Pulley SB“ und zusätzlich Speed Box DS (geeignet für Plattenspieler mit 16V oder 230V AC Motor)
E	78 U/min nicht verfügbar (kein Pulleytausch möglich)
	Für diesen Plattenspieler nicht verfügbar
**	Nur möglich, wenn passender Tonabnehmer montiert ist (Austausch des vormontierten Tonabnehmers ist möglich)

nicht mehr überall erhältlich:	33/45/78 U/min ohne weiteres Zubehör A	33/78 U/min (kein 45) mit "78 Pulley Set" B	33/45/78 U/min mit Speed Box S & "Pulley SB" C	33/45/78 U/min mit Speed Box DS & "Pulley SB" D	78 U/min nicht möglich E	empfohlene 78er Ersatznadel für vormontierten Tonabnehmer
0.5		✓	✓	✓		**
0.5 Phono		✓				**
1		✓	✓	✓		**
1.2		✓	✓	✓		**
1.2.E		✓				**
1.2 C/Sum Oyster		✓	✓	✓		**
1 Xpression		✓	✓	✓		**
1 Xpression II		✓	✓	✓		**
1 Xpression II/AT 95E		✓	✓	✓		**
1 Xpression III/AT AT95E		✓	✓	✓		**
1 Xpression III C/AT AT95E		✓	✓	✓		**
1 Xpression III		✓	✓	✓		**
1 Xpression III/Ort 2M Red		✓	✓	✓		2M78
1 Xpression Classic		✓	✓	✓		**
1 Xpression Classic/Ort 2M Red		✓	✓	✓		2M78
2		✓	✓	✓		**
2 Xperience SP/ OrtMC15SupmkII					✓	
2 Xperience C/Ort 510MkII					✓	
2 Xperience					✓	
2 Xperience SP1/Ort Rondo Red					✓	
2 Xperience SP2/Ort Salsa					✓	
2 Xperience Comfort/Ort 2M Red					✓	
2 Xperience Comf/Sum Blue P No. 2					✓	
2 Xperience Comfort/Ort Rondo Red					✓	
2.9 SP (Wood)/Sum Blue P No. 2		✓	✓	✓		**
2.9 Wood		✓	✓	✓		**
2.9 Classic		✓	✓	✓		**
6		✓	✓	✓		**
6.1		✓	✓	✓		**
6.9		✓	✓	✓		**
6.9 SP/Sum Blue P No.2		✓	✓	✓		**
Aspect 2011 - wie Xperience Basic +					✓	
Debut/Ort OM5E		✓	✓	✓		OM78
Debut II/Ort OM5E		✓	✓	✓		OM78
Debut II (III) Phono/Ort OM5E		✓				OM78
Debut SE II/Ort 510MkII		✓	✓	✓		**
Debut III/Ort OM5E		✓	✓	✓		OM78
Debut III E/Ort OM5E		✓	✓	✓		OM78
Debut III Phono USB/Ort OM5E		✓				OM78
Debut III Phono SB/Ort OM5E	✓					OM78
Debut III Esprit/Ort Alpha		✓	✓	✓		**
Debut SE II/Ort 510MkII		✓	✓	✓		**
Debut III SE/Ort OM10		✓	✓	✓		OM78
Essential/Ort OM5E					✓	
Essential/Phono USB/Ort OM5E					✓	
Essential Basic/Ort OM5E					✓	
Essential Basic/Phono USB/Ort OM5E					✓	
Essential Premium/Ort 2M Blue					✓	
Essential Premium/Phono USB/Ort 2M Blue					✓	
Perspective					✓	
Perspective SB					✓	
Perspective Anny/Sum Blue Point No.2					✓	
Perspective II					✓	
RPM 1 Genie/Ort OM3e					✓	
RPM 1 Genie/Ort Alpha					✓	
RPM 1 Genie/Ort 2M Red					✓	
RPM 4/Pro K4		✓	✓	✓		**
RPM 4/AT AT95E		✓	✓	✓		**
RPM 5		✓	✓	✓		**
RPM 5/Ort 2M Red		✓	✓	✓		**
RPM 5 SP/Ort Salsa		✓	✓	✓		**
RPM 5 SP/PJ Pick it MC1H		✓	✓	✓		**
RPM 5/AT AT95E		✓	✓	✓		**
RPM 5 SP/Ort X1-MC		✓	✓	✓		**
RPM 6			✓	✓		**
RPM 6 SB	✓					**
RPM 6.1 SB	✓					**
RPM 6.1 SB SP/Ort Samba	✓					**
RPM 9					✓	
RPM 9X					✓	
RPM 9XP					✓	
RPM 10					✓	
Studie					✓	