

beyerdynamic))|

IMPACTO ESSENTIAL

HIGH-END CABLE
DAC & AMPLIFIER

Manual



English	4
Deutsch.....	12
Français.....	20
Español	28
русский.....	36
日本語.....	44
한국어.....	52
中文	60

Thank you for your trust and for choosing the Impacto essential. To ensure an optimum listening experience, we would like to give you a brief primer on how to use the Impacto essential. For detailed operating instructions, please visit www.beyerdynamic.com/impacto-essential.

With the Impacto essential you can play high-resolution audio files up to 384 kHz / 32 bit (PCM) and up to 5.6 MHz (DSD).

The Impacto essential is compatible with all headphones that provide ear cups on both sides to connect mini jack plugs (3.5 mm) with a shaft diameter of 7.5 mm.

In combination with the T 1 (2nd Generation) and Amiron home headphones, the Impacto essential meets the requirements of the EN 50332 European standard on Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players – Maximum sound pressure level measurement methodology. It is possible to connect other headphones to the two headphone connectors, which may be louder than the limit value due to their technical specifications. Please refer to the following section "Warning / hearing protection".

Warning / hearing protection



We would like to point out that listening at high volumes over a long period of time may damage your hearing irreversibly. Therefore, reduce the volume before putting into operation and when changing the audio source, as the connected devices or reproduced audio data can have very different output levels.

Make sure that the set volume is not too high. Rule of thumb: The higher the volume, the shorter the time of listening. According to employer's regulations for safety and health the noise exposure e.g. when working should not exceed 85 dB (low volume). This is an allowed time of listening of 8 hours at maximum. If the volume is increased by 3 dB, the allowed time of listening is halved, i.e. with 88 dB the time of listening is 4 hours, with 91 dB 2 hours and so on.

Safety instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Only clean with dry cloth. Never use solvents as these damage the surface.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Exemption from liability

- beyerdynamic GmbH & Co. KG will not be liable if any damage, injury or accident occurs due to negligent, incorrect or inappropriate operation of the product.

Trouble shooting and servicing

- Do not open the equipment without authorisation.
- Leave all service work to authorised expert personnel.

Compatibility notes

Windows: from Windows 7

Mac: from Mac OSX10.6.4 (limited to 192 kHz sample rate)

Android: Android 4.1 and higher with additional 3rd party drivers or media player
from Android 5.0 native support (up to 48 kHz)

Note: The hardware of the player must support USB On-The-Go (OTG).

Supplied accessories

Impacto essential

Connecting cable micro-USB to USB type A

Connecting cable micro-USB to USB type C


Connecting cable micro-USB to micro-USB (OTG)

Connection

The Impacto essential is supplied with three cables to connect to computers, tablets and smartphones.

Refer to illustration 1-1. **Important:** Please only use the cables supplied to connect the Impacto essential to the hardware specified above.

Illustration 1-1



Driver installation

Windows PC

Before you connect the Impacto essential to your PC for the first time, please install the appropriate Windows driver on your PC. At www.beyerdynamic.com/impacto-essential on the product page of the Impacto essential you can download the appropriate driver for your Windows version. Install the driver by following the instructions on the screen and restart the computer afterwards. After the restart connect the Impacto to the computer. Select the Impacto essential as standard audio playback device in your operating system.

Mac


For the operation with a Mac you do not have to install a driver. The Impacto essential works per "Plug and Play". Please note that you have to select the Impacto essential as output device in your audio player.

Android smartphone or tablet

When operating with smartphones and tablets with Android, it is not necessary to install a driver. The Impacto essential works per "Plug and Play".

Connection and button functions

Illustration 1-2



Operating instructions

- Disconnect the original cables on the right and left ear cup of your headphone.
- Connect the two mini jack plugs (3.5 mm) of the headphone cable, which is attached to the Impacto essential, to the ear cups of your headphone. Refer also to illustration 1-2.
- Connect the Impacto essential to your computer, tablet or smartphone by using the appropriate cable. Make sure that you connect the connector indicating "DAC" to the bottom of the Impacto essential (refer to illustration 1-3).
- The Impacto essential is ready for operation when the ▷ button is illuminated.
- Set the volume of your player to maximum. After that you will control the volume on the Impacto essential only.
- In order to protect your hearing, the ▷ button flashes from a certain gain and the volume is not increased further while pressing the + button. If you wish to increase the volume any further, release the + button briefly (approx. 1 second) and press the + button again (as long as the ▷ button still flashes). Please also refer to the note on the European standard EN 50332 at the beginning of this manual as well as the section "Warning / hearing protection".

Note:

- For playing Hi-Res audio files you will need a suitable Hi-Res player software (PC/Mac) or a Hi-Res player app (Android). For more information please go to www.beyerdynamic.com/impacto-essential.
- When playing a track and the Impacto essential receives audio data in a Hi-Res resolution (from 48 kHz) from the player, the LED on the Impacto essential will illuminate white. With lower resolutions the LED will not illuminate.
- Please note that some players change the data rate by up- or downsampling so that the LED display does not correspond to the original audio format.
- For optimum sound, please make the following settings in your **playback device**:
 - Switch the equalizer off or set it to linear.
 - Deactivate any sound profiles.
 - Deactivate upsampling and downsampling.
 - Set the volume to maximum.

Illustration 1-3




Illustration 1-4

**Battery pack for the Impacto essential
(available as an option)**

- A battery pack is available as an option to extend the running time of the playback device.
- Place the battery pack and the Impacto essential together. Make sure that the contacts are aligned with each other (see Illustration 1-4). Both parts are held together by magnets.

Important: The magnets that are installed in the Impacto essential do not interfere with the permanent magnets installed in the headphones and therefore will not have any negative effect on the sound quality.

Back of
Impacto essentialFront of
battery pack

Charging

- You can charge the battery pack by inserting one of the cables supplied into any live USB port (e.g. USB charger).
- You must remove the battery pack from the Impacto essential in order to charge it.
- Connect one end of the charging cable to the battery pack (see Illustration 1-5) and the other end of the charging cable to the USB port.

Illustration 1-5



micro-USB port
for charging the battery pack

- The LED on the battery pack (see Illustration 1-6) displays the current charging status:

LED is red	Battery pack is charging
LED is white	Battery pack is fully charged
LED is not illuminated	Battery pack is not charging

Illustration 1-6



LED display for
charging status

Information on battery life for Li-ion batteries

- High temperatures, particularly in association with a high charging status, result in irreversible damage.
- If you are not intending to use the battery for an extended period or are planning to put it into storage, it is advisable to lower the battery's charging level to around 40 to 60 per cent and to store it at temperatures of between 0 and 15 °C.

Care

- Only use a soft, dry cloth or a cloth that has been slightly moistened with water to clean the Impacto.
- Never use cleaning agents that contain solvents, as these damage the surface.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The Impacto is not working; no audio data is being transmitted and/or the Play/Pause button is not illuminated.	<p>The playback device has no USB OTG function or the USB OTG function has not been activated.</p> <p>The connecting cable between the Impacto and playback device is defective.</p>	<p>Use a playback device with USB OTG function or activate the USB OTG function on your playback device.</p> <p>Replace the cable.</p>
Playback not possible on Windows PCs or notebooks.	The driver has not been installed or the Impacto has not been selected as the playback device.	Download the driver from www.beyerdynamic.com and install it on your Windows PC or notebook, or select the Impacto as the playback device under Control Panel/Sound/Playback and set it as the default.
Music playback interrupted, music playback not possible.	Error during USB signal transmission.	Disconnect the USB cable from the Impacto and then reconnect it. Make sure that the processing power of the playback device is sufficient for playing back the Hi-Res files.
Playback is too quiet.	The maximum volume has not been set on the playback device.	Set the volume on the playback device to maximum.
Hi-Res LED is illuminated permanently even though no Hi-Res files are being played back.	The playback device is performing upsampling to Hi-Res format.	Deactivate upsampling in your playback device.
Hi-Res LED is not illuminated even though Hi-Res files are being played back.	The playback device only plays audio data that is below 48 kHz, e.g. by means of downsampling.	If possible, adjust the setting on the playback device. You will find relevant information in the instructions for the playback device.

Problem	Cause	Solution
No Hi-Res files can be played back.	No Hi-Res player app or software is present on the playback device.	Download a suitable Hi-Res player app or piece of software to the playback device and install the app or software.
The Play/Pause and Skip to the previous/next track buttons are not working.	The playback device is not accepting the control commands or is not compatible.	Set the required function on the playback device instead of on the Impacto.
The volume buttons are not working.	The Impacto is not working properly.	Disconnect the USB cable from the Impacto and then reconnect it.

Accessories – optional

Battery pack for the Impacto essential Order no. 717.827

Firmware

- No firmware updates are necessary or available for the Impacto essential.

Spare parts

- Spare parts for the Impacto essential can be found on the Internet at www.beyerdynamic.com on the "Service" tab.

Product registration

- You can register your Impacto essential by entering the serial number online at www.beyerdynamic.com.

Guarantee terms/warranty

- You can find the current guarantee/warranty terms on the Internet at www.beyerdynamic.com.

Technical specifications

Operating / charging temperature range. 0 to 35 °C

Detailed technical specifications can be found on the internet at:

www.beyerdynamic.com/impacto-essential**Disposal**

This symbol on the product, in the operating instructions or on the packaging means that your electrical and electronic equipment should be disposed of separately from household waste at the end of its life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the product.



Battery disposal

This symbol means that, in accordance with local laws and regulations, your product and/or battery is to be disposed of separately from household waste. When the product reaches the end of its life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or the battery at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.



- Old batteries may contain substances that are harmful to your health and the environment.
- Always dispose of used batteries in accordance with the applicable regulations. Please do not throw used batteries onto a fire (risk of explosion) or away in your household waste. Take them to your local collection points. Return is free of charge and required by law. Please dispose of discharged batteries only.
- All batteries are recycled to reclaim valuable material such as iron, zinc or nickel.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich für den Kauf des Impacto essential entschieden haben.

Für ein bestmögliches Hörerlebnis möchten wir Ihnen eine kurze Einführung geben, wie Sie den Impacto essential verwenden können. Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter www.beyerdynamic.com/impacto-essential.

Mit dem Impacto essential können Sie hochauflösende Audiodateien bis zu 384 kHz / 32 Bit (PCM) und bis zu 5,6 MHz (DSD) wiedergeben.

Der Impacto essential ist mit allen Kopfhörern kompatibel, an die beidseitig an die Hörerschalen ein 3,5 mm Klinkenstecker mit 7,5 mm Schaftdurchmesser angeschlossen werden kann.

Der Impacto essential erfüllt zusammen mit den Kopfhörern T 1 (2. Generation) und Amiron home die Anforderungen der europäischen Norm zur Schallpegelbegrenzung (EN 50332) für mobile batteriebetriebene Audiogeräte. An die beiden Kopfhöreranschlussstecker können auch andere Kopfhörer angeschlossen werden, die aufgrund ihrer technischen Eigenschaften unter Umständen lauter als der Grenzwert spielen können. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt Warnhinweis/Gehörschutz.



Warnhinweis/Gehörschutz

Da mit dem Gerät sehr hohe Lautstärken möglich sind, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass zu hohe Lautstärken und zu lange Hörzeiten das Gehör schädigen können. Hörschäden stellen immer eine irreversible Beeinträchtigung des Hörvermögens dar. Drehen Sie daher bitte den Lautstärkeregler vor Inbetriebnahme und beim Wechsel der Audioquellen zurück, da die angeschlossenen Geräte bzw. auch reproduzierte Audiodatenträger sehr unterschiedliche Ausgangspegel haben können.

Achten Sie stets auf eine angemessene Lautstärke. Als Faustformel gilt: je höher die Lautstärke, desto kürzer die Hörzeit. Gemäß der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGV B3 darf die Lärmbelastung z.B. am Arbeitsplatz 85 dB (Zimmerlautstärke) nicht überschreiten. Dies entspricht einer maximal zulässigen Hörzeit von 8 Stunden. Wird die Lautstärke jeweils um 3 dB erhöht, halbiert sich die zulässige Hörzeit, d.h. bei 88 dB beträgt die Hörzeit 4 Stunden, bei 91 dB 2 Stunden usw.

Sicherheitsinformationen

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Bitte beachten Sie alle Warnhinweise.
- Folgen Sie allen Anweisungen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Alle Wartungsarbeiten müssen von hierfür qualifizierten Servicemitarbeitern durchgeführt werden. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet oder es heruntergefallen ist.

Haftungsausschluss

- Die Firma beyerdynamic GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Fehlerbeseitigung / Reparatur

- Öffnen Sie nicht eigenmächtig das Gerät.
- Überlassen Sie alle Servicearbeiten nur autorisiertem Fachpersonal.

Kompatibilitätshinweise

Windows: Ab Windows 7

Mac: Ab Mac OSX10.6.4 (limitiert auf 192 kHz Samplerate)

Android: Android 4.1 und höher mit zusätzlichem 3rd party Treiber bzw. Media Player

Ab Android 5.0 native Unterstützung

Hinweis: Die Hardware des Abspielgerätes muss USB On-The-Go (OTG) unterstützen.

Lieferumfang

Impacto essential

Anschlusskabel von Micro-USB auf USB Typ A


Anschlusskabel von Micro-USB auf USB Typ C

Anschlusskabel von Micro-USB auf Micro-USB (OTG)

Anschluss

Der Impacto essential wird mit drei Kabeln zum Anschluss an Computer, Tablets und Smartphones geliefert. Siehe Abbildung 1-1. **Wichtig:** Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Kabel nur zum Anschluss des Impacto essential an die oben genannten Geräte.

Abbildung 1-1



Treiber-Installation

Windows PC

Bevor Sie den Impacto essential das erste Mal mit Ihrem PC verbinden, installieren Sie bitte den entsprechenden Windows Treiber auf Ihrem PC. Auf der Produktseite des Impacto essential unter www.beyerdynamic.com/impacto-essential können Sie sich den für Ihre Windows-Version vorgesehenen Treiber herunterladen. Installieren Sie den Treiber indem Sie den Bildschirmanweisungen folgen und starten Sie den Computer anschließend neu. Verbinden Sie nach dem Neustart den Impacto mit dem Computer. Wählen Sie in Ihrem Betriebssystem den Impacto essential als Standard-Audiowiedergabe-gerät aus.

Mac


Für den Betrieb an einem Mac ist es nicht notwendig, einen Treiber zu installieren. Der Impacto essential funktioniert per „Plug and Play“. Bitte bedenken Sie, dass Sie in Ihrem Audio-Player den Impacto essential als Ausgabegerät auswählen müssen.

Android-Smartphone oder -Tablet

Für den Betrieb an Smartphones und Tablets mit Android ist es nicht notwendig, einen Treiber zu installieren. Der Impacto essential funktioniert per „Plug and Play“.

Anschluss und Tastenfunktionen

Abbildung 1-2




Bedienhinweise

- Ziehen Sie an der rechten und linken Gehäuseschale Ihres Kopfhörers die Originalkabel ab.
- Schließen Sie die beiden 3,5 mm Klinkenstecker des am Impacto essential befestigten Kopfhörerkabels an die Gehäuseschalen Ihres Kopfhörers an. Siehe auch Abbildung 1-2.
- Verbinden Sie anschließend den Impacto essential über das entsprechende Kabel mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone. Schließen Sie den mit DAC bezeichneten Stecker an der Unterseite des Impacto essential an (siehe Abbildung 1-3).
- Sobald die Taste ▶ leuchtet, ist der Impacto essential betriebsbereit.
- Stellen Sie die Wiedergabelautstärke Ihres Abspielgerätes auf Maximum. Regulieren Sie die Lautstärke anschließend dann nur noch am Impacto essential.
- Zum Schutz Ihres Gehörs blinkt ab einer bestimmten Verstärkung die Taste ▶ und die Lautstärke wird nicht weiter erhöht, solange Sie die Taste + gedrückt halten. Möchten Sie die Lautstärke dennoch weiter erhöhen, lassen Sie die Taste + kurz los (ca. 1 Sekunde) und drücken Sie die Taste + erneut (solange die Taste ▶ noch blinkt). Bitte beachten Sie hierzu auch den Hinweis zur europäischen Norm EN 50332 am Anfang dieser Bedienungsanleitung sowie den Abschnitt „Warnhinweis/Gehörschutz“.

Hinweis:

- Zum Abspielen von Hi-Res-Audiodateien benötigen Sie eine geeignete Hi-Res Player-Software (PC/Mac) bzw. Hi-Res Player-App (Android). Weitere Informationen finden Sie unter www.beyerdynamic.com/impacto-essential.
- Sobald Sie einen Titel abspielen und der Impacto essential vom Wiedergabegerät Audiodaten in Hi-Res Auflösung (ab 48 kHz) empfängt, leuchtet die LED am Impacto essential weiß. Bei niedrigeren Auflösungen leuchtet die LED nicht.
- Bitte beachten Sie, dass manche Abspielgeräte die Datenrate durch Up-/Downsampling verändern, so dass die LED-Anzeige nicht dem ursprünglichen Audioformat entspricht.
- Für besten Klang sollten Sie in Ihrem **Wiedergabegerät** auf folgende Einstellungen achten:
 - Schalten Sie den Equalizer aus bzw. stellen Sie ihn auf linear.
 - Deaktivieren Sie eventuell vorhandene Klangprofile.
 - Deaktivieren Sie Up- und Downsampling.
 - Stellen Sie die Lautstärke auf Maximum.

Abbildung 1-3



Akkupack für den Impacto essential (optional erhältlich)


- Zur verlängerten Laufzeit des mobilen Wiedergabegerätes ist optional ein Akkupack erhältlich.
- Setzen Sie den Akkupack und den Impacto essential zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Kontakte zueinander ausrichten (siehe Abbildung 1-4). Beide Teile werden durch Magnete zusammengehalten.

Wichtig: Die Magnete, die im Impacto essential verbaut wurden, beeinflussen nicht die im Kopfhörer verbauten Permanentmagnete und haben somit auch keine negative Auswirkung auf die Klangqualität.

Abbildung 1-4

Rückseite
„Impacto essential“

Vorderseite
Akkupack



Laden

- Den Akkupack laden Sie mit einem der beiliegenden Kabel an einem beliebigen spannungsführenden USB-Anschluss (z.B. USB-Netzteil).
- Zum Laden müssen Sie den Akkupack vom Impacto essential abnehmen.
- Schließen Sie das eine Ende des Ladekabels an den Akkupack an (siehe Abbildung 1-5) und das andere Ende des Ladekabels an den USB-Anschluss.

- Die LED am Akkupack (siehe Abbildung 1-6) zeigt den jeweiligen Ladezustand an:

LED rot	Akkupack wird geladen
LED weiß	Akkupack ist voll
LED leuchtet nicht	Akkupack wird nicht geladen

Abbildung 1-5



Anschluss Micro-USB
zum Laden des Akkupacks

Abbildung 1-6



LED-Anzeige
für Ladestatus

Hinweise für die Akku-Lebensdauer bei Li-Ion-Akkus

- Hohe Temperaturen, vor allem mit hohem Ladezustand, führen zu irreversiblen Schäden.
- Sollten Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden bzw. lagern, empfiehlt es sich den Akku auf ungefähr 40 - 60 Prozent der Ladung zu bringen und bei Temperaturen zwischen 0 und 15 °C zu lagern.

Pflege

- Verwenden Sie zum Reinigen des Impacto essential nur ein weiches, trockenes oder mit Wasser leicht befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie niemals lösungsmittelhaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen.

Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
Der Impacto funktioniert nicht; es werden keine Audiodaten übertragen bzw. die Taste Play/Pause leuchtet nicht.	Das Wiedergabegerät hat keine USB OTG-Funktion bzw. die USB OTG-Funktion ist nicht aktiviert. Das Anschlusskabel zwischen Impacto und Wiedergabegerät ist defekt.	Verwenden Sie ein Wiedergabegerät mit USB OTG-Funktion bzw. aktivieren Sie die USB OTG-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät. Tauschen Sie das Kabel aus.
Keine Wiedergabe an Windows PCs oder Notebooks möglich	Der Treiber ist nicht installiert bzw. der Impacto ist nicht als Wiedergabegerät ausgewählt.	Laden Sie den Treiber unter www.beyerdynamic.com herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Windows PC oder Notebook bzw. wählen Sie den Impacto als Wiedergabegerät in der Systemsteuerung/Sound/Wiedergabe aus und setzen Sie ihn als Standard.

Problem	Ursache	Lösung
Musikwiedergabe unterbrochen, keine Musikwiedergabe möglich.	Fehler bei der USB-Signalübertragung.	Trennen Sie das USB-Kabel vom Impacto und schließen Sie es wieder am Impacto an. Stellen Sie sicher, dass die Rechenleistung des Wiedergabegerätes zum Abspielen von Hi-Res-Dateien ausreichend ist.
Die Wiedergabe ist zu leise.	Am Wiedergabegerät wurde nicht die maximale Lautstärke eingestellt.	Stellen Sie am Wiedergabegerät die Lautstärke auf Maximum.
Hi-Res-LED leuchtet ständig, obwohl keine Hi-Res Dateien abgespielt werden.	Das Wiedergabegerät führt ein Upsampling auf Hi-Res-Format durch.	Deaktivieren Sie das Upsampling in Ihrem Wiedergabegerät.
Hi-Res-LED leuchtet nicht, obwohl Hi-Res-Dateien abgespielt werden.	Das Wiedergabegerät gibt nur Audiodaten aus, die unterhalb von 48 kHz liegen, z.B. durch Downsampling.	Wenn möglich, passen Sie die Einstellung am Wiedergabegerät an. Entsprechende Informationen finden Sie in der Anleitung des Wiedergabegerätes.
Es können keine Hi-Res-Dateien abgespielt werden.	Es ist keine Hi-Res-Player-App bzw. -Software auf dem Wiedergabegerät vorhanden.	Laden Sie eine geeignete Hi-Res-Player-App bzw. -Software auf das Wiedergabegerät herunter und installieren Sie die App bzw. Software.
Die Tasten Play/Pause und Vor/Zurück haben keine Funktion.	Das Wiedergabegerät akzeptiert die Steuerbefehle nicht bzw. ist nicht kompatibel.	Stellen Sie die gewünschte Funktion nicht am Impacto, sondern am Wiedergabegerät ein.
Die Lautstärketasten haben keine Funktion.	Der Impacto funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Trennen Sie das USB-Kabel vom Impacto und schließen Sie es wieder am Impacto an.

Zubehör – optional

AkkuPack für Impacto essential Best.-Nr. 717.827

Firmware

- Für den Impacto essential sind **keine** Firmware Updates notwendig bzw. erhältlich.

Ersatzteile

- Ersatzteile für den Impacto essential finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com unter der Rubrik „Service“.

Produktregistrierung

- Im Internet unter www.beyerdynamic.com können Sie Ihren Impacto essential unter Angabe der Seriennummer registrieren.

Garantiebestimmungen/Gewährleistung

- Die aktuellen Garantie- bzw. Gewährleistungsbestimmungen finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com.

Technische Daten

Betriebs-/Ladetemperaturbereich 0 bis 35 °C

Nähere Angaben zu den technischen Daten finden Sie im Internet unter:

www.beyerdynamic.com/impacto-essential**Entsorgung**

Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer gesondert vom Hausmüll entsorgt werden sollten. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

**Entsorgung des Akkus**

Dieses Symbol bedeutet, dass entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Ihr Produkt und/oder die Batterie getrennt vom Hausmüll entsorgt wird. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer durch lokale Behörden benannten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts und/oder des Akkus zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen und es ist sichergestellt, dass das Recycling in einer Art und Weise stattfindet, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.



- Alte Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für Ihre Gesundheit und die Umwelt sind.
- Entsorgen Sie benutzte Batterien immer gemäß den geltenden Vorschriften. Bitte werfen Sie die benutzten Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr) oder in Ihren Hausmüll. Bringen Sie sie zu Ihren örtlichen Sammelstellen. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich erforderlich. Bitte entsorgen Sie nur entladene Batterien.
- Alle Batterien werden recycelt, um wertvolle Materialien wie Eisen, Zink oder Nickel zurückzugeben.

Nous vous remercions de la confiance apportée à notre maison et d'avoir choisi Impacto essential. Afin de pouvoir profiter de la meilleure expérience sonore possible, nous souhaitons vous expliquer brièvement comment utiliser Impacto essential. Vous trouverez un mode d'emploi complet sur la page Internet www.beyerdynamic.com/impacto-essential.

Impacto essential vous permet de lire des fichiers audio en haute résolution jusqu'à 384 kHz/32 bits (PCM) et jusqu'à 5,6 MHz (DSD).

Impacto essential est compatible avec l'ensemble des casques dont les deux coques latérales sont équipées d'une fiche jack de 3,5 mm et d'un diamètre de 7,5 mm.

Combiné avec les écouteurs T 1 (2e génération) et Amiron home, l'Impacto essential satisfait aux exigences de la norme européenne relative à la limite du niveau sonore (EN 50332) pour les appareils audio mobiles fonctionnant sur batterie. Aux deux prises de connexion de casque, il est aussi possible de brancher d'autres écouteurs qui, en raison de leurs propriétés techniques, peuvent éventuellement délivrer un volume plus fort que le seuil limite. Veuillez observer le paragraphe suivant Avertissement / Protection de l'ouïe.

Avertissement / Protection de l'ouïe



L'appareil autorisant des niveaux sonores extrêmement élevés, nous souhaitons vous informer qu'une écoute prolongée à ces niveaux peut endommager le système auditif. Des lésions auditives représentent toujours une diminution irréversible de l'audition. C'est pourquoi vous devez toujours baisser le bouton de réglage du volume avant de mettre en marche l'appareil et quand vous changez de source audio. En effet, le niveau de sortie des appareils raccordés, mais aussi des copies de disques audio, varie dans une large mesure.

Veuillez systématiquement à maintenir un niveau sonore raisonnable. En règle générale, plus le volume sonore est élevé, plus la durée d'écoute est courte. Selon les règles professionnelles en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail BGV B3, les nuisances sonores par ex. sur le lieu de travail ne doivent pas dépasser 85 dB (volume réduit). Cela correspond à une durée d'écoute maximale admissible de 8 heures. Si le volume sonore est augmenté respectivement de 3 dB, la durée d'écoute est réduite de moitié, c'est-à-dire la durée d'écoute est de 4 heures à un volume sonore de 88 dB et de 2 heures à un volume sonore de 91 dB, etc..

Informations relatives à la sécurité

- Veuillez lire ces consignes.
- Veuillez conserver ces consignes.
- Veuillez respecter l'ensemble de ces mises en garde.
- Suivez l'ensemble de ces consignes.
- Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez jamais de solvant susceptible d'endommager la surface.
- L'ensemble des opérations de maintenance doit être réalisé par des spécialistes compétents en la matière. Une réparation s'impose dès lors que l'appareil est endommagé, qu'un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil ou que celui-ci a été exposé à la pluie ou à une forte humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou en cas de chute.

Clause de non-responsabilité

- L'entreprise beyerdynamic GmbH & Co. KG n'est pas responsable des dommages subis par le produit ou des blessures de personnes entraînées par une utilisation maladroite, inappropriée, incorrecte ou à une fin non explicitement prévue par le fabricant.

Dépannage/réparation

- N'ouvrez pas vous-même l'appareil.
- Ne confiez la maintenance de votre appareil qu'à des spécialistes compétents et autorisés.

Compatibilité

Windows : à partir de Windows 7

Mac : à partir de Mac OSX10.6.4 (fréquence d'échantillonnage limitée à 192 kHz)

Android : Android 4.1 et versions supérieures, avec un pilote tiers ou Media Player À partir d' Android 5.0 prise en charge native (jusque 48 kHz)

Remarque : l'appareil de lecture doit pouvoir supporter le standard USB on-the-go (OTG).

Accessoires fournis avec le système

Impacto essential

Connecteur micro-USB/USB type A


Connecteur micro-USB/USB type C

Connecteur micro-USB/micro-USB (OTG)

Branchements

Impacto essential est fourni avec trois câbles de connexion pour ordinateur, tablettes et smartphones. Voir schéma 1-1. **Important :** veuillez utiliser les câbles fournis uniquement pour raccorder Impacto essential aux appareils cités ci-dessus.

Schéma 1-1



Installation du pilote

Windows PC

Avant le premier raccordement d'Impacto essential à votre PC, veuillez installer le pilote Windows adéquat sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le pilote correspondant à votre version de Windows sur la page produit Impacto essential suivante www.beyerdynamic.com/impacto-essential. Installez le pilote en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, puis redémarrez votre ordinateur. Ne reliez Impacto à votre ordinateur qu'une fois le redémarrage terminé. Dans votre système d'exploitation, sélectionnez Impacto essential comme lecteur audio par défaut.

Mac


Il n'est pas nécessaire d'installer un pilote pour une utilisation sur Mac. Impacto essential est prêt à l'emploi. Pensez à sélectionner Impacto comme périphérique de sortie dans votre lecteur audio.

Smartphone ou tablette Android

Il n'est pas nécessaire d'installer un pilote pour une utilisation sur un smartphone ou une tablette. Impacto essential est prêt à l'emploi.

Raccordement et fonctions des touches

Schéma 1-2




Conseils d'utilisation

- Retirez les câbles d'origine des coques droite et gauche de votre casque.
- Branchez les deux fiches jack de 3,5 mm des câbles fixés sur Impacto essential dans les coques de votre casque. Voir également schéma 1-2.
- Enfin, raccordez Impacto essential à votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone avec le câble prévu à cet effet. Raccordez le connecteur portant l'inscription DAC sous Impacto essential (voir schéma 1-3).
- L'Impacto essential est opérationnel dès que la touche ▶ s'allume.
- Positionnez le volume sonore de votre appareil de lecture sur le maximum. Réglez ensuite le volume sonore uniquement sur Impacto essential.
- Afin de protéger votre ouïe, la touche w clignote à partir d'une certaine amplification, et le volume n'augmentera plus tant que la touche + est maintenue enfoncée. Si toutefois vous souhaitez augmenter plus encore le volume, relâchez brièvement la touche + (env. 1 seconde) puis appuyez de nouveau sur la touche + (tant que la touche ▶ clignote encore). Sur ce point, observez la remarque concernant la norme européenne EN 50332 au début de ce mode d'emploi ainsi que le paragraphe « Avertissement / Protection de l'ouïe ».

Remarque :

- pour lire des fichiers audio en haute résolution, vous devez utiliser un logiciel de lecture audio haute résolution (PC/Mac) ou une application de lecture audio haute résolution (Android) adaptés. Vous trouverez d'autres informations sur la page Internet www.beyerdynamic.com/impacto-essential.
- Quand vous lisez un titre et que le lecteur audio transmet des fichiers audio en haute résolution à Impacto essential (à partir de 48 kHz), la LED d'Impacto essential s'allume en blanc. Lorsque la résolution est inférieure, la LED ne s'allume pas. • Veuillez noter que sur certains appareils, le rééchantillonnage (augmentation/diminution) modifie le débit de transfert de données, si bien que l'affichage LED ne correspond pas au format audio original.
- Pour obtenir le meilleur son, nous vous conseillons de paramétriser votre **lecteur** de la manière suivante :
 - démarrez le correcteur acoustique et réglez-le sur linéaire.
 - Désactivez les éventuels réglages d'écoute par défaut.
 - Désactivez le rééchantillonnage (augmentation/diminution).
 - Réglez le volume sonore sur le maximum.

Schéma 1-3



Bloc batterie pour Impacto essential (disponible en option)


- Pour prolonger la durée d'utilisation du lecteur audio mobile, un bloc batterie est également disponible en option.
- Couplez le bloc batterie à Impacto. Veillez à ce que les points de contact correspondent (voir schéma 1-4). Les deux parties sont solidarisées par des aimants.

Important : Les aimants montés sur Impacto essential n'exercent aucune influence sur les aimants permanents intégrés au casque et n'entraînent aucun effet négatif sur la qualité du son.

Schéma 1-4

Face arrière
« Impacto essential »

Face avant
« Bloc batterie »



Chargement

- Le bloc batterie se charge à l'aide de l'un des câbles fournis raccordé à l'un des connecteurs USB sous tension (p. ex. bloc d'alimentation USB).
- Pour procéder au chargement du bloc batterie, vous devez le désolidariser d'Impacto essential.
- Raccorder l'extrémité du câble de chargement au bloc batterie (voir schéma 1-5) et l'autre extrémité du câble au connecteur USB.

- La LED du bloc batterie (voir schéma 1-6) indique les différents niveaux de charge :


LED rouge	Le bloc batterie est en cours de charge
LED blanche	Le bloc batterie est chargé
Aucun affichage LED	Le bloc batterie n'est pas en cours de charge

Schéma 1-5



Connecteur micro-USB
pour le chargement du bloc
batterie.

Schéma 1-6



Affichage LED
du statut de
charge

Remarque concernant la durée de vie des batteries lithium-ion

- Des températures élevées, en particulier lorsque le niveau de charge de la batterie est important, entraînent des déteriorations irréversibles.
- Si vous n'utilisez pas/stockez la batterie pendant une longue durée, il est recommandé de la vider à environ 40-60 % de charge et de la stocker à une température allant de 0 à 15 °C.

Entretien

- Pour nettoyer l'Impacto essential, utilisez uniquement un chiffon doux et sec ou légèrement humidifié avec de l'eau.
- N'utilisez jamais de nettoyant contenant des solvants car ceux-ci endommageraient la surface.

Solution

Problème	Cause	Solution
Impacto ne fonctionne pas ; aucun fichier audio n'est lu ou le bouton démarrer/pause ne s'allume pas.	<p>Le lecteur audio ne possède pas de port USB OTG la fonction OTG du port USB n'est pas activée.</p> <p>Le câble de raccordement entre Impacto et le lecteur audio est défectueux.</p>	<p>Utilisez un lecteur audio équipé d'un port USB OTG ou activez la fonction OTG du port USB sur votre lecteur audio.</p> <p>Remplacez le câble.</p>
Aucune lecture possible sur un PC Windows ou un notebook.	Le pilote n'est pas installé, Impacto n'est pas sélectionné comme lecteur audio.	Téléchargez le pilote sur la page www.beyerdynamic.com et installez-le sur votre PC Windows ou sur votre notebook ou sélectionnez Impacto comme lecteur audio dans l'onglet paramètres/son/lecture de votre système et configuez-le par défaut.
Interruption de la lecture d'un morceau, aucune possibilité de lire un morceau.	Erreur lors de la transmission du signal USB.	Débranchez le câble USB d'Impacto et rebranchez-le à nouveau sur Impacto. Assurez-vous que le lecteur audio est suffisamment puissant pour la lecture de fichiers en haute résolution.

Problème	Cause	Solution
La lecture est trop faible.	Le volume sonore du lecteur audio n'a pas été réglé sur le maximum.	Réglez le volume sonore du lecteur audio sur le maximum.
La LED Hi-Res s'allume systématiquement, même si aucun fichier en haute résolution n'est lu.	Le lecteur audio augmente l'échantillonnage du format haute résolution.	Désactivez l'augmentation de l'échantillonnage dans votre lecteur audio.
La LED ne s'allume pas alors que des fichiers en haute résolution sont lus.	Le lecteur transmet uniquement les données audio inférieures à une fréquence de 48 kHz, p. ex. via une diminution de l'échantillonnage.	Si possible, adaptez les paramètres au lecteur audio. Vous trouverez des informations adéquates dans la notice du lecteur audio.
Les fichiers en haute résolution ne peuvent pas être lus.	Aucune application, ni aucun logiciel de lecture audio haute résolution n'est installé sur le lecteur audio.	Téléchargez une application ou un logiciel de lecture haute résolution sur le lecteur audio et installez l'application ou le logiciel.
Les touches démarrer/pause et avant/arrière ne répondent pas.	Le lecteur audio n'accepte pas les commandes ou n'est pas compatible.	Ne configurez pas les fonctions requises sur Impacto, mais sur le lecteur audio.
Les boutons de réglage du volume ne répondent pas.	Impacto ne fonctionne pas correctement.	Débranchez le câble USB d'Impacto et rebranchez-le à nouveau sur Impacto.

Accessoires – en option

Bloc batterie pour Impacto essential Réf. 717.827

Logiciel installé

- Impacto essential ne requiert, ni ne fournit **aucune** mise à jour du logiciel installé.

Pièces de rechange

- Vous trouverez les pièces de rechange correspondant à Impacto essential sur le site Internet www.beyerdynamic.com à la rubrique « Service ».

Enregistrement du produit

- Pour enregistrer votre Impacto essential, saisissez son numéro de série sur le site Internet www.beyerdynamic.com.

Conditions et clauses de garantie

- Vous trouverez les conditions et clauses de garanties actuelles sur Internet à l'adresse suivante www.beyerdynamic.com.

Caractéristiques techniques

Plage de température de service / de chargement. De 0 à 35 °C

Vous trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques sur cette page : www.beyerdynamic.com/impacto-essential

Mise au rebut

Ce symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage indique qu'à la fin de leur durée de vie, vos appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères. L'UE prévoit des systèmes de tri séparés pour le recyclage. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux autorités locales ou au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



Mise au rebut de la batterie

Ce symbole signifie que votre produit et/ou la batterie doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères conformément à la législation et aux règlements locaux. Lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie, déposez-le à un point de collecte désigné par l'autorité locale compétente. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de la batterie au moment de la mise au rebut contribuent à la préservation des ressources naturelles. Il a également été prouvé que cette démarche de recyclage protège la santé humaine et l'environnement.



- Les anciennes batteries peuvent contenir des substances nocives pour votre santé et pour l'environnement.
- Respectez toujours la réglementation en vigueur, lorsque vous mettez les batteries utilisées au rebut. Veuillez ne pas jeter les batteries utilisées au feu (risque d'explosion), ni dans vos ordures ménagères. Déposez-les dans votre point de collecte local. Leur prise en charge est gratuite et constitue une obligation légale. Veuillez mettre au rebut uniquement des batteries déchargées.
- Toutes les batteries sont recyclées pour revaloriser les matériaux nobles tels que le fer, le zinc ou le nickel.

Le agradecemos que haya adquirido un Impacto essential. Para que su experiencia sea óptima, haremos una breve introducción para la utilización de Impacto essential. En www.beyerdynamic.com/impacto-essential encontrará instrucciones más detalladas.

Con Impacto essential puede reproducir archivos de audio de alta resolución con hasta 384 kHz/32 bits (PCM) y 5,6 MHz (DSD).

Impacto essential es compatible con todos los auriculares a los que se pueda acoplar un conector jack de 3,5 mm con un diámetro de vástago de 7,5 mm en ambas carcasa de los auriculares.

Impacto essential junto con los auriculares T 1 (de 2^a generación) y Amiron home cumplen con los requisitos de la norma europea sobre el límite del nivel sonoro (EN 50332) para dispositivos móviles de audio alimentados por batería. A las clavijas de los auriculares se pueden conectar otros auriculares, que a causa de sus propiedades técnicas, en determinadas circunstancias pueden sobrepasar el valor límite sonoro. Le rogamos que tenga en cuenta el siguiente apartado Advertencia/Protección auditiva.

Advertencia/Protección auditiva



Como el dispositivo alcanza un gran volumen, le advertimos que si este es excesivo o escucha música durante demasiado tiempo, puede producir lesiones en el oído. Esto comporta siempre una merma irreversible de la capacidad auditiva. Por ello, le rogamos que baje el volumen antes de poner en marcha el dispositivo y para cambiar la fuente de audio; los dispositivos conectados o los diferentes formatos de audio reproducidos pueden tener distintos niveles de salida.

Procure que el volumen sea el adecuado siempre. Regla de oro: a mayor volumen, audición más breve. Según la norma de prevención de riesgos laborales alemana BGV B3, la exposición a ruido durante el trabajo no debería exceder los 85 dB (volumen medio). Esto representa una escucha máxima permitida de 8 horas. Por cada aumento de 3 dB, el tiempo de audición permitido se reduce a la mitad; es decir, a 88 dB el tiempo de audición máxima son 4 horas, a 91 dB 2 horas, y así sucesivamente.

Información de seguridad

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Consérvelas por si las necesitará en un futuro.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las indicaciones.
- Limpie el aparato únicamente con un paño seco. No utilice nunca disolventes, ya que pueden dañar la superficie.
- Todos los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo por personal de servicio técnico cualificado. Es necesario llevar a cabo un mantenimiento del dispositivo si este se ha dañado, ha penetrado algún líquido u objeto extraño en el aparato, ha estado expuesto a la lluvia a una humedad intensa, no funciona correctamente o ha sufrido una caída.

Exención de responsabilidad

- La empresa beyerdynamic GmbH & Co. KG declina toda responsabilidad ante daños en el producto o lesiones sufridas por personas como consecuencia de un uso del producto negligente, inadecuado, incorrecto o para un fin distinto del especificado por el fabricante.

Fallos/Reparaciones

- Nunca abra el aparato sin autorización.
- Deje todas las tareas de mantenimiento en manos de personal técnico autorizado.

Indicaciones de compatibilidad

Windows: a partir de Windows 7

Mac: a partir de Mac OSX10.6.4 (limitado a 192 kHz Samplerate)

Android: Android 4.1 o superior con un controlador adicional de terceros o Media Player a partir de Android 5.0 soporte nativo (hasta 48 kHz)

Nota: El hardware del reproductor debe ser compatible con USB On-The-Go (OTG).

Accesorios incluidos

Impacto essential

Cable de conexión de micro USB a USB tipo A


Cable de conexión de micro USB a USB tipo C

Cable de conexión de micro USB a micro USB (OTG)

Conexión

Impacto essential se suministra con tres cables de conexión a ordenador, tableta y smartphone. Véase la reproducción 1-1. **Importante:** Utilice los cables suministrados solo para conectar el Impacto essential a los dispositivos anteriores.

Ilustración 1-1



Instalación del controlador

PC Windows

Antes de conectar el Impacto essential por primera vez al ordenador, instale el correspondiente controlador de Windows en su PC. En la página del producto de Impacto essential en www.beyerdynamic.com/impacto-essential puede descargarse el controlador previsto para su versión de Windows. Instale el controlador siguiendo las instrucciones de la pantalla y reinicie el ordenador. Después de reiniciar, conecte el Impacto a su ordenador. Seleccione Impacto essential como dispositivo de salida de audio predeterminado en su sistema operativo.

Mac


Para utilizar el dispositivo en un Mac, es necesario instalar un controlador. Impacto essential funciona con «Plug and Play». Recuerde que debe seleccionar Impacto essential en su reproductor de audio como dispositivo de salida.

Smartphone o tableta Android

Para utilizar el dispositivo en un smartphone o tableta Android, es necesario instalar un controlador. Impacto essential funciona con «Plug and Play».

Conexión y funciones de los botones

Ilustración 1-2




Instrucciones

- Desconecte el cable original de la carcasa izquierda y derecha de sus auriculares.
- Introduzca los dos conectores jack de 3,5 mm de los cables del Impacto essential en las carcassas de los auriculares. Véase la ilustración 1-2.
- Conecte a continuación el Impacto essential con el cable correspondiente a su ordenador, tableta o smartphone. Conecte del conector con la inscripción DAC a la parte inferior del Impacto essential (véase la ilustración 1-3).
- En cuanto se enciende el botón ▶, Impacto essential está listo para funcionar.
- Suba al máximo el volumen de reproducción de su dispositivo de reproducción. A continuación, regule el volumen solo con el Impacto essential.
- Para proteger el oído, a partir de una potencia concreta, parpadeará el botón w y dejará de aumentar el sonido aunque usted mantenga presionado el botón +. Si, a pesar de ello, desea subir más el volumen, suelte el botón + brevemente (1 segundo aprox.) y presíñelo de nuevo (mientras aún parpadea el botón ▶). En este caso, tenga en cuenta la referencia que hemos hecho a la norma europea EN 50332 al principio de este manual y el apartado «Advertencia/Protección auditiva».

Nota:

- Para reproducir los archivos de audio Hi-Res necesita un software de reproductor para Hi-Res (PC/Mac) o una aplicación de reproductor Hi-Res (Android).
En www.beyerdynamic.com/impacto-essential encontrará más información al respecto.
- Cuando reproduzca un título y el Impacto essential reciba datos de audio del dispositivo de reproducción en Hi-Res (a partir de 48 kHz), se encenderá el LED blanco del Impacto essential. Si la resolución es inferior, no se encenderá el LED.
- Tenga en cuenta que algunos dispositivos de reproducción modifican el rango de datos con una reducción o aumento de resolución de muestreo, de modo que el LED no se corresponde con el formato de audio original.
- Para obtener el mejor sonido, ajuste el **dispositivo de reproducción** con la siguiente configuración:
 - Desconecte el ecualizador o ajústelo como lineal.
 - Desactive los perfiles de sonido existentes.
 - Desactive la reducción o aumento de resolución de muestreo.
 - Ajuste el volumen máximo.

Ilustración 1-3




Batería para Impacto essential (opcional)

- Para prolongar el tiempo de funcionamiento del dispositivo de reproducción móvil está disponible una batería opcional.
 - Instale la batería sobre el Impacto essential. Tenga en cuenta que se deben juntar ambos contactos (véase la ilustración 1-4). Ambos componentes se unen con imanes.
- Importante:** Los imanes incorporados al Impacto essential no afectan al imán permanente de los auriculares, por tanto no alteran la calidad del audio.

Ilustración 1-4

Parte trasera
«Impacto essential»


Parte delantera
«Batería»



Carga

- La batería se carga con el cable suministrado en cualquier conexión USB de alimentación (p. ej. alimentador USB).
- Para cargarlo, separe la batería del Impacto essential.
- Conecte un extremo del cable de alimentación a la batería (véase la ilustración 1-5) y el otro extremo del cable a la conexión USB.
- El LED de la batería (véase la ilustración 1-6) muestra el estado correspondiente:

Ilustración 1-5



Conexión micro-USB para cargar la batería

Ilustración 1-6



LED para el estado de carga

LED rojo	Batería cargando
LED blanco	Batería llena
LED apagado	La batería no carga

Información sobre la vida útil de las baterías

Li-Ion

- Las temperaturas altas, especialmente con la batería cargada, pueden provocar daños irreversibles.
- Si no va a utilizar la batería durante mucho tiempo o para guardarla, recomendamos que la deje a un 40-60% de carga y la conserve a una temperatura entre 0 y 15 °C.

Mantenimiento

- Para limpiar el Impacto essential utilice solo un paño suave seco o humedecido con agua.
- No utilice nunca disolventes, ya que pueden dañar la superficie.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El Impacto no funciona; no reproduce datos de audio o el botón Play/Pausa no se enciende.	El dispositivo de reproducción no tiene ninguna función USB OTG o la función USB OTG no se activa. El cable de conexión entre el Impacto y el dispositivo de reproducción está en mal estado.	Utilice un dispositivo de reproducción con función USB OTG o active la función USB OTG en su dispositivo de reproducción. Cambie el cable.
No se puede reproducir música en el PC o portátil Windows	El controlador no está instalado o el Impacto no ha sido seleccionado como dispositivo de reproducción.	Descargue el controlador en www.beyerdynamic.com e instálelo en su PC o portátil Windows, o seleccione el Impacto como dispositivo de reproducción predeterminado en Panel de control/Sonido/Reproducción.
Interrupción del sonido, no se reproduce la música.	Error en la transmisión de señal del USB.	Desconecte el cable USB del Impacto y conéctelo de nuevo. Compruebe que la potencia de procesamiento del dispositivo de reproducción sea suficiente para archivos Hi-Res.

Problema	Causa	Solución
El volumen de reproducción es demasiado bajo.	No se ha ajustado el volumen máximo en el dispositivo de reproducción.	Ajuste el volumen máximo en el dispositivo de reproducción.
El LED Hi-Res está iluminado aunque no se esté reproduciendo ningún archivo Hi-Res.	El dispositivo de reproducción está aumentando la resolución a Hi-Res.	Desactive el aumento de resolución en su dispositivo de reproducción.
El LED Hi-Res no está iluminado aunque se estén reproduciendo archivos Hi-Res.	El dispositivo solo reproduce archivos de audio que estén por debajo de 48 kHz, por ejemplo, reduciendo la resolución.	Si es posible, ajuste el dispositivo de reproducción. Encontrará la información correspondiente en las instrucciones del dispositivo de reproducción.
No se pueden reproducir archivos Hi-Res.	No hay ninguna aplicación o software instalado para reproducir Hi-Res en el dispositivo.	Descargue una aplicación o software para reproducir Hi-Res en el dispositivo e instálelos.
Los botones Play/Pausa y Avance/Retroceso no funcionan.	El dispositivo de reproducción no reacciona a los controles o es incompatible.	No seleccione la función en el Impacto, sino en el dispositivo de reproducción.
Los botones de volumen no funcionan.	El Impacto no funciona correctamente.	Desconecte el cable USB del Impacto y conéctelo de nuevo.

Accesorios - opcionales

Batería para Impacto essential N° pedido 717.827

Firmware

- Impacto essential **no** necesita actualizaciones de firmware y tampoco están disponibles.

Piezas de repuesto

- Para adquirir piezas de repuesto para el Impacto essential, visite la web www.beyerdynamic.com y consulte la pestaña «Service».

Registro del producto

- Puede registrar su Impacto essential en la web www.beyerdynamic.com indicando el número de serie.

Términos de garantía

- En la web www.beyerdynamic.com encontrará los términos de garantía actuales.

Datos técnicos

Temperatura de servicio/carga de 0 a 35 °C

Para más información sobre los datos técnicos, visite la web:

www.beyerdynamic.com/impacto-essential

Eliminación

Este símbolo en el producto, las instrucciones o el embalaje significa que los dispositivos eléctricos y electrónicos se deben desechar separados de la basura corriente al finalizar su vida útil. En la UE hay sistemas de recogida específicos para el reciclaje. Si desea más información, consulte a las autoridades locales o al comercio en el que ha adquirido el producto.

**Eliminación de las baterías**

Este símbolo significa que en base a las normas y directrices locales, su producto y/o baterías no pueden desecharse con la basura corriente. Si el producto ha llegado al final de su vida útil, depositelo en el punto de recogida de su municipio. Con la recogida selectiva y el reciclaje de su producto y/o batería, contribuye a preservar los recursos naturales y tendrá garantías de que el reciclaje se realiza de manera respetuosa para la salud humana y el medio ambiente.

- Las baterías antiguas pueden contener materiales perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Deseche las baterías usadas respetando siempre la normativa local. Le rogamos que no las tire al fuego (riesgo de explosión) ni a la basura corriente. Deposítelas en el punto de recogida específico para ello. La recolección es gratuita y obligatoria. Tire solo las baterías que estén descargadas.
- Las baterías se reciclan para recuperar materiales valiosos como el hierro, zinc o níquel.



Большое спасибо за то, что вы оказали нам доверие и приобрели Impacto essential. Мы хотели бы представить вашему вниманию краткое руководство по использованию Impacto essential, которое поможет вам получить наилучшие впечатления от прослушивания. Подробное руководство по эксплуатации можно найти на странице www.beyerdynamic.com/impacto-essential.

Impacto essential дает возможность воспроизводить в высоком разрешении файлы аудиоданных до 384 кГц / 32 бит (PCM) и до 5,6 МГц (DSD).

Impacto essential совместим с любыми наушниками с двухсторонним подключением кабеля через штекер 3,5 мм и диаметром стержня 7,5 мм.

Impacto essential в комплекте с наушниками T 1 (2 поколение) и Amiron home отвечает требованиям европейского стандарта в отношении ограничения уровня шума (EN 50332) для мобильных аудиоустройств с батарейным питанием. Оба штекера для подключения наушников могут использоваться с другими моделями наушников, технические характеристики которых позволяют им при определенных обстоятельствах воспроизводить звуки, громкость которых превышает предельную. Просим учитывать указания приведенного ниже раздела «Предупреждение/защита органов слуха».

Предупреждение/защита органов слуха



Поскольку данное устройство дает возможность воспроизводить звуки с очень высокой громкостью, мы напоминаем вам о том, что слишком высокая громкость и слишком большая продолжительность прослушивания могут стать причиной повреждения органов слуха. Повреждения органов слуха всегда необратимы. Перед включением устройства, а также после смены источника аудиоданных мы рекомендуем установить минимальную громкость воспроизведения, повернув регулятор громкости, так как исходный уровень громкости различных подключенных устройств и носителей может различаться.

Необходимо постоянно следить за тем, чтобы уровень громкости был отрегулирован надлежащим образом. Основное правило — чем выше громкость, тем меньше продолжительность прослушивания. Согласно предписанию Института техники безопасности и охраны труда BGV B3 шумовая нагрузка, напр. на рабочем месте, не должна превышать 85 дБ (умеренная громкость). При такой громкости максимальная продолжительность прослушивания составляет 8 часов. Если громкость повышается на 3 дБ, допустимая продолжительность воздействия шума сокращается вдвое, т.е. при 88 дБ она равняется 4 часам, а при 91 дБ — 2 часам и т.д.

Информация по технике безопасности

- Необходимо внимательно прочесть все эти инструкции.
- Необходимо сохранить эти инструкции.
- Необходимо соблюдать все предостережения.
- Выполнять все инструкции.
- Для чистки прибора использовать только сухую салфетку. Ни в коем случае не использовать растворители, поскольку они повреждают поверхность прибора.
- Все работы по техническому обслуживанию должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы. Техническое обслуживание необходимо, если прибор был поврежден, в случае попадания в прибор жидкостей или предметов, если прибор оказался под дождем или под действием высокой влажности, если он работает ненадлежащим образом или падал с высоты.

Ограничение ответственности

- Фирма beyerdynamic GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения изделия или возникновение травм у людей вследствие невнимательного, ненадлежащего, неправильного использования изделия или его применения не по назначению.

Устранение неисправностей / ремонт

- Открывать прибор самостоятельно запрещено.
- Все работы по обслуживанию следует поручать только уполномоченным техническим специалистам.

Указания по совместимости

Windows: версия Windows 7 или выше

Mac: Mac OSX10.6.4 или выше (ограничение частоты семплования до 192 кГц)

Android: Android 4.1 или выше с дополнительным драйвером сторонних производителей или Media Player с собственной поддержкой Android 5.0 и выше (до 48 кГц)

Указание: Аппаратное обеспечение устройства воспроизведения должно поддерживать USB On-The-Go (OTG).

Комплект поставки

Impacto essential

Кабель подключения микро-USB на USB типа А

Кабель подключения микро-USB на USB типа С

Кабель подключения микро-USB на микро-USB (OTG)


Подсоединение

В комплект поставки Impacto essential входят три кабеля для подключения к компьютеру, планшетному компьютеру и смартфону. См. рис. 1-1. **Важно:** просим использовать входящие в комплект поставки кабели только для подключения к названным выше устройствам.

Рис. 1-1



микро-USB на USB типа А



микро-USB на USB типа С



микро-USB на микро-USB (OTG)



Установка драйвера

ПК с операционной системой Windows

Перед первым подключением Impacto essential к вашему ПК просим установить на вашем ПК соответствующий драйвер Windows. На странице Impacto essential по адресу www.beeyerdynamic.com/impacto-essential вы можете скачать драйвер для вашей версии Windows. Установите драйвер в соответствии с указаниями на экране и перезапустите компьютер. После перезапуска установите соединение между Impacto и компьютером. В операционной системе выберите Impacto essential в качестве стандартного устройства воспроизведения аудиоданных.

Mac


При подключении к устройству Mac установка драйвера не требуется. Подключаемое устройство Impacto essential настраивается автоматически. Просим учесть, что вам необходимо выбрать Impacto essential в качестве выходного устройства в вашем аудиоплейере.

Смартфон или планшетный компьютер Android

При подключении к смартфону или планшетному компьютеру с Android установка драйвера не требуется. Подключаемое устройство Impacto essential настраивается автоматически.

Подключение и функции клавиш

Рис. 1-2



Указания по использованию


- Извлеките оригинальный кабель из правой и левой чашки наушников.
- Подключите оба штекера 3,5 мм кабеля Impacto essential для наушников, подключенного к устройству, к чашкам наушников. См. также рис. 1-2.

- Затем подключите Impacto essential с помощью соответствующего кабеля к вашему компьютеру, планшетному компьютеру или смартфону. Подключите штекер, обозначенный как DAC, к нижней стороне Impacto essential (см. Рис. 1-3).
- Свечение подсветки клавиши **w** указывает на готовность Impacto essential к работе.
- Установите регулятор громкости воспроизведения вашего устройства воспроизведения на максимум. После этого регулируйте громкость воспроизведения только с помощью регулятора Impacto essential.
- В качестве напоминания о необходимости защиты вашего слуха при увеличении громкости выше определенного предела подсветка клавиши **w** начинает мигать, а дальнейшее повышение громкости блокируется. Если пользователь желает увеличить громкость, несмотря на предупреждение, ему необходимо ненадолго (прим. на 1 секунду) отпустить клавишу регулировки «**+**», а затем нажать клавишу «**+**» повторно (если подсветка клавиши **w** продолжает мигать). Просим учитывать указания европейского стандарта EN 50332, на который мы ссылаемся в начале настоящего руководства по эксплуатации, а также раздела «Предупреждение/защита органов слуха».

Указание:

- Для воспроизведения аудиофайлов высокого разрешения вам понадобится соответствующее программное обеспечение (PC/Mac) или приложение (Android). Более подробная информация приведена на странице www.beyerdynamic.com/impacto-essential.
- После включения воспроизведения и получения Impacto essential аудиоданных высокого разрешения (48 кГц и выше) на Impacto essential загорается белый светодиод. При более низком разрешении светодиод не загорается.
- Просим учесть, что некоторые устройства воспроизведения изменяют скорость передачи данных путем повышающей или понижающей выборки, поэтому сигнал светодиода не всегда соответствует первоначальному формату данных.
- Для повышения качества звука необходимо проверить следующие настройки вашего **устройства воспроизведения**:
 - Выключите эквалайзер или переключите его в линейный режим.
 - Отключите настройки звука при их наличии.
 - Отключите повышающую или понижающую выборку.
 - Установите максимальную громкость воспроизведения.

Рис. 1-3



Блок питания для Impacto essential (предлагается в качестве опции)


- Использование предлагаемого в качестве опции блока питания позволит продлить время работы вашего устройства воспроизведения.
- Соедините блок питания с Impacto essential. Проследите за взаимным положением контактов (см. рис. 1-4). Элементы удерживаются вместе магнитами.

Важно: магниты, установленные в Impacto essential, не влияют на постоянные магниты, установленные в наушники, и потому не оказывают отрицательного воздействия на качество звука.

Рис. 1-4

Задняя сторона
Impacto essential

Передняя сторона
Блок питания



Зарядка

- Для зарядки блока питания используется входящий в комплект кабель, которые подключается к любому токоведущему разъему USB (напр., сетевому блоку питания USB).
- При зарядке блок питания должен быть отсоединен от Impacto essential.
- Подключите один конец кабеля питания к блоку питания (см. рис. 1-5), а другой — к разъему USB.

Рис. 1-5



Разъем микро-USB
для зарядки блока питания

- Светодиод на блоке питания (см. рис. 1-6) указывает на уровень заряда:

Красный светодиод	Блок питания заряжается
Белый светодиод	Зарядка завершена
Светодиод не светится	Блок питания не заряжается

Рис. 1-6



Светодиод, указывающий на процесс зарядки и уровень заряда

Указания, касающиеся срока службы литий-ионных аккумуляторов

- Воздействие высоких температур, в особенности в сочетании с высоким уровнем заряда, приводит к возникновению неустранимого ущерба.
- Если вы планируете в течение долгого времени не использовать источник питания или хранить его, рекомендуется довести уровень заряда до 40 – 60 процентов и поддерживать в месте хранения температуры от 0 до 15 °C.

Уход

- Для очистки Impactoessential следует использовать только мягкую, сухую или слегка увлажненную водой салфетку.
- Запрещается использовать моющие средства, содержащие растворители, так как они повреждают поверхность прибора.

Решение проблем

Проблема	Причина	Способ устранения
Impacto не функционирует; аудиоданные не передаются, подсветка клавиши «Воспроизведение/пауза» не горит.	Устройство воспроизведения не имеет функции USB OTG или функция USB OTG не активирована.	Используйте устройство воспроизведения с функцией USB OTG или активируйте функцию USB OTG вашего устройства воспроизведения.
	Кабель, соединяющий Impacto и устройство воспроизведения, поврежден.	Замените кабель.
Не удается воспроизвести аудиоданные с ПК с операционной системой Windows или ноутбука.	Не установлен драйвер или Impacto не выбран в качестве устройства воспроизведения.	Загрузите драйвер, представленный для скачивания по адресу www.beyerdynamic.com и установите его на вашем ПК с операционной системой Windows или ноутбуке либо выберите Impacto в качестве устройства воспроизведения на панели управления в разделе звук/воспроизведение и примите настройку как стандартную.

Проблема	Причина	Способ устранения
Воспроизведение музыкальной композиции прервано, не удается воспроизвести музыкальную композицию.	Ошибка при передаче сигнала USB.	Отсоедините кабель USB от Impacto и снова подключите его к Impacto. Убедитесь в том, что вычислительная мощность устройства воспроизведения достаточна для воспроизведения аудиоданных в высоком разрешении.
Слишком низкая громкость воспроизведения.	Регулятор громкости устройства воспроизведения не установлен на максимум.	Установите максимальную громкость воспроизведения на устройстве воспроизведения.
Светодиод, сигнализирующий о воспроизведении аудиоданных высокого разрешения, светится постоянно, хотя такие аудиоданные не воспроизводятся.	Устройство воспроизведения использует повышающую выборку до формата высокого разрешения.	Деактивируйте функцию использования повышающей выборки на вашем устройстве воспроизведения.
Светодиод, сигнализирующий о воспроизведении аудиоданных высокого разрешения, не светится, хотя такие аудиоданные воспроизводятся.	Устройство воспроизведения передает только аудиоданные ниже 48 кГц, например, используя поникающую выборку.	По возможности адаптируйте соответствующие настройки устройства воспроизведения. Необходимые данные содержатся в руководстве по эксплуатации устройства воспроизведения.
Не удается воспроизвести файлы аудиоданных высокого разрешения.	На устройстве воспроизведения не установлено соответствующее программное обеспечение или приложение.	Скачайте соответствующее программное обеспечение или приложение на ваше устройство воспроизведения и установите его.
Не функционируют клавиши «Воспроизведение/Пауза» и «Предыдущая/следующая композиция».	Устройство воспроизведения не воспринимает команды управления или несовместимо.	Используйте для управления соответствующей функцией устройство воспроизведения.
Не функционируют клавиши регулировки громкости.	Impacto не функционирует надлежащим образом.	Отсоедините кабель USB от Impacto и снова подключите его к Impacto.

Комплектующие — опция

Блок питания для Impacto essential № заказа 717.827

Микропрограммное обеспечение

- Для эксплуатации Impacto essential **не требуется** обновление микропрограммного обеспечения, такие обновления отсутствуют.

Запасные части

- Список запасных частей для Impacto essential можно найти в сети интернет по адресу www.beyerdynamic.com в разделе «Обслуживание».

Регистрация продукта

- В сети интернет по адресу www.beyerdynamic.com вы можете зарегистрировать свой Impacto essential, указав его серийный номер.

Гарантийные обязательства/гарантия

- Действующие положения о гарантийных обязательствах представлены в сети интернет по адресу www.beyerdynamic.com.

Технические данные

Диапазон температур при эксплуатации/зарядке. От 0 до 35 °C

Более подробные сведения о технических данных представлены в сети интернет по адресу: www.beyerdynamic.com/impacto-essential

Утилизация

Данный символ, нанесенный на изделие, имеющийся в руководстве в эксплуатации или на упаковке, указывает на то, что электрические и электронные устройства по окончании срока эксплуатации должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. В ЕС действуют системы раздельного сбора мусора. Для получения подробной информации просим обратиться к местной администрации или в торговую организацию, в которой вы приобрели данное изделие.

**Утилизация источников питания**

Настоящий символ указывает на то, что в соответствии с действующими на конкретной территории законами и предписаниями данное изделие или источник питания должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Если срок эксплуатации изделия истек, изделие следует утилизировать в указанном местной администрацией месте сбора. Отдельный сбор и утилизация данного изделия или источника питания поможет сберечь природные ресурсы и гарантирует, что в процессе утилизации не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей среде.



- Старые источники питания могут содержать вещества, вредные для вашего здоровья и окружающей среды.
- Просим утилизовать использованные источники питания в соответствии с действующими предписаниями. Запрещается бросать использованные аккумуляторы в огонь (угроза взрыва) или выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Источники питания следует выбрасывать в имеющих пунктах сбора. Возврат источников питания бесплатен и предписывается законодательством. Просим утилизовать только разрядившиеся источники питания.
- Все источники питания передаются на вторичную переработку, что позволяет получить из них такие ценные материалы, как железо, цинк или никель.

このたびは、弊社の Impacto essential をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。お客様に最高の聴覚体験をお届けするため、Impacto essential の使い方について簡単な説明をさせていただきます。詳細な取扱説明書は、www.beyerdynamic.com/impacto-essential にて入手いただけます。

Impacto essential は、最大 384 kHz / 32 Bit (PCM) および 5.6 MHz (DSD) のハイレゾリューション音声ファイルを再生できます。

Impacto essential は、イヤーカップの両側に軸径 7.5mm の 3.5mm ミニジャックプラグを接続できるすべてのヘッドホンでご使用いただけます。

Impacto essential は、ヘッドホン T 1 (第 2 世代) と Amiron home と合わせてのご使用において、ポータブル音声デバイスに関する音量レベル制限を定める歐州の規格 (EN 50332) に準拠しています。両方のヘッドホン差込口には、他のヘッドホンを接続することもできます。ただし場合によつては、技術的性質上の理由から、制限値を超える音量で再生する場合があります。次のセクション「警告/難聴防止」にて注意事項をご確認ください。

警告/難聴防止



本機器を使用して非常に大きい音量で再生することが可能ですが、大音量での長時間使用の場合、聴力が損なわれる恐れがあることにご注意ください。損なわれた聴力は回復することはできません。接続したデバイスおよび再生する音声データによって出力レベルが大きく異なることがあるため、使用前および音源を変更する際には音量を下げるようしてください。

常に適切な音量でご使用ください。原則として、音量が大きくなるほど使用時間を短くすることをお勧めします。勤務中の安全と健康に関する同業者保険組合の規則 BGV B3 では、職場などでは騒音が 85 dB (室内音量) を超えてはならないことが規定されています。この音量で聞くことが許可される時間は、最大 8 時間です。音量が約 3 dB 高くなると、聞くことが許可される時間は半分に短縮されます (88 dB では 4 時間、91 dB では 2 時間となります)。

安全情報

- 本取扱説明をお読みください。
- 本取扱説明を保管しておいてください。
- 警告にご注意ください。
- すべての取扱説明に従ってください。
- 本機器のお手入れの際には乾いた布のみをご使用ください。表面が損傷する恐れがあるため、溶剤は決してご使用にならないでください。
- 修理は、資格を持つ専門の担当者のみが行うことができます。機器が損傷した場合、液体または物が内部に入った場合、機器が雨または多量の湿気にさらされた場合、機器が適切に機能しないまたは機器を落とした場合には、修理が必要です。

責任免除

- beyerdynamic GmbH & Co. KG は、不注意な行為、不適切な行為、不正または製造業者が提示した製品の使用目的に反した行為により発生した損害について一切責任を負いません。

点検/修理

- 許可なく機器を開かないでください。
- すべての点検/修理作業は資格を持つ専門家に依頼してください。

互換性に関する注意

Windows: Windows 7 以降

Mac: Mac OSX10.6.4 以降 (192 kHz サンプルレートに限定)

Android: サードパーティのドライバーまたはメディアプレイヤーを搭載した

Android 4.1 およびそれ以降、Android 5.0 ではネイティブサポート (最大 48 kHz)

注意: 再生デバイスのハードウェアが USB On-The-Go (OTG) をサポートしている必要があります。

同梱アクセサリー

Impacto essential

Micro-USB から USB タイプAへの接続ケーブル


Micro-USB から USB タイプCへの接続ケーブル

Micro-USB から Micro-USB (OTG)への接続ケーブル

接続

Impacto essential には、コンピューター、タブレット、スマートフォンに接続するために使用できる 3 種類のケーブルが同梱されています（図 1-1 参照）。重要: 同梱のケーブルは、Impacto essential を上記のデバイスに接続するためのみご使用ください。

図 1-1



Micro-USB から USB タイプA Micro-USB から USB タイプC Micro-USB から Micro-USB (OTG)

ドライバーのインストール

Windows PC

Impacto essential をはじめてコンピューターに接続する場合は、対応する Windows ドライバーをコンピューターにインストールしてください。www.beyerdynamic.com/impacto-essential の製品ページにて、Windows バージョンの対応するドライバーをダウンロードできます。画面に表示される指示に従ってドライバーをインストールして、コンピューターを再起動してください。再起動後、Impacto をコンピューターに接続してください。お使いのオペレーティングシステムで Impacto essential をデフォルトの音声再生デバイスとして選択してください。

Mac


Mac では、ドライバーをインストールする必要はありません。Impacto essential は、「プラグ アンド プレイ」で機能します。オーディオプレイヤーで Impacto essential をデフォルトのデバイスとして選択してください。

Android スマートフォンまたはタブレット

Android 搭載のスマートフォンおよびタブレットでは、ドライバーをインストールする必要はありません。Impacto essential は、「プラグ アンド プレイ」で機能します。

接続とボタン機能

図 1-2




操作方法

- ご使用されるヘッドホンの右と左のイヤーカップに接続している元のケーブルを取り外します。
- Impacto essential の両方の 3.5mm ミニ ジャックプラグをヘッドホンのイヤーカップに接続します（図 1-2 参照）。
- 次に、適切なケーブルを使用して Impacto essential をコンピューター、タブレット、またはスマートフォンに接続します。DAC 表記のあるコネクターを Impacto essential の下部に接続します（図 1-3 を参照）。
- ボタン w が点灯し次第、Impacto essential を使用できます。
- 再生デバイスの音量を最大に設定します。設定後は、音量の調節は Impacto essential においてのみ行います。
- 聴力を守るために、特定の音量を超えるとボタン w が点滅し、ボタン + を押した状態にしても音量を上げることはできません。音量を上げたい場合は、ボタン + を一度放してから（約 1 秒間）、またボタン + を押してください（ボタン w が点滅している間）。本説明書のはじめに挙げた欧州の規格 EN 50332 に関する注意事項、およびセクション「警告/難聴防止」にご注意ください。

注意:

- ハイレゾリューションの音声ファイルを再生するためには、適切なハイレゾリューションプレイヤーソフトウェア(PC/Mac)またはハイレゾリューションプレイヤーアプリ(Android)が必要です。その他の情報は、www.beyerdynamic.com/impacto-essentialにてご確認ください。
- トラックを再生し、Impacto essential が再生デバイスからハイレゾリューションの音声データ(48 kHz 以上)を受信すると、Impacto essential の LED が白く点灯します。レゾリューションがこれより低い場合は、LED は点灯しません。
- 再生デバイスの中には、アップサンプリング/ダウンサンプリングによりデータ率が変更されるものがあるため、LED 表示が元の音声フォーマットに対応しない場合があることにご注意ください。
- 最高の音質を引き出すためには、お使いの再生デバイスで次の設定を行ってください:
 - イコライザをオフにするか、リニア(線形)に設定してください。
 - 場合によっては、既存の音響プロファイルを無効にしてください。
 - アップサンプリングおよびダウンサンプリングを無効にしてください。
 - 音量を最大に設定してください。

図 1-3



Impacto essential 用 Battery Pack (オプションでお求めいただけます)

- 移動中に再生デバイスの稼働時間を延長するため、オプションで電池パックをお求めいただけます。
- 電池パックと Impacto essential を重ね合わせてください。その際、接続面が正しいことを確認してください(図 1-4 を参照)。磁石により接続面が互いにくっつくようになっています。

重要: Impacto essential に内蔵されている磁石は、ヘッドホンに組み込まれている永久磁石には影響を与えることはなく、音質に悪影響を与えることもありません。


図 1-4

裏

„Impacto essential“

表

„Battery Pack“



充電

- 電池パックは、同梱のケーブルのいずれかを使用して(USB 電源ユニット)任意の USB ポートに接続して充電してください。
- 充電する際には、電池パックを Impacto essential から取り外します。
- 充電ケーブルの片方を電池パックに接続して(図 1-5 を参照)、もう片方を USB ポートに接続します。
- 電源パックの LED(図 1-6 を参照)により充電状況が下記表のように示されます:


LED 赤	充電中
LED 白	充電済み
LED 未点灯	電源パックは充電されていません。

図 1-5



電源パックを充電するための
Micro-USB ポート

図 1-6



充電状況を示す
LED 表示

リチウムイオン電池の取扱に関する注意

- 特に、充電状態が高い電池が高温にさらされると、元に戻すことのできない損害が引き起こされることがあります。
- 電池を長期間使用しない場合は、電池の充電状態を約 40~60 パーセントにして、0~15 °C の温度で保存してください。

お手入れ

- 本機器のお手入れの際には柔らかい乾いた布または軽く湿らせた布のみを使用してください。
- 溶剤を含む洗剤は表面を破損する恐れがあるため、決して使用しないでください。

トラブルシューティング

問題	原因	解決法
Impacto が動作しない。音声データの再生ができない。または Play/Pause ボタンが点灯しない。	再生デバイスに USB OTG 機能がないか、USB OTG 機能が有効化されていません。 Impacto と再生デバイスを接続しているケーブルが故障しています。	USB OTG 機能のある再生デバイスを使用する、もしくは再生デバイスで USB OTG 機能を有効にしてください。 ケーブルを交換してください。
Windows コンピューターまたはノートパソコンでファイルを再生できない。	ドライバーがインストールされていないか、Impacto が再生デバイスとして選択されていません。	ドライバーを www.beyerdynamic.com からダウンロードし、Windows コンピューターまたはノートパソコンにインストールする、または[コントロールパネル]の[サウンド]から[再生]を選択して、Impacto を再生デバイスとして選択して、デフォルトのデバイスに設定します。

問題	原因	解決法
音楽の再生が中断される、または音楽を再生できない。	USB シグナルの伝達にエラーがあります。	Impacto から USB ケーブルを外し、もう一度 Impacto に接続します。再生デバイスの処理能力がハイレゾリューションファイルの再生に十分であることを確認してください。
再生音量が低すぎる。	再生デバイスで、音量が最大に設定されていません。	再生デバイスで音量を最大に設定してください。
ハイレゾリューションのファイルを再生していないのに、ハイレゾリューション LED が常に点灯している。	再生デバイスによって、ハイレゾリューションフォーマットへのアップサンプリングが実行されています。	再生デバイスでアップサンプリングを無効にしてください。
ハイレゾリューションのファイルを再生しているのに、ハイレゾリューション LED が点灯しない。	再生デバイスは、ダウンサンプリングなどによって 48 kHz 以下の音声データのみを再生しています。	可能な場合は、再生デバイスの設定を変更してください。対応する情報は、再生デバイスのマニュアルを参照してください。
ハイレゾリューション ファイルを再生できない。	ハイレゾリューションプレイヤーアプリまたはソフトウェアが再生デバイスにありません。	適切なハイレゾリューションプレイヤーアプリまたはソフトウェアを再生デバイスにダウンロードして、このアプリまたはソフトウェアをインストールしてください。
Play/Pause および前へ/次へボタンが機能しない。	再生デバイスがコントロールコマンドを受け入れないか、互換性がありません。	希望する機能を Impacto ではなく、再生デバイスで設定してください。
音量ボタンが機能しない。	Impacto が正常に機能していません。	Impacto から USB ケーブルを外して、もう一度 Impacto に接続します。

アクセサリー (オプション)

Impacto essential 用 Battery Pack 注文番号 717.827

ファームウェア

- Impacto essential では、ファームウェアのアップデートは必要ありません。

交換部品

- Impacto essential の交換部品は www.beyerdynamic.com の „Service“ をご覧ください。

製品登録

- www.beyerdynamic.com にて、シリアル番号を入力してお使いの Impacto essential を登録することができます。

保証条件/保証

- 最新の保証条件/保証は、www.beyerdynamic.com からご確認いただけます。

技術データ

運転/充電温度領域 0 ~ 35 °C

技術データに関するより詳しい情報は、下記アドレスからご確認いただけます:

www.beyerdynamic.com/impacto-essential

廃棄

製品、使用説明、包装に表示されている右のシンボルは、お使いの電気・電子デバイスの寿命が終了後、特別に家庭ごみと分けて廃棄する必要があることを示しています。EU 内では、リサイクルのための分別収集システムを利用できます。詳細情報は、お住まいの地域の当局または製品を購入した販売業者にお問い合わせください。



電池の廃棄

このシンボルは、お住まいの地域の法律および規則に従って、お使いの製品または電池、またはその両方を家庭廃棄物と分けて廃棄する必要があることを示しています。製品の寿命が終了後、お住いの地域の当局により定められた収集場所にお持ちください。廃棄時にお使いの製品または電池、またはその両方を分別収集およびリサイクルすることで、自然資源を守る手助けをします。また、私たちの健康と自然を保護する方法で確実にリサイクルされます。



- 古い電池には、私たちの健康と環境を損なう物質が含まれていることがあります。
- 使用済みの電池は、がなならず有効な規則に従って廃棄するようにしてください。使用済みの電池は火の中に投げ入れたり(爆発の危険)、家庭ごみに廃棄したりしないでください。地域の収集場所にお持ちください。返却は無料で行うことができ、また法律により定められています。電池は充電していない状態でのみ廃棄してください。
- すべての電池は、鉄、亜鉛、ニッケルなどの貴重な素材を取り出すためリサイクルされます。

귀하의 신뢰에 감사드리며 Impacto essential을 구매해주셔서 감사합니다. 이 설명서에서는 Impacto essential을 가장 완벽하게 사용할 수 있는 방법을 간략하게 설명합니다. 자세한 사용 설명서는 다음의 인터넷 주소를 참조하십시오 www.beyerdynamic.com/impacto-essential.

Impacto essential을 사용하여 최대 384kHz/32비트(PCM) 및 최대 5.6MHz(DSD)의 고해상도 오디오 파일을 재생할 수 있습니다.

Impacto essential은 축 직경이 7.5mm인 3.5mm 잭을 양쪽 보청기에 연결할 수 있는 모든 헤드폰과 호환됩니다.

Impacto essential은 헤드폰 T 1(2 세대) 및 Amironhome과 함께 모바일 배터리로 작동하는 오디오 장치 용 사용 드레벨 제한에 대한 유럽 표준(EN 50332) 요구 사항을 충족합니다. 기술적인 특성으로 인해 특정 상황에서 한계값보다 크게 재생할 수 있는 다른 헤드폰 모두 헤드폰 연결 플러그에 연결할 수 있습니다. 다음 경고/첨각 보호 절차에 유의하십시오.

경고/첨각 보호.



이 장치는 매우 높은 음량으로 사용할 수 있기 때문에 너무 높은 음량으로 오래 청취하면 청력이 손상될 수 있습니다. 청각이 손상되면 저하된 청력이 회복되지 않습니다. 연결된 장치 또는 재생된 오디오 데이터 매체의 출력 레벨이 크게 차이 날 수 있으므로, 작동하기 전과 오디오 소스를 변경할 때는 볼륨 조절기를 끄십시오.

볼륨을 항상 적절하게 유지하십시오. 유의사항: 볼륨이 높을수록 청취 시간을 줄입니다. 작업 시 안전 및 건강 관련 사고 방지 규정 BGV B3에 따라, 예를 들어 작업장의 소음 세기가 85dB(실내 음량)을 초과해서는 안 됩니다. 이 수치는 최대 허용 청취 시간이 8시간인 것을 의미합니다. 볼륨이 각 3dB 높아지면, 허용 청취 시간은 절반이 됩니다. 즉 88dB에서는 청취 시간이 4시간이고, 91dB에서는 2시간입니다.

안전 정보

- 이 설명서를 읽으십시오.
- 이 설명서를 보관하십시오.
- 모든 경고에 주의하십시오.
- 모든 지시 사항을 따르십시오.
- 마른 형광으로만 장치를 청소하십시오. 솔벤트는 표면을 손상시킬 수 있으므로 솔벤트를 절대로 사용하지 마십시오.
- 모든 유지 보수 작업은 자격을 갖춘 서비스 직원이 수행해야 합니다. 장치가 손상되었거나 액체 또는 물체가 장치에 떨어졌거나 장치가 비 또는 습기에 노출되었거나 장치가 올바르게 작동하지 않거나 떨어뜨린 경우 유지 보수가 필요합니다.

책임

- beyerdynamic GmbH & Co. KG사는 제품을 부주의하고 부적절하게, 잘못 사용하거나 제조사가 지정한 목적에 따라 제품을 사용하지 않음으로 인하여 발생한 제품 손상 또는 인명 피해에 대한 책임을 지지 않습니다.

문제 해결/수리

- 허가 없이 장치를 열지 마십시오.
- 모든 서비스 작업을 공인된 직원에게만 맡기십시오.

호환성 참고 사항

Windows: Windows 7 이상

Mac: Mac OS X 10.6.4 이상 (192kHz 샘플레이트로 제한)

Android: 타사의 추가 드라이버가 있는 Android 4.1 이상 또는

Android 5.0부터 미디어 플레이어 기본 지원 (최대 48 kHz)

참고: 재생 장치의 하드웨어는 USB On-The-Go(OTG)를 지원해야 합니다.

제공 범위

Impacto essential

마이크로 USB와 A형 USB를 연결하는 연결 케이블


마이크로 USB와 C형 USB를 연결하는 연결 케이블

마이크로 USB와 마이크로 USB(OTG)를 연결하는 연결 케이블


연결

Impacto essential에는 컴퓨터, 태블릿 및 스마트폰에 연결하기 위한 3개의 케이블이 함께 제공됩니다. 그림 1-1 참조. **중요:** 제공된 케이블은 Impacto essential을 위에서 언급한 장치에 연결하는 데만 사용하십시오.


그림 1-1



마이크로 USB와 A형 USB 연결



마이크로 USB와 C형 USB 연결



마이크로 USB와 마이크로 USB(OTG) 연결

드라이버 설치

Windows PC

Impacto essential을 PC에 처음 연결하기 전에, 적합한 Windows 드라이버를 PC에 설치하십시오. Impacto essential 제품 사이트 www.beyerdynamic.com/impacto-essential에서 Windows 버전용 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. 화면 지침에 따라 드라이버를 설치한 다음 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 다시 시작한 후 Impacto를 컴퓨터에 연결하십시오. 운영 체제에서 Impacto essential을 기본 오디오 재생 장치로 선택하십시오.

Mac


Mac에서 작동하기 위해 드라이버를 설치할 필요는 없습니다. Impacto essential은 “플러그 앤 플레이”를 통해 작동합니다. 오디오 플레이어에서 Impacto essential을 출력 장치로 선택해야 합니다.

Android 스마트폰 또는 태블릿

Android 스마트폰 및 태블릿에서 작동하기 위해 드라이버를 설치할 필요는 없습니다. Impacto essential은 “플러그 앤 플레이”를 통해 작동합니다.

포트 및 주요 기능

그림 1-2



사용 지침


- 헤드폰의 왼쪽과 오른쪽 이어 컵에서 원래 케이블을 분리하십시오.
- Impacto essential에 부착된 헤드폰 케이블의 3.5mm 잭 플러그 2개를 헤드폰의 이어 컵에 연결하십시오. 그림 1-2도 참조.
- 이어서 적합한 케이블을 통해 Impacto essential을 컴퓨터, 태블릿 또는 스마트폰에 연결하십시오. DAC 라벨이 부착된 커넥터를 Impacto essential의 아래쪽에 연결하십시오(그림 1-3 참조).
- W 버튼이 점등하면 Impacto essential은 작동 준비 완료 상태가 됩니다.

- 재생 장치의 재생 음량을 최대로 설정하십시오. 그런 다음 Impacto essential에서만 음량을 조절 하십시오.
- 청력보호를 위해 특정음량부터 w 버튼이깜빡이며, + 버튼을누르고있는동안은음량이더는올라가지 않습니다. 음량을더높이려면 + 버튼을짧게(약 1초) 놓았다가다시누르십시오(w 버튼이계속 깜빡이는동안). 이와관련하여사용설명서시작부분에있는유럽표준(EN 50332) 안내사항및 “경고/청각보호” 절에유의하십시오.

참고:

- Hi-Res 오디오 파일을 재생하려면 적합한 Hi-Res 플레이어 소프트웨어(PC/Mac) 및 Hi-Res 플레이어 앱(Android)이 필요합니다.
자세한 정보는 www.beyerdynamic.com/impacto-essential을 참조하십시오.
- 트랙을 재생하고 Impacto essential이 재생 장치의 오디오 데이터를 Hi-Res(48kHz 이상)로 수신하면, Impacto essential의 LED가 흰색으로 커집니다. 해상도가 낮으면 LED가 켜지지 않습니다.
- 일부 재생 장치가 업/다운 샘플링 방식으로 데이터 속도를 변경하여 LED 디스플레이가 원래의 오디오 형식과 일치하지 않도록 하십시오.
- 최고의 사운드를 구현하려면 재생 장치에서 다음의 설정에 주의하십시오.
 - 이퀄라이저를 끄거나 선형으로 설정하십시오.
 - 기존의 사운드 프로파일을 비활성화하십시오.
 - 업/다운 샘플링을 비활성화하십시오.
 - 음량을 최대로 조절하십시오.

그림 1-3



Impacto essential용 배터리 팩

(옵션 구매)

- 배터리 팩을 옵션으로 구매하여 모바일 재생 장치의 작동 시간을 연장할 수 있습니다.
- 배터리 팩과 Impacto essential을 결합하십시오. 접점이 서로 정렬하는지 확인하십시오(그림 1-4 참조). 두 부품은 자석으로 결합됩니다. 중요: Impacto essential에 내장된 자석은 헤드 폰에 장착된 영구 자석에 영향을 미치지 않으므로 음질에도 부정적인 영향을 미치지 않습니다.


그림 1-4

뒷면

„Impacto essential“

앞면

„Battery Pack“



충전

- 전압을 전송하는 임의의 USB 포트에서 케이블을 사용하여 배터리 팩을 충전하십시오 (예: USB 전원 어댑터).
- 충전 하려면 Impacto essential에서 배터리 팩을 제거해야 합니다.
- 충전 케이블의 한쪽 끝을 배터리 팩에(그림 1-5 참조) 연결하고, 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 USB 포트에 연결하십시오.
- 배터리 팩의 LED(그림 1-6 참조)는 각각의 충전 상태를 표시합니다:

LED 적색	배터리 팩이 충전되는 중
LED 흰색	배터리 팩이 완전히 충전됨
LED 켜지지 않음	배터리 팩이 충전되지 않음

그림 1-5

마이크로 USB 포트
(배터리 팩을 충전용)

그림 1-6

충전 상태에 대
한 LED 표시

리튬 이온 배터리의 배터리 수명에 대한 참고 사항

- 고온, 특히 높은 충전 상태는 돌이킬 수 없는 손상을 일으킵니다.
- 배터리를 장시간 사용하지 않거나 보관해야 하는 경우, 배터리를 대략 40~60%로 충전하고 0~15° C의 온도에서 보관하는 것이 좋습니다.

관리

- Impacto essential을 뒤집을 때 부드럽고 마른 천이나 물을 살짝 적신 천을 사용하십시오.
- 솔벤트는 표면을 손상 할 수 있으므로 솔벤트를 함유한 세제를 절대로 사용하지 마십시오.

문제 해결

문제	원인	해결 방법
Impacto가 작동하지 않습니다. 오디오 데이터가 전송되지 않거나 재생/일시 정지 버튼이 켜지지 않습니다.	재생 장치에 USB OTG 기능이 없거나 USB OTG 기능이 활성화되어 있지 않습니다. Impacto와 재생 장치 사이의 연결 케이블에 결함이 있습니 다.	USB OTG 기능이 있는 재생 장치를 사용하거나 재생 장치 의 USB OTG 기능을 활성화하 십시오. 케이블을 교환하십시오.
Windows PC 또는 노트북에서 재생이 되지 않습니다	드라이버가 설치되어 있지 않 거나 Impacto가 재생 장치로 설정되지 않았습니다.	www.beyerdynamic.com 에서 드라이버를 다운로드하고 Windows PC 또는 노트북에 설치하거나 시스템 제어판/사 운드/재생에서 Impacto를 재 생 장치로 선택하고 기본으로 설정하십시오.

문제	원인	해결 방법
음악 재생이 중지되었습니다, 음악이 재생되지 않습니다.	USB 신호 전송 오류.	Impacto에서 USB 케이블을 분리했다가 다시 Impacto에 연결하십시오. 재생 장치의 처리 능력이 Hi-Res 파일의 재생에 충분한지 확인하십시오.
재생이 너무 조용합니다.	재생 장치의 음량이 최대로 설정되지 않았습니다.	재생 장치에서 음량을 최대로 설정하십시오.
Hi-Res 파일이 재생되지 않아도 Hi-Res LED가 지속적으로 켜져 있습니다.	재생 장치가 Hi-Res 형식으로 업 샘플링을 수행합니다.	재생 장치에서 업 샘플링을 비활성화하십시오.
Hi-Res 파일이 재생되어도 Hi-Res LED가 지속적으로 꺼져 있습니다.	재생 장치가 48kHz 미만의 오디오 데이터만 출력합니다(예: 다운 샘플링을 통해).	가능하면 재생 장치에서 설정을 조정하십시오. 자세한 정보는 재생 장치의 설명서를 참조하십시오.
Hi-Res 파일을 재생할 수 없습니다.	재생 장치에 Hi-Res 플레이어 앱 또는 소프트웨어가 없습니다.	재생 장치에 적합한 Hi-Res 플레이어 앱 또는 소프트웨어를 다운로드하고 앱 또는 소프트웨어를 설치하십시오.
재생/일시 정지 및 앞으로/뒤로 버튼이 작동하지 않습니다.	재생 장치가 제어 명령을 받아들이지 않거나 호환되지 않습니다.	Impacto가 아니라 재생 장치에서 원하는 기능을 설정하십시오.
음량 버튼이 작동하지 않습니다.	Impacto가 제대로 작동하지 않습니다.	Impacto에서 USB 케이블을 분리했다가 다시 Impacto에 연결하십시오.

액세서리 – 옵션

Impacto essential용 배터리 팩 주문 번호 717.827

펌웨어

- Impacto essential에는 펌웨어 업데이트가 필요하지 않거나 사용할 수 없습니다.

예비부품

- Impacto essential의 예비부품은 www.beyerdynamic.com에서 “Service”(서비스)를 참조하십시오.

제품 등록

- 웹사이트 www.beyerdynamic.com에서 일련번호를 입력하여 Impacto essential을 등록할 수 있습니다.

보증 규정/보장

- 현재 보증 및 보장 규정은 웹사이트 www.beyerdynamic.com을 참조하십시오.

기술 자료

작동/충전온도범위 0 ~ 35° C

기술 데이터에 관한 자세한 정보는 다음의 웹사이트를 참조하십시오.

www.beyerdynamic.com/impacto-essential

폐기

제품, 사용 설명서 또는 포장 기호는 전기 및 전자 장치의 수명이 다하면 생활 쓰레기와 분리하여 폐기해야 함을 의미합니다. EU에는 재활용을 위한 분리수거 시스템이 있습니다. 자세한 내용은 지역 당국 또는 제품을 구매한 대리점에 문의하십시오.



배터리 폐기

이 기호는 지역의 법률 및 규정에 따라 제품 및/또는 배터리를 생활 쓰레기와 분리하여 폐기함을 의미합니다. 제품의 수명이 다하면, 지역 당국이 지정한 수거 장소로 가져가십시오. 폐기할 때 제품 및/또는 배터리를 분리수거하고 재활용하면 천연자원을 절약하고 인간의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 재활용을 실천할 수 있습니다.



- 폐기된 배터리에는 건강과 환경에 해로운 물질이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 사용한 배터리는 항상 적용 규정에 따라 폐기하십시오. 사용한 배터리를 불(폭발 위험) 또는 생활 쓰레기에 넣지 마십시오. 사용한 배터리는 지역의 수거 장소로 가져가십시오. 반환은 무료이며 법적으로 요구됩니다. 방전된 배터리만 폐기하십시오.
- 모든 배터리는 철, 아연 또는 니켈과 같은 귀중한 물질을 회수하기 위해 재활용됩니다

非常感谢您的信任，选择购买 Impacto essential。为了给您提供最佳的听觉体验，我们对如何使用 Impacto essential 进行一个简短的介绍。您可以通过 www.beyerdynamic.com/impacto-essential 获得详细的操作指导。

通过 Impacto essential 您能够播放分辨率达到 384 kHz / 32 Bit (PCM) 以及 5.6 MHz (DSD) 的高分辨率音频文件。

Impacto essential 兼容所有耳罩两侧为可插拔双边入线，选用 3.5mm 立体声迷你插头和轴径为 7.5mm 的耳机。

Impacto essential 与耳机 T 1 (第 2 代) 和 Amironhome 共同满足关于电池供电型移动音频设备声级限值 (EN 50332) 的欧洲标准。其它耳机也可连接至这两个耳机连接插头。因为其技术特性，它们的播放声音有时可能大于极限值。请注意下列章节“警告提示/听力防护”。

警告提示/听力防护。



我们必须提醒您长时间在高音量下聆听可能会永久损害您的听力。听力损害往往表现为不可恢复的听觉障碍。因此，在使用前以及在更换音源时，请调低音量，因为连接的设备以及复制的音频媒体可能存在非常不同的输出等级。

请您始终注意保持适度的音量。经验法则：音量越高，收听时间应越短。根据同业工伤亡事故保险联合会针对工作安全和健康的规定 (BGV B3)，噪音干扰（例如在工位上）不得超过 85 dB（室内音量）。这对应于最长允许的收听时间 8 小时。音量每提高 3 dB，最大允许的收听时间将减半，即在 88 dB 时，最大允许的收听时间为 4 小时，在 91 dB 时为 2 小时，依此类推。

安全信息

- 请阅读这些规定。
- 请注意妥为保管这些规定。
- 请注意所有警告信息。
- 请遵守所有相关规定。
- 仅能用干布清洁本设备。请勿使用溶剂清洁，这会损伤设备表面。
- 所有维护工作必须由具备资质的服务人员进行。发生下列情形时必须进行维护：设备损坏；液体或物体进入设备内部；设备遭受雨淋或严重受潮；设备无法正常工作或曾滑落等。

免责声明

- 拜亚动力两合有限公司对用户因疏忽、不当、错误或未经制造商认可的用途而引起的产品或人身伤害不承担责任。

排出故障/维修

- 请勿擅自打开设备机盖。
- 这一维护工作仅能由专业人员进行。

兼容性提示

Windows: 高于 Windows 7 版本

Mac: 高于 Mac OS X 10.6.4 (限于 192 kHz 采样率)

安卓: 安卓 4.1 以及带有额外的第三方驱动程序的更高版本或者高于

安卓 5.0 的支持原声的媒体播放器 (最高 48 kHz)

提示: 播放设备的硬件必须支持 USB On-The-Go (OTG)。

随机清单

Impacto essential

从微型 USB 到 USB 型号 A 的连接线


从微型 USB 到 USB 型号 C 的连接线

从微型 USB 到微型 USB 的连接线 (OTG)


接线

Impacto essential 提供三种耳机线连接到电脑、平板和智能手机。参见插图 1-1。重要：请仅使用 Impacto essential 随附的连接线连接到上述设备。


插图 1-1



从微型 USB 到 USB 型号 A



从微型 USB 到 USB 型号 C



从微型 USB 到微型 USB (OTG)

驱动器安装

Windows 电脑

在您第一次将 Impacto essential 与您的电脑连接前，请在您的电脑上安装相应的 Windows 驱动器。您在 www.beyerdynamic.com/impacto-essential 内的 Impacto essential 产品页上能够下载为您的 Windows 版本配置的驱动器。您按照屏幕指导安装驱动器，之后重新启动电脑。在重新启动之后将 Impacto 与电脑连接。在您的操作系统内将 Impacto essential 选为默认音频播放设备。

Mac


在 Mac 上运行时不需要安装驱动器。Impacto essential 通过“Plug and Play”正常工作。请谨记在您的音频播放器内必须将 Impacto essential 选为输出设备。

安卓智能手机或者平板

在带有安卓系统的智能手机或者平板上运行时不需要安装驱动器。Impacto essential 通过“Plug and Play”正常工作。

连接和按键功能

插图 1-2




操作提示

- 在您耳机右侧和左侧的外壳上拔下原装耳机线。
- 将在 Impacto essential 上固定的耳机线的两个 3.5mm 的插头连接到您耳机的外壳上。参见插图 1-2。
- 之后通过相应的导线将 Impacto essential 与您的电脑、平板或者智能手机相连。将带有 DAC 标记的插头连接到 Impacto essential 的底部（参见插图 1-3）。
- 一旦按键 w 灯闪亮，则表示 Impacto essential 处于准备就绪状态。
- 将您播放设备的播放音量调到最大。之后只在 Impacto essential 上调节音量。
- 为了保护您的听力，自特定音量起，按键 w 开始闪烁并且音量在按住 + 按键后无法再提高。若仍要继续提高音量，短暂松开 + 按键（约 1 秒钟），然后重新按下 + 按键（只要按键 w 仍在闪烁）。为此，也请注意本操作指南开始处欧洲标准 EN 50332 的提示以及章节“警告提示/听力防护”。

提示：

- 播放 Hi-Res 音频文件时您需要一个相应的 Hi-Res 播放器软件（PC/Mac）或者 Hi-Res 播放器 App（安卓）。
通过 www.beyerdynamic.com/impacto-essential 您能够获得更多信息。
- 如果您播放了一首曲目并且播放设备的 Impacto essential 接收了 Hi-Res 分辨率（高于 48 kHz）的音频文件，Impacto essential 上的 LED 灯会发白色灯光。在分辨率较低时 LED 灯不会发亮。
- 请注意，一些播放设备通过升/降采样改变数据速率，使得 LED 指示器不对应于原始音频格式。
- 为了获得最佳的声音您需要在您的播放设备上注意以下设置：
 - 关闭均衡器并将其设置为线性。
 - 禁用可能存在的声音情景。
 - 禁用升/降采样。
 - 将音量设置为最大。

插图 1-3



Impacto essential 电池组（选配）

- 为了实现移动播放设备更长的运行时间可以选配一个电池组。
- 将电池组和 Impacto essential 组装到一起。同时请注意，相互对准接触片（参见插图 1-4）。通过磁铁将两部分固定在一起。
重要：安装在 Impacto essential 内的磁铁不会影响安装在耳机内的永磁，同时对声音质量也不会产生消极影响。


插图 1-4

后侧

“Impacto essential”

前侧

“电池组”



充电

- 通过将随附的电缆连接到一个任意带电的 USB 端口（例如 USB 电源）为电池组充电。
- 充电时必须将电池组从 Impacto essential 上取下。
- 将充电线一端连接到电池组上（参见插图 1-5），充电线另一端连接到 USB 端口上。
- 电池组上的 LED 灯（参见插图 1-6）显示了各个充电状态：

LED 红色灯光	电池组充电
LED 白色灯光	电池组电量已满
LED 灯不亮	电池组不充电

插图 1-5




插图 1-6



对于锂离子电池电池使用寿命的提示

- 高温，尤其是在高充电状态下会导致不可逆转的损坏。
- 如果您较长时间不使用或者存放电池，建议您大约保持 40% 到 60% 的电池电量并在 0 到 15° C 之间保存。

保养

- 清洁Impacto
essential 时只需要使用一块柔软的干燥或者用少量水轻微浸湿的抹布。
- 请勿使用含溶剂的清洁设备，这会损伤设备表面。

问题解决

问题	原因	解决方案
Impacto 不能正常工作；不传输音频数据或者播放/暂停按钮不亮。	播放设备不包含 USB OTG 功能或者未激活 USB OTG 功能。 在 Impacto 和播放设备之间的连接电缆损坏。	使用带有 USB OTG 功能的播放设备或者在您的播放设备上激活 USB OTG 功能。 更换电缆。
在 Windows 电脑或者笔记本上不能播放	未安装驱动器或者未将 Impacto 选为播放设备。	通过 www.beyerdynamic.com 下载驱动器并将其安装在您的 Windows 电脑或者笔记本上或者在系统控制/声音/播放中将 Impacto 选为播放设备并将其设为默认。
音乐播放中断，不能播放音乐。	在 USB 信号传输时出现错误。	将 USB 连接线与 Impacto 分离并将其再次连接到 Impacto 上。确保播放设备的运算性能足够强大以播放 Hi-Res 文件。
播放声音太小。	在播放设备上未设置最大音量。	在播放设备上将音量设置为最大。
Hi-Res LED 灯一直发亮，虽然未播放 Hi-Res 文件。	播放设备执行对高分辨率格式的上采样。	在您的播放设备上禁用上采样。
Hi-Res LED 灯不亮，虽然播放了 Hi-Res 文件。	播放设备仅播放 48 kHz 以下的音频文件，例如通过降采样。	如果可能，调整播放设备上的设置。在播放设备的操作指南中获得相应的信息。
可能不能播放 Hi-Res 文件。	在播放设备上不存在 Hi-Res 播放器 App 或者软件。	在播放设备上下载一个合适的 Hi-Res 播放器 App 或者软件并安装这一 App 或者软件。
播放/暂停以及前进/后退按键不能正常工作。	播放设备未接受控制命令或者不兼容。	不要在 Impacto 而是在播放设备上设置需要的功能。
音量按键不能正常工作。	Impacto 不能正常工作。	将 USB 连接线与 Impacto 分离并将其再次连接到 Impacto 上。

附件——选配

Impacto essential 的电池组。订购编号 717.827

硬件

- Impacto essential 不需要、不包含硬件更新。

备件

- 在网站 www.beyerdynamic.com 下的“服务”类别内您能够获得 Impacto essential 的备件。

产品注册

- 在网站 www.beyerdynamic.com 内您能够根据序列号注册您的 Impacto essential。

保修条款/质保

- 您通过网站 www.beyerdynamic.com 能够获得当前的保修/质保条款。

技术指标

运行/充电温度范围 0 至 35 ° C

通过以下网址能够获得关于技术指标的更多信息：www.beyerdynamic.com/impacto-essential

废弃处理

在产品上、使用说明书或者在包装上的这一标志意味着，您的电气和电子设备在其使用寿命终止时应与普通生活垃圾分离开并废弃处理。在欧盟境内有回收物分类收集系统。请咨询当地官员或者您购买产品的经销商获得更多信息。

**废弃处理电池**

这一符号标志着按照当地法律和法规规定将您的产品和/或电池与普通生活垃圾分离开并进行废弃处理。如果产品达到其使用寿命终点，将其交给由当地管理局指定的收集点。在废弃处理时将产品和/或电池分类收集、循环利用有助于保护自然资源并确保以保护人类健康和环境的方式循环利用废物。



- 废旧电池可能包含危害人体健康和环境的物质。
- 始终按照适用的条例废弃处理使用过的电池。请不要将使用过的电池扔到火内（爆炸危险）或者您的家庭垃圾桶内。将其交给当地收集点。返回是免费的，并且是为法律所要求的。请仅废弃处理已放电的电池。
- 回收所有电池，以便回收利用如铁、锌或者镍等有价值的材料



www.beyerdynamic.com



beyerdynamic GmbH & Co. KG . Theresienstraße 8 . 74072 Heilbronn . Germany
Phone +49 7131 617-0 . Fax +49 7131 617-204 . info@beyerdynamic.de

For further distributions worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.

EN-DE-FR-ES-RU-JP-KO-ZH 1 / Impacto essential (04.17)