

## A Product fiche

Supplier		Panasonic Corporation	
Model ID	TX-49CXF757	TX-55CXF757	
Energy efficiency class	A	B	
Visible screen size (diagonal)	123 cm / 49 inches	139 cm / 55 inches	
On mode average power consumption	93 W	130 W	
Annual energy consumption <sup>*1</sup>	129 kWh	181 kWh	
Standby power consumption <sup>*2</sup>	0.50 W	0.50 W	
Off mode power consumption	0.25 W	0.25 W	
Screen resolution	3 840 (W) x 2 160 (H)	3 840 (W) x 2 160 (H)	

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>A</b>	Produktdatenblatt
<b>B</b>	Lieferanten
<b>C</b>	Modellkennung
<b>D</b>	Energieeffizienzklasse
<b>E</b>	Sichtbare Bildschirmdiagonale
<b>F</b>	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
<b>G</b>	Jährlicher Energieverbrauch
<b>H</b>	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
<b>I</b>	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
<b>J</b>	Bildschirmauflösung
<b>K</b>	Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
<b>L</b>	wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
<b>M</b>	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

<b>A</b>	Productkaart
<b>B</b>	Leverancier
<b>C</b>	Typeaanduiding
<b>D</b>	Energie-efficiëntieklasse
<b>E</b>	Zichtbare scherm diagonaal
<b>F</b>	Elektriciteitsverbruik in de gebruiktoestand
<b>G</b>	Jaarlijks energieverbruik
<b>H</b>	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
<b>I</b>	Elektriciteitsverbruik in de uitstand
<b>J</b>	Schermeresolutie
<b>K</b>	Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.
<b>L</b>	Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
<b>M</b>	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

<b>A</b>	Scheda prodotto
<b>B</b>	Fornitore
<b>C</b>	Identificatore del modello
<b>D</b>	Classe di efficienza energetica
<b>E</b>	Diagonale dello schermo visibile
<b>F</b>	Consumo di energia in modo acceso
<b>G</b>	Consumo annuo di energia
<b>H</b>	Consumo di energia in modo stand-by
<b>I</b>	Consumo di energia in modo spento
<b>J</b>	Risoluzione dello schermo
<b>K</b>	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>L</b>	quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
<b>M</b>	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

<b>A</b>	Fiche produit
<b>B</b>	Fournisseur
<b>C</b>	Référence du modèle
<b>D</b>	Classe d'efficacité énergétique
<b>E</b>	Diagonale d'écran visible
<b>F</b>	Consommation électrique en mode marche
<b>G</b>	Consommation d'énergie annuelle
<b>H</b>	Consommation électrique en mode veille
<b>I</b>	Consommation électrique en mode arrêt
<b>J</b>	Résolution de l'écran
<b>K</b>	Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>L</b>	lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
<b>M</b>	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

<b>A</b>	Ficha de producto
<b>B</b>	Proveedor
<b>C</b>	Identificador del modelo
<b>D</b>	Clase de eficiencia energética
<b>E</b>	Diagonal visible de la pantalla
<b>F</b>	Consumo de electricidad en modo encendido
<b>G</b>	Consumo de energía anual
<b>H</b>	Consumo de electricidad en espera
<b>I</b>	Consumo de electricidad en modo apagado
<b>J</b>	Resolución de la pantalla
<b>K</b>	Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>L</b>	cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa
<b>M</b>	Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

<b>A</b>	Informationsblad
<b>B</b>	Leverantör
<b>C</b>	Modellbeteckning
<b>D</b>	Energieeffektivitetsklass
<b>E</b>	Synlig skärmdiagonal
<b>F</b>	Effektförbrukning i påläge
<b>G</b>	Årlig energiförbrukning
<b>H</b>	Effektförbrukning i standbyläge
<b>I</b>	Effektförbrukning i fränläge
<b>J</b>	Skärmupplösning
<b>K</b>	Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
<b>L</b>	när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

<b>A</b>	Produktinfo
<b>B</b>	Leverandör
<b>C</b>	Modell-ID
<b>D</b>	Energieeffektivitetsklasse
<b>E</b>	Synlig skjerm-diagonal
<b>F</b>	Strømforbruk i på-modus
<b>G</b>	Årlig energiforbruk
<b>H</b>	Strømforbruk i standby
<b>I</b>	Strømforbruk i off-modus
<b>J</b>	Skjermoppløsning
<b>K</b>	Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
<b>L</b>	når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
<b>M</b>	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

<b>A</b>	Tuoteseloste
<b>B</b>	Tavarantoimittaja
<b>C</b>	Mallitunniste
<b>D</b>	Energiatohokkuusluokka
<b>E</b>	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
<b>F</b>	Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa
<b>G</b>	Vuotuinen energiankulutus
<b>H</b>	Valmiustilan energiankulutus
<b>I</b>	Tehonkulutus pois päältä -tilassa
<b>J</b>	Kuvaruudun resoluutio
<b>K</b>	Energiankulutus XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytätavasta.
<b>L</b>	Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä
<b>M</b>	Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.

<b>A</b>	Gaminio kortelė
<b>B</b>	Tiekėjas
<b>C</b>	Modelio identifikatorius
<b>D</b>	Energijos efektyvumo klasė
<b>E</b>	Matoma ekrano įstrižainė
<b>F</b>	Energijos sunaudojimas įjungus gaminį
<b>G</b>	Metinis energijos sunaudojimas
<b>H</b>	Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
<b>I</b>	Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
<b>J</b>	Ekrano skiriamoji geba
<b>K</b>	XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiančiam 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
<b>L</b>	išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija
<b>M</b>	Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

<b>A</b>	Ficha de produto
<b>B</b>	Fornecedor
<b>C</b>	Identificador de modelo
<b>D</b>	Classe de eficiência energética
<b>E</b>	Diagonal visível do ecrã
<b>F</b>	Consumo, em termos de potência, no estado activo
<b>G</b>	Consumo de energia anual
<b>H</b>	Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
<b>I</b>	Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
<b>J</b>	Resolução do ecrã
<b>K</b>	Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
<b>L</b>	Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
<b>M</b>	Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

<b>A</b>	Datablad
<b>B</b>	Leverandør
<b>C</b>	Modelidentifikation
<b>D</b>	Energieeffektivitetsklasse
<b>E</b>	Synlig skærmdiagonal
<b>F</b>	Effektforbruget i tændt tilstand
<b>G</b>	Årligt energiforbrug
<b>H</b>	Effektforbruget i standbytilstand
<b>I</b>	Effektforbruget i slukket tilstand
<b>J</b>	Skærmopløsning
<b>K</b>	Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
<b>L</b>	når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
<b>M</b>	For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.

<b>A</b>	Продуктов фиш
<b>B</b>	Доставчик
<b>C</b>	Идентификатор на модела
<b>D</b>	Клас на енергийна ефективност
<b>E</b>	Видим диагонал на екрана
<b>F</b>	Консумация на енергия в режим „включен“
<b>G</b>	Годишна консумация на енергия
<b>H</b>	Консумация на енергия в режим „в готовност“
<b>I</b>	Консумация на енергия в режим „изключен“
<b>J</b>	Разделителна способност на екрана
<b>K</b>	Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
<b>L</b>	когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция
<b>M</b>	За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.



TQB0E2567

Română	<b>A</b>	Fișa produsului
	<b>B</b>	Furnizor
	<b>C</b>	Referință model
	<b>D</b>	Clasa de eficiență energetică
	<b>E</b>	Diagonala vizibilă a ecranului
	<b>F</b>	Puterea consumată în modul activ
	<b>G</b>	Consumul anual de energie
	<b>H</b>	Puterea consumată în modul standby
	<b>I</b>	Puterea consumată în modul oprit
	<b>J</b>	Rezoluție ecran
	<b>K</b>	Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
<b>L</b>	Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	
<b>M</b>	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	

Latviski valoda	<b>A</b>	Produkta speciālā zīme
	<b>B</b>	Piegādātājs
	<b>C</b>	Modeļa identifikators
	<b>D</b>	Energoefektivitātes klase
	<b>E</b>	Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli
	<b>F</b>	Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>G</b>	Ikgadējais enerģijas patēriņš
	<b>H</b>	Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>I</b>	Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>J</b>	Ekrāna izšķirtspēja
	<b>K</b>	Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.
<b>L</b>	Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	
<b>M</b>	Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.	

Polski	<b>A</b>	Karta produktu
	<b>B</b>	Dostawca
	<b>C</b>	Identyfikator modelu
	<b>D</b>	Klasa efektywności energetycznej
	<b>E</b>	Przekątna widzialna ekranu
	<b>F</b>	Zużycie energii w trybie włączenia
	<b>G</b>	Roczne zużycie energii
	<b>H</b>	Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>I</b>	Zużycie energii w trybie wyłączenia
	<b>J</b>	Rozdzielczość ekranu
	<b>K</b>	Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
<b>L</b>	Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	
<b>M</b>	Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	<b>A</b>	Termékmertető adatlap
	<b>B</b>	Beszállító
	<b>C</b>	Típusazonosító
	<b>D</b>	Energiahatékonysági osztály
	<b>E</b>	Látható képátó nagysága
	<b>F</b>	Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>G</b>	Éves energiafogyasztás
	<b>H</b>	Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>I</b>	Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>J</b>	Képernyőfelbontás
	<b>K</b>	A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.
<b>L</b>	Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	
<b>M</b>	További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét.	

Čeština	<b>A</b>	Informační list výrobku
	<b>B</b>	Dodavatel
	<b>C</b>	Identifikační značka modelu
	<b>D</b>	Třída energetické účinnosti
	<b>E</b>	Viditelná úhlopříčka obrazovky
	<b>F</b>	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu
	<b>G</b>	Roční spotřeba elektrické energie
	<b>H</b>	Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	<b>I</b>	Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
	<b>J</b>	Rozlišení obrazovky
	<b>K</b>	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.
<b>L</b>	Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	
<b>M</b>	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	

Ελληνικά	<b>A</b>	Δελτίο προϊόντος
	<b>B</b>	Προμηθευτής
	<b>C</b>	Αναγνωριστικό μοντέλου
	<b>D</b>	Τάξη ενεργειακής απόδοσης
	<b>E</b>	Ορατή διαγώνιος οθόνης
	<b>F</b>	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
	<b>G</b>	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	<b>H</b>	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	<b>I</b>	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
	<b>J</b>	Ανάλυση οθόνης
	<b>K</b>	Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
<b>L</b>	Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	
<b>M</b>	Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	

Türkçe	<b>A</b>	Ürün fişi
	<b>B</b>	Tedarikçi
	<b>C</b>	Model No
	<b>D</b>	Enerji verimlilik sınıfı
	<b>E</b>	Görülebilir ekran köşegeni
	<b>F</b>	Açık modda güç tüketimi
	<b>G</b>	Yıllık enerji tüketimi
	<b>H</b>	Beklemede güç tüketimi
	<b>I</b>	Kapalı modda güç tüketimi
	<b>J</b>	Ekran çözünürlüğü
	<b>K</b>	365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yilda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
<b>L</b>	Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	
<b>M</b>	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.	

Hrvatski	<b>A</b>	Podatkovni list proizvoda
	<b>B</b>	Dobavljač
	<b>C</b>	ID modela
	<b>D</b>	Razred energetske učinkovitosti
	<b>E</b>	Dijagonala vidljivog zaslona
	<b>F</b>	Utrošak energije pri uključenosti
	<b>G</b>	Godišnji utrošak energije
	<b>H</b>	Utrošak energije u pripravnosti
	<b>I</b>	Utrošak energije pri isključenosti
	<b>J</b>	Razlučivost zaslona
	<b>K</b>	Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.
<b>L</b>	kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	
<b>M</b>	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	

Slovensky	<b>A</b>	Opis výrobku
	<b>B</b>	Dodávateľ
	<b>C</b>	Identifikačný znak modelu
	<b>D</b>	Trieda energetickej efektívnosti
	<b>E</b>	Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky
	<b>F</b>	Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
	<b>G</b>	Ročná spotreba elektrickej energie
	<b>H</b>	Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime
	<b>I</b>	Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia
	<b>J</b>	Rozlíšenie obrazovky
	<b>K</b>	Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.
<b>L</b>	keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	
<b>M</b>	Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	

Eesti	<b>A</b>	Tootekirjeldus
	<b>B</b>	Tarnija
	<b>C</b>	Mudelitähis
	<b>D</b>	Energiatõhususe klass
	<b>E</b>	Ekraani nähtava osa diagonaal
	<b>F</b>	Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>G</b>	Aastane energiatarbimine
	<b>H</b>	Ooteseisundi elektritarbimine
	<b>I</b>	Väljalülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>J</b>	Ekraani resolutsioon
	<b>K</b>	Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.
<b>L</b>	kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	
<b>M</b>	Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.	

Sipiski	<b>A</b>	Lista sa podacima za proizvod
	<b>B</b>	Dobavljač
	<b>C</b>	ID modela
	<b>D</b>	Klasa energetske efikasnosti
	<b>E</b>	Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)
	<b>F</b>	Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja
	<b>G</b>	Godišnja potrošnja struje
	<b>H</b>	Potrošnja struje u stanju pripravnosti
	<b>I</b>	Potrošnja u režimu isključenog napajanja
	<b>J</b>	Rezolucija ekrana
	<b>K</b>	Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi o načina korišćenja televizora.
<b>L</b>	Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija	
<b>M</b>	Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	