

## A Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation	
<b>C</b> Model ID	TX-85XW944 TX-85XW945	
<b>D</b> Energy efficiency class	B	
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	215 cm / 85 inches	
<b>F</b> On mode average power consumption	348 W	
<b>G</b> Annual energy consumption *1	483 kWh	
<b>H</b> Standby power consumption *2	0.30 W	
<b>I</b> Off mode power consumption	0.30 W	
<b>J</b> Screen resolution	3 840 (W) × 2 160 (H)	

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>C</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
	<b>B</b> Lieferanten	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	<b>E</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>J</b> Bildschirmauflösung
	<b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	<b>J</b> Bildschirmauflösung	
	<b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	<b>A</b> Productkaart	<b>C</b> Typeaanduiding	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
	<b>B</b> Leverancier	<b>D</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	<b>E</b> Zichtbare scherm diagonaal	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand	<b>J</b> Schermresolutie
	<b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	<b>J</b> Schermresolutie	
	<b>K</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	<b>A</b> Scheda prodotto	<b>C</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
	<b>B</b> Fornitore	<b>D</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
	<b>E</b> Diagonale dello schermo visibile	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento	<b>J</b> Risoluzione dello schermo
	<b>F</b> Consumo di energia in modo acceso	<b>J</b> Risoluzione dello schermo	
	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	<b>L</b> quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
<b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	<b>A</b> Fiche produit	<b>C</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
	<b>B</b> Fournisseur	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation d'énergie en mode veille
	<b>E</b> Diagonale d'écran visible	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt	<b>J</b> Résolution de l'écran
	<b>F</b> Consommation électrique en mode marche	<b>J</b> Résolution de l'écran	
	<b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	<b>L</b> lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	<b>A</b> Ficha de producto	<b>C</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
	<b>B</b> Proveedor	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
	<b>E</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>J</b> Resolución de la pantalla
	<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido	<b>J</b> Resolución de la pantalla	
	<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	<b>L</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	<b>A</b> Informationsblad	<b>C</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
	<b>B</b> Leverantör	<b>D</b> Energieffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
	<b>E</b> Synlig skärmdiagonal	<b>I</b> Effektförbrukning i frånläge	<b>J</b> Skärmapplösning
	<b>F</b> Effektförbrukning i påläge	<b>J</b> Skärmapplösning	
	<b>K</b> Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	<b>L</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
<b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	<b>A</b> Produktinfo	<b>C</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiforbruk
	<b>B</b> Leverandør	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strømforbruk i standby
	<b>E</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>I</b> Strømforbruk i off-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning
	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning	
	<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	<b>L</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	<b>A</b> Tuoteseloste	<b>C</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
	<b>B</b> Tavarantoimittaja	<b>D</b> Energiatohokkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa	<b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	<b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
	<b>K</b> Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiotila käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		
	<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2481

Letuvina k.	<b>A</b> Amerikos kortelė	<b>D</b> Modelio identifikatorius	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas
	<b>B</b> Tiekėjas	<b>C</b> Energijos efektyvumo klasė	<b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	<b>F</b> Matoma ekrano įstrižainė	<b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	<b>J</b> Ekrano skiriamoji geba
Português	<b>A</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	<b>D</b> Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	<b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	<b>B</b> Fichas de produto	<b>C</b> Identificador de modelo	<b>I</b> Consumo de energia anual
	<b>F</b> Diagonal visível do ecrã	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília	<b>J</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
Dansk	<b>A</b> Fichas de produto	<b>C</b> Identificador de modelo	<b>G</b> Consumo de energia anual
	<b>B</b> Fornecedor	<b>D</b> Classe de eficiência energética	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	<b>F</b> Diagonal visível do ecrã	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	<b>J</b> Resolução do ecrã
Български	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
English	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Ελληνικά	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Français	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Deutsch	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Español	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Suomi	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Slovenščina	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand
Polski	<b>A</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>D</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>H</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>B</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
	<b>F</b> Snylting skærmdiagonal	<b>H</b> Effekforbruget i standbytilstand	<b>J</b> Effekforbruget i slukket tilstand

Magyar	<b>A</b> Termékismertető adatai	<b>C</b> Tipusazonosító	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Beszállító	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Látható képtől nagysága	<b>I</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
Čeština	<b>A</b> Termékismertető adatai	<b>C</b> Tipusazonosító	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Beszállító	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Látható képtől nagysága	<b>I</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
Slovensky	<b>A</b> Termékismertető adatai	<b>C</b> Tipusazonosító	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Beszállító	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Látható képtől nagysága	<b>I</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
Eesti	<b>A</b> Termékismertető adatai	<b>C</b> Tipusazonosító	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Beszállító	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Látható képtől nagysága	<b>I</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás