



**BETRIEBSANLEITUNG  
USER MANUAL**

**SACD 1260 R**



**Seite / Page**

**Deutsch** ..... 4

**English** ..... 28

**Anhang / Appendix:**

**Technische Daten / Technical specifications** ..... 51

## Willkommen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein **T+A**-Produkt entschieden haben. Mit Ihrem neuen **SACD 1260 R** haben Sie ein Gerät der Spitzenklasse erworben, bei dessen Konzeption und Entwicklung den Wünschen des audiophilen Musikliebhabers oberste Priorität eingeräumt wurde.

Die innovativen Problemlösungen, die solide, durchdachte Konstruktion und die verwendeten hochwertigen Materialien werden dazu beitragen, dass dieses Gerät den höchsten Anforderungen und Ansprüchen über viele Jahre genügen wird.

Eine genaue Qualitätsprüfung aller Materialien, die sorgfältige Produktion durch hochqualifizierte Fachkräfte und eine rechnergesteuerte, vollautomatisierte Endkontrolle gewährleisten die hohe Produktqualität und die Einhaltung aller Spezifikationen.

In unserer Geräteproduktion wird der Einsatz aller umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffe, wie z. B. chlorhaltige Lösungsmittel und FCKWs, vermieden.

Darüber hinaus verzichten wir wo irgend möglich auf Kunststoffe (insbesondere auf PVC) als Konstruktionselement. Statt dessen wird auf Metalle oder andere unbedenkliche Materialien zurückgegriffen, die einerseits gut recycelbar sind und andererseits eine sehr gute elektrische Abschirmung ergeben.

Durch unsere massiven Ganzmetallgehäuse wird eine Beeinträchtigung der Wiedergabequalität durch äußere Störquellen ausgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass die von den Geräten ausgehende elektromagnetische Strahlung (Elektromog) gut abgeschirmt und auf ein absolutes Minimum reduziert wird.

Bei Ihrem CD / SACD Player handelt es sich um ein Wiedergabegerät für digitale Audio-Medien, die dem universellen SACD-Audio-Standard entsprechen.

Zusätzlich zu CD / SACD können Sie auch CD-R und CD-RW abspielen. Die abspielbaren Medien sind mit einem oder mehreren der folgenden Logos auf der Verpackung gekennzeichnet.



Das Gerät ist mit digitalen Audioausgängen zum Anschluss von digitalen Verstärkern und Recordern ausgestattet.

Als Sonderzubehör für dieses Gerät sind hochwertige Kabel und Steckverbinder, sowie auf das Gerätedesign abgestimmte Tonmöbel lieferbar.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und mit Ihrem **SACD 1260 R**.

**T+A elektroakustik GmbH & Co KG**

CE Alle verwendeten Bauteile entsprechen den geltenden deutschen und europäischen Sicherheitsnormen und -standards. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bitte unbedingt diese Betriebsanleitung vollständig lesen und insbesondere die Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitshinweise genau befolgen.

Dieses Produkt entspricht den Niederspannungsrichtlinien (73/23/EEC), EMV-Richtlinien (89/336/EEC, 92/31/EEC) und den CE-Markierungsrichtlinien (93/68/EEC).

## WICHTIG! VORSICHT!

Dieses Gerät enthält eine Laserdiode mit einer höheren Klasse als 1. Um einen stets sicheren Betrieb zu gewährleisten, dürfen weder irgendwelche Abdeckungen entfernt noch versucht werden, sich zum Geräteinneren Zugang zu verschaffen.

Alle Wartungsarbeiten sollten qualifiziertem Kundendienstpersonal überlassen werden.

### Die folgenden Warnungsetiketten sind am Gerät angebracht:

An der Rückseite des Gerätes

CLASS 1 LASER PRODUCT
--------------------------

Auf dem inneren Abschirmdeckel des Disk-Laufwerkes

<b>CAUTION:</b>	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM
<b>VORSICHT:</b>	SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
<b>ATTENTION:</b>	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU
<b>DANGER:</b>	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM



# Inhaltsverzeichnis

## Bedienung

Bedienelemente der Frontseite .....	8
Fernbedienung des <b>SACD 1260 R</b> .....	10
Bedienung des <b>SACD 1260 R</b> .....	12
Memo-Programm erstellen .....	13
Besonderheiten bei SACD, Kompatibilität mit beispielbaren Medien .....	14


## Anschluss und Inbetriebnahme

Anschlusselemente an der Rückseite .....	16
Aufstellung des Gerätes .....	17
Verkabelung .....	18
Anschluss-Schemata	
• <b>SACD 1260 R</b> am <b>PA 1530 R</b> .....	19
• <b>SACD 1260 R</b> an einem Fremdverstärker .....	20
Sicherheitshinweise .....	21
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	22
Batteriewechsel .....	22
Gerätezulassung und Konformität mit EG Richtlinien .....	22
Pflege des Gerätes .....	22

## Sonstiges

Begriffserläuterungen und Wissenswertes .....	23
Technische Beschreibung OVERSAMPLING (OVS) .....	24
• Standard-OVS FIR-Filter .....	24
• OVS 1 (kurzes FIR-Filter) .....	24
• OVS 2 (Bezier-Interpolator plus IIR Filter) .....	24
• OVS 3 (Bezier-Interpolator plus Noise-Shaping) .....	24
Betriebsstörungen .....	25
Technische Daten .....	51


# Bedienelemente der Frontseite



## ① ON

Ein- und Ausschalter.  
Bei eingeschaltetem, betriebsbereitem Gerät leuchtet die Betriebsanzeige.

### Hinweis:

Ist der **SACD 1260 R** innerhalb einer 'R'-Anlage an einen Vor- / Vollverstärker bzw. Receiver angeschlossen, so kann er über die Fernbedienung mit dem Taster  zusammen mit der Anlage ausgeschaltet werden.

### Hinweis:

Der Netztastrer ist kein Netztrenner. Auch wenn die Leuchtdiode ausgeschaltet ist, sind Teile des Gerätes mit der Netzspannung verbunden (Standby-Betrieb). Die Standby-Stromaufnahme ist im Kapitel „Technischen Daten“ angegeben. Soll das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, ist es vorteilhaft, den Netzstecker zu ziehen.

## ② CD-Schublade

Die Schublade des **SACD 1260 R** besteht aus einer Kombination aus hoch dämpfendem Spezialkunststoff und präzise gefrästem, veredeltem Aluminium-Vollmaterial. Durch ihre flexible, schwimmende Lagerung wird die klangschädliche Einkopplung mechanischer Vibrationen auf die Disk vermieden.

## ③ OPEN

Taster zum Öffnen und Schließen der Schublade.

## ④ WIDE

Mit diesem Schalter kann das analoge Ausgangsfilter von 60 kHz (Normalbetrieb) auf 100 kHz Bandbreite ('WIDE'-Betrieb) umgeschaltet werden.

Damit der **SACD 1260 R** auf 'WIDE-Betrieb' umschalten kann, muss der Sicherheitsschalter an der Rückwand auf 'WIDE ENABLE' geschaltet sein (s. auch '**Anschlüsselemente an der Rückseite**').

### Hinweis:

Die Stellung 'WIDE' empfiehlt sich nur bei Verstärkern, die hohe Frequenzen bis zu 400 kHz sauber verarbeiten können. Fragen Sie ggf. den Hersteller Ihres Verstärkers, ob das Gerät für so hohe Frequenzen geeignet ist.

Bei allen **T+A** Verstärkern kann die 'WIDE'-Stellung ohne Einschränkung genutzt werden.

## ⑤ INV


Dieser Taster schaltet zwischen normaler und invertierter Phasenlage des Signals hin und her.

Das menschliche Ohr ist bei bestimmten Instrumenten oder Stimmen durchaus in der Lage, die absolute richtige Phasenlage zu erkennen.

Da jedoch bei einigen Aufnahmen die Absolutphase nicht korrekt aufgezeichnet ist, kann sie durch Antippen dieses Tasters invertiert (d. h. um 180° gedreht) werden.

Die Korrektur erfolgt auf digitaler Ebene und führt daher zu keinerlei Klangbeeinträchtigung!

### Hinweis:

Im Displayfenster wird der Inversbetrieb durch das leuchtende -Symbol dauerhaft angezeigt.

## ⑥ OVS

Umschaltung der Oversampling-Betriebsart.

Wiederholtes Antippen dieses Tasters schaltet nacheinander die unterschiedlichen Oversamplingalgorithmen des **SACD 1260 R** um.

Nähere Erläuterungen zu den Oversamplingalgorithmen finden Sie im Kapitel '**Technische Beschreibung OVERSAMPLING**'.

## ⑦ AUDIO MODE

Wählt den Audio-Wiedergabemodus beim **SACD 1260 R**.

- Wählt bei **gestoppter** SACD entweder den CD oder den SACD Layer für Hybrid-Disks.
- **Während der Wiedergabe** von SACD mit Zweikanal- und Multikanalspur im SACD Format kann mit dieser Taste zwischen diesen Spuren hin und her geschaltet werden. Multikanal Spuren von SACDs werden vom **SACD 1260 R** als 2-Kanal-Downmix wiedergegeben (für mehr Erläuterungen siehe auch Kapitel '**Besonderheiten bei Super Audio CD (SACD)**').

## ⑧ REPEAT

Schaltet die verschiedenen Wiederholungsfunktionen des **SACD 1260 R** der Reihe nach durch (siehe '**Bedienung des SACD 1260 R**').



**9 DIM**

**Einstellen der Displayhelligkeit**

Durch wiederholtes Drücken des **DIM**-Tasters kann die Helligkeit der alphanumerischen Displayzeilen in drei Stufen den persönlichen Wünschen angepasst werden. Folgende Helligkeitsstufen stehen zur Wahl:

1. **Normaleinstellung:**  
gute Ablesbarkeit, auch bei Tage und Sonnenlicht.
2. **Abgedunkelt:**  
dezenete Einstellung, für dunkle Aufstellungsorte.
3. **Display ausgeschaltet:**  
das Display ist vollständig abgeschaltet; bei Bedienung des Gerätes leuchtet das Display für einige Sekunden auf, um die neue Einstellung anzuzeigen.

**Hinweis:**

In der Helligkeitsstufe **3** wird das Display bei jedem Bedienvorgang für kurze Zeit aktiviert und auf normale Helligkeit geschaltet. Dadurch wird eine Kontrolle der Einstellungen gestattet. Das Display wird nach ca. 4 Sekunden automatisch wieder abgeschaltet. Aus diesem Grund wird auch das Abschalten des Displays erst nach ca. 4 Sekunden wirksam.


**10 MODE**

Kurzes Antippen schaltet den Zeitanzeigemodus um (Titel Spielzeit / Titel Restzeit / Gesamt Spielzeit / Gesamt Restzeit).

**11 PROG**

Taster zum Aufrufen der Programmierfunktionen für CDs (Erstellen, Anzeigen und Löschen eines MEMO-Programms). Die Wiedergabe muss dazu gestoppt sein. Ein kurzes Antippen des **PROG** Tasters zeigt die Tracks eines bestehenden Programms im Display an. Ein langer Tastendruck beginnt und beendet den Programmier-Modus (siehe auch **'Memo-Programm erstellen/löschen'**).

**12 Cursorblock (Multifunktions-taster)**



Diese Multifunktions-taster werden zur Laufwerkssteuerung des **SACD 1260 R** verwendet.

Laufwerkssteuerung	
 	Diese Taster werden zur Wahl des vorhergehenden / nächsten Musiktitels während der Wiedergabe benutzt.
 	Schneller Rück- / Vorlauf zum Suchen einer bestimmten Passage. Der schnelle Rück- / Vorlauf wird durch Antippen des <b>PLAY</b> -Tasters beendet.
	Beendet Pause und dient zur Speicherung von Titeln bei der MEMO-Programm Erstellung.

**13 PAUSE**

**Kurzes Antippen** dieses Tasters schaltet das Gerät auf **Pause**. Die Wiedergabe wird durch Drücken des **PLAY** oder **OK**-Tasters fortgesetzt.

**14 STOP**


Der **STOP**-Taster beendet die Wiedergabe.

**15 PLAY**

Durch kurzes Antippen dieses Tasters wird die Wiedergabe gestartet oder nach einer **Pause** fortgesetzt.

**16 Displayfenster**

Alle Anzeigeelemente des **SACD 1260 R** sind in einem übersichtlichen Displayfenster zusammengefasst:




1 / 2 / 3	An dieser Position wird der aktive Oversamplingalgorithmus durch die leuchtende Kennziffer (1 . . . 3) angezeigt. Wenn keine Kennziffer leuchtet, ist das Standard Oversampling (FIR Filter) aktiv.
CD	Leuchtet, wenn eine CD eingelegt ist oder das CD-Layer bei Hybrid-Disks gewählt ist.
SACD	Leuchtet, wenn eine SACD eingelegt ist.
MCH	Leuchtet bei Mehrkanal-SACD.
<>	Leuchtet, wenn der Analogausgang auf hohe Bandbreite (Wide-Mode) geschaltet ist.
P	Leuchtet, wenn ein Memo Programm abgespielt wird.
↕	Leuchtet, wenn die Phasenlage des Ausgangssignals invertiert ist.
↶	Leuchtet, wenn der Repeatmodus eingeschaltet ist.
23,45	Alphanumerisches Anzeigefeld zur Darstellung z. B. von Titel, Spielzeit oder Betriebszustand.  Hier werden kontextabhängige Meldungen z. B. bei Bedienung vom Menü <b>'Einstellung'</b> angezeigt.

**Hinweis:**

Sollte im alphanumerischem Anzeigefeld die Meldung **'OVERHEAT'** erscheinen, ist das Gerät zu warm geworden. Bitte beachten Sie die Hinweise im Kapitel **'Aufstellung des Gerätes'** bzw. sorgen Sie dafür, dass das Gerät so aufgestellt ist, dass durch eine ausreichende Luftzirkulation die Wärme des Gerätes abgeführt werden kann und auch keine Wärme durch andere Geräte zugeführt wird.

## Fernbedienung des SACD 1260 R



### Allgemeines

Alle Laufwerksteuerungen und Sonderfunktionen des SACD-Players können fernbedient werden.

Es wird immer nur die aktuelle Hör-Quelle fernbedient.

Auf obenstehender Abbildung sind die Taster 'DISC' markiert, die für die Fernbedienung des SACD-Players benötigt werden. Alle anderen Taster wirken nicht auf den SACD-Player.












### SACD als Hörquelle wählen






DISC	Selektiert den SACD-Player als aktuelle Hör-Quelle. Alle Fernbedienungsbefehle werden nun zum SACD-Player weitergeleitet.
CD / DVD	

### Hinweis:

Ist kein Mastergerät vorhanden, so steht als Sonderzubehör ein Fernbedienungsset (FBS FM 100 R) zur Verfügung.

## Laufwerksteuerung

	Wahl des vorhergehenden Titels während der Wiedergabe.
	Startet die Wiedergabe ( <b>Play-Funktion</b> ) und wählt während der Wiedergabe den nächsten Titel.
	Schneller Rücklauf zum Suchen einer bestimmten Passage.
	Schneller Vorlauf zum Suchen einer bestimmten Passage. Nach 2 Sek. wird das Gerät stummgeschaltet. Während des Suchlaufs wird links im Display die aktuelle Titellaufzeit angezeigt. Erreicht der Suchlauf den Anfang oder das Ende der CD, so wird er angehalten.
	Beendet die Wiedergabe; das Display zeigt <b>'STOP'</b> . Öffnet und schließt die CD-Schublade im <b>STOP</b> -Zustand.
	Beim Antippen des  -Tasters während der Wiedergabe wird der laufende Titel unterbrochen; das Display zeigt <b>'PAUSE'</b> . Nochmaliges Antippen des  -Tasters oder ein Druck auf den  -Taster setzt die Wiedergabe fort.
	Startet die Wiedergabe. Taster zum Speichern eines MEMO-Programms. Während der Menüsteuerung wird der  -Taster als Bestätigungstaster benutzt.
	Kurz antippen: Wahl der Abspielmodi <b>RPT TRACK / RPT DISC / RPT PROG / RPT OFF</b> Lange Drücken: Mix-Mode ein- und ausschalten Danach kurz antippen: Wahl der Mix-Modi <b>MIX / RPT MIX</b>

	Kurz antippen: Wahl des Digitalfilters (siehe 'Bedienelemente der Front,  ') Lange Drücken: Ein langer Druck schaltet zwischen normaler und invertierter Phasenlage des Signals hin und her (siehe 'Bedienelemente der Front,  ').
	Kurz antippen: Wahl des CD- oder SACD – Layers bei Hybrid Disks (siehe 'Bedienelemente der Front,  ')

## Nummerische Titelwahl

	<b>Zifferntaster</b>
	Nummerische Zifferneingabe zur direkten Auswahl einer Tracknummer (Titelnummer).
	Nach Betätigen eines Zifferntasters, z. B.  , zeigt das Display:
.	<b>'SELECT 1-'</b>
.	
.	Hinter der ersten Ziffer blinkt nun ca. 3 Sekunden lang ein Marker als Eingabe-Aufforderung. Innerhalb dieser Zeit kann der Anwender
	<ul style="list-style-type: none"> <li>einen zweiten Zifferntaster zur Komplettierung einer <b>zweistelligen Titelnummer</b> drücken und der Titel wird sofort gespielt.</li> <li>den  Taster drücken; die Eingabe wird als <b>einstellige Titelnummer</b> erkannt und der Titel sofort gespielt.</li> <li>Bleibt der zweite Tasterdruck innerhalb von drei Sekunden aus, so wird die Eingabe als <b>einstellige Titelnummer</b> gewertet und der Titel gespielt.</li> </ul>
	<b>Hinweis:</b> Auch bei geöffneter Lade kann eine Titelnummer direkt eingegeben werden. Daraufhin schließt sich die Lade und das Abspielen beginnt mit diesem Titel.

# Bedienung des SACD 1260 R


## Einschalten

Den **ON**-Taster an der Gerätevorderseite drücken. Die Kontroll-LED über dem Taster und das Gerätedisplay leuchten auf. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Zur Stereo-Tonwiedergabe (CD /SACD) die HiFi-Anlage einschalten und den Eingang für den CD-Spieler wählen.

## Einlegen einer Disk

1. Zum Öffnen der Schublade den Taster **OPEN** an der Gerätevorderseite drücken.
2. Die Disc **mit der abzuspielenden Seite nach unten** in die passende Vertiefung der Schublade **mittig** einlegen.



3. Drücken Sie zum Schließen der Schublade den **OPEN**-Taster an der Gerätefront.

## Wiedergabe starten

CD und SACD werden durch einen Druck auf den **PLAY**-Taster gestartet.

## Beenden der Wiedergabe

Zum Beenden der Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt den **STOP**-Taster drücken.

## Anwählen eines Titels

### 1.) Anwahl über Sprungtaster

Sie können CD-Titel anwählen, indem Sie den Vorwärtstaster **▶** bzw. Rücksprungtaster **◀** so oft antippen, bis der gewünschte Titel erreicht ist.

### 2.) Titelwahl - direkte Zifferneingabe

Es ist auch möglich, zur direkten Anwahl eines CD-Tracks die Nummer des betreffenden Titels mit Hilfe der Zifferntaster der Fernbedienung einzugeben (0 ... 9).

#### Hinweis:

Wenn die Nummer eine mehrstellige Zahl ist, müssen die Taster unmittelbar nacheinander gedrückt werden.

## SEARCH (Suchlauf)

Der Suchlauf wird mit den Gerätetastern **◀◀** / **▶▶** oder mit der Fernbedienung **◀◀** / **▶▶** gestartet. Zur Erhöhung der Suchlaufgeschwindigkeit den Suchlauf-taster erneut drücken. Der Suchlauf kann jederzeit durch den **OK**-Taster beendet werden.

## REPEAT (Wiederholung)

Das Gerät verfügt über verschiedene **REPEAT**-Betriebsarten zur Wiederholung von Titeln oder der gesamten Disc:

- SACD Titel / Disk / aus
- CD Titel / Disk / Programm / aus

REPEAT-Betriebsart	Display-Anzeige (kurzzeitig)	Display-Anzeige (dauerhaft)
Titel Track	RPT TRACK	RT
Disk Repeat Disk	RPT DISC	RD
Programm	RPT PROG	RP
ausgeschaltet	RPT OFF	

Zum Einschalten und Auswählen einer **REPEAT**-Betriebsart tippen Sie den **REPEAT**-Taster an der Gerätefront so oft an, bis die gewünschte Betriebsart erreicht ist.

Die **REPEAT**-Betriebsart Programm kann nur gewählt werden, wenn das MEMO-Programm aktiv ist.

#### REPEAT mit den Fernbedienungen F1/F6

- Die **REPEAT**-Betriebsarten können auch mit dem **↺**-Taster umgeschaltet werden.

## MEMO-Programm erstellen

### Erläuterung:

In einem MEMO-Programm können bis zu 20 Titel einer CD in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden, z. B. beim Zusammenstellen einer Cassetten-Aufnahme. Das MEMO-Programm kann nur für die jeweils eingelegte CD erstellt werden. Es bleibt gespeichert, bis es wieder gelöscht oder die CD-Schublade geöffnet wird.

### Hinweis:

Für SACDs steht die Programmierfunktion nicht zur Verfügung.

### Bedienung:

Zum Erstellen eines MEMO Programms muss eine CD eingelegt und die CD gestoppt sein. Bei gestoppter CD erscheint im Display die Meldung **'STOP'** und dahinter die Gesamtzahl der Titel der CD.

- MEMO-Programmierung aktivieren.  
    **PROG**-Taster an der Front oder **SRC**-Taster der Fernbedienung lange drücken  
    Im Display erscheint **'PROG'** und eine Ziffer als Eingabe-Aufforderung.
- Taster **◀** bzw. **▶** so lange antippen, bis die Nummer des gewünschten Titels im Display hinter **'PROG'** erscheint.
- Nun den Titel im MEMO-Programm abspeichern, dazu den **OK**-Taster antippen.

Die Titelnummer blinkt einmal zur Bestätigung, dass dieser Titel jetzt als erster Titel im MEMO-Programm aufgenommen wurde. Alle weiteren Titel in gleicher Weise anwählen und durch Antippen des Tasters **OK** abspeichern.

### Hinweis:

Anstatt durch die **◀** / **▶**-Taster kann der gewünschte Titel auch über die Zifferntaster direkt eingegeben werden. Nach der Zifferneingabe wird der Titel wie oben durch kurzes Antippen des **PROG**-Tasters gespeichert.

Nach dem Abspeichern des 20. Titels meldet das Display **'FULL'**. Beim Eingeben weiterer Titel wird der zuletzt abgespeicherte, 20. Titel, überschrieben!

Wenn alle gewünschten Titel gespeichert sind, wird die MEMO-Programmierung beendet.

- MEMO-Programmierung beenden.  
    **PROG**-Taster an der Front oder **SRC**-Taster der Fernbedienung ca. 1 Sek. gedrückt halten

Das Display zeigt **'STORED'** an. Anschließend zeigt das Display **'MEMO'** und die Anzahl der gespeicherten Titel.

## MEMO-Programm abspielen

Das MEMO-Programm kann nun abgespielt werden.

- Abspielvorgang starten. **PLAY**-Taster

Die Taster **◀** bzw. **▶** wählen den vorhergehenden bzw. nächsten Titel nur innerhalb des MEMO-Programms.

## MEMO-Programm löschen

Das Antippen des **OPEN**-Tasters im Betriebszustand **STOP** öffnet die CD-Schublade und löscht damit das MEMO-Programm!

Ein MEMO-Programm kann auch ohne Öffnen der CD-Schublade gelöscht werden:

- Bei gestoppter CD MEMO-Programmierung aktivieren.  
    **PROG**-Taster an der Front oder **SRC**-Taster der Fernbedienung lange drücken
- Danach erneut **PROG**-Taster an der Front oder **SRC**-Taster der Fernbedienung lange drücken

Im Display erscheint: **'CLEARED'**.  
Das MEMO-Programm ist jetzt gelöscht.

## Besonderheiten bei Super Audio CD (SACD)

Es gibt drei SACD Disc-Typen: Single Layer, Double Layer und Hybrid. Die Hybrid Disk enthält sowohl ein Super Audio CD als auch ein normales Standard-Audio CD Layer.

Eine SACD sollte immer eine reine Stereo Tonspur enthalten. Zusätzlich kann auch ein Bereich mit Multikanal-aufnahmen vorhanden sein. Einige wenige Discs sind aber reine Multikanal Discs, ohne Stereo Spur. Der **SACD 1260 R** kann alle diese Discs abspielen. Bitte folgen Sie den unten stehenden Anweisungen.

## Wiedergabe von Super Audio CD (SACD)

### Stereo SACD oder SACDs mit Stereo und Multikanal Bereich

- Der Player wird nach dem Einlesen automatisch den SACD Stereo Bereich auswählen. Die SACD Anzeige sollte dann aufleuchten.
- Sie können die SACD nun mit dem **PLAY** Taster starten.

### MCH-SACD (multi-channel SACD)

- Dieser SACD Spieler kann auch reine Multikanal-Disks wiedergeben. Er gibt dann eine aus allen Kanälen der Aufnahme gewonnene 2-Kanalabmischung wieder. Es geht dabei nichts vom musikalischen Inhalt der Aufnahme verloren. Die Wiedergabe kann über ein normales Stereo Verstärker / Lautsprechersystem erfolgen.
- Um eine Multikanal-Disk abzuspielen, warten Sie, bis der Player dies erkannt hat und die SACD und MCH Indikatoren aufleuchten. Starten Sie das Abspiel dann mit dem **PLAY** Taster.

## Wiedergabe des CD Layers von Hybrid SACDs

Der **SACD 1260 R** kann sowohl die CD- als auch die SACD Spur einer Hybrid Disk wiedergeben. Nach dem Einlesen wird immer automatisch die SACD Spur ausgewählt. Zum Umschalten auf die CD Spur drücken Sie bei gestoppter Disk den **AUDIO MODE** Taster (ggf. mehrfach), bis der CD Indikator im Display aufleuchtet. Sie können nun die CD Wiedergabe mit Hilfe des **PLAY** Tasters starten.

### Hinweis:

Bei laufender Wiedergabe ist ein Umschalten zwischen CD und SACD Spur nicht möglich. Stoppen Sie vor dem Umschalten zuerst die Disk.

## Kompatibilität mit beispielbaren Medien

Der **SACD 1260 R** kann beispielbare (CD-R) und wiederbeschreibbare (CD/RW) Disks abspielen (siehe Technische Daten), die dem allgemeinen Standard für CD Audio entsprechen.


Auf Grund der unübersehbar großen Menge unterschiedlicher Disk-Rohlinge, Disk-Recorder (Brenner) und Brennsoftware kann eine allgemeine Kompatibilitäts-garantie nicht gegeben werden.

Falls Kompatibilitätsprobleme auftreten, empfehlen wir andere Disk-Rohlinge und / oder einen anderen Brenner und eine andere Software zu verwenden.

# **Installation Inbetriebnahme Sicherheitshinweise**

In diesem Kapitel werden alle Dinge von grundsätzlicher Bedeutung für die Aufstellung und Inbetriebnahme beschrieben, die nicht für den täglichen Umgang mit dem Gerät relevant sind, die aber trotzdem vor dem ersten Gebrauch gelesen und beachtet werden sollten.

# Anschlüsselemente



## ① STEREO OUT

Der analoge Ausgang des CD / SACD-Players liefert analoge Stereo-Ausgangssignale mit festem Pegel. Er ist für den Anschluss an einen Vorverstärker, Vollverstärker oder Receiver ausgelegt und kann an jeden normalen Stereoverstärker angeschlossen werden.

## ② WIDE

Schalter für das analoge Ausgangsfilter des **SACD 1260 R**. Hier kann die Frequenzbandbreitenumschaltung (Schalter 'WIDE' an der Front) außer Betrieb gesetzt werden, sofern Ihr Verstärker sehr hohe Audio Signalfrequenzen oberhalb 100 KHz nicht verarbeiten kann. Ist Ihr Verstärker für sehr hohe Audiofrequenzen über 100 KHz geeignet, können Sie die Stellung Wide wählen. Sie können dann mit dem Taster **WIDE** an der Front die Filterbandbreite nach Wunsch und nach Musikmaterial frei auswählen.

### **⚠ Achtung!**

Falls Sie nicht sicher sind, ob Ihr Verstärker für Frequenzen oberhalb 100 KHz geeignet ist, sollten Sie aus Sicherheitsgründen und um Ihren Verstärker nicht zu gefährden, die Stellung **'WIDE DISABLE'** wählen!

### **Hinweis:**

Für alle **T+A** Verstärker kann der Schalter in Stellung **'WIDE ENABLE'** gestellt und so die Bandbreitenumschaltung genutzt werden.

## ③ DIGITAL OUT

**Optischer Digitalausgang** zum Anschluss eines Verstärkers oder Recorders mit optischem Digitaleingang.

**Coaxialer Digitalausgang** zum Anschluss eines Verstärkers oder Recorders mit coaxialem Digitaleingang. Verwenden Sie bitte ausschließlich hochwertiges 75 Ω-Kabel mit Cinch-Steckverbindern.

## ④ RC-IN

RC-Eingangsbuchse für den Anschluss an einen **T+A**-Verstärker mit **RC**-Steuerung oder den Anschluss des E2000 (\* optionales Zubehör).

## ⑤ RLINK

Steuereingangs- / Steuerausgangsbuchsen für **T+A** **RLINK**-System:

Beide Buchsen sind gleichwertig - eine beliebige der beiden Buchsen dient als Eingang, die andere ist dann als Ausgang zum nächsten **RLINK** Gerät zu verwenden.

## ⑥ RS 232 Anschluss

Steueranschluss zur Fernsteuerung des **SACD 1260 R** und zur Integration in vernetzte Multimedia-Anlagen.

### **Hinweis:**

RS 232 Protokoll und Befehlsliste stehen auf [www.taelektroakustik.de](http://www.taelektroakustik.de) zum Download bereit.

## ⑦ Netzeingang

In diese Buchse wird das Netzkabel eingesteckt. Zum korrekten Netzanschluss beachten Sie bitte die Hinweise in dem Kapitel **'Installation, Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise'**.



## Aufstellung des Gerätes

Packen Sie den **SACD 1260 R** vorsichtig aus und heben Sie die Originalverpackung sorgfältig auf. Der Karton und das Verpackungsmaterial sind speziell für dieses Gerät konzipiert und bei späteren Transporten ein sicherer Behälter. Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise dieser Anleitung.


War das Gerät größerer Kälte ausgesetzt (z. B. beim Transport), so ist mit der Inbetriebnahme zu warten, bis sich das Gerät auf Raumtemperatur aufgewärmt hat und das Kondenswasser restlos verdunstet ist.

Vor der Aufstellung des Gerätes auf empfindlichen Flächen sollte ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle die Verträglichkeit des Lackes mit den Gerätefüßen überprüft werden. Evtl. muss eine Zwischenlage verwendet werden.

Das Gerät ist waagrecht auf einer festen, ebenen Unterlage aufzustellen. Bei Aufstellung auf Resonanzdämpfern oder Entkopplungsgliedern ist darauf zu achten, dass die Standsicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.

Die Aufstellung darf nur an einem gut belüfteten, trockenen Ort erfolgen, wobei direkte Sonneneinstrahlung und die Nähe von Heizkörpern zu vermeiden sind. Das Gerät darf nicht in der Nähe von wärmeproduzierenden, wärmeempfindlichen oder leicht brennbaren Gegenständen bzw. Geräten aufgestellt werden.


Der SACD darf keinesfalls zwischen wärmeproduzierenden Geräten wie Vollverstärkern (PA), Endstufen oder Surround-Decodern (DD) aufgestellt werden!




Der SACD sollte nicht auf einen Verstärker, der sehr heiß werden kann, gestellt werden. Entweder stellt man ihn unter einen Verstärker oder auf einen Tuner, Vorverstärker, etc.

Am Besten wird der SACD neben solchen Geräten betrieben.

'R'-Geräte führen einen Teil ihrer Wärme über den Deckel ab. Deshalb müssen Fremdgeräte eine Fußhöhe von mindestens 2 cm aufweisen, wenn sie auf einem **T+A**-Gerät der 'R'-Serie positioniert werden.



Beim Einbau in Regale oder Schränke ist dafür zu sorgen, dass durch eine ausreichende Luftzirkulation die Wärme des Gerätes abgeführt werden kann. Aus diesem Grund muss sowohl **neben** als auch **hinter** den Geräten mindestens 10 cm freier Raum zur Verfügung stehen. **Über** dem obersten Gerät muss ebenfalls ein Abstand von 10 cm zum nächsten Schrank- oder Regalboden eingehalten werden.



**Ein Wärmestau beeinträchtigt die Lebensdauer des Gerätes und ist eine Gefahrenquelle!**

### Mechanische Entkopplung

Die Standfläche und der Untergrund, auf dem hochwertige HiFi-Geräte aufgestellt werden, haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die erreichbare Klangqualität. Die Standfläche sollte möglichst schwer, stabil, hart und eben sein. Das Gerät wird mit den neuentwickelten **T+A**-Kegel-Absorberfüßen ausgeliefert. Diese Füße erreichen durch ihre inneren Dämpfungseigenschaften eine sehr gute Entkopplung des Gerätes vom Untergrund.

### Hinweis:

Durch Hinein- und Herausdrehen der **T+A**-Kegel-Absorberfüße kann ein optimaler Höhenausgleich bei Unebenheiten des Untergrundes erreicht werden.



Das Gerät muss so justiert sein, dass es in allen Richtungen waagrecht steht. Alle Füße müssen einen festen Kontakt zum Untergrund haben; das Gerät darf nicht 'kippeln'!

# Verkabelung

## Hinweise zum Anschluss

- Verkabelungsdiagramme finden Sie auf den folgenden Seiten.
- Stellen Sie alle Verbindungen entsprechend dieser Diagramme her.
- Stecken Sie alle Stecker fest in die Buchsen ein. Lockere Steckverbindungen können Brummen oder andere Störgeräusche verursachen.
- Nehmen Sie auch am Verstärker bzw. –Receiver die nötigen Einstellungen vor.
- Verlegen Sie Netz- oder Lautsprecherkabel sowie das RLINK-Kabel möglichst entfernt von Ton- und Antennenleitungen.
- Schließen Sie das Gerät bitte mit dem beiliegendem Netzkabel an eine entsprechende, vorschriftsmäßig geerdete Steckdose an.
- Zur Erreichung des maximalen Störabstandes sollte der Netzstecker so in die Netzsteckdose gesteckt werden, dass die Phase an dem Kontakt der Netzeingangsbuchse angeschlossen wird, der mit einem Punkt (●) gekennzeichnet ist. Die Phase der Netzsteckdose kann mit einem dafür geeigneten Messgerät ermittelt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Wir empfehlen die Verwendung der konfektionierten **T+A**–Netzkabel 'POWER LINE' in Kombination mit der Netzsteckdosenleiste 'POWER BAR', die mit Phasenindikator ausgestattet ist.

Nachdem die Anlage vollständig verkabelt ist, stellen Sie bitte den Lautstärkeregler auf eine sehr geringe Lautstärke und schalten Sie die Anlage ein.

Das Display des **SACD 1260 R** sollte nun aufleuchten und das Gerät kann bedient werden.

Legen Sie eine Audio-CD ein und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken des **PLAY**-Tasters.

Nach Umschalten des Verstärkers auf die Hörquelle 'CD' und Einschalten des benutzten Lautsprecherausganges sollte die CD hörbar werden.

---

Falls bei der Inbetriebnahme des Gerätes Probleme auftreten sollten, haben diese oftmals einfache Ursachen, die leicht zu beheben sind. Lesen Sie dazu das Kapitel '**Betriebsstörungen**' dieser Betriebsanleitung.

## Lautsprecher- und Signalkabel

Die verwendeten Lautsprecher- und Signalkabel haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wiedergabequalität der Gesamtanlage. **T+A** empfiehlt daher die Verwendung hochwertiger Kabel und Steckverbinder.

In unserem Zubehörprogramm finden Sie eine Reihe exzellenter Kabel und Stecker, die in ihren Eigenschaften auf unsere Lautsprecher und Elektronikkomponenten abgestimmt sind und hervorragend mit diesen harmonisieren.

Für schwierige und beengte Aufstellungsbedingungen finden Sie im **T+A** Zubehör auch Kabel in Sonderlängen und Sonderstecker (z. B. in abgewinkelter Form), mit deren Hilfe sich fast jedes Anschluss- und Aufstellungsproblem lösen lässt.

## Netzkabel und Netzfilter

Über die Netzstromversorgung gelangt nicht nur die notwendige Betriebsenergie zu Ihren Geräten, sondern oft auch Störungen von entfernten Geräten, Funk- und Computeranlagen.


Um elektromagnetische Störungen von den Geräten fern zu halten, bietet unser Zubehörprogramm das speziell abgeschirmte Netzkabel 'POWER FOUR', das konfektionierte Netzkabel mit Mantelkernfiltern 'POWER LINE' und die Netzfilterleiste 'POWER BAR'. Mit diesem Zubehör kann die Wiedergabequalität unserer Geräte in vielen Fällen nochmals gesteigert werden.

Zu allen Fragen rund um die Verkabelung berät Sie gern Ihr **T+A** Fachhändler kompetent, umfassend und unverbindlich. Gern senden wir Ihnen auch unser umfangreiches Informationsmaterial zu diesem Thema.

Wird der **SACD 1260 R** außerhalb einer **T+A**-Systemanlage betrieben, so muss der Fernbedienungsempfänger **E 2000** (optionales Zubehör) an die **RC-IN**-Buchse angeschlossen werden, um das Gerät fernbedienen zu können.


Der Player wird mit der Fernbedienung durch Drücken des Quellenwahltasters (**CD / DVD**) eingeschaltet.

### Anschluss-Schema 1: SACD 1260 R am PA 1530 R



\* optionales Zubehör

**Anschluss-Schema 2: SACD 1260 R an einem Fremdverstärker**



\* optionales Zubehör

# Sicherheitshinweise

Alle in diesem Gerät verwendeten Bauteile entsprechen den geltenden deutschen und europäischen Sicherheitsnormen und –standards.

Eine genaue Qualitätsprüfung aller Materialien, die sorgfältige Produktion, sowie die vollautomatische, rechnergesteuerte Endkontrolle eines jeden Gerätes gewährleisten die hohe Produktqualität und die Einhaltung aller Spezifikationen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bitte unbedingt diese Betriebsanleitung vollständig lesen und insbesondere die Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitshinweise genau befolgen.

Das Gerät ist so aufzustellen, dass eine Berührung sämtlicher Geräteanschlüsse (insbesondere durch Kinder) ausgeschlossen ist. Die Hinweise und Angaben im Kapitel '**Installation, Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise**' sind unbedingt zu beachten.

Die für das Gerät erforderliche Stromversorgung ist dem Aufdruck an der Netzgerätebuchse zu entnehmen. An andere Stromversorgungen darf das Gerät nicht angeschlossen werden. Bei längerer Nichtbenutzung sollte der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen werden.

Netzkabel müssen so verlegt werden, dass keine Gefahr der Beschädigung (z. B. durch Trittbelastung oder durch Möbelstücke) besteht. Besondere Vorsicht ist dabei an den Steckern, Verteilern und an den Anschlussstellen des Gerätes geboten.

Durch die Lüftungsschlitze dürfen keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Im Inneren führt das Gerät Netzspannung, es besteht die Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlages.

Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine Blumenvasen oder andere Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.

Auf den Netzstecker darf keine übermäßige Krafteinwirkung ausgeübt werden.

## **Achtung!**

**Der Netztafter ist kein Netztrenner. Auch wenn die Leuchtdiode ausgeschaltet ist, sind Teile des Gerätes mit der Netzspannung verbunden. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ist es vorteilhaft, das Gerät vom Netz zu trennen. Dazu muss der Netzstecker gezogen werden.**

Wie alle Elektrogeräte so sollte auch dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass es für kleine Kinder unerreichbar ist.



## **ACHTUNG ! LEBENSGEFAHR !**

Das Gerät darf nur vom qualifizierten Fachmann geöffnet werden.

Reparaturen und das Auswechseln von Sicherungen sind von einer autorisierten **T+A** Fachwerkstatt durchzuführen.

Außer den in der Betriebsanleitung beschriebenen Handgriffen dürfen vom Benutzer keinerlei Arbeiten am Gerät vorgenommen werden.

Bei Beschädigungen oder bei Verdacht auf eine nicht ordnungsgemäße Funktion des Gerätes sollte sofort der Netzstecker gezogen und das Gerät zur Überprüfung in eine autorisierte **T+A** Fachwerkstatt gegeben werden.

Überspannungen im Stromversorgungsnetz, dem Kabelnetz oder auf Antennenanlagen, wie sie z. B. bei Gewittern (Blitzschlag) oder statischen Entladungen auftreten können, stellen eine Gefährdung für das Gerät dar.

Spezielle Vorschaltgeräte, wie Überspannungsprotektoren oder die **T+A 'Power Bar'** Netzanschlussleiste, bieten einen gewissen Schutz vor Gerätebeschädigungen aus o. g. Gründen.

Eine absolute Sicherheit vor Beschädigung durch Überspannungen kann aber nur eine vollständige Trennung des Gerätes vom Netz und den Antennenanlagen gewährleisten.

Ziehen Sie zur Trennung sämtliche Netz- und Antennenstecker Ihrer HiFi Anlage bei Überspannungsgefahr (z. B. bei heraufziehenden Gewittern) aus den Steckdosen.

Sämtliche Netzversorgungs- und Antennenanlagen an die das Gerät angeschlossen wird, müssen den geltenden Bestimmungen entsprechen und fachgerecht von einem zugelassenen Installationsbetrieb ausgeführt sein.

## **Hinweis:**

Viele Versicherungsgesellschaften bieten im Rahmen der Hausratversicherung eine Blitzschutzversicherung für Elektrogeräte an.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zur Ton- und / oder Bildwiedergabe im Heimbereich in trockenen Räumen unter Berücksichtigung aller in dieser Anleitung gemachten Angaben bestimmt.

Bei allen anderen Einsatzzwecken, insbesondere in medizinischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen, ist vorher die Zulassung und Eignung des Gerätes für diesen Einsatz mit dem Hersteller abzuklären und schriftlich genehmigen zu lassen.


**T+A** Geräte mit Rundfunk- oder Fernsehempfangsteilen dürfen im Rahmen der gültigen **'Allgemeingenehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger'**, veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation, in der Bundesrepublik Deutschland betrieben werden. Mit einem solchen Gerät dürfen nur Aussendungen empfangen oder wiedergegeben werden, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Der Empfang oder die Wiedergabe anderer Aussendungen (z. B. des Polizei- oder Mobilfunks) ist nicht gestattet.



Für die spätere Entsorgung dieses Produkts stehen örtliche Sammelstellen für Elektroschrott zur Verfügung.

## Batteriewechsel:

Um die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen, lösen Sie die Arretierung durch Eindrücken und heben die Abdeckung an.



Legen Sie neue Batterien vom Typ **LR 03 (MICRO)** gemäß der Kennzeichnung ins Batteriefach ein. Bitte achten Sie darauf, dass **grundsätzlich immer alle Batterien** erneuert werden.

### Hinweis zur Entsorgung der gebrauchten Batterien:

**Gebrauchte Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!** Sie sind gemäß Batterieverordnung (**BattVO**) an den Verkäufer (Fachhandel) oder an die Stadt zurückzugeben, um sie einer schadlosen Verwertung oder Beseitigung zuzuführen. Die Städte stellen hierfür Sammelbehälter zur Verfügung und/oder nehmen Altbatterien an Sammelfahrzeugen an.

## Gerätezulassung und Konformität mit EG-Richtlinien

Das Gerät entspricht im Originalzustand allen derzeit gültigen deutschen und europäischen Vorschriften. Es ist zum bestimmungsgemäßen Gebrauch in der EG zugelassen.

Durch das am Gerät befindliche **CE** Zeichen erklärt **T+A** die Konformität mit den EG-Richtlinien **RL 89/336/EWG**, geändert durch **RL 91/263/EWG** und **RL 93/68/EWG** sowie **RL 73/23/EWG**, geändert durch **RL 93/68/EWG** und den daraus abgeleiteten nationalen Gesetzen.

Die unveränderte, unverfälschte Werksseriennummer muss außen am Gerät vorhanden und gut lesbar sein! Die Seriennummer ist Bestandteil unserer Konformitätserklärung und damit der Betriebszulassung des Gerätes!

Seriennummern am Gerät und in den original **T+A** Begleitpapieren (insbesondere den Kontroll- und Garantiezertifikaten) dürfen nicht entfernt oder verändert werden und müssen übereinstimmen.

Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen gilt die Konformitätszusage von **T+A** als widerrufen und ein Betrieb des Gerätes innerhalb der EG ist untersagt und aufgrund geltender EG und nationaler Gesetze unter Strafdrohung verboten.

Durch Umbauten am Gerät oder durch Reparaturen oder sonstige Eingriffe von nicht von **T+A** autorisierten Werkstätten oder sonstigen Dritten verliert das Gerät seine Zulassung und Betriebserlaubnis.

An das Gerät dürfen nur original **T+A** Zubehörteile oder solche Zusatzgeräte angeschlossen werden, die ihrerseits zugelassen sind und allen geltenden gesetzlichen Vorschriften genügen.

Auch mit Zusatzgeräten oder als Teil einer Anlage darf das Gerät nur zu den im Abschnitt **'Bestimmungsgemäßer Gebrauch'** genannten Anwendungen eingesetzt werden.

## Pflege des Gerätes:

Vor Reinigungsarbeiten am Gerät ist der Netzstecker zu ziehen.

Die Oberflächen des Gerätes sollten zur Reinigung nur mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel!

Vor der Wiederinbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass keine Kurzschlüsse an den Anschlussstellen bestehen und dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß sind.

# Begriffserläuterungen und Wissenswertes

## CD

Eine Compact-Disc (CD) ist ein digitaler Datenträger, bei dessen Handhabung einige Regeln zu beachten sind:

- Die Oberfläche einer CD darf nur mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Wischen Sie gradlinig von der Mitte zum Rand hin sauber.
- Keinesfalls darf zur Reinigung Benzin, Verdünnung, Schallplattenreiniger o. ä. verwendet werden.
- CDs müssen vorsichtig behandelt werden, um grobe Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Stark verkratzte Oberflächen, Beschriftungen oder das Aufkleben von Etiketten können dazu führen, dass die CD nicht mehr gelesen wird.
- CDs sollten weder erwärmt noch gebogen werden. Wählen Sie also einen Aufbewahrungsort, der diesen Anforderungen entspricht.




## DSP (Digitaler Signal Prozessor)

Im **SACD 1260 R** wird ein frei programmierbarer Signalprozessor eingesetzt. Ein DSP kann digitale Signale beliebig bearbeiten; deshalb wird ein besseres Oversampling erreicht, als dies mit herkömmlichen Standard-Bausteinen möglich wäre.

## SINGLE CD

Eine Single CD ist eine CD mit einem kleineren Durchmesser und entsprechend kürzerer Abspielzeit. Der **SACD 1260 R** ist in der Lage, Single CDs abzuspielen. Zum Einlegen einer Single CD befindet sich in der Schublade des Gerätes eine kreisförmige Vertiefung.



## TOC

Internes Inhaltsverzeichnis (TABLE OF CONTENT) einer CD.

Ist der TOC-Bereich einer CD durch Beschädigungen, Kratzer etc. unleserlich, so ist damit die gesamte CD unbrauchbar.

## TRACK

Track ist eine andere Bezeichnung für einen Titel der CD. Die Tracks und ihre Spieldauer sind auf der CD-Hülle angegeben.


# Technische Beschreibung OVERSAMPLING (OVS)

Auf CD sind Audiodaten mit einer Abtastrate von 44.1 kHz gespeichert – d. h. für jede Sekunde Musik stehen 44100 Abtastwerte pro Kanal zur Verfügung. Im **SACD 1260 R** werden die von der CD gelesenen Audiodaten, bevor sie im D/A Wandler in analoge Musiksignale zurück verwandelt werden, zunächst auf eine höhere Abtastrate (352,8 kHz) „hochgerechnet“. Durch dieses Verfahren wird dem Wandler ein sehr viel besseres, feiner abgestuftes Signal zur Verfügung gestellt, das dann auch entsprechend genauer gewandelt werden kann. Die Abtastatenerhöhung ist ein rechnerischer Prozess, für den es eine ganze Reihe unterschiedlicher mathematischer Verfahren gibt. In fast allen digitalen Audiogeräten, die die Vorteile der digitalen Abtastatenerhöhung (oftmals als „Oversampling“ oder auch „Upsampling“ bezeichnet) nutzen, wird zu diesem Zwecke das sogenannte FIR-Filterverfahren eingesetzt. Bei **T+A** wird seit nun über zehn Jahren daran geforscht, den Prozess der Abtastatenerhöhung weiter zu verbessern, denn das FIR Standardverfahren hat neben seinen unbestreitbaren Vorteilen auch einen Nachteil: es fügt impulsartigen Musiksignalen kleine Vor- und Nachschwinger hinzu. Bei **T+A** wurden nun mathematische Verfahren entwickelt (sogenannte Bezier-Polynom-Interpolatoren), die diese Nachteile nicht haben. Sie klingen daher nochmals besser und natürlicher als das gebräuchliche Standardverfahren. Da die von uns eingesetzten Rechenverfahren wesentlich aufwändiger und komplexer sind als das Standardverfahren, kommt im **SACD 1260 R** ein leistungsfähiger digitaler Signalprozessor (DSP) zum Einsatz, der mit höchster Präzision (56 Bit) und nach speziellen **T+A** Rechenalgorithmen die Abtastatenerhöhung vornimmt.

Der von uns eingesetzte frei programmierbare DSP ist in der Lage, die Abtastatenerhöhung nach beliebigen Rechenverfahren durchzuführen. Wir haben daher im **SACD 1260 R** neben dem reinen Beziervfahren (OVS 3) noch ein etwas abgewandeltes Bezier-Verfahren (OVS 2) sowie zwei Varianten des Standardverfahrens (Standard OVS FIR Filter und OVS 1) realisiert. Nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Verfahren finden Sie im nachfolgenden Abschnitt. Sie können zwischen den unterschiedlichen Algorithmen mit Hilfe des **OVS**-Tasters umschalten und selbst entscheiden, welchem der Ansätze Sie den Vorzug geben.

## Standard OVS FIR Filter


Das lange FIR Filter ist das Standard Oversamplingverfahren der Digitaltechnik mit extrem linearem Frequenzgang, sehr hoher Sperrdämpfung, linearer Phase und konstanter Gruppenlaufzeit. Nachteilig sind die dem Signal hinzugefügten Vor- und Nachschwinger. Durch diese „Zeitbereichsfehler“ verliert das Musiksignal an Natürlichkeit, Dynamik und Präzision. Die räumliche Ortbarkeit nimmt ab.



Frequenzgang und Einschwingverhalten des langen FIR-Filters

## OVS 1 (kurzes FIR-Filter)


Durch Kürzung der Filterlänge (geringere Koeffizientenzahl) werden die Zeitbereichsfehler verringert. Allerdings nimmt auch die Linearität des Frequenzgangs etwas ab und die Sperrdämpfung sinkt.



Frequenzgang und Einschwingverhalten des kurzen FIR-Filters

## OVS 2 (Bezier-Interpolator plus IIR-Filter)


Bei diesem Verfahren wird ein idealer Bezier-Interpolator mit einem sogenannten IIR Filter kombiniert. Die problematischen Vorschwinger des FIR Verfahrens werden eliminiert. Dieses Verfahren produziert ein sehr „analoges“ Systemverhalten. Es gleicht klanglich und messtechnisch guten analogen Plattenspielern.



Frequenzgang und Einschwingverhalten des Bezier-Interpolators plus IIR-Filter

## OVS 3 (reiner Bezier-Interpolator)

Dieses Verfahren liefert eine perfekte Rekonstruktion des ursprünglichen Musiksignals. Es weist keinerlei Vor- oder Nachschwinger auf und ist frei von jeglichen Verfälschungen des zeitlichen Verlaufs des Originalsignals. Klanglich überzeugt dieses Verfahren durch Natürlichkeit, hohe Dynamik und Präzision. Auf Grund seiner klanglichen Vorzüge ist dieses Verfahren die von uns vorgegebene Grundeinstellung des **SACD 1260 R**.



Frequenzgang und Einschwingverhalten des Bezier-Interpolators



# Betriebsstörungen

Viele Betriebsstörungen haben eine einfache Ursache, die sich leicht beheben lässt. Im folgenden Abschnitt sind einige mögliche Störungen sowie Maßnahmen zu deren Behebung aufgeführt.

Sollte sich eine aufgetretene Störung durch diese Hinweise nicht beheben lassen, so ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker und wenden sich an eine autorisierte **T.A.**-Fachwerkstatt.

<b>Störung:</b>	<b>Gerät schaltet nicht ein (Leuchtdiode bleibt dunkel).</b>
<b>Ursache:</b>	Netzkabel nicht richtig angeschlossen.
<b>Abhilfe:</b>	Überprüfen und fest einstecken.

<b>Störung:</b>	<b>Das Gerät reagiert nicht auf Tasterbetätigung.</b>
<b>Ursache:</b>	Statische Entladungen oder starke Störimpulse (z. B. Blitzschläge) haben den Inhalt des Prozessorspeichers verändert.
<b>Abhilfe:</b>	<b>Geräte-Reset durchführen:</b> Dazu den Netzstecker ziehen und nach ca. 30 Sekunden wieder einstecken. Gerät wieder einschalten.


<b>Störung:</b>	<b>Gerät reagiert korrekt auf Bedienung über die Gerätetaster, lässt sich aber nicht über einen Vor- / Vollverstärker oder Receiver der 'R'-Serie fernbedienen.</b>
<b>Ursache 1:</b>	Falsch eingesetzte bzw. verbrauchte Batterien in der Fernbedienung.
<b>Abhilfe:</b>	Batterien korrekt einsetzen bzw. durch neue ersetzen.
<b>Ursache 2:</b>	<b>RLINK-</b> bzw. <b>RC-</b> Stecker nicht richtig in die <b>RLINK-</b> bzw. <b>RC-</b> Buchse des Gerätes eingesteckt.
<b>Abhilfe:</b>	Verbindungen gemäß Anschlussschema herstellen; Stecker fest einstecken.
<b>Ursache 3:</b>	Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienungssender und Fernbedienungsempfänger des Vor- / Vollverstärkers bzw. Receivers der 'R'-Anlage.
<b>Abhilfe:</b>	Direkten Sichtkontakt zum Fernbedienungs-Sender herstellen (Glastüren können stören). Maximaler Abstand zwischen Fernbedienungssender und -empfänger ca. 8 Meter. Den Empfänger so positionieren, dass er weder direktem Sonnenlicht noch zu heller Beleuchtung ausgesetzt ist. Leuchtstofflampen und Energiesparlampen wirken sich besonders störend aus.

<b>Ursache 4:</b>	Am Vor- / Vollverstärker bzw. Receiver ist der CD-Player nicht als aktuelle Hörquelle gewählt, d. h. die Steuerbefehle der Fernbedienung werden nicht zum CD-Player, sondern zu einem anderen Gerät der 'R'-Anlage geleitet.
<b>Abhilfe:</b>	Taster  der Fernbedienung drücken und Bedienung erneut versuchen.
<b>Ursache 5:</b>	Die Fernbedienungs-Adresse des CD-Players ( <b>CD</b> ) stimmt nicht mit den gewählten Audio-Eingangsbuchsen des Vor- / Vollverstärkers oder Receivers überein.
<b>Abhilfe:</b>	Den <b>SACD 1260 R</b> an den richtigen Eingang anschließen.

<b>Störung:</b>	<b>Lautes Brummen aus den Lautsprechern.</b>
<b>Ursache:</b>	Schlechter Kontakt der Cinch-Stecker oder ein defektes Cinchkabel.
<b>Abhilfe:</b>	Überprüfen Sie bitte genau alle Steckverbindungen und Verbindungskabel.



<b>Störung:</b>	<b>Kein Ton oder verzerrter Ton.</b>
<b>Ursache:</b>	Audio-Verbindung zum Verstärker bzw. Fernsehgerät nicht korrekt.
<b>Abhilfe:</b>	Verbindungen gemäß Anschlussschema herstellen; Stecker fest einstecken. Zum Überprüfen des Verstärkers eine andere Hörquelle wählen.

<b>Störung:</b>	<b>Kein Tonsignal über den Digitalausgang.</b>
<b>Ursache 1:</b>	Digitalstecker nicht richtig in die Digital-Ausgangsbuchse des Gerätes eingesteckt.
<b>Abhilfe:</b>	Verbindungen gemäß Anschlussschema herstellen; Stecker fest einstecken.
<b>Ursache 2:</b>	Das Datenformat des gewählten Audio-Kanals (z. B. Dolby Digital oder DTS) wird von dem angeschlossenen Decoder nicht erkannt.
<b>Abhilfe:</b>	Verwenden Sie einen Decoder, der die Datenformate unterstützt.

<b>Störung:</b>	<b>Keine Anzeige auf dem Display.</b>
<b>Ursache:</b>	Das Display ist abgeschaltet.
<b>Abhilfe:</b>	Schalten Sie das Display mit dem Taster  wieder ein.

<b>Störung:</b>	<b>Nach dem Schließen der Schublade lässt sich die Disc nicht abspielen.</b>
<b>Ursache 1:</b>	Disc nicht richtig eingelegt.
<b>Abhilfe:</b>	Disc zentrisch einlegen, die Beschriftung weist nach oben.
<b>Ursache 2:</b>	Disc verschmutzt.
<b>Abhilfe:</b>	Disc mit einem weichen Lappen vorsichtig von der Mitte zum Rand hin reinigen und erneut einlegen.
<b>Ursache 3:</b>	Beschädigung der Disc im Bereich des Inhaltsverzeichnisses (TOC). Disc ist unbrauchbar.
<b>Abhilfe:</b>	Keine Abhilfe möglich.
<b>Ursache 4:</b>	Gerät war stark abgekühlt (z. B. nach Transport) und es hat sich Kondenswasser auf der Optik des Laserabtasters gebildet.
<b>Abhilfe:</b>	Gerät ca. 1 Stunde an einem warmen, gut belüfteten Ort aufwärmen lassen.

<b>Störung:</b>	<b>Disc Wiedergabe setzt aus oder 'springt'.</b>
<b>Ursache:</b>	Disc ist verschmutzt oder beschädigt.
<b>Abhilfe:</b>	Disc reinigen. Beschädigungen lassen sich nicht beseitigen!

<b>Störung:</b>	<b>Außerhalb einer T+A-Systemanlage reagiert das Gerät nicht auf Fernbedienung oder es lässt sich fernbedient nicht einschalten.</b>
<b>Ursache:</b>	Fernbedienungsempfänger E 2000 nicht angeschlossen.
<b>Abhilfe:</b>	Fernbedienungsempfänger E 2000 gemäß <b>Anschluss-Schema 3</b> anschließen. Zum Einschalten den <b>Quellenwahltaster</b> der Fernbedienung antippen (  (bzw.  ).

<b>Störung:</b>	<b>'OVERHEAT' Anzeige, die Wiedergabe stoppt.</b>
<b>Ursache:</b>	Gerät überhitzt durch zu geringe Luftzufuhr.
<b>Abhilfe:</b>	Aufstellung so verändern, dass ausreichend Kühlluft an das Gerät gelangen kann. Achten Sie darauf, dass Sie den SACD nicht auf einem Verstärker oder auf ein anderes heißes Gerät stellen.

<b>Störung:</b>	<b>Kein Umschalten auf MCH möglich.</b>
<b>Ursache:</b>	Disk enthält keine MCH Spur.
<b>Abhilfe:</b>	Keine Abhilfe möglich, die Disk kann nur im Stereo wiedergegeben werden.

<b>Störung:</b>	<b>Der 'WIDE'-Modus lässt sich nicht einschalten.</b>
<b>Ursache:</b>	Schalter 'WIDE' an der Geräterückseite auf Pos. 'Disable' gestellt.
<b>Abhilfe:</b>	Stellung 'Enable' wählen.

**English**

## Welcome.

We are delighted that you have decided to purchase a **T+A** product. With your new **SACD 1260 R** you have acquired a top-quality piece of equipment which has been designed and developed with the wishes of the audiophile music lover as absolute top priority.

Our innovative approach to solving problems, solid and carefully thought out construction, and the highest quality materials ensure that this unit will satisfy your greatest demands and requirements over a period of many years.

Thorough quality checking of all materials, painstaking production by highly qualified staff, and a fully automatic, computer-controlled final quality control process guarantee a product of high quality which meets the specification in full.

In our production system we avoid the use of all environmentally harmful and potentially injurious substances, such as chlorine-based solvents and CFCs.

Moreover we avoid the use of plastics (especially PVC) as a constructional element wherever possible. Instead we rely upon metals and other non-harmful materials which on the one hand are recyclable and on the other offer very good electrical shielding characteristics.

Our insistence on solid all-metal cases eliminates the problem of adverse effects on sound quality caused by external sources of interference. This also ensures that the electro-magnetic radiation (electro-smog) caused by our equipment is effectively shielded, reducing it to an absolute minimum.

The SACD1260R CD / SACD player is a device for playback of digital audio media conforming to the CDDA (Compact Disc Digital Audio) or to the SACD (Super Audio CD) standard.

Additionally CD-R and CD/RW discs can be played.

Media compatible with this device are labelled with one or more of the following logos:



This device is equipped with digital audio outputs which can be connected to digital amplifiers or recorders.

A range of high-quality cables and connectors is available as accessories for this unit, as well as specially designed furniture matching the player's design.

Please accept our thanks for your faith in us; we wish you many hours of pleasure with your **SACD 1260 R**.

**T+A elektroakustik GmbH & Co KG**

Ⓒ All components used in this device satisfy the currently valid German and European safety norms and standards. In the interests of your own safety please read right through these operating instructions, paying particular attention to the safety notes and the instructions for setting up and operating the equipment.


This product complies with the Low Voltage Directive (73/23/EEC), EMV Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) and CE Marking Directive (93/68/EEC).

## IMPORTANT! CAUTION!

This product contains a laser diode of higher class than 1. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product.  
Refer all servicing to qualified personnel.

The following caution label appear on your device:

Rear panel



On the inner protective housing of the disc mechanism

<b>CAUTION:</b>	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM
<b>VORSICHT:</b>	SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
<b>ATTENTION:</b>	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU
<b>DANGER:</b>	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM



# Contents

## Operating the unit

Front panel controls .....	32
Remote control of the <b>SACD 1260 R</b> .....	34
Operating the <b>SACD 1260 R</b> .....	36
Creating a MEMO program .....	37
Listening to SACD, Compatibility with recordable media .....	38


## Installation, using the unit for the first time

Back panel connections .....	40
Setting up the player .....	41
Wiring .....	42
Wiring diagrams	
• <b>SACD 1260 R</b> connected to <b>PA 1530 R</b> .....	43
• <b>SACD 1260 R</b> connected to a non- <b>T+A</b> amplifier .....	44
Safety notes .....	45
Approved usage .....	46
Fitting new batteries .....	46
Care of the unit .....	46
Device approval and conformity with EC directives .....	46
FCC Information to the user .....	46

## Miscellaneous

Explanation of terms, useful information .....	47
Technical description OVERSAMPLING .....	48
• Standard OVS FIR filter .....	48
• OVS 1 (short FIR filter) .....	48
• OVS 2 (Bezier-interpolator plus IIR filter) .....	48
• OVS 3 (pure Bezier-interpolator) .....	48
Trouble-shooting .....	49
Specification .....	51

# Front panel controls



## ① ON

On / Off switch.  
The LED glows when the unit is switched on and ready to use.

### Note:

If the **SACD 1260 R** is connected to a pre-amplifier, integrated amplifier or receiver within an 'R' system, it can be switched off, with the whole system, by pressing the button on the remote control handset.

### Note:

The mains button is not a mains isolation switch. Even when the LED is not glowing parts of the machine remain connected to the mains power supply (Standby mode). The stand-by current drain is stated in the chapter entitled 'Specification'.  
If the unit is not to be used for a long period we recommend that you disconnect the mains plug at the wall socket.

## ② CD Drawer

The drawer of the **SACD 1260 R** consists of a combination of a special plastic with good damping qualities, and solid, precision-machined treated aluminium. It's floating and flexible suspension system eliminates the transfer of mechanical vibration to the disc, which can have an adverse effect on the sound.

## ③ OPEN

Button for opening and closing the drawer.

## ④ WIDE

With this button, the bandwidth of the analogue output filter can be switched between 60 kHz (normal mode) or 100 kHz ('WIDE' mode).

A security switch at the back panel of the **SACD 1260 R** must be set to the 'WIDE ENABLE' to allow the wide bandwidth position to be chosen. 'WIDE' mode cannot be chosen without the security switch set to 'WIDE ENABLE' (also see: chapter '**Back Panel Connections**').

### Note:

The position 'WIDE' should only be used in combination with amplifiers that are capable of reproducing audio frequencies up to or beyond 400 kHz. If in doubt, please consult the manual of your amplifier or ask the manufacturer.  
In combination with all **T+A** amplifiers the 'WIDE' position can be used without limitation.

## ⑤ INV

This button switches the phase of the signal from normal to inverse phase and back.

The human ear is certainly capable of detecting absolute phase when listening to particular instruments and voices.

However, absolute phase is not always correct on commercial recordings, and in this case you can invert it (i. e. turn it through 180°) by pressing this button.

The correction occurs at the digital level and therefore has no effect at all on sound quality.

### Note:

The symbol on the screen glows continuously when INVERSE mode is switched on.

## ⑥ OVS

Selection of the oversampling method.

Repeatedly pressing this button cyclically steps through the various oversampling algorithms offered by the **SACD 1260 R**.

A detailed description of the oversampling algorithms can be found in chapter '**Technical Description Oversampling**'.

## ⑦ AUDIO MODE

Selects the audio playback mode

- When the disc is **stopped** this button chooses between the CD or SACD layer of hybrid SACDs.
- **During playback** of SACDs with stereo and multichannel areas this button toggles between stereo or multichannel playback. The multichannel layer of SACDs are played back as a two channel downmix by the SACD1260R (additional explanations can be found in the chapter '**Listening to SACD**').

## ⑧ REPEAT

Switches cyclically through the different repeat functions of the **SACD 1260 R** (see chapter '**Operating the SACD 1260 R**').



⑨ **DIM**

**Adjustment of the display brightness**

By repeatedly pressing the **DIM**-button the brightness of the alpha-numerical display can be adjusted in 3 steps:

1. **Normal setting:**  
good legibility, even in bright conditions and sunlight.
2. **Subdued:**  
Subdued setting, for dark locations.
3. **Display off:**  
the screen is switched off completely. The screen lights up for a few seconds whenever a command is sent to the unit, so that you can see the new setting.

**Note:**

If you set brightness level **3**, the screen switches briefly to normal brightness every time you give a command, so that you can check the settings easily. The display will be switched off again after approx. 4 seconds.

⑩ **MODE**

A brief button press selects the time display mode: Single elapsed / Single remain / Total elapsed / Total remain.


⑪ **PROG**

Button for entering programming functions for CDs (creating, displaying and deleting MEMO-programs). Playback must be stopped before entering the programming function.






A short button press on the **PROG** button will show the programmed tracks on the front panel display.

A long button press starts and ends the programming mode (see chapter 'Creating / erasing a MEMO Program').

⑫ **Cursor Block** (multi function buttons)



These multi-function buttons are used for navigation within On-Screen-Menus and for play back control (track jump, cueing etc.).

Play Back Control	
 	These buttons are used to jump to the next / previous track, chapter or title.
 	Fast Forward / Reverse The fast mode is ended by pressing the <b>PLAY</b> button.
	Ends the PAUSE mode. This button is also used in programming functions for storing a track in a MEMO program.

⑬ **PAUSE**

A short press on this button switches the unit to **Pause**. Press the **PLAY** or **OK** -button to resume playback.

⑭ **STOP**


The **STOP** button ends playback.

⑮ **PLAY**

A short press on this button starts playback, or resumes playback after a **Pause**.

⑯ **Screen window**

All the screen elements of the **SACD 1260 R** are displayed in a clearly laid-out window on the integral screen:




1 / 2 / 3	This display area shows the currently active oversampling algorithm (1 . . . 3). If none of the numbers are lit, the standard algorithm (FIR Filter) is active.
CD	is lit if a standard audio CD or the CD layer of hybrid SACDs is played.
SACD	is lit when a SACD is played.
MCH	is lit when playing a multi-channel SACD.
<>	This indicator is lit, if the analogue output of the <b>SACD 1260 R</b> is switched to high bandwidth (WIDE-mode).
P	Lights up when a <b>Memo Program</b> is being played.
↕	The symbol glows when the output signal is inverted.
↻	The symbol glows to indicate that repeat mode is switched on.
123,45	Alpha-numerical display area for indication of track, time or operation mode.  This area is also used for context depending messages for example during ' <b>SETUP menus</b> '.

**Note:**

In case the message '**OVERHEAT**' is displayed on the display, the **SACD 1260 R** has become too hot. Please make sure that the device is sufficiently supplied with cooling air and that the air can freely flow around the case of the device. Read and follow all instructions given in chapter Setting up the **SACD 1260 R**. Please do not place the **SACD 1260 R** directly on top of other hot devices like amplifiers etc.

# Remote control of the SACD 1260 R



## General information

All the mechanism control functions and special functions of the SACD player can be remote-controlled.

The handset only controls the currently selected listening source.

The drawing above shows a number of buttons marked '●', and these are the ones which are used to control the SACD player. None of the other buttons have any effect on the SACD player.













## Selecting SACD as listening source






DISC	Selects the SACD player as the current listening source. All remote-control commands are now passed to the SACD player.
CD / DVD	

### Note:







If there is no master unit present, the **SACD 1260 R** can be directly remote operated with the remote control set (FBS FM 100 R) which is available as an optional accessory.

## Controlling the mechanism

	Selects the previous track during playback.
	Starts playback, selects the next track during playback.
	Fast rewind to search for a particular passage.
	Fast forward to search for a particular passage. After about 2 seconds the outputsignal is muted. During the search process the elapsed time for the current track is shown on the left-hand side of the screen. If the search reaches the start or end of the CD, it halts.
	Ends playback; the screen shows the message: ' <b>STOP</b> '. Opens and closes the CD drawer to <b>STOP</b> mode.
	Pressing the  button briefly during playback interrupts the current track; the screen shows the message: ' <b>PAUSE</b> '. A second press on the  button, or pressing the  , resumes playback.
	Starts playback. This button is used to store a MEMO program. If you are operating the menu control system the  button is also used as a confirmation button.
	Brief press: Selects the playback modes <b>RPT TRACK / RPT DISC / RPT PROG / RPT OFF</b> Long press: Switch Mix mode on and off Subsequent brief press: Selects Mix mode <b>MIX / RPT MIX</b>

	Brief press: Selects the digital filter (see 'Front panel controls,  ')
	Long press: A long press toggles between normal and inverted signal phase (see 'Front panel controls,  ').
	Brief press: Switches between CD and SACD layer (see 'Front panel controls,  ')

## Selecting tracks by number

	<b>Numeric buttons</b>
	Numeric input for direct selection of a track number.
	When you press a numeric button (e. g.  ) the screen shows the message:  <b>'SELECT 1-'</b>
.	
.	
.	
.	
	For a period of about 3 seconds a marker flashes. During this time you may
	<ul style="list-style-type: none"> <li>press a second numeric button to complete a <b>two-digit track number</b> - the machine plays the selected track immediately.</li> <li>or press the  button; the input is assumed to be a <b>single-digit track number</b> - the machine plays the selected track immediately.</li> <li>If you do not press a second button and the 3-second period is over, the input is assumed to be a <b>single-digit track number</b> - the machine plays the selected track.</li> </ul>
	<b>Note:</b> Even when the CD drawer is open a track number can still be entered directly. The drawer then closes automatically and playback starts with the selected track.

# Operating the SACD 1260 R


## Switching on

Press the **ON** button on the front panel of the unit. The green indicator LED above the button lights up, as does the display screen. The unit is now ready for use.

For Stereo playback (CD/SACD) switch ON your HiFi system and select the audio input the **SACD 1260 R** is connected to.

## Loading a Disc

1. Press the **OPEN** button on the front panel to open the drawer.
2. Place the disc in the **centre** of the circular recess in the drawer, **with the side to be played facing down**.



3. Press the **OPEN** button on the front panel to close the drawer.

## Starting playback

CD and SACD are started by pressing the **PLAY** button.

## Stopping playback

You can stop playback at any time by pressing the **STOP** button.

## Selecting a Track

### 1.) Selecting using a skip button

You can initially select CD titles by pressing the skip forward button or the skip back button repeatedly until you reach the desired track.

### 2.) Selecting track - direct numeric input

It is also possible to select a CD track by entering the number of the track using the numeric buttons (**0** ... **9**) on the remote control handset.

#### Note:

If the number has more than one digit, press the digits quickly in sequence.

## SEARCH

The standard search is started by pressing the front panel buttons / or the remote control buttons / . Press the search button again to increase the search speed to 32 times normal speed. The search can be stopped at any time by pressing the **OK** button.

## REPEAT

The device offers several **REPEAT**-modes for repeating chapters, titles or entire discs:

- SACD Title / Disc / off
- CD Title / Disc / Program / off

REPEAT mode	Screen display (short message)	Screen display (persistent)
Title Track	RPT TRACK	RT
Disc Repeat Disc	RPT DISC	RD
Program	RPT PROG	RP
Off	RPT OFF	

To switch on and select a **REPEAT** mode press the **REPEAT** button on the front panel repeatedly until the desired mode is displayed.

The **REPEAT** mode 'PROGRAM' can only be selected, when before a MEMO program was created.

#### REPEAT using the F1/F6 remote control handset

- The **REPEAT**-modes can be selected with the button.

## Creating a MEMO program

### Explanation:

A MEMO program can store up to 20 tracks of a CD in any sequence, e.g. for making a cassette recording. The MEMO program can only be created for the CD currently in the machine. It remains stored in the CD player until either you erase it or the CD drawer is opened.

### Note:

For **SACDs** the programming feature is not available

### Procedure:

A CD must be inserted and the player must be in STOP mode before the programming mode can be entered. In STOP mode the screen displays the message '**STOP**' followed by the total number of tracks on the CD.

- Activate MEMO programming.  
Long keypress on the **PROG**-button on the front panel or the **SRC**-button of the remote control.  
  
The screen shows: '**PROG**' and a flashing number as an invitation to enter information.
- Press the **◀** respectively the **▶** button until the number of the desired track lights up on the display behind the '**PROG**' message.
- Now store the track in the MEMO program by pressing the **OK** button briefly.

The title number flashes once to confirm that this track has now been accepted as the first track in the MEMO program. Select all the other tracks you wish to include in the same way, storing each by pressing the **OK** button briefly.

### Note:

The track you wish to select can also be entered directly using the numeric buttons instead of the **◀** and **▶** buttons. After entering a number you can store the track in the usual way by pressing the **PROG** button briefly.

When you have stored the 20th track the screen shows the message '**FULL**'. If you enter a further number, the last stored track - the previous 20th one - will be overwritten.

After you have stored all tracks in the MEMO program, end the programming procedure as follows:

- End MEMO programming.  
Hold the **PROG**-button on the front panel or the **SRC**-button of the remote control pressed in for about 1 second

The screen shows the message '**STORED**', followed by the message '**MEMO**' and the number of stored tracks.

## Playing back a MEMO program

The MEMO program can now be played back.

- Start playback process **PLAY** button

Playback begins with the first track of the MEMO program.

While the MEMO program is running, the **◀** and **▶** buttons select the previous and next tracks respectively, but only within the MEMO program.

## Erasing a MEMO program

Pressing the **OPEN** button briefly in **STOP** mode opens the CD drawer, and this action erases the MEMO program.

A MEMO program can also be erased without opening the CD drawer:

- Activate MEMO programming in STOP mode.  
Perform a long keypress on the **PROG**-button on the front panel or the **SRC**-button of the remote control
- Then again execute a long keypress on the **PROG**-button on the front panel or the **SRC**-button of the remote control

The screen now shows the message: '**CLEARED**'.  
The MEMO program is now erased.

## Listening to SACD

It exist three types of SACD discs: single layer, double layer and hybrid discs. The hybrid discs contain a standard CD and a SACD layer.

The SACD layer should always contain the music in a pure stereo format. Additionally it may contain the music in multi channel format. Some rare discs however contain only multi channel signals on the SACD layer. The **SACD 1260 R** can play back all of these discs. Please follow the instructions below.

## Play back of Super Audio CD (SACD)

### Stereo SACD or SACDs containing a stereo and multi-channel area

- The player will automatically select the stereo SACD layer as the default. After reading the disc, the SACD indicator will light up.
- Now the disc may be started by pressing the **PLAY** button.

### MCH-SACD (multi-channel SACD)

- This device can play back pure multi-channel SACDs. It will perform a stereo-downmix of the multi channel recording. In this way nothing of the musical content of the disc is lost when the multi-channel recording is reproduced over a normal 2-channel amplifier and loudspeaker stereo system.
- To play back a multi-channel SACD, wait until the disc is read and recognised by the player. The SACD and MCH indicators will light up. Now start the disc by pressing the **PLAY** button.

## Play back of the CD layer of hybrid SACD discs

The **SACD 1260 R** can play back both of the SACD and the CD layer of these discs. Switching between CD and SACD layer is accomplished by pressing the **AUDIO MORE** button while the disc is stopped. After switching to the CD layer, the "CD" indicator in the display will be lit.

### Note:

During play back it is not possible to switch between CD and SACD layers. First stop a playing disc before switching layers.

## Compatibility with recordable media

The **SACD 1260 R** can play back recordable and rewritable discs (for details refer to the technical data section of this manual).

Due to the vast number of different disc types, disc manufacturers, disc recorders and software programs a guarantee for compatibility with every software / hardware / disc combination can not be given.

If compatibility problems occur we recommend to use a different type of disc, a different recording device and / or a different software.


# **Installation**

## **Using the unit for the first time**

### **Safety notes**

This chapter describes all the matters of fundamental importance for setting up and operating your player. This information is not relevant to your daily handling of the system, but should still be read and noted carefully before using the machine for the first time.

# Back panel connections



## ① STEREO OUT

The analogue output of this CD / SACD-player delivers analogue stereo signals with a level of 2.5 V RMS. It can be connected to the CD-input (line input) of any stereo pre-amplifier, integrated amplifier or receiver.

## ② WIDE

Switch for the analogue high frequency output filter of the **SACD 1260 R**. With this switch the bandwidth selection (switch 'WIDE' on the front panel) can be disabled for security reasons. Set this switch to the position "disabled" if your amplifier or loudspeaker system is not capable of processing audio signals above 100 kHz.

### ⚠ Attention!

If you are not sure if your system is suited for wide bandwidth operation, please consult the manual of the amplifier and speaker system. If in doubt, please use the position '**WIDE DISABLE**'.

### Note:

For all **T+A** amplifiers the position '**WIDE ENABLE**' can be safely used.

## ③ DIGITAL OUT

**Optical digital output** for connecting an amplifier or recorder with optical digital input.

**Co-axial digital output** for connecting an amplifier or recorder with coax digital input. Please be sure to use high-quality 75 Ω cable with RCA (Cinch) connectors.

## ④ RC-IN

Input socket for external IR (infra-red) remote control receiver E2000 (\* optional accessory) or external remote device such as a programmable key pad.

## ⑤ RLINK

Control input / output sockets for the **T+A RLINK** system:

Both sockets are wired identically - either of the two sockets can serve as input, while the other can then be used as output to the next **RLINK** device.

## ⑥ RS 232 connector

Control input for controlling the **SACD 1260 R** through a serial RS232 interface.

### Note:

RS 232 protocol and command sets are available for download under [www.taelektroakustik.de](http://www.taelektroakustik.de).

## ⑦ Mains input

The mains power lead is connected to this socket. For details of a correct mains connection please read the notes in the chapter '**Installation, Using the unit for the first time, Safety notes**'.



# Setting Up the SACD 1260 R

Carefully unpack the **SACD 1260 R** and store the original packing materials carefully. The carton and packing are specially designed for this unit and will be needed again if you wish to move the equipment at any time. Please be sure to read the safety notes in these instructions.


If the unit gets very cold (e. g. when being transported), condensation may form inside it. Please do not switch it on until it has had plenty of time to warm up to room temperature, so that any condensation evaporates completely.

Before placing the unit on a sensitive surface, please check the compatibility of the lacquer and the unit's feet at a non-visible point. Fit a layer of protective material if necessary.

The unit should be set up on a rigid, level base. If you are placing the unit on resonance absorbers or de-coupling components, make sure that they do not compromise its stability.

The unit should be set up in a dry, well-ventilated site, out of direct sunlight and away from radiators and other heaters. It must not be located close to heat-producing objects or devices, or anything that is heat-sensitive or highly inflammable.


The SACD player must never be set up between heat-generating devices such as integrated amplifiers (PA), power amplifiers or surround decoders (DD).




The SACD should never be placed on top of an amplifier or any other device that can become hot during operation.

Either place the device at the side of other equipment or on top of cool devices like tuners, pre-amps etc.

'R' series devices dissipate some of their heat via the case cover. For this reason units of any other make which are placed on top of a **T+A 'R'** series device must stand on feet at least 2 cm high.



When installing the unit on a shelf or in a cupboard it is essential to provide an adequate flow of cooling air, to ensure that the heat produced by the unit is dissipated effectively. For this reason there must be at least 10 cm free space **to both sides** and **behind** the units. There should also be 10 cm **above** the case to the next cupboard or shelf.



**Any heat build-up will shorten the life of the player, and could be a source of danger!**

## Mechanical de-coupling

The area on which you set up your high-quality Hi-Fi equipment, and the actual surface on which it stands, have an influence on the achievable sound quality which should not be under-estimated. The surface should be as heavy, stable, hard and flat as possible. The unit is supplied with the newly developed **T+A** conical absorber feet. These feet feature internal damping characteristics which de-couple the player extremely effectively from the base surface.

### Note:

The **T+A** absorber cones can be screwed in or out to compensate exactly for any unevenness of the base surface.



The unit must be adjusted carefully so that it is exactly horizontal in all directions. All the feet must make firm contact with the base surface; the unit must not 'wobble'!

# Wiring

## Notes on wiring

- You will find wiring diagrams on the following pages.
- Make all connections as shown in the wiring diagrams.
- Push all connectors firmly into their sockets. Loose connections can cause humming and other unwanted noises.
- Please also make all necessary adjustments on your amplifier or receiver.
- Deploy the mains and loudspeaker cables and the **RLINK** lead as far as possible from signal inter-connects and aerial leads.
- Connect the machine to a properly earthed mains socket using the mains lead supplied.
- To obtain maximum interference rejection the mains plug should be fitted in the mains socket with phase connected to the mains input socket contact which is marked with a dot (●). The phase of the mains socket can be found using a suitable instrument; ask your specialist dealer for details.

We recommend the use of the ready-made **T+A 'POWER LINE'** mains lead in conjunction with the **'POWER BAR'** mains distribution panel; this unit features a phase indicator as standard.

Once the system is completely wired, set the volume control to a very low value and switch the player on.

The integral screen of the **SACD 1260 R** should now light up, and the player should respond to control commands.

Place an audio CD in the disc drawer, and press the **PLAY** button to start playback.

Switch the amplifier to the source device **'CD'**, switch on the loudspeaker output, and you should hear the CD.

---

If you encounter problems when using the player for the first time, please note that they often have simple causes that are equally simple to correct. Read the chapter entitled **'Trouble-shooting'** in these instructions.

## Loudspeaker and signal cables

The cables employed in any Hi-Fi system have a crucial influence on the sound of the system as a whole. **T+A** therefore recommends the use of high-quality cables and connectors.

For this reason **T+A** has developed its own range of cables which includes the ideal type for every application. These cables are designed to match the special characteristics of our loudspeakers and harmonise perfectly with them.

For difficult and cramped set-up conditions you can also use special-length cables and right-angle connectors from the **T+A** range of accessories. With these items you can solve virtually any problem concerning connections and set-up.

## Mains leads and mains filters

The mains power supply carries the essential energy to operate your equipment, but also often carries interference from distant equipment, radios and computer systems.


To shield your equipment from electro-magnetic interference, our accessory range includes the specially shielded **'POWER FOUR'** mains lead, the ready-made **'POWER LINE'** mains lead with integral wrap-around filters, and the **'POWER BAR'** filtered mains distribution panel. Using these accessories can in many cases improve the reproduction quality of our equipment.

For any questions concerning cables and wiring please contact your local **T+A** specialist dealer, who is trained to provide comprehensive and unbiased assistance. We will also be delighted to send you a full information pack on this subject.

If the **SACD 1260 R** is to be operated in a non-**T+A** system, the **E 2000** remote control receiver must be connected to the **RC-IN** socket if you wish to remote-control the player.


The player is switched ON by pressing the **CD / DVD** source button.

Wiring diagram 1: SACD 1260 R connected to PA 1530 R



\* optional accessories

Wiring diagram 2: SACD 1260 R connected to a non-T+A amplifier



\* optional accessories

## Safety notes

All components used in this device meet the current German and European safety norms and standards. For your own safety please be sure to read right through these operating instructions. It is especially important to observe the safety notes and the instructions regarding setting up and operating the equipment.

We are able to guarantee that our products are of the highest quality, and meet all our specifications in full, because we carry out strict quality checking of all materials, employ painstaking production methods controlled by highly qualified staff, and carry out a fully automatic, computer-controlled final quality control procedure.

Please read right through these operating instructions carefully before you attempt to use your new equipment. Note in particular the information regarding setting up and operating the unit, and the safety notes.

The machine must be set up in such a way that there is no chance of anyone - especially children - touching the back panel connections. Be sure to observe the notes and instructions in the chapter entitled '**Installation, Using the unit for the first time, Safety notes**'.

The power supply required for this machine is printed on the mains supply socket. The unit must never be connected to a power supply which does not meet this specification. If the machine is not to be used for a long period, disconnect it from the mains supply at the wall socket.

Mains leads must be deployed in such a way that there is no danger of damage from furniture, or people treading on them etc. Take particular care with mains plugs, distribution panels and the connections on the back panel of the player.

Liquid or foreign bodies must never be allowed inside the case through the ventilation slots. Mains voltage is present inside the unit, and there is a risk of lethal electric shock.

Protect the unit from drips and splashes of water; never place flower vases or other vessels containing fluids on top of the case.

Do not exert undue force on the mains connectors.

### Caution!

**The mains button is not a mains isolation switch. Even when the LED is not glowing, parts of the machine remain connected to the mains power supply. If the machine is not to be used for a long period, we recommend that you isolate it from the mains by pulling out the plug at the wall socket.**

This device should never be used without proper supervision. The machine should be set up well out of the reach of small children. This applies to all electrical equipment.



### CAUTION ! LETHAL DANGER !

The unit should only ever be opened by a qualified specialist technician.

Repairs and fuse replacements should be entrusted to an authorised **T+A** specialist workshop.

With the exception of the connections and procedures described in these instructions, no work of any kind may be carried out on the machine by unqualified persons.

If the unit is damaged, or if you suspect that it is not functioning correctly, immediately disconnect the mains plug at the wall socket, and ask an authorised **T+A** specialist workshop to check it.

The unit may be damaged by excess voltage in the power supply, the cable network or aerial systems, as may occur due to static discharge or during thunderstorms (lightning strikes).

Special power supply units and excess voltage protectors such as the **T+A 'Power Bar'** mains distribution panel offer some degree of protection from damage to equipment due to the hazards described above.

However, if you require absolute security from damage due to excess voltage, the only solution is to disconnect the unit from the mains power supply and any aerial systems.

If you believe there is a danger of excess voltage (e. g. when an electrical storm is building up) disconnect the machine from the mains and the aerial socket.

All mains power supply and aerial systems to which the unit is connected must meet the currently valid regulations, and must be installed by an approved electrical installer.

### Note:

Many insurance companies offer lightning damage cover for electrical equipment as part of their general household insurance.

## Approved usage

This device is designed exclusively for reproducing sound and/or pictures in the domestic environment. It must be operated in a dry indoor room which meets all the recommendations stated in these instructions.

Where the equipment is to be used for other purposes, especially in the medical field or for any purpose where safety is an issue, it is essential to establish the unit's suitability for this application with the manufacturer, and to obtain prior written approval for such usage.


**T+A** equipment which includes a radio or television receiving section must be operated within the regulations laid down by the Post Office and the Telecommunications authorities in the country in which it is used. This unit may only be employed to receive or reproduce those transmissions which are intended for public consumption. The reception or reproduction of other transmissions (e.g. police radio or mobile radio broadcasts) is prohibited.



The only permissible method of disposing of this product is to take it to your local collection centre for electrical waste.

## Fitting new batteries:

To open the battery compartment disconnect the latch by pressing in, then lift the cover out. Remove the old cells and fit new dry cells of the **LR 03 (MICRO)** type in the battery compartment, taking care to fit them with correct polarity. Please remember that **all the cells must be replaced** at the same time.



### Note:

If you have already re-set the remote control system to Address 2, you will need to repeat the change procedure after fitting new batteries.

### Note regarding disposal of exhausted batteries:

**Exhausted batteries must not be thrown in the ordinary domestic waste!** In accordance with the battery decree they should be returned to the battery supplier or to your local toxic waste collection point, so that they can be recycled or disposed of safely. Local councils are obliged to make collection containers available, or to make other arrangements for collecting exhausted batteries.

## Care of the player:

Always disconnect the unit from the mains supply before cleaning it.

The surfaces of the case should be wiped clean with a soft, dry cloth only.

Never use abrasive or solvent-based cleaners!

Before switching the unit on again check carefully that no short-circuits exist at the terminals, and that you have not disturbed any connections.

## Device approval and conformity with EC directives

In its original condition the unit meets all currently valid German and European regulations. It is approved for use as stipulated within the EC.

By attaching the **CE** symbol to the machine, **T+A** declares its conformity with the EC directives **89/336/EEC**, amended by **91/263/EEC** and **93/68/EEC**, and **73/23/EEC**, amended by **93/68/EEC**, and the national laws based on those directives.

The original, unaltered factory serial number must be present on the outside of the unit, and must be clearly legible. The serial number is a constituent part of our conformity declaration and therefore of the official approval for operation of the device.

The serial numbers on the device and in the original **T+A** documentation supplied with it (in particular the inspection and guarantee certificates), must not be removed or modified, and must match exactly.

Infringing any of these conditions invalidates **T+A** conformity and approval, and the unit may not then be operated within the EC. Improper use of the equipment renders the user liable to penalty under current EC and national laws.


Any modifications or repairs to the unit, or any other intervention by a workshop or other third party not authorised by **T+A**, invalidates the approval and operational permit for the equipment.

Only genuine **T+A** accessories may be connected to the player, or such auxiliary equipment which is itself approved, and fulfils all currently valid legal requirements.

When used in conjunction with auxiliary devices or as part of a system, this device may only be used for the purposes stated in the section entitled '**Approved usage**'.

## FCC Information to the user

(for use in the United States of America only)



### Class B digital device – instructions:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Explanation of terms, useful information

### CD

A Compact Disc (CD) is a digital data medium that requires a little care in handling:

- The surface of a CD may only be cleaned using a soft, dry cloth. Wipe in straight lines from the centre towards the edge.
- Never use petrol, paint thinners, disc cleaning fluids or similar agents.
- CDs must be handled with care to avoid major damage to the surface. Severely scratched surfaces, writing on the discs, or sticking labels on the discs may result in a CD that can no longer be read.
- CDs should not be heated or bent. Choose a storage site that fulfils these requirements.




### DSP (Digital Signal Processor)

The **SACD 1260 R** features a freely programmable signal processor. A DSP can process digital signals in any way, and that is why they allow better oversampling rates than standard modules.

### CD SINGLES

CD singles are discs of smaller diameter and correspondingly shorter playing time. The **SACD 1260 R** is capable of playing CD singles. To load a CD single place the disc in the circular depression in the centre of the drawer.



### TOC

Internal index (TABLE OF CONTENT) of a CD. If the TOC area of a CD is unreadable due to damage, scratches etc., the entire CD is rendered unusable.

### TRACK

Track is another term used for a title on a CD. The tracks and their duration are stated on the CD sleeve.

# Technical description


## OVERSAMPLING

The audio data on CDs is stored at a sampling rate of 44.1 - i. e. for each second of music 44.100 sampled values are available for each channel. In the **SACD 1260 R** the audio data read from the CD is „multiplied“ to a higher sampling rate (352,8 kHz) before it is converted back into analogue music signals. This process delivers a significantly better, more finely graduated signal to the converter, which can then be converted with correspondingly higher precision. The raised sampling rate is a calculating process for which there are many different mathematical methods. In almost all digital audio devices which exploit the advantages of increased digital sampling rate a process known as a FIR (Finite Impulse Response) filter is employed for this purpose. At **T+A** we have been carrying out research for more than ten years, aimed at improving the oversampling process, because the standard FIR method has one drawback to set against its indisputable advantages: it adds small pre- and post-echoes to the music signals. At **T+A** we have developed mathematical processes (known as Bezier polynomial interpolators) which do not share this disadvantage. For this reason they should sound better and more natural than the usual standard process. Since the calculating procedure employed by us is considerably more complex than the standard method, the **SACD 1260 R** features a high-performance digital signal processor (DSP) which carries out the over-sampling process with immense precision (56 bit) using special algorithms developed by **T+A**.

The freely programmable DSP which we use is capable of carrying out the oversampling process using any method of calculation. For this reason we have implemented two slightly modified Bezier processes (OVS 2) in the **SACD 1260 R** in addition to the pure Bezier process (OVS 3), together with two variants of the standard process (standard OVS FIR filter and OVS 1). For more information on the different processes please refer to the next section. You can switch between the different algorithms using the FILTER button, and decide for your-self which of the filters you prefer.

### Standard OVS FIR filter


The long FIR filter is the standard oversampling process in digital technology, offering extremely linear frequency response, very high damping, linear phase characteristics and constant group delays. The disadvantage is the pre- and post-echoes which are added to the signal. These „time range errors“ tend to affect the music signal's dynamics, precision and naturalness, and reduce spatial orientation.



Frequency response and transient characteristics of the long FIR filter

### OVS 1 (short FIR filter)


Shortening the filter (lower coefficient) reduces the time range errors, albeit combined with a slight loss of linearity in the frequency range and damping performance.



Frequency response and transient characteristics of the short FIR filter

### OVS 2 (Bezier interpolator plus IIR filter)


In this process an ideal Bezier interpolator is combined with what is known as an IIR filter. This eliminates the problematic pre-echo of the FIR method. This process produces highly „analogue“ system characteristics, with a sound quality and measured performance similar to those of good analogue disc players.



Frequency response and transient characteristics of the Bezier interpolator plus IIR filter

### OVS 3 (pure Bezier interpolator)

This process delivers a perfect reconstruction of the original music signal. It exhibits no pre- or post-echoes of any kind, and does not add coloration or timing errors to the original signal. In sonic terms this method offers an impressive blend of naturalness, good dynamics and accuracy. This is our preferred process due to its advantages in respect of sound, and is the basic (default) setting of the **SACD 1260 R**.



Frequency response and transient characteristics of the Bezier interpolator



# Trouble-shooting

Many problems have a simple cause and a correspondingly simple solution. The following section describes a few difficulties you may encounter, and the measures you need to take to cure them.

If you find it impossible to solve a problem with the help of these notes, please disconnect the unit from the mains and ask your authorised **T.A.** specialist dealer for advice.

<b>Problem:</b>	<b>Machine does not switch on (LED stays dark).</b>
<b>Cause:</b>	Mains lead not connected correctly.
<b>Remedy:</b>	Check connection, push in firmly.

<b>Problem:</b>	<b>Machine does not respond when buttons are pressed.</b>
<b>Cause:</b>	Static discharge or powerful interference (e. g. lightning) have affected the processor's memory.
<b>Remedy:</b>	<b>Reset machine:</b> disconnect the mains plug, wait about 10 seconds, then plug in again. Switch the machine on.

<b>Problem:</b>	<b>Machine responds correctly when front panel buttons are pressed, but cannot be remote-controlled via an 'R' series pre-amplifier, integrated amplifier or receiver.</b>
<b>Cause 1:</b>	Batteries in remote control handset exhausted or fitted incorrectly.
<b>Remedy:</b>	Fit new batteries, or re-fit batteries with correct polarity.
<b>Cause 2:</b>	<b>RLINK</b> or <b>RC</b> plug not connected correctly to machine's <b>RLINK</b> or <b>RC</b> socket.
<b>Remedy:</b>	Complete connections as shown in wiring diagram; push connector in firmly.
<b>Cause 3:</b>	No visual contact between remote control transmitter and remote control receiver of the <b>'R'</b> series pre-amplifier, integrated amplifier or receiver.
<b>Remedy:</b>	Ensure direct visual contact between remote control transmitter and receiver (glass doors may prevent contact). The maximum range of the remote control system is about 8 metres. Position the remote control receiver so that it is not subjected to direct sunlight or excessively bright lighting. Fluorescent lamps and energy-saving bulbs are powerful sources of interference.

<b>Cause 4:</b>	The CD / SACD player is not selected as current listening source on the pre-amplifier, integrated amplifier or receiver, i. e. the control commands from the handset are being passed to another <b>'R'</b> system device.
<b>Remedy:</b>	Press the <b>CD</b> on the remote control handset, and try again.
<b>Cause:5:</b>	The remote control address of the CD / SACD player ( <b>CD</b> ) does not correspond to the selected audio input sockets on the pre-amplifier, integrated amplifier or receiver.
<b>Remedy:</b>	Connect the <b>SACD 1260 R</b> to the correct input.

<b>Problem:</b>	<b>Loud hum from the loudspeakers.</b>
<b>Cause:</b>	Cinch plugs making poor contact, or faulty Cinch lead.
<b>Remedy:</b>	Check all connections and connecting leads carefully.



<b>Problem:</b>	<b>No sound, or distorted sound.</b>
<b>Cause:</b>	Audio connection to amplifier or TV set not correct.
<b>Remedy:</b>	Complete the connections as shown in the wiring diagram; push connectors in firmly. Select a different listening source to check the amplifier.

<b>Problem:</b>	<b>No sound signal via the digital output.</b>
<b>Cause 1:</b>	Digital plug not connected correctly to the digital output socket on the machine.
<b>Remedy:</b>	Complete connections as per wiring diagram; push connectors in firmly.
<b>Cause 2:</b>	The data format of the selected audio channel (e. g. Dolby Digital or DTS) is not recognised by the decoder connected to the system.
<b>Remedy:</b>	Use a decoder which supports the data formats.

<b>Problem:</b>	<b>Nothing displayed on the screen.</b>
<b>Cause:</b>	Screen switched off.
<b>Remedy:</b>	Press <b>DISP</b> button to switch it on again.

<b>Problem:</b>	<b>The disc will not play once the disc drawer is closed.</b>
<b>Cause 1:</b>	Disc not inserted correctly.
<b>Remedy:</b>	Position the disc centrally: printed face up.
<b>Cause 2:</b>	Disc soiled.
<b>Remedy:</b>	Carefully clean the disc by wiping with a soft cloth from the centre to the edge. Replace the disc and try again.
<b>Cause 3:</b>	Disc damaged in the area of the Table of Contents (TOC). Disc unusable.
<b>Remedy:</b>	No remedy possible.
<b>Cause 4:</b>	Machine has got very cold (e.g. after transport), allowing condensation to form on the laser sensor optics.
<b>Remedy:</b>	Leave the machine to warm up for about an hour in a warm, well ventilated place.

<b>Problem:</b>	<b>Disc stops playing, or 'skips'.</b>
<b>Cause:</b>	Disc dirty or damaged.
<b>Remedy:</b>	Clean disc. Damage cannot be repaired!

<b>Problem:</b>	<b>When used in a non-T+A system the machine does not respond to remote control commands, or cannot be switched on by remote control.</b>
<b>Cause:</b>	<b>E 2000</b> remote control receiver not connected.
<b>Remedy:</b>	Connect the <b>E 2000</b> remote control receiver as shown in <b>Wiring Diagram 3</b> . Press the <b>source select button</b> (  ) (or  ) on the remote control handset to switch the machine on.

<b>Problem:</b>	<b>'OVERHEAT'</b> displayed, playback stopped
<b>Cause:</b>	Device is over heated, too little flow of cooling air
<b>Remedy:</b>	change the installation of your system to provide sufficient cooling.  do not place the <b>SACD 1260 R</b> on top of hot equipment like amplifiers or surround receivers

<b>Problem:</b>	<b>Not possible to switch to MCH mode</b>
<b>Cause:</b>	Disc does not contain a multi channel layer
<b>Remedy:</b>	no remedy, disc can only be played back in Stereo.

<b>Problem:</b>	<b>The 'WIDE'-mode can not be selected</b>
<b>Cause:</b>	switch ' <b>WIDE</b> ' at the back panel is set position ' <b>Disable</b> '.
<b>Remedy:</b>	Set switch to position ' <b>Enable</b> '.

# Technische Daten / Specification

**Laufwerk / Mechanism:** engtoleriertes Linearlaufwerk / high precision linear tracking drive  
GaAIAs Halbleiterlaser / GaAIAs semiconductor laser:  
785 nm / 10 mW (CD)  
650 nm / 7 mW (SACD)

---

Formate / Media Formates CD, CD-R, CD/RW, SACD Stereo

---

## Audio Section

Ausgangspegel / -impedanz  
Output level / -impedance: 2.5 V<sub>eff</sub> / 22 Ω

Audio Ausgänge (digital)  
Digital audio outputs: 1 x coaxial, 1 optisch, IEC 60958 (CDDA / LPCM)  
1 x coaxial, 1x optical, according to IEC 60958 (CDDA / LPCM)

D/A Wandler  
D/A converter Doppel-Mono Quadrupel 4x32 Bit / 384 kHz Sigma / Delta  
(insgesamt 8 Wandler)  
Double-Mono Quadruple 4x32 Bit / 384 kHz Sigma / Delta  
(a total of 8 converters)

Frequenzgang  
Frequency response: CD 2 Hz – 20 kHz  
SACD 2 Hz – 44 kHz

Klirrfaktor / Intermodulation  
Total harmonic distortion / Intermodulation: < 0.001 %

Effektive Systemdynamik CD / SACD  
Effective system dynamics CD / SACD: 100 dB / 110 dB

Fremd- / Geräuschspannungsabstand  
Signal / noise ratio: 116 dB

Kanaltrennung / Channel separation : 110 dB

---

## Allgemeines / General:

**Netzanschluss / Power requirement:** 220-240 V / 50 Hz oder / or 110 V / 60 Hz  
(siehe Rückwanddruck / see print on back panel)

**Leistungsaufnahme  
con-sumption:** Max. 40 W  
Standby 0,5 W

**zum Lieferumfang gehören  
standard accessories:** Netzkabel, **R**LINK-Kabel, Stereokabel  
Betriebsanleitung, Garantieranforderungskarte  
Power cable, **R**LINK-cable, audio cable  
User manual

Technisch begründete Änderungen vorbehalten.  
We reserve the right to introduce technically founded modifications.

**T+A** elektroakustik GmbH & Co. KG

Herford

Deutschland \* Germany